



LISTA DE CHEQUEO (check list)

PIPER PA-28 CHEROKEE 140 · LV-LLS

1. PREPARACIÓN DE CABINA

Item	Acción / condición
Documentación	A bordo
Freno de Parqueo	Colocado
Calefactor del Carburador	Aire Frío
Mezcla	Cortada
Acelerador	Reducido
Magnetos	Cortados (Off)
Batería	Conectar (On)
Fusibles	Adentro
Indicador de Combustible	Verificar Cantidad
Equipos y Radio (Com/Nav)	Selectar Frecuencia
Batería	Off
Flaps	Desplegar (Full)

2. INSPECCIÓN EXTERIOR

Item	Acción / condición
LADO DERECHO	
Flaps	Verificar estado
Alerón	Verificar Charnelas y Movimiento
Borde Marginal y Luz	Verificar estado
Borde de Ataque	Verificar estado
Rueda Derecha y Sistema de Freno	Verificar estado
Amortiguador	Verificar estado
Tanque de Combustible	Drenar y verificar cantidad
Tapa de combustible	Verificar cerrada y trabada
MOTOR	
Aceite	Verificar cantidad (4 Min 6 Max)
Magnetos, Bujías, Cableado	Verificar estado general
Hélice	Verificar estado
Correa de alternador	Verificar tensión
Rueda de Nariz	Verificar estado
Amortiguador	Verificar estado
Nivel Liquido de Freno	Verificar cantidad
Filtro de Combustible	Drenar y Verificar
LADO IZQUIERDO	
Borde de Ataque	Verificar estado
Tanque de Combustible	Drenar y verificar cantidad
Tapa de Combustible	Verificar cerrada y trabada

Rueda Izquierda y Sistema de Freno	Verificar estado
Tubo Pitot y Estática	Verificar sin obstrucción
Chapita Alarma de Perdida	Verificar sonido y libre movimiento
Borde Marginal y Luz	Verificar estado
Alerón	Verificar Charnelas y Movimiento
Flaps	Verificar estado
Fuselaje lado izquierdo	Verificar estado y antenas
EMPENAJE	
Timon de Profundidad	Verificar estado y charnelas
Timon de Dirección	Verificar estado
Luz Anticolisión	Verificar estado
Fuselaje lado derecho	Verificar estado y antenas

3. ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA	
Ítem	Acción / condición
Revisión e Inspección Exterior	Completada
Flaps	Retraer
Puerta de Cabina	Cerrada y asegurada
Asientos y Cinturones	Colocados y Ajustados
Freno de Parqueo	Colocado
Fusibles	Verificar Adentro
Equipos y Radios (Com y Nav)	Off
Calefactor del Carburador	Cerrado
Selector de Tanque de Combustible	Abrir Tanque Deseado

4. PUESTA EN MARCHA	
Ítem	Acción / condición
Mezcla	Rica
Potencia	Avanzar 1/4
Inyector (Primer)	A Requerimiento
Batería	Conectar (ON)
Luz Anticolisión	Conectar (ON)
Bomba Eléctrica de Combustible	Conectar (ON)
Área de Hélice	Libre
Magnetos	Both/Start
Acelerador	Ajustar 1000 RPM
Alternador	Conectar y Verificar Carga

5. POSTERIOR A LA PUESTA EN MARCHA

Ítem	Acción / condición
Presión de Aceite	Verificar
Si no hay presión de aceite dentro de los 30 segundos, parar el Motor	
Presión de Combustible	Verificar
Medidor de succión	Verificar Funcionamiento
Bomba de Combustible	Off
Velocímetro	Chequear en Cero
Horizonte Artificial	Ajustar
Altímetro	Ajustar QNH
Variometro	Chequear en Cero
Giro Direccional	Ajustar con brújula
Indicador de Giros y Ladeos	Chequear
Equipos Y Radios	Conectar (ON)
Instrucciones de Rodaje	Solicitar

6. RODAJE

Ítem	Acción / condición
Luces de Nav y Cabina	A Requerimiento
Área de Rodaje	Libre
Freno de Parqueo	Liberar
Frenos	Verificar
Control de Dirección	Verificar

7. PRUEBA DE MOTOR EN TIERRA

Ítem	Acción / condición
Freno de Parqueo	Colocar
Mezcla	Rica
Potencia	Ajustar 2000 RPM
Instrumentos de Motor	Chequear Arco Verde
Magnetos	Comprobar Caída Max 175 RPM Dif Max entre ambos 50 RPM
Medidor de Succión	Chequear entre 4 y 6 HG
Calefactor del Carburador	Chequear y Verificar Caída
Potencia	Reducir 1000 RPM
Comandos de Vuelo	Verificar libre movimiento
Calefacción de Cabina	Cerrado
Compensadores	Neutros
Flaps	Selectar
Ingreso a Pista	Solicitar
Freno de Parqueo	Liberar

8. ANTES DEL DESPEGUE

Ítem	Acción / condición
Puerta de Cabina	Cerrada y asegurada
Giro Direccional	Ajustar en Rumbo
Mezcla	Rica
Bomba eléctrica de Combustible	Conectar (ON)
Luz de Aterrizaje	Conectar (ON)
Ventanilla	Cerrada
Briefing de Despegue y Emergencia	Realizar
Autorización para Despegue	Solicitar

9. DESPEGUE

Ítem	Acción / condición
Durante la Carrera de Despegue	
Potencia	Máxima RPM
Eje de Pista	Alineado
Instrumentos de Motor	Chequear Arco Verde
Velocímetro	Vivo
Rotación	65/70 Kts
Ascenso Normal	80 Kts
Durante el Ascenso	Mantener Eje de Pista

10. POSTERIOR AL DESPEGUE

Ítem	Acción / condición
Bomba eléctrica de Combustible	Off
Luz de Aterrizaje	Off
Flaps	Retraer
Potencia	Reducir

11. CRUCERO

Ítem	Acción / condición
Potencia	Ajustar 2300/2400 RPM
Mezcla	Ajustar
Instrumentos de motor	Chequear

12. DESCENSO

Ítem	Acción / condición
Calefactor del Carburador	A Requerimiento
Altímetro	Ajustar QNH

13. ANTES DEL ATERRIZAJE	
Ítem	Acción / condición
Tanque de Combustible	Tanque Mayor Cantidad
Cinturones	Ajustados
Mezcla	Rica
Bomba Eléctrica de Combustible	Conectar (ON)
Luz de Aterrizaje	Conectar (ON)
Calefactor del Carburador	A Requerimiento
Potencia	Ajustar para descenso
Flaps	A Requerimiento

14. DESPUÉS DEL ATERRIZAJE	
Ítem	Acción / condición
Bomba eléctrica de Combustible	Off
Luz de Aterrizaje	Off
Flaps	Retraer
Transponder (XPND)	Standby

15. PARADA DE MOTOR	
Ítem	Acción / condición
Freno de Parqueo	Colocado
Equipos y Radios (Com/Nav/XPND)	Off
Potencia	1100 RPM
Mezcla	Cortar
Magnetos	Off
Luz de Navegación, Anticolisión Y Cabina	Off
Batería/Alternador	Off
Selector de Tanque de Combustible	Cerrar