# Министерство образования Республики Беларусь

## Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Лабораторная работа №6 «Защищенный и реальный режим процессора. Переход из одного режима в другой и обработка прерываний»

Выполнил:

Студент группы 250501 Снитко Д.А.

Проверил:

Преподаватель Одинец Д.Н.

#### 1. Постановка задачи

Написать программу, которая выполняет следующие действия:

- Переход из реального режима в защищенный.
- Перехватывает аппаратное прерывание от клавиатуры, в обработчике которого считываются скан-коды клавиш и выводятся на экран. По нажатию клавиши «esc» осуществляется обратный переход в реальный режим.
- Перехватывает аппаратное прерывание от таймера, в обработчике которого отсчитывает секунды и выводит их на экран. По истечении времени, введенного при старте программы осуществляется обратный переход в реальный режим.

### 2. Алгоритм

- 1. Инициализация сегментных регистров DS, ES и SS.
- 2. Вывод приглашения для ввода времени в защищенном режиме.
- 3. Ввод времени с клавиатуры и сохранение его в переменной.
- 4. Вывод приветственного сообщения.
- 5. Подготовка к переходу в защищенный режим:
  - 5.1.Открытие линии А20.
  - 5.2. Сохранение маски прерываний.
  - 5.3. Запрет маскируемых и немаскируемых прерываний.
- 5.4. Заполнение глобальной таблицы дескрипторов (GDT) и таблицы дескрипторов прерываний (IDT).
  - 5.5. Настройка контроллера прерываний.
- 6. Переход в защищенный режим.
- 7. Вывод приветственного сообщения в защищенном режиме.
- 8. Ожидание нажатия клавиши ESC для возврата в реальный режим. В этом цикле также отсчитывается введенное время и выводится текущее значение счетчика прерываний.
  - 9. Возврат в реальный режим:
    - 9.1. Восстановление маски прерываний.
    - 9.2. Закрытие линии А20.
  - 10. Вывод сообщения о возврате в реальный режим.
  - 11. Завершение программы.

### 3. Листинг программы

Далее приведен листинг программы, реализующей все поставленные задачи.

```
.386P
.MODEL LARGE
;Структуры данных
S_DESC struc ;Структура сегментного
дескриптора

LIMIT dw 0 ;Лимит сегмента (15:00)
ВАSE_L dw 0 ;Адрес базы, младшая
```

```
BASE M db 0
                                                  ;Адрес базы, средняя
часть (23:16)
                  db 0
       ACCESS
                                                  ;Байт доступа
        ATTRIBS db 0
                                                  ;Лимит сегмента (19:16)
и атрибуты
                db 0
                                                 ;Адрес базы, старшая
        BASE H
часть
    S DESC ends
    I DESC struc
                                                  ;Структура дескриптора
таблицы прерываний
       OFFS L
                 dw 0
                                                 ;Адрес обработчика
(0:15)
                  dw 0
        SEL
                                                  ;Селектор кода, содер-
жащего код обработчика
        PARAM CNT db 0
                                                  ;Параметры
                 db 0
        ACCESS
                                                  ;Уровень доступа
        OFFS H
                  dw 0
                                                  ;Адрес обработчика
(31:16)
    I DESC ends
    R IDTR struc
                                                  ;Структура IDTR
        LIMIT dw 0
        IDT L
                  dw 0
                                                  ;Смещение биты (0-15)
        IDT H
                  dw 0
                                                  ;Смещение биты (31-16)
     R IDTR ends
     ;Флаги уровней доступа сегментов
    ACS PRESENT EQU 1000000B
                                                 ;PXXXXXXX - бит присут-
ствия, сегмент присутствует в оперативной памяти
    ACS CSEG EQU 00011000B
                                                 ;XXXXIXXX - тип сегмен-
та, для данных = 0, для кода 1
    ACS DSEG
                  EQU 00010000B
                                                 ;XXXSXXXX - бит сегмен-
та, данный объект сегмент (системные объекты могут быть не сегменты)
     ACS READ EQU 0000010B
                                                 ;XXXXXXRX - бит чтения,
возможность чтения из другого сегмента
     ACS WRITE
                  EQU 00000010B
                                           ;XXXXXXWX - бит записи,
для сегмента данных разершает запись
              = ACS PRESENT or ACS CSEG ;AR сегмента кода
     ACS DATA = ACS PRESENT or ACS DSEG or ACS WRITE; AR сегмента данных
     ACS_STACK= ACS_PRESENT or ACS_DSEG or ACS_WRITE; AR сегмента стека
     ACS INT GATE
                  EQU 00001110B
     ACS TRAP GATE EQU 00001111B
                                                 ;XXXXSICR - сегмент,
ACS_TRAP_GATE EQU COCCETE ДЛЯ ЧТЕНИЯ
              EQU ACS DATA
     ACS IDT
                                                 ; AR таблицы IDT
                 EQU ACS_PRESENT or ACS_INT GATE
     ACS INT
     ACS TRAP
                  EQU ACS PRESENT or ACS TRAP GATE
    ACS DPL 3 EQU 01100000B
                                                 ; X<DPL, DPL>XXXXX - при-
велегии доступа, доступ может получить любой код
     ;Сегмент кода реального режима
     CODE RM segment para use16
     CODE RM BEGIN = $
        assume cs:CODE RM, DS:DATA, ES:DATA ;Инициализация реги-
стров для ассемблирования
    START:
```

```
mov ax, DATA
                                                       ;Инициализиция сегмент-
ных регистров
         mov ds, ax
         mov es,ax
         lea dx, MSG ENTER
         mov ah, 9h
         int 21h
         call INPUT
                                                       ;Ввод времени
         mov ds:[TIME], al
         lea dx, MSG HELLO
         mov ah, 9h
         int 21h
         mov ah,7h
         int 21h
                                                       ;Ожидание подтверждения
     PREPARE RTC:
                                                       ;Подготовка часов RTC
         mov al, OBh
         out 70h, al
                                                       ;Выбрать регистр состо-
яния OBh
         in al,71h
                                                       ;Получить значение ре-
гистра OBh
                                                      ;Установить бит DM в 1
         or al,00000100b
- формат представления время в двоичном виде
         out 71h, al
                                                      ;Записать измененное
значение
     ENABLE A20:
                                                       ;Открыть линию А20
         in al, 92h
         or al, 2
                                                       ;Установить бит 1 в 1
         out 92h,al
         ;Или так для старых компьютеров
0 LINE
         ;mov al, 0D1h
         ; out 64h, al
         ;mov al, ODFh
               60h, al
         ;out
     SAVE MASK:
                                                       ;Сохранить маски преры-
ваний
                al,21h
         mov
                INT MASK M, al
                 al,0A1h
         in
         mov
                 INT MASK_S,al
     DISABLE INTERRUPTS:
                                                       ;Запрет маскируемых и
немаскируемых прерываний
         cli
                                                       ;Запрет маскирумых пре-
рываний
         in al,70h
          or al,10000000b
                                                         ;Установить 7 бит в 1
для запрета немаскируемых прерываний
          out
               70h,al
          nop
     LOAD GDT:
                                                       ;Заполнить глобальную
таблицу дескрипторов
         mov ax, DATA
```

```
mov dl,ah
         xor dh, dh
         shl ax, 4
         shr dx, 4
         mov si, ax
         mov di, dx
     WRITE GDT:
                                                         ;Заполнить дескриптор
GDT
         lea bx, GDT GDT
         mov ax, si
         mov dx, di
         add ax, offset GDT
         adc dx, 0
         mov [bx][S DESC.BASE L],ax
         mov [bx][S DESC.BASE M], dl
         mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh
     WRITE CODE RM:
                                                         ;Заполнить дескриптор
сегмента кода реального режима
         lea bx,GDT CODE RM
         mov ax,cs
         xor dh, dh
         mov dl, ah
         shl ax,4
         shr dx, 4
         mov [bx][S DESC.BASE L],ax
         mov [bx][S DESC.BASE M], dl
         mov [bx][S DESC.BASE H], dh
     WRITE DATA:
                                                         ;Записать дескриптор
сегмента данных
         lea bx,GDT DATA
         mov ax, si
         mov dx, di
         mov [bx][S DESC.BASE L],ax
         mov [bx][S DESC.BASE M], dl
         mov [bx][S DESC.BASE H], dh
     WRITE STACK:
                                                         ;Записать дескриптор
сегмента стека
         lea bx, GDT STACK
         mov ax,ss
         xor dh, dh
         mov dl, ah
         shl ax, 4
         shr dx, 4
         mov [bx][S DESC.BASE L],ax
         mov [bx][S DESC.BASE M],dl
         mov [bx][S DESC.BASE H], dh
     WRITE CODE PM:
                                                         ;Записать дескриптор
кода защищенного режима
          lea bx,GDT_CODE_PM
         mov ax, CODE PM
         xor dh, dh
         mov dl, ah
```

```
shl ax, 4
         shr dx, 4
         mov [bx][S DESC.BASE L],ax
         mov [bx][S DESC.BASE M],dl
         mov [bx][S DESC.BASE H], dh
         or [bx][S DESC.ATTRIBS], 40h
     WRITE IDT:
                                                       ;Записать дескриптор
IDT
         lea bx, GDT IDT
         mov ax, si
         mov dx, di
         add ax, OFFSET IDT
         adc dx, 0
         mov [bx][S DESC.BASE L],ax
         mov [bx][S DESC.BASE M], dl
         mov [bx][S_DESC.BASE_H],dh
         mov IDTR.IDT L, ax
         mov IDTR.IDT H, dx
     FILL IDT:
                                                       ;Заполнить таблицу де-
скрипторов шлюзов прерываний
         irpc N, 0123456789ABCDEF
                                                       ;Заполнить шлюзы 00-0F
исключениями
             lea eax, EXC 0&N
             mov IDT 0&N.OFFS L,ax
             shr eax, 16
             mov IDT 0&N.OFFS H,ax
         endm
         irpc N, 0123456789ABCDEF
                                                       ;Заполнить шлюзы 10-1F
исключениями
             lea eax, EXC 1&N
             mov IDT 1&N.OFFS L, ax
             shr eax, 16
             mov IDT 1&N.OFFS H, ax
         endm
         lea eax, TIMER HANDLER
                                                       ;Поместить обработчик
прерывания таймера на 20 шлюз
         mov IDT TIMER.OFFS L, ax
         shr eax, 16
         mov IDT TIMER.OFFS_H,ax
         lea eax, KEYBOARD HANDLER
                                                       ;Поместить обработчик
прерывания клавиатуры на 21 шлюз
         mov IDT KEYBOARD.OFFS L, ax
         shr eax, 16
         mov IDT KEYBOARD.OFFS H,ax
         irpc N, 234567
                                                       ;Заполнить вектора 22-
27 заглушками
             lea eax, DUMMY IRQ MASTER
             mov IDT 2&N.OFFS L, AX
             shr eax,16
             mov IDT 2&N.OFFS H, AX
         endm
```

irpc N, 89ABCDEF	;Заполнить вектора 28-
2F заглушками	
lea eax, DUMMY_IRQ_SLAVE	
mov IDT_2&N.OFFS_L,ax	
shr eax,16	
mov IDT_2&N.OFFS_H,ax	
endm	
lgdt fword ptr GDT GDT	;Загрузить регистр GDTR
lidt fword ptr IDTR	;Загрузить регистр IDTR
mov eax,cr0	;Получить управляющий
регистр ст0	
or al,00000001b	;Установить бит PE в 1
mov cr0,eax	;Записать измененный
cr0 и тем самым включить защищенный режим	
OVERLOAD CS:	;Перезагрузить сегмент
кода на его дескриптор	
db OEAH	
dw \$+4	
dw CODE RM DESC	
OVERLOAD SEGMENT REGISTERS:	;Переинициализировать
остальные сегментные регистры на дескрипторы	
mov ax, DATA DESC	
mov ds, ax	
mov es,ax	
mov ax, STACK DESC	
mov ss,ax	
xor ax,ax	
mov fs, ax	;Обнулить регистр fs
mov gs, ax	;Обнулить регистр gs
lldt ax	;Обнулить регистр LDTR
- не использовать таблицы локальных дескрипторов	, conjunit permerp Edition
PREPARE TO RETURN:	
push cs	;Сегмент кода
push offset BACK TO RM	;Смещение точки возвра-
Ta	, ememenine Totali Boshpa
lea edi,ENTER PM	;Получить точку входа в
защищенный режим	, HOMY WITH TOARY BRODE E
mov eax, CODE PM DESC	;Получить дескриптор
кода защищенного режима	,получить дескриптор
push eax	;Занести их в стек
push edi	, Sanecin MA b Crea
REINITIALIAZE CONTROLLER FOR PM:	;Переинициализировать
контроллер прерываний на вектора 20h, 28h	, переинициализировать
mov al,00010001b	• TCW1 - HONOIGHIGHTS HIGHS
	;ICW1 - переинициализа-
ция контроллера прерываний out 20h,al	• Honoreum an Hispitan von Bo-
	;Переинициализируем ве-
дущий контроллер	• Honoreum and Transport
out 0A0h,al	;Переинициализируем ве-
домый контроллер	·ICW2 - Howen Sanaran
mov al,20h	;ICW2 - номер базового
вектора прерываний	• DO HI WAS TO MOVE TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TO
out 21h,al	;ведущего контроллера

mov al,28h	;ICW2 - номер базового
вектора прерываний	
out OA1h,al	;ведомого контроллера
mov al,04h	;ICW3 - ведущий кон-
троллер подключен к 3 линии	
out 21h,al	
mov al,02h	;ICW3 - ведомый кон-
троллер подключен к 3 линии	, ione begonds non
out OAlh, al	
mov al,11h	· ICMA - power and the
·	;ICW4 - режим специаль-
ной полной вложенности для ведущего контроллера	
out 21h,al	T 01.14
mov al,01h	;ICW4 - режим обычной
полной вложенности для ведомого контроллера	
out OA1h,al	
mov al, 0	;Размаскировать преры-
вания	
out 21h,al	;Ведущего контроллера
out OA1h,al	;Ведомого контроллера
ENABLE INTERRUPTS 0:	;Разрешить маскируемые
и немаскируемые прерывания	
in al,70h	
and al,01111111b	;Установить 7 бит в 0
для запрета немаскируемых прерываний	·
out 70h, al	
nop	
sti	;Разрешить маскируемые
	, raspemilib macripy emble
прерывания GO TO CODE PM:	;Переход к сегменту ко-
	, nepexod k cermenty ko-
да защищенного режима	
db 66h	
retf	_
BACK_TO_RM:	;Точка возврата в ре-
альный режим	
cli	;Запрет маскируемых
прерываний	
in al,70h	;И не маскируемых пре-
рываний	
or AL,10000000b	;Установить 7 бит в 1
для запрета немаскируемых прерываний	
out 70h,AL	
nop	
REINITIALISE CONTROLLER:	;Переиницализация кон-
троллера прерываний	-
mov al,00010001b	;ICW1 - переинициализа-
ция контроллера прерываний	
out 20h,al	;Переинициализируем ве-
дущий контроллер	,
out 0A0h,al	;Переинициализируем ве-
домый контроллер	, iichchiinidhannianibhem pe-
mov al,8h	;ICW2 - номер базового
шоу ат, оп вектора прерываний	, ICM2 HOMEP OGSOBOTO
DEVIANO IINENDIBUDINI	

out 21h, al ;ведущего контроллера mov al,70h ;ICW2 - номер базового вектора прерываний out 0A1h,al ;ведомого контроллера mov al,04h ;ICW3 - ведущий контроллер подключен к 3 линии out 21h,al mov al,02h ;ICW3 - ведомый контроллер подключен к 3 линии out 0A1h,al mov al, 11h ;ICW4 - режим специальной полной вложенности для ведущего контроллера out 21h, al mov al,01h ;ICW4 - режим обычной полной вложенности для ведомого контроллера out OA1h, al PREPARE SEGMENTS: ;Подготовка сегментных регистров для возврата в реальный режим mov GDT CODE RM.LIMIT, OFFFFh ;Установка лимита сегмента кода в 64КВ mov GDT DATA.LIMIT, OFFFFh ;Установка лимита сегмента данных в 64КВ mov GDT STACK.LIMIT, OFFFFh ;Установка лимита сегмента стека в 64КВ db OEAH ;Перезагрузить регистр CS dw \$+4 dw CODE RM DESC ;На сегмент кода реального режима mov ax, DATA DESC ;Загрузим сегментные регистры дескриптором сегмента данных mov ds, ax mov es,ax mov fs,ax mov gs, ax mov ax, STACK DESC mov ss,ax ;Загрузим регистр стека дескриптором стека ENABLE REAL MODE: ; Включим реальный режим mov eax, cr0 and al, 111111110b ;Обнулим 0 бит регистра cr0 mov cr0,eax db 0EAH dw \$+4 dw CODE RM ;Перезагрузим регистр кола mov ax, STACK A mov ss,ax mov ax, DATA mov ds, ax mov es,ax

```
xor ax,ax
         mov fs,ax
         mov gs,ax
         mov IDTR.LIMIT, 3FFH
         mov dword ptr IDTR+2, 0
         lidt fword ptr IDTR
     REPEAIR MASK:
                                                        ; Восстановить маски
прерываний
         mov al, INT MASK M
         out 21h,al
                                                        ;Ведущего контроллера
         mov al, INT MASK S
         out 0A1h, al
                                                        ;Ведомого контроллера
     ENABLE INTERRUPTS:
                                                        ; Разрешить маскируемые
и немаскируемые прерывания
         in al,70h
           and al,01111111b
                                                          ;Установить 7 бит в 0
для разрешения немаскируемых прерываний
          out 70h,al
         nop
         sti
                                                        ; Разрешить маскируемые
прерывания
     DISABLE A20:
                                                        ;Закрыть вентиль А20
         in al,92h
         and al, 111111101b
                                                        ;Обнулить 1 бит - за-
претить линию А20
         out 92h, al
     EXIT:
                                                        ;Выход из программы
         mov ax,3h
         int 10H
                                                        ;Очистить видео-режим
         lea dx, MSG EXIT
         mov ah, 9h
         int 21h
                                                        ;Вывести сообщение
         mov ax, 4C00h
         int 21H
                                                        ;Выход в dos
     INPUT proc near
                                                        ;Процедура ввода время-
нахождения в защищенном режиме
         mov ah, 0ah
         xor di, di
         mov dx,offset ds:[INPUT TIME]
         int 21h
         mov dl,0ah
         mov ah,02
         int 21h
         mov si, offset INPUT TIME+2
         cmp byte ptr [si],"-"
         jnz ii1
         mov di,1
         inc si
     II1:
         xor ax, ax
         mov bx, 10
```

```
II2:
         mov cl, [si]
         cmp cl,0dh
         jz ii3
         cmp cl,'0'
         jl er
         cmp cl, '9'
         ja er
         sub cl, '0'
         mul bx
         add ax,cx
         inc si
         jmp ii2
     ER:
         mov dx, offset MSG ERROR
         mov ah,09
         int 21h
         int 20h
     II3:
        ret
     INPUT endp
     SIZE CODE RM = (\$ - CODE RM BEGIN) ;Лимит сегмента кода
     CODE RM ends
     ;Сегмент кода реального режима
     CODE PM segment para use32
     CODE PM BEGIN
         assume cs:CODE PM, ds:DATA, es:DATA
                                                     ;Указание сегментов для
компиляции
     ENTER PM:
                                                      ;Точка входа в защищен-
ный режим
        call CLRSCR
                                                      ;Процедура очистки
экрана
        xor edi,edi
                                                      ; В edi смещение на
экране
         lea esi, MSG HELLO PM
                                                      ; В еsi адрес буфера
         call BUFFER OUTPUT
                                                      ;Вывести строку-
приветствие в защищенном режиме
         add edi,160
                                                      ;Перевести курсор на
следующую строку
         lea esi, MSG KEYBOARD
         call BUFFER OUTPUT
                                                      ;Вывести поле для выво-
да скан-кода клавиатуры
         mov edi,320
         lea esi, MSG TIME
         call BUFFER OUTPUT
                                                      ;Вывести поле для выво-
да время
         mov edi, 480
         lea esi, MSG COUNT
         call BUFFER OUTPUT
         mov DS: [COUNT], 0
```

```
WAITING ESC:
                                                       ;Ожидание нажатия кноп-
ки выхода из защищенного режима
         jmp WAITING ESC
                                                       ;Если был нажат не ESC
     EXIT PM:
                                                       ;Точка выхода из 32-
битного сегмента кода
         db 66H
         retf
                                                       ;Переход в 16-битный
сегмент кода
     EXIT FROM INTERRUPT:
                                                       ;Точка выхода для выхо-
да напрямую из обработчика прерываний
         popad
         pop es
         pop ds
         pop eax
                                                       ;Снять со стека старый
EIP
                                                       ;CS
         pop eax
         pop eax
                                                       ; M EFLAGS
         sti
                                                       ;Обязательно, без этого
обработка аппаратных прерываний отключена
         db 66H
                                                       ;Переход в 16-битный
         retf
сегмент кода
     WORD TO DEC proc near
                                                       ;Процедура перевода
слова в строку
         pushad
         movzx eax, ax
         xor cx,cx
         mov bx, 10
     LOOP1:
                                                       ;Цикл по извлечению
цифры
         xor dx, dx
         div bx
         add dl,'0'
         push dx
         inc cx
         test ax, ax
         jnz LOOP1
     LOOP2:
                                                       ;Цикл по заполнению бу-
фера
         pop dx
         mov [di],dl
         inc di
         loop LOOP2
         popad
         ret
     WORD TO DEC endp
     DIGIT TO HEX proc near
                                                       ;Процедура перевода
цифры в шеснадцатеричный вид
         add al,'0'
         cmp al, '9'
         jle DTH END
         add al,7
```

```
DTH END:
         ret
     DIGIT TO_HEX endp
     BYTE TO HEX proc near
                                                       ;Процедура перевода
числа в шеснадцатеричный вид
         push ax
         mov ah, al
         shr al,4
         call DIGIT TO HEX
         mov [di],al
         inc di
         mov al, ah
         and al, 0Fh
         call DIGIT TO HEX
         mov [di],al
         inc di
         pop ax
         ret
     BYTE TO HEX endp
     M = 0
     IRPC N, 0123456789ABCDEF
     EXC 0&N label word
                                                       ;Обработчики исключений
         cli
         jmp EXC HANDLER
     endm
     M = 010H
     IRPC N, 0123456789ABCDEF
                                                       ;Обработчики исключений
     EXC 1&N label word
         cli
         jmp EXC HANDLER
     endm
     EXC HANDLER proc near
                                                       ;Процедура вывода
обработки исключений
         call CLRSCR
                                                       ;Очистка экрана
         lea esi, MSG EXC
         mov edi, 40*2
         call BUFFER OUTPUT
                                                       ; Вывод предупреждения
                                                       ;Снять со стека старый
         pop eax
EIP
         pop eax
                                                       ;CS
         pop eax
                                                       ; M EFLAGS
         sti
                                                       ;Обязательно, без этого
обработка аппаратных прерываний отключена
         db 66H
         retf
                                                       ;Переход в 16-битный
сегмент кода
     EXC HANDLER ENDP
     DUMMY IRQ MASTER proc near
                                                       ;Заглушка для аппарат-
ных прерываний ведущего контроллера
         push eax
         mov al, 20h
         out 20h, al
```

```
pop eax
         iretd
     DUMMY IRQ MASTER endp
     DUMMY IRQ SLAVE proc near
                                                      ;Заглушка для аппарат-
ных прерываний ведомого контроллера
         push eax
         mov al,20h
         out 20h,al
         out 0A0h,al
         pop eax
         iretd
     DUMMY IRQ SLAVE endp
     TIMER HANDLER proc near
                                                      ;Обработчик прерываний
системного таймера
         push ds
         push es
         pushad
                                                      ;Занести в стек расши-
ренные регистры общего назначения
         mov ax, DATA DESC
                                                      ;Переинициализировать
сегментные регистры
         mov ds,ax
         inc ds:[COUNT]
                                                      ;Увеличить значение
счетчика
         lea edi,ds:[BUFFER COUNT]
         mov ax,ds:[COUNT]
         call WORD TO DEC
                                                      ;Преобразовать счётчик
в строку
         mov edi,538
         lea esi, BUFFER COUNT
         call BUFFER OUTPUT
                                                      ;Вывести значение счет-
чика
     SHOW TIMER:
         mov al,0h
                                                      ;Выбрать регистр секунд
cmos
         out 70h, al
         in al,71h
                                                      ;Прочитать значение се-
кунд
                                                      ;Если секунда та же са-
         cmp al,ds:[SECOND]
мая
         je SKIP SECOND
                                                      ; То пропустить вывод
         mov ds:[SECOND],al
                                                      ;Иначе записать значе-
ние новой секунды
         mov al,ds:[TIME]
                                                      ;Получить значение
оставшегося время
         cmp ds:[TIME],0
                                                      ;Если время подошло к
концу
         je DISABLE PM
                                                      ;То на выход из защи-
щенного режима
         xor ah, ah
         lea edi,ds:[BUFFER_TIME]
         call WORD TO DEC
                                                      ;Преобразовать его в
строку
```

```
mov edi,422
         lea esi, BUFFER TIME
         call BUFFER OUTPUT
                                                      ;Вывести значение
оставшегося время
         dec ds:[TIME]
                                                      ;Уменьшить значение
оставшегося времени
         lea esi, BUFFER TIME
         call BUFFER CLEAR
                                                      ;Очистка буфера
         jmp SKIP SECOND
                                                      ;На выход из обработки
время
    DISABLE PM:
                                                      ;Выход из защищенного
режима
         mov al,20h
         out 20h,al
         db Oeah
                                                      ;Дальний јтр
         dd OFFSET EXIT FROM INTERRUPT
                                                      ;На метку
         dw CODE PM DESC
                                                      ;В сегменте
     SKIP SECOND:
                                                      ;Секунда та же, не надо
производить никаких действий
         mov al,20h
         out 20h,al
                                                      ;Отпарвка сигнала кон-
троллеру прерываний
         popad
         pop es
         pop ds
         iretd
     TIMER HANDLER endp
     KEYBOARD HANDLER proc near
                                                      ;Обработчик прерывания
клавиатуры
         push ds
         push es
         pushad
                                                      ;Сохранить расширенные
регистры общего назначения
         in al,60h
                                                      ;Считать скан код по-
следней нажатой клавиши
                                                      ;Если был нажат 'ESC'
         cmp al,1
         je KEYBOARD EXIT
                                                      ;Тогда на выход из за-
щищенного режима
         mov ds:[KEY SCAN CODE],al
                                                      ;Записать его в память
         lea edi,ds:[BUFFER SCAN CODE]
         mov al,ds:[KEY SCAN CODE]
         xor ah, ah
         call BYTE TO HEX
                                                      ;Преобразовать скан-код
в строку
         mov edi,200
         lea esi, BUFFER SCAN CODE
         call BUFFER OUTPUT
                                                      ;Вывести строку со
скан-кодом
         jmp KEYBOARD RETURN
     KEYBOARD EXIT:
         mov al,20h
         out 20h, al
```

```
db 0eah
         dd OFFSET EXIT FROM INTERRUPT
         dw CODE PM DESC
     KEYBOARD RETURN:
         mov al,20h
         out 20h, al
                                                      ;Отпарвка сигнала кон-
троллеру прерываний
         popad
                                                      ;Восстановить значения
регистров
         pop es
         pop ds
         iretd
                                                      ;Выход из прерывания
     KEYBOARD HANDLER endp
     CLRSCR proc near
                                                      ;Процедура очистки кон-
соли
         push es
         pushad
         mov ax, TEXT DESC
                                                      ;Поместить в ах де-
скриптор текста
         mov es,ax
         xor edi, edi
         mov ecx, 80*25
                                                      ; Количество символов в
окне
         mov ax,700h
         rep stosw
         popad
         pop es
         ret
     CLRSCR endp
     BUFFER CLEAR proc near
                                                      ;Процедура очистки
буфера
         mov al,''
         mov [esi+0],al
         mov [esi+1],al
         mov [esi+2],al
         mov [esi+3],al
         mov [esi+4],al
         mov [esi+5],al
         mov [esi+6],al
         mov [esi+7],al
         ret
     BUFFER CLEAR endp
     BUFFER OUTPUT proc near
                                                      ;Процедура вывода тек-
стового буфера, оканчивающегося 0
         push es
         PUSHAD
         mov ax, TEXT DESC
                                                      ;Поместить в ез селек-
тор текста
         mov es,ax
     OUTPUT LOOP:
                                                      ;Цикл по выводу буфера
         lodsb
         or al, al
```

```
jz OUTPUT EXIT
                                                    ;Если дошло до 0, то
конец выхода
         stosb
         inc edi
         jmp OUTPUT LOOP
     OUTPUT EXIT:
                                                    ;Выход из процедуры вы-
вода
         popad
         pop es
         ret
     BUFFER OUTPUT ENDP
     SIZE CODE PM = (\$ - CODE PM BEGIN)
     CODE PM ENDS
     ;Сегмент данных реального/защищенного режима
           segment para use16
                                                   ;Сегмент данных реаль-
ного/защищенного режима
     DATA BEGIN = $
         ;GDT - глобальная таблица дескрипторов
         GDT BEGIN = $
         GDT label word
                                                  ;Метка начала GDT (GDT:
не работает)
         GDT 0
                   S DESC < 0, 0, 0, 0, 0, 0 >
         GDT GDT S DESC <GDT SIZE-1,,, ACS_DATA, 0,>
         GDT CODE RM S DESC <SIZE CODE RM-1,,, ACS CODE, 0,>
         GDT DATA S DESC <SIZE DATA-1,,,ACS DATA+ACS DPL 3,0,>
         GDT STACK S DESC <1000h-1,,, ACS DATA,0,>
         GDT TEXT S DESC <2000h-1,8000h,0Bh,ACS DATA+ACS DPL 3,0,0>
         GDT CODE PM S DESC <SIZE CODE PM-1,,, ACS CODE+ACS READ, 0,>
         GDT IDT S DESC <SIZE IDT-1,,,ACS IDT,0,>
         GDT SIZE = ($ - GDT BEGIN)
                                                    ; Размер GDT
         ;Селлекторы сегментов
         CODE RM DESC = (GDT CODE RM - GDT 0)
         DATA DESC = (GDT DATA - GDT 0)
         STACK DESC = (GDT STACK - GDT 0)
         TEXT DESC = (GDT TEXT - GDT 0)
         CODE_PM_DESC = (GDT_CODE PM - GDT 0)
         IDT DESC = (GDT IDT - GDT 0)
         ;IDT - таблица дескрипторов прерываний
         IDTR R IDTR <SIZE IDT, 0, 0>
                                                   ;Формат регистра ITDR
         IDT label word
                                                    ;Метка начала IDT
         IDT BEGIN = $
         IRPC N, 0123456789ABCDEF
             IDT 0&N I DESC <0, CODE PM DESC,0,ACS TRAP,0>
00...OF
         ENDM
               N, 0123456789ABCDEF
            IDT 1&N I DESC <0, CODE PM DESC, 0, ACS TRAP, 0>
10...1F
         ENDM
         IDT TIMER
                    I DESC <0, CODE PM DESC, 0, ACS INT, 0>
                                                                    ; IRQ 0
- прерывание системного таймера
```

```
IDT KEYBOARD I DESC <0, CODE PM DESC, 0, ACS INT, 0>
                                                                  ; IRQ 1
- прерывание клавиатуры
         IRPC N, 23456789ABCDEF
            IDT 2&N
                            I DESC <0, CODE PM DESC, 0, ACS INT, 0>;
22...2F
        ENDM
         SIZE IDT
                                ($ - IDT BEGIN)
        MSG HELLO
                          db "press any key to go to the protected
mode",13,10,"$"
                          db "wellcome in protected mode",0
        MSG_HELLO_PM
        MSG EXIT
                            db "wellcome back to real mode", 13, 10, "$"
        MSG KEYBOARD
                            db "keyboard scan code:
'ESC' to come back to the real mode",0
        MSG TIME
                            db "
                                                              | go back to
RM in XXXXXXX seconds",0
        MSG COUNT
                            db "quantity of interrupt calls:",0
        MSG EXC
                            db "exception: XX",0
        MSG ENTER
                            db "enter time in protected mode: $"
        MSG ERROR
                           db "incorrect error$"
                            db "0123456789ABCDEF" ; Таблица номеров исклю-
        HEX TAB
чений
        ESP32
                            dd 1 dup(?)
                                                  ;Указатель на вершину
стека
        INT MASK M
                            db 1 dup(?)
                                                  ;Значение регистра ма-
сок ведущего контроллера
        INT MASK S
                            db 1 dup(?)
                                                  ;Значение регистра ма-
сок ведомого контроллера
        KEY SCAN CODE
                            db 1 dup(?)
                                                  ;Ска-код последней
нажатой клавиши
        SECOND
                            db 1 dup(?)
                                                  ;Текущее значение се-
кунд
                            db 1 dup(10)
        TIME
                                                  ;Время нахождения в за-
зищенном режиме
        COUNT
                            dw 1 dup(0)
                                                  ;Количество вызовов
прерывания (диапазон от 0 до 65535)
        BUFFER COUNT
                            db 8 dup(' ')
                                                  ;Буфер для вывода коли-
чества вызовов прерываинй
                            db 1 dup(0)
        BUFFER SCAN CODE
                            db 8 dup('')
                                                   ;Буфер для вывода скан-
кода клавиатуры
                            db 1 dup(0)
                            db 8 dup('')
        BUFFER TIME
                                                   ;Буфер для вывода
оставшегося время в защищенном режиме
                            db 1 dup(0)
                            db 6,7 dup(?)
         INPUT TIME
                                                   ;Буфер для ввода время
     SIZE DATA = ($ - DATA BEGIN)
                                                   ;Размер сегмента данных
           ends
     ;Сегмент стека реального/защищенного режима
     STACK A segment para stack
        db 1000h dup(?)
     STACK A ends
     end START
```

## 4. Тестирование программы

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: MAIN — X

C:\Cot tasm

C:\TASM>MAIN.EXE
enter time in protected mode: 15
press any key to go to the protected mode
```

Рисунок 4.1 — Реальный режим.

Рисунок 4.2 — Защищенный режим.




Рисунок 4.3 — Возврат в реальный режим.

### 5. Заключение

В данной лабораторной работе были выполнены: успешный переход в защищенный режим и возврат из него. Были написаны обработчики прерываний клавиатуры и таймера, выполняющие свою работу в защищенном режиме.

Программа запускалась в DOS, который эмулировался с помощью VirtualBox.