

Projeto PC Trabalhador

Guia Técnico de Implementação (v. 1)

Resumo

Convém reservar duas a três horas para completar este guia. Vamos partir de uma instalação nova do Windows para, resumidamente, seguir os seguintes passos:

1. Configurar a BIOS do computador para arrancar quando volta a energia (depois de um corte);
 2. Configurar o 'Login automático no Windows';
 3. Inibir o ecrã de bloqueio do Windows;
 4. Configurar a gestão de energia do Windows, para:
 - a. trabalhar sempre em "desempenho máximo";
 - b. definir que o disco nunca se desliga;
 - c. definir que continua a trabalhar normalmente com a tampa fechada;
 5. Instalar e configurar o Chrome (pode ser usado outro navegador, este é apenas o testado neste guia) com uma conta Google;
 6. Instalar e configurar o Google Drive com uma pasta partilhada em modo de espelho, dentro da mesma conta Google, aberta para leitura pública na Internet;
 7. Instalar e configurar as tarefas automáticas no RoboTask Lite;
 8. Instalar programas/aplicações necessárias para cada tarefa e manipulá-las através do RoboTask Lite;
 9. Instalar uma aplicação de acesso remoto, no caso, o TeamViewer
-

Início

Este guia assume que temos um computador (portátil ou não) com os seguintes pressupostos:

1. Instalação limpa do Windows 7/8/10/11.
2. Windows com uma única conta local. Essa conta deve ter privilégios de administrador (guardar credenciais: utilizador e senha!) Atenção: usar uma conta local, sem ligação online à Microsoft; contornar todos os diálogos do Windows que nos empurram para a criação/ligação a uma conta Microsoft online.
3. Ter uma conta Google com Google Drive.

Depois de o Windows fazer as atualizações pendentes, congelar o estado do sistema, desligando as atualizações automáticas, para mais tarde não interferirem com as tarefas automáticas. Isto pode ser feito de diferentes formas:

1. Lista de passos em <https://www.minitool.com/backup-tips/how-to-stop-win10-update.html>
 2. Desta lista, foi feito no PC Trabalhador:
 - a. Windows Update desativado na lista de serviços do Windows;
 - b. Windows Update configurado para apenas "notificar para transferir e instalar" no editor de políticas locais ('gpedit.msc', em 'configuração do computador, modelos administrativos, componentes do Windows, Windows Update, gerir a experiência do utilizador' – em 'configurar atualizações automáticas', ativar para aparecerem as opções e escolher '2 - notificar para todas/transferência e atualização automática);
 - c. No regedit, configurado 'NoAutoUpdate' para 1.
-

Lista de Procedimentos de implementação

Ordem	Procedimento	Parâmetros
1	Configurar BIOS do computador Objetivo: em caso de falha de energia, permitir o arranque automático quando o fornecimento voltar.	Definir arranque automático (para o sistema operativo), ao receber energia, seja qual for o cenário anterior.
	Todos os procedimentos seguintes devem ser efetuados na conta definida no passo #0, ou seja, com privilégios de administrador.	
2	Configurar 'Login automático no Windows' Objetivo: permitir o arranque automático do Windows, sempre, na conta definida no passo #0, sem pedir senha de acesso.	Abrir 'Contas de Utilizador (User Accounts)': [Windows] + [R] e "netplwiz". Desmarcar a caixa ao lado de "Os utilizadores devem inserir um nome de utilizador e senha para utilizar este computador".
3	Configurar inibição de ecrã de bloqueio Objetivo: evitar que o ecrã de bloqueio interfira nas tarefas automáticas	Abrir 'Editor de Políticas de Grupo Local: [Windows] + [R] e "gpedit.msc". Ir a Configuração do Computador, Modelos Administrativos, Painel de Controle, Personalização. Abrir a opção 'Não apresentar o ecrã de bloqueio', escolher 'Ativado' e carregar em OK.
		Se o "gpedit.msc" não estiver disponível no passo #3, seguir instruções no final desta tabela para o instalar.
4	Configurar gestão de energia Objetivo: permitir que o computador continue a trabalhar com a tampa fechada (no caso de ser um portátil) e sempre com o máximo desempenho.	Na gestão de energia [tecla Windows] + [digitar "energia"], 1. Criar esquema de energia com base em "desempenho máximo"; 2. Selecioná-lo como esquema ativo; 3. Depois, entrar nas definições desse esquema, alterar definições avançadas; a. Dentro das definições avançadas, indicar que o disco nunca se desliga; b. Dentro das definições avançadas, indicar que, ao fechar a tampa não se passa nada (bateria e corrente); c. Verificar que nunca há suspensão nem hibernação;

5	Instalar e configurar o Chrome Objetivo: definir o Chrome com a mesma conta de utilizador Google onde está a pasta Google Drive que vai partilhar na Internet os ficheiros tratados pelo PC Trabalhador	1. Instalar o Chrome (outro navegador/browser pode ser usado, este é o testado neste processo). 2. Definir-lo com navegador/browser por defeito nas opções do Windows. 3. Colocar o Chrome a correr com a conta Google associada à pasta Google Drive que vai partilhar publicamente na Internet (em modo de leitura) os ficheiros tratados pelo PC Trabalhador.
6	Instalar e configurar o Google Drive Objetivo: fazer com que esteja sempre disponível na Internet a pasta de ficheiros onde o PC Trabalhador vai colocar os ficheiros que tratar	1. Instalar o Google Drive 2. Usar a conta Google do passo #0 e já aberta no Chrome no passo #5. 3. Definir o Google Drive para funcionar em modo de espelho – espelhar para a Internet a pasta de ficheiros partilhada. 4. Atenção à pasta/diretório (path) porque vai servir para configurar outros scripts, desde logo, os do RoboTask – que devem guardar os ficheiros nesse mesmo local. 5. No Google Drive, abrir a pasta partilhada (onde o RoboTask guarda o resultado das tarefas) ao público, através da opção de endereço aberto para leitura.
7	Instalar e configurar o RoboTask Lite Objetivo: criar passo a passo as tarefas automáticas e programá-las para os dias/horas desejados	1. Criar as tarefas com as funcionalidades do RoboTask Lite 2. Na configuração de cada tarefa, apontar sempre que necessário para a pasta do Google Drive, do passo #6. 3. Criar cópia de segurança das tarefas, através da função 'Exportar' do Robo Task Lite
8	Instalar os programas/aplicações necessárias para cada tarefa Objetivo: ter sempre à disposição os programas que vão ser ativados e receber os comandos do RoboTask Lite	Parâmetros de acordo com cada programa/aplicação. 1. Por exemplo, para gravação de rádios/TV: 2. Instalado o Free Audio Recorder - http://www.freeaudiorecorder.net/free_audio_recorder.html 3. webmaster[at]accmeware[dot]com. 4. Configuração: 16 bit signed mono, 11025Khz, 16kbps (mp3), 0.3 112kbps (ogg)
9	Instalar aplicação de ligação remota, como o TeamViewer Objetivo: permitir entrar no computador remotamente	Testar entrada e saída da aplicação de ligação remota, verificar que não deixa caixas de alerta ou outras que depois bloqueiem as tarefas automáticas

Instruções de instalação do "gpedit.msc"

1. Abrir linha de comandos [tecla Windows] + [digitar "cmd"], clique direito e abrir como administrador.
2. Escrever o seguinte comando (ou copiar e colar a partir daqui) e pressionar Enter:
3. FOR %F IN ("%SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~*.mum") DO (DISM /Online /NoRestart /Add-Package:"%F")

4. Aguardar a instalação de pacotes até aparecer a mensagem “A operação foi concluída com êxito”.
5. A seguir, escrever o seguinte comando (ou copiar e colar a partir daqui) e pressionar Enter:
6. FOR %F IN ("%SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~*.mum") DO (DISM /Online /NoRestart /Add-Package:"%F")
7. Aguardar até aparecer a mensagem “A operação foi concluída com êxito”.
8. Reiniciar o computador e “gpedit.msc” (Editor de Políticas de Grupo Local) estará instalado.

PC Trabalhador

- Primeira experiência com RoboTask Lite: 2018-11-27, Maputo, Moçambique
- Última atualização deste guia: 2024-11-17, Praia, Cabo Verde

Luís Fonseca (luisfonseca.pt) (dev.com.pt)
