

KUSTAA-TYÖKALU VALUMA-ALUEEN VESISTÖKUORMITUKSEN LASKENTAAN

KÄYTTÖOHJE, KUSTAA v. 2.06 (20.11.2014)

Samuli Launiainen, Ari Laurén, ym.

KUSTAA -TYÖKALUN RAKENNE

KUSTAA –työkalun uusin versio on ladattavissa Metsäntutkimuslaitoksen verkkosivuilta www.metla.fi/metinfo/kustaa. Lataa tiedostopaketti (vaatii rekisteröitymisen) ja pura kaikki tiedostot samaan hakemistoon.

KUSTAA on ohjelmoitu Microsoft Excel –taulukkolaskentaohjelmaan Visual Basic for Applications (VBA) kielellä. Lähtötietojen syöttö ja ominaiskuormituslukujen muokkaaminen tapahtuu Excel-välilehtien sekä graafisen käyttöliittymän avulla. Kuormituslaskennan tulokset ja näistä piirretyt kuvat tulostuvat omille välilehdilleen jatkokäsittelyä varten. KUSTAA -kuormituslaskurin käyttö edellyttää makrojen toiminnan sallimista¹.

KUSTAA sisältää seuraavat julkiset välilehdet


Excel-välilehti	Toiminto
Etusivu	Ohjelman kuvaus, linkit käyttöohjeeseen ja menetelmän kuvaukseen (web). Graafinen käyttöliittymä aukeaa painikkeesta "Laske Kuormitukset" (Kuva 1).
Ominaiskuormitusluvut	Laskennassa käytettävät ominaiskuormitusluvut vaihteluväleineen kullekin kuormituslähteelle. Käyttäjä voi muuttaa lukuja lisätä kuormituslähteitä avoimien kuormitusluokkien tilalle tai muuttaa oletusarvoisia luokkia (Kuva 2).
Lähtötiedot	Laskenta-aluetta kuvaavien tunnuslukujen kuten kokonaispinta-alan, kuormitusta aiheuttavien toimenpiteiden vuotuisten pinta-alojen ja muiden kuormittajien määrien syöttö (Kuva 3).
Tulos_Kuormitukset	Kuormitustulokset (kumulatiivinen) epävarmuuksineen laskenta-aikavälillä; typen (N), fosforin (P) ja kiintoaineen kokonaiskuormat lähteittäin sekä kuormitussuhteet (Kuva 5).
Pivots	Pivot-taulukko, jonka avulla voi tarkastella esim. vuotuista kuormitusta (Kuva 6)
Tulos_vuosikuormat	Vuosittaiset kokonaiskuormat eri kuormituslähteistä. Taulukon dataa voi tarkastella mm. Pivot -välilehden avulla.
Liite_1	Kooste eri kuormituslähteiden ominaiskuormitusluvuista (kts. Launiainen ym., 2014). Liite on tausta-aineistoa, joka ei ohjelmallisesti liity laskentaan.
Kirjallisuus	Kirjallisuusviitteet

-

¹Makrojen salliminen: Tiedostoa avatessa paina viestikentässä olevaa Enable content –painiketta. Makrot voi ottaa käyttöön myös muuttamalla Excel'in suojaustasoa File-valikosta. (File > Enable content > down arrow > Advanced options > Microsoft Office security options > Enable macros for this session > OK).

ETUSIVU

- KUSTAA-työkalun *Käyttöliittymä* aukeaa **Etusivu**n painikkeella "*Laske kuormitukset*". Mikäli painike ei ole näkyvissä, Zoomaa näkymää isommaksi / pienemmäksi (oikean alapalkin työkalu).
- Linkki menetelmäkuvaukseen Launiainen ym. 2014 (pdf)
- Linkki käyttöohjeeseen (pdf)
- Linkki KUSTAA -työkalun verkkosivuille (mahdolliset päivitysversiot, muutokset jne.)



Kuva 1: Etusivu

OHJELMAN KÄYTTÖ

Kun valuma-alueen yleistiedot ja kuormittajatiedot on kerätty eri lähteistä (kts. esim. Launiainen ym. 2014), tehdään kuormituslaskenta KUSTAA -työkalulla seuraavasti.

1) Määritellään halutut kuormitusluokat ja näitä vastaavat kuormitusluvut Ominaiskuormitukset - välilehden avulla (Kuva 2).

Ominaiskuormitukset -taulukkoon voi tarvittaessa lisätä kuormitusluokkia vapaiden kenttien kohdalle (esim. Toimenpide_7, Viljelysuunta_8, jne.) muuttamalla ko. solun tekstiä ja määrittämällä vastaavat ominaiskuormitusluvut. Oletusarvoisia ominaiskuormituslukuja voi myös muuttaa suoraan taulukoon, mikäli käyttäjällä on tiedossaan tarkempia lukuarvoja tai jos Liitteen 1 yksittäisten tutkimusten luvut kuvaavat kohdealuetta paremmin kuin oletusarvoiset kuormitusluvut. Mikäli ominaiskuormitusluvuille annetaan ainoastaan keskiarvo ja jätetään *min/max* –kentät tyhjäksi, oletetaan kuormituslaskennassa minimin ja maksimin eroksi 40 % keskiarvosta (keskihajonta ~10 % keskiarvosta).

- Valkoisella pohjalla olevien solujen tietoja saa/voi muuttaa esim. Liitteen 1 tietojen avulla.
 Valkoisella pohjalla olevia kuormitusluokkien nimiä (sarake "B") voi vapaasti muuttaa; nämä nimet kopioituvat myös Lähtötiedot -välilehdelle.
- Oletusarvoiset ominaiskuormitusluokat ja -luvut voi palauttaa Käyttöliittymän työkalulla; myös
 Ominaiskuormitukset -välilehden tallennus tiedostoon / haku tiedostosta onnistuu Käyttöliittymän kautta. HUOM! Tarkista että "Lähtötiedot" vastaavat em. muutosten jälkeen käytettäviä kuormitusluokkia.
- KUSTAA -työkalua voi hyödyntää YVA –hankkeissa. Syötä tarkasteltavan kohteen nimi ja arvioidut vuosikuormitukset (kg/v) "Tarkasteltava kohde" -kuormitusluokkiin. Täytä vastaavasti Lähtötiedottaulukon rivit (1=kohde ko. vuonna toiminnassa, 0=ei toiminnassa). Kohteesta aiheutuvan kuormituksen "Worst / best case" -vaikutuksia valuma-alueen kokonaiskuormitukseen arvioida laskea toistamalla laskelmat siten että YVA-kohteen kuormituslukujen keskiarvot muutetaan suurimmiksi/pienimmiksi mahdollisiksi ja pitämällä muu maankäyttö ja kuormituslähteet muuttumattomina.
- Sarake "A": arvo 1 = ko. kuormituslähde on mukana laskennassa, arvo 0 = kuormituslähdettä ei oteta mukaan laskentaan. Sarakkeen "A" arvoja voi kätevimmin muuttaa myös Käyttöliittymän kautta.

2) Valuma-alueen yleistietojen ja vuotuisten kuormittajatietojen syöttö Lähtötiedot -välilehdellä (Kuva3).

- Valuma-alueen kokonaispinta-ala (ha) sisältää maa-alan ja vesistöjen pinta-alan
- Vesistöjä (ha) tarkoittaa valuma-alueen vesistöjen pinta-alaa; tätä käytetään suoraan vesistöön kohdistuvan laskeuman arvioinnissa
- Epävarmuus (%, Sarake "C") annetaan suhteellisena epävarmuutena (%) joka oletetaan vuosittain muuttumattomaksi.
- Vuosittaisten kuormittajatietojen syötössä (vuodet sarakkeissa, kuormituslähteet riveillä) tyhjä solu vastaa arvoa 0. Huomaa, että mikäli laskenta sisältää metsätalouden kuormituksen, tulee metsätaloustoimenpiteiden pinta-alat antaa myös laskentajakson alkuvuotta edeltävien kymmenen vuoden ajalta (kts. Launiainen ym. 2014).
- Taulukkoon voi lisätä tarvittaessa vuosia lisäämällä sarakkeita sarakkeen "C" jälkeen


- Aiempien laskelmien Lähtötiedot voi noutaa Käyttöliittymän avulla tiedostosta. HUOM! Lataa/syötä tällöin myös ko. lähtötietoja vastaavat Ominaiskuormitukset!
- Lähtötietojen tallennus tiedostoon / tyhjennys tapahtuu kätevimmin Käyttöliittymän kautta

3) Kuormituslaskenta


- Avaa Käyttöliittymä Pääsivulta (Kuva 1)
- Anna laskenta-aika (alkuvuosi, loppuvuosi)
- Haluttaessa valitse laskennassa mukana olevat kuormituslähteet *Käyttöliittymä*n (Kuva 4) välilehtien kautta. Tulosten jatkokäsittelyä / tulkintaa helpottaa mikäli "turhat" kuormituslähteet jätetään pois laskennasta (eli ne joita ko. alueella ei laskenta-aikana ole).
- Metsätalouden ominaiskuormituslukujen ajallinen käytös metsätaloustoimenpiteen jälkeen (Finér ym. 2010) havainnollistuu *Käyttöliittymä*n painikkeella *Katsele ominaiskuormituslukuja*.
- Aloita laskenta Laske -painikkeesta. HUOM! Tämä poistaa samalla aiempien laskelmien tulokset

4) Tulosten tarkastelu


- Kokonaiskuormitukset laskenta-aikana tulostuvat välilehdelle Tulos_Kuormitukset epävarmuuksineen. Välilehden voi tallentaa tiedostoon käyttöliittymän kautta.
- KUSTAA:n tulokset raportoidaan kahdella hierarkkisella tasolla, esim. Metsätalouden kokonaiskuormitus koostuu eri metsätaloustoimenpiteiden (Uudistushakkuu + maanmuokkaus kivennäismaat, Kunnostusojitus, jne.) kuormituksesta. Tulos_Kuormitukset -välilehden tulokset edustavat koko laskenta-aikaa (yksi tai useampia vuosia). Kuvissa pylväät edustavat odotusarvoja ja virhepalkit näiden keskihajontaa. Kuvien alle tulostetaan vastaavat tiedot toimenpiteittäin, esim. metsätalouden tai peltoviljelyn kokonaiskuorma ja sen koostuminen ko. maankäyttöön liittyvistä toimenpiteistä / viljelymuodoista.
- Epävarmuusarviosta tulee huomata että i) lyhyellä aikavälillä kuormitusarvio on epävarma (iso keskihajonta suhteessa odotusarvoon) mutta ii) pitkän aikavälin ylitse keskihajonta (suhteessa odotusarvoon) pienenee. Tämä on seurausta oletuksesta että ominaiskuormitusluvut ovat "keskimäärin oikeita" ja lähtötietojen virheet normaalisti jakautuneita ja toisistaan riippumattomia. (Launiainen ym. 2014). Mikäli halutaan määrittää esim. YVA-kohteen minimi/maksimivaikutukset valuma-alueen kuormitukseen, on suositeltavaa tehdä skenaariolaskentaa. Huomaa että KUSTAA -työkalun tulokset ovat suuruusluokka-arvioita, eivät tarkkoja arvoja.
- Tarkastele vuotuisia kuormituksia Pivot-taulukon avulla (Kuva 5). Pivots -välilehti sisältää Pivottaulukon ja sitä vastaavat kuvaajat. Näiden avulla voidaan helposti tarkastella vuotuista kokonaiskuormitusta ja sen koostumista eri kuormituslähteistä, sekä kuormituksen vuosien välistä vaihtelua. Vastaavasti voidaan valita jokin kuormitusluokka, esim. Peltoviljely tai Metsätalous ja tarkastella kuinka näiden kokonaiskuormitus ja eri viljelysuuntien tai metsätaloustoimenpiteiden kuormitusosuudet ovat muuttuneet ajan kuluessa.
- Aktivoimalla joko Pivot -taulukon tai kuvan hiirellä, aukeaa valikko josta Pivot -taulukon raporttia voi muokata. Tarkasteltavan Aineen (typpi (N), fosfori (P), kiintoaine (SS)), halutun tarkastelujakson (Vuosi), odotusarvon tai hajonnan tarkastelu (KA / sd). sekä haluttujen kuormituslähteiden valinta yms. tapahtuu tämän valikon avulla. Osaa tulostusnäkymistä / taulukon asetuksista voi muuttaa myös suoraan taulukon sarakkeiden tai kuvien sisältämien valikkojen kautta. Pivot-taulukko on Excel'in standardiobjekti ja sen käyttöön löytyy ohjeita Help'istä. Pivot –taulukon raportti luodaan automaattisesti Tulos_Vuosikuormat –välilehden tulosten perusteella.



Kuva 2: Ominaiskuormitukset -välilehti




Kuva 3: Lähtötiedot



Kuva 4: Käyttöliittymä



Kuva 5: Tulos_Kuormitukset -välilehti



Kuva 6: Pivots-välilehti