

项目十四 红外遥控灯

这节我们会接触一个新的元件——红外接收管。所谓红外接收管,也就是接收红外光的电子器件。红外接收管,看着离我们很遥远的感觉!其实不然,它就在我们身边。比如我们电视机,空调这些家电,其实它们都需要用到红外接收管。我们都知道遥控器发射出来的都是红外光,电视机上势必要有红外接收管,才能接收到遥控器发过来的红外信号。

我们这次就用红外接收管做个遥控灯,通过遥控器的红色电源键来控制 LED 的开关。 在开始遥控灯之前,我们先来个预热实验,通过串口来了解下如何使用红外接收管和 遥控器。

预热实验:

所需材料

● 1× 红外接收管



● 1× Mini 遥控器

硬件连接

看着是不是很高兴,这应该是我们看到最容易的连线了,只需要连接三根线就可以了, 注意一下正负就可以了(图中表明部分)。红外接收管 Vout 输出接到数字引脚 11。






图 12-1 红外接收管连线图



输入代码

这段代码,你可以不用自己手动输入,我们提供现成的 IRremote 库,在我们的*教程代码*文件夹中的_14_1中,把整个库的压缩包解压到 Arduino IDE 安装位置 Arduino 1.0.5/libraries 文件夹中,直接运行 Example 中的 IRrecvDemo 代码即可。如果还是不是很明白如何加载库,可以回看一下项目五课后作业部分,对如何加库做了详细说明。

样例代码 14-1:


```
//这段代码来自 IRremote 库中 examples 中的 IRrecvDemo
//项目十四 - 红外接收管
#include <IRremote.h>
                        //调用 IRremote.h 库
int RECV PIN = 11;
                        //定义 RECV PIN 变量为 11
IRrecv irrecv(RECV PIN);
                        //设置 RECV PIN (也就是 11 引脚) 为红外接收端
decode results results;
                        //定义 results 变量为红外结果存放位置
void setup() {
 Serial. begin (9600);
                        //串口波特率设为 9600
 irrecv. enableIRIn();
                         //启动红外解码
void loop() {
   //是否接收到解码数据、把接收到的数据存储在变量 results 中
   if (irrecv. decode(&results)) {
     //接收到的数据以 16 进制的方式在串口输出
     Serial. println(results. value, HEX);
     irrecv. resume(); // 继续等待接收下一组信号
```

下载完成后,打开 Arduino IDE 的串口监视器 (Serial Monitor),设置波特率 baud 为 9600,与代码中 Serial.begin(9600)相匹配。




设置完后,用 Mini 遥控器的按钮对着红外接收管的方向,任意按个按钮,我们都能在 串口监视器上看到相对应的代码。如下图所示,按数字"0",接收到对应 16 进制的代码是 FD30CF。每个按钮都有一个特定的 16 进制的代码。





如果按住常按一个键不放就是出现"FFFFFFFF"。



在串口中,正确接收的话,应该收到以 FD-开头的六位数。如果遥控器没有对准红外接收管的话,可能会接收到错误的代码。如我们下图所示:



上面这段代码我们没有像以前一样一步一步做详细说明,原因就是由于红外解码较为复杂,所幸的是,高手把这些难的工作已经做好了,提供给我们这个IRremote库,我们只需要会用就可以了,先不需要弄明白函数内部如何工作的。要用的时候,把代码原样搬过来就好了。照猫画虎,先用起来再说~

预热完之后, 我们言归正传, 开始制作遥控灯。




所需材料



硬件连接

其实就是在原有的基础上,加了个 LED 和电阻, LED 使用的是数字引脚 10。红外接收管仍然接的是数字引脚 11。





输入代码

这里不建议一步一步输入代码,可以在原有的代码上进行修改,观察下相对前一段代码 增加了哪些内容。

样例代码 14-2:

```
#include <IRremote.h>
int RECV PIN = 11;
                            // LED - digital 10
int ledPin = 10;
                            // ledstate 用来存储 LED 的状态
boolean ledState = LOW;
IRrecv irrecv(RECV PIN);
decode results results;
void setup() {
 Serial. begin (9600);
  irrecv. enableIRIn();
 pinMode (ledPin, OUTPUT); // 设置 LED 为输出状态
void loop() {
 if (irrecv. decode(&results)) {
   Serial.println(results.value, HEX);
   //一旦接收到电源键的代码, LED 翻转状态, HIGH 变 LOW, 或者 LOW 变 HIGH
   if (results. value == 0xFD00FF) {
        ledState = !ledState;
                                        //取反
        digitalWrite(ledPin, ledState); //改变 LED 相应状态
   irrecv. resume();
```

代码回顾

程序一开始还是对红外接收管的一些常规定义,按原样搬过来就可以了。

```
#include 〈IRremote. h〉 //调用 IRremote. h 库
int RECV_PIN = 11; //定义 RECV_PIN 变量为 11

IRrecv irrecv(RECV_PIN); //设置 RECV_PIN (也就是 11 引脚) 为红外接收端
decode results results; //定义 results 变量为红外结果存放位置
```



```
int ledPin = 10;  // LED - digital 10
boolean ledState = LOW;  // ledstate 用来存储 LED 的状态
```

在这里,我们多定义了一个变量 ledState,通过名字应该就可以看出来含义了,用来存储 LED 的状态的,由于 LED 状态就两种 (1 或者 0),所以我们使用 boolean 变量类型,(可回看项目三中,表 3-1 列举出的数据类型)。

setup()函数中,对使用串口,启动红外解码,数字引脚模式进行设置。

到了主函数 loop(),一开始还是先判断是否接收到红外码,并把接收到的数据存储在变量 results 中。

```
if (irrecv. decode(&results))
```

一旦接收到数据后,程序就要做两件事。第一件事,判断是否接收到了电源键的红外码。

```
if(results.value == 0xFD00FF)
```

第二件事,就是让 LED 改变状态。

```
ledState = !ledState; //取反
digitalWrite(ledPin, ledState); //改变 LED 相应状态
```

这里可能对"!"比较陌生,"!"是一个逻辑非的符号,"取反"的意思。我们知道"!="代表的是不等于的意思,也就是相反。这里可以类推为,!ledState 是 ledState 相反的一个状态。"!"只能用于只有两种状态的变量中,也就是 boolean 型变量。

最后,继续等待下一组信号。

irrecv.resume();

课后作业

- 1、通过这个遥控项目,再结合上一个项目的风扇,能不能再给遥控器增加一个功能,既可 控灯,还可控风扇。
- 2、DIY一个你的遥控作品吧!比如简单的会动的小人,结合我们前面的舵机,通过遥控器上不同的按键,让舵机转动不同的角度,感觉随你的控制转动,发挥你的想象做出更多Arduino作品吧!