

4.1.9 遠隔監視操作(コマンド E9)

遠隔監視で使用する室外機の指示・要求を行います。

(1) 要求コマンド

コマンド	E9	RC	
データ (RC=00)	E9	RC	0P
データ (RC=01)	E9	RC	DV

(2) 指示コマンド

コマンド (RC=00)	E9	RC	0P
コマンド (RC=01)	E9	RC	DV
データ	A1	肯定応答	

(3) データの形式

① RC(リクエストコード)

00：オプション制御(降雪ファン・夜間低騒音・運転モード選択)

01：デマンド制御

② 0P(オプション制御(降雪ファン・夜間低騒音・運転モード選択))

各オプション制御の制御指示・状態。指示・状態のビット位置は以下のとおり

ビット	項目
B7	00：通常 10：暖房のみ運転
B6	01：冷房のみ運転 11：通常 (オプション基板から制御) ※状態のみ有効
B5	00：通常 10：暖房のみ運転
B4	01：冷房のみ運転 11：オプション基板設定無効 (通信から制御)
B3	夜間低騒音(オプション基板から制御) ※状態のみ有効
B2	夜間低騒音(通信から制御)
B1	降雪ファン(オプション基板から制御) ※状態のみ有効
B0	降雪ファン(通信から制御)

＜指示の注意点＞

B5, B4：00(通常)以外は遠隔設定情報をオプション基板より優先させます。

B2：遠隔設定とオプション基板設定のOR条件でONします。よってOFFは遠隔、オプション基板共にOFF設定である必要があります。

B0：B2と同じ制御内容

③ DV(デマンド情報)

0-99%の指示、0-100%の状態を表示。100%以上の指示データについては無効。

解説

- ・ 今後の遠隔監視からの指示追加については、リクエストコードの追加により対応する。