Musterwerk WM 1400

Waschmaschine · Bedienungsanleitung

Ausgabe 03/2026 · Modellnummer WM-1400-DE

> Dies ist ein **erfundenes Übungsdokument** für den VHS-Kurs „KI im Alltag“. Hersteller, Gerät und Angaben sind ausgedacht. Bitte nicht für ein echtes Gerät verwenden.

Inhalt

1. Sicherheitshinweise
2. Aufstellen und Anschließen
3. Bedienfeld
4. Programmübersicht
5. Waschmittel richtig dosieren
6. Wäsche vorbereiten
7. Zusatzfunktionen
8. Reinigung und Pflege
9. Fehlercodes
10. Energie sparen
11. Technische Daten
12. Garantie und Kundendienst

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen.

- Das Gerät nur in trockenen, frostfreien Räumen aufstellen.
- Kinder unter 3 Jahren fernhalten, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Die Tür kann beim Waschen mit hoher Temperatur heiß werden.
- Niemals entflammbare Lösungsmittel (z. B. Waschbenzin) in die Maschine geben.
- Vor Reinigung und Wartung immer den Netzstecker ziehen.
- Den Zulaufschlauch alle fünf Jahre austauschen.
- Das Gerät nicht über ein Verlängerungskabel anschließen.
- Haustiere aus der Trommel fernhalten und vor dem Start in die Trommel schauen.
- Bei Wasseraustritt sofort Stecker ziehen und Wasserhahn schließen.
- Reparaturen nur durch den Kundendienst oder Fachbetriebe.

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen.

2. Aufstellen und Anschließen

Entfernen Sie vor dem ersten Betrieb unbedingt die **vier Transportsicherungen** an der Rückseite (Schraubenschlüssel 13 mm). Verschließen Sie die Löcher mit den beiliegenden Abdeckkappen. Wird das Gerät mit Transportsicherungen betrieben, kann es beschädigt werden; dieser Schaden fällt nicht unter die Garantie.

Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Boden. Gleichen Sie Unebenheiten mit den vier verstellbaren Füßen aus und prüfen Sie dies mit einer Wasserwaage. Der Abstand zur Wand sollte mindestens 5 cm betragen.

Der Ablaufschlauch darf höchstens 100 cm über dem Boden eingehängt werden. Der Wasserdruck muss zwischen 0,1 und 1 MPa (1–10 bar) liegen.

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen.

3. Bedienfeld

Das Bedienfeld besteht aus dem Programmwahlschalter, der Anzeige und sechs Tasten: Temperatur, Schleudern, Zeitvorwahl, Extra Spülen, Start/Pause und Ein/Aus.

Taste	Funktion
Temperatur	Wählt die Waschtemperatur. Mehrfach drücken.
Schleudern	Wählt die Drehzahl oder ‚Spülstopp' (Wäsche bleibt im Wasser).
Zeitvorwahl	Programmende um 1–24 Stunden verschieben.
Extra Spülen	Zusätzlicher Spülgang, empfohlen für Allergiker.
Start/Pause	Startet oder unterbricht das Programm. Nachlegen ist bis 10 Minuten nach Start möglich, solange das Schloss-Symbol nicht leuchtet.

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen.

4. Programmübersicht

Programm	Temperatur	max. U/min	Dauer (h:min)	Geeignet für
Baumwolle	40–90 °C	1400	2:59	Normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle oder Leinen
Baumwolle Eco	40–60 °C	1400	3:30	Energiesparend, längere Laufzeit, gleiche Waschwirkung
Pflegeleicht	30–60 °C	1000	1:55	Synthetik und Mischgewebe, Hemden, Blusen
Wolle / Handwäsche	kalt–40 °C	800	0:39	Nur Wolle mit Wollsiegel ‚maschinenwaschbar'

Feinwäsche	kalt–30 °C	600	0:45	Gardinen, Seide, empfindliche Stoffe
Schnell 15'	kalt–30 °C	800	0:15	Wenig verschmutzte Wäsche, höchstens 2 kg
Mix	30–40 °C	1200	1:10	Gemischte Ladung aus Baumwolle und Synthetik
Bettwäsche	40–60 °C	1200	2:10	Große Teile, mit zusätzlichem Spülgang
Outdoor	30 °C	800	1:20	Funktionsjacken, kein Weichspüler verwenden
Spülen/Schleudern	–	400–1400	0:20	Nur spülen und schleudern
Trommelreinigung	90 °C	400	1:30	Ohne Wäsche, einmal im Monat

> Die angegebenen Zeiten gelten für volle Beladung bei 40 °C. Halbe Beladung verkürzt die Dauer um bis zu 20 %.

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen.

5. Waschmittel richtig dosieren

Die Waschmittelschublade hat drei Fächer: **I** Vorwäsche, **II** Hauptwäsche, **Blume** Weichspüler. Flüssigwaschmittel kann direkt in die Trommel gegeben werden, dann jedoch ohne Zeitvorwahl.

Wasserhärte	Wenig verschmutzt	Normal	Stark
weich	40 ml	55 ml	75 ml
mittel	55 ml	70 ml	95 ml
hart	65 ml	85 ml	110 ml

Ihre Wasserhärte erfahren Sie bei Ihrem Wasserversorger. Zu viel Waschmittel führt zu Schaum (Fehler E04) und Rückständen.

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen.

6. Wäsche vorbereiten

- Taschen leeren: Münzen und Büroklammern beschädigen die Trommel.
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge auf links drehen.
- Weiße und farbige Wäsche trennen; neue dunkle Textilien die ersten Male getrennt waschen.
- Kleine Teile (Socken, BHs mit Bügel) in ein Wäschenetz.
- Höchstbeladung: Baumwolle 8 kg, Pflegeleicht 4 kg, Wolle 2 kg.

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die

Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen.

7. Zusatzfunktionen

Zeitvorwahl: Nutzen Sie günstige Nachtstromtarife. **Kindersicherung:** sperrt alle Tasten (siehe E10). **Signalton aus:** Tasten ‚Schleudern' und ‚Extra Spülen' 3 Sekunden drücken. **Dampf-Auffrischen:** nur im Programm Mix, 20 Minuten, entfernt Gerüche aus trockener Kleidung.

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen.

8. Reinigung und Pflege

Flusensieb (unten rechts hinter der Klappe) alle drei Monate reinigen: Gefäß unterstellen, Notentleerungsschlauch öffnen, Wasser ablaufen lassen, Sieb gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, unter fließendem Wasser reinigen. **Waschmittelschublade** monatlich herausnehmen und ausspülen. **Türdichtung** nach jeder Wäsche trocken wischen und Tür einen Spalt offen lassen, um Gerüche zu vermeiden. Einmal im Monat das Programm **Trommelreinigung** ohne Wäsche starten.

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen.

9. Fehlercodes

Erscheint ein Fehlercode in der Anzeige, gehen Sie wie folgt vor. Bleibt der Fehler bestehen, notieren Sie Code und Modellnummer und rufen Sie den Kundendienst.

Code	Bedeutung	Was Sie tun können
E01	Tür nicht richtig geschlossen	Tür fest andrücken, bis sie hörbar einrastet. Wäsche im Türbereich prüfen.
E02	Kein Wasserzulauf	Wasserhahn aufdrehen. Zulaufschlauch auf Knicke prüfen. Sieb im Zulauf reinigen.
E03	Wasser läuft nicht ab	Flusensieb unten rechts reinigen (Kapitel 8). Ablaufschlauch auf Knicke prüfen.
E04	Zu viel Schaum	Weniger Waschmittel verwenden. Programm ‚Spülen' starten.
E05	Unwucht beim Schleudern	Wäsche gleichmäßig verteilen, große Teile mit kleinen mischen.
E06	Heizung defekt	Kundendienst rufen. Bis dahin nur Kaltwasch-Programme nutzen.
E07	Wasserschutz ausgelöst (Wasser in der Bodenwanne)	Gerät ausschalten, Wasserhahn zudrehen, Stecker ziehen. Kundendienst rufen. Nicht selbst öffnen.
E08	Temperaturfühler	Gerät 10 Minuten ausschalten, neu starten. Wenn der Fehler bleibt: Kundendienst.
E09	Motorüberlastung	Beladung verringern (höchstens 8 kg Baumwolle).
E10	Kindersicherung aktiv	Tasten ‚Start' und ‚Temperatur' 3 Sekunden gleichzeitig drücken.
E11	Spannungsschwankung	Gerät nicht an Mehrfachsteckdose betreiben.
E12	Elektronikfehler	Stecker 1 Minute ziehen, neu starten.

10. Energie sparen

- Volle Beladung nutzen.
- Programm ‚Baumwolle Eco' ist am sparsamsten, dauert aber länger.

- Bei normal verschmutzter Wäsche reichen 30–40 °C.
- Hohe Schleuderdrehzahl spart Energie beim Trocknen im Trockner.

Verbrauch Eco 40-60 bei voller Beladung: 0,72 kWh und 48 Liter Wasser pro Waschgang.

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen.

11. Technische Daten

Abmessungen (H×B×T)	85 × 60 × 58 cm
Gewicht	68 kg
Fassungsvermögen	8 kg
Energieeffizienzklasse	A
Geräusch Schleudern	72 dB(A)
Anschluss	230 V, 10 A

12. Garantie und Kundendienst

Die Herstellergarantie beträgt **2 Jahre** ab Kaufdatum, bei Registrierung innerhalb von 8 Wochen **5 Jahre auf den Motor**. Ausgenommen sind Schäden durch nicht entfernte Transportsicherungen, unsachgemäße Aufstellung oder Fremdkörper (z. B. Münzen). Den Kundendienst erreichen Sie unter der (erfundenen) Rufnummer 0800 000 000 0, Mo–Fr 8–18 Uhr. Halten Sie Modellnummer und Kaufbeleg bereit.

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen. Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie sie auf und geben Sie sie an eine spätere Besitzerin oder einen späteren Besitzer weiter. Die Abbildungen können vom Gerät leicht abweichen.