Установка DESim Application

Руководство содержит инструкции по скачиванию и установке приложения *DESim* на компьютер с ОС Microsoft Windows. Для выполнения пунктов, представленных далее, требуется доступ к сети Интернет и необходимые разрешения по установке программного обеспечивания.

В данном документе не дается детальных инструкций по использованию приложения *DESim*, а только показывается, как осуществлять его установку. Отдельные инструкции по использованию *DESim* находятся в руководстве *Using the DESim Software with Verilog Code*. Перед использованием этого приложения необходимо установить симулятор *ModelSim*. Инструкции по установке надлежащей версии пакета *ModelSim* даны в руководстве *Using the ModelSim-Intel FPGA Simulator with Verilog Testbenches*, доступном на сайте Intel FPGA Academic Program.

Начало работы

Описанные далее шаги предполагают использование браузера Google *Chrome* для работы в сети Интернет. В случае использования какого-либо другого браузера, возможны небольшие расхождения с инструкцией ниже.

Скачать установщик ПО *DESim* можно с его репозитория на *GitHub*. Откройте свой Интернет-браузер и пройдите по ссылке https://github.com/fpgacademy/DESim. Как показано на Рисунке 1, репозиторий *DESim* включает в себя исходный код приложения. Если Вы заинтересованы, то можете просмотреть и его, но это не обязательно. Чтобы загрузить установщик *DESim* на свой компьютер, используйте область Releases на странице *GitHub*. Как показано справа на Рисунке 1, щелкните мышью по элементу Version 1.0 (Latest). Это действие откроет страницу Releases репозитория, часть которой изображена на Рисунке 2.




Рисунок 1: Репозиторий DESim на GitHub.

Кликните по файлу desim_setup.exe, как показано на Рисунке 2, что инициализирует загрузку данного файла на Ваш компьютер. В браузере может появиться предупреждающее сообщение, поскольку загружаемый файл является исполняемой программой. Выставьте соответствующие настройки в браузере, чтобы сохранить загруженный файл на ПК.



Рисунок 2: Страница Releases в репозитории DESim.

Файл desim_setup.exe представляет собой установочную программу для приложения DESim. Откройте этот файл (запустите программу), чтобы перейти к экрану приветствия (Welcome screen), показанному на Рисунке 3. Нажмите Next для просмотра Лицензионного соглашения к DESim, а затем выберете I Agree, если Вы принимаете условия лицензии. В противном случае программа установки завершит работу. Нажмите Next, чтобы перейти к окну, представленному на Рисунке 4.




Рисунок 3: Первое окно установщика *DESim*.

В окне на Рисунке 4 Вы можете указать папку для установки. В следующем далее материале предполагается, что было оставлено расположение по умолчанию (C:\DESim), но Вы можете выбрать и другое. Нажмите кнопку Install. В процессе установки есть возможность разместить иконку приложения DESim на Рабочем столе, что обеспечит быстрый запуск приложения.




Рисунок 4: Установка приложения *DESim*.

Папка С:\DESim, созданная в процессе установки, содержит программное обеспечение *DESim* и несколько примеров проектов (под названием *demos*). Запустите приложение, дважды щелкнув по его *иконке* на Рабочем столе, или выбрав *DESim* из меню *Пуск Windows*. Кроме того, Вы можете использовать проводник, перейдя в папку С:\DESim и щелкнув правой кнопкой мыши по *командному* файлу DESim_run.bat, как показано на Рисунке 5, а затем выбрав Open (или просто дважды кликнув по файлу, чтобы сразу его открыть). Теперь Вы должны увидеть графический интерфейс пользователя *DESim* (GUI), проиллюстрированный Рисунком 6. Он должен отображать сообщение "The server is running..." в левой верхней части *панели сообщений* графического интерфейса.




Рисунок 5: Запуск приложения *DESim*.




Рисунок 6: Рабочее окно DESim.

Чтобы убедиться, что приложениепѕиге *DESim* может взаимодействовать с симулятором *ModelSim*, Вы можете попробовать запустить один (или более) *demo* проектов, которые прилагаются к *DESim*. А именно, выберете команду Open Project в графическом интерфейсе *DESim*, а затем перейдите в папку demos. Как показано на Pисунке 7, щелкните по папке LED HEX и потом нажмите на кнопку Select Folder.

Выберете команду Compile Testbench. Как отражено на Рисунке 8, симулятор ModelSim используется для компиляции кода на языке Verilog, а сообщения о компиляции, созданные *симулятором*, отображаются в панели сообщений *DESim*.

В окне DESim выберите команду Start Simulation, которая запускает симулятор ModelSim Verilog simulator. Как отражено на Pucyнке 9, сгенерированные ModelSim сообщения отображаются в панели сообщений окна DESim. Чтобы привести дисплей к виду, как на рисунке, щелкните в графическом интерфейсе DESim по переключателю (Switch) под номером 6, что приведет к загоранию соответствующего светодиода (LED) красным. Для активации вывода семисегментного дисплея (Seven-segment Display) нужно произвести сброс сигналов. Для этого сначала щелкните по Push Button 0, чтобы нажать ее, а затем щелкните еще раз, чтобы отжать. Чтобы подробнее ознакомиться с данным демо-проектом LED_HEX, Вы можете изучить идущий к нему текстовый файл Readme.txt, показанный на Рисунке 10, и/или прочитать файл с исходным кодом на языке Verilog LED_HEX.v, изображенный на Рисунке 11. Эти файлы можно найти с помощью Проводника Microsoft Windows в папке LED_HEX.

Вы можете остановить симуляцию ModelSim, выбрав команду Stop Simulation в DESim GUI. А чтобы закрыть программу DESim, щелкните значок \times в правом верхнем углу окна.




Рисунок 7: Открытие образца проекта в папке demos.




Рисунок 8: Компилирование образца проекта.




Рисунок 9: Симуляция образца проекта.

To use this demo:

- -- SW are displayed on LEDR
- -- KEY[0] is the synchronous reset. It sets the HEX-display selector to 0.
- -- KEY[1] provides the active-low enable for the HEX-display selector

To use:

- First press/release KEY[0] to reset the circuit; HEXO is selected
 - -- HEXO can be changed using SW[6:0]
- 2. Set SW[9:7] to select a different HEX display (from 0 to 5)
 - -- press/release KEY[1] to store the selected HEX address
 - -- the selected HEX display can now be changed using SW[6:0]
- 3. Set SW[9:7] to select another display, etc.

Рисунок 10: Файл *Readme.txt*, прилагающийся к проекту LED HEX.

```
module LED HEX (CLOCK 50, SW, KEY, LEDR, HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5);
    input wire CLOCK 50;
    input wire [9:0] SW;
    input wire [1:0] KEY;
                                    // DE-series LEDs
    output wire [9:0] LEDR;
    output reg [6:0] HEX0;
                                    // DE-series HEX displays
    output reg [6:0] HEX1;
    output reg [6:0] HEX2;
    output reg [6:0] HEX3;
    output reg [6:0] HEX4;
    output reg [6:0] HEX5;
    assign LEDR = SW;
    reg [2:0] Addr;
                                     // used to select a HEX display
    always @ (posedge CLOCK 50)
        if (KEY[0] == 0)
                                     // sync reset
            Addr <= 3'b0;
        else if (KEY[1] == 0)  // select a HEX display
            Addr \leq SW[9:7];
    always @ (posedge CLOCK 50)
        case (Addr)
            3'b000: HEX0 <= SW[6:0];
3'b001: HEX1 <= SW[6:0];
3'b010: HEX2 <= SW[6:0];
            3'b011: HEX3 <= SW[6:0];
            3'b100: HEX4 <= SW[6:0];
            3'b101: HEX5 <= SW[6:0];
            default: ;
        endcase
```

endmodule

Рисунок 11: Исходный код Verilog-файла LED HEX. v.