## 用户手册

(TD5322A芯片)

Version: V1.15

Date: 2023-11-9

## 版权所有, 未经许可, 禁止外传

## 简介

TD5322A芯片是一颗支持蓝牙BLE和SPP的数传芯片,蓝牙5.1版本。芯片的优点是尺寸小(SOP-8封装),性能强,价格低,并且支持自定义UUID,自定义广播数据包,主从模式切换等强大功能,通过简单的透传和串口AT指令操作方式,大大降低了在其它电子产品中增加蓝牙功能的开发难度和成本。

### 特点:

- 传输距离: >50m(具体跟RF射频发射功率与天线设计有关);
- 支持SPP和BLE协议,支持BLE低功耗模式;
- 传输速率: BLE 15kbps, SPP 20kpbs;
- 支持自定义UUID;
- 支持自定义广播数据包;
- 工作模式: 主与从模式。

应用场景: 蓝牙串口透传

### Demo模块介绍(TD601)

TD601模块,主要方便客户快速进行功能验证与调试。



GND: 电源地

TXD:UART输出口RXD:UART输入口

VCC: 电源脚, 输入电压范围1.8~3.4V

STA:未连接蓝牙时高低电平交替输出,连接后高电平输出(可悬空)。

## 产品参数

蓝牙协议: BLE5.1;

工作频率: 2.4G;

模块尺寸: 15.1\*33.8mm;

工作电压: 1.8V~3.4V;

通讯距离: 65m;

传输速率: 20kbps;

发射功率: -20dBM~4dBM;

通讯接口: UART串口;

波特率: 2400~1000000;

灵敏度: -96dBM;


天线: PCB板载天线;

工作温度: -40℃~85℃;


工作模式: 主&从模式:



## 连接示意图:



# 从模式



主从模式

## 目 录

1.	概述	6
	1.1 芯片基本信息	6
	1.2 硬件说明	6
	1.3 硬件设计注意事项	. 7
	1.4 连接状态说明	8
2.	AT串口通讯协议	8
	2.1 通讯格式	. 8
	2.2 AT指令集合	. 9
	2.3波特率列表	12
3.	蓝牙透传的详细说明一BLE	12
	3.1 BLE 的 UUID 说明	12
	3.2 BLE 的测试说明	13
	3.3 BLE 功耗详细说明	15
	3.4 BLE 的大数据量测试	15
	3.5 自定义设置BLE广播包—advertisData	15
4.	蓝牙透传的详细说明 SPP	17
	4.1 SPP 功耗详细说明	17
5.	关于AT指令和透传数据的详细说明	17
6.	主从切换使用说明	18
7.	常见问题集锦	18

## 1. 概述

### 1.1 芯片基本信息

默认蓝牙名: TD5322A XXX (通过AT指令可自行修改)

蓝牙串口透传服务UUID: OXFF00

芯片数据到手机的特征值属性UUID: 0XFF01

手机发数据到芯片的特征值属性UUID: 0XFF02

默认串口波特率: 115200

连接状态指示: 未连接蓝牙高低电平交替输出,连接后高电平输出(可指令配置成未连接时低电平)


连续发数据功耗: 5.1mA,广播可连接功耗: 120uA(广播间隔为1S时)

供电电压: 1.8~3.4V

工作温度范围: -40℃~+85℃

## 1.2 硬件说明


管脚定义如下:



管脚	名称	类型	功能	
1	VCC	POWER	1.8-3.4V,建议 3.3V	
2	STA	1/0	状态口,默认蓝牙未连接快闪,已连接常亮(高 电平),可配置	
3	GND	GND	GND	
4	BTRF	/	蓝牙天线	
5	BTOSCI	Input	晶振输入脚	
6	BT0SC0	Output	晶振输出脚	
7	RXD	1/0	串口接收脚	
8	TXD	I/0	串口发送脚	

## 硬件原理图如下:






## 1.3 硬件设计注意事项

VBAT供电电压	1.8-3.4V, 不要超过3.4V		
串口和MCU连接	IO口电压等于VCC电压,串口和MCU连接时,注意两端电平。 RXD、TXD根据电压可以串100欧姆或者更大的电阻。		
蓝牙天线	请根据我司提供的元件库,复制粘贴到自己的PCB上。		
24M晶振	晶振规格:24M 12pF 10PPM 晶振要靠近主控放置,走线不可以太长。 晶振必须选择,稳定性、一致性好,频偏在±10PPM以内。 (推荐使用配套晶振,封49S,3225)		
预留升级点	VCC、RXD、TXD、GND,四个脚预留测试点,作为程序升级点。防止批量问题,可以返烧。		

## 蓝牙天线的说明



- (1) RF 天线必须放置在板边,严禁被 GND 包裹,且正反面不能有金属器件、不要铺油。 采用三面镂空方式(上、左、右),顶层和底层都要镂空,如上图。
- (2) 蓝牙芯片天线下方,用过孔做包地处理。

#### 1.4 连接状态说明

测试可以用USB转TTL工具连接蓝牙模块,在电脑端用串口调试助手发送AT指令测试。

模块供电后串口打印 "IM READ\r\n" BLE 连接成功打印 "BLE\_CONN\r\n" BLE断开连接成功打印 "BLE\_DISC\r\n" SPP连接成功打印 "SPP\_CONN\r\n" SPP断开连接成功打印 "SPP\_DISC\r\n"

注:以上状态连接信息,可通过AT+LOG指令来打开或关闭(默认打开,具体见AT指令集介绍)。

#### 2. AT串口通讯协议

AT指令在本芯片中作为配置指令使用,只能在蓝牙未连接状态下使用,当蓝牙处于连接状态时,AT指令操作失效。此时,可以输入"AT>9"可强制进入AT指令通道,配置完后,输入"AT>8",返回BLE透传模式,输入"AT>10",则返回SPP透传模式。

## 2.1 通讯格式

波特率:115200 bps(默认)

数据位:8 停止位:1 校验位:none 流控制:none

## 2.2 AT指令集合

注: 所有指令以\r\n为结束符,请在串口助手中勾选"加回车换行"复选框,或输入完整指令,如: AT+BLENAME\r\n;

以下AT指令集在不断完善中,有新增功能,请联系我们进行沟通。

	AT指令集合				
指令	指 令 对应的功能		备 注		
AT	AT测试,通讯正常返回ok	$\r\setminus nok \r \setminus n$			
AT+RESET	芯片保存配置后重启	\r\nok\r\n			
AT+RESTORE	芯片恢复出厂设置并重启	\r\nok\r\n			
AT+VER	查询模块软件版本	\r\n +VER=*** \r\n OK			
AT+BLENAME	查询当前BLE蓝牙名	\r\n +NAME=*** \r\n OK			
AT+SPPNAME	查询当前SPP蓝牙名	\r\n +NAME=*** \r\n OK	仅在BLE&SPP双模版本中生效		
AT+BLEMAC	查询模块BLE MAC地址	\r\n +MAC:******* \r\n OK			
AT+SPPMAC	查询模块SPP MAC地址	\r\n +MAC:******* \r\n OK	仅在BLE&SPP双模版本中生效		
AT+BAUD	查询系统的波特率	\r\n +BAUD=*** \r\n OK			
AT+UUID	查询芯片的所有UUID				
AT+MODE	查询支持的模式	\r\n +MODE=* \r\n OK	仅在BLE&SPP双模版本中生效 0 代表支持BLE 1 代表支持BLE&SPP		
AT+SECURITY	查询配对状态	\r\n +SECURITY=* \r\n OK	0 代表取消密码配对 1 代表打开简易配对 2 代表打开密码配对		
AT+PIN	查询配对密码	\r\n +PIN=***** \r\n			

		OK	
		\r\n	
		+ADVDATA:***	
AT+ADVDATA	查询广播包数据	\r\n	
		OK	
		\r\n	
AT+ADVPARAM	查询广播间隔	+ADVPARAM:***	
TI TID VI TIMINI		\r\n	
		OK \r\n	
		\1 \11 +LPM=*	低功耗模式仅在BLE版本的从机模式下生效
AT+LPM	查询低功耗状态	\r\n	0 代表处于非低功耗模式
		OK	1 代表处于低功耗模式
		\r\n	
AT+LOG	查询芯片Log状态	+L()G= <b>*</b>	0 代表关闭由芯片主动输出的Log信息
M1 · LOO	-	\r\n	1 代表打开由芯片主动输出的Log信息
		OK	
		\r\n +LED:X	0 代表未连接时熄灭(低电平),连接后常亮(高电平)
AT+LED	查询LED状态口显示方式	\r\n	1 代表未连接时快闪,连接后常亮(均为方波输
		OK	出)(芯片默认设置为1)
		\r\n	
AT+ROLE	   查询芯片当前角色	+ROLE= <b>***</b>	SERVER 代表当前角色为从机(芯片默认)
MITROLL		\r\n	CLIENT 代表当前角色为主机
		OK	*Verring I.E. Lie avelue Elece
		\r\n +PIN=****	查询VAT电压,如3.3V则返回330
AT+VBAT	查询VAT电压	\r\n	
		OK	
AT+BAUD=XXXX	设置串口波特率,复位生效	\r\nok\r\n	参数2400、4800、9600 等,详见2.3
		\r\n	仅在BLE&SPP双模版本中生效
AT+MODE=X	设置模式	+MODE=*	0 代表BLE单模式
AI 'MODE-A		\r\n	1 代表BLE&SPP双模
		OK	1   (ACDIDAGOT / ACDIDAGOT / A
AT+BLENAME=XXXX	设置BLE通道蓝牙名,复位生效	\r\nok\r\n	
AT+SPPNAME=XXXX	设置SPP通道蓝牙名,复位生效	\r\nok\r\n	
AT+SECURITY=0	取消配对,复位生效	\r\nok\r\n	
AT+SECURITY=1	打开简易配对,复位生效	\r\nok\r\n	
AT+SECURITY=2	打开密码配对,复位生效	$\r \n$	
AT+PIN=XXXXXX	设置配对密码为XXXXXX,复位生 效	\r\nok\r\n	BLE通道密码需为6位数字; (默认密码: 000000)
AT+BLEMAC=XXXX	设置BLE MAC地址(12位16进制数值),复位生效	\r\nok\r\n	
AT+SPPMAC=XXXX	设置SPP MAC地址(12位16进制数值),复位生效	\r\nok\r\n	仅在BLE&SPP双模版本中生效
AT+ADV=X	开启和关闭广播,复位生效	$\r \in \r $	0 代表处于关闭

			1 代表处于打开(默认状态)
AT+ADVDATA=XXX	设置广播包数据	\r\nok\r\n	
AT+ADVPARAM=X	设置广播间隔 10<=X<=4000,单位ms	\r\nok\r\n	间隔越长,功耗越低,连接时间越长。
AT+RFPWR	设置发射功率0-9	$\r\setminus nok\r\setminus n$	设置发射功率(默认等级是9)。
AT+LED=X	设置LED指示灯	\r\nok\r\n	0 代表代表未连接时熄灭(低电平),连接后常亮(高电平) 1 代表未连接时快闪(均为方波输出),连接后常亮(高电平)
AT+LPM=O	关闭低功耗,复位生效	$\r \in \r \in$	
AT+LPM=1	打开低功耗,复位生效	\r\nok\r\n	仅在BLE低功耗从机模式下生效
AT+ROLE=X	设置芯片角色,复位生效	\r\nok\r\n	用于主从模式切换
AT+CONN=XXX	主机角色主动发起连接操作	$\r \in \r \in$	XXX代表欲连接的从设备的MAC地址
AT+SLEEP	设置软关机	$\r\setminus nok\r\setminus n$	
AT>X	切到指定通道	\r\nok\r\n	<ul><li>0 代表主机通道</li><li>8 代表BLE从机通道</li><li>9 AT指令通道</li><li>10 SPP通道</li></ul>
AT+DISC=X	主机或从机主动断开连接操作	\r\nok\r\n	0 代表主机主动断开连接 8 代表BLE从机主动断开连接 10 代表SPP从机主动断开连接 注:执行此命令前,需先执行AT>9切到AT指令 通道
AT+LOG=X	打开或关闭由芯片主动输出的 Log信息	\r\nok\r\n	0 代表关闭由芯片主动输出的Log信息 1 代表打开由芯片主动输出的Log信息

只在主机功能用的AT指令				
指令	对应的功能	返回值	备 注	
AT+ROLE	查询芯片当前角色	\r\nok\r\n	AT+ROLE指令切换主从(重启生效) 输入AT+ROLE=1设置为主机 输入AT+ROLE=0设置为从机 输入AT+ROLE查询当前是主机还是 从机,主机返回"CLIENT",从机返回 "SERVER"	
AT+SCAN=1	开启扫描	$\r\\$		
AT+SCANM=0,0	设置主机模式搜索设备的个数 和设置主机模式搜索设备超时 时间(UNIT:秒)	\r\nok\r\n	0 =< 搜索个数 <= 15 (默认值是 5) 0 =< 超时时间 <= 40 (默认值是 5) 默认返还5,5;	
AT+SCANPARAM=0,0,0	设置扫描方式,扫描周期,扫描 窗口	\r\nok\r\n	第一个值:0:被动扫描 1:主动扫描(默认是1) 第二个值:设置主机扫描周期长短(默认是20) 第三个值:设置主机扫描窗口大小(默认是15) 注:扫描周期的值需大于扫描窗口	

AT+CLRBIND	清空已保存的从机地址	$\r\\ \n$	
AT+TARGETUUID	设置要连接的UUID(服务/特征)	\r\nok\r\n	设置要连接的UUID(服务/特征),必须包含 NOTIFY,WRITE/WRITE NO RESPONSE属性,否则 会连接失败

#### 2.3 波特率列表

本芯片支持的串口波特率列表为: 2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200、230400、256000、460800、530000、1000000。

## 3. 蓝牙透传的详细说明-BLE



#### 3.1 BLE 的 UUID 说明

1、服务 UUID 是 "FF00"; 2、特征 1 的 UUID 是 "FF01",属性是 "notify"; 3、特征 2 的 UUID 是 "FF02",属性是 "write";

查询芯片当前的UUID情况,使用如下查询指令:

AT+UUID\r\n

UUID支持16位或128位。如果需要使用其他的UUID,芯片支持自定义UUID,操作详情如下:

AT+UUID=[UUID序号],[目标UUID值]\r\n

 $AT+RESET\r\n$ 

#### 举例说明:

1、把图片上标注为"3"的UUID改为FF47,具体操作如下:

AT+UUID=3,  $FF47\r\n$ 

AT+RESET\r\n

2、把图片上标注为"3"的UUID改为00112233445566778899AABBCCDDEEFF, 具体操作如下: AT+UUID=3, FFEEDDCCBBAA99887766554433221100\r\n //需要逐字节(即每两个字符)倒序输入 AT+RESET\r\n //修改完成后, 手机端需重新配对或重启蓝牙方可显示正常


其他:如要恢复芯片默认UUID,只需要执行AT+RESTORE恢复芯片出厂设置即可。

#### 3.2 BLE 的测试说明

APP Andorid端测试, 推荐使用我司的Demo app(在Demo APP目录下,目前只支持BLE模式,SPP模式还在开发中)

其他专业测试软件: nRF Connect(Android版本在此目录有提供,IOS版本可在App Store自行下载)。
APP IOS端测试推荐使用"BLE Tools"软件,可以直接在"APP Store"里面搜索下载。
如有APP定制化需求,可随时与我们联系开发。

测试步骤如下:



#### 3.3 BLE 功耗详细说明

芯片有两种工作模式: 正常工作模式与低功耗工作模式。

#### 功耗相关指令说明:

芯片默认关闭低功耗,通过指令AT+LPM查询当前是否有打开低功耗模式;

可通过指令AT+LPM=1打开广播低功耗模式,AT+LPM=0关闭广播低功耗模式。AT+LPM指令配置完后,需要AT+RESET复位或重新供电才生效;

低功耗模式打开的情况下,开机前5秒可以配置串口AT指令,每收到一次AT指令都会重新计时,连续5秒没收到AT指令则进入低功耗;

进入低功耗模式后串口配置AT指令失效,连接蓝牙后可正常数据收发通信。

低功耗只在低功耗版本从机模式下生效,主机模式不支持。

另外,此广播状态功耗跟广播间隔有直接关系,可根据具体项目情况设置合适的广播间隔后,然后开启低功耗模式。 注:目前芯片主要实现了广播状态(未连接)的低功耗,连接状态的低功耗还在开发中。

芯片功耗实测数据如下:

模式	测试条件	数值	备注
	广播间隔 250MS 平均电流	420uA	
	广播间隔 500MS 平均电流	220uA	
	广播间隔 750MS 平均电流	170uA	测试条件如下:
低功耗模式	广播间隔 1000MS 平均电流	120uA	1、测试时间 3 分钟; 2、广播包字节数:22。
	广播间隔 2000MS 平均电流	80uA	
	广播间隔 4000MS 平均电流	34uA	
	保持连接平均电流	5.1mA	

注:广播间隔设置大小除了影响功耗大小,同时会直接影响与APP的连接速度,请合理设置对应的值。

## 3.4 BLE 的大数据量测试

待完善

### 3.5 自定义设置BLE广播包--advertisData


本芯片支持通过AT指令查询或自定义设置广播包数据。

AT+ADVDATA //查询当前广播包数据

AT+ADVDATA=XXX //设置广播包数据

举例说明如下:


1、通过nRF app查询当前广播包:



对比数据可以发现,图2的数据串就是由图1的LEN1+TYPE1+VALUE1+ LEN2+TYPE2+VALUE2+ LEN3+TYPE3+VALUE3顺序组成。

执行修改指令,如AT+ADVDATA=020106030200ff07ff84895322000A 新数据会立即生效。

可通过nRF app验证如下:



## 4. 蓝牙透传的详细说明 -- SPP

- 1、 Spp 走的还是经典蓝牙的 2.1 的协议,不再推荐使用,新产品建议直接使用 BLE;
- 2、目前低功耗版本是不支持SPP功能,需要购买BLE&SPP版本才能使用;
- 3、安卓手机的测试使用"蓝牙串口"这个app才能使用,在手机"应用宝"下载;
- 4、 SPP 数传和 BLE 是互斥的,如果你只用SPP的数传,那么请关闭掉 BLE。

#### 4.1 SPP 功耗详细说明

SPP模式下,未连接时的平均电流为: 5.3mA,保持连接状态时的平均电流为: 6.2mA。

### 5. 关于AT指令和透传数据的详细说明

- 1、目前我们的串口指令,支持 AT 指令,同时支持蓝牙数据透传;
- 2、AT指令是存在于整个芯片的生命周期,只要芯片初始化蓝牙之后,那么蓝牙数据透传,就会一直在后台运行,无论是连接还是未连接状态,都支持AT指令。

## 6. 主从切换使用说明

#### 1. 发起连接

AT+ROLE=1 //切为主机角色

AT+RESET //重启生效

AT+SCAN=1 //扫描周边从机设备,并返回设备列表,设备信息里包含MAC地址(默认是最多返回5个设备,如需扫描更多设备则用//AT+SCANM指令设置)

AT+CONN=XXX //XXX代表欲连接的从设备的MAC地址,如8c25848f5ead

通过以上命令,设备端依次返回如下信息:

 $0k\r\n$ 

BLE CONN\r\n

 ${\tt EN\_NOTIFY\_SUCC} \\ {\tt r} \\ {\tt n}$ 

即表示连接成功, 主与从设备可正常进行双向通讯。

#### 2. 测试主从透传功能

串口发数据给主机,会通过BLE传给从机,然后通过从机的串口打印;

串口发数据给从机,会通过BLE传给主机,然后通过主机的串口打印。

#### 3. 断开连接

AT>9 //切换到AT指令通道, 仅限主机端作此操作

AT+DISC //主动断开连接

通过以上命令,设备端依次返回如下信息:

 $0k\r\n$ 

 $BLE_DISC\r\n$ 

即表示主与从设备已断开连接。

### 4. 其他

如需永久连接某个从设备,可以在主机端使用: AT+SERVER命令,设置好后,主机启动则会自动配对与连接指定的从机,具体操作如下:

AT+SERVER=XXX //XXX为从机MAC地址,如8c25848f5ead

AT+RESET //重启生效,重启后芯片会自动进行连接操作

## 7. 常见问题集锦

- Q: 什么是蓝牙透传,有什么特点呢?
- A: 蓝牙数据透传,指上位机 MCU 通过串口发任何的数据,蓝牙芯片收到之后,会直接通过蓝牙转发给手机端,同时手机端发送任何的数据,蓝牙芯片收到后都会通过串口下发给 MCU,我们的方案中,蓝牙透传是不需要任何的指令或者设置的。
  - Q: 怎么快速测试芯片功能与性能?
- A: 建议搭配购买配套的TD601 Demo板(Demo板上的芯片用的就是TD5322A),方便直观地测试相关功能与性能。
  - Q: 怎样在项目中快速集成此部分功能?
- A: 建议先用Demo板测试相关功能与性能,达到项目预期后,量不大的情况下直接使用Demo模块,后续量大的话可根据提供的资料将芯片集成到贵司项目中,后续向我司批量采购相关芯片即可。
  - Q:此芯片支持微信小程序吗?
- A: 微信小程序,数据交互走的是BLE通道,也就是支持BLE就可以支持微信小程序,我司可代您开发小程序,或您自行开发均可。
  - Q: 自定义蓝牙的名称最长能设置多少个字符?
  - A: 最多可以设置28个。
  - Q: 主机模式下,可以任意连接其他厂商的蓝牙吗?
  - A: 不能连接。因为每家的蓝牙UUID等配置不一样,无法正常配对通讯。如有此需求可找我司定制开发。
  - Q: 可以定制开发吗?
  - A: 可以, 在我司商业立项即可, 请联系我司线上客服。