README.md 2024-12-04

## 蓝牙通信

# 用上位机代替按键实现模式切换 USART外设

#### 本项目使用USART通信协议

USART是通用同步/异步收发器,是STM32内部集成的硬件外设

TX和RX引脚交叉连接,数据由TX发送至RX

#### USART串口参数的配置

```
1. 波特率: 串口通信的速率, 一般为9600、38400、115200
```

2. 起始位: 低电平

3. 数据位

4. 校验位:检查信息传递是否正确

5. 停止位: 高电平, 有不同长度

#### 初始化USART1

```
void USART1_CFG(){
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
   GPIO_CFG(GPIOA,GPIO_Pin_9,GPIO_Speed_50MHz,GPIO_Mode_AF_PP);
   GPIO CFG(GPIOA, GPIO Pin 10, GPIO Speed 50MHz, GPIO Mode IN FLOATING);
   USART_InitTypeDef USART_Initstructure;
   USART Initstructure.USART BaudRate=9600;
   USART Initstructure.USART Mode=USART Mode Rx USART Mode Tx;
   USART Initstructure.USART WordLength=USART WordLength 8b;
   USART Initstructure.USART StopBits=USART StopBits 1;
   USART Initstructure.USART Parity=USART Parity No;
   USART Initstructure.USART HardwareFlowControl=USART HardwareFlowControl None;
   USART_Init(USART1,&USART_Initstructure);
   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
   NVIC CFG(USART1 IRQn, 1, 1, ENABLE);
}
```

基本步骤:使能时钟(APB2总线上)->配置GPIO口->初始化USART->使能USART->配置USART中断->NVIC优先级

接线时遵循TXD与RXD交叉连接的原则,即 TXD--PA10, RXD--PA9

README.md 2024-12-04

#### USART中断函数

#### 接收到上位机发送的字节后breath->blink,并开启TIM3定时

```
void USART1_IRQHandler(void){
   if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==SET){
      char receive=USART_ReceiveData(USART1);
      if(receive=='1'){
        OLED_Clear();
        OLED_ShowChar(1,1,'1');
        mode=blink;
      TIM_SetCounter(TIM3,0);
      TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
   }
   else{
      OLED_Clear();
      OLED_ShowChar(1,1,receive);
   }
}
```

此函数只可显示一个字符,可通过构建字符数组来实现显示字符串

### 相关应用

可在手机上下载SPP蓝牙串口助手发送数据

• 需将模式改为us-ascii模式