# **RTC**

・目标: 利用 RTC 模块在 四(4-breathing-Blink-auto-switch) 中实现模式的自动切换

## 关键步骤,初始化RTC

#### STM32 RTC 初始化与使用


STM32 系列中的 RTC(Real-Time Clock) 是一项低功耗外设,用于提供精确的时间和日期信息,即使系统掉电后,RTC 也可以通过备份电池维持时间运行。

以下是 RTC 的初始化步骤及如何在 STM32F103C8T6 等 MCU 上使用 RTC。

## 1. RTC 初始化步骤

- 1. 使能 PWR (电源控制) 和 BKP (备份寄存器) 时钟。
- 2. 取消备份区域写保护。
- 3. 使能 RTC 时钟源,通常选择 LSE(低速外部晶振 32.768kHz) 或 LSI(低速内部 RC 振荡器)。
- 4. 配置 RTC 预分频器,以设置 RTC 的时钟频率(通常为 1Hz)。
- 5. 设置时间和日期。

## 流程图



```
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) != SET)
    RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
    RCC RTCCLKCmd(ENABLE);
    RTC_WaitForSynchro();
    RTC WaitForLastTask();
    RTC SetPrescaler(40000 - 1);
    RTC_WaitForLastTask();
    BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
}
else
{
    RCC_LSICmd(ENABLE);
   while (RCC GetFlagStatus(RCC FLAG LSIRDY) != SET)
    RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
    RCC RTCCLKCmd(ENABLE);
    RTC_WaitForSynchro();
    RTC WaitForLastTask();
}
/*RTC配置 END-----
```

#### 在main函数中根据时间的差值来做到自动切换