
Connect 无线网络接收棒入门

将 SanDisk Connect™ 无线网络接收棒插入电脑或 USB-AC 适配器,以确保其充满电。充满电需要 2 个小时。 設備不能使用USB電纜連接。






SanDisk 提供的应用程序适用于 iOS、Android 和 Kindle 设备。









了 打开 Connect 无线网络接收棒







设备开启	白色指示灯闪烁
WiFi 数据传输	白色指示灯快速闪烁
电池正在充电	琥珀色指示灯持续亮起
电量不足警告	红色指示灯闪烁
固件升级	颜色循环

连接到无线网络接收棒的 Wi-Fi 网络

"SanDisk Connect ######"

──── 特定设备的唯一标识符

iPhone、iPad 或 iPod touch

通过设备设置连接到无线网络接收棒的 Wi-Fi 网络:单击"设置"图标,单击"Wi-Fi",然后选择"SanDisk Connect ######"

Android™ 设备

跳至第 5 步。您将通过此应用程序选择无线网络接收棒的 Wi-Fi 网络。

PC

通过 PC 网络设置连接到无线网络接收棒的 Wi-Fi 网络。

启动移动应用程序。在 PC/Mac 上,使用网络浏览器访问:www.sandisk.com/myconnect

注意

SanDisk会不断的改善用户体验。当有新固件可用时,SanDisk Connect 移动应用程序可以通知您。此应用程序还提供固件更新说明。建议始终更新 至最新固件版本。

