
## Guida introduttiva al Connect Wireless Stick








Le applicazioni sono disponibili per dispositivi iOS, Android e Kindle









Accendere la Connect Wireless Stick







Dispositivo acceso	Luce bianca lampeggiante
Trasferimento wireless dei dati in corso	Luce bianca che lampeggia velocemente
Ricarica batteria in corso	Luce gialla fissa
Avviso livello batteria basso	Luce rossa lampeggiante
Aggiornamento firmware	Ciclo colori in sequenza

Connessione alla rete wi-fi del Wireless Stick

## "SanDisk Connect #####"

 codice unico di identificazione

## iPhone, iPad o iPod touch

Collegare alla rete wi-fi del Wireless Stick attraverso le impostazioni dispositivo:

Cliccare sull'icona Settings (Impostazini) > Cliccare su Wi-Fi > Selezionare "SanDisk Connect ######"

## Dispositivi Android™

Passare alla Fase 5. Si selezionerà la rete wi-fi del proprio Wireless Stick attraverso l'applicazione.

PC

Collegare alla rete wi-fi del Wireless Stick attraverso le impostazioni di rete del computer.

Lanciare l'applicazione mobile. Su un pc/Mac, utilizzare un browser web e andare alla pagina: www.sandisk.com/myconnect

**NOTA** 

SanDisk incrementa continuamente la qualità dell'esperienza dei propri utenti con bug fix e miglioramenti. L'applicazione mobile SanDisk Connect potrebbe notificarvi la disponibilità di una nuova versione del firmware. L'applicazione fornirà inoltre le informazioni necessarie per l'aggiornamento del firmware. Si consigli sempre di aggiornare il proprio firmware alla versione più recente.

