

## Introdução ao Connect Wireless Stick








As aplicações estão disponíveis para dispositivos iOS, Android e Kindle








Ligue o Connect Wireless Stick



Indicadores de estado LED



Dispositivo ligado	Branco a piscar
Transferência de dados WiFi	Branco a piscar rapidamente
Bateria a carregar	Âmbar fixo
Aviso de bateria fraca	Vermelho piscando
Actualização de firmware	Ciclo ce cor

Ligue-se ao identificador único de rede Wi-Fi Wireless Stick

"SanDisk Connect ######

- para a sua unidade específica

## iPhone, iPad ou iPod Touch:

Ligue-se à rede Wi-Fi Wireless Stick através das definições de dispositivo: Clique no ícone Definições > Clique em Wi-Fi > Seleccione "SanDisk Connect ######"

## Dispositivos Android™

Avance para o Passo 5. Irá seleccionar a sua rede Wi-Fi Wireless Stick através da aplicação.

PC

Ligue-se à rede Wi-Fi Wireless Stick através das definições de rede do PC.

Inicie a aplicação móvel. Num PC/Mac, utilize um browser e aceda a: www.sandisk.com/myconnect

NOTA:

A SanDisk melhora continuamente a nossa experiência de utilizados com correcções e melhoramentos. A aplicação móvel SanDisk Connec tpoderá notificá-lo de que está disponível uma nova actualização de firmware. A aplicação irá também disponibilizar quaisquer intruções para actualizar firmware. É sempre recomendável actualizar a última versão de firmware.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

