

# MAUS

# ARDUINO Clone in your Pocket



USER MANUAL V2.2.1\_ITA



MAUS, un piccolo clone ARDUINO che usa un microprocessore della famiglia ATMEL modello ATTINY85. Provvisto di LED rosso e WS2812B RGB LED a controllo digitale. Completamente riprogrammabile tramite Arduino IDE.

### **FEATURES**:

- ATTINY85 con velocità di clock 16.5 MHZ
- Funzionalità del bootloader V-USB con MICRONUCLEUS che emula a livello software il protocollo USB. È quindi possibile riprogrammare la scheda senza usare nessuna interfaccia esterna.
- LED rosso sul pin PBO
- WS2812B RGB LED sul pin PB1
- PB2 PB3 e PB4 liberi e riprogrammabili per essere usati come INPUT/OUTPUT digitali oppure analogici.


#### **DEFAULT FUSE SETTINGS:**

- ATtiny85 Lfuse: 0xE1 - PLL Clock + Startup 64 ms

- **ATtiny85 Hfuse**: 0xDD - External Reset pin enabled (not usable as I/O) + BOD

2.7 V + Enable Serial Program and Data Downloading

- ATtiny85 Efuse: 0xFE - self programming enabled.






#### 1. SETTING UP ARDUINO SOFTWARE

Scaricare e installare Arduino IDE (2.2.1)

Avviare Arduino IDE ed andare su File -> Preferences:



Nell'impostazione <u>Additional Boards Manager URLs</u> copiare e incollare il seguente link:


http://drazzy.com/package\_drazzy.com\_index.json



Premere **OK** ed uscire.




Nel menu a sinistra, cliccare su Boards Manager e cercare Digistump:



## Cliccare su INSTALL.


Scaricare i <u>driver</u> e scompattarli in una cartella. Entrare nella cartella ed eseguire DPinst64 (DPinst per sistemi non a 64 bit):



Tornare su Arduino IDE.




Dal menu a sinistra selezionare **Library Manager** e cercare la libreria **Adafruit Neopixel**:



#### Cliccare su INSTALL.

Cercare la libreria FastLED ed installare:






Nell'impostazione <u>Additional Boards Manager URLs</u> copiare ed incollare il seguente link, **eliminando quello inserito prima**:

https://raw.githubusercontent.com/ArminJo/DigistumpArduino/master/package\_digistump\_index.json



Premere **OK** ed uscire.

Nel menu a sinistra, cliccare su Boards Manager e cercare Digistump:



Cliccare su **UPDATE**.



#### 2. UPGRADE MAUS BOOTLOADER

Questa operazione va fatta solo la prima volta in quanto installa il nuovo bootloader MICRONUCLEUS che consente un avvio della scheda MAUS più veloce, tutte le migliorie sono elencate <u>qui</u>.

La procedura di upgrade del bootloader cancella il contenuto del tiny85, quindi qualsiasi sketch caricato all'interno viene cancellato.

Dopo aver fatto questa operazione è possibile passare al capitolo successivo.

Dal menu in alto, verificare che siano selezionate le seguenti voci:


- Board: Digispark

Burn Bootloader Method: Upgrade (via USB)

- Clock: 16.5 MHz - For V-USB

Micronucleus variant: Recommended (6586 bytes avail.)

- Programmer: micronucleus2.5



A questo punto cliccare su Burn Bootloader.



Attendere il messaggio di output e quando chiesto inserire MAUS in una qualsiasi presa USB:

```
> Please plug in the device (will time out in 60 seconds) ...
```

Attendere il messaggio di conferma caricamento:

>> Micronucleus done. Thank you!

A questo punto è possibile caricare sketch sulla board.



#### 3. CARICAMENTO SKETCH

In questo capitolo viene descritto come caricare codice .ino sul MAUS.

In questo caso viene caricato il codice default per la funzionalità mouse jiggler.

Andare qui. Selezionare lo sketch "maus\_V2\_LED1sWAIT.ino"

Copiare tutto il codice ed incollarlo in Arduino IDE.

Cliccare il tasto **Upload** 



e quando richiesto inserire la board:

Sketch uses 4776 bytes (72%) of program storage space. Maximum is 6586 bytes.

Global variables use 125 bytes (24%) of dynamic memory, leaving 387 bytes for local variables. Maximum is 512 bytes.

> Please plug in the device (will time out in 60 seconds) ...

A questo punto inserire MAUS in una qualsiasi porta USB ed attendere il caricamento:

> Starting the user app ...
running: 100% complete
>> Micronucleus done. Thank you!