PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

RENAULT



RENAULT



Modalità **Autoapprendimento**
non è funzionante su tutti i veicoli

1. Lasciare l'auto in sosta per 15 minuti
2. Inserire l'accensione (motore spento)
3. Utilizzare il menu Selezionare STATO VETTURA>APPRENDIMENTO PNEUMATICI (VEHICLE STATUS > LEARNING THE TIRE PRESSURE)
4. Tenere premuto il pulsante verso l'alto o il basso fino a visualizzare PRESSURE REFERENCE ONGOING (Reset pneumatici Avviato)
5. Guidare l'auto per almeno 15 minuti.
6. Le pressioni dovrebbero comparire durante la Marcia.

Modalità **OBDII**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio per verificare il loro funzionamento, una volta lette le 4 Pressioni, sullo strumento dovrebbe apparire la Voce OBDII, Premere OK sulla voce OBDII, collegare il modulo OBDII allo Strumento
3. Premere Ok sullo strumento e selezionare il Flag Verde "Riacquisizione ECU"
4. Collegare il modulo al connettore OBDII sul veicolo.
5. Con accensione standard (chiave): Inserire quadro ON (motore spento)
6. Con sistema remoto senza chiave: portare quadro in posizione ON (a motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
7. Premere OK sullo strumento e trasferire i dati sul Veicolo.
8. Trasferimento OK. Spegnere il quadro dell'auto, e rimuovere il modulo ODBII.
9. Attendere 5 minuti
10. Guidare per circa 10 Minuti, la Spia dovrebbe spegnersi durante la guida.

RELEARN PROCESS

RENAULT

RENAULT

Modality **Auto Relearn**

1. Park the car for 5 minutes
2. Turn ignition ON (engine off)
3. Use the on – board menu and scroll to LEARNING TIRE PRESSURE
4. Press and hold the up or down button until PRESSURE REF ONGOING is displayed
5. Drive the vehicle for at least 20 min
6. Turn the ignition off and on again to complete the relearn

Modality **OBDII**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. With standard ignition: Turn ignition ON (engine OFF)
4. With remote keyless entry: Turn Ignition ON by pushing rapidly twice the ON/START button
5. Connect the OBDII Module to OBD connector
6. Follow the on-screen tool instructions to reset the ECU
7. Turn ignition to OFF then ON position (engine off)
8. Wait for 5 minutes
9. Drive for up to 10 minutes