PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

SUZUKI

Modalità **Autoapprendimento**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare e controllare il funzionamento di tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio
3. Lasciare l'auto in sosta per 15 minuti
4. Accedere sul menù principale e riavviare il Reset sul veicolo (se previsto)
5. Guidare oltrepassando i 25 km/h fino a quando gli ID dei nuovi sensori vengano appresi dall'ECU
6. La procedura dovrebbe durare 10 minuti

ATTENZIONE: SU TUTTI I VEICOLI SUZUKI LA PRESSIONE DI OGNI PNEUMATICO DEVE ESSERE SUPERIORE A 2,4 BAR

Modalità **Autoapprendimento – Stazionario solo per alcuni veicoli**

1. Azionare il freno di stazionamento
2. Girare la chiave di accensione in posizione ON (motore spento)
3. Usando il DIC, premere VEHICLE INFORMSTION fino a quando viene visualizzato LOCATION PRESSURE TO LEARN
4. Premere SET/START
5. Il clacson suona due volte e appare THE TIRE LEARNING ACTIVE
6. Iniziare con lo pneumatico anteriore sinistro
7. Rimuovere il tappo valvola dallo stelo valvola dello pneumatico. Attivare il sensore TPMS posizionando lo strumento sopra il pneumatico AS per 5 sec. O fino a udire l'avvisatore acustico (potrebbe metterci fino a 30 sec. per suonare)
8. Procedere con gli pneumatici DS, PD e PS e ripetere la procedura del punto 6
9. Il clacson suona
10. Girare la chiave di accensione in posizione LOCK
11. Regolare la pressione degli pneumatici conformemente alla targhetta dei dati di pressione pneumatici
12. Riposizionare i tappi delle valvole sugli steli valvola

RELEARN PROCESS

SUZUKI

Modality **Auto Relearn**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. Park the car for 15 minutes
4. Drive above 25km/h until new sensor IDs are learned by the ECU
5. Procedure should take up to 20 min.

Modality **Auto relearn – Stationary**

1. Set the parking brake
2. Turn ON ignition (engine OFF)
3. Using the DIC (Driver Information Centre), press VEHICLE INFORMATION until the TIRE LOCATION PRESSURE TO LEARN displays
4. Press SET/Restart
5. Horn will sound twice and THE TIRE LEARNING ACTIVE displays
6. Start with the Left Tire. Remove the valve cap from the tire's valve stem. Activate the TPMS sensor by placing tool over Left Front tire for 5 sec. or until horn chirp sounds (which may take up to 30 sec. to sound)
7. Proceed to RF, RR and LR tire and repeat the procedure in Step 6
8. Horn chirp will sound
9. Turn the ignition switch to LOCK
10. Adjust all tires to pressure listed on tire placard
11. Put the valve caps back on the valve stems