# МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ кат 3.1. ТУ 4854-006-52459334-2001





ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ







## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Назначение изделия	1
	Технические характеристики	
3.	Комплектность	3
	Устройство и принцип работы	
5.	Требования безопасности	3
	Подготовка модуля к работе и размещение на объектах	
	Техническое обслуживание	
	Условия транспортировки и хранения	
	Гарантия завода изготовителя	
	Свидетельство о приемке	

#### 1. Назначение изделия.

Настоящий паспорт и руководство по эксплуатации распространяются на модуль порошкового пожаротушения "БУРАН-8" четырех модификаций: средневысотный (СВ), высотный (В), настенный (Н), универсальный (У) и трех модификаций транспортного исполнения: средневысотный транспортный (СВТ), высотный транспортный (ВТ), настенный транспортный (НТ), (далее по тексту "модуль"), предназначенный для локализации и тушения пожаров класса А, В, С, а также пожаров, возникающих в электрооборудовании, находящемся под напряжением (п.8.5\* НПБ-88). Модули используются в системах противопожарной защиты (автоматических установках порошкового пожаротушения), монтируемых в производственных, складских, бытовых и других помещениях. При этом параметр пробивного напряжения в электроустановках, защищаемых модулями, в расчет может не приниматься.

Для защиты пожароопасных отсеков транспортных средств (автомобильного, железнодорожного и пр.), где имеют место более жесткие условия эксплуатации по сравнению со стационарными объектами (наличие вибрационных и ударных нагрузок, повышенная эксплуатационная температура и т.п.), должны применяться модули транспортного исполнения с усиленными узлами крепления, расширенным диапазоном эксплуатационных температур.

Модули относятся к классу стационарных огнетушителей и не содержат озоноразрушающих веществ.

Модули могут комплектоваться (кроме модулей транспортного исполнения) электронным узлом самозапуска, при использовании которого модуль обретает функцию самосрабатывания и может применяться в качестве автономного средства пожаротушения.

Модули не предназначены для тушения возгораний щелочных и щелочно-земельных металлов и веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Модулям, в соответствии с их модификацией, присвоены следующие условные обозначения:

- МПП(р)-8СВ ("БУРАН-8СВ") средневысотный, потолочного крепления, для помещений с высотой потолка до 3,5м;
- МПП(р)-8В ("БУРАН-8В") высотный, потолочного крепления, для помещений с высотой потолка от 3,5 до 6,0 м;
- МПП(р)-8Н ("БУРАН-8Н") настенный, настенного крепления;
- МПП(р)-8У ("БУРАН-8У") универсальный, потолочного крепления, для помещений с высотой потолка от 3,5 до 6,0м;
- МПП(р)-8СВТ ("БУРАН-8СВТ") средневысотный, транспортного исполнения, потолочного крепления;
- МПП(р)-8ВТ ("БУРАН-8ВТ") высотный, транспортного исполнения, потолочного крепления;
- МПП(р)-8НТ ("БУРАН-8НТ") настенный, транспортного исполнения, настенного крепления:
- МПП(р)-8УТ ("БУРАН-8УТ") универсальный транспортный, потолочного крепления, для помещений с высотой потолка от 3,5 до 6,0м.

Пример условного обозначения модуля при записи в конструкторской, технологической документации и при заказе: МПП(р)-8СВ-И-ГЭ-УХЛ кат 3.1. ТУ4854-006-52459334-2001 "БУРАН-8СВ", где: МПП (р) - модуль порошкового пожаротушения (с частично разрушаемым корпусом); 8СВ - объемом 8 литров, средневысотный; И - импульсного действия; ГЭ - с газогенерирующим элементом; УХЛ кат 3.1.- климатическое исполнение; 4854-006-52459334-2001 - номер ТУ; "БУРАН-8СВ" - торговая марка.

Общий вид модулей и их габаритные размеры в комплекте с установочным

## 2. Технические характеристики.

2.1. Масса модуля с зарядом порошка, без кронштейна, кг						
(масса модуля транспортного исполнения), кг13±0,3						
2.2. Время действия, сек., не более						
2.3. Время срабатывания, сек., не более						
2.4. Масса заряда огнетушащего порошка типа ABC, кг						
2.5. Вместимость емкости с огнетушащим порошком, л						
2.6. Масса остатка порошка в модуле после срабатывания, %, не более,						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
2.7. Продолжительность электрического импульса, необходимого для запуска						
модуля, с, не менее						
2.8. Электрические параметры пускового устройства модуля:						
-электрическое сопротивление должно быть, Омот 8 до 14						
-(для модуля транспортного исполнения должно быть), Омот 1,2 до 2,5						
-пусковое устройство должно срабатывать от постоянного тока, А						
-(для модуля транспортного исполнения) от постоянного тока, А						
-максимальный пусковой ток, А, не более						
-безопасный ток проверки цепей электропуска, (в течение 5±0,3 мин), А,						
не более0,02						
-напряжение (постоянное) срабатывания пускового устройства, В						
2.9. Температурные условия эксплуатации, С°от - 50 до + 50						
(для модулей транспортного исполнения), С°от - 50 до + 95						
Температурные условия эксплуатации, при использовании электронного						
узла самозапуска, (УЭС), С°от - 20 до + 50						
2.10. Коэффициент вероятности безотказной работы, %, не менее						
2.10. Коэффициент вероятности оезотказной расоты, $70$ , не менее						
2.12. Огнетушащая способность модуля по тушению очагов пожаров:						

Модификации модулей "БУРАН-8"	Н	по очагам класса "А"		по очагам класса "В"		
	высота, м	площадь, <b>м</b> ²	объем, м <sup>3</sup>	площадь, <b>м</b> ²	объем, <b>м</b> <sup>3</sup>	макс. ранг очага
"БУРАН-8СВ" (средневысотный) "БУРАН-8СВТ"(ср.высотный тр.)	до 3,5	32	64	21	42	233B
"БУРАН-8В" (высотный) "БУРАН-8ВТ"(высотный тр.)	6	24	48	16	32	233B
"БУРАН-8Н"(настенный) "БУРАН-8НТ"(настенный тр.)		32	64	20	31	233B
"БУРАН-8У"(универсальный)**	3,5	32	60	23	31	233B
"БУРАН-8УТ"(универс. тр.)**	6	24	48	18	36	233B

<sup>\*\*</sup>В интервале высот от 3,5 до 6,0 м огнетушащая способность определяется методом интерполяции.

<sup>2.13.</sup> Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения при расчетах системы пожаротушения по площади,  $K_4$  (НПБ 88-2001\*)......1,0

#### 3. Комплектность.

## 3.1. В комплект поставки входят:

•	z komisioki nooraziwi zkopini	
	- модуль МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ кат 3.1. ТУ 4854-006-52459334-2001.	1 шт.
	- узел крепления (скоба крепления, крепежная планка, чека)	1 шт.
	- паспорт и руководство по эксплуатации ( на каждый модуль)	
	- узел самосрабатывания (по желанию заказчика)	1 шт.
3.2.	В комплект поставки транспортного исполнения входят:	
	- модуль МПП(р)-8-И-ГЭ-УХЛ кат 3.1. ТУ 4854-006-52459334-2001.	1 шт.
	- паспорт и руководство по эксплуатации ( на каждый модуль)	1 шт.

## 4. Устройство и принцип работы.

Модуль представляет собой герметичную конструкцию, состоящую из сферического стального корпуса с верхним и нижним фланцами, заполненного огнетушащим порошком, и газогенерирующего элемента с устройством запуска модуля, установленного внутри корпуса. Нижний фланец выполнен в виде выпускного насадка-распылителя, плотно закрытого с помощью специальной гайки разрывной мембраной с нанесенными определенным образом насечками. Разрывная мембрана выполняет роль предохранительного устройства. Верхний фланец служит для закрепления газогенератора с электрическим пуском и узла крепления модуля, в котором может размещаться электронный узел самозапуска (далее по тексту ЭУС).

Модуль приводится в действие от импульса тока, который может вырабатываться:

- приборами приемно-контрольными пожарными и управления;
- электронным узлом самозапуска (вариант самосрабатывания).

Активация электронного узла самозапуска от встроенных элементов питания возможна только при замкнутом предохранительном разъеме (см. рис.3).


Срабатывание модуля осуществляется следующим образом: при подаче импульса тока на активатор происходит запуск газогенерирующего элемента с интенсивным газовыделением, что приводит к нарастанию давления внутри корпуса модуля, разрушению мембраны и выбросу огнетушащего порошка в зону горения.

### 5. Требования безопасности.

#### 5.1. Запрещается:

- Подключать МПП к любым источникам электропитания до его штатного монтажа на объекте.
- Выполнять любые виды работ с МПП, подключенным к действующей, но не обесточенной электрической линии запуска модулей (модуля).
- Размыкать электроцепи модуля до подключения к приборам управления.
- Хранить и размещать модуль вблизи нагревательных приборов на расстоянии менее 2 м и в местах , не защищенных от попадания прямых солнечных лучей.
- Подвергать модуль ударам, приводящим к деформации корпуса или его разгерметизации.
- Эксплуатировать модуль при повреждениях корпуса, мембраны и выпускного насадка.
- Размещать между модулем и защищаемой площадью экранирующие предметы.
- Проводить любые испытания модуля без согласования с предприятием изготовителем.

- 5.2. При уборке огнетушащего порошка в случае несанкционированного (случайного) или штатного срабатывания модуля необходимо соблюдать меры предосторожности, предупреждать попадание порошка в органы дыхания и зрения. В качестве индивидуальных средств защиты следует использовать противопылевые респираторы (ГОСТ 12.4.028), защитные очки типа Г (ГОСТ 12.4.013), резиновые перчатки и спецодежду. Собирать огнетушащий порошок следует в полиэтиленовые мешки или другие водонепроницаемые емкости. Дальнейшую утилизацию собранного огнетушащего порошка осуществлять согласно инструкции "Утилизация и регенерация огнетушащих порошков" М; ВНИИПО, 1988г., или специализированной организацией.
- 5.3. Элемент строительной конструкции, на которую крепится модуль, должен выдерживать статическую нагрузку не менее 60 кг.
- 5.4. Выбрасываемый при срабатывании модуля порошок не оказывает вредного воздействия на одежду и тело человека, не вызывает порчу имущества и легко убирается пылесосом.



6. Подготовка модуля к работе и размещение его на объектах.

Вынуть модуль из упаковки, произвести визуальный осмотр на предмет целостности корпуса, мембраны, выпускного насадка, а также пломбовой наклейки. С помощью крепежного узла установить модуль (средневысотные и высотные на жестких конструкциях потолка) по центру защищаемой зоны. Для этого в потолке сверлятся 4 отверстия диаметром 8 мм под пластмассовый дюбель 8 мм на глубину 35 мм в соответствии с рис. 2а. Крепежная планка крепится шурупами диаметром 5 мм длиной 35 мм. Крепежная скоба модуля задвигается в крепежную планку до отказа и фиксируется чекой.

Настенные модули крепятся на жесткой вертикальной конструкции (стены, колонны и др.) на высоте не более 2,5 м от уровня пола. Для этого на вертикальной конструкции сверлятся 4 отверстия диаметром 8 мм под пластмассовый дюбель 8 мм на глубину 35 мм в соответствии с рис. 26. Крепежная скоба модуля задвигается в крепежную планку до отказа и фиксируется чекой.

Координаты отверстий для крепления модулей транспортного исполнения (потолочный и настенный) представлены на рис. 2. Крепление установочного кронштейна модулей осуществлять с помощью болтового соединения.

Направление выброса порошка настенного модуля должно совпадать с осью симметрии зоны защиты (рис. 4в).

Расстояние между модулями - не более 4 м, а расстояние между модулем и боковой ограничивающей поверхностью (границей зоны защиты) - не более 2 м.

При необходимости установки 2-х и более модулей, они размещаются равномерно по площади.

После монтажа и закрепления модуля его провода подсоединяются к линии запуска. Масштабное изображение конфигурации распыла порошка, в котором достигается тушение, приведено на рис. 4, 5.

Для предотвращения несанкционированного срабатывания от внешних электромагнитных наводок (разряд молнии, работа электросварки и т.д.) рекомендуется прокладку шлейфов пуска модулей производить экранированным кабелем, который должен иметь наружную изоляцию. Экран кабеля и корпуса модулей и пусковых устройств должны заземляться. Возможно использование специальных устройств или схем, компенсирующих влияние полей.

При проектировании электрических линий запуска модулей следует предусмотреть меры, исключающие возникновение токов наводок, которые могут привести к несанкционированному запуску модулей.

6.1. Инструкция по монтажу и эксплуатации модуля при использовании ЭУС.

Вынуть модуль из упаковки, произвести визуальный осмотр на предмет целостности. Электронный узел самозапуска (ЭУС), изготавливаемый по документации ЕПУС.423143.02 используется с целью придания модулю функции самосрабатывания. Температура самосрабатывания в зоне размещения модуля при использовании ЭУС -70°С. Температурные условия эксплуатации при использовании электронного узла самозапуска (ЭУС) от -20°С до +50°С. Монтаж ЭУС произвести следующим образом: вынуть ЭУС из упаковки и проверить его целостность в соответствии с паспортом. Вставить ЭУС в свободное пространство узла крепления модуля и защелкнуть упоры крышки ЭУС на крепежной скобе. Вид модуля с электронным узлом самозапуска, сверху, со стороны узла крепления, приведён на рис. 3.

Если модуль не используется в системе внешнего запуска, то контакты 3, 4 (рис. 3) разомкните, заизолируйте и уложите их в узел самозапуска.

Подключите провода от модуля на клеммы 1 и 2 (рис.3) полярности у модуля нет. Установите узел самозапуска на модуль.

Закрепить модуль над возможным очагом возгорания как указано выше, не допуская сильных механических воздействий на элементы ЭУС.


Замкните цепь активации самозапуска (провода 5, 6 рис.3) надвиньте кембрик. Электронный узел самозапуска (ЭУС) и модуль готовы к работе.


#### ВНИМАНИЕ!


Подключение модуля (модулей) к приборам управления системы запуска производить после монтажа его на жесткой конструкции объекта (перекрытия, потолка, стены, колонны и др.) при отключенном источнике электропитания системы. При демонтаже модуля рассоединить разъём включения самозапуска и заизолировать контакты, не допуская их замыкания.


- 7. Техническое обслуживание.
- 7.1. Специального технического обслуживания не требуется.
- 7.2. Один раз в три месяца внешним осмотром проверяется отсутствие на корпусе

- и мембране трещин, сквозных отверстий, целостность выпускного насадка и пломбовой наклейки. При обнаружении повреждений модуль необходимо заменить.
- 7.3. Корпус модуля периодически очищать от пыли и грязи увлажненной ветошью.
- 7.4. Проверка качества огнетушащего порошка в течение всего срока службы модуля не требуется. После истечения срока службы модуля, модули возвращаются на предприятие - изготовитель для перезарядки и аттестации.
- 7.5. Электронный узел самозапуска (ЭУС) меняется через каждые 5 лет с момента его выпуска.
- 7.6. Модули, эксплуатируемые на транспортном подвижном составе, один раз в 5 лет подвергаются выборочному контролю на работоспособность и определение качества огнетушащего порошка. Проверяются (испытываются) не менее 3-х модулей из числа установленных на объектах защиты. Испытания проводятся по специальной методике, разработанной предприятиемизготовителем. По результатам испытаний срок службы огнетушащего порошка данной партии модулей продлевается еще на 5 лет, либо, при отрицательных результатах, модули подлежат перезарядке.
- 8. Условия транспортировки и хранения.
- 8.1. Допускается транспортирование модуля всеми видами транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов...", действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортирование модулей воздушным транспортом допускается только в герметичных отсеках самолетов.
- 8.2. Модуль хранить в упакованном виде в сухих помещениях на стеллажах, исключая попадание на них атмосферных осадков.
- 9. Гарантия предприятия изготовителя.
- 9.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям технических условий при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.
- 9.2. Срок эксплуатации модуля 10 лет с момента принятия модуля отделом технического контроля предприятия изготовителя.
- 9.3. Гарантийный срок эксплуатации модуля 2 года с момента продажи.
- 9.4. В случае нарушения пломбовой наклейки на корпусе модуля претензии по гарантийным обязательствам предприятием-изготовителем не принимаются.














рис.6. Схема подключения модуля транспортного исполнения к линии запуска.




а) средневысотный модуль МПП(р)-8СВТ

б) высотный модуль МПП(р)-8УТ





в) настенный модуль МПП(р)-8НТ






рис.7.

- а) Координаты отверстий крепления средневысотного и высотного модулей.
- б) Координаты отверстий крепления модуля настенного крепления.




рис.8.

11. Свидетельство о приемке.

Модуль порошкового пожаротушения полностью соответствует ТУ 4854-006-52459334-2001.

Дата выпуска ОТК

БУРАН-8СВ

БУРАН-8В

БУРАН-8Н

БУРАН-8У

БУРАН-8СВТ

БУРАН-8ВТ

БУРАН-8НТ

БУРАН-8УТ

# ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ЭПОТОС"- К" 613046, г. Кирово-Чепецк, ул. Рудницкого, д.29

По эксклюзивному договору для ООО "ГК "ЭПОТОС<sup>®</sup>" 127349, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.102, корп.Б. Тел.: (495) 916-6116, 916-6109, 909-1137, 909-0561. Факс: (495) 916-6930. www.epotos.ru info@epotos.ru