## 第三章 AD 转换

本章的内容分两部分,第一是 AD 的单通道转换,第二是 AD 的多通道转换。 首先先将单通道转换。

STM32 中自带的 AD 最大的转换频率是 14MHZ, 共有 16 个转换通道,每个转换通道对应的管脚如下表所示。

管脚名	默认复用功能
PF6	ADC3_IN4
PF7	ADC3_IN5
PF8	ADC3_IN6
PF9	ADC3_IN7
PF10	ADC3_IN8
PCO PCO	ADC123_IN10
PC1	ADC123_IN11
PC2	ADC123_IN12
PC3	ADC123_IN13
PA3	ADC123_IN3
PA6	ADC12_IN6
PA7	ADC12_IN7
PC4	ADC12_IN14
PC5	ADC12_IN15
PB0	ADC12_IN8
PB1	ADC12_IN9

注: ADC123\_IN10 表明 PC0 管脚可以作为 AD1, AD2, AD3 的第 10 通道。 下面我们将 PC0 配置成 AD1 的通道 10 为例进行讲解。

## 3.1 首先我们应将 PCO 设置成模拟输入:

```
#include "adc.h"
/*为何定义 ADC1_DR_Address 为((u32)0x40012400+0x4c)
,因为存放 AD 转换结果的寄存器的地址就是 0x4001244c*/
#define ADC1 DR Address
                           ((u32)0x40012400+0x4c)
/*定义变量 ADC_ConvertedValue,放 AD1 通道 10 转换的数据*/
IO uint16 t ADC ConvertedValue;
static void ADC1 GPIO Config(void)
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 /* Enable ADC1 and GPIOC clock */
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1
                       RCC APB2Periph GPIOC, ENABLE);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AIN;
 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
}
```

## 3.2 设置完端口后下一步当然是对 AD 进行初始化:

这里需要补充一个知识点 DMA,DMA 就相当与 CPU 的一个秘书,他的作用就是帮 CPU 减轻负担的。说的再具体点就是帮 CPU 来转移数据的。我们都知道,AD 每次转换结束后会将转换的结果放到一个固定的寄存器里,以往我们如果想将该寄存器中的值赋给某一变量时会用到赋值语句,如果不用 DMA,则赋值语句便要 CPU 来完成,CPU 本来就要忙着处理其他事情,现在还要来解决赋值语句这么简单的问题,肯到会蛋疼。所以需要 DMA 这个秘书来帮他解决这个问题。由于 DMA 只是个秘书,所以比较笨,你只有把任务交代清楚了她才能很好的完成任务。那么怎样来给 DMA 吩咐任务呢,聪明的人肯定想到了,那当然是"DMA\_Init(DMA1\_Channel1, &DMA\_InitStructure)"这个函数啦。下面就来一步步的来给DMA 交代任务。

```
DMA 交代任务。
 /* 函数名: ADC1 Mode Config
 * 描述: 配置 ADC1 的工作模式为 MDA 模式
 * 输入:无
 * 输出: 无
 * 调用: 内部调用
 */
 static void ADC1 Mode Config(void)
  DMA InitTypeDef DMA InitStructure;
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  /* 将与 DMA 有关的寄存器设我初始值 */
  DMA DeInit(DMA1 Channel1);
  /*定义 DMA 外设基地址, 这里的 ADC1 DR Address 是用户自己定义的,即
   为存放转换结果的寄存器 , 他的作用就是告诉 DMA 取数就到
   ADC1 DR Address 这里来取。*/
  DMA InitStructure.DMA PeripheralBaseAddr = ADC1 DR Address;
  /*定义内存基地址, 即告诉 DMA 要将从 AD 中取来的数放到
  ADC ConvertedValue 中 */
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =(u32)&ADC_ConvertedValue;
  /*定义 AD 外设作为数据传输的来源,即告诉 DMA 是将 AD 中的数据取出放
  到内存中,不能反过来*/
  DMA InitStructure.DMA DIR = DMA DIR PeripheralSRC;
  /*指定 DMA 通道的 DMA 缓存的大小,即告诉 DMA 开辟几个内存空间,由于
  我们只取通道 10 的 AD 数据所以只需开辟一个内存空间*/
  DMA InitStructure.DMA BufferSize = 1;
  /*设定寄存器地址固定,即告诉 DMA,只从固定的一个地方取数*/
  DMA InitStructure.DMA PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  /*设定内存地址固定,即每次 DMA,, 只将数搬到固定的内存中*/
  DMA InitStructure.DMA MemoryInc = DMA MemoryInc Enable;
 /*设定外设数据宽度,即告诉 DMA 要取的数的大小*/
  DMA InitStructure.DMA PeripheralDataSize
  DMA PeripheralDataSize HalfWord;
```

```
/*设定内存的的宽度*/
DMA InitStructure.DMA MemoryDataSize
DMA MemoryDataSize HalfWord;
/*设定 DMA 工作再循环缓存模式,即告诉 DMA 要不停的搬运,不能偷懒*/
DMA InitStructure.DMA Mode = DMA Mode Circular;
/*设定 DMA 选定的通道软件优先级*/
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA Init(DMA1 Channel1, &DMA InitStructure);
/* Enable DMA channel1, CPU 有好几个 DMA 秘书, 现在只用 DMA1 Channel1
 这个秘书*/
DMA Cmd(DMA1 Channel1, ENABLE);
/*设置 ADC 工作在独立模式*/
ADC InitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent;
/*规定 AD 转换工作在单次模式,即对一个通道采样*/
ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE;
/*设定 AD 转化在连续模式*/
ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = ENABLE;
/*不使用外部促发转换*/
ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConv = ADC ExternalTrigConv None;
/*采集的数据在寄存器中以右对齐的方式存放*/
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
/*设定要转换的 AD 通道数目*/
ADC InitStructure.ADC NbrOfChannel = 1;
ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure);
/*配置 ADC 时钟,为 PCLK2 的 8 分频,即 9MHz*/
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
/*配置 ADC1 的通道 11 为 55.5 个采样周期 */
ADC RegularChannelConfig(ADC1,
                                   ADC_Channel_10,
                                                           1,
ADC SampleTime 55Cvcles5);
   /* Enable ADC1 DMA */
ADC DMACmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 */
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
/*复位校准寄存器 */
ADC ResetCalibration(ADC1);
/*等待校准寄存器复位完成 */
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
/* ADC 校准 */
ADC StartCalibration(ADC1);
/* 等待校准完成*/
while(ADC GetCalibrationStatus(ADC1));
/* 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发 ADC 转换 */
ADC SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
```

} 配置完以上的程序,那么 AD 每转换一次,DMA 都会将转换结果搬到变量 ADC\_ConvertedValue 中,而不需用每次都用赋值语句来取值 AD 转换的值。

## 第二部分: AD 多路采样

```
#include "adc.h"
 #define ADC1 DR Address
                            ((u32)0x40012400+0x4c)
 /*定义数组变量 ADC_ConvertedValue[2],分别放 AD1 通道 10 和 11 转
换的数据*/
  __IO uint16_t ADC_ConvertedValue[2];
 * 函数名: ADC1 GPIO Config
 * 描述: 使能 ADC1 和 DMA1 的时钟,设置 PC0, PC1 为模拟输入
 * 输入: 无
 * 输出: 无
 * 调用: 内部调用
 */
 static void ADC1 GPIO Config(void)
  GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
   /* Enable DMA clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 and GPIOC clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1
RCC APB2Periph GPIOC, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AIN;
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
 }
 /* 函数名: ADC1 Mode Config
 * 描述: 配置 ADC1 的工作模式为 MDA 模式
 * 输入:无
 * 输出: 无
 *调用:内部调用
 static void ADC1_Mode_Config(void)
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
```

```
/* DMA channel1 configuration */
  DMA DeInit(DMA1 Channel1);
  /*定义 DMA 外设基地址,即为存放转换结果的寄存器*/
  DMA InitStructure.DMA PeripheralBaseAddr = ADC1 DR Address;
  /*定义内存基地址*/
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr
=(u32)&ADC ConvertedValue;
  /*定义 AD 外设作为数据传输的来源*/
  DMA InitStructure.DMA DIR = DMA DIR PeripheralSRC;
  /*指定 DMA 通道的 DMA 缓存的大小,即需要开辟几个内存空间,本
实验有两个转换通道,所以开辟两个*/
  DMA InitStructure.DMA BufferSize = 2;
   /*设定寄存器地址固定*/
  DMA InitStructure.DMA PeripheralInc = DMA PeripheralInc Disable;
  /*设定内存地址递加,即每次 DMA 都是将该外设寄存器中的值传到
两个内存空间中*/
  DMA InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
 /*设定外设数据宽度*/
  DMA InitStructure.DMA PeripheralDataSize
DMA PeripheralDataSize HalfWord;
   /*设定内存的的宽度*/
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize
                                                      =
DMA MemoryDataSize HalfWord;
   /*设定 DMA 工作再循环缓存模式*/
  DMA InitStructure.DMA Mode = DMA Mode Circular;
  /*设定 DMA 选定的通道软件优先级*/
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA InitStructure.DMA M2M = DMA M2M Disable;
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  /* Enable DMA channel1 */
   DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
   /*设置 ADC 工作在独立模式*/
   ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
 /*规定 AD 转换工作在扫描模式,即对多个通道采样*/
   ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = ENABLE;
   /*设定 AD 转化在连续模式*/
   ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = ENABLE;
   /*不使用外部促发转换*/
   ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConv
ADC ExternalTrigConv None;
   /*采集的数据在寄存器中以右对齐的方式存放*/
   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
   /*设定要转换的 AD 通道数目*/
   ADC InitStructure.ADC NbrOfChannel = 2;
```

```
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
   /*配置 ADC 时钟, 为 PCLK2 的 8 分频, 即 9MHz*/
   RCC ADCCLKConfig(RCC PCLK2 Div8);
 /*配置 ADC1 的通道 10 和 11 的转换先后顺序以及采样时间为为 55.5
个采样周期 */
   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10,
                                                        1,
ADC SampleTime 55Cycles5);
   ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 11,
                                                        2,
ADC SampleTime 55Cycles5);
   /* Enable ADC1 DMA */
   ADC DMACmd(ADC1, ENABLE);
   /* Enable ADC1 */
   ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
   /*复位校准寄存器 */
   ADC ResetCalibration(ADC1);
   /*等待校准寄存器复位完成 */
   while(ADC GetResetCalibrationStatus(ADC1));
   /* ADC 校准 */
   ADC StartCalibration(ADC1);
   /* 等待校准完成*/
   while(ADC GetCalibrationStatus(ADC1));
   /* 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发 ADC 转换 */
   ADC SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
 }
```

!!!!!单通道采样与多通道采样的不同点都在第二段程序中用红色标出来了,注意比较。

总结: DMA 就是一个无私奉献的搬运工,想将外设寄存器中的值放入内存中原本需要 CPU 来完成,现在 DMA 来帮 CPU 完成,这在一定程度上解放了 CPU.