

Paielement par carte et impression des tickets

Guide d'installation pour le salon THE BARBER - terminal Ingenico AXIUM DX8000

Ce guide relie votre application de caisse à votre terminal de paiement (TPE) et à votre imprimante de tickets. Une fois terminé, le montant du ticket est envoyé automatiquement au TPE quand le client paie par carte : plus besoin de le retaper. Comptez environ **20 minutes**. Tout se fait une seule fois.

Avant de commencer

- L'**ordinateur Windows du salon** : celui qui reste allumé pendant les heures d'ouverture et qui est relié à l'imprimante de tickets.
- Cet ordinateur doit être sur **la même box Internet que le TPE** (même Wi-Fi ou câble), pas sur un réseau invité ni en partage 4G.
- Le **TPE allumé** et branché.
- Votre **accès au Dashboard** de l'application (identifiant et mot de passe administrateur).
- Le fichier **TPE-Bridge-Installeur.bat**, envoyé par votre développeur avec ce guide.

Vos réglages

Réglage	Valeur
Adresse IP du TPE	192.168.1.22
Port du TPE (« Port d'écoute TPE »)	20002
Numéro de caisse	2
Protocole caisse	Concert , avec la case Version 3 cochée, lien IP
Adresse de l'application	https://rdv.handsgraphic.com

Étape 1 - Régler le protocole caisse sur le TPE

Le TPE doit savoir qu'une caisse va lui envoyer les montants. Sans ce réglage, il n'écoute pas la caisse et rien ne fonctionne.

1. Sur le TPE, ouvrez le menu de l'application Nepting, puis **Paramètres fonctionnels**.
2. Descendez jusqu'à la partie **Caisse** et touchez **Protocole caisse**.
3. Cochez **Concert**, puis cochez la case **Version 3** juste en dessous. (Ne choisissez **pas** « Aucun » ni « Nepting ».)
4. Vérifiez le **Port d'écoute TPE** : il doit être **20002**. S'il est différent, notez le chiffre affiché et prévenez votre développeur.
5. Ne touchez pas au **Port d'écoute caisse** (20006) : il n'est pas utilisé.
6. Dans la partie **Lien**, laissez **IP** coché. C'est seulement le type de connexion (réseau, au lieu d'un câble) : **il n'y a aucune adresse IP à taper dans le TPE**.

7. Touchez **VALIDER**. Si le TPE le propose, redémarrez-le.

Pour vérifier, imprimez un ticket de configuration : il doit afficher **PROTOCOL: ConcertV3 IP**. Envoyez-en une photo à votre développeur.

Les deux adresses IP, pour ne pas les confondre :

Adresse	Où la trouver	Où la taper
IP du TPE : 192.168.1.22	Sur le ticket de configuration du TPE	Sur l'ordinateur : dans le test de l'étape 2 et dans la fenêtre de configuration (étape 5).
IP de l'ordinateur (ex. 192.168.1.35)	Avec la commande ipconfig (étape 2)	Nulle part. Elle sert seulement à vérifier que l'ordinateur est sur le même réseau (elle doit commencer par 192.168.1.).

C'est l'ordinateur qui va chercher le TPE, pas l'inverse : le TPE n'a pas besoin de connaître l'adresse de l'ordinateur.

Étape 2 - Tester la communication entre l'ordinateur et le TPE

On vérifie maintenant que l'ordinateur du salon arrive à « parler » au TPE. Le TPE doit être allumé et sur l'écran d'accueil (pas en veille).

1. Sur l'ordinateur du salon, appuyez sur la touche **Windows**, tapez **PowerShell** et appuyez sur **Entrée**. Une fenêtre bleue ou noire s'ouvre.
2. Tapez la commande suivante, puis Entrée : ipconfig
Repérez la ligne **Adresse IPv4** et notez-la : elle doit commencer par **192.168.1**.
Sinon, l'ordinateur n'est pas sur la même box que le TPE : branchez-le sur la bonne box ou le bon Wi-Fi, puis recommencez.
3. Tapez ensuite cette commande (en respectant les espaces), puis Entrée :
Test-NetConnection 192.168.1.22 -Port 20002
4. Attendez la fin (jusqu'à 30 secondes), prenez une **photo ou capture d'écran** du résultat et envoyez-la à votre développeur.

Résultat affiché	Ce que ça veut dire	Suite
TcpTestSucceeded : True	Tout communique.	Passez directement à l' étape 3 .
PingSucceeded : True TcpTestSucceeded : False	Le TPE répond, mais n'écoute pas la caisse sur le port 20002.	Refaites l'étape 1 : protocole Concert + Version 3 , puis VALIDER.
PingSucceeded : False TcpTestSucceeded : False	L'ordinateur ne trouve pas le TPE.	Vérifiez que le TPE est allumé et pas en veille, puis refaites le test. Si c'est toujours False, voir « Corriger le réseau du TPE » ci-dessous.

Test dans l'autre sens (facultatif) : sur le TPE, menu **Diagnostics, Test réseau (Ping)**. Tapez l'adresse IPv4 de l'ordinateur notée ci-dessus, puis VALIDER. Le test doit réussir. (C'est le seul endroit où l'on tape l'IP de l'ordinateur sur le TPE, et cela ne change aucun réglage.)

Corriger le réseau du TPE (seulement si le test échoue)

Le plus simple est de passer le TPE en **DHCP** : la box lui donne alors automatiquement des réglages corrects, sans rien taper. Essayez dans cet ordre :

1. **Dans l'application de paiement du TPE** : cherchez un menu **Paramètres** ou **Configuration**, puis **Paramètres réseaux**. Activez **DHCP**.
2. **Sinon, dans les réglages Android du TPE** : faites glisser le doigt depuis le haut de l'écran, touchez l'**engrenage**, puis **Wi-Fi** (ou Ethernet). Sur le réseau utilisé, choisissez **Modifier**, puis **Options avancées**, puis **Paramètres IP**, et choisissez **DHCP**.
3. Imprimez un **nouveau ticket de configuration** : l'adresse IP du TPE a peut-être changé. Notez-la : c'est elle qu'il faudra utiliser dans le test ci-dessus et à l'étape 5 (à la place de 192.168.1.22). Refaites le test.

Si le TPE demande un code pour ouvrir ces menus et que vous ne l'avez pas, appelez l'**assistance technique AVEM au 09 74 75 51 25** (numéro au dos du TPE, appel non surtaxé) et lisez-leur ce message :

« Bonjour, j'ai un Ingenico AXIUM DX8000, commerçant THE BARBER, numéro de série 248RKD8K9031. Je relie ma caisse au TPE en **Concert version 3, lien IP**, numéro de caisse 2, port 20002. Mon ordinateur n'arrive pas à joindre le terminal. Pouvez-vous : 1) passer le terminal en DHCP, ou mettre le masque à 255.255.255.0 et le DNS à 192.168.1.254, 2) confirmer que le protocole caisse Concert V3 IP est actif, 3) désactiver la mise en veille, 4) vérifier la mémoire (0 ko de flash disponible sur le ticket). Merci. »

Étape 3 - Générer la clé du pont dans le Dashboard

Le « pont » est un petit programme installé sur l'ordinateur du salon. Il fait le lien entre l'application en ligne, le TPE et l'imprimante. La clé lui permet de se connecter à votre salon.

1. Sur l'ordinateur du salon, ouvrez le **Dashboard** de l'application et connectez-vous.
2. Allez dans **Réglages**, puis dans la partie **Terminal de paiement (TPE)**.
3. Cliquez sur **Générer la clé du pont**.
4. Copiez la **clé** affichée dans le premier champ (pas la longue commande affichée en dessous) et collez-la dans un fichier Bloc-notes. **Elle ne sera plus jamais affichée.**
5. Notez aussi votre **identifiant de salon** : c'est le mot qui suit **?salon=** dans l'adresse de votre page de caisse ou de réservation.

Attention : si vous cliquez une deuxième fois sur « Générer la clé du pont », l'ancienne clé ne marche plus. Le pont s'arrête alors jusqu'à ce que vous saissiez la nouvelle clé (voir « Reconfigurer plus tard » à la fin).

Étape 4 - Installer le pont sur l'ordinateur du salon

1. Enregistrez le fichier **TPE-Bridge-Installeur.bat** sur le Bureau de l'ordinateur du salon.
2. Faites un **clic droit** dessus, puis choisissez « **Exécuter en tant qu'administrateur** », puis **Oui**.
3. Si Windows affiche un écran bleu « Windows a protégé votre ordinateur », cliquez sur **Informations complémentaires**, puis sur **Exécuter quand même**.
4. Laissez l'installation se faire. Elle installe Node.js si besoin, copie le pont dans C:\TPE-Bridge, autorise le pont dans le pare-feu et le programme pour qu'il démarre tout seul avec Windows. Cela peut prendre quelques minutes.
5. Si une fenêtre du pare-feu Windows apparaît, cliquez sur **Autoriser** (réseau privé).

Étape 5 - Remplir la fenêtre de configuration

À la fin de l'installation, une fenêtre « **TPE Bridge - Configuration** » s'ouvre. Le copier-coller y fonctionne normalement (Ctrl+V).

Champ	Ce qu'il faut mettre
Adresse de votre application	Déjà rempli : https://rdv.handsgraphic.com . Ne pas modifier.
Identifiant du salon	Celui noté à l'étape 3 (le mot après ?salon=).
Clé du pont	La clé copiée à l'étape 3 (Ctrl+V).
Nom de partage de l'imprimante	Normalement déjà rempli. S'il est vide, voir le dépannage.
IP du TPE	192.168.1.22
Numéro de caisse du TPE	2
Port du TPE	20002 (le champ affiche 8888 par défaut : remplacez-le)

Cliquez sur « **Valider et démarrer** ». Le pont démarre aussitôt, en arrière-plan : aucune fenêtre ne reste ouverte, c'est normal.

Étape 6 - Vérifier depuis la caisse

1. Sur l'ordinateur du salon, ouvrez la page **Caisse**.
2. Dans l'onglet Caisse, cliquez sur l'icône de réglages « **Connexion TPE / imprimante** » en haut.
3. Les deux pastilles **Imprimante** et **Terminal de paiement** doivent être **vertes**. Si un bouton **Connecter** apparaît, cliquez dessus puis acceptez l'ouverture du programme.

4. Faites une vente test avec un petit montant et choisissez le paiement par **carte** : le montant doit s'afficher tout seul sur le TPE. Passez une carte. Le ticket doit ensuite s'imprimer.

C'est terminé. Au quotidien, il n'y a rien à faire : le pont démarre avec Windows et redémarre tout seul en cas de problème. Il faut seulement que l'ordinateur du salon et le TPE soient allumés.

Si quelque chose ne marche pas

Ce que vous voyez	Ce qu'il faut faire
La pastille Terminal de paiement est rouge	Vérifiez que le TPE est allumé et pas en veille, et qu'il est sur la même box que l'ordinateur. Refaites le test de l'étape 2.
Les deux pastilles sont rouges	Le pont ne tourne pas. Double-cliquez sur C:\TPE-Bridge\run-hidden.vbs, attendez 30 secondes et regardez de nouveau.
Le montant n'arrive pas sur le TPE	Sur le TPE, vérifiez que le protocole caisse est toujours Concert + Version 3 (étape 1). Vérifiez que le port saisi à l'étape 5 est bien 20002 (voir « Reconfigurer plus tard »).
Les tickets ne s'impriment pas	Vérifiez que l'imprimante est allumée et définie comme imprimante par défaut dans Windows, puis relancez la configuration (ci-dessous).
Le champ « Nom de partage de l'imprimante » était vide	Paramètres Windows, puis Bluetooth et appareils, puis Imprimantes et scanners : choisissez l'imprimante, puis Propriétés de l'imprimante, onglet Partage. Cochez « Partager cette imprimante » et recopiez le nom dans la configuration.
Vous avez régénéré la clé par erreur	Relancez la configuration (ci-dessous) et collez la nouvelle clé.

Reconfigurer plus tard

Double-cliquez sur C:\TPE-Bridge\Configurer.bat. La même fenêtre s'ouvre, déjà remplie avec vos réglages actuels. Modifiez ce qu'il faut, puis cliquez sur « Valider et démarrer ».

Ce qu'il faut envoyer à votre développeur en cas de problème

- Une **photo du ticket de configuration** du TPE et une photo de l'écran **Protocole caisse**.
- La **capture d'écran** du test PowerShell de l'étape 2.
- Une **capture d'écran** de la fenêtre « Connexion TPE / imprimante » de la caisse.
- Les deux fichiers **launch.log** et **bridge.log** : dans l'Explorateur de fichiers, collez %APPDATA%\TPE-Bridge dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Entrée.

Le plus simple : une prise en main à distance. Installez **AnyDesk** (gratuit, anydesk.com) sur l'ordinateur du salon et envoyez le numéro affiché à votre développeur. Il pourra alors faire les étapes 2 à 6 à votre place pendant que vous regardez. Il ne restera que le réglage du TPE (étape 1) et le passage de la carte test.