



ここでは各設備の操作盤に設置されている「設備状況」セレクトスイッチの取り扱い方法について説明する。
設備(機械)の稼働データを収集するために、状況に合わせてセレクトスイッチを適切な位置に合わせることを。

1. セレクトスイッチの記号の意味

「自(じ)」: 自動運転中

「刃(は)」: 刃具交換作業(設備は停止状態)

「段(だん)」: 段替え作業(設備は停止状態)

「故(こ)」: 設備故障中(修理中または修理待ち)

「材(ざい)」: 材料切れ(設備は停止状態)



設備状況セレクトスイッチ

2. スイッチの取り扱い

設備の状況によって、セレクトスイッチを適切な位置に合わせることを。

自(自動運転)

設備を稼働させる時は、スイッチを「自」に合わせる。

《注意》「自」の位置に合わせないと設備が自動運転できない。

※朝の切粉掃除時は「自」に合わせておくこと。

刃(刃具交換作業)

刃具(ドリル・インサート等)を交換する前に、スイッチを「刃」の位置に合わせる。

交換が終わったら、スイッチを「自」に合わせ、自動運転を開始する。

段(段替え作業)

段替えする前に、スイッチを「段」に合わせる。

段替えが終わったら、「自」に戻し、自動運転を開始する。

※機械の定期点検時は「段」にすること。

故(設備故障中)

設備が故障した場合、スイッチを「故」に合わせ、工場長又は上長に連絡する。

【重要】設備操作盤に「故障修理中」カードを明示すること

材(材料切れ)

材料がなくなり、設備を停止させる時はスイッチを「材」に合わせる。

《教育訓練実施記録》

日付	教育訓練者	作業者	内容	結果
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	
			教育・訓練・点検	

《メモ》 _____

・操作盤へ「故障修理中」の明示は画像を挿入した方が分かりやすくなる。

《改訂履歴》

2023.06.16	朝の切粉掃除・機械の定期点検時のセレクトスイッチ位置を追記した。
2023.03.19	日本語修正(文博)
2026.02.05	教育訓練実施記録を追加した。(ルオン)