Manuel de référence pour eForth RP PICO

version 1.0 - 16 décembre 2023



Auteur

Marc PETREMANN

Table des matières

forth	3
ice	
pico	59

forth

! n addr --

Stocke une valeur entière n à l'adresse addr.

```
VARIABLE TEMPERATURE

32 TEMPERATURE !
```

d1 -- d2

Effectue une division modulo la base numérique courante et transforme le reste de la division en chaîne de caractère. Le caractère est déposé dans le tampon définit à l'exécution de <#

```
: hh ( c -- adr len)
  base @ >r hex
  <# # # #>
  r> base !
;
3 hh type \ display 03
26 hh type \ display 1a
```

#! --

Se comporte comme \

Sert d'en-tête de fichier texte pour indiquer au système d'exploitation (de type Unix) que ce fichier n'est pas un fichier binaire mais un script (ensemble de commandes). Sur la même ligne est précisé l'interpréteur permettant d'exécuter ce script.

```
#! /usr/bin/env ueforth
```

#> n -- addr len

Dépile n. Rend la chaîne de sortie numérique mise en forme sous forme de chaîne de caractères. *addr* et *len* spécifient la chaîne de caractères résultante.

```
\ display address in format: NNNN-NNNN
: DUMPaddr ( n -- )
    <# # # # # [char] - hold # # # # #>
    type
;
```

#FS r --

Convertit un nombre réel en chaîne de caractères. Utilisé par f.

#s d1 -- d=0

Convertit le reste de d1 en chaîne de caractères dans la chaîne de caractères initiée par <#.

#tib -- n

Nombre de caractères reçus dans le tampon d'entrée du terminal.

exec: <space>name -- xt

Recherche <name> et laisse son code d'exécution (adresse).

En interprétation, ' xyz EXECUTE équivaut à xyz.

```
defer xEmit
: vxEmit ( c ---)
    1+ emit ;
' vxEmit is xEmit
```

'tib -- addr

Pointeur vers le tampon d'entrée du terminal.

(local) an --

Mot utilisé pour gérer la création des variables locales.

* n1 n2 -- n3

Multiplication entière de deux nombres.

```
6 3 * \ push 18 operation 6*3
7 3 * \ push 21 operation 7*3
-7 3 * \ push -21
7 -3 * \ push -21
-7 -3 * \ push 21
```

*/ n1 n2 n3 -- n4

Multiplie n1 par n2 produisant le résultat intermédiaire à double précision d. Divise d par n3 en donnant le quotient entier n4.

```
5000 1000 4000 */ . \ display 1250
```

*/MOD n1 n2 n3 -- n4 n5

Multiplie n1 par n2 produisant le résultat intermédiaire à double précision d. Divise d par n3 produisant le reste entier n4 et le quotient entier n5.

```
50000 10 4001 */MOD . \ display 124 3876
```

+ n1 n2 -- n3

Laisse la somme de n1 et n2 sur la pile.

```
7 15 + \ leave 22 on stack
```

+! n addr --

Incrémente le contenu de l'adresse mémoire pointé par addr.

```
variable valX
15 valX !
1 valX +!
valX ? \ display 16
```

+loop n --

Incrémente l'index de boucle de n.

Marque la fin d'une boucle n1 0 do ... n2 +loop.

```
: loopTest
   100 0 do
        i .
   5 +loop
;
loopTest \ display 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
95
```

+to n --- <valname>

incrémente de n le contenu de valname

```
5 value FINAL-SCORE
1 +to FINAL-SCORE \ increment content of FINAL-SCORE
```

```
FINAL-SCORE . \ display 6
```

, x --

Ajoute x à la section de données actuelle.

- n1 n2 -- n1-n2

Soustration de deux entiers.

```
6 3 - . \ display 3 - 6 3 - . \ display -9
```

-rot n1 n2 n3 -- n3 n1 n2

Rotation inverse de la pile. Action similaire à rot rot

. n --

Dépile la valeur au sommet de la pile et l'affiche en tant qu'entier simple précision signé.

```
1 . \ display 1
1 2 . \ display 2 leave 1 on stack
1 2 + . \ display 3 addition 1 and 2, leave nothing on the stack
6 3 * . \ display 18
7 3 * 6 3 * + . \ display 39 operation (7*3)+(6*3)
```

." -- <string>

Le mot ." est utilisable exclusivement dans une définition compilée.

A l'exécution, il affiche le texte compris entre ce mot et le caractère " délimitant la fin de chaîne de caractères.

```
: TITLE
   . "
          GENERAL MENU" CR
   . "
           =========";
: line1
   ." 1.. Enter datas";
: line2
   ." 2.. Display datas";
: last-line
   ." F.. end program" ;
: MENU ( ---)
   title cr cr cr
   line1 cr cr
   line2 cr cr
   last-line ;
```

.s --

Affiche le contenu de la pile de données, sans action sur le contenu de cette pile.

```
: myLoopTest
    10 0 do
        i cr .s
    loop
;
\ display:
<1> 0
<2> 0 1
<3> 0 1 2
.....
<10> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

/ n1 n2 -- n3

Division de deux entiers. Laisse le quotient entier sur la pile.

```
6 3 / . \ display 2 opération 6/3
7 3 / . \ display 2 opération 7/3
8 3 / . \ display 2 opération 8/3
9 3 / . \ display 3 opération 9/3
```

/mod n1 n2 -- n3 n4

Divise n1 par n2, donnant le reste entier n3 et le quotient entier n4.

```
22 7 /MOD . . \ display 3 1
```

0< x1 --- fl

Teste si x1 est inférieur à zéro.

```
3 0< . \ display: 0
-5 0< . \ display: -1
```

0<> n -- fl

Empile -1 si n <> 0

```
4 0<> . \ display: -1
3 3 - 0<> . \ display: 0
```

0 = x - fl

Teste si l'entier simple précision situé au sommet de la pile est nul.

```
5 0= \ push FALSE on stack
0 0= \ push TRUE on stack
```

1+ n -- n+1

Incrémente la valeur située au sommet de la pile.

```
25 1+ . \ display 26
-34 1+ . \ display -33
```

1- n -- n-1

Décrémente la valeur située au sommet de la pile.

1/F r -- r'

Effectue une opération 1/r.

```
12e 1/F f. \ display 0.083333 (op: 1/12)
```

2! d addr --

Stocke la valeur double précision d à l'adresse addr.

2* n -- n*2

Multiplie n par deux.

```
4 2* . \ display: 8
7 2* . \ display: 14
-15 2* . \ display: -30
```

2/ n -- n/2

Divise n par deux.

n/2 est le résultat du décalage de n d'un bit vers le bit le moins significatif, laissant le bit le plus significatif inchangé.

```
24 2/ . \ display 12
25 2/ . \ display 12
26 2/ . \ display 13
```

2@ addr -- d

Empile la valeur double précision d stockée à l'adresse addr.

2drop n1 n2 n3 n4 -- n1 n2

Retire la valeur double précision du sommet de la pile de données.

```
1 2 3 4 2drop \ leave 1 2 on top of stack
```

2dup n1 n2 -- n1 n2 n1 n2

Duplique la valeur double précision n1 n2.

```
1 2 2dup \ leave 1 2 1 2 on stack
```

4* n -- n*4

Multiplie n par quatre.

```
3 4* . \ display 12
```

4/ n -- n/4

Divise n par quatre.

```
12 4/ . \ display 3
```

: comp: -- <word> | exec: --

Ignore les délimiteurs d'espace de début. Analyse le nom délimité par un espace. Crée une définition pour le , appelée "définition deux-points". Entre dans l'état de compilation et démarre la définition actuelle.

L'exécution ultérieure de **NOM** réalise l'enchainement d'exécution des mots compilés dans sa définition "deux-points".

Après : NOM, l'interpréteur entre en mode compilation. Tous les mots non immédiats sont compilés dans la définition, les nombres sont compilés sous forme litérale. Seuls les mots immédiats ou placés entre crochets (mots [et]) sont exécutés pendant la compilation pour permettre de contrôler celle-ci.

Une définition "deux-points" reste invalide, c'est à dire non inscrite dans le vocabulaire courant, tant que l'interpréteur n'a pas exécuté ; (point-virgule).

```
: NAME nomex1 nomex2 ... nomexn ;
NAME \ execute NAME
```

:noname -- cfa-addr

Définit un code FORTH sans en-tête. cfa-addr est l'adresse d'exécution d'une définition.

```
:noname s" Saterday" ;
```

```
:noname s" Friday" ;
:noname s" Thursday" ;
:noname s" Wednesday" ;
:noname s" Tuesday" ;
:noname s" Monday" ;
:noname s" Sunday" ;
create (ENday) ( --- addr)
        , , , , , , , ,
:noname s" Samedi" ;
:noname s" Vendredi" ;
:noname s" Jeudi" ;
:noname s" Mercredi" ;
:noname s" Mardi" ;
:noname s" Lundi" ;
:noname s" Dimanche" ;
create (FRday) ( --- addr)
        , , , , , , ,
defer (day)
: ENdays
    ['] (ENday) is (day) ;
: FRdays
    ['] (FRday) is (day) ;
3 value dayLength
: .day
    (day)
    swap cell *
   + @ execute
    dayLength ?dup if
       min
    then
    type
ENdays
0 .day \ display Sun
1 .day \ display Mon
2 .day \ display Tue
FRdays ok
0 .day \ display Dim
1 .day \ display Lun
2 .day \ display Mar
```

```
; --
```

Mot d'exécution immédiate terminant habituellement la compilation d'une définition "deuxpoints".

```
: NAME
nomex1 nomex2
nomexn ;
```

< n1 n2 -- fl

Laisse fl vrai si n1 < n2

```
4 10 <= \ leave -1 on stack
4 4 <= \ leave 0 on stack
4 3 <= \ leave 0 on stack</pre>
```

<# n --

Marque le début de la conversion d'un nombre entier en chaîne de caractères.

<= n1 n2 -- fl

Laisse fl vrai si n1 <= n2

```
4 10 <= \ leave -1 on stack
4 4 <= \ leave -1 on stack
4 3 <= \ leave 0 on stack</pre>
```

<> x1 x2 -- fl

Teste si l'entier simple précision x1 n'est pas égal à x2.

```
5 5 <> \ push FALSE on stack
5 4 <> \ push TRUE on stack
```

= n1 n2 -- fl

Laisse fl vrai si n1 = n2

```
4 10 = \ leave 0 on stack
4 4 = \ leave -1 on stack
```

> x1 x2 -- fl

Teste si x1 est supérieur à x2.

```
>= x1 x2 -- fl
```

Teste si l'entier simple précision x1 est égal à x2.

```
5 5 >= \ push FALSE on stack
5 4 >= \ push TRUE on stack
```

>body cfa -- pfa

convertit l'adresse cfa en adresse pfa (Parameter Fieds Address)

>flags xt -- flags

Convertit l'adresse cfa en adresse des flags.

>in -- addr

Nombre de caractères consommés depuis TIB

```
tib >in @ type
\ display:
tib >in @
```

>link cfa -- cfa2

Convertit l'adresse cfa du mot courant en adresse cfa du mot précédemment défini dans le dictionnaire.

```
' dup >link \ get cfa from word defined before dup >name type \ display "XOR"
```

>link& cfa -- lfa

Transforme l'adresse d'exécution du mot courant en adresse de lien de ce mot. Cette adresse de lien pointe vers le cfa du mot défini avant ce mot.

Utilisé par >link

>name cfa -- nfa len

trouve l'adresse du champ de nom d'un mot à partir de son adresse de champ de code cfa.

>r S: n -- R: n

Transfère n vers la pile de retour.

Cette opération doit toujours être équilibrée avec r>

```
\ display n in binary format
: b. ( n -- )
   base @ >r
   binary .
   r> base !
;
```

? addr -- c

Affiche le contenu d'une variable ou d'une adresse quelconque.

```
variable score
25 score !
score ? \ display: 25
```

?do n1 n2 --

Exécute une boucle do loop ou do +loop si n1 est strictement supérieur à n2.

?dup n -- n | n n

Duplique n si n n'est pas nul.

```
55 ?dup \ copy 55 on stack
0 ?dup \ do nothing
```

@ addr -- n

Récupère la valeur entière n stockée à l'adresse addr.

```
TEMPERATURE @
```

abort --

Génère une exception et interrompt l'exécution du mot et rend la main à l'interpréteur.

abort" comp: --

Affiche un message d'erreur et interrompt toute exécution FORTH en cours.

```
: abort-test
   if
      abort" stop program"
   then
    ." continue program"
;

0 abort-test \ display: continue program
1 abort-test \ display: stop program ERROR
```

abs n -- n'

Renvoie la valeur absolue de n.

```
-7 abs . \ display: 7
7 abs . \ display: 7
```

accept addr n -- n

Accepte n caractères depuis le clavier (port série) et les stocke dans la zone mémoire pointée par addr.

```
create myBuffer 100 allot
myBuffer 100 accept \ on prompt, enter: This is an example
myBuffer swap type \ display: This is an example
```

afliteral r:r --

Compile un nombre réel. Utilisé par fliteral

aft --

Saute à THEN dans une boucle FOR-AFT-THEN-NEXT lors de la première itération.

```
: test-aft1 ( n -- )
```

```
FOR
    ." for " \ first iteration

AFT
    ." aft " \ following iterations

THEN
    I . \ all iterations

NEXT;

3 test-aft1
\ display for 3 aft 2 aft 1 aft 0
```

again --

Marque la fin d'une boucle infinie de type begin ... again

```
: test ( -- )
  begin
    ." Diamonds are forever" cr
  again
;
```

align --

Aligne le pointeur du dictionnaire de la section de données actuelle sur la limite de la cellule.

aligned addr1 -- addr2

addr2 est la première adresse alignée plus grande ou égale à addr1.

allot n --

Réserve n adresses dans l'espace de données.

```
create myDatas 128 allot
```

also --

Duplique le vocabulaire au sommet de la pile des vocabulaires.

AND n1 n2 --- n3

Effectue un ET logique.

Les mots AND, OR et XOR effectuent des opérations logiques binaires **bit à bit** sur les entiers simple précision situés au sommet de la pile de données.

```
0 0 and . \ display 0 0 0 -1 and . \ display 0 -1 0 and . \ display 0
```

```
-1 -1 and . \ display -1
```

ansi --

Sélectionne le vocabulaire ansi.

```
ansi vlist
\ display then content of ansi vocabulary
```

argc -- n

Empile le contenu de 'argc

ARSHIFT x1 u -- x2

Décalage arithmétique à droite de u fois

asm --

Sélectionne le vocabulaire asm

```
asm vlist \ display words of asm vocabulary
```

assert fl ---

Pour tests et assertions.

base -- addr

Variable simple précision déterminant la base numérique courante.

La variable BASE contient la valeur 10 (décimal) au démarrage de FORTH.

```
DECIMAL \ select decimal base

2 BASE ! \ selevt binary base

\ other example
: GN2 \ ( -- 16 10 )

BASE @ >R HEX BASE @ DECIMAL BASE @ R> BASE !
;
```

begin --

Marque le début d'une structure begin..until, begin..again ou begin..while..repeat

```
: endless ( -- )
0
```

```
begin
dup . 1+
again
;
```

BIN mode -- mode'

Modifie une méthode d'accès au fichier pour inclure BINARY.

BINARY --

Sélectionne la base numérique binaire.

```
255 BINARY . \ display 11111111
DECIMAL \ return to decimal base
```

bl -- 32

Dépose 32 sur la pile de données.

blank addr len --

Si len est supérieur à zéro, range un caractère de code \$20 (espace) dans toute la zone de longueur len à l'adresse mémoire commençant à addr.

block n -- addr

Récupère l'adresse d'un bloc n de 1024 octets.

block-fid -- n

Flag indiquant l'état d'un fichier de blocs.

block-id -- n

Pointeur vers un fichier de blocs.

buffer n - addr

Obtient un bloc de 1024 octets sans tenir compte de l'ancien contenu.

bye --

Arrête eForth.

c! c addr --

Stocke une valeur 8 bits c à l'adresse addr.

C, C--

Ajoute c à la section de données actuelle.

```
create myDatas

36 c, 42 c, 24 c, 12 c,

myDatas 1+ c@ \ push 42 on stack
```

c@ addr -- c

Récupère la valeur 8 bits c stockée à l'adresse addr.

```
35 constant PINB \ adresse registre données PIN de PORT B sur Arduino
PINB c@ \ empile contenu registre pointé par PINB
```

CASE --

Marque le début d'une structure CASE OF ENDOF ENDCASE

```
: day ( n -- addr len )
   CASE
       0 OF s" Sunday"
                           ENDOF
       1 OF s" Monday"
                           ENDOF
       2 OF s" Tuesday"
                           ENDOF
       3 OF s" Wednesday"
                           ENDOF
       4 OF s" Thursday"
                           ENDOF
       5 OF s" Friday"
                            ENDOF
       6 OF s" Saturday"
                           ENDOF
   ENDCASE
```

cat -- <path>

Affiche le contenu du fichier.

```
cat /spiffs/dumpTool.txt
\ display content of file dumpTool.txt
\ if this file was edited and saved in /spiffs/ file system
```

catch cfa -- fl

Initialise une action à réaliser en cas d'exception déclenchée par throw.

cell -- 8

Retourne le nombre d'octets pour un nombre entier.

cell+ n -- n'

Incrémente n avec la valeur de CELL.

```
10 cell+ . \ display: 12
```

cell/ n -- n'

Divise contenu de CELL.

cells n -- n'

Multiplie contenu de **CELL**.

Permet de se positionner dans un tableau d'entiers.

```
create table ( -- addr)
   1 , 5 , 10 , 50 , 100 , 500 ,
   \ get values indexed 0 and 3 from table
table 0 cells + @ . \ display 1
table 3 cells + @ . \ display 50
```

char -- <string>

Mot utilisable en interprétation seulement.

Empile le premier caractère de la chaîne qui suit ce mot.

```
char v . \ display: 118 (ascii code for "v")
char house . \ display: 104 - code for "h"
```

CLOSE-FILE fileid -- ior

Ferme un fichier ouvert.

cmove c-addr1 c-addr2 u --

Si u est supérieur à zéro, copier u caractères consécutifs de l'espace de données commençant à c-addr1 vers celui commençant à c-addr2, en procédant caractère par caractère des adresses inférieures aux adresses supérieures.

```
constant comp: n -- <name> | exec: -- n
```

Définition d'une constante.

```
binary \ masks are 32 bit length
```

context -- addr

Pointeur vers le pointeur vers le dernier mot du vocabulaire de contexte

cr --

Affiche un retour à la ligne suivante.

```
: .result ( ---)
." Port analys result" cr
. "pool detectors" cr ;
```

CREATE comp: -- <name> | exec: -- addr

Le mot **CREATE** peut être utilisé seul.

Le mot situé après **CREATE** est créé dans le dictionnaire, ici **DATAS**. L'exécution du mot ainsi créé dépose sur la pile de données l'adresse mémoire de la zone de paramètres. Dans cet exemple, nous avons compilé 4 valeurs 8 bits. Pour les récupérer, il faudra incrémenter l'adresse empilée avec la valeur de décalage de la donnée à récupérer.

```
\ Peripherals accessed by the CPU via 0x3FF40000 ~ 0x3FF7FFFF address space
\ (DPORT address) can also be accessed via 0x60000000 ~ 0x6003FFFF
\ (AHB address). (0x3FF40000 + n) address and (0x60000000 + n)
\ address access the same content, where n = 0 ~ 0x3FFFF.
create uartAhbBase
    $60000000 ,
    $60010000 ,
    $60010000 ,
    $6002E000 ,

: REG_UART_AHB_BASE { idx -- addr } \ id=[0,1,2]
    uartAhbBase idx cell * + @
    ;
```

CREATE-FILE a n mode -- fh ior

Crée un fichier sur le disque, renvoyant un 0 ior en cas de succès et un identifiant de fichier.

current -- cfa

Pointeur vers le pointeur du dernier mot du vocabulaire actuel

```
: test ( -- )
   ." only for test" ;
current @ @ >name type \ display test
```

DECIMAL --

Sélectionne la base numérique décimale. C'est la base numérique par défaut au démarrage de FORTH.

```
HEX
FF DECIMAL . \ display 255
```

default-key -- c

Execute serial-key.

default-type addr len --

Execute serial-type.

defer -- <vec-name>

Définit un vecteur d'exécution différée.

vec-name exécute le mot dont le code d'exécution est stocké dans l'espace de données de vec-name.

```
defer xEmit
: vxEmit ( c ---)
    1+ emit ;
' vxEmit is xEmit
```

DEFINED? -- <word>

Renvoie une valeur non nulle si le mot est défini.

```
\ other example:

DEFINED? --DAout [if] forget --DAout [then]

create --DAout
```

definitions --

Rend courant le premier vocabulaire de contexte. Tout mot compilé est chaîné à un vocabulaire de contexte. Initialement, ce vocabulaire est **FORTH**

```
VOCABULARY LOGO \ create vocabulary LOGO
LOGO DEFINITIONS \ will set LOGO context vocabulary
: EFFACE
```

```
page ; \ create word EFFACE in LOGO vocabulary
```

depth -- n

n est le nombre de valeurs de cellule unique contenues dans la pile de données avant que n ne soit placé sur la pile.

```
\ test this after reset:
depth  \ leave 0 on stack
10 32 25
depth  \ leave 3 on stack
```

do n1 n2 --

Configure les paramètres de contrôle de boucle avec l'index n2 et la limite n1.

```
: testLoop
    256 32 do
        I emit
    loop
;
```

DOES> comp: -- | exec: -- addr

Le mot CREATE peut être utilisé dans un nouveau mot de création de mots...

Associé à **DOES**>, on peut définir des mots qui disent comment un mot est créé puis exécuté.

drop n --

Enlève du sommet de la pile de données le nombre entier simple précision qui s'y trouvait.

```
2 5 8 drop \ leave 2 and 5 on stack
```

dump an --

Visualise une zone mémoire.

```
here 32 - 32 dump
\ dump memory between here-20 --> here
```

dump-file addr len addr2 len2 --

Transfère le contenu d'une chaîne texte addr len vers le fichier pointé par addr2 len2

dup n -- n n

Duplique le nombre entier simple précision situé au sommet de la pile de données.

```
: SQUARE ( n --- nE2)

DUP * ;

5 SQUARE . \ display 25

10 SQUARE . \ display 100
```

echo -- addr

Variable.

editor --

Sélectionne le vocabulaire editor.

- 1 liste le contenu du bloc courant
- n sélectionne le bloc suivant
- p sélectionne le bloc précédent
- wipe vide le contenu du bloc courant
- d efface la ligne n. Le numéro de ligne doit être dans l'intervalle 0..14. Les lignes qui suivent remontent vers le haut.

Exemple: 3 D efface le contenu de la ligne 3 et fait remonter le contenu des lignes 4 à 15.

- e efface le contenju de la ligne n. Le numéro de ligne doit être dans l'intervalle 0..15. Les autres lignes ne remontent pas.
- a insère une ligne n. Le numéro de ligne doit être dans l'intervalle 0..14. Les lignes situées après la ligne insérées redescendent.

Exemple: 3 A test insère **test** à la ligne 3 et fait descendre le contenu des lignes 4 à 15.

• r remplace le contenu de la ligne n.

Exemple: 3 R test remplace le contenu de la ligne 3 par test

```
editor vlist \ display contents of editor vocabulary
```

else --

Mot d'exécution immédiate et utilisé en compilation seulement. Marque une alternative dans une structure de contrôle du type IF ... ELSE ... THEN

```
: TEST ( ---)

CR ." Press a key " KEY

DUP 65 122 BETWEEN

IF

CR 3 SPACES ." is a letter "

ELSE

DUP 48 57 BETWEEN

IF

CR 3 SPACES ." is a digit "

ELSE

CR 3 SPACES ." is a special character "

THEN

THEN

DROP ;
```

emit x --

Si x est un caractère graphique dans le jeu de caractères défini par l'implémentation, affiche x.

L'effet d'**EMIT** pour toutes les autres valeurs de x est défini par l'implémentation.

Lors du passage d'un caractère dont les bits de définition de caractère ont une valeur comprise entre hex 20 et 7E inclus, le caractère standard correspondant s'affiche. Étant donné que différents périphériques de sortie peuvent répondre différemment aux caractères de contrôle, les programmes qui utilisent des caractères de contrôle pour exécuter des fonctions spécifiques ont une dépendance environnementale. Chaque EMIT ne traite qu'avec un seul caractère.

```
65 emit \ display A
66 emit \ display B
```

empty-buffers --

Vide tous les tampons.

ENDCASE --

Marque la fin d'une structure CASE OF ENDOF ENDCASE

```
6 OF s" Saturday" ENDOF
ENDCASE
;
```

ENDOF --

Marque la fin d'un choix OF .. ENDOF dans la structure de contrôle entre CASE ENDCASE.

```
: day ( n -- addr len )
   CASE
       0 OF s" Sunday"
                           ENDOF
       1 OF s" Monday"
                            ENDOF
       2 OF s" Tuesday"
                           ENDOF
       3 OF s" Wednesday"
                           ENDOF
       4 OF s" Thursday"
                            ENDOF
       5 OF s" Friday"
                            ENDOF
       6 OF s" Saturday"
                            ENDOF
   ENDCASE
```

erase addr len --

Si len est supérieur à zéro, range un caractère de code \$00 dans toute la zone de longueur len à l'adresse mémoire commençant à addr.

evaluate addr len --

Évalue le contenu d'une chaine de caractères.

```
s" words"
evaluate \ execute the content of the string, here: words
```

EXECUTE addr --

Exécute le mot pointé par addr.

Prenez l'adresse d'exécution de la pile de données et exécute ce jeton. Ce mot puissant vous permet d'exécuter n'importe quel jeton qui ne fait pas partie d'une liste de jetons.

exit --

Interrompt l'exécution d'un mot et rend la main au mot appelant.

```
Utilisation typique: : X ... test IF ... EXIT THEN ... ;
```

En exécution, le mot **EXIT** aura le même effet que le mot ;

extract n base -- n c

Extrait le digit de poids faible de n. Laisse sur la pile le quotient de n/base et le caractère ASCII de ce digit.

F* r1 r2 -- r3

Multiplication de deux nombres réels.

```
1.35e 2.2e F*
F. \ display 2.969999
```

F** r val r exp -- r

Elève un réel r_val à la puissance r_exp.

```
2e 3e f** f. \ display 8.000000
2e 4e f** f. \ display 16.000000
10e 1.5e f** f. \ display 31.622776
```

F+ r1 r2 -- r3

Addition de deux nombres réels.

```
3.75e 5.21e F+
F. \ display 8.960000
```

F- r1 r2 -- r3

Soustraction de deux nombres réels.

```
10.02e 5.35e F-
F. \ display 4.670000
```

f. r --

Affiche un nombre réel. Le nombre réel doit venir de la pile des réels.

```
pi f. \ display 3.141592
```

f.s --

Affiche le contenu de la pile des réels.

```
2.35e
36.512e
f.s \ display: <2> 2.350000 36.511996
```

F/ r1 r2 -- r3

Division de deux nombres réels.

```
22e 7e F/ \ PI approximation
F. \ display 3.142857
```

F0< r -- fl

Teste si un nombre réel est inférieur à zéro.

```
5e F0< \ leave 0 on stack
-3e F0< \ leave -1 on stack
```

F0 = r - fI

Indique vrai si le réel est nul.

```
3e 3e F- F0= . \ display -1
```

f< r1 r2 -- fl

fl est vrai si r1 < r2.

```
3.2e 5.25e f<
. \ display -1
```

f < = r1 r2 -- fl

fl est vrai si $r1 \le r2$.

```
3.2e 5.25e f<= . \ display -1
5.25e 5.25e f<= . \ display -1
8.3e 5.25e f<= . \ display 0
```

f<> r1 r2 -- fl

fl est vrai si r1 <> r2.

```
3.2e 5.25e f<> . \ display -1 
5.25e 5.25e f<> . \ display 0
```

f= r1 r2 -- fl

fl est vrai si r1 = r2.

```
3.2e 5.25e f= . \ display 0
5.25e 5.25e f= . \ display -1
```

f> r1 r2 -- fl

fl est vrai si r1 > r2.

```
3.2e 5.25e f>
. \ display 0
```

f > = r1 r2 - fl

fl est vrai si r1 >= r2.

```
3.2e 5.25e f>= . \ display 0
5.25e 5.25e f>= . \ display -1
8.3e 5.25e f>= . \ display -1
```

F>S r--n

Convertit un réel en entier. Laisse sur la pile de données la partie entière si le réel a des parties décimales.

```
3.5e F>S . \ display 3
```

FABS r1 -- r1'

Délivre la valeur absolue d'un nombre réel.

```
-2e FABS F. \ display 2.000000
```

FATAN2 r-tan -- r-rad

Calcule l'angle en radian à partir de la tangente.

```
0.5e fatan2 f. \ display 1.325917
1e fatan2 f. \ display 0.785398
```

fconstant comp: r -- <name> | exec: -- r

Définit une constante de type réel.

```
9.80665e fconstant g \ gravitation constant on Earth g f. \ display 9.806649
```

FCOS r1 -- r2

Calcule le cosinus d'un angle exprimé en radians.

```
pi 2e f/ \ calc angle 90 deg
FCOS F. \ display 0.000000
```

fdepth -- n

n est le nombre de réels dans la pile de réels.

```
fdepth . \ display: 0
3e 5e
fdepth . \ display: 2
```

FDROP r1 --

Enlève le nombre réel r1 du sommet de la pile des réels.

FDUP r1 -- r1 r1

Duplique le nombre réel r1 du sommet de la pile des réels.

FEXP In-r -- r

Calcule le réel correspondant à e EXP r

```
4.605170e FEXP F. \ display 100.000018
```

file-exists? addr len --

Teste si un fichier existe. Le fichier est désigné par une chaîne de caractères.

```
s" /spiffs/dumpTool.txt" file-exists?
```

FILE-POSITION fileid -- ud ior

Renvoie la position du fichier et renvoie ior=0 en cas de succès

FILE-SIZE fileid -- ud ior

Récupère la taille en octets d'un fichier ouvert sous la forme d'un nombre double et renvoie ior=0 en cas de succès.

fill addr len c --

Si len est supérieur à zéro, range c dans toute la zone de longueur len à l'adresse mémoire commençant à addr.

FIND addr len -- xt | 0

cherche un mot dans le dictionnaire.

```
32 string t$
s" vlist" t$ $!
t$ find \ push cfa of VLIST on stack
```

fliteral r:r --

Mot d'exécution immédiate. Compile un nombre réel.

FLN r -- In-r

Calcule le logarithme naturel d'un nombre réel.

```
100e FLN f. \ display 4.605170
```

FLOOR r1 -- **r2**

Arrondi un réel à la valeur entière inférieure.

```
45.67e FLOOR F. \ display 45.000000
```

FMAX r1 r2 -- r1 | r2

Laisse le plus grand réel de r1 ou r2.

```
3e 4e FMAX F. \ display 4.000000
```

FMIN r1 r2 -- r1 | r2

Laisse le plus petit réel de r1 ou r2.

```
3e 4e FMIN F. \ display 3.000000
```

FNEGATE r1 -- r1'

Inverse le signe d'un nombre réel.

```
5e FNEGATE f. \ display -5.000000
-7e FNEGATE f. \ display 7.000000
```

FNIP r1 r2 -- r2

Supprime second élément sur la pile des réels.

```
2.5e 4.32e
fnip
f.s \ display: <1> 4.320000
```

for **n** ---

Marque le début d'une boucle for .. next

ATTENTION: l'index de boucle sera traité dans l'intervalle [n..0], soit n+1 itérations, ce qui est contraire aux autres versions du langage FORTH implémentant FOR..NEXT (FlashForth).

```
: myLoop ( ---)
    10 for
    r@ . cr \ display loop index
    next
;
```

forget -- <name>

Cherche dans le dictionnaire le mot qui suit. Si c'est un mot valide, supprime tous les mots définis jusqu'à ce mot. Affiche un message d'erreur si ce n'est pas un mot valide.

```
: word01 ;
: word02 ;
: word03 ;
forget word02 \ delete word03 and word02 in dictionnary
```

forth --

Sélectionne le vocabulaire **FORTH** dans l'ordre de recherche des mots pour exécuter ou compiler des mots.

```
forth vlist
\ display conetnt of forth vocabulary
```

forth-builtins -- cfa

Point d'entrée du vocabulaire forth.

FOVER r1 r2 -- r1 r2 r1

Duplique le second réel sur la pile des réels.

```
2.6e 3.4e fover
f.s \ display <3> 2.600000 3.400000 2.600000
```

fp0 -- addr

pointe vers le bas de la pile des réels.

FP@ -- addr

Récupère l'adresse du pointeur de pile des réels.

FSIN r1 -- r2

Calcule le sinus d'un angle exprimé en radians.

```
pi 2e f/ \ calc angle 90" deg
FSIN F. \ display 1.000000
```

FSINCOS r1 -- rcos rsin

Calcule le cosinus et le sinus d'un angle exprimé en radians.

```
pi 4e f/
FSINCOS f. f. \ display 0.707106 0.707106
pi 2e f/
FSINCOS f. f. \ display 0.000000 1.000000
```

fsqrt r1 -- **r2**

Racine carrée d'un nombre réel.

```
64e fsqrt
F. \ display 8.000000
```

FSWAP r1 r2 -- r1 r2

Inverse l'ordre des deux valeurs sur la pile des réels.

```
3.75e 5.21e FSWAP

F. \ display 3.750000

F. \ display 5.210000
```

fvariable comp: -- <name> | exec: -- addr

Définit une variable de type flottant.

```
fvariable arc
pi 0.5e F* \ angle 90° in radian -- PI/2
arc SF!
arc SF@ f. \ display 1.570796
```

handler -- addr

Ticket pour les interruptions.

here -- addr

Restitue l'adresse courante du pointeur de dictionnaire.

Le pointeur de dictionnaire s'incrémente au fur et à mesure de la compilation de mots et définition des variables et tableaux de données.

```
here u. \ display 1073709120
: null ;
here u. \ display 1073709144
```

HEX --

Sélectionne la base numérique hexadécimale.

```
255 HEX . \ display FF

DECIMAL \ return to decimal base
```

hld -- addr

Pointeur vers le tampon de texte pour la sortie numérique.

hold c --

Insère le code ASCII d'un caractère ASCII dans la chaîne de caractères initiée par <#.

i -- n

n est une copie de l'index de boucle actuel.

```
: mySingleLoop ( -- )
     cr
     10 0 do
        i .
     loop
    ;
mySingleLoop
\ display 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

ice --

Sélectionne le vocabulaire ice

```
ice vlist
\ display words in ice vocabulary
```

if fl --

Le mot IF est d'exécution immédiate.

IF marque le début d'une structure de contrôle de type IF..THEN ou IF..ELSE..THEN.

Lors de l'exécution, la partie de définition située entre **IF** et **THEN** ou entre **IF** et **ELSE** est exécutée si le flag booléen situé au sommet de la pile de données est vrai (f<>0).

Dans le cas contraire, si le flag booléen est faux (f=0), c'est la partie de définition située entre ELSE et THEN qui sera exécutée. S'il n'y a pas de ELSE, l'exécution se poursuit après THEN.

```
: WEATHER? ( fl ---)
   IF
        ." Nice weather "
   ELSE
        ." Bad weather "
   THEN ;
1 WEATHER? \ display: Nice weather
0 WEATHER? \ display: Bad weather
```

immediate --

Rend la définition la plus récente comme mot immédiat.

Définit le bit de lexique de compilation uniquement dans le champ de nom du nouveau mot compilé. Lorsque l'interpréteur rencontre un mot avec ce bit défini, il ne l'exécutera pas, mais transmet un message d'erreur. Ce bit empêche l'exécution des mots de structure en dehors d'une définition de mot.

```
: myWord
    ." *** HELLO ***" ; immediate
: myTest
    myWord
    ." *** TEST *** ;
\ display: *** HELLO *** during compilation of myTest
myTest \ \ display: *** TEST ***
```

include -- <:name>

Charge le contenu d'un fichier désigné par <name>.

Le mot include n'est utilisable que depuis le terminal.

Pour charger le contenu d'un fichier depuis un autre fichier, utiliser le mot included.

```
include /spiffs/dumpTool.txt
\ load content of dump.txt
\ to include a file from an other file, use included
s" /spiffs/dumpTool.txt" included
```

included addr len --

Charge le contenu d'un fichier depuis le système de fichiers SPIFFS, désigné par une chaîne de caractères.

Le mot **included** peut être utilisé dans un listing FORTH stocké dans le système de fichiers SPIFFS.

Pour cette raison, le nom de fichier à charger doit toujours être précédé de /spiffs/

```
s" /spiffs/dumpTool.txt" included
```

included? addr len -- f

Teste si le fichier désigné dans la chaîne de caractères a déjà été compilé.

internals --

Sélectionne le vocabulaire internals.

```
internals vlist
\ display content of internals vocabulary
```

invert x1 -- x2

Complément à un de x1. Agit sur 64 bits.

```
1 invert . \ display -2
```

is --

Assigns the execution code of a word to a vectorized execution word.

```
defer xEmit
: vxEmit ( c ---)
    1+ emit ;
' vxEmit is xEmit
```

j -- n

n est une copie de l'index de boucle externe suivant.

```
: myDoubleLoop ( -- )
    cr
    10 0 do
        cr
        10 0 do
            i 1+ j 1+ * .
        loop
    loop
```

```
;
myDoubleLoop
\ display:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
```

k -- n

n est la copie en 3ème niveau dans une boucle do do..loop.

```
: myTripleLoop ( -- )
    cr
    5 0 do
        cr
    5 0 do
        cr
        5 0 do
            i 1+ j 1+ k 1+ * * .
            loop
        loop
        loop
    ;
myTripleLoop
```

key -- char

Attend l'appui sur une touche. L'appui sur une touche renvoie son code ASCII.

```
key . \ display 97 if key "a" is active
key . \ affiche 65 if key "A" is active
```

key? -- fl

Renvoie vrai si une touche est appuyée.

```
: keyLoop
  begin
  key? until
;
```

L! n addr --

Enregistre une valeur n.

latestxt -- xt

Empile l'adresse du code d'exécution (cfa) du dernier mot compilé.

```
: txtxtx ;
latest
>name type \ display txtxtx
```

leave --

Termine prématurément l'action d'une boucle do..loop.

```
256 string LoRaRX
s" +RCV=55,27,this is a transmission test,-36,40" LoRaRX $!

: scan$ ( char addr len -- )
    0 do
        2dup i + c@ = if
        i cr .
        leave
        then
    loop
    2drop
;

char , LoRaRX scan$
```

list n --

Affiche le contenu du bloc n.

literal x --

Compile la valeur x comme valeur litérale.

```
: valueReg ( --- n)
   [ 36 2 * ] literal ;

\ equivalent to:
: valueReg ( --- n)
   72 ;
```

loop --

Ajoute un à l'index de la boucle. Si l'index de boucle est alors égal à la limite de boucle, supprime les paramètres de boucle et poursuit l'exécution immédiatement après la boucle. Sinon, continue l'exécution au début de la boucle.

Is -- "path"

Affiche le contenu d'un chemin de fichiers.

```
ls /spiffs/ \ display:
dump.txt
```

LSHIFT x1 u -- x2

Décalage vers la gauche de u bits de la valeur x1.

```
8 2 lshift . \ display 32
```

max n1 n2 -- n1 | n2

Laisse le plus grand non signé de u1 et u2.

```
3 10 max . \ display 10 -3 -10 max . \ display -3
```

min n1 n2 -- n1 | n2

Laisse min de n1 et n2

```
10 2 min . \ display: 2
2 10 min . \ display: 2
2 -10 min . \ display: -10
```

mod n1 n2 -- n3

Divise n1 par n2, laisse le reste simple précision n3.

La fonction modulo peut servir à déterminer la divisibilité d'un nombre par un autre.

```
21 7 mod . \ display 0
22 7 mod . \ display 1
23 7 mod . \ display 2
```

```
24 7 mod . \ display 3

: DIV? ( n1 n2 ---)

OVER OVER MOD CR

IF

SWAP . ." is not "

ELSE

SWAP . ." is "

THEN

." divisible by " .
```

ms n --

Attente en millisencondes.

Pour les attentes longues, définir un mot d'attente en secondes.

MS-TICKS -- n

Impulsions système. Une impulsion par milliseconde.

Utile pour mesurer le temps d'exécution d'une définition.

```
ms-ticks \ leave value n on stack
ms-ticks \ leave value n+xx ms on stack
```

mv -- "src" "dest"

Renommez le fichier "src" en "dst".

n. n --

Affiche toute valeur n sous sa forme décimale.

```
hex 3F n. \ display: 63
```

negate n -- -n'

Le complément à deux de n.

```
5 negate . \ display -5
```

next --

Marque la fin d'une boucle for .. next

nip n1 n2 -- n2

Enlève n1 de la pile.

```
10 25 nip . \ display 10
```

nl -- 10

Dépose 10 sur la pile de données.

nl est le code utilisé par eForth comme fin de ligne dans le code source Forth.

```
nl . \ display 10
```

normal --

Désactive les couleurs sélectionnées pour l'affichage.

OCTAL --

Sélectionne la base numérique octale.

```
255 OCTAL . \ display 377
DECIMAL \ return to decimal base
```

OF n --

Marque un choix OF .. ENDOF dans la structure de contrôle entre CASE ENDCASE

Si la valeur testée est égale à celle qui précède **OF**, la partie de code située entre **OF ENDOF** sera exécutée.

```
: day ( n -- addr len )
    CASE

    O OF s" Sunday"     ENDOF
    1 OF s" Monday"     ENDOF
    2 OF s" Tuesday"     ENDOF
    3 OF s" Wednesday"     ENDOF
    4 OF s" Thursday"     ENDOF
    5 OF s" Friday"     ENDOF
```

```
6 OF s" Saturday" ENDOF
ENDCASE
;
```

ok --

Affiche la version du langage FORTH.

```
ok
\ display:
uEforth v7.0.7.15 - rev 564a8fc68b545ebeb3ab
Forth dictionary: 10207640 free + 81276 used = 10288916 total (99% free)
3 x Forth stacks: 65536 bytes each
```

only --

Réinitialise la pile de contexte à un élément, le dictionnaire FORTH

Non standard, car il n'y a pas de vocabulaire ONLY distinct

OPEN-FILE addr n opt -- n

Ouvre un fichier.

opt est une valeur parmi R/O ou R/W ou W/O.

```
s" myFile" r/o open-file
```

OR n1 n2 -- n3

Effectue un OU logique.

Les mots AND, OR et XOR effectuent des opérations logiques binaires **bit à bit** sur les entiers simple précision situés au sommet de la pile de données.

```
0 -1  or . \ display 0
0 -1  or . \ display -1
-1  0  or . \ display -1
-1  -1  or . \ display -1
```

order --

Affiche l'ordre de recherche de vocabulaire.

```
Serial order \ display Serial
```

over n1 n2 -- n1 n2 n1

Place une copie de n1 au sommet de la pile.

```
2 5 OVER \ duplicate 2 on top of the stack
```

page --

Efface le contenu de l'écran dans la fenêtre où eForth est actif.

PARSE c "string" -- addr count

Analyse le mot suivant dans le flux d'entrée, se terminant au caractère c. Laissez l'adresse et le nombre de caractères du mot. Si la zone d'analyse était vide, alors count=0.

pause --

Passe la main aux autres tâches.

pi -- r

Constante PI.

```
pi
F. \ display 3.141592
\ perimeter of a circle, for r = 5.2 --- P = 2 π R
5.2e 2e F* pi F*
F. \ display 32.672560
```

pico --

Sélectionne le vocabulaire pico.

```
pico vlist
\ display content of pico vocabulary
```

posix --

Sélectionne le vocabulaire posix.

precision -- n

Pseudo constante déterminant la précision d'affichage des nombres réels.

Valeur initiale 6.

Si on réduit la précision d'affichage des nombres réels en dessous de 6, les calculs seront quand même réalisés avec une précision à 6 décimales.

```
precision . \ display 6
```

```
pi f. \ display 3.141592
4 set-precision
precision . \ display 4
pi f. \ \ display 3.1415
```

prompt --

Affiche un texte de disponibilité de l'interpréteur. Affiche par défaut:

ok

```
prompt \ display: ok
```

r" comp: -- <string> | exec: addr len

Crée une chaîne temporaire terminée par "

R/O -- 0

Constante système. Empile 0.

R/W -- 2

Constante système. Empile 2.

r> R: n -- S: n

Transfère n depuis la pile de retour.

Cette opération doit toujours être équilibrée avec >r

```
\ display n in binary format
: b. ( n -- )
   base @ >r
   binary .
   r> base !
;
```

R@ -- n

Copie sur la pile de données le contenu du sommet de la pile de retour.

rdrop S: -- R: n --

Jette l'élément supérieur de la pile de retour.

rdrop a la même action que r> drop

```
: myTest ( n -- ) >r
```

```
r@ 2 - .
rdrop
;
```

READ-FILE anfh -- n ior

Lit les données d'un fichier. Le nombre de caractères réellement lus est renvoyé sous la forme u2, et ior est renvoyé 0 pour une lecture réussie.

recurse --

Ajoute un lien d'exécution correspondant à la définition actuelle.

L'exemple habituel est le codage de la fonction factorielle.

```
: FACTORIAL ( +n1 -- +n2)
DUP 2 < IF DROP 1 EXIT THEN
DUP 1- RECURSE *
;
```

remaining -- n

Indique l'espace restant pour vos définitions.

```
remaining . \ display 76652
: t;
remaining . \ display 76632
```

remember --

Sauvegarde un instantané dans le fichier par défaut.

repeat --

Achève une boucle indéfinie begin.. while.. repeat

REPOSITION-FILE ud fileid -- ior

Définir la position du fichier et renvoyer ior=0 en cas de succès

reset --

Supprime le nom de fichier par défaut.

restore -- <:name>

Restaure un instantané à partir d'un fichier.

rot n1 n2 n3 -- n2 n3 n1

Rotation des trois valeurs au sommet de la pile.

rp0 -- addr

pointe vers le bas de la pile de retour de Forth (pile de données).

RSHIFT x1 u -- x2

Décalage vers la droite de u bits de la valeur x1.

```
64 2 rshift . \ display 16
```

r | comp: -- <string> | exec: addr len

Crée une chaîne temporaire terminée par |

s" comp: -- <string> | exec: addr len

En interprétation, laisse sur la pile de données la chaine délimitée par "

En compilation, compile la chaine délimitée par "

Lors de l'exécution du mot compilé, restitue l'adresse et la longueur de la chaîne...

S>F n -- r: r

Convertit un nombre entier en nombre réel et transfère ce réel sur la pile des réels.

```
35 S>F
F. \ display 35.000000
```

s>z a n -- z

Convertir une chaîne addr len en chaine terminée par zéro.

save -- <:name>

Enregistre un instantané du dictionnaire actuel dans un fichier.

SCR -- addr

Variable pointant sur le bloc en cours d'édition.

see -- name>

Décompile une définition FORTH.

```
see include
: include bl PARSE included ;
see space
: space bl emit ;
```

set-precision n --

Modifie la précision d'affichage des nombres Réels.

La précision de calcul sur des nombres réels s'arrête à 6 décimales. Si vous demandez une précision supérieure à 6 sur les décimales des nombres réels, les valeurs affichées au-delà de 6 décimales seront fausses.

```
pi f. \ display 3.141592
2 set-precision
pi f. \ display 3.14

20 set-precision
1e 3e f/ f. \ display 0.3333350400826286262
```

SF! raddr --

Stocke un réel préalablement déposé sur la pile des réels à l'adresse mémoire addr.

```
fvariable total
35.33e total sf!
total sf@ f. \ display: 35.330000
```

sf, r ---

Compile un nombre réel.

SF@ addr -- r

Récupère le nombre réel stocké à l'adresse addr, en général une variable définir par **fvariable**.

```
fvariable total
35.33e total sf!
total sf@ f. \ display: 35.330000
```

SFLOAT -- 4

Constante. Valeur 4.

sfloat+ addr -- addr+4

Incrémente une adresse mémoire de la longueur d'un réel.

```
create datas 20 allot
datas . \ display addr
datas sfloat+ \ display addr+4
```

sfloats n -- n*4

Calcule l'espace nécessaire pour n réels.

```
1 sfloats . \ display: 4
3 sfloats . \ display: 12
```

sp0 -- addr

pointe vers le bas de la pile de données de Forth (pile de données).

```
sp0 . \ display addr of stack first addr
```

SP@ -- addr

Dépose l'adresse du pointeur de pile sur la pile.

```
\ return number cells used on stack
: stackSize ( -- n )
    SP@ SPO - CELL/
;
```

space --

Affiche un caractère espace.

```
\ definition of space
: space ( -- )
   bl emit
;
```

spaces n --

Affiche n fois le caractère espace.

Défini depuis la version 7.071

start-task task --

Démarre une tâche.

state -- fl

Etat de compilation. L'état ne peut être modifié que par [et].

-1 pour compilateur, 0 pour interpréteur

str n -- addr len

Transforme en chaîne alphanumérique toute valeur n, ce dans la base numérique courante.

```
345 str \ push addr len on stack
345 str type \ display 345
```

str= addr1 len1 addr2 len2 -- fl

Compare deux chaînes de caractères. Empile vrai si elles sont identiques.

streams --

Sélectionne le vocabulaire streams.

structures --

Sélectionne le vocabulary structures.

```
structures vlist
\ display content of structures vocabulary
```

swap n1 n2 -- n2 n1

Echange les valeurs situées au sommet de la pile.

```
2 5 SWAP
. \ display 2
. \ display 5
```

task comp: xt dsz rsz -- <name> | exec: -- task

Créer une nouvelle tâche avec taille dsz pour la pile de données et rsz pour la pile de retour.

```
tasks
: hi begin ." Time is: " ms-ticks . cr 1000 ms again ;
' hi 100 100 task my-counter
my-counter start-task
```

tasks --

Sélectionne le vocabulaire tasks.

then --

Mot d'exécution immédiate utilisé en compilation seulement. Marque la fin d'une structure de contrôle de type IF..THEN ou IF..ELSE..THEN.

throw n --

Génère une erreur si n pas égal à zéro.

Si les bits de n ne sont pas nuls, extraie l'exception en tête de la pile d'exceptions, ainsi que tout ce qui se trouve sur la pile de retour au-dessus de ce cadre. Ensuite, restaure la spécification de la source d'entrée utilisée avant le CATCH correspondant et ajuste les profondeurs de toutes les piles définies par cette norme afin qu'elles soient identiques aux profondeurs enregistrées dans le cadre d'exception (i est le même nombre que le i dans les arguments d'entrée au CATCH correspondant), place n au-dessus de la pile de données et transfère le contrôle à un point juste après le CATCH qui a poussé ce cadre d'exception.

```
: could-fail ( -- char )
   KEY DUP [CHAR] Q = IF 1 THROW THEN ;

: do-it ( a b -- c) 2DROP could-fail ;

: try-it ( --)
   1 2 ['] do-it CATCH IF
   ( x1 x2 ) 2DROP ." There was an exception" CR
   ELSE ." The character was " EMIT CR
   THEN

;

: retry-it ( -- )
   BEGIN 1 2 ['] do-it CATCH WHILE
   ( x1 x2) 2DROP ." Exception, keep trying" CR
   REPEAT ( char )
   ." The character was " EMIT CR
```

```
;
```

thru n1 n2 --

Charge le contenu d'un fichier de blocs, du bloc n1 au bloc n2.

tib -- addr

renvoie l'adresse du tampon d'entrée du terminal où la chaîne de texte d'entrée est conservée.

```
tib >in @ type
\ display:
tib >in @
```

to n --- <valname>

to affecte une nouvelle valeur à valname

```
25 value SCORE
35 to SCORE
SCORE . \ display: 35
```

type addr c --

Affiche la chaine de caractères sur c octets.

u. n --

Dépile la valeur au sommet de la pile et l'affiche en tant qu'entier simple précision non signé.

```
1 U. \ display 1 
-1 U. \ display 65535
```

U/MOD u1 u2 -- rem quot

division int/int->int non signée.

```
-25 3 U/MOD \ leave on stack: 0 6148914691236517197
```

UL@ addr -- un

Récupère une valeur non signée.

unloop --

Arrête une action do..loop. Utiliser unloop avant exit seulement dans une structure do..loop.

until fl --

Ferme une structure begin.. until.

```
: myTestLoop ( -- )
    begin
        key dup .
        [char] A =
    until
;
myTestLoop \ end loop if key A pressed
```

update --

Utilisé pour l'édition de blocs. Force le bloc courant à l'état modifié.

use -- <name>

Utilise "name" comme fichier de blocs.

```
USE /spiffs/foo
```

used -- n

Indique l'espace pris par les définitions utilisateur. Ceci inclue les mots déjà définis du dictionnaire FORTH.

UW@ addr -- un[2exp0..2exp16-1]

Extrait la partie poids faible 16 bits d'une zone mémoire pointée par addr.

```
variable valX
```

```
hex 10204080 valX !
valX UW@ . \ display 4080
valX 2 + UW@ . \ display 1020
```

value comp: n -- <valname> | exec: -- n

Crée un mot de type value

valname empile la valeur.

Un mot défini par value est semblable à une constante, mais dont la valeur peut être modifiée.

```
12 value APPLES \ Define APPLES with an initial value of 12
34 to APPLES \ Change the value of APPLES. to is a parsing word
APPLES \ puts 34 on the top of the stack
```

variable comp: -- <name> | exec: -- addr

Mot de création. Définit une variable simple précision.

```
variable speed
75 speed! \ store 75 in speed
speed@. \ display 75
```

vlist --

Affiche tous les mots d'un vocabulaire.

```
graphics vlist \ display content of Serial vocabulary
```

vocabulary comp: -- <name> | exec: --

Mot de définition d'un nouveau vocabulaire. En 83-STANDARD, les vocabulaires ne sont plus déclarés d'exécution immédiate.

```
\ create new vocabulary FPACK
VOCABULARY FPACK
```

W/O -- 1

Constante système. Empile 1.

while fl --

Marque la partie d'exécution conditionnelle d'une structure begin..while..repeat

```
\ logarithmus dualis of n1>0, rounded down to the next integer : log2 ( +n1 -- n2 )
```

```
2/ 0 begin
    over 0 >
while
    1+ swap 2/ swap
repeat
nip
;
7 log2 . \ display 2
100 log2 . \ display 6
```

words --

Répertorie les noms de définition dans la première liste de mots de l'ordre de recherche. Le format de l'affichage dépend de l'implémentation.

```
words
\ display content of all vocabularies in search order
```

XOR n1 n2 -- n3

Effectue un OU eXclusif logique.

Les mots AND, OR et XOR effectuent des opérations logiques binaires **bit à bit** sur les entiers simple précision situés au sommet de la pile de données.

```
0 -1 xor . \ display 0
0 -1 xor . \ display -1
-1 0 xor . \ display -1
-1 0 xor . \ display 0
```

z" comp: -- <string> | exec: -- addr

Compile une chaîne terminée par valeur 0 dans la définition.

ATTENTION: ces chaînes de caractères marquées par z" ne sont à exploiter que pour des fonctions spécifiques, réseau par exemple.

```
z" mySSID"
z" myPASSWORD" Wifi.begin
```

z>s z -- a n

Convertit une chaîne terminée par zéro en chaine addr len.

Γ --

Entre en mode interprétation. [est un mot d'exécution immédiate.

```
\ source for [
: [
     0 state !
     ; immediate
```

['] comp: -- <name> | exec: -- addr

Utilisable en compilation seulement. Exécution immédiate.

Compile le cfa de <name>

```
serial \ Select Serial vocabulary

: serial2-type ( a n -- )
    Serial2.write drop ;

: typeToLoRa ( -- )
    0 echo ! \ disable display echo from terminal
    ['] serial2-type is type
;

: typeToTerm ( -- )
    ['] default-type is type
    -1 echo ! \ enable display echo from terminal
;
```

[char] comp: -- <spaces>name | exec: -- xchar

En compilation, enregistre le code ASCII du caractère indiqué après ce mot.

En exécution, le code xchar est déposé sur la pile de données.

```
: GC1 [CHAR] X ;
: GC2 [CHAR] HELLO ;
GC1 \ empile 58
GC2 \ empile 48
```

[ELSE] --

Marque la partie de code d'une séquence [IF] ... [ELSE] ... [THEN].

[IF] fl --

Commence une séquence conditionnelle de type [IF] ... [ELSE] ou [IF] ... [ELSE] ... [THEN].

Si l'indicateur est 'TRUE', ne fait rien (et exécute donc les mots suivants normalement). Si l'indicateur est 'FALSE', analyse et supprime les mots de la zone d'analyse, y compris les instances imbriquées de [IF].. [ELSE].. '[THEN]' et [IF].. [THEN] jusqu'à l'équilibrage [ELSE] ou [THEN] a été analysé et supprimé.

```
DEFINED? mclr invert [IF]
: mclr ( mask addr -- )
   dup >r c@ swap invert and r> c!
;
[THEN]
```

[THEN] --

Termine une séquence conditionnelle de type [IF] ... [ELSE] or [IF] ...

[ELSE] ... [THEN].

```
DEFINED? mclr [IF]
: mclr ( mask addr -- )
   dup >r c@ swap invert and r> c!
  ;
[THEN]
```

1 --

Retour en mode compilation.] est un mot immédiat.

{ -- < names.. >

Marque le début de la définition de variables locales. Ces variables locales se comportent comme des pseudo-constantes.

Les variables locales sont une alternative intéressante à la manipulation des données de la pile. Elles rendent le code plus lisible.

```
: summ { n1 n2 }
    n1 n2 + . ;
3 5 summ \ display 8
```

ice

ice-builtins -- addr

Point d'entrée du vocabulaire ice

ice_cram_open --

Ouvre la connexion RAM de configuration FPGA.

ice_cram_write an --

Écrivez des octets sur la connexion RAM de configuration FPGA.

ice_flash_erase_chip --

Efface tout l'espace flash.

ice_flash_erase_sector n --

Efface un secteur flash.

ICE_FLASH_PAGE_SIZE -- n

Obtient la taille d'une page flash.

ice_flash_program_page addr a --

Programme une page flash.

ice_flash_read addr a n --

Lit à partir d'une adresse flash vers un tampon.

ice_flash_sleep --

Met flash en mode veille.

ice_flash_wakeup --

Réveille flash.

ice_fpga_init n --

Initialise le FPGA à une vitesse d'horloge en MHz.

Entrées valides: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

ice_fpga_start --

Démarre FPGA.

ice_fpga_stop --

Arrête FPGA.

ice_led_blue f --

Définit l'état marche/arrêt du canal LED bleu.

ice_led_green f --

Définit l'état marche/arrêt du canal LED vert.

ice led init --

Initialise LED.

ice_led_red f --

Définit l'état marche/arrêt du canal LED rouge.

ice_spi_chip_deselect n --

Définit csn_pin pour assert.

Remet également les broches SPI TX et SCK en mode entrée/high-z.

ice_spi_chip_select n --

Définissez csn_pin pour affirmer. Réglez également les broches SPI TX et SCK en mode sortie/entraînement et maintenez la broche RX en mode entrée/high-z.

ice_spi_init --

Initialis SPI.

ice_spi_init_cs_pin cs_pin active_high --

Init en sélectionnant plus d'options.

ice_spi_read_blocking an --

Lit depuis SPI dans le tampon.

ice_spi_write_blocking an --

Écrit sur SPI à partir du tampon.

ice_sram_get_id addr --

Lit l'identifiant SRAM dans un tampon de 8 octets.

ice_sram_read_blocking addr a n --

Lecture depuis adresse en SRAM vers mémoire.

ice_sram_write_blocking addr a n --

Ecriture de mémoire vers SRAM.

pico

adc fifo drain --

Purge le FIFO.

adc fifo get -- n

Obtient le résultat ADC de FIFO.

adc_fifo_get_blocking -- n

Attend que ADC ait des données.

adc_fifo_get_level -- n

Obtient le nombre d'entrées ADC FIFO.

adc_fifo_is_empty -- f

Vérifie si FIFO est vide.

adc_fifo_setup en dreq_en dreq_thresh err_in_fifo byte_shift --

Configure l'ADC FIFO.

adc_get_selected_input -- n

Récupère l'entrée ADC sélectionnée.

adc_gpio_init n --

Init GPIO pour une utilisation comme ADC.

adc_init --

Initialise le matériel ADC.

adc_irq_set_enabled f --

Active/désactive les interruptions ADC.

adc_read -- u

Effectue une seule conversion.

adc_run f --

Active/désactive le mode d'échantillonnage libre.

adc_select_input n --

Sélectionne l'entrée ADC.

Sélecteur d'échantillonneurs tournant.

Active/désactive le capteur de température intégré.

pico-builtins -- addr

Point d'entrée du vocabulaire pico.