## MTD2A\_binary\_output

MTD2A: Model Train Detection And Action – arduino library <a href="https://github.com/MTD2A/MTD2A">https://github.com/MTD2A/MTD2A</a> Jørgen Bo Madsen / V1.2 / 18-05-2025

MTD2A\_binary\_output er en avanceret og funktionel C++ klasse til tidsstyret håndtering af output til relæer, LED'er med mere samt programmet selv.

Klassen er blandt en række logiske byggeklodser, der løser forskellig funktioner. Fælles for dem alle:

- Understøtter en bred vifte af inputsensorer og outputenheder
- · Enkel at bruge til at bygge komplekse løsninger
- Ikke-blokerende, begivenhedsdrevet, enkel og effektiv tilstandsmaskine

## Indholdsfortegnelse

MTD2A_binary_output	1
Funktions beskrivelse	1
Initialisering og aktivering	3
Øvrige funktioner	4

#### Funktionsbeskrivelse

MTD2A\_binary\_output processen består af fire funktioner:

- MTD2A\_binary\_output object\_name
   ("object\_name" , outputTimeMS, beginTimeMS, endTimeMS, { binary | PWM }, pinBeginValue, pinEndValue);
- object\_name.initialize ( pinNumber, startPinValue );.
   Kaldes i void setup (); og efter Serial.begin ("Hastighed");
- 3. object\_name.activate (); Aktiver en gang og virker først igen når processen er afsluttet (pending)
- 4. object\_name.loop\_fast ();
  Kaldes som det sidste I void loop (); i den absolut sidste linje tilføjes delay (10);

Alle funktioner benytter default værdier og kan derfor kaldes med ingen og op til max antal parametre. Dog skal parameret angives i stigende rækkefølge startende fra den første. Se eksempl herunder:

#### Eksempel

```
// Read sensor and write phase state information to Arduino IDE serial monitor
#include <MTD2A.h>

MTD2A_binary_output red_LED ("Red LED", 400, 400); // 0.4 sec light, 0.4 sec no light
MTD2A_binary_output green_LED ("Green LED", 300, 700, 0, PWM, 96); // 0,3 / 0.7 sec PWM dimmed

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    red_LED.initialize (9); // Output pin 9
    green_LED.initialize (10); // Output pin 10
    Serial.println("Two LED blink");
}

void loop() {
    if (red_LED.get_processState() == pending) red_LED.activate();
    if (green_LED.get_processState() == pending) green_LED.activate();
    red_LED.loop_fast();
    green_LED.loop_fast();
    delay (10);
}
```

Flere eksempler og youtybe videoer:

https://github.com/MTD2A/MTD2A/tree/main/examples

Youtube videoer: På vej...

#### Proces faser

Afhægig af den aktuelle konfiguration gennemføres processen i mellem 1 og 5 faser.



- 0. Den initelle fase når programmet starter samt når funktion reset (); kaldes.
- 1. Start forsinkelse. Hvis sat til 0 eller ikke defineret springes fasen over.
- 2. Output tidsperiode. Starter med <a href="mailto:pinBeginValue">pinBeginValue</a> og slutter med <a href="mailto:pinEndValue">pinEndValue</a>. Hvis sat til 0 eller ikke defineret springes fasen over.
- 3. Slut forsinkelse. Hvis sat til 0 eller ikke defineret springes fasen over.
- 4. Processen er afsluttet complete og klar til ny aktivering object\_name.activate ();

Globale nummerkonstanter: resetPhase, beginPhase, outputPhase, endPhase, completePhase

Der er to funktioner der kan oplyser hvilken fase processen befinder sig i:

- 1. object\_name.get\_phaseChange (); = { true | false }
- 2. object name.get phaseNumber (); =  $\{0-4\}$

#### **Proces status**

Ved overgang til beginPhase, outputPhase eller endPhase skifter ProcessState til active. Ved overgang til completePhase skifter processState til complete.

ProcessState kan aflæses med funktionen <a href="mailto:object\_name.get\_processState">object\_name.get\_processState</a> (); = { active | complete }

#### **Timing**

Tidstagningen er ikke præces. Dels tager det ekstra tid at genneløbe koden, og dels tilføjes tiden fra et ekstra loop gennemløb på 1- 10 millisekuner. Skal tidstagningen være mere præcis, skal det modregnes i de tider der angives når objektet oprettes. Fx ønsket tid: 2.000 – modregnet tid ca. 1.985 millisekunder.

### Initialisering og aktivering

Output skrives til det digitale benforbindelsesnummer, der er specificeret i object\_name.initialize ( pinNumber); Kaldes funktionen ikke, bliver der ikke skrevet til benforbindelsen pinWrite = disable og pinNumber = 255.

Hvis benforbindelsenummer er initialiseret korrekt med ovenstående funktion, er det muligt løbende at styre om der skal skrives til benforbinelsen ej med funktionen:

object\_name.set\_pinWrite ( {enable | disable} );

Det er også muligt at skrive direkte til benforbindelsen med funktionen:

object\_name.set\_setPinValue (setPinValue); binary {HIGH | LOW} / PWM {0-255}

Som udgangspunkt er benforbindelsen udefineret. Se <u>Digital Pins | Arduino Documentation</u> Det anbefales at definere startværdien for benforbindelsen med funtionen: <a href="mailto:object\_name.initialize">object\_name.initialize</a> ( pinNumber, **StartPinValue**); binary {HIGH | LOW} / PWM {0-255}

Processen aktiveres med funktionen: <a href="mailto:object\_name.activate">object\_name.activate</a> (); Dermed skifter procesState til active Efterfølgende aktivering har ingen effekt, så længe processen er aktiv. Så snart procesState skifter til complete kan processen aktiveres igen.

Processen kan til hver en tid nulstilles med funktionen: <a href="mailto:object\_name.reset">object\_name.reset</a> ();
Alle styrings og process variable og gør klar til ny start. Alle funktionskonfigurerede variable og standard værdier bibeholdes. Procesfasen skifter til resetPhase

# Øvrige funktioner

Set functions	Comment
set_pinWrite ( {enable   disable} );	Enable or disable pin writing
set_setPinValue ( {binary {HIGH   LOW} / PWM {0-255} )	Write directly to output pin (if enabled).
set_debugPrint ( {enable   disable} );	Activate print phase number and text

Fælles for alle set-funktioner er en akstra parameter: LoopFastOnce = {enable | disable} disable er default.

Get functions	Comment
get_processtState (); return bool {active   pending}	Procedure process state.
get_pinWrite (); return bool {enable   disable}	Write to pin is enabled or disabled
get_phaseChange (); return bool {true   false}	Momentarily phase change (one loop time)
get_phaseNumber (); return uint8_t {0 - 4}	Initialize & reset = 0, begin = 1, output = 2,
get_phaseNumber (), return unito_t (0- 4)	end = 3, complete = 4.
get_setBeginMS(); return uint32_t milliseconds	Start time for <b>begin</b> proces
get_setOutputMS (); return uint32_t milliseconds	Start time for <b>output</b> proces
get_setEndMS (); return uint32_t milliseconds	Start time for <b>end</b> proces
get_reset_error (); return uint8_t {0-255}	Get error/warning number and reset number:
	Error [1 – 127] warning [128 – 255]

Operator overloading	Function
object_name_1 == object_name_2	bool processState_1 == processState_2
object_name_1 != object_name_2	bool processState_1 != processState_2
object_name_1 > object_name_2	bool processState_1 = active & processState_2 = pending
object_name_1 < object_name_2	bool processState_1 = pending & processState_2 = active
object_name_1 >> object_name_2	bool setOutputMS_1 > setOutputMS _2
object_name_1 << object_name_2	bool setOutputMS_1 < setOutputMS _2

#### object\_name.print\_conf ();