MicoMqtt 接口规范

[V1.0 版本号]

拟制人: Rocke

审核人:

批准人:

2015年08月16日

目录

1.	接口说明	3
	1.1. 开启 MQTT <startmqttservice></startmqttservice>	3
	1.1.1. 接口描述	3
	1.1.2. 接口	3
	1.1.3. 调用方式	4
	1.2.关闭 MQTT < stopMqttService>	4
	1.2.1 接口描述	4
	1.2.2 接口	4
	1.2.3 调用方式	4
	1.3 接收数据 < recvMsg>	4
	1.3.1 接口描述	4
	1.3.2 接口	5
	1.3.3 调用方式	5
	1.4 发送指令 < pushMSG >	5
	1.4.1 接口描述	5
	1.4.2 接口	5
	1.4.3 调用方式	5

1. 接口说明

```
首先需要导入 1 个包:

MICO_MQTT_SDK

然后在工程文件内引入:

MICO_MQTT_API.h
```

1.1. 开启 MQTT <startMqttService>

1.1.1. 接口描述

设置订阅并开启 MQTT

1.1.2. 接口

```
/**
* @param host
            api.easylink.io socket://api.easylink.io:1883
           websocket://api.easylink.io:1983
* @param username
* @param password
      用户名 密码 目前置空即可,待新版本服务器推出后方生效
* @param clientId
            v1-app-[MAC] 版本号-app-手机MAC(12位)
* @param topic
     需订阅的频道
- (void) startMqttService:(NSString *)host
               username:(NSString *)username
               password:(NSString *)password
               clientId:(NSString *)clientId
                  topic:(NSString*)topic;
```

1.1.3. 调用方式

```
#define host @"api.easylink.io"
#define username @""
#define password @""
#define clientId @"clientId-abcdedf"
#define topic_out @"b674706a/c893469/out/#"

@property (strong, nonatomic) MICO_MQTT_API *_client;
self._client = [MICO_MQTT_API new];

[self._client startMqttService:MQTTHOST username:username
password:password clientId:clientId topic:topic_out];
```

1.2.关闭 MQTT < stopMqttService>

1.2.1 接口描述

关闭 MQTT

1.2.2 接口

- (void) stopMqttService()

1.2.3 调用方式

[self._client stopMqttService];

1.3 接收数据 < recvMsg>

1.3.1 接口描述

接收 MQTT 的数据,收到的数据以 String 形式 callback

1.3.2 接口

```
- (void) recvMsg:(NSString *)topic andCB:(MQTTMessageCB)cb;
```

1.3.3 调用方式

1.4 发送指令 < pushMSG >

1.4.1 接口描述

发送控制设备的指令,需要传入topic和command

1.4.2 接口

1.4.3 调用方式

```
#define message @" "
#define topic_in @"b674706a/c893469/in"

[self._client pushMsg:message topic:topic_in];
```