National

取扱説明書


ルームエアコン(家庭用)











このたびは、ルームエアコンをお買い上げいただき、まこ とにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ さい。

特に「安全上のご注意」(24~25ページ)は、ご使用前 に必ずお読みください。


- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず 確かめ、販売店からお受け取りください。
- ●商品の品番は、本体の品番表示と本書の「仕様」のペー ジをご確認ください。
- ●取扱説明書と保証書、据付工事説明書は保存し、必要な ときにお読みください。

もくじ


各部の名前と働き	2ページ
室内ユニット・リモコンの 準備/付属品	4ページ
自動・暖房・冷房	6ページ
選べる除湿	7ページ
温度・風量・風向	8ページ
	9ページ
タイマー予約	10ページ
おやすみ切タイマー	12ページ
においま洗浄	13ページ
お手入れ	14ページ
運転のしくみ	18ページ
 仕様	19ページ
 故障かな?	20ページ
こんなときは(Q&A)	22ページ
必ずお守りください 安全上のご注意	24ページ
保証とアフターサービス	26ページ

保証書・据付工事説明書 別添付 上手に使って上手に節電


各部の名前と働き



前面パネルを開けたとき



室外ユニット



―電源プラグ

前面パネル開閉部(左右各1か所)

表示部



- 応急運転ボタン 22ページ

リモコンが使えないときに使います。 (5秒間押し続けると"ピッ"となり、強制、 (冷房運転になります。ふだんは使わないで ください。


- 空気清浄フィルター 19ページ

すべての運転中に空気をきれいにする3つの効果 (スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ 除菌)があります。

リモコン

開けたとき

(開けかた 5ページ)




■別売品のご紹介

別売品はお近くの販売店でお買い上げください。

品 名	品番	メーカー希望 小売価格(税込)
わさび防カビパック (カビストッパー)	CZ-SW6	1,260円

- 表示価格は2005年12月現在。
- ●松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。


Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/



室内ユニット・リモコンの準備/付属品

室内ユニット

電源プラグを差し込む



付属品



リモコン



リモコンホルダー




リモコンホルダー用 取付ネジ(2本)



単4形アルカリ 乾電池(2個)




空気清浄フィルター(1枚)



脱臭フィルター(1枚)

/ 空気清浄フィルターと脱臭フィル / ターは、工場出荷時から室内ユニ / ットに取り付けられています。 / /

リモコン 乾電池を入れる



2乾電池を入れる

リモコン表示部



◀点滅

- ●上図のような表示が出ないときは、もう一度乾電池を入れ直し、「リモコンリセット」をペン先などで押してください。
- ❸ ふたを付け直して、 閉じる

2 現在時刻を合わせる

●ふたを開ける



-12:00-

√点滅

③ すずむ もどる で 現在時刻を合わせる

-14:30-

◀点滅

(例) 午後2時30分は、「14:30」

- ●夜の12時は「0:00」です。
- ●押し続けると早送りします。
- 4 予約 を押す

44:30

◀点灯

乾電池の寿命

- ●約1年です。(受信がしにくくなったときや、リモコンの表示がうすくなったときに交換。)
- 付属の乾電池は、最初に使用する ために用意しているもので、1年 未満で消耗することがあります。

乾電池の取扱い

- 乾電池の交換は、アルカリ乾電池 を2個同時にする。(マンガン乾 電池では寿命が短くなります)
- 充電式 (Ni-Cd) などは使わない。 (寸法・形状・性能の一部が異なるため)
- 長期間使わないときは、取り出す。 (液漏れの防止)


リモコンふたの開けかた



● ふたの両端 に指をかけ、 下に引く。


リモコンホルダー

●壁などに取り付けて、リモコンを保管することができます。(取り付けたまま操作したいときは、本体への送信が可能な場所を選んでください。ふたを開けて操作するときはホルダーから出して行ってください。)



● ネジで止める (2か所)

リモコンの取り付け・取りはずしかた



●上から差し 込む。 ●上に引く。




リモコ

リセット

⊕ 側から

) 入れる。

運転中



自動のときは

- ●運転開始時、運転ランプ(緑) が約30秒間点滅します。(運転 の内容を選んでいるため)
- ●運転の内容がお好みに合わない場合は、暖房・冷房・除湿・冷 房除湿のいずれかに変えてください。

暖房のときは

●運転開始時、運転ランプ(緑) が点滅し、しばらく風が出ない ことがあります。(冷たい風が 出るのを防ぐため)

冷房のときは

●風量自動で運転開始時、約1分間風が出ません。(エアコン内部に付着したにおいが出るのを防ぐため)

お知らせ

●冷房は28℃以上、暖房は20℃ 以下(省エネ推奨温度)に設定 すると、本体とリモコンで省エ ネ温度に設定したことをお知ら せします。

上手な使い方

●カーテンは省エネの強い味方! 特に夏場は直射日光を防ぐと、 約5%の省エネに!

自動 暖房 冷房

運転の内容(暖房・冷房・冷房除湿)を設定温度などに応じて選ぶ「自動」、暖めたいとき「暖房」、冷やしたいとき「冷房」の運転ができます。




■停止するとき



を押す


選べる除湿

季節や用途に合わせて、除湿の種類が選べます。 冷やさず湿気をとる「除湿」、冷やしながら湿気をとる「冷房除湿」、 洗濯物を乾かす「衣類乾燥」の運転ができます。



■停止するとき **運転 切/入** を押す

運転中



除湿のときは

設定温度は、運転開始時の室温を標準に微調節できます。8ページ

冷房除湿のときは

●風量自動で運転開始時、約30 秒間送風後、風が止まり、約1 分後に風が出ます。(エアコン 内部に付着したにおいが出るの を防ぐため)

衣類乾燥のときは

- ●空調用ではありません。お部屋 に人がいないときに運転をおす すめします。
- ■温度・風量は自動になり、調節できません。

上手な使い方

- ●梅雨どきや寝ている間など、冷 やしすぎを防ぎたいときに「除 湿」を!
- ●初夏など、蒸し暑くジメジメするときに「冷房除湿」を! 夏場でも湿度が下がれば不快感は和らぎ、冷やし過ぎの防止にもなります。
- ●花粉シーズンや外出時、雨の続くときなど、洗濯物を外に干せないときに「衣類乾燥」を!
- ●衣類乾燥を連続して運転すると、お部屋が乾燥しすぎることがあります。「おやすみ切タイマー」や「タイマー予約」で切り忘れの防止を! 10~12ページ

温度風量風向

お好みで、温度・風量・上下の風向を調節できます。 左右の風向は、手で調節できます。

風量について

風量を自動で使うと

暖房のときは

■風の温度が低いとき(運転開始 時など)はごく弱く、風の温度 が高くなると強めになります。

冷房・冷房除湿のときは

● 冷房は運転開始時、冷房除湿は約30秒間送風後の約1分間、風が出ません。(エアコン内部に付着したにおいが出るのを防ぐため)その後、風量は変化しながら出ます。

除湿のときは

■運転開始時、約30秒間はごく弱く、 その後、風量は変化しながら出ます。

風向を自動で使うと

暖房のときは

■風の温度が低いとき(運転開始時など)は水平方向、風の温度が高くなると下向きに吹き出します。

冷房のときは


●スイング

除湿・冷房除湿のときは

●水平方向に固定

上下の風向について

- ●暖房・除湿・冷房除湿時は、ス イングしません。
- 運転の内容によって、ルーバーの動く角度 (範囲) が異なります。



お知らせ

●自動・暖房・冷房・選べる除湿の 風量自動時、リモコンに「におい ま洗浄」を表示し、自動・冷房・ 冷房除湿のときに、においカット 機能が働きます。 13ページ

上手な使い方

● 暖気は上に、冷気は下にたまるため、風向は "暖房は下向き、冷房は上向き" がコツ。 風量・風向は自動をおすすめします。

風量を ~ 調節する

押すたびに 表示が変わります。







ふたを開ける

·温度を 調節する



押すと1℃ずつ 変わります。


●設定範囲

自動・暖房・冷房・ 冷房除湿時: 16~30℃ 除湿時: 標準(除温運転開始

標準 (除湿運転開始 の室内温度より) -3~+1℃

上下の風向を 調節する

押すたびに 表示が変わります。



■お願い


上下の風向は必ずリモコンで調節してください。 (手で動かすと誤動作・露付き・破損の原因)

左右の風向を調節する

左右風向ルーバーを 手で調節する

■お守りください

ファンが高速で回転している ため、奥の方まで指を入れな いでください。



パワフル

設定温度や風量を自動調節し、暖房感、冷房感を高めます。 帰宅時やお風呂上がりなど、 早く暖めたい、冷やしたいときにおすすめです。



冷房などの運転中に パワフル を押す

■取り消すとき もう一度 (パワフル) を押す (「パワフル」表示が消えます)

温度について

● 設定よりも暖房で高め、冷房・ 冷房除湿で低めになります。

風量について

- ●風量は自動になり、調節できません。運転開始時、強め、その後は自動的に変化します。
- ●パワフル運転中に「風量調節」 ボタンを押すと、パワフル運転 は取り消され、風量は元の設定 に戻ります。

風向を自動で使うと

暖房のときは

●風の温度が低いとき(運転開始 時など)は水平方向、風の温度 が高くなると下向きに吹き出し ます。

冷房のときは

●運転開始時はスイング、室温が 設定温度に近づくと水平方向に 固定。

除湿・冷房除湿のときは


●水平方向に固定

お知らせ

上手な使い方

●急なお客様などで、早く暖めたい、冷やしたいときにおすすめします。

予約中



入タイマーのときは

●予約時刻に室温が設定温度になるよう早めに運転を始めます。 (最長約40分前) リモコンの表示は「停止」のままですが、予約時刻になると 「停止」から運転中の表示に変

わります。

タイマー


毎日、予約した時刻になると自動的に運転(入タイマー)したり、 停止(切タイマー)したりします。 「入」と「切」のタイマーは組み合わせて予約できます。

■入タイマーの予約

(例) 午前7時を予約する



■予約時刻の取り消し (入/切) を1回押して、(取消)を押す。



■予約時刻の取り消し

入切を2回押して、取消を押す。

タイマーを上手に使う!



お願い

●予約時には、現在時刻が合って いることを確認してください。

5ページ

お知らせ

●タイマーを予約すると、現在時刻 は消え、取り消すと表示します。

おやすみ切タイマーのときは

●設定温度に近づいたとき、またはおやすみ切タイマー運転開始から3時間後に温度・風量・風向の設定がリモコン表示に関係なく変わります。

(冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐため)

温度

- 暖房時:約1℃下がる
- 冷房、冷房除湿時:約1℃上がる

風量

• ごく弱くなります。

風向


冷房の風向自動時のみ、上向き 固定。

お知らせ

●切タイマーと同時に使うときは、おやすみ切タイマーが優先します。

(例)

●切タイマーを午後11時に予約し、 おやすみ切タイマーを午後9時 から「5時間後切」に予約した場合、 停止は、午前2時になります。




おやすみ切タイマー

選んだ予約時間後に運転を自動停止します。 寝ている間の冷やしすぎ、暖めすぎの防止に。



運転中に の を押して 時間を選ぶ

押すたびに表示が変わります。



においま洗浄


エアコン内部に付着した、におい成分を除去したり(におい除去運転)、 運転開始時に、においが風とともに出るのを防ぎます(においカット 機能)。冷房・除湿のシーズン前後におすすめします。



シーズン前後の停止中に を3秒以上押す

●約20分間、におい除去運転(送風→暖 房→送風)した後、自動停止し、にお いカット機能が設定されます。

におい除去運転中は…



約20分後 においカット機能が設定



/次の運転開始時か ら、においカット 機能が働きます。 /


■においカット機能だけを設定するとき 一冷房などの 運転または停止中に ⒀姗 を押す




●「においま洗浄 | を表示。

■取り消すとき もう一度 (M)() を押す (「においま洗浄」表示が消えます。) ただし、風量自動時には取り 消すことができません。

■においま洗浄の運転例





におい除去運転のときは

- ●エアコン内部に付着したにおい 成分を送風と暖房運転で吹き飛 ばします。
 - 室内温度が上がり、室内ににおい が出てきますので、部屋の窓を開 けるなど、換気をしてください。
- ■風量は自動的に変化し、風向は上向きになります。(調節はできません)
- ●自動・暖房・冷房・選べる除湿 運転中に「においま洗浄」ボタンを3秒以上押すと、におい除 去運転(においま洗浄ランプ点 滅)後、においカット機能が設 定(においま洗浄ランプ点灯) され、元の運転状態に戻ります。
- ●途中で停止するとき 「運転 切/入」ボタンを押す。 (途中で停止すると、効果はあ りません。)

においカット機能のときは

- 冷房・冷房除湿の運転開始時、 付着したにおいが出るのを防ぐ ため約1分間、風を止めてから吹 き出します。(ただし、パワフル 運転時には風の吹き出しを優先 するため、すぐに風が出ます。)
- ●冷房・冷房除湿の風量自動時は、自動的に、においカット機能が設定され、取り消すことができません。
- ●暖房・除湿・衣類乾燥の風量自動時にもリモコンに「においま洗浄」を表示しますが、においカット機能は働きません。
- ■運転中に風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。

お知らせ

●においま洗浄の使用を続けても、においが気になるときは、専門業者による内部洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店、または修理ご相談窓口へご依頼ください。 26ページ

こまめなお手入れで、より清潔・快適に。 お手入れ時期は目安です。早めのお手入れをおすすめします。


お手入れの前に

- ●運転を停止し、 電源プラグを抜いて、
- **2**前面パネルを開ける。

パネル開閉部(左右)に指をかけ、 止まるまでゆっくり引き上げる。



高所・両手での作業になるため、 転倒・落下にご注意ください。




エアフィルター

約2週間に1回、掃除機でほこりを吸い取る




エアフィルター(左右)をはずす



● 少し持ち上げ、 手前に引き下げる。

取り付けかた



●本体に沿わせて入 れ、ツメ(2か所) を本体に差し込む。

室内ユニット(外観)・リモコン

汚れが気になるときに、 からぶきする

柔らかい布を使う。 (化学ぞうきんなどを使うと きはその注意書きに従って ください。)



前面パネル・天面グリル


汚れが気になるときに、洗って乾かす



柔らかい布や、スポンジで水洗いする。その後、水気を十分ふき取るか、 陰干しする。


■ 前面パネルをはずす

- 止まる位置より、さらに斜め上に引き上げ、
- **2**手前に引いて、 はずす。




取り付けかた

●前面パネルをやや下 向きにして、支持部 を室内ユニットの穴 に合わせて"カクッ" というまで押し込む。




2天面グリルをはずす

● ▲ (2か所) を奥側に押し ながら、上に 上げる。



取り付けかた

- ガイドに沿わせ、奥まで挿入する。
- ②▲ (2か所)を押さえる。("パチン"と音がするまで)



お手入れの後は 💵

- ●前面パネルを閉じて、
- **2**電源プラグを差し込む。



エアフィルター・ 前面パネル・天面グリル

ひどい汚れのときは

●薄めた台所用洗剤(中性)で、 つけ置き洗いし、よくすすいで から水気を十分ふき取るか、陰 干しする。

水洗いするときは

● タワシのような硬いものや、漂 白剤は使わないでください。ま た、ストーブやドライヤーなど で乾かさないでください。 (傷、変色、変形の原因)

室内ユニット(外観)・リモコン

ひどい汚れのときは

- ●薄めた台所用洗剤(中性)を使い、その後、水またはぬるま湯を含ませよくしぼった布でふき取り、その後からぶきする。
- ●40℃以上のお湯、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉を使わないでください。 (変形、変色、傷の原因)

お願い

●室内ユニット内部の洗浄は、お 買い上げの販売店または、修理 ご相談窓口へご依頼くださ い。 26~3

お客様自身で実施されると、故 障、水漏れの原因となることが あります。

お知らせ

●エアフィルターがこわれたとき などは、お近くの販売店でお買 い上げください。

品番:CWD001116(1枚) メーカー希望小売価格(税込): 630円

(2005年12月現在)

お手入れ 脱臭フィルター 空気清浄フィルター

定期的なお手入れで、より清潔・快適に! お手入れ時期は目安です。早めのお手入れをおすすめします。

お手入れの前に

- ●運転を停止し、 電源プラグを抜いて、
- **2**前面パネルを開ける。


パネル開閉部(左右)に指をかけ、 止まるまでゆっくり引き上げる。



高所・両手での作業になるため、 転倒・落下にご注意ください。

脱臭フィルター

約半年に1回、掃除機でほこりを吸い取る




※約10年に1回交換

別売品 品番: CZ-SAD10

メーカー希望小売価格(税込):2,100円 (2005年12月現在)


エアフィルターをはずす 14ページ

一般臭フィルターをはずす




●凹部に指をかけて、 手前に引き出す。

取り付けかた




●本体の取付枠(ツ メ6か所)にはめ込 む。(上下・裏表は ありません。)



エアフィルター

空気清浄フィルター

約半年に1回、掃除機でほこりを吸い取る




※約10年に1回交換

別売品 品番: CZ-SAF5

メーカー希望小売価格(税込): 1,890円 (2005年12月現在)


▲ エアフィルターをはずす 14ページ

2 空気清浄フィルターをはずす



●凹部に指をかけて、手前に引き出す。


取り付けかた



●本体の取付枠(ツメ6か所)にはめ込む。(上下・裏表はありません。)

お手入れの後は 💵

- ●前面パネルを閉じて、
- **2**電源プラグを差し込む。



空気清浄フィルター・ 脱臭フィルター

●水洗いはできません。油汚れなどが気になるときは、早めの交換をおすすめします。

お願い

不要になったフィルターの 処理は

●不燃物ゴミとして地域のゴミ分 別方法に従ってください。

お知らせ

- ●空気清浄フィルターと脱臭フィルターは、左右どちらに付けても効果は変わりません。
- ●別売品はお近くの販売店でお買い上げください。松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

運転のしくみ

より快適に使っていただくために、知っておいてください。 運転条件以外で運転すると、保護装置が働いて停止することがあります。

	運転の種類	運転のしくみ
	自動	●屋外・室内・設定の各温度に応じて、暖房・冷房・冷房除湿のいずれかを自動的に選びます。30分毎に運転の内容を選び直します。
	暖房	●運転条件:屋外温度24℃以下 ●屋外温度が低く湿度が高いとき、室外ユニットに霜がつくことがあります。この霜を溶かす霜取り運転中は風が止まります。(最長12分間)溶けた霜は室外ユニットから排水します。
	冷房	●運転条件:設定温度20℃以上、室内湿度90%以下、屋外温度21~43℃ ●風量自動で運転中は室内温度が設定温度に近づくと、ムダな運転を止めるため風が出たり 止まったりを繰り返すことがあります。
	選べる除湿 (共通)	●運転条件:屋外温度1℃以上●運転開始時は、室温を検知するため、約30秒間送風します。●室内約16℃以上のとき、やや冷たい風が出ます。●室内約16℃未満のとき、やや暖かい風が出ます。
選	除湿	●運転中は、室内温度が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを繰り返します。 その後、室内温度が設定温度より高くなると、元の風量で運転します。
選べる除湿	冷房除湿	 ●室温が設定温度に近づくまでは冷房運転。室温が設定温度に近づくと、ごく弱い風量で湿気を取り除く運転になります。 ●運転中は、室内温度が設定温度に近づくと、ムダな運転を止めるために、風が止まります。(約5分間) その後、風量自動とにおいカット機能設定時は風が出たり止まったりを繰り返します。室内温度が設定温度より高くなると、元の風量で運転します。
	衣類乾燥	●強力な除湿運転で衣類を乾燥させるため、室内温度・湿度が自動的に変わり、調節できません。
	においま洗浄	●運転条件:屋外温度 43℃以下、室内温度 35℃以下 ●冷房や冷房除湿運転を繰り返すと、じゅうたんや建材から発生したにおいや生活臭がエアコン内部に付着します。 このような、においの成分を送風→暖房→送風の運転で除去したり(におい除去運転)風を止めている間に、除湿水と一緒に屋外へ洗い流します。(においカット機能)

仕様

	シリーズ 内ユニット/	全外ユニット品番	CS- V226A	CU- V226A	CS- V256A	CU- V256A	CS- V286A	CU- V286A	CS- V286A2	CU- V286A2	CS- V366A2	CU- V366A2	CS- V406A2	CU- V406A2	CS- V506A2	CU- V506A2
室		、 室外ユニット品番	CS- V226AZ	CU- V226AZ	CS- V256AZ		CS- V286AZ	CU- V286AZ	_			CU- V366A2Z	CS- V406A2Z	CU- V406A2Z	CS- V506A2Z	CU- V506A2Z
	内ユニッ 外ユニッ	•		-	CS- 25BFV	CU- V256A		—			_	-	—	—		
種	Ē	類				冷	房・暖	房兼用·	セパレー	ト形	(インバ	ニーター)			
電	Ē	源	単	相100) V 5	0/60	Hz 両	Ħ		单	单相200) V 5	0/60	Hz 両	用	
電	∄源プ ┛	ラグ形状	(1)	-	(1)	_	(1)	_	(-		(-5)	-	<u></u>	_	<u></u>	
冷眼	爰房平均エネ	マルギー消費効率	5.	28	5.	27	4.	91	4.	91	3.9	91	3.0	3 7	3.	30
	定格能力 (kW)	標準	2.2 (0.8	3~2.9)	2.5 (0.8	8~3.2)	2.8 (0.8	3~3.4)	2.8 (0.8	8~3.4)	3.6 (0.8	3~4.0)	4.0 (0.8	3~4.3)	5.0 (0.8	8~5.2)
	定格消費 電力(W)	標準	435 (13	5~670)	485 (13	5~740)	585 (13	5~820)	585 (13	5~820)	990 (150)~1,210)	1,190 (15	0~1,330)	1,680 (15	1,840)
冷	エネルコ	デー消費効率 かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん	5.0	06	5.	15	4.	79	4.	79	3.6	54	3.0	36	2.9	98
	運転	電 流 (A)	4.8	30	5.3	35	6.5	50	3.	10	5.0	30	6.3	35	9.0	00
房	運転	音 (dB)	44	44	44	46	44	46	44	46	45	47	45	47	46	49
	ト 冷房面積の	鉄筋アパート南向き洋室	15 m ²	2/9畳	17 m ²	/10畳	19 m ²	/12畳	19 m ²	/12畳	25 m ² ,	/15畳	28 m ² .	/17畳	34 m ²	/21畳
	めやす	木造南向き和室	10 m ² /6畳		11 m ² / 7畳		13 m ² / 8畳		13 m ² / 8畳 16 m ² / 10畳		/ 10畳	18 m ² /11畳		23 m ²	/14畳	
	定格能力	標準	2.5 (0.8~3.6)		3.6) 3.2 (0.8~4.3)		3.6 (0.8	8~4.8)	3.6 (0.8~5.0) 4.5 (0.8~6.2)		5.0 (0.8~6.9)		6.3 (0.8	8~8.1)		
	(kW)	低 温	2.	.6	3	.1	3	.5	3.	.6	4.	.5	5.	.0	5	.9
1157	定格消費 電力	標準	455 (12	5~820)	595 (125~940) 715 (125~1,110)		715 (125~1,130) 1,080 (140~1,790)		1,260 (140~2,050)		1,740 (14	.0~2,610)				
暖	(W)	低 温	73	30	830 980		30	1,C	,000 1,580		1,810		2,310			
	エネルキ	ドー消費効率	5.4	49	5.38		5.03		5.03 4.17		17	3.97		3.62		
房	運転	電 流 (A)	5.0	05	6.6	30	7.90		3.60		5.5	50	6.4	40	8.85	
	運転	音 (dB)	46	45	46	46	46	46	46	46	46	49	46	49	47	50
	暖房面積の	鉄筋アパート南向き洋室	11 m²	2/7畳	15 m ²	2/9畳	16 m ²	/10畳	16 m ²	/10畳	20 m ² ,	/12畳	23 m ² .	/14畳	29 m ²	/17畳
	めやす	木造南向き和室	9 m²	2/6畳	12 m ²	2/7畳	13 m ²	/ 8畳	13 m ²	/ 8畳	16 m²,	/10畳	18 m².	/11畳	23 m ²	/14畳
通	年エネル	ギー消費効率	5.25 5.20		5.	15	5.15		4.60		4.4	45	4.8	25		
質		量(kg)	9.0	27	9.0	31	9.0	31	9.0	31	9.0	32	9.0	32	9.0	34
外别	形寸法 (×幅×奥行)	室内ユニット						27	78×77	70×20	35					
	: ^ 悃 ^ 癸1] <i>)</i> (mm)	室外ユニット						54	10×78	30×28	39					

- ●この仕様値は、JIS C 9612(日本工業規格)に基づいた数値です。
- ●室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
- ●リモコンで「停止」のときの消費電力は電源が単相100Vの場合0.8W、単相200Vの場合0.9Wです。 (タイマー予約時は約2W)
- ●硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でのご使用は販売店にご相談ください。
- 品番の末尾に "Z" の付いたものは、沖縄地区専用の商品です。(室外ユニットは耐塩害仕様です。)
- ●空気清浄フィルター(付属品)にはスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌を加工しています。 ※1「スーパーアレルバスター」…ダニの死がいやフン、花粉などアレル物質の活動を抑制
 - ※2「緑茶カテキン」…ウイルスの活動を抑制
 - ※3「バイオ除菌」…菌やカビの繁殖を抑制

	試験機関	試験方法
*1	大阪市立工業研究所 エジンバラ大学	酵素免疫測定によりアレル物質の低減を確認
%2	北里環境科学センター	プラーク法によりウイルスの低減を確認
%3	日本食品分析センター	JIS Z 2801抗菌試験、八口一試験法

故障かな?


お問い合わせや修理を依頼される前に、ご確認ください。

נפוכט	いらわせで修理を依頼される	別に、こを受べてにない。	
	症状	原因・理由	対応方法
	暖房時、室外ユニットか ら水や湯気が出る	暖房時には、室外ユニットで除湿した水が出ます。 また、屋外温度が低く湿度が高いとき、室外ユニットに霜が付きます。その霜が溶けて水や湯気と なって出るためです。	異常ではありません。 排水工事はお買い上げの 販売店にご相談ください。
		「風量静」で運転していませんか? このときは、室内・屋外温度によって設定温度に ならないことがあります。	風量を変更する。 または、パワフル運転を する。 8.9ベージ
	よく冷えない、 暖まらない	屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が O℃以下になると暖房能力は低下します。	他の暖房器具との 併用をおすすめします。
		室内・室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか?	周辺の障害物を取り除く。
		換気扇やガスコンロを使用していませんか?	
	冷房時、霧が出ている ように見える	部屋の空気がエアコンから吹き出した冷たい風で 冷やされ霧状になるためです。	異常ではありません。
		夏場や梅雨どきに設定温度を20℃未満で使用していませんか?	冷房・冷房除湿時の温度 設定は20℃以上に。
本	吹出口などに露が付く	におい除去運転を途中で停止し、続けて冷房や冷房除湿運転をすると、本体内部や吹出口などに露が付き、滴下することがあります。	冷房や冷房除湿運転する ときは、しばらく待って から行ってください。
体	運転中、急に動きが おかしくなる	無線などにより誤動作することがあります。	いったん運転を止めて電源プラグを抜き、再度電源プラグを差込み、運転してください。
	運転切/入ボタンで 運転・停止しない 温度調節ボタンなどで 運転・停止する	リモコンの表示内容を確認してください。停電や 入タイマーの予備運転中、リモコンの表示と運転 が一致していないときに、「運転切/入」や「温度 調節」ボタンなどを押すとリモコンの表示内容が 送信されるためです。	もう一度、 「運転切/入」を押す。
	停止時、上下風向 ルーバーが閉じない	運転中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか?	本体リセットボタンを押 してください。 3ページ
	タイマー予約時刻に なっても運転しない・ 停止しない	現在時刻が合っていますか?	現在時刻を合わせる。
	暖まるまでに時間がかかる	「設定」ボタンで「室外音 Lo」を設定していませんか? 運転開始時の暖房能力を制限しているため、設定 温度に到達するまで時間がかかります。	早く暖めたいときは、室 外ユニットの運転音は元 に戻りますが「室外音 5d」に変更してくださ い。22ページ
	室内ユニット周辺の天井 や壁が黒く汚れる	お部屋の環境によっては、空気中のチリやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。	エアコン周辺もこまめに お掃除することをおすす めします。
		リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向け て操作していますか?	リモコンは本体に向けて 操作する。 3ページ
IJ	受信しない	乾電池が消耗してたり、使用推奨期限が近いので はありませんか。	乾電池を交換してください。
リモコン		電子瞬時点灯方式(インバーター方式)の照明があるお部屋では信号を受け付けないことがあります。	お買い上げの販売店に ご相談ください。
ン	表示がうすい・出ない	乾電池が消耗していませんか? +-が逆になっていませんか?	乾電池を交換してください。 +ーは正しく。 5ページ
	タイマー予約ができない	時刻表示「12:00」が点滅していませんか?	現在時刻を合わせる。 5ページ


	症状	原因・理由	対応方法
ランプ	運転ランプ(緑)が 点滅する	自動運転開始時 運転の内容(暖房・冷房・除湿)を選んでいる約30秒間、点滅します。 暖房時 運転開始時、冷たい風が出るのを防ぐため風を止めている間、点滅します。 屋外温度が低く、湿度が高いとき室外ユニットに霜が付きます。その霜を溶かしている間点滅します。	異常ではありません。 運転を停止せずにそのま まお待ちください。
	タイマーランプ(橙)が 点滅する	室内または室外ユニットの異常をお知らせしています。	22ページの手順にしたがっ て異常内容を確認してく ださい。
	風がにおう	壁やじゅうたん・家具・衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出てきたり、エアコン内部に付着した生活臭が風とともに出てくることがあります。	においま洗浄をしてください。 13ページ それでも気になるときは 販売店にご相談ください。
)出い(この ノ	冷房から除湿や暖房に切り換えられた場合、冷媒の流れが切り換わる約5分間風がにおうことがあります。	異常ではありません。
		においま洗浄ランプ点滅時 エアコン内部に付いたにおいを室内へ吹き出します。	必ず、窓を開けて運転する など換気をしてください。
	すぐに冷風・温風が 出ない	停止後、すぐに再運転したときはエアコン保護の ため送風になります。	約3分間お待ちください。
	運転開始時風が出ない	冷房時(においま洗浄ランプ点灯時・風量自動時) 生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。 (においカット機能)	約1分間お待ちください。
風	жилиос.	暖房時 しばらく風が出ないことがあります。(冷風防止)	風が暖まるまで、お待ち ください。
	運転中に風が止まる	冷房除湿時(においま洗浄ランプ点灯時・風量自動時) 運転開始時、約30秒間送風後、エアコン内部に付着したにおいが出るのを防ぐため風が止まります。	約1分間お待ちください。
		冷房・冷房除湿時(においま洗浄ランプ点灯時・風量自動時)・除湿時 風が出たり、止まったりを繰り返すことがありま す。室内温度が設定温度に近づいたときに、ムダ な運転を止めているためです。	異常ではありません。
		冷房除湿時 室内温度が設定温度に近づいたときに、約5分間、 風が止まります。	異常ではありません。
		暖房時 室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が 出ません。(霜取り運転)	しばらくお待ちください。
	"ブシュッ"という音	霜取り運転のときや運転を停止したとき、エアコン 内部の冷媒ガスの流れが切り換わるときの音です。	異常ではありません。
	"ピシッ""パキッ" という音	温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みするときの音です。	異常ではありません。
音	水の流れるような"シャー" "ボコボコ"という音	エアコン内部に冷媒ガスが流れているためです。	異常ではありません。
	"ポコポコ"という音	強風が吹いているときや換気扇を回したときなどに、屋外の空気がドレンホースより室内に逆流し、同時にホース内の水が吸い上げられるときの音です。特に気密性の高い部屋で発生します。	逆流防止部材をお近くの 販売店でお買い上げくだ さい。

こんなときは(Q&A)

■タイマーランプ (橙) が点滅する




1.リモコンで本体をリセットして再運転する



- **●タイマーランプが点滅しない** そのまま運転を続けてください。
- ●タイマーランプが点滅する 異常をお知らせしています。 手順「2.」で異常の内容を 確認してください。

■リモコンが使えなくなった

本体で応急運転ができます



- ●電源プラグを差し込む
- 2 応急運転ボタンを押す
- ■停止するとき もう一度、「応急運転」ボタンを 押す

■停電になった

●運転中は… 停止します。

通電後、あらためて運転してください。


●タイマー予約中は… 予約が取り消されます。

通電後、もう一度予約してください。

■室内ユニット表示部(ランプ) の明るさを変えたいとき




おやすみ時など、明るさが気になるときに 暗めの設定に変更できます




■1つの部屋で2台のエアコン を使いたい リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。 販売店にご相談ください。

■暖房運転時の室外ユニットの 運転音を低めにしたい 運転音が気になる、おやすみ時や隣家などへの配慮をしたいとき、運転音を低めに変更できます。(運転音を下げることができます。)



A

2.異常の内容をリモコンで確認する



- 3.再度、リモコンで本体をリセット(運転停止)し、電源プラグを抜いて3けたの英数字を販売店へご連絡ください。
 - ●表示される英数字

H□□またはF□□

(HまたはFに続く数字は異常の内容によって) (異なります。

●英数字のH23、H27、H28が表示した場合 修理するまでは、リモコンで暖房または冷房 のいずれかを一時的に運転できます。 (受信音"ピピピピ…") ただし、能力は制限されます。

- ●設定25℃の自動運転となり、温度調節などはできません。
- リモコンはお近くの販売店で お買い上げください。

品番: CWA75C2874X

メーカー希望小売価格(税込): 3,990円

(2005年12月現在)

室内ユニットに向けて -(予約) を5秒以上押す(受信音 "ピッ")

■元に戻すとき もう一度、「予約」ボタンを 5秒以上押す



一② すすむ または もどる を押して、 低め「Lo」を選ぶ



- ❸室内ユニットに向けて (予約) を押す(受信音 "ピッ")

■元に戻すとき

上記 ② ②で標準(スタンダード)「5~」に戻す

お知らせ

- 「**5d** | は標準 (スタンダード) を表しています。
- ●「室外音 Lo」を選んだときは、運転時の暖房能力を制限するため、暖まるまで時間がかかる場合があります。
- ●室温が設定温度に近いときなどは、「室外音**Lo**」を 選んでも、運転音が下がらないことがあります。
- ●乾電池を交換すると、リモコン表示のみ「室外音**5d**」に戻ります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

荀女 / 「死亡や重傷などを負う可能性が

注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



火災や感電、大けがを 防ぐために・・・ 必ずお守りください





●長時間、冷風を身体に直接当てたり、冷やしすぎない。 (体調をくずす原因。) 特にお子様や高齢者にはご注意を。

室内ユニットは…



●吹出口の奥に、指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため。)

室外ユニットは…



- ●吹出口に、指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため。)
- ●上に乗ったり、物を載せない。 (ベランダなどでは、落下のおそれがあるため。)

電源プラグや電源コードは…



- ●ぬれた手で抜き差しや操作はしない。
- ●運転中に、電源プラグを抜かない。 (放電などによる火災の原因。)
- ●途中接続や延長コードの使用、タコ足配線をしない。 (接触や絶縁不良、電流オーバーによる火災の原因。)
- ●破損するようなことをしない。 破損している場合は、お買い上げの販売店に修理依頼を。
- ●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない。 (断線による発熱・発火の原因。)

リモコン用乾電池の取り扱いは…



- ●乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。 (乾電池を取り出し、誤って飲み込むおそれがあるため。)
- 乾電池は、⊕ ⊝ を逆に入れない。 (ショートによる発火や液漏れの原因。)

電源プラグは…



- 異常時(こげ臭いなど)は、運転を止め、電源プラグを抜く。 お買い上げの販売店へご連絡を。
- ●ほこりは、定期的にとる。 (湿気などによる絶縁不良で発熱・発火の原因。)
- ●根元まで、確実に差し込む。 (接触不良による感電・火災の原因。)



据え付けや移動・修理のときは…

必ずエアコン専用の

電源コンセントを使う



●必ずお買い上げの販売店または 専門業者に依頼し、完了時には、 冷媒漏れがないことを確認する。

(冷媒が火気に触れると有毒ガス発 生の原因。)

通常使用では漏れませんが、冷えな い・暖まらない場合は、漏れている可 能性がありますので、ご相談ください。

●安全のためアースや漏電遮断器の 設置を販売店または専門業者に確 認する。

(感電のおそれがあるため。)

⚠注意





お手入れ時には…



- お客様自身で内部の洗浄はしない。 (水漏れ・故障・発煙・発火の原因。) お買い上げの販売店にご相談を。
- ●室内ユニットのアルミ部分はさわらない。 (手を切るおそれがあるため。)
- ●不安定な台に乗らない。

室内ユニットは・・・



- ●ユニットの下に、他の電気製品や家財などを 置かない。
 - (水滴が落ちて、汚損や故障の原因。)
- ●動植物に直接風を当てない。 ●雷が鳴り出したら、運転を停止し、エアコンに

(感電のおそれがあるため。)

●精密機器・食品・動植物・美術品の保存などに 使わない。

(品質低下などの原因。)

室外ユニットは…

触れない。



- ●アルミ部分はさわらない。(手を切るおそれがあるため。)
- ●据付台がいたんだまま、放置しない。(落下・転倒のおそれがあるため。)

ドレンホースは…



●排水を確実にし、排水口をふさがない。 (室内ユニットからの水漏れの原因。)

燃焼器具と一緒に運転するときは…



- こまめに換気をする。(酸素不足による頭痛などの原因。)
- ●燃焼器具は、風が直接当たらない場所で使用する。 (不完全燃焼の原因。)

お手入れ時には…



- **必ず運転を停止し、電源プラグを抜く**。 (ファンが高速回転しているため。)
- ●前面パネルや天面グリルの水洗い後は、水気を 十分ふき取る。

据え付けや移動のときは…



●可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据付されていることを確認する。 (発火のおそれがあるため。)

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け取 りください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただし冷媒回路については、5年間です)

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このルームエアコンの補修用性能 部品を、製造打ち切り後9年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

20~21ページに従ってご確認のあと、なお異常のあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜き、お買い上げ の販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談くだ さい。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

部品代

は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料

は、お客様のご依頼により製品のある 場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 ルームエアコン
- 2. 品番
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容

(できるだけ具体的に)

5. ご住所(付近の目印なども) お名前・電話番号

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、そ の記録を残すことがあります。また、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

品番表示

電話 ダイヤル 20 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	区区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広		滋賀		奈良	
	2丁目17-7 雷(011)894-1251		23-3 (23-3) (23-3) (23-3) (23-3) (23-3)	<u>+</u> ±0	☎ (077)582-5021		800番地 雷 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	1166 (0166)22-3011		(函館流通卸センター内) 番 (0138)48-6631		2 (075)672-9636		2 (073)475-2984
	\(\O\) (\(\O\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		(0130)40-0031	│大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	区		1 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森	青森市大字浜田字豊田	宮城			中国	地	X
	364 (017)775-0326		7-4-18 1022)387-1117	鳥取		岡山	岡山市田中138-110
秋田		山形	山形市平清水1丁目	wid	T (0857)26-9695	1-21	3 (086)242-6236
	2 (050)5519-6348		1-75	米子	米子市米原4丁目2-33	広島	
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福阜	雷(023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15	+//>-	1 (0859)34-2129		13-20 (27) (082)295-5011
	T (019)645-6130	1865	番(024)991-9308	松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町
				出雲			下郷220-1
	首都图	图 地	2 区		2 (0853)21-3133		LI (000/313 2120
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目	東京		浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629		
	3-19 (028)689-2555		2丁目26-17 雷(03)5477-9780		((0000)/22-0029		
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	×
	25 (027)254-2075		2 (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	高知	
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	法中	☎ (087)868-6388	222 Lets	☎ (088)834-3142
	2 (029)864-8756		2 (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟			~ (000/0L+ 0200		2 (089)905-7544
工符	☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目		25 (025)286-0171		九州	地	×
一	9-5			垣田	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
	2 (043)208-6034			↑★日刊	香山川春日公園3 1日48 否 (092)593-9036	外沿	熊本市健単本町12-3 ☎(096)367-6067
	φ 2 7	444-		佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
TIII	中部	地	又		八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	一	☎ (0969)22-3125
ᄱᄱ	金沢市横川3丁目20 吞 (076)280-6608	変知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	長崎		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4		2 (052)819-0225		2 (095)830-1658		25 (099)250-5657
	2 (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎(058)278-6720	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)25-5001	高山	△ (030)276-0720 高山市花岡町3丁目82	宮崎	, ,		25 (0997)53-5101
長野	松本市寿北7丁目3-11	,,	2 (0577)33-0613		2099-2		
TX ±1,	T (0263)86-9209	三重	久居市野村町字山神		1 (0985)63-1213		
静岡	静岡市駿河区有東2丁目		421 (059)255-1380		沖 縄	地	×
	3-22 Ta (054)287-9000		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207

27

長年で使用のルームエアコンの点検を!



● ブレーカーがたびたび切れる。 このような症状

● 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。

|**とのような症状**| ● 室内ユニットから水が漏れる。 |**はありませんか**| ● 電源コードやプラグが異常に熱くなる。

●ボタンの操作が不確実。

● その他の異常や故障がある。

このような症状のと きは、運転を中止し、 故障や事故防止のた め電源プラグを抜い て必ず販売店にご相 談ください。

便利メモ
おぼえのため、
記入されると
便利です。

お買い上げ日	年 月 日
品番	
販売店名	含 () —

願います!

廃棄時にご注意 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再 商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 エアコン事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

F565281 H1205H0