SHARP®



คู่มือการใช้งาน คู่มือการติดตั้ง

AH-L10, AH-PN10* series AH-L13, AH-PN13* series



AH-PP10* series AH-PP13* series



AH-PN19, AH-PN24



| ์ ตัวในบ้าน | ตัวนอกบ้าน |
|----------------------------|--------------------|
| AH-L10 | AU-L10 |
| AH-L13 AH-PN10* series | AU-L13 |
| | AU-PN13 |
| | AU-PP10 |
| AH-PP13* series AH-PN19 | AU-PP13 AU-PN19 |
| AH-PN24 | AU-PN24 |

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ ของชาร์ป เพื่อให้การใช้เครื่องปรับอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

| สารบัญ | หน้า |
|---------------------------------|------|
| ข้อสำคัญด้านความปลอดภัย | 1 |
| ชื่อส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ | 2 |
| การใช้งานรีโมทคอนโทรล | 5 |
| หมวดทำงานอัตโนมัติ | 5 |
| การประหยัดพลังงาน | 5 |
| การใช้งานเบื้องต้น | 6 |
| การปรับทิศทางลม | 7 |
| การทำงานเต็มกำลัง | 7 |
| การควบคุมระบบทำความเย็น | 8 |
| การทำงานของระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ | 8 |
| การตั้งเวลา | 9 |
| การตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมง | 10 |
| ปุ่มปรับการแสดงผล | 10 |
| การบำรุงรักษา | 11 |
| เงื่อนไขการทำงาน | 11 |
| ก่อนเรียกช่างบริการ | 12 |
| คู่มือการติดตั้ง | 13 |







ภาษาไทย

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน ควรเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อความสะดวก ในการค้างกิง

ข้อสำคัญด้านความปลอดภัย

คำเตือน

- ห้ามดึง หักหรืองอสายไฟของเครื่องปรับอากาศ จะมีผลทำ ให้เครื่องปรับอากาศเสียหายได้หรืออาจจะเป็นสาเหตุการ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ไม่ควรให้ร่างกายสัมผัสกับลมเย็นที่ออกจากเครื่องโดยตรง
 เป็นเวลานาน อาจจะมีผลกับสุขภาพได้
- ควรแน่ใจว่าได้ปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
 ของทารก เด็ก คนชรา คนป่วย หรือคนพิการ
- ห้ามสอดสิ่งของเข้าไปในตัวเครื่อง อาจจะทำให้เกิดการ บาดเจ็บได้ระหว่างที่พัดลมทำงานที่ความเร็วรอบสูง
- ต่อสายดินของเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้อง ห้ามต่อสายดิน เข้ากับท่อก๊าช ท่อน้ำ สายล่อฟ้าหรือสายดินของโทรศัพท์ การต่อสายดินที่ผิดวิถีจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ถ้าเกิดอาการผิดปกติกับเครื่องปรับอากาศ (เช่น มีกลิ่นไหม้)
 ให้ปิดเครื่องปรับอากาศทันที และปิด Breaker
- ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการต่อสายส่งกำลังไฟ การต่อ สายที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการใช้สายไฟ ปลั๊ก และ กำลังไฟที่ไม่เหมาะสม จะมีผลทำให้เกิดความร้อนสูงและ เป็นสาเหตุของเพลิงไหม้
- เมื่อมีการเปลี่ยนสายไฟ ต้องใช้เฉพาะสายไฟที่ทำจากผู้ผลิต เดียวกันและมีคุณสมบัติเหมือนกัน ต้องปรึกษาชาร์ป หรือ ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
- ห้ามสาดน้ำหรือฉีดน้ำเข้าไปยังตัวเครื่องโดยตรง จะทำให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้
- ห้ามทำการติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือช่อมบำรุงตัวเครื่อง ปรับอากาศด้วยตัวเอง การกระทำที่ผิดวิธีอาจเป็นสาเหตุ ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร น้ำรั่ว หรือเกิดไฟไหม้ได้ ควรปรึกษา ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการชาร์ป เมื่อต้องการติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือช่อมบำรุง


ข้อควรระวัง

- ควรเปิดหน้าต่างหรือประตูเพื่อระบายอากาศในห้อง โดย เฉพาะเมื่อมีอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ การหมุนเวียนอากาศที่ไม่ดี จะมีผลทำให้เกิดการขาดออกซิเจนได้
- ห้ามกดปุ่มใดๆ ขณะที่มือเปียก อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- เพื่อความปลอดภัย ควรปิด Breaker ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน
- ตรวจสอบตัวเครื่องปรับอากาศตัวนอกบ้านว่าติดตั้งอยู่ใน สถานที่ที่เหมาะสมและมั่นคงแล้ว
- ห้ามวางสิ่งของหรือเหยียบเครื่องปรับอากาศตัวนอกบ้าน สิ่งของหรือคนอาจตกลงมาทำให้เกิดความเสียหายหรือ บาดเจ็บได้
- เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบให้ใช้ ในที่พักอาศัย ไม่เหมาะ สำหรับใช้ ในสถานที่อื่น เช่น คอกเลี้ยงสัตว์ หรือเรือนเพาะชำ
- ห้ามวางแจกันที่มีน้ำบนตัวเครื่อง ถ้าน้ำหกใส่ตัวเครื่องจะ ทำให้ความต้านทานทางไฟฟ้าเสื่อมลงและอาจมีผลทำให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามปิดกั้นทางเข้าออกของลมที่ตัวเครื่องปรับอากาศ จะทำให้เครื่องทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
- ต้องปิดเครื่องปรับอากาศ และปิด Breaker ทุกครั้งก่อน การช่อมบำรุงหรือทำความสะอาดเครื่อง การช่อมบำรุงหรือ การทำความสะอาดในขณะพัดลมทำงานอยู่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บได้
- เด็กอ่อนหรือผู้ทุพพลภาพไม่ควรใช้เครื่องปรับอากาศโดย ไม่มีผู้ดูแล และระวังอย่าให้เด็กเล่นเครื่องปรับอากาศ
- เลือกใช้กำลังไฟและความถี่ให้ถูกต้อง การใช้กำลังไฟและ ความถี่ไม่ถูกต้อง จะทำให้อุปกรณ์เสียหายและอาจเกิด เพลิงไหม้ได้
- ห้ามติดตั้งเครื่องปรับอากาศในที่ซึ่งอาจมีการรั่วของก๊าซ อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ ควรติดตั้งในที่ที่มีฝุ่น ควันและ ความชื้นในอากาศน้อย
- จัดวางท่อน้ำทิ้งให้ระบายน้ำได้สะดวก การระบายน้ำที่ไม่ เหมาะสมจะทำให้เกิดน้ำรั่วได้ ทำให้ห้องเปียกและเกิด ความเสียหายกับเครื่องใช้อื่นๆ ได้
- ควรติดตั้ง Breaker เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร






ชื่อส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ



- 1 ช่องลมเข้า
- 2 หน้ากาก
- 3 แผ่นกรองอากาศ
- 4 ปุ่มทำงานอัตโนมัติ
- 5 ช่องรับสัญญาณรีโมท
- 6 แผ่นปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำ
- 7 แผ่นปรับทิศทางลมแนวซ้ำย-ขวา
- 8 ช่องลมออก
- 9 ไฟแสดงการทำงาน (สีแดง 🔲)
- 10 ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงาน (สีส้ม 🕘)
- 11 ไฟแสดงการทำงานเต็มกำลัง (สีเขียว 🎸)
- 12 ไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ (สีน้ำเงิน 🐝)




- 1 ช่องลมเข้า
- 2 หน้ากาก
- 3 แผ่นกรองอากาศ
- 4 ปุ่มทำงานอัตโนมัติ
- 5 ช่องรับสัญญาณรีโมท
- 6 สายไฟหลัก
- 7 แผ่นปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำ
- 8 แผ่นปรับทิศทางลมแนวซ้าย-ขวา
- 9 ช่องลมออก
- 10 ไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ (สีน้ำเงิน 📽)
- 11 ไฟแสดงการทำงาน (สีแดง 🗏)
- 12 ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงาน (สีส้ม 🗘)
- 13 ไฟแสดงการทำงานเต็มกำลัง (สีเขียว 🗲)

T-2

13

AH-PP10*/13* series








AH-PN19, AH-PN24

- 1 ช่องลมเข้า
- 2 หน้ากาก
- 3 แผ่นกรองอากาศ
- 4 ปุ่มทำงานอัตโนมัติ
- 5 ช่องรับสัญญาณรีโมท
- 6 แผ่นปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำ
- 7 แผ่นปรับทิศทางลมแนวซ้ำย-ขวา
- 8 ช่องลมออก
- 9 ไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ (สีน้ำเงิน 🐝)
- 10 ไฟแสดงการทำงาน (สีแดง 🔳)
- 11 ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงาน (สีส้ม 🗘)
- 12 ไฟแสดงการทำงานเต็มกำลัง

<u>ตัวนอกบ้าน</u>







- 1 ช่องลมเข้า
- ข่ายน้ำยาและสายไฟระหว่างตัวในบ้านและนอกบ้าน
 - 3 ท่อน้ำทิ้ง
- 4 ช่องลมออก

หมายเหตุ:


ตัวเครื่องปรับอากาศอาจจะแตกต่างจากรูปภาพเล็กน้อย

T-3


AU-PP13

ชื่อส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ

รีโมทคอนโทรล



<u>หน้าจอแสดงผล</u>



- 1 ช่องส่งสัญญาณรีโมท
- 2 หน้าจอแสดงผล
- 3 ปุ่มเปิด/ปิดการทำงาน
- 4 ปุ่มปรับอุณหภูมิ
- 5 ปุ่มปรับการแสดงผล
- 6 ปุ่มตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมง
- ปุ่มควบคุมพลาสม่าคลัสเตอร์
 (เฉพาะรุ่น AH-PN10*/13* series
 AH-PP10*/13* series
 AH-PN19/24)
- 8 ปุ่มตั้งเวลาเปิด
- 9 ปุ่มเลือกหมวดการทำงาน
- 10 ปุ่มตั้งเวลาปิด
- 11 ปุ่มเลือกความเร็วพัดลม
- 12 ป่มยกเลิกการตั้งเวลา
- 13 ปุ่มปรับทิศทางลม
- 14 ป่มรีเซต
- 15 ปุ่มทำงานเต็มกำลัง
- 16 ปุ่มควบคุมระบบความเย็น
- 17 สัญลักษณ์หมวดการทำงาน



- 18 สัญลักษณ์การทำงานเต็มกำลัง
- 19 สัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ (เฉพาะรุ่น AH-PN10*/13* series AH-PP10*/13* series AH-PN19/24)
- 20 สัญลักษณ์แสดงความเร็วพัดลม

🕽 : อัตโนมัติ

_______ : เลือกปรับด้วยตัวเอง

- 21 สัญลักษณ์แสดงระบบควบคุมความเย็น
- 22 สัญลักษณ์แสดงการตั้งอุณหภูมิ และแสดงการตั้งเวลาการทำงาน
- 23 สัญลักษณ์แสดงการส่งสัญญาณรีโมทคอนโทรล
- 24 สัญลักษณ์แสดงการตั้งเวลาเปิด/ปิด การทำงาน

T-4








การใส่แบตเตอรี่

- 1 ถอดฝาครอบออก
- **2 ใส่แบตเตอรี่จำนวน 2 ก้อน** (ขนาด AAA(R03)) โดยดุสัญลักษณ์ (+) และ (-) ให้ถูกต้อง
- 🧣 ใส่ฝาครอบตามเดิม
- กดปุ่ม RESET โดยใช้วัสดุปลายแหลมที่ช่อง RESET




หมายเหตุ:

- อายุการใช้งานตามปกติของแบตเตอรี่ประมาณ 1 ปี
- เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรเปลี่ยนทั้ง 2 ก้อน และควรเป็น ชนิดเดียวกัน
- ถ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรื่ออกจาก
 รีโมทคอนโทรล

<u>การใช้รีโมทคอนโทรล</u>

ชี้ตัวรีโมทคอนโทรลไปที่ช่องรับสัญญาณแล้วกดปุ่มตาม ต้องการ ที่ตัวเครื่องจะมีเสียง "บึ๊บ" เมื่อได้รับสัญญาณ รีโมท

- แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทและตัวเครื่อง
- ระยะห่างที่สามารถส่งสัญญาณได้คือ 7 เมตร



- อย่าให้ช่องรับสัญญาณรีโมทกระทบกับแสงแดดโดยตรง อาจมีผลต่อการทำงานของรีโมท
- การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในห้องเดียวกันกับเครื่องปรับ อากาศจะมีผลต่อการส่งสัญญาณรีโมท
- ไม่ควรวางรีโมทคอนโทรลให้ถูกแสงแดดโดยตรงหรือวาง ใกล้เครื่องทำความร้อน ป้องกันรีโมทคอนโทรลไม่ให้ ถูกความชื้นหรือแรงสะเทือน

หมวดทำงานอัตโนมัติ


ใช้หมวดการทำงานนี้เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่สามารถใช้งานได้ การเริ่มทำงาน


กดป่ม AUX


- ไฟแสดงการทำงานสีแดง (□) จะติดสว่างและเครื่อง จะเริ่มทำงานในหมวดอัตโนมัติ
- ความเร็วพัดลมและอุณหภูมิจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

<u>การยกเลิกการทำงาน</u> กดปุ่ม AUX อีกครั้งหนึ่ง

• ไฟแสดงการทำงานสีแดง (🗏) จะดับลง







การประหยัดพลังงาน

ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเมื่อใช้ เครื่องปรับอากาศ

ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม

 การปรับอุณหภูมิให้ต่ำกว่าระดับความเย็นที่ต้องการ จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น

ป้องกันไม่ให้โดนแสงแดดและกระแสลมโดยตรง


- ป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องโดยตรงขณะทำความเย็น จะช่วยลดการใช้พลังงาน
- ปิดหน้าต่างและประตูให้เรียบร้อยขณะทำความเย็น

ทำความสะอาดแผ่นกรองเพื่อเครื่องปรับอากาศจะได้ ทำงาบเต็มประสิทธิภาพ

ปิด Breaker เมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน

• เครื่องภายในบ้านยังคงใช้พลังงานเล็กน้อย เมื่อไม่มีการใช้งาน

การใช้งานเบื้องต้น



1 กดปุ่ม MODE เพื่อเลือกหมวดการทำงาน



- 🤰 กดปุ่มเปิด/ปิดการทำงานเพื่อเริ่มการทำงาน
 - ไฟแสดงการทำงานสีแดง (🗏) จะติดสว่าง

<u>การยกเลิกการทำงาน</u>

กดปุ่มเปิด/ปิดการทำงานอีกครั้งหนึ่ง

- ไฟแสดงการทำงานสีแดง (🗏) จะดับลง
- 3 กดปุ่มปรับอุณหภูมิเพื่อกำหนดอุณหภูมิตามต้องการ


(หมวดอัตโนมัติ/ลดความชื้น) สามารถเพิ่มหรือลดอุณหภูมิได้ ถึง ±2°C จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ โดยอัตโนมัติ



(หมวดการทำความเย็น) ค่าผันแปรในการตั้งค่าอุณหภูมิ: 16-30°C



4 กดปุ่มเลือกความเร็วพัดลมเพื่อกำหนดอุณหภูมิตาม ต้องการ



หมายเหตุ:

หมวดการทำงานอัตโนมัติ

อุณหภูมิในหมวดอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากอุณหภูมิห้องขณะเครื่องทำงาน

หมวดลดความชื้น

ความเร็วพัดลมจะถูกตั้งค่าไว้เป็นอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

เครื่องปรับอากาศจะบันทึกการทำงานไว้เมื่อกระแสไฟฟ้าชัดข้อง และจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติตามสภาวะที่ตั้งไว้ก่อนไฟฟ้าดับ ยกเว้นการตั้งเวลาทำงาน จะถูกยกเลิกไป

การปรับทิศทางลม


<u>การปรับทิศทางลมแนวสง-ต่ำ</u>

- กดปุ่ม SWING
 - แผ่นปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำจะปรับทิศทางลม
- 🤰 กดปุ่ม SWING อีกครั้งเพื่อหยุดตามตำแหน่ง ตามตั้องการ
 - ขอบเขตการปรับลมจะแคบกว่าขอบเขตของการปรับ ลมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหยดน้ำ



การปรับทิศทางลมแนวซ้าย-ขวา

ปรับทิศทางลมแนวซ้าย-ขวา ด้วยมือตามตำแหน่งที่ต้องการ



ข้อควรระวัง:

ห้ามปรับตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำด้วยมือ

• การปรับด้วยมือจะเป็นสาเหตทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้

ตัวเร็บทิศทางลม

• เมื่อปรับให้อยู่ในแนวต่ำสุดในหมวดทำความเย็นและ ลดความชื้นในช่วงเวลานานๆ อาจทำให้เกิดหยดน้ำได้

การทำงานเต็มกำลัง


เครื่องปรับอากาศจะทำงานแบบเต็มกำลังโดยจะปรับ ตัวปรับทิศทางลมให้ต่ำสุด เพื่อให้ห้องเย็นเร็วขึ้น

- ระหว่างที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่มทำงานเต็มกำลัง
 - รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ " 🗻 "
 - ตัวแสดงอุณหภูมิจะหายไป
 - ไฟแสดงการทำงานเต็มกำลังสีเขียว (🏈) จะสว่างขึ้น
 - ตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำจะปรับทิศทางลงมา

การยกเลิก

กดปุ่มทำงานเต็มกำลังอีกครั้งหนึ่ง

- ไฟแสดงการทำงานเต็มกำลังสีเขียว (🏈) จะดับลง
- ตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำจะกลับสู่ตำแหน่งเดิม



• ไม่สามารถกำหนดอุณหภูมิหรือความเร็วพัดลมได้เมื่ออยู่ ในหมวดทำงานเต็มกำลัง








ตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำจะปรับทิศทางของอากาศ ให้ตรงไปยังเพดานเพื่อไม่ให้ทิศทางลมตรงลงมา

- 1 ระหว่างที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่มควบคุมระบบ ความเย็น
 - รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ " 📮 "

การยกเลิก

____ กดปุ่มควบคุมระบบความเย็นอีกครั้งหนึ่ง



หมายเหต:

 ถ้าต้องการให้ระบบควบคุมการทำความเย็นในหมวด ทำงานเต็มกำลัง ให้กดปุ่มทำงานเต็มกำลังก่อน หลังจากนั้นกดปุ่มควบคุมการทำความเย็น

การทำงานของระบ<u>บพลาสม่าคลัสเตอร์</u>

(เฉพาะรุ่น AH-PN10*/13* series AH-PP10*/13* series AH-PN19/24)


ประจุพลาสม่าคลัสเตอร์ที่ถูกปล่อยออกมาภายในห้องจะ ลดปริมาณเชื้อราบางชนิดในอากาศได้

- 1 ระหว่างที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่มควบคุม พลาสม่าคลัสเตอร์
 - รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ " 📫 "
 - ไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์สีน้ำเงิน (╬) จะติดสว่าง

การยกเลิก

กดปุ่มควบคุมพลาสม่าคลัสเตอร์อีกครั้งหนึ่ง

 ไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์สีน้ำเงิน (* เพื่ำ) จะดับลง



หมายเหตุ:

- การทำงานของระบบพลาสม่าคลัสเตอร์จะถูกบันทึกไว้ และจะเริ่มทำงานอีกครั้งต่อไป เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
- ในการใช้งานระบบพลาสม่าคลัสเตอร์เฉพาะในหมวด ความเร็วพัดลม ให้กดปุ่มควบคุมพลาสม่าคลัสเตอร์ เมื่อเครื่องปรับอากาศไม่ได้ทำงาน สัญลักษณ์หมวดการทำงานจะไม่ปรากฏบนหน้าจอ และ ความเร็วของพัดลมจะเป็นแบบเลือกเอง ไม่สามารถปรับ เป็นความเร็วพัดลมแบบอัตโนมัติได้



การตั้งเวลา

การตั้งเวลาปิด


1 กดปุ่มตั้งเวลาปิดที่ตัวรีโมทคอนโทรลและเลือก ตั้งเวลาตามความต้องการ

- ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีส้ม (🕘) จะติดสว่าง
- เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่เหลืออย่จริง

การยกเลิก

กดปุ่ม CANCEL

• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีส้ม (🕘) จะดับลง



การตั้งเวลาเปิด


1 กดปุ่มตั้งเวลาเปิดที่ตัวรีโมทคอนโทรลและเลือก ตั้งเวลาตามความต้องการ

- ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีส้ม (🗘) จะติดสว่าง
- เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่เหลืออยู่จริง

<u>การยกเลิก</u>

กดปุ่ม CANCEL

• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีส้ม (🗘) จะดับลง



หมายเหตุ:

- การตั้งเวลาสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 12 ชั่วโมง และสามารถเปลี่ยนแปลงการเพิ่ม/ลดเวลาได้ครั้งละ 30 นาที แต่ถ้าตั้งเวลาตั้งแต่ 10 ชั่วโมงขึ้นไปจะเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง
- ไม่สามารถตั้งเวลาปิดและเปิดการทำงานได้พร้อมกัน
- การตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมงสามารถใช้ได้ในขณะที่มีการตั้งเวลาเปิดหรือปิดเครื่องโดยใช้หมวดการตั้งเวลา
- เมื่อมีการตั้งอุณหภูมิในช่วงที่มีการตั้งเวลาการทำงานแล้ว ที่จอรีโมทคอนโทรลจะแสดงอุณหภูมิประมาณ 5 วินาที หลังจากนั้นจะแสดงเวลาที่ตั้งไว้
- หากไฟฟ้าดับขณะกำลังตั้งเวลาทำงาน การตั้งเวลาทำงานจะถูกยกเลิกไปและจะไม่คืนค่าเดิมหลังจากไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะปกติ

การตั้งเวลาปิด

 เมื่อมีการตั้งเวลาปิดจะมีการปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ห้องมีอุณหภูมิเย็นเกินไป (Auto Sieep) ในหมวด ทำความเย็นหรือลดความชื้นหลังจากตั้งเวลาการทำงานแล้ว 1 ชั่วโมง อุณหภูมิจะถูกปรับเพิ่มขึ้น 1°C จากอุณหภูมิ ที่กำหนดไว้

การตั้งเวลาเปิด

• เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานตามอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ (ฟังก์ชั่นเริ่มทำงาน)



กดปุ่มตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมง เครื่องปรับอากาศจะหยุด การทำงานภายใน 1 ชั่วโมง


1 กดปุ่มตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมง

- •รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ " กู้ "
- ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีส้ม (🗘) จะติดสว่าง

<u>การยกเลิก</u>

กดปุ่ม CANCEL

• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีส้ม (🗘) จะดับลง



หมายเหต:

- การตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมงสามารถใช้ได้ในขณะที่มีการ ตั้งเวลาเปิดหรือปิดเครื่องโดยใช้หมวดการตั้งเวลา
- เมื่อมีการตั้งเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมง ขณะที่ปิดเครื่อง ปรับอากาศไว้ เครื่องจะเริ่มทำงานและหยุดการทำงาน ภายใน 1 ชั่วโมง และเงื่อนไขการทำงานจะเหมือนกับที่ กำหนดไว้ที่รีโมทคอนโทรล
- ถ้าต้องการให้เครื่องปรับอากาศทำงานต่อเนื่องหลังจาก ตั้งเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมง แล้วให้กดปุ่มการตั้งเวลา ทำงาน 1 ชั่วโมง อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เครื่องจะหยุดการทำงาน

ปุ่มปรับการแสดงผล


กดเมื่อไฟสัญญาณบนตัวเครื่องสว่างเกินไป (ปิดไฟแสดง การทำงานสีแดงและไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสัมไม่ได้)

1 ระหว่างที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่มปรับการแสดงผล

- ไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์สีน้ำเงิน
 - (🏰) และ/หรือไฟแสดงการทำงานเต็มกำลังสีเขียว (🗻) จะดับลง

การเปิดไฟ

กดปุ่มปรับการแสดงผลอีกครั้งหนึ่ง











ต้องแน่ใจว่ามีการปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ แล้วและปิด Breaker ให้เรียบร้อยก่อนการทำความสะอาด และซ่อมบำรง


การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

- ์ ขึ้นการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- ถอดแผ่นกรองอากาศออก
 - ① เปิดหน้ากากออก
 - (2) ดึงแผ่นกรองอากาศออก



AH-PP10*/13* series





3 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

ใช้ลมเป่าเพื่อขจัดฝุ่น ถ้าแผ่นกรองอากาศสกปรกมาก ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นและผงซักฟอกชนิดอ่อน ตากในที่รุ่มให้แห้งก่อนติดตั้งกลับเข้าไปใหม่

▲ ประกอบแผ่นกรองอากาศเข้าที่เดิมแล้วปิด หน้ากากของเครื่องปรับอากาศลง

การทำความสะอาดตัวเครื่องและรีโมทคอนโทรล

- ควรเช็ดด้วยผ้านุ่ม
- ห้ามฉีดน้ำเข้าที่ตัวเครื่องโดยตรง อาจทำให้เกิดไฟฟ้า ลัดวงจรหรือเกิดความเสียหายกับตัวเครื่องได้
- ห้ามใช้น้ำร้อน ทินเนอร์ หรือสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง

<u>การดแลเครื่องก่อนหยดใช้งานเป็นเวลานาน</u>

- ให้เครื่องปรับอากาศทำงานในหมวดทำความเย็น และตั้งอุณหภูมิที่ 30°C ประมาณครึ่งวันเพื่อ ให้ด้านในของเครื่องปรับอากาศแห้งสนิท
- 🤰 ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก ปิด Breaker หาก เครื่องปรับอากาศมี Breaker แยกต่างหาก
- 🧣 ทำความสะอาดแผ่นกรองและใส่กลับที่เดิม

การดูแลเครื่องก่อนช่วงการใช้งานปกติ

- ดแลแผ่นกรองให้สะอาดอย่เสมอ
- อย่าให้มีสิ่งกีดขวางทางเข้าและทางออกของลม

เงื่อนไขการทำงาน

| หมวด | | อุณหภูมิ ภายใน | อุณหภูมิ ภายนอก |
|-----------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| การทำความเย็น | สูงสุด | 32°C | 43°C |
| I I I I M I M I J I M E I M | ต่ำสุด | 21°C | 21°C |

- เครื่องปรับอากาศอาจจะไม่ทำงานเมื่อสภาพแวดล้อมอยู่ นอกจากค่าที่กำหนดในตาราง
- อาจจะมีหยดน้ำที่ช่องลมออก ถ้าเครื่องทำงานต่อเนื่องใน หมวดทำความเย็นหรือหมวดลดความชื้น เมื่อความชื้นสูง กว่า 80%

T-11

ก่อนเรียกช่างบริการ

อาการดังต่อไปนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงอาการผิดปกติของเครื่อง ปรับภากาศ

เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

เครื่องปรับอากาศจะไม่ทำงาน เมื่อเปิดเครื่องทันทีหลังจาก ปิดเครื่องปรับอากาศในทันที หรือเมื่อมีการเปลี่ยนหมวด การทำงาน เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องปรับอากาศ กรณารอ 3 นาที ก่อนเริ่มการทำงาน

มีกลิ่นเหม็น

กลิ่นของพรมหรือเครื่องใช้อื่นๆ อาจจะออกมาจากตัวเครื่อง

เสียงดัง

อาจจะมีเสียงของพลาสติกของชิ้นส่วนดังขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของพลาสติก

เสียงรบกวน

อาจจะมีเสียงน้ำยาทำความเย็นดังภายในเครื่องปรับอากาศ

มีฝ้าตรงช่องลมออกของเครื่องปรับอากาศ

ในการทำความเย็น จะมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ ภายในห้องและอากาศที่ปล่อยออกมาจากเครื่องปรับอากาศ

กลิ่นจากระบบพลาสม่าคลัสเตอร์

(เฉพาะรุ่น AH-PN10*/13* series AH-PP10*/13* series AH-PN19/24)

อาจจะมีกลิ่นของโอโซนซึ่งเกิดจากการทำงานของพลาสม่ าคลัสเตอร์ กลิ่นดังกล่าวมีน้อยมากและจะไม่มีผลกับสุขภา พของผู้ใช้ เนื่องจากโอโซนที่เกิดขึ้นจะสลายตัวอย่างรวดเ ร็วและจะไม่เพิ่มปริมาณโอโซนในท้องให้สูงขึ้น

เสียงดังเบาๆ

(เฉพาะรุ่น AH-PN10*/13* series AH-PP10*/13* series AH-PN19/24)

อาจเป็นเสียงของเครื่องปรับอากาศกำลังปล่อยประจุ พลาสม่าคลัสเตอร์ออกมา

ตรวจสอบสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก่อนเรียกช่างบริการ

เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

 ตรวจสอบ Breaker ว่ามีการตัดการทำงานหรือฟิวส์ขาด หรือไม่

เครื่องปรับอากาศไม่เย็นเต็มประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ หากสกปรกให้ทำความสะอาด
- ตรวจสอบช่องทางลมเข้าและออกของตัวเครื่องนอกบ้าน ว่าไม่มีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่
- ตรวจสอบว่ามีการตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม
- ปิดประตูและหน้าต่างให้แน่น

ถ้าเครื่องปรับอากาศไม่รับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

- ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
- ลองใช้รีโมทคอนโทรลอีกครั้งโดยส่งสัญญาณให้ตรงกับ ช่องรับสัญญาณของตัวเครื่อง
- ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่ามีการใส่ขั้วถูกต้องหรือไม่

เมื่อไฟแสดงการทำงาน ไฟแสดงการตั้งเวลากะพริบใน ทุกรุ่น/หรือไฟสัญลักษณ์ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์กะพริบ

(เฉพาะรุ่น AH-PN10*/13* series AH-PP10*/13* series AH-PN19/24)

ให้เรียกช่างบริการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ





คู่มือการติดตั้ง

คู่มือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ต้องทำการติดตั้งตามคู่มือการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ การกระทำที่ผิดวิธีอาจเป็นสาเหตให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร น้ำรั่วหรือเกิดไฟไหม้ได้
- ในการติดตั้งควรแน่ใจว่าได้ใช้ชั้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีมาให้และใช้ขึ้นส่วนที่กำหนดไว้เท่านั้น การใช้ขึ้นส่วนอื่นๆ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร น้ำรั่ว ไฟไหม้ หรือตัวเครื่องตกลงมาได้
- ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการต่อสายส่งกำลังไฟ
 การต่อสายที่ไม่ถูกต้องจะมีผลทำให้เกิดความร้อนสูงหรือเพลิงไหม้
- หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบว่าไม่มีก๊าชรั่ว
 หากง้ำยาสับผัสกังไฟ จะทำให้เกิดก๊าชพิมได้
- ระบายอากาศภายในห้องถ้าก๊าชรั่วระหว่างการติดตั้ง หากก๊าชน้ำยาสัมผัสกับไฟ จะทำให้เกิดก๊าชพิษได้
- ใช้สายไฟตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
 ตรวจสอบว่าติดตั้งสายไฟถูกต้องหรือไม่ และสายไฟไม่กดทับขั้วต่อสายไฟ มิฉะนั้นอาจมีผลทำให้เกิดความร้อนสูงหรือไฟไหม้ได้
- จัดสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ฝาครอบกล่องควบคุม ตัวยึดสายไฟต่างๆ หลวม มิฉะนั้นอาจมีผลทำให้ความร้อนสูง ไฟใหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ขัน flare nut ด้วยประแจวัดแรงบิดตามวิธีที่กำหนดไว้ หากขัน flare nut แรงเกินไป เมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้ flare nut แตกได้ และเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำยารั่วได้
- เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรระวังไม่ให้สารอื่นๆ นอกเหนือจากน้ำยา (R22) ที่กำหนดไว้เข้าไปในวงจรน้ำยาทำความเย็น มิฉะนั้น จะเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดและการบาดเจ็บที่เกิดจากความดันสูงผิดปกติในวงจรน้ำยาทำความเย็น
- ต้องต่อท่อน้ำยาก่อนที่จะเปิดคอมเพรสเซอร์
 มิฉะนั้น จะเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดและการบาดเจ็บที่เกิดจากความดันสูงผิดปกติในวงจรน้ำยาทำความเย็น
- ต่อสายดินเข้ากับเครื่องปรับอากาศ การต่อสายดินที่ไม่สมบูรณ์อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ติดตั้ง Breaker ที่ตัดกระแสไฟได้เมื่อมีกระแสไฟรั่วออกมา
 ต้องมีความไวต่อกระแสที่รั่วออกมาและทำงานได้เร็ว เช่น วัดกระแสรั่วได้ต่ำกว่า 30 มิลลิแอมแปร์ ทำงานได้ในเวลาต่ำกว่า 0.1 วินาที
- จัดวางท่อน้ำทิ้งให้ระบายน้ำได้สะดวก
 การระบายน้ำที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดน้ำรั่วได้ ทำให้ห้องเปียกและเกิดความเสียหายกับเครื่องใช้อื่น ๆ ได้

อุปกรณ์เสริม

| รายการ | จำนวน | รายการ | จำนวน | รายการ | จำนวน |
|---|-------|----------------------|-------|--|-------|
| 1 แผ่นเหล็ก AH-L10/13, AH-PN10*/13* series AH-PP10*/13* series AH-PN19/24 | 1 | 3 แบตเตอรี่ | 2 | 5 ฝาครอบสายไฟ AH-L10/13, AH-PN10*/13* series AH-PP10*/13* series AH-PN19/24 | 1 |
| 2 รีโมทคอนโทรล | 1 | 4 ที่ใส่รีโมทคอนโทรล | 1 | [6] คู่มือการใช้งานและการติดตั้ง | 1 |








ตัวในบ้าน

- 2. ทำช่องสำหรับท่อน้ำทิ้งเพื่อให้สะดวกต่อการระบายน้ำทิ้ง
- 3. จัดวางในพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา รวมทั้งด้านบนของตัวเครื่อง
- 4. แผ่นกรองอากาศควรถอดออกและใส่เข้าได้ง่าย
- 5. ควรวางทีวี เครื่องเสียง ห่างจากตัวเครื่องและรีโมทคอนโทรลประมาณ 1 เมตร
- 6. อย่าให้มีสิ่งกีดขวางทางเข้าของลม
- 7. สัญญาณรีโมทอาจจะไม่ทำงานหากในห้องมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีรีโมทเช่นเดียวกัน หรือมีหลอดไฟที่มีความถี่สูง
- 8. เลือกที่ตั้งที่ไม่มีผลกับการเกิดเสียงและการสั่นสะเทือน

<u>ตัวนอกบ้</u>าน

- 1. ตั้งบนที่ตั้งที่แข็งแรง
- 2. ตั้งในบริเวณที่มีที่ว่างพอเหมาะ เพื่อสะดวกต่อการหมุนเวียนของอากาศ
- 3. ไม่ควรให้ตัวเครื่องโดนลมแรง ๆ หรือโดนน้ำฝนสาดโดยตรง
- ควรระบายน้ำที่ออกจากตัวเครื่องได้อย่างสะดวก หากจำเป็นให้วางท่อน้ำทิ้งลง ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นไม่ควรติดตั้งท่อน้ำทิ้งเพราะอาจทำให้ น้ำแข็งตัวได้
- 5. ควรวางทีวี เครื่องเสียง ห่างจากตัวเครื่องประมาณ 1 เมตร
- 6. หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกลักับสถานที่ที่มีไอน้ำมัน ลมทะเล (เช่น หันหน้าเข้า) ไอร้อน หรือกรดกำมะถัน เป็นต้น สถานที่ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้ เครื่องปรับอากาศหยดทำงานได้
- 7. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีโคลนกระเด็น เช่น ริมถนน
- 8. เลือกที่ตั้งซึ่งลมออกและเสียงที่เกิดขึ้นจะไม่ไปรบกวนผู้อื่น
- 9. อย่าให้มีสิ่งกีดขวางช่องลมออก เพราะจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศและทำให้เกิดเสียงดังรบกวน










ท่อน้ำยา

| รุ่น | ความยาวสูงสุด ของท่อน้ำยา:A | ระยะต่างความสูง สูงสุด:B | ความยาวน้อยที่สุด ของท่อน้ำยา | น้ำยาที่เติมเพิ่ม (ความยาวท่อมากกว่า 7.5 ม.) |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 9K-Btu/h | 10 ม. | 5 ม. | | 15 กรัม/ม. |
| 12K-Btu/h | 15 ม. | 7 ม. | 1 ม. | 10 กรัม/ม. |
| 18K 24K-Btu/h | 15 ม. | 10 ม. | 1 | เด แรม/ม. |


- ความยาวท่อตามมาตรฐานคือ 7.5 เมตร
- ถ้าเครื่องนอกบ้านอยู่สูงกว่าเครื่องในบ้าน ควรจัดให้จุดดักน้ำอยู่ใกล้กับช่องน้ำเข้าของสายน้ำ



ใช้ท่อน้ำยาตามที่แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้

| ขนาดท่อ | | | ความหนาของท่อ | ฉนวนกันความร้อน |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| ท่อน้ำยา | 1/4" (Ø 6.35 มม.) | | | |
| | 9K-Btu/h | 3/8" (Ø 9.52 มม.) | 0.8 มม. | ความหนา : 6 มม. ขึ้นไป |
| ท่อก๊าซ | 12K-Btu/h | 1/2" (Ø 12.7 มม.) | | วัสดุ: โฟมโพลีเอธิลีน |
| | 18K 24K-Btu/h | 5/8" (Ø 15.88 มม.) | 1.0 มม. | |

• ฉนวนกันความร้อนควรหุ้มปิดทั้งท่อก๊าซและท่อน้ำยา







การติดตั้งแผ่นเหล็ก


- (1) ด "ขนาดในการติดตั้งเครื่องในบ้าน" กำหนดตำแหน่ง ของรูสำหรับยึดผนังและท่อน้ำยา
 - รูสำหรับยึดท่อที่แนะนำกำหนดไว้บนวงกลมรอบรู (7 จุด)
 - แผ่นเหล็กควรวางอยู่ในแนวนอน
- (2) ยึดแผ่นเหล็กให้ติดกับผนังด้วยสกรูยาวแล้วตรวจสอบ ความแข็งแรง

การเจาะรสำหรับท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้ง

- (1) เจาะรสำหรับท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งด้วยดอกสว่าน เจาะคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม. หรือเลื่อยเจาะร โดยเจาะให้ลาดเอียงประมาณ 5 มม. ไปด้านนอก
- (2) ติดตั้งท่อพลาสติกและฝาครอบ







การติดตั้งเครื่องในบ้าน

ทิศทางของท่อ

สำหรับการจัดท่อตามแนว 1, 2, 4 และ 5 ต้องตัดพลาสติกออก ตามแนวรอยประโดยไม่ให้มีขอบคมเหลืออย่ (เก็บชิ้นส่วนของพลาสติกไว้เพื่อนำกลับมาใช้ในอนาคต)

การติดตั้งเครื่องในบ้าน


สำหรับการต่อท่อด้านขวา


- (1) น้ำท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งสอดเข้าไปในรูที่เจาะไว้ที่ผนัง
- (2) แขวนตัวเครื่องเข้ากับแผ่นเหล็ก
- (3) ดึงสายไฟเชื่อมต่อเข้าไปในตัวเครื่อง
- (4) กดตัวเครื่องแล้วเกี่ยวตัวล็อกด้านล่างให้เข้ากับแผ่นเหล็ก
- (5) ดึงที่ด้านล่างของตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบว่ายึดแน่นกับแผ่นเหล็ก

สำหรับการต่อท่อด้านซ้าย


- (1) เปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้งและฝาครอบท่อน้ำทิ้งไปอีกด้าน ดูที่ "การเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง"
- (2) ต่อท่อน้ำยาและพันรอบฉนวนข้อต่อท่อด้วยเทปให้แน่นเพื่อไม่ให้หนาเกินไป
- (3) พันท่อน้ำยารวมกับสายไฟด้วยเทป
- (4) จัดแนวท่อและสายไฟที่ด้านหลังของตัวเครื่อง แล้วติดตัวล็อกท่อ (เฉพาะรุ่น AH-PN19/24)
- (5) เดินท่อน้ำยา สายไฟ และท่อน้ำทิ้งเข้าไปในรูที่เจาะไว้ที่ผนัง
- (6) แขวนตัวเครื่องเข้ากับแผ่นเหล็ก
- (7) กดตัวเครื่องให้เข้ากับแผ่นเหล็ก
- (8) ดึงที่ด้านล่างของตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบว่ายึดแน่นกับแผ่นเหล็ก


- งอท่อด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ท่อแตกหัก
- วางท่อน้ำทิ้งไว้ด้านล่างของท่อน้ำยา















AH-PP10*/13* series AH-PN19/24











ทิศทางของท่อ

สำหรับการจัดท่อตามแนว 1, 2, 4 และ 5 ต้องตัดพลาสติกออก ตามแนวรอยประโดยไม่ให้มีขอบคมเหลืออยู่ (เก็บชิ้นส่วนของพลาสติกไว้เพื่อนำกลับมาใช้ในอนาคต)



การเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง

(1) คลายสกรูแล้วดึงออกจากท่อน้ำทิ้ง



(2) ดึงฝาครอบท่อน้ำทิ้งออก



- (3) ต่อท่อน้ำทิ้งเข้าไปใหม่ทางด้านขวาแล้วปิดฝาครอบท่อน้ำทิ้ง ทางด้านช้าย
 - สอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปให้สุดจนกว่าท่อจะไม่ขยับ จึงขันสกรู
 ที่คลายออกในขั้นตอนที่ (1)
 - สอดประแจหกเหลี่ยม (เส้นทแยงมุม 4 มม. เข้าไปในฝาครอบท่อน้ำทิ้ง แล้วกดฝาให้แน่น



คำเตือน:


หลังจากติดตั้งเข้าไปใหม่ ต้องสอดทั้งท่อน้ำทิ้งและฝาครอบ ท่อน้ำทิ้งเข้าไปให้แน่น


การต่อสายไฟเข้ากับเครื่องในบ้าน


ใช้สายทองแดง (หน้าตัด: 2.0 มม.²) เฉพาะรุ่น 9,000-12,000-18,000 BTU ใช้สายไฟอ่อนหุ้มพอลีคลอโรพรีน (วหัสข้อกำหนด 60245 IEC 57) หุ้มสายทองแดง (หน้าตัด: 2.5 มม.²) เฉพาะรุ่น 24,000 BTU

สายไฟเชื่อมต่อ

รุ่น 9K/12K-Btu/h (AH-L10/13, AH-PN10*/13* series, AH-PP10*/13* series)


















- (1) ต่อสายไฟของเครื่องในบ้าน
- (2) เปิดหน้ากากของตัวเครื่องขึ้น
- (3) ต่อสายไฟ
- (4) ยึดสายไฟเข้ากับฝาปิดและสกรสั้น
- (5) ปิดหน้ากากลง


















คำเตือน:

- •ระวังอย่าต่อสายไฟสลับตำแหน่งกัน การต่อสายไฟไม่ถูกต้องอาจทำให้วงจรควบคุมภายในเสียหายได้
- สัญลักษณ์ของ Terminal board ของเครื่องในบ้านและเครื่องนอกบ้านต้องเหมือนกัน

การต่อท่อน้ำทิ้ง

<u>การต่อท่อน้ำทิ้ง</u>

- (1) ต่อท่อน้ำทิ้ง
- (2) พันเทปตรงส่วนที่เชื่อมต่อ




<u>การตรวจสอบการระบายน้ำ</u>

- (1) เปิดหน้ากากของตัวเครื่องขึ้น
- (2) ถอดแผ่นกรองอากาศ
- (3) รินน้ำเข้าไปในถาดรองน้ำ
- (4) ตรวจสอบการระบายน้ำให้ระบายได้สะดวก



หมายเหตุ:

- วางท่อน้ำทิ้งลาดเอียงลงเพื่อให้สะดวกต่อการระบายน้ำ
- ระวังอย่าต่อท่อน้ำทิ้งในแนวเอียงขึ้น โค้งงอ หรือให้ปลายท่อจมในน้ำ ดังแสดงในรูปด้านล่าง
- พันท่อน้ำทิ้งด้วยฉนวนถ้ามีการต่อท่อน้ำทิ้งไว้ภายในห้อง




T-18



ชันสลักเกลียวเข้ากับเครื่องนอกบ้านให้แน่น ดังรูปภาพ ระยะห่างของขาตั้งตัวเครื่องปรับอากาศ

| รุ่น | Α | В | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| AU-PP10 | 407 | 299 | | | | |
| AU-L10/13, AU-PN10/13, AU-PP13 | 515 | 299 | | | | |
| AU-PN19 | 557 | 379 | | | | |
| AU-PN24 | 590 | 361 | | | | |



หน่วยของความยาว: มม.

| DIG INTO SOLI SOLI SOLI SOLI SOLI SOLI SOLI SOL | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | AH-PN10* series | AH-PP10 | AH-PN19 | AU-PP10 | AU-PN10 | AU-PN19 | AU-PN24 |
| | AH-PN13* series | AH-PP13 | AH-PN24 | | AU-PN13 | | |
| | AH-L10 | | | | AU-L10 | | |
| | AH-L13 | | | | AU-L13 | | |
| | | | | | AU-PP13 | | |
| กว้าง | 223 | 240 | 250 | 265 | 250 | 330 | 357 |
| สูง | 292 | 290 | 313 | 495 | 540 | 710 | 800 |
| ยาว | 860 | 920 | 965 | 598 | 730 | 850 | 940 |

การต่อท่อน้ำยา

<u>การบานปลายท่อ</u>

- (1) การตัดด้วยคัตเตอร์ตัดท่อตัดแนวตรง
- (2) การลบขอบขรุขระออกระวังอย่าตัดเข้าไปในท่อน้ำยา



(4) การบานปลายท่อ ระยะในการบานปลายท่อ (A)

| เครื่องมือ | А |
|---------------------------|---------------|
| เครื่องมือสำหรับน้ำยา R22 | 0.5 - 1.0 มม. |




(5) การตรวจสอบ เพื่อให้การทำบานปลายท่อเป็นวงกลม Flare nut ไม่หายไป



การต่อท่อน้ำยา

- (1) ขัน flare nut ด้วยมือประมาณ 3-4 รอบ ให้แน่น
- (2) ใช้ประแจปากตายและประแจวัดแรงบิดขัน flare nut ให้แน่น
 - ห้ามขันท่อแน่นเกินไป เพราะอาจทำให้ท่อเสียรูป หรือแตกหักได้



แรงบิดในการขัน flare nut

| ขนาดท่อ | | | แรงบิด |
|----------|---------------|---------------|------------------------------|
| ท่อน้ำยา | 1/4" | | 16 ± 2 N·m (1.6 ± 0.2 kgf·m) |
| ท่อก๊าซ | 3/8" 9K-Btu/h | | 38 ± 4 N·m (3.8 ± 0.4 kgf·m) |
| | 1/2" | 12K-Btu/h | 55 ± 5 N·m (5.5 ± 0.5 kgf·m) |
| | 5/8" | 18K 24K-Btu/h | 70 ± 7 N·m (7.0 ± 0.7 kgf·m) |






การต่อท่อน้ำยาระหว่างชุดในบ้านและชุดนอกบ้าน (เฉพาะรุ่น 24000 BTU)

สามารถต่อท่อจากชุดนอกบ้านได้ 4 ทิศทางตามความเหมาะสมของการติดตั้ง



1. ถอดสกรู 3 ตัวออก ตามรูป ถอดฝาครอบด้านหน้าออกโดยเลื่อนลงด้านล่าง แล้วดึงออก




 ถอดช่องของฝาครอบชุดท่อออก โดยกระแทกแผ่นเหล็กออกให้เป็นรูตามทิศทางท่อน้ำยาที่ต้องการ ตัดเหล็กที่แหลมคมออกเพื่อป้องกัน ท่อน้ำยาเสียหาย ควรพันเทปหรือพลาสติกเพื่อป้องกันความคมของเหล็ก



3. ถอดฝาครอบชุดท่อออกด้านหลังออก




- ต่อท่อน้ำยาจากชุดนอกบ้าน โดยขันน็อตของท่อน้ำยาด้วยมือประมาณ 3-4 รอบหลังจากนั้นให้ขันให้แน่นด้วยประแจ ระวังไม่ให้ท่อน้ำยาสัมผัสกับต่อภายในของชุดนอกบ้าน และควรพันฉนวนที่ท่อน้ำยาด้วย
- 5. ประกอบฝาครอบชุดท่อเข้าที่เดิม โดยตัดเหล็กส่วนที่เหลือออกก่อนประกอบเข้าที่เดิม




6. ปิดช่องว่างระหว่างท่อน้ำยาและรูของฝาครอบชุดท่อให้หมด เพื่อป้องกันหนู แมลง หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวเครื่อง







- (1) ถอดฝาปิดของ 2-way valve และ 3-way valve ออก
- (2) ถอดฝาปิดของ service port ด้าน 3-way valve ออก
- (3) ต่อสายเกจวัดความดันอากาศเข้ากับ service port และเครื่องดุดอากาศจะต้องแน่ใจว่าปลายสายเกจความดันต่อกับเข็มของ service port
- (4) เปิดวาล์วของเกจความดันต่ำ (Lo) และเปิดเครื่องดดอากาศบ[ี]ระมาณ 10-15 นาที ให้แน่ใจว่าเกจความดันอ่านได้ -0.1 MPa(-76 cmHq)
- (5) ปิดเกจความดัน
- (6) ปิดเครื่องดูดอากาศทิ้งไว้ 1-2 นาที ให้แน่ใจว่าเข็มของเกจวัดความดันจะไม่กลับไปยังตำแหน่งเดิม
- (7) เปิด 2-way valve โดยใช้ประแจหกเหลี่ยมขันหมนทวนเข็มนาฬิกา 90° ปิดวาล์วไว้ 5 วินาที แล้วตรวจสอบว่าก๊าซรั่วหรือไม่*
- (8) ถอดสายต่อของเกจวัดความดันออกจาก service port
- (9) เปิด 2-way valve โดยใช้ประแจหกเหลี่ยมโดยเปิดให้สุด
- (10) เปิด 3-way valve โดยใช้ประแจหกเหลี่ยมโดยเปิดให้สด
- (11) ขันฝาปิด service port และฝาปิดวาล์วให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิดตามแรงบิดที่กำหนดไว้
- * ตรวจสอบการต่อท่อเพื่อหาการรั่วซึมของน้ำยาโดยใช้เครื่องตรวจหรือใช้น้ำสบู่



แรงบิดในการขันฝาปิดวาล์ว

| ขนาดท่อ | | | แรงบิด | รุ่นเครื่องปรับอากาศ |
|----------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---|
| ท่อน้ำยา | 1/4" | | 24±3N·m (2.4±0.3 kgf·m) | AH/AU-L10, 13 AH/AU-PP10, 13 AH/AU-PN10, 13, 19, 24 |
| ท่อก๊าซ | 3/8" 9K-Btu/h 1/2" 12K-Btu/h | | 31±3 N·m (3.1±0.3 kgf·m) | AH/AU-L10, PN10, PP10 |
| | | | 31±3 N·m (3.1±0.3 kgf·m) | AH/AU-L13, PN13, PN19, PP13 |
| | 5/8" | 18K 24K-Btu/h | 31±3 N·m (3.1±0.3 kgf·m) | AH/AU-PN24 |

ขนาดแรงบิดในการขันฝาปิด Service port

| แรงบิด |
|--------------------------|
| 11±1 N·m (1.1±0.1 kgf·m) |







การต่อสายไฟที่เครื่องนอกบ้าน

แบบ 9K 12K-Btu/h


- (1) ต่อสายไฟของเครื่องนอกบ้าน
- (2) ถอดฝาครอบชุดควบคุมออก
- (3) ต่อสายไฟ
- (4) ประกอบฝาครอบชุดควบคุมเข้าที่เดิม
- (5) ตรวจสอบความถูกต้องของการต่อสายไฟให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง





แบบ 18K-Btu/h


- (1) ต่อสายไฟของเครื่องนอกบ้าน
- (2) ถอดฝาครอบชุดควบคุมและฝาครอบ termimal ออก
- (3) ถอดตัวยึดสายไฟออกแล้วต่อสายไฟ
- (4) ยึดปลอกสายไฟด้วยตัวยึดสายไฟและสกรู
- (5) ตรวจสอบความถูกต้องของการต่อสายไฟให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
- (6) ประกอบฝาครอบ terminal และฝาครอบชุดควบคุมเข้าที่เดิม




AU-PN19

แบบ 24K-Btu/h

- (1) ถอดรูสำหรับต่อสายไฟออก โดยกระแทกที่แผ่นเหล็กของถอดฝาชุดครอบท่อออก
- (2) ต่อสายไฟเข้ากับชุดควบคุมโดยต่อให้ตรงกับที่ต่อกับชุดภายในบ้าน
- (3) ยึดสายไฟให้แน่นด้วยตัวยึดสายไฟ
- (4) ตรวจสอบความถูกต้องของการต่อสายไฟให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
- (5) ปิดช่องว่างระหว่างสายไฟและรูของแผ่นให้หมดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวเครื่อง
- (6) ประกอบฝาปิดเข้าที่เดิม





คำเตือน:

- ใส่สายไฟที่ Terminal board ให้สุดและขันสกรูให้แน่น เพื่อป้องกัน ความร้อนสูงหรือไฟไหม้ หรือการทำงานผิดปกติของตัวเครื่อง
- สัญลักษณ์ของ Terminal board ของเครื่องในบ้านและเครื่องนอกบ้านต้องเหมื้อนกัน

T-22

สายไฟ

เตรียมสายไฟตามรายละเอียดด้านล่าง


| | แบบ 9K-Btu/h | ແນນ 12K-Btu/h | ແນນ 18K-Btu/h | แบบ 24K-Btu/h |
|-------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| แหล่งจ่ายไฟ | 220 โวลต์ – 240 โวลต์, 1 เฟส | | | |
| Breaker | 10 แอมแปร์ | 15 แอมแปร์ | 20 แอมแปร์ | 25 แอมแปร์ |

• ติดตั้งสวิตช์ตัดไฟ ซึ่งมีหน้าสัมผัสห่างกันอย่างน้อย 3 มม. เข้ากับสายไฟ


| สายไฟเครื่องปรับอากาศ | แรงดันไฟฟ้า | |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| | ⇒ สายกลาง ⇒ สายไฟ ⇒ สายดิน | |

ทดสอบการทำงาน

- (1) เริ่มการทำงานโดยใช้รีโมทคอนโทรล
- (2) กดปุ่ม AUX บนตัวเครื่องค้างไว้ 5 วินาทีหรือนานกว่านั้น จะมีเสียงบึ๊บและไฟแสดงการทำงานจะกะพริบ และเริ่มการทำงานในหมวดทำความเย็น
- (3) เมื่อแน่ใจว่าเครื่องทำงานอย่างถูกต้อง ให้กดปุ่ม AUX อีกครั้งหนึ่ง เครื่องจะหยุดการทำงาน








รายการที่ต้องตรวจสอบ

- 🔲 ใช้แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตามที่กำหนดไว้หรือไม่?
- 🔲 ต่อสายไฟเข้ากับ terminal board แน่นหรือไม่?
- 🔲 ต่อสายดินถูกต้องหรือไม่?
- ☐ ระบายน้ำได้เหมาะสมหรือไม่?
- เครื่องในบ้านเกี่ยวเข้ากับแผ่นเหล็กแน่นหนาหรือไม่?
- มีก๊าซรั่วจากการต่อท่อน้ำยาหรือไม่?


สิ่งที่ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบ

- อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยอ้างอิงจากคู่มือการใช้งาน
- แจ้งให้ลูกค้าอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียด
- เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ควรมอบคู่มือการติดตั้งคืนให้แก่ลูกค้า





กดที่เครื่องหมาย "△" ที่ด้านล่างของตัวเครื่อง และดึงด้านล่างของ ตัวเครื่องเข้าหาตัว เมื่อตัวเครื่องหลุดออกจากล็อกของแผ่นเหล็กแล้ว ให้จับตัวเครื่องแล้วยกขึ้น



การปิดระบบ

ปิดระบบเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเพื่อติดตั้งใหม่ ทิ้ง หรือช่อมแชม เป็นต้น การปิดระบบคือการเก็บน้ำยาทำความเย็นไว้ที่เครื่องนอกบ้าน

ข**ั้นตอนการใช้แมนิโฟลด์เกจ** (ขั้นตอนที่แนะนำ)


- (1) ต่อสายแมนิโฟลด์เกจกับ service port ของ 3-way valve
- (2) เปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำงานในหมวดทดสอบทำความเย็น
- (3) หลังจากเครื่องทำงานประมาณ 5-10 นาที ให้ปิด 2-way valve
- (4) ปิด 3-way valve เมื่อเกจวัดความดันอ่านค่าได้ประมาณ 0 MPa(0 cmHg)
- (5) หยุดการทดสอบการทำงาน
- (6) ถอดสายต่อของเกจวัดความดันออกจาก service port
- (7) ถอดท่อน้ำยาทำความเย็นออก

ขั้นตอนที่ไม่ต้องใช้แมนิโฟลด์เกจ

- (1) เปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำงานในหมวดทดสอบทำความเย็น (ดูที่ 10 ทดสอบการทำงาน)
- (2) หลังจากเครื่องทำงานประมาณ 5-10 นาที ให้ปิด 2-way valve ให้สนิทโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมหมน
- (3) หลังจากผ่านไป 2-3 นาที ให้รีบปิด 3-way valve ให้สนิท
- (4) หยุดการทดสอบการทำงาน
- (5) ถอดท่อน้ำยาทำความเย็นออก

คำเตือน:

- ปิดคอมเพรสเซอร์ก่อนถอดท่อน้ำยา หากไม่ปิด จะเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดหรือบาดเจ็บได้
- ห้ามปิดระบบถ้าน้ำยาทำความเย็นรั่ว หรือไม่มีน้ำยาทำความเย็นในวงจร หากปิดหรือไม่มีน้ำยาในระบบ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิด หรือบาดเจ็บได้

















SHARP®

SHARP CORPORATION

Printed in Thailand TINSEA780JBRZ 12J- (TH)