


ルームエアコン 家庭用

# 取扱説明書



**高濃度  
プラズマクラスター 7000**

プラズマクラスター<sup>TM</sup>ロゴ、およびプラズマクラスター、  
Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。

## 形名

室内機	室外機
エイ シー	エフ ディー
<b>AC-224FD</b>	<b>AU-224FDY</b>
<b>AC-254FD</b>	<b>AU-254FDY</b>
<b>AC-284FD</b>	<b>AU-284FDY</b>

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、保証書、工事説明書とともに、いつでも  
見ることができる所に必ず保存してください。

\* 1 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載のエアコンを適用床面積の部屋に設置し、風量最大運転時に部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した、空中に吹き出される1cm<sup>3</sup>当たりのイオン個数の目安です。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しております。

## 「プラズマクラスター」技術とは？

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により作り出し放出。浮遊ウイルス<sup>\*2</sup>の作用を抑え、浮遊カビ菌<sup>\*3</sup>などを空中で除去するシャープ独自の技術です。

- プラズマクラスター技術には、浮遊ウイルスやダニのふん・死がいのアレル物質などの作用を抑える効果はありますが、これにより無菌状態が作られるものではなく、感染予防を保証するものではありません。

試験機関 \*2 ベトナム ホーチミン市 パスツール研究所 約25m<sup>3</sup>(約6畳相当)の密閉した試験空間での約83分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。  
\*3 (財)石川県予防医学協会

## もくじ

ページ

はじめに	安全上のご注意	2
	据付・移設・廃棄	4
	各部のなまえ	5
	リモコンの準備	7
使いかた	冷房・除湿・暖房	8
	プラズマクラスターイオン	9
	部屋干し	9
	温度・風量・風向	10
	内部清浄	12
	タイマー	13
	メニュー設定	14
	こんなときは	15
	●リモコンの紛失や電池が切れたとき	
	●プラズマクラスターイオンランプを消したいとき	
	●1つの部屋で2台のエアコンを使うとき	
お手入れ		16
困ったとき	故障かな？	18
	●よくあるご質問	
	保証とアフターサービス	21
	お客様ご相談窓口のご案内	22
	長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	23
	上手にお使いいただくために	23
	仕様	裏表紙
	●エアコン内部の洗浄について	

# 安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、  
次のように区分して説明しています。



**警告** 「死亡、または重傷を負うおそれがある」  
内容。



**注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受け  
るおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を、  
次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



## 警告

火災や感電、大けがを防ぐために

### 電源プラグやコードは



- 運転中に電源プラグを抜かない。  
(感電や放電による火災の原因)
- 電源コードを持って抜かない。  
(断線による発熱・  
発火の原因)
- ぬれた手で抜き差ししない。  
(感電の原因)
- 途中接続や延長コードの使用、  
タコ足配線をしない。  
(感電や発熱・火災の原因)
- 束ねたり、引っ張ったり、重いもの  
を載せたり、加熱・加工しない。  
(感電や発熱・火災の原因)



- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。  
(接触不良による感電・火災の原因)
- 電源プラグやコンセントに付着した  
ほこりは、定期的に取り除く。  
(感電や火災の原因)



### 異常・故障時には直ちに使用 を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電、けがの原因)

- [異常・故障例]
- 電源コードやプラグが異常に熱い。
  - 電源プラグが変色している。
  - 焦げくさいにおいがする。
  - 異常な音やガタガタと振動する。
  - ブレーカーが頻繁に落ちる。
  - 室内機から水が漏れる。

お買いあげの販売店へ点検・修理を依頼してください。

### ご使用時は



- 吸入口・吹出口に指や棒などを入れない。  
(高速回転するファンで、けがの原因)
- 長時間、冷風を身体に直接あてたり、  
冷やしすぎたりしない。  
(体調悪化・健康障害の原因)

### お手入れ時は



- お客様自身でエアコン内部の洗浄や  
工具を使った分解掃除はしない。  
(水漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因)  
お買いあげの販売店、シャープ修理相談  
センター、または地区別窓口にご相談  
ください。 [22ページ](#)

### 据付・移設・廃棄・修理時は



- 指定冷媒(R410A)以外は使用(冷媒  
補充・入替え)しない。  
(故障・破裂・けがなどの原因)
- 必ずエアコン専用の電源コンセントを  
使用する。(発熱・火災の原因)
- 据付、移設、廃棄、修理は、必ずお買いあ  
げの販売店、または専門業者に依頼する。  
(水漏れ・感電・発熱・火災・けがの原因)
- アースや漏電しゃ断器が設置されている  
ことを確認する。(感電・火災の原因)
- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒  
漏れが原因のひとつと考えられるの  
で、お買いあげの販売店に相談する。  
(冷媒は安全で、通常は漏れませんが、  
万一室内に漏れ、ファンヒーターやコ  
ンロなどの火気に触れると、有害な生  
成物発生の原因)

必ず  
お守りください



## 注意

漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

### ご使用時は




- 動植物に直接風をあてない。  
(動植物に悪影響を及ぼす原因)
- 動植物の飼育や栽培、食品・精密機器・美術品の保存などに使わない。  
(対象物の性能・品質・寿命への悪影響やエアコンの故障の原因)
- ぬれた手で操作しない。(感電の原因)
- 室内機の下に、他の電気製品や家財などを置かない。  
(水滴が落ちて、汚損・故障、感電の原因)
- 窓や戸を開け放すなど、高湿状態(80%)で長時間運転しない。  
(水滴が落ちて、汚損・故障・感電の原因)
- 室内機に洗濯物などを掛けない。  
(室内機の落下につながり、けがの原因)
- 室外機の上に乗ったり物を載せない。  
(ベランダなどでは、落下の原因)
- 痛んだままの据付台などで使用しない。  
(落下につながり、けがなどの原因)
- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。  
(誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因)



- 室外機の周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする。  
(虫などが侵入し、故障・発火・発煙の原因)
- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに窓を開け、換気をする。  
(酸素不足の原因)
- 燃焼器具はエアコンの風が直接あたらない所に置く。  
(不完全燃焼の原因)

- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く。  
(被雷すると、故障の原因)
- 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜く。  
(ほこりがたまると、発熱・発火の原因)



- 内装工事や床面のワックスかけ時は、運転を停止する。  
(揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因)  
作業後は窓やドアを開けて、十分に換気をした後、運転をしてください。

### お手入れ時は



- 室内機・室外機を直接水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない。  
(感電・発火の原因)
- 不安定な台に乗らない。  
(転倒など、けがの原因)
- 室内機・室外機のアルミフィンに触らない。(けがの原因)
- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。  
(高速回転するファンで、けがの原因)
- エアーフィルター・オープンパネルを水洗いした後は、よく乾かす。  
(水気が残っていると、感電の原因)

### 据え付け時は



- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置されていないか確認する。  
(万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するよう配管されているか確認する。  
(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

エアコン付近では、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品など\*は使わない。  
本体内部にフッ素樹脂やシリコーンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。

- \*・ヘアケア商品  
(枝毛コート液・ヘアムース・ヘアトリートメントなど)
- ・化粧品
- ・制汗剤
- ・静電気防止剤
- ・防水スプレー
- ・つや出し剤
- ・ガラスクリーナー
- ・化学ぞうきん
- ・ワックスなど。



## 警告



据付・移設・廃棄時は、お買いあげの販売店、または専門業者に依頼する

【水漏れ・感電・火災・けがの原因】


# 据付・移設・廃棄

ご使用の際には、下記内容にご注意ください

## 据付場所

次の所への設置はさけてください。

- 温泉地など硫化ガスの多い所。
- 動物の尿がかかるなど、アンモニアの影響を受ける所。
- 機械油の多い所。
- 水蒸気や油煙の多い所。
- 積雪により室外機がふさがれる所。  
(エアコンからの排水は、水はけのよい所に)



※1 テレビ、ラジオ、電波時計など、電波を使用している機器は、室内機・室外機から1m以上離してください。  
(雑音・誤動作防止のため)  
※2 水滴が落ちて、汚損・故障の原因になります。

## 電気工事

- 電源は定格電圧でエアコン専用の回路をご使用ください。

## アースの設置

※必ずアースを取り付けてください。

- 室内のコンセントにアースがある場合は、室内機にアースを取り付けることができます。
- アースを取り付けると、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、テレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

## 移設(取りはずしなど)

エアコンを取りはずしたり再据え付けをする場合は、冷媒の回収など専門の技術が必要です。お買いあげの販売店に依頼してください。なお、この場合は移設にかかる実費が必要になります。

## [冷媒の「見える化」表示について]



家庭用エアコンには最大でCO<sub>2</sub>(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時は、フロン類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき、適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

## 騒音にご配慮を

次のような所をお選びください。


- エアコンの重量に十分に耐え、運転音や振動が大きく伝わらない所。
- 室外機の吹出口からの風や、運転音が隣家の迷惑にならない所。
  - 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。(機能低下や騒音増大の原因)
  - 使用中に異常音がする場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

## 廃棄時にご注意


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

# 各部のなまえ(1)

## 室内機



## 本体表示部



### タイマーランプ(橙)

タイマー予約中に点灯。

### 運転ランプ(赤)

運転中に点灯。

(内部清浄運転中は点灯しません)

### プラズマクラスターイオンランプ(青)


プラズマクラスターイオン発生中に点灯。

(リモコンの表示ボタンで消した場合は点灯しません(15ページ))

## 室外機

この室外機は  
以下の耐塩害処理を施しています

- 水がたまりやすい底面・脚に、サビが発生しにくい処理。
- 外観ネジに、ステンレスを採用。
- 制御基板組品を、防湿剤でコーティング。
- 熱交換器のフィンに腐食防止のコーティング。



# 各部のなまえ (2)

## リモコン

送信部

表示部

運転状態を表示します。  
(説明のため、すべてを表示)

除湿ボタン 8 ページ

冷房ボタン 8 ページ

プラズマクラスターイオン  
ボタン 9 ページ

上下風向ボタン 10 ページ


風量ボタン 10 ページ

内部清浄ボタン 12 ページ

リセットボタン 7 ページ  
リモコンの電池を交換した  
とき。

表示ボタン 15 ページ

プラズマクラスターイオン  
ランプを消すとき。



リモコン紛失時は、お買いあげの販売店でご購入ください。

部品コード CRMC-A915JBEZ

流通コード 205 638 0875

希望小売価格 3,800円+税

部品および価格は、2013年12月現在のもの  
で、変更する場合があります。

送信表示

エアコンに信号を送ると点灯。

暖房ボタン 8 ページ

停止ボタン

温度ボタン 10 ページ

入タイマーボタン 13 ページ


おやすみ切ボタン 13 ページ

部屋干しボタン 9 ページ

メニューボタン 14 ページ

## 付属品

■リモコン




■電池(2本)



単4形

■リモコン  
ホルダー



■リモコンホルダー用  
取付ネジ(2本)



■取扱説明書(本書)※ ■工事説明書※ ■保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# リモコンの準備


## 電池を入れる

1 カバーを開ける

2 + - を正しく入れ  
カバーを閉める

3 先の細いもので  
「リセット」ボタンを押す


●誤動作を避けるため、必ず「リセット」ボタンを  
押してください。



## 電池について

- 電池の寿命は、約1年です。  
リモコンの表示がうすくなったり、信号が届きにくいときは、交換してください。
- 使用する電池や条件により、1年末満で消耗することがあります。
- 交換時は、2本とも新しい同じ種類の単4形乾電池をご使用ください。
- 液漏れや破裂による故障防止のために、長期間使わないときは、電池を取り出してください。
- 電池の溶液が目に入ったり、お肌や衣服に付いた場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

## 使いかた



エアコンに向けて操作する

信号の届く範囲は、  
正面で約7m以内です。


- 信号をさえぎるものがない  
ようにしてください。

### 信号を受けると受信音がします

受信音	お知らせしている内容
ピー	運転を停止したとき。
ピッ	運転や設定、設定の取り消し。

### リモコンホルダー(付属品)

リモコンを壁に掛けて保管できます。  
掛けたまま操作すると、受信しない  
ことがあります。



〔※ネジの頭がホルダー表面より突き出ない  
ように、しっかりと締め付けてください。〕

### ご注意

- リモコンに衝撃を与えたたり、水にぬらしたりしないでください。  
また、直射日光の当たる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。(故障の原因)
- 電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター方式、ラピッドスタート方式など)がある部屋では、  
信号を受け付けないことがあります。この場合は、販売店にご相談ください。

# 冷房・除湿・暖房

## ワンタッチで冷房・除湿・暖房運転をスタート



冷房

暑いとき…



- 室温が下がった場合、送風のみになることがあります。

除湿

湿気を取りたいとき…



- 室温が下がった場合、停止することがあります。

暖房

寒いとき…



- 運転開始時、温風を出す準備のため、しばらく風が出ないことがあります。

停止



- 温度・風量・風向の調節は [10ページ](#)
- プラズマクラスターイオン入/切の選択は [14ページ](#)

## 冷房・除湿・暖房運転

### 運転条件

- 右記の条件以外で運転すると、保護装置が働き、運転できないことがあります。
- 湿度が80%以上ある場合、長時間冷房・除湿運転すると吹出口などに露がつき、滴下することがあります。


冷房運転	外気温約21°C以上、約43°C以下 室温約21°C以上
除湿運転	外気温約16°C以上 室温約18°C以上
暖房運転	外気温約24°C以下 室温約28°C以下

### 冷房運転

- 運転開始時、風の吹き出しが約1分間遅れます。(冷たい風を吹き出す準備と、風とともに出てくるエアコン内部に付いたお部屋のにおいをやわらげるため)
- 運転開始時の室温により右の設定温度で除湿運転をします。
- 運転開始時の室温が26°Cより低いときは、運転開始時の室温をあまり変えない除湿運転をします。  
(外気温が高い場合は、室温を若干下げぎみに除湿します)
- 室温が設定温度より約1°C以上下がると、室外機の運転を止めます。

#### 《設定温度の目安》

##### 室温26°C以上のとき



##### 室温26°Cより低いとき




### 暖房運転

- 外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプ方式)、外気温が下がると暖まりにくくなります。そのときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。
- 室外機に霜がつくと、自動的に霜取り運転(約5~10分間)をするため、風が止まります。  
霜取りが終わると、再び暖房運転をしますが、暖かい風を出す準備をするため、風が出るまでさらに約1~5分間かかります。また、外気温が低いなど条件によっては、もう少し時間がかかる場合があります。


# プラズマクラスターイオン / 部屋干し

プラズマクラスターイオン プラズマクラスターイオンでお部屋の空気を清潔にする



## プラズマクラスターイオンを単独で運転

### 運転



- 冷房など他の運転中に押すと運転が切り換わります。

風量・風向の調節は [10ページ](#)  
※温度は変更できません。

### 停止



## 冷房・除湿・暖房時

お買いあげ時は、プラズマクラスターイオン「入」で運転します。プラズマクラスターイオンの入/切は、「メニュー」ボタンより設定変更できます。[14ページ](#)

### 電気代の目安

- プラズマクラスターイオン単独運転  
(風量自動時)… 1時間あたり約0.5円  
※料金単価は22円/kWh(税込)で算出。

## 部屋干し

プラズマクラスターイオンで、部屋干し臭を軽減し、除湿や暖房で洗濯物を乾燥



### 運転



### 《リモコン表示》




### 風向の調節は [10ページ](#)

※温度・風量は変更できません。

- リモコンに運転の残時間を1時間単位で表示します。

### 運転内容の目安

運転開始時の室温と外気温によりエアコンが自動で運転内容(暖房・除湿)を選びます。



### ご注意

- 洗濯物に風があたるように風向を調節してください。
- 洗濯物の乾燥を優先した運転をするため、室温調節機能は働きません。お部屋に人がいないときにご使用することをおすすめします。
- 外気温が低いときは、窓に結露することがあります。
- エアコンの吸入口や吹出口に洗濯物を掛けないでください。(能力低下や故障の原因)
- タイマー予約時に「部屋干し」ボタンを押した場合は、タイマー予約は取り消されます。

# 温度・風量・風向

お好みで温度や風量を変えたり、上下や左右の風向を変えたいとき



温度

押すごとに1°Cずつ変わります



冷房・暖房



- 設定できる範囲  
18°C~32°C
- おすすめの温度設定  
冷房：25°C~28°C  
暖房：20°C~24°C

風量



押すごとに、表示が変わります



- 除湿・部屋干し時は切り換えできません。
- 「急速」は、最大能力で運転するため、運転音が大きくなります。運転音が気になる場合は、「自動」、またはお好みの風量にしてください。

上下風向



押すごとに、表示が変わります

冷房・除湿・プラズマクラスターイオン

(スイング)



暖房・部屋干し

(スイング)



左右風向

上下風向ルーバーの下から取っ手をつまんで、左右風向ルーバーを動かしてください。



ご注意

奥の方まで指を入れないでください。  
(高速回転するファンで、けがの原因)

ご注意

- 上下風向を調節するときは、必ずリモコンで操作してください。  
手で調整すると、誤動作や異音、故障の原因になります。
- 上下風向を下向きにし、長時間冷房や除湿運転をすると、ルーバー周辺に露がついて、水滴が落ちることがあります。

調節した風量・風向は  
運転の種類ごとに  
記憶しています。



## 除湿



- 設定できる範囲  
エアコンが決めた温度設定を基準に、2°C低め～2°C高め 8 ページ
- 外気温が低いときは、温度設定を上げても室温が上がらないことがあります。

## 風量「自動」のときは

### 冷房・暖房時

お部屋が設定温度になるまでは強く、設定温度になると、弱くなります。

### プラズマクラスターイオン時

風量「弱」になります。

## 上下風向「自動」のときは

### 冷房時

運転開始時はななめ下に、お部屋が設定温度に近づくと、水平やななめ上(すこやかシャワー気流(下記参照))に吹き出します。

(お部屋の温度が設定温度に近い場合は、運転開始後すぐに水平やななめ上に吹き出す場合があります)

- 冷風感を求めたい場合は、風向を風があたる方向に設定してください。

### 暖房時


吹き出す風の温度が低いときは、ななめ上に、暖まるとななめ下に吹き出します。

### 除湿・プラズマクラスターイオン時

ななめ上に吹き出します。

### 部屋干し時


ななめ下に吹き出します。



### すこやかシャワー気流(冷房時)

冷風を"ななめ上方向"に吹き出して、天井方向へ送風し、冷風感を防ぎます。

(上下風向を「D/」に設定したとき)




- お部屋の端にエアコンを設置している場合は、お部屋の中央に風が届くように左右風向ルーバーの向きを調節してください。

# 内部清浄

## 自動運転

運転中



運転停止後に自動で内部清浄が始まります。お買いあげ時は、自動運転「入」に設定されています。

自動運転の入/切の設定は、「メニュー」ボタンより変更できます。(14 ページ)

### 自動運転のおそうじ内容

吹出口周辺とエアコン内部を乾燥し、プラズマクラスターイオンでカビの増殖を抑制します。

運転時間は、運転の種類、室温、外気温により異なります。(約20~90分間)

#### 1時間以内に冷房・除湿・部屋干しの運転をした場合

約70~90分間かけて、送風運転や暖房運転(最大10分間)をおこない、エアコン内部をしっかり乾燥します。

ただし、おやすみ切タイマーで停止した場合は暖房運転はしません。

#### それ以外の運転をした場合

約20分間の送風運転をします。

※カビの増殖やにおいを抑制するためにも、最後まで運転してください。

どうしても途中で停止したい場合は「停止」ボタンを押してください。

その場合は定期的に手動運転をしてください。(下記参照)


### 電気代の目安

- 約0.3~2円

※料金単価は 22円/kWh(税込)で算出。

## 手動運転

運転中



自動運転よりも念入りな運転をします。長期間使わないとお手入れに使用してください。

また、以下のような場合は、定期的に使用してください。

- 自動運転設定を「切」にしている場合
- 自動運転を途中で停止した場合
- おやすみ切タイマーでの停止をくり返した場合

運転

停止中に



内部清浄



### 手動運転のおそうじ内容

吹出口周辺とエアコン内部を送風運転や暖房運転で念入りに乾燥し、プラズマクラスターイオンでカビの増殖を抑制します。

運転時間は、室温・外気温により異なります。(約70~90分間)

お部屋に人がいないときにご使用ください。

(室内が高温・高湿になる場合があります)

ご注意

- 状況に応じて暖房運転をするので、お部屋の温度や湿度が上がることがあります。
- すでに発生したカビは内部清浄運転では取れません。また、内部清浄運転をしても使用状況や環境により、カビやにおいが発生することがあります。その場合、エアコン内部の洗浄をおすすめします。(裏表紙)

# タイマー

予約した時間後に自動で運転、または停止する

予約中



## 停電のとき

停電するとエアコンの  
タイマー予約は取り消  
され、運転は止まりま  
す。

通電後、再度、予約し  
てください。  
(リモコンはタイマー  
予約や運転の表示を  
続けます)

予約した時間後に、設定した室温になるよう運転を始める

## 入タイマー



予約したい  
時間を選ぶ

《リモコン表示》



- 12時間後まで予約で  
きます。
  - 9.5時間後までは  
0.5時間単位。
  - 10~12時間後は  
1時間単位。

押すごとに、表示が変わります

→ 05 → 10 → 15 → 11 → 12 → 取消

予約した時間後に、運転を停止する

## おやすみ切タイマー



予約したい  
時間を選ぶ

《リモコン表示》



予約すると、おやすみ用に  
本体表示部のランプ全体が  
暗くなります。

押すごとに、表示が変わります

→ 05 → 1 → 2 → 3 → 5 → 取消

- おやすみ切タイマー設定から1時間後に、設定温度を徐々にゆるめて、  
冷房・除湿時は約1°C高くし、暖房時は約3°C低くし、冷やしすぎ・  
暖めすぎを抑えます。  
(運転内容を途中で切り換えた場合は、その時点から1時間後に設定温度を調節します)
- 風量を「自動」に設定している場合は、弱い風量で運転します。

### ■タイマーを取り消すとき

入タイマー：予約中に「入タイマー」を押す。

おやすみ切タイマー：予約中に「おやすみ切」を押す。

(本体のタイマーランプ(橙)が消灯します)

### ■予約時間を変更するとき

タイマーを取り消してから、再度、予約したい時間を選ぶ。

ご注意


- 入タイマーは予約時間後に設定温度になるよう、最長1時間前から運転を始めます。
- 「入タイマー」と「おやすみ切」は組み合わせて、予約できません。
- リモコンのタイマー時間表示は、時間の経過とともに残時間を表示します。
- 「入タイマー」は予約すると、予約設定が記憶され、次回予約時に前回の予約設定が表示されます。
- 停止中に、「おやすみ切」ボタンを押すと、停止前と同じ運転(冷房・除湿・暖房・プラズマクラスターイオンのいずれか)を開始し、設定した時間後に停止します。
- 部屋干し・内部清浄運転中は、「入タイマー」と「おやすみ切」は無効です。

# メニュー設定

お好みでお買いあげ時の設定を変更できます



## メニュー項目の選択



押すごとに、メニュー項目が変わります

→電力ひかえめ→内部清浄→プラズマクラスター

### メニュー項目

- リモコン表示部に選んだ項目が表示され、現在の設定(入または切)が点滅します。



#### ■電力ひかえめ(初期設定:切)

ブレーカー容量が足りないときや、節電運転したいときに、最大運転電流を約50%に抑えて運転します。能力を制限するため、冷えにくい(暖まりにくい)場合があります。また、条件によっては通常運転と消費電力量に差が出ない場合もあります。

- 電力ひかえめ入は、冷房・除湿・暖房・部屋干しに対して有効です。



#### ■内部清浄(初期設定:入)

自動運転の入/切を選択する。



#### ■プラズマクラスター(初期設定:入)

冷房・除湿・暖房時のプラズマクラスターイオン(ION)発生の入/切を選択する。

## 設定

### エアコンに向けて

「入」に設定する場合



「切」に設定する場合



「ピッ」と音がして、設定完了

- リモコン表示部の入または切が点灯に変わります。設定完了後、30秒以内は、設定の選びなおしができます。

入に設定すると、運転時リモコン表示部に設定した項目が表示されます。

### ご注意


- リモコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押したりすると、リモコンは初期設定に戻ります。

# こんなときは

## リモコンの紛失や電池が切れたとき

本体で応急運転ができます。

運転内容・温度設定は、室温・外気温により、自動で選びます。



### 応急運転

(オープンパネルを開いた右側にあります)

- 本体の運転ランプ(赤)が点灯。

### ■停止するとき

もう一度「応急運転」ボタンを押す。

### ご注意

- 運転中に、「応急運転」ボタンを5秒以上押し続けると強制冷房運転(エアコンの移設・廃棄時に使用)になり、運転ランプが点滅します。そのときは、「応急運転」ボタンを短く押して、停止してください。

## プラズマクラスターイオンランプを消したいとき

就寝時など、プラズマクラスターイオンランプの明るさが気になるときに、消すことができます。

(その他のランプは暗くなります)



### 運転中に、エアコンに向けて

1秒以上、押し続ける  
● プラズマクラスターイオンランプが消灯。

### ■点灯するとき

もう一度「表示」ボタンを押す。  
● 消えていたプラズマクラスターイオンランプが点灯し、その他のランプは元の明るさに戻る。

### ご注意

- プラズマクラスターイオンランプを消すと、次の運転時も消えた設定のままです。
- 停止中は操作できません。

## 1つの部屋で2台のエアコンを使うとき

同じ部屋に当社のエアコン2台を設置した場合、1つのリモコンで2台が動作しないように、信号設定を切り換えることができます。

1

### 停止中に

先の細いものでリモコンのリセットを押す

2

"1"を表示するまで、押し続ける(約5秒間)

3

信号設定を"2"に切り換える  
(初期設定は、"1")

4

### 30秒以内に、本体受信部に近づけて



(「ピー」と音がして、設定完了)

もう1台のエアコンが受信しないようご注意ください。

### ご注意

- リモコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押したりすると、初期設定に戻ります。そのときは、再度設定してください。

# お手入れ

## 警告

お客様ご自身でエアコン内部の洗浄  
はしない  
【裏表紙】

【水漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因】

## エアーフィルター



汚れがつまると、  
能力低下や水漏れ・  
カビ発生などの原因  
になります。



折り曲げるなどの強い力を加えない  
(変形(白く変色)や破損の原因)

次のものは使わない (変色、変形、傷の原因)

- 漂白剤
- タワシ
- 40°C以上のお湯
- 直射日光
- ドライヤー
- ストーブなど



2週間に  
一度を  
目安に

汚れを掃除機で吸い取り、水洗いし、  
日陰でよく乾かす

- 汚れがひどいときは、台所用合成洗剤(中性)で水洗いしてください。



## エアーフィルターのはずしかた


1

オープンパネルを開ける。  
オープンパネルの左右下側の「指掛け部」  
を持ち、手前に引き上げて開ける。

2

エアーフィルターをはずす。  
フィルター取っ手を少し持ち上げて、  
手前に引き抜く。

金属部でのけがに注意




## 付けかた

1

エアーフィルターを付ける。  
奥まで挿入後、エアーフィルターの  
下部を「フィルター受け部」にはめ込む。

2

オープンパネルを閉じる。  
オープンパネルは矢印部(2力所)を、  
「カチッ」と音がするまで確実に押す。




# 注意



必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

【高速回転するファンで、けがの原因】

## 本体・リモコン・オープンパネル



次のものは使わない (製品を傷める原因)



シンナー・ベンジン



みがき粉



洗剤



タワシ



スポンジの  
硬い面

汚れが  
目立ち始めたら

柔らかい布で、軽くから拭きをする

汚れがひどい場合は、水、またはぬるま湯(40°C以下)を含ませ、  
よく絞った布で拭いてください。(内部に水が入ると、故障の原因)


オープンパネルは、はずして水洗いでできます

柔らかいスポンジや布で軽く拭くように水洗いし、日陰でよく乾かしてください。  
直射日光やストーブなどで乾かさないでください。(水気が残っていると感電の原因)

## オープンパネルのはずしかた

1 オープンパネルを開ける。(左記参照)


2 上方向に上げきったところで、  
手前に引き抜いて取りはずす。




### 付けかた

1 オープンパネルをほぼ水平状態  
に保ち、「カチッ」と音がするま  
で押し込む。

ガイドの上面に長い方の軸を沿わせてください。(左右とも)



2 オープンパネルを閉じる。(左記参照)



### 長期間使わないとき

- 内部清浄の手動運転をする。(12ページ)
- 運転を停止し、電源プラグを抜く。  
または、エアコン専用の安全ブレーカーを切る。
- エアーフィルターを掃除する。(16ページ)
- リモコンの電池を取り出す。(液漏れによる故障防止)

### 再び使い始めるとき

- 以下の項目を確認してください。
- エアーフィルターが入っているか。  
入れないで運転すると室内機内部が汚れ、故障の原因になります。
  - 室内機・室外機の吸込口・吹出口をふさいでいないか。
  - 電源プラグやコンセントに、ほこりが付着していないか。  
ほこりが付着していると、感電や火災の原因になります。
  - アース線が断線していたり、はずれたりしていないか。(4ページ)  
アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。アース工事は、お買いあげの販売店、または専門業者にご依頼ください。
  - リモコンの電池は入っているか。電池が消耗していないか。

# 故障かな？(1)

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。




参照  
ページ

## よくあるご質問

<b>Q</b>	運転を停止しても止まらない (本体表示やリモコン表示が消えない /上下風向ルーバーが閉まらない)	<b>A</b>	● 停止後に内部清浄の自動運転が働いていませんか。 内部清浄中は、本体のプラズマクラスターイオンランプが点灯し、上下風向ルーバーがしばらくの間、開いています。 カビの増殖やにおいを抑制するために、最後まで運転してください。	12
<b>Q</b>	冷房・除湿・部屋干し 運転後に暖かい風が出る	<b>A</b>	● 運転後の内部清浄ではエアコン内部を乾燥するため、内部清浄の最後に暖房運転(最大10分間)をする場合があります。	12
<b>Q</b>	「パキッ」「ピシ」「コトコト」 「ウィーン」という音がする	<b>A</b>	● 運転開始時や停止時、上下風向が変わるととき、上下風向ルーバーが位置調整をしている音や上下風向スイング時のモーターの動作音です。	—
<b>Q</b>	運転開始時、 すぐに風が出ない	<b>A</b>	● 冷房時は、冷たい風を出す準備をしています。 約1分間お待ちください。 ● 暖房時は、暖かい風を出す準備をしています。 約1~5分間お待ちください。外気温が低い等、条件により、もう少し時間がかかる場合があります。	—
<b>Q</b>	「ポコポコ」という 音がする	<b>A</b>	● 高気密住宅などでは、換気扇を回したときや、屋外の風が強いときなどに室内と室外の気圧の差によって空気が逆流し、ポコポコという音がすることがあります。故障ではありません。 ドレンホースにエアコン用逆流防止弁を取り付けると、直ることがあります。(ホームセンターなどで販売されています)取り付けは、逆流防止弁の説明書にしたがって取り付けてください。また、つまりによる水漏れを防ぐため、定期的にお手入れしてください。	—
<b>Q</b>	室外機から水や 白い煙(湯気)が出る	<b>A</b>	● 暖房時に霜取り運転でとけた霜は、白い煙(湯気)となって出たり、水となって室外機の底から出たりします。異常ではありません。 ● 冷房時、冷えた配管や配管接続部に水滴が付き滴下することがあります。ぬれてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水工事をご相談ください。 一部寒冷地域では、室外機の凍結のおそれがあり、工事できない場合があります。	—

## こんなとき

冷えない・暖まらない



よく冷えない・  
暖まらない

## お調べください

参照  
ページ

<b>よく冷えない・ 暖まらない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアーフィルターが汚れていませんか。</li> <li>● 冷房時に上下風向が「ななめ上」になっているときは、体に直接風があたりません。冷風感を求める場合は、風向を風があたる方向に設定してください。</li> <li>● 温度や風量調節は適切ですか。 風量を「▲微」に設定していると、能力が下がることがあります。</li> <li>● 電力ひかえめ「入」に設定していませんか。</li> <li>● おやすみ切タイマー予約中ではありませんか。</li> </ul>	16 10 10 14 13
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコンが正常に運転しているかを確認するために、室内機の吹出口と吸入口の温度差をはかってください。約20分間運転し、温度差が冷房時8°C以上、暖房時14°C以上あれば正常です。</li> <li>● お部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定した温度に到達しない場合があります。           <ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコンの能力に対し、お部屋の面積が大きすぎませんか。</li> <li>● 外気温が高い(低い)場合は、冷え(暖まり)が悪くなります。</li> <li>● 湿度が高い状態が続くときは、冷えが悪くなる場合があります。</li> </ul>           冷房時は、カーテンなどで日差しをさえぎる、人のいる方向に風向を変えるなど調節すると、体感温度が下がります。         </li> </ul>	— — — — —
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコンの風が吹き出す方向に、障害物(欄間・梁・家具・壁など)があると風の流れがかたより、エアコンが室内の温度感知を正確にできなくなる場合があります。その場合は障害物を避けるように上下風向や左右風向を調整してください。</li> <li>● 室内機や室外機の吹出口、吸入口をふさいでいませんか。 また、室外機背面と左側面のアルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまると、能力が低下することがあります。</li> </ul>	10 —

## こんなとき

## お調べください

参照  
ページ

## すぐに運転しない

- 停止後すぐに再運転したり、運転内容を変更したときは、エアコンを保護しています。約90秒間お待ちください。

—

## 運転しない

- ご家庭のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグがはずれていませんか。
- 停電ではありませんか。通電後あらためて運転してください。

—

—

—

## 室外機が止まらない

- 運転停止後に室外機を冷やしています。約1分間お待ちください。

—

## 上下風向ルーバーが動かない・途中でとまる

- リモコンの「停止」ボタンを押してください。  
または電源プラグを抜き、30秒後、もう一度差し込んでください。

—

## 暖房運転のとき風が出ない

- 室外機に霜がつき、自動的に霜取り運転(約5~10分間)をしています。霜取り運転後、再び暖かい風を出す準備(約1~5分間)をします。外気温が低いなど、条件によっては、もう少し時間がかかる場合があります。
- 室温が設定温度に達したとき、短時間(約3~6分)、運転を止めて室温をコントロールしています。

—

—

## 除湿運転時、蒸し暑く感じる

- お部屋に人が多く集まったり、他の発熱物があるとき、外気温が高い場合、室温が上がることがあります。  
蒸し暑く感じる場合は、設定温度を下げるか、または冷房運転をして室温を下げてから、再度除湿運転してください。

8・10

## 風が弱くなる

- 上下風向の切り換え時、一時的に風量が低下することがあります。

—

## 冷房・除湿運転のときエアコンから霧が出る

- 運転中に吹き出した冷風で、お部屋の空気が冷やされて、霧状になるためです。

—

## その他のランプが点滅する

- 保護装置が働いています。  
電源プラグを抜き、次の内容を調べてください。

30秒以上経過後

- エアーフィルターが汚れていませんか。
- 室内機や室外機の吹出口、吸入口をふさいでいませんか。
- 室外機背面と左側面のアルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまっていますか。

もう一度、電源プラグを差し込んで運転してください。

それでも点滅するときは、お買いあげの販売店に、

**点滅しているランプをご連絡ください。**

点滅していたランプが消えた場合は、エアコンに向けてリモコンの「停止」ボタンを5回続けて押すと、約1分間、消えたランプを表示させることができます。


## プラズマクラスターイオンランプが点灯しない

- リモコンの「表示」ボタンで、プラズマクラスターイオンランプを消していませんか。

15

# 故障かな？(2)

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。



## こんなとき

## お調べください

参照  
ページ

リモコン操作が思うようにできない

受信しない、  
リモコンが正常に  
動作しない、  
リモコンの表示が  
出ない

- リモコンの「リセット」ボタンを押してから、もう一度、操作してください。
- リモコンの電池切れではありませんか。
- 電池の $(+/-)$ が逆になってしまいませんか。
- リモコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。
- 蛍光灯の種類によっては、信号を受け付けないことがあります。
- 1つのリモコンで2台動作させない設定をしていませんか。
- 本体の電源プラグを抜き、30秒後、もう一度差し込んでください。

7  
7  
7  
7  
7  
15  
—

風量が変えられない

- 除湿、部屋干し運転時は風量の変更はできません。
- 暖房運転で吹き出す風の温度が低いときは、弱めの風量になります。

—  
—

温度が変えられない

- プラズマクラスターイオン、部屋干し運転時は温度の変更はできません。
- 除湿運転時は、2°C低め～2°C高めの範囲で温度設定が変えられます。

—  
10

「ジーッジーッ…」「チッチッチッ」という音

- プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。  
睡眠時など気になる場合、プラズマクラスター「切」に設定してください。
- 音は使用環境や運転内容により、大きくなったり聞こえにくくなったりしますが、プラズマクラスターイオンの効果は同じです。

14  
表紙

「ジュルジュル」「シャー」「ブシュ」という音

- 「ジュルジュル」「シャー」はエアコン内部の冷媒が流れる音です。
- 「ブシュ」は霜取り運転のときなど、エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。

—  
—

「ピシッ」「カチッ」という音

- 「ピシッ」は温度変化により、室内機が膨張、収縮してこする音です。
- 「カチッ」は室外機への送電を入・切したときの音です。

—  
—

エアコンの風がにおう

- 生活に伴うにおいがエアコンに吸着し、吹き出されるためです。  
エアーフィルターをお手入れすると、改善する場合があります。  
改善されない場合は、専門業者によるエアコン内部の洗浄をおすすめします。
- プラズマクラスターイオンと同時に発生するオゾンがにおうことがあります、ごくわずかであり健康上問題ありません。

16  
裏表紙

室内機周辺の天井や壁が黒く汚れる

- お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空気循環や静電気で壁などに付着するためです。  
エアコン周辺もこまめにお掃除するとともに風向を調節し、天井にあたる風を弱めることで改善する場合があります。

10

ドレンホースから赤い水が出る

- ベランダなど、ドレンホースからの排水でぬれた所に、空気中の赤色酵母菌や赤カビが繁殖し、排水が赤く見えることがあります。  
中性洗剤などで掃除をしてください。

—

吹出口から水が漏れる

- エアーフィルターが目詰まりしていると、熱交換器への風の通りが悪くなり、水漏れの原因となることがあります。エアーフィルターを取りはずして汚れ具合を確認し、汚れている場合は掃除をしてください。

16

室外機の音が気になる

- 暖房時は冷房時に比べてパワーを上げた運転をおこなうため、音が大きく感じる場合があります。

—

● 詳しくは、サポートページにも掲載しています。  
[http://www.sharp.co.jp/support/air\\_con/](http://www.sharp.co.jp/support/air_con/)

お客様ご自身で容易に確認できる  
「故障診断ナビ」などが掲載されています。

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

## 修理を依頼されるときは

### 出張修理

- 1 「故障かな?」(18~20ページ) を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に、次のことをお知らせください。

- 品名:ルームエアコン
- 形名:(保証書に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

**便利メモ** お買いあげの際に  
記入されると便利です。

販売店名

電 話 ( ) -

お買いあげ日 年 月 日

## 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。**  
ただし、次の部品は5年間です。  
冷媒回路…圧縮機、熱交換器、本体配管。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ルームエアコンの補修用性能部品を製品の製造打切後、10年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



## メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

[http://www.sharp.co.jp/support/](http://www.sharp.co.jp/support)

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



## 使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかげ間違のないようにご注意ください。

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～18:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル



**0120 - 078 - 178**

携帯電話からは、ナビダイヤル



**0570 - 550 - 449**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
<b>06 - 6792 - 1582</b>	<b>06 - 6792 - 5993</b>
〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3-1-72	



## 修理のご相談など【修理相談センター】おかげ間違のないようにご注意ください。

**受付時間** (年末年始を除く) ●月曜～土曜: 9:00～20:00 ●日曜・祝日: 9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル



**0120 - 02 - 4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル



**0570 - 550 - 447**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	<b>043 - 299 - 3863</b>	<b>043 - 299 - 3865</b>
西日本地区	<b>06 - 6792 - 5511</b>	<b>06 - 6792 - 3221</b>

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口(サービスセンター テクニカルセンター)でも承っております。

**受付時間** (祝日など弊社休日を除く) ●月曜～土曜: 9:00～17:40 ただし、沖縄地区は月曜～金曜: 9:00～17:40

<b>北海道</b>	•札幌 <b>011-641-4685</b> 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	<b>中部</b>	•静岡 <b>054-344-5781</b> 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	<b>近畿</b>	•大阪 <b>06-6794-5611</b> 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
<b>東北</b>	•仙台 <b>022-288-9142</b> 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		•名古屋 <b>052-332-2623</b> 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5		•広島 <b>082-874-8149</b> 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
<b>関東</b>	•宇都宮 <b>028-637-1179</b> 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	<b>近畿</b>	•金沢 <b>076-249-2434</b> 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	<b>四国</b>	•高松 <b>087-823-4901</b> 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	•東東京 <b>03-5855-0432</b> 〒114-0012 北区田端新町2-2-12		•京都 <b>075-672-2378</b> 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48		•福岡 <b>092-572-4652</b> 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	•横浜 <b>045-753-4647</b> 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		•阪神 <b>06-6422-0455</b> 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	<b>九州</b>	•那霸 <b>098-861-0866</b> 〒900-0002 那霸市曙2-10-1

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違のないようにおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013.09)

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

## ■本体への表示内容

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体の銘板近傍におこなっています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

## ■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

## ■標準使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

		冷 房	暖 房
環境条件		製品の定格電圧による(単相100Vまたは単相200V)	
周波数		50/60Hz共用	
室内	温度	27°C(乾球温度)	20°C(乾球温度)
	湿度	47%(湿球温度19°C)	59%(湿球温度15°C)
室外	温度	35°C(乾球温度)	7°C(乾球温度)
	湿度	40%(湿球温度24°C)	87%(湿球温度6°C)
設置条件		製品の工事説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数(東京モデル)	6月2日から9月21日までの112日間	10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	9時間/日	7時間/日
	1年間の使用時間	1008時間/年	1183時間/年

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。



### 愛情点検

こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げくさいにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 異常な音やガタガタと振動する。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食したり、取付けがゆるんでいる。
- 室内機から水漏れがする。
- その他の異常や故障がある。

### ご使用を中止

電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店、またはシャープ修理相談センターに点検・修理をご依頼ください。点検修理に要する費用は、別途ご相談ください。

# 上手にお使いいただくために

## ●フィルターはいつもきれいに！

エアーフィルターにほこりなどがつまると、能力が低下し、電気代も約5～10%のムダになります。また、水漏れの原因にもなります。2週間に1回は、ぜひお掃除しましょう。

## ●室外機のまわりをふさがない！

室外機の吹出口に物を置いてふさぐと、能力が低下し、電気代もムダになります。

## ●タイマーを有効に！

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましょう。

## ●温度設定は適切に！

冷えすぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。冷房時は1°C高め、暖房時は1°C低めにすると約10%の電気代が節約できます。

## ●窓にはカーテン・ブラインドを！

冬の日中は日光を入れ、夜間は、カーテン・ブラインドで室内の熱の漏れを防ぎましょう。とくに夏場は直射日光を防ぐと、約5%の省エネ効果があります。

※記載されている数値は使用環境によって異なりますので、ひとつの目安としてお考えください。

## 「シャープ専用アプリ」によるサービスのご紹介

外出先からスマートフォンでエアコンを操作することができます。

サービスのご利用には、インターネット環境やルーター、別売品の購入・工事などが必要です。

詳しくは、ホームページをご覧ください。<http://www.sharp.co.jp/aircon/>

# 仕様

室内機・室外機 の組み合わせ	室内 室外	AC-224FD AU-224FDY	AC-254FD AU-254FDY	AC-284FD AU-284FDY
種類	セパレート形・空冷式・冷房・暖房兼用(インバーター)			
電源	単相100V・50/60Hz			
冷房	能力(kW)	2.2(0.8~2.8)	2.5(0.8~2.9)	2.8(0.8~3.1)
	面積の目安 (m <sup>2</sup> )	鉄筋アパート南向き洋室 15	17	19
	木造南向き和室	10	11	13
	消費電力(W)	590(180~800)	730(180~820)	770(180~820)
暖房	運転電流(A)	7.0	8.5	9.0
	運転音 音響パワーレベル(dB)	室内 59	室外 59	室内 60 室外 60
	標準能力(kW)	2.2(0.8~3.7)	2.8(0.8~4.1)	3.6(0.8~4.6)
	面積の目安 (m <sup>2</sup> )	鉄筋アパート南向き洋室 10	13	16
暖房	木造南向き和室	8	10	13
	標準消費電力(W)	450(150~980)	610(150~1110)	820(150~1200)
	運転電流(A)	5.2	7.1	9.5
	運転音 音響パワーレベル(dB)	室内 62	室外 58	室内 63 室外 59
通年エネルギー消費効率		5.7	5.7	5.7
JIS C 9612:2005		5.8	5.8	5.8
区分名		A	A	A
質量(kg)	室内	8	9	9
	室外	25	28	30
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ		室内 660×266×540	770×230×283	
室外		730×250×540		

- 運転特性はJIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。
- 運転音の表示は、試験室での測定値です。実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。
- 電源は50/60Hz両用です。
- 区分名とは、家庭用品品質表示法に基づく表示です。

## 待機時消費電力について

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために、約0.2Wの待機時電力を消費しています。  
(タイマー予約時は約0.7W、「シャープ専用アプリ」によるサービスご利用時は、約0.5Wとなります)

## 点検整備のおすすめ

エアコンを3~5年ご使用になると、内部の汚れなどにより、能力が低下したり、におい・水漏れが発生することがあります。通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)をおすすめします。  
お買いあげの販売店にご相談ください。

## エアコン内部の洗浄について

エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必要です。  
お客様ご自身が、市販の洗浄剤で洗浄されますと、  
水漏れ、破損・故障・発煙・発火の原因となりますので、  
お買いあげの販売店、シャープ修理相談センター、  
または地区別窓口にご相談ください。(22ページ)

製品登録の  
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉で  
ご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>



## お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「故障かな?」(18~20ページ)を  
ご確認ください。



メールでのお問い合わせなど  
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など  
【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル  
**0120-078-178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570-550-449**



修理のご相談など  
【修理相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル  
**0120-02-4649**

携帯電話からは、ナビダイヤル

**0570-550-447**

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書22ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会



Printed in China

TINSJB323JBRZ 13M- (CN) ①