


取扱説明書



形名

室内ユニット	室外ユニット
エイ ワイ ダブル	エス ブイ
AY-W22SV	AU-W22SVY
AY-W25SV	AU-W25SVY
AY-W28SV	AU-W28SVY
AY-W40SV	AU-W40SVY
AY-W50SV	AU-W50SVY

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、保証書、工事説明書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

もくじ

ページ

準備と確認

● 特長	2
● よくあるご質問	3
● 安全上のご注意	4
● 各部のなまえ	6
● 室内ユニット	6
● 室外ユニット	7
● リモコン	8
● 運転前の準備	10
● リモコンに電池を入れる	10
● リモコンの使いかた	10
● 現在時刻を合わせる	11

使いかた

● 冷房・暖房・除湿	12
● 温度・湿度	13
● 除菌イオン	14
● 換気	15
● 風量・上下風向・左右風向	16

便利な使いかた

● フルパワー	18
● おやすみ	19
● 衣類乾燥	20
● 1.2.3.5h切タイマー	21
● 入タイマー・切タイマー	22
● タイマーの組み合わせ	23
● フィルター掃除	24
● 内部清浄	25
● こんなこともできます	26
● 応急運転	26
● 本体表示を消す	26
● リモコンの混信を防ぐ	27
● 部屋形状設定	28
● 据付位置設定	28
● 湿度運動設定	28
● センサー感度設定	28
● 下風向設定	28
● 上風向設定	28
● 知っておいていただきたいこと	30
● 上手にお使いいただくために	32

お手入れ

● お手入れ	33
● 本体・リモコンの掃除	33
● 快適にお使いいただくために	33
● エアーフィルターの掃除	34
● パネルの掃除	36

必要なとき

● 保証とアフターサービス	38
● 点検整備のおすすめ	38
● 本体内部の洗浄について	38
● お客様ご相談窓口のご案内	39
● 故障かな?	40
● ご注意(据え付けについて)	46
● 仕様	47

特長

内は主な説明のページを示しています。

詳しくは、ホームページにも掲載しています。

<http://www.sharp.co.jp/aircon/>



飛び出す除菌イオンでお部屋をまるごと浄化

除菌イオン発生ユニットを2つ搭載したツイン除菌イオンが、空気中のアレル物質(ダニのふん・死がい)、ウイルス、カビ菌をつつみ込んで作用を抑え、お部屋に染み付いたニオイを約6時間で脱臭し、快適な空間を創ります。※¹
*タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。

つつみ込む気流

[17ページ]

冷房・暖房でパネルの開きかたを変え、風を最適に制御します。

(“風ストレスをセーブ”する新気流) [30ページ]

くわえて、風の速度を上げるパワー集中ガイドと、風のロスを少なくスムーズに曲げる左右なめらかガイドによって、「風が直接体に当たりにくく、温度ムラを抑える快適空調」を追求しました。


暖房時

足元と左右からつつみ込む



冷房時

天井と左右からつつみ込む



※イメージ図です。



フィルター自動クリーナー

[24ページ]

面倒なフィルター掃除はエアコンにおまかせ。

1日1回、パワーブラシでフィルター全面を自動でお掃除。

フィルター掃除運転をしても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。シーズンに1回は汚れ具合を確認し、とくに台所などでのご使用で油汚れが気になる場合や、フィルター掃除運転をご使用にならない場合は、フィルターを取りはずしてお手入れしてください。[34ページ]

※1 試験機関：(試験方法：除菌イオンを空気中に放出)

広島大学大学院 先端物質科学研究科(浮遊アレル物質について)

(社)北里研究所 北里研究所メディカルセンター病院 医療環境科学センター(浮遊ウイルスについて)

(財)石川県予防医学協会(浮遊カビ菌について)

(財)日本紡績検査協会(染み付いたニオイについて)

よくあるご質問

詳しくは、ホームページにも掲載しています。

http://www.sharp.co.jp/support/air_con/

Q 運転開始時、すぐに風が出ない

- A ● 冷房運転の風量自動時…冷たい風を出す準備をしています。約1分お待ちください。
 ● 暖房運転時……………暖かい風を出す準備をしています。約1~3分お待ちください。

Q 「ポコポコ」という音がする

- A 換気扇を回したときなどにドレンホースから外気が吸引される音や、屋外の風が強いときにドレンホースから空気が押し込まれる音がすることがあります。対応をご希望の場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。(有料)




Q 「パキッ」「コトコト」という音がする

- A 運転開始時や停止時、上下風向が変わると、パネルが位置調整をしている音です。

Q 室外ユニットから水や湯気が出る

- A ● 暖房時に、霜取り運転でとけた霜が、水や湯気となって出るためです。
 ● 暖房時に、室外ユニットに付着した水が出ることがあります。
 ● 冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴が付き、滴下することがあります。

濡れてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水工事をご相談ください。一部寒冷地域では、室外ユニット凍結のおそれがあり、工事できない場合があります。



Q 運転を停止しても止まらない (本体表示が消えない)

- A 停止後に、自動フィルター掃除や自動内部清浄運転が働いていませんか。[24,25ページ]

Q 本体の温度表示が「28」↔「-」または「28」↔「-|」を交互に点滅する

- A リモコンの「停止」ボタンを1~2回押して、点滅やランプをすべて消してから、次の内容をお調べください。

- エアーフィルターが入っていますか。
- 確実に取り付けられていますか。

エアーフィルターを正しく付け直してください。[34,35ページ]

それでも点滅するときは、お買いあげの販売店にご相談ください。

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



注意 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

警告



火災や感電、大けがを
防ぐために
お守りください。



禁止


電源プラグやコードは

- 運転中に電源プラグを抜かない
(感電や放電による火災の原因)
- 電源プラグはコードを引っ張って抜かない
(断線して発熱・発火の原因)
- ぬれた手で抜き差しや操作はしない
(感電の原因)
- 途中接続や延長コードの使用、タコ足配線をしない
- 束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱・加工しない
(感電や発熱・火災の原因)



必ず実施

- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
(接触不良による感電・火災の防止)



- 電源プラグやコンセントに付着したほこりは、定期的にとる
(感電や火災の防止)
- 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜く
(運転を続けると、故障や感電・火災などの原因)
お買いあげの販売店、または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。[39ページ]

ご使用時は



禁止

- 吸入口・吹出口から指や棒などを差し込んだり、中へ入れない
(高速回転するファンで、ケガの原因)
- 長時間お肌に冷風を当てたり、冷やしすぎない
(体調悪化・健康障害の原因)

据え付け・移設・修理時は



必ず実施

- 必ずエアコン専用の電源コンセントを使用する
- 必ずお買いあげの販売店または専門業者に依頼する(ご自身でしない)
(水漏れ・感電・発熱・火災の防止)
- アース工事が正しくされているか確認する(不確実な場合、感電の原因)
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しない。
- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因のひとつと考えられるので、お買いあげの販売店に相談する
- 冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがないことをサービスマンに確認する(冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因)
- HFC冷媒(R410A)以外の冷媒、または、HFC冷媒以外のエアコンで使用していた配管は使用しない
(故障や破裂など、重大事故の原因)



禁止

漏電やけがを防ぎ、
家財などを守るために
お守りください。




! 注意



ご使用時は


- 動植物に直接風を当てない
- 食品、動植物、精密機器、美術品の保存などに使わない
(品質低下などの原因)
- ぬれた手で操作しない
- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない
(水滴が落ちて、汚損・故障、感電の原因)



- 室外ユニットの上に乗ったり物を載せない
(ベランダなどでは、落下の原因)



- 痛んだままの据付台などで使用しない
(落下につながり、ケガなどの原因)




- 室外ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする
(虫などが侵入し、故障・発火・発煙の原因)



- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに窓を開け、換気をする
(換気が不十分の場合、酸素不足による窒息の原因)

- 燃焼器具はエアコンの風が直接当たらない所に置く
(燃焼器具の不完全燃焼の原因)

- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く
(被雷すると、故障の原因)




- 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜く
(ほこりがたまると、発熱・発火の原因)



お手入れ時は

- エアコンを直接水洗いしない
(感電・発火の原因)
- 不安定な台に乗らない
(転倒など、ケガの原因)



- ユニットのアルミフィンに触らない
(ケガの原因)



- お客様ご自身で室内ユニット内部の洗浄はしない
(水漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因)
シャープ修理相談センター、または地区別窓口にご相談ください。

39ページ



必ず実施

- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
(高速回転するファンで、ケガの原因)

- エアーフィルターを水洗いした後は、よく乾かす
(水気が残っていると、感電の原因)



必ず実施


据え付け時は

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置されていないか確認する
(万ガスが漏れると、発火の原因)
- 漏電ブレーカーが正しく取り付けられているか確認する
(不確実な場合、感電の原因)
- ドレンホースが確実に排水するよう配管されているか確認する
(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

各部のなまえ

室内ユニット

※説明のため、パネルをはずした状態で表示しています。



パネルの開閉動作時や開いた状態のときは、パネルに触れない。
また、エアコン内部に異物を入れないでください。
(ケガ・破損・誤動作の原因)

本体表示部

(説明のため、すべてを表示しています)

除菌イオンサイン(青)



運転ランプ(赤)



タイマーランプ(橙)



湿度連動ランプ(橙)



クリーンサイン(緑/橙/赤)

二オイセンサーが、お部屋の空気の汚れを感じると、色が変わります。
(運転開始時1分は検出中のため消灯)
● フィルター掃除、内部清浄、衣類乾燥運転中は消灯。

色	お部屋の汚れ具合
緑	きれい
橙	汚れ 少
赤	汚れ 多

換気ランプ(緑)

温度表示(青)

室内温度を表示。
● 内部清浄運転中は、運転の残時間を表示。

28

室外ユニット

フィルターカバー

フィルターお手入れ時に開けます。

本体表示部

下参照

ロックつまみ(4カ所)

フィルター押さえのロック・解除に。

フィルター押さえ(左・右)

34ページ

エアーフィルター(左右2枚)

34ページ

受信部

リモコンからの信号を受信。受信しやすくするため、本体表示部にもあります。

応急運転ボタン

26ページ


リモコンが使えないときに。

ロック解除ボタン

左右なめらかガイド

パワー集中ガイド

自動的に動作し、風の速度を上げます。



付属品

■リモコン



■電池(2本) 単3形アルカリ (LR6)



■リモコンホルダー



■リモコンホルダー用 取付ネジ(2本)




■印刷物(各1部) ●取扱説明書※ ●工事説明書※ ●保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

受信部



- フィルター掃除運転中は、「—」表示が上下に動きます。



本体の温度表示について

室内温度を1°C単位で表示します。

- 0°Cより低いときは「L」と表示。
- 40°Cより高いときは「H」と表示。

温度設定時の
目安にすること
ができます。



メモ

- 温度・湿度の設定を変えると、温度表示部に、設定温度・設定湿度を、5秒表示した後、室温表示に戻ります。

表示する室内温度は目安です。エアコン周囲の温度を検知して表示しており、実際とは、異なる場合があります。
市販の温度計と表示が異なることもあります。

各部のなまえ (つづき)

リモコン カバー閉

操作ガイド表示部

操作した内容を表示します。
約10秒後に、運転内容の表示(冷房など)
に変わり、約30秒後に消えます。

例 冷房時に上下風向を変えたときの表示

上下風向操作時	上下風向
約10秒後	冷房
約30秒後	(消灯)

送信表示

エアコンに信号を送ると点灯。

冷房ボタン [12ページ](#)

冷房

暖房ボタン [12ページ](#)

除湿ボタン [12,13ページ](#)

除湿

湿度調節にも使います。

暖房

バックライトボタン

押すと表示部が白く光ります。(約10秒)
お部屋が暗いときに便利です。

停止

停止ボタン

温度

温度ボタン [13ページ](#)



除菌イオンボタン [14ページ](#)

1.2.3.5h切タイマー ボタン
[21ページ](#)

切タイマー
1.2.3.5h

風量ボタン [16ページ](#)

風量

換気ボタン [15ページ](#)

換気

▲▼

□

送信部


表示部

運転状態を表示します。
(説明のため、すべてを表示)

ボタン操作するとバックライト
が光り、光の色で運転内容がわ
かります。(約10秒)

色	運転内容
青	冷房時
赤	暖房時
緑	除湿・衣類乾燥時
白	上記以外の運転時

リモコン カバー開



カバーの開けかた

カバーを手前におこして開ける。




カバーを閉じるとき

パチッと音がするまで閉じる。
(確実に閉じないと正しく動作しません)



運転前の準備

リモコンに電池を入れる (単3形アルカリ(LR6)2本使用)



- 電池の寿命は、アルカリ乾電池ご使用の場合、約1年です。
リモコンに「電池残量 少」や「□」を表示したり、信号が届かないときは、交換してください。
- 付属の電池はモニター用で、1年未満で消耗することがあります。
- 電池を誤って使うと、液漏れや破裂の原因となりますので、次の点にご注意ください。
- ・交換時は、2本とも新しい同じ種類のものを使う。
 - ・長期間使わないときは、電池を取り出す。(液漏れによる故障防止)
 - ・電池の溶液が目に入ったり、お肌や衣服に付いた場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。




リモコンの使いかた

- 本体受信部に向けて操作してください。
- 信号の届く範囲は、正面で約7mです。
- 信号をさえぎるものがないようにしてください。
- リモコンのカバーの上にあるボタンは、カバーを確実に閉じてから、押してください。

お願い

信号を受けると受信音がします	
受信音	お知らせしている内容
ピー	運転を停止したとき。
ピッ	運転や設定、設定の取消し。



- リモコンに衝撃を与えたたり、水にぬらしたりしないでください。また、直射日光の当たる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。(故障の原因)
- 電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍光灯がある部屋では、信号を受け付けないことがあります。この場合は、販売店にご相談ください。

必要に応じて、こんな設定もできます

- リモコンの混信を防ぐ [\[27ページ\]](#) (現在時刻を合わせる前に、おこなってください)
- 部屋形状設定 [\[28ページ\]](#)
- 据付位置設定 [\[28ページ\]](#)

現在時刻を合わせる

例 「午前10:00」に合わせるとき



すすむ

もどる

時刻を合わせる

- 1分単位で変わります。
- 押し続けると、早送りします。




(現在時刻合わせ完了)

メモ

- タイマー予約中は、現在時刻合わせができません。
- 現在時刻を合わせないと、タイマー予約はできません。


《リモコン表示》



壁などに掛けることができます

リモコンホルダーの取り付けかた

リモコンの「停止」ボタンを押して、
本体からの受信音がする位置に、
リモコンホルダーを取り付けて
ください。
付属のネジ(2本)で止める。




冷房

暖房

除湿

冷房・暖房・除湿運転をワンタッチで運転できます。

- 除菌イオンや換気運転との併用運転をします。[14,15 ページ]



例 「冷房」運転のとき



**暑いとき
冷房**

●お部屋の温度が下がった場合、送風のみになることがあります。

**寒いとき
暖房**

●運転開始時、しばらく風が出ないことがあります。(温風を出す準備のため)

**梅雨どきなど
ジメジメするとき
除湿**

●湿度設定が変えられます。[右ページ]
●お部屋の温度・湿度が下がった場合、停止することがあります。

風量「自動」、上下風向「自動」時のパネルの向きについては [17ページ]

■停止するとき



メモ

- 電源プラグ投入直後は、パネルがすぐに開かないことがあります。(約30秒)
(パネルを開く準備のため)
- リモコンに「フィルター掃除」や「内部清浄」を表示している場合は、運転停止後に、自動でフィルター掃除や内部清浄運転が働きます。[24,25 ページ]
- 除湿運転では、温度よりも湿度優先でコントロールするため、使用環境により、室温が約2~3°C変化することがあります。

温度

湿度

お好みで、温度・湿度が調節できます。



温度を変える

温度



- 押すと1°Cずつ変わります。

《本体表示》

28

設定温度を
5秒表示し、
室温表示に
戻ります。

(除湿時は、リモコン
の表示と異なります)

《リモコン表示》

冷房・暖房時




- 温度設定できる範囲

18°C~32°C

おすすめの温度設定

冷房：25~28°C
暖房：20~24°C

除湿時



- 調節できる範囲

エアコンが決めた温度設定 [30ページ]
を標準に、2°C低め~2°C高め

'↑' (2°C高め)	'↓' (1°C高め)
'↑' (2°C低め)	'↓' (1°C低め)
消灯 (標準)	

「温度」ボタン(▲または▼)を1回押すと、湿度表示が消え、
続けて押すと温度が変えられます。(設定温度を5秒表示)

湿度を変える (除湿時のみ)

除湿

お好みの湿度を選ぶ

- 押すごとに、5%単位で変わります。

60% → 55% → 50% → 45% → 40%

《本体表示》

55

設定温度を
5秒表示し、
室温表示に
戻ります。

《リモコン表示》



おすすめの湿度設定

除湿：50~60%

メモ

- 除湿時、外気温が低いときは、温度設定を上げても、室温が上がらないことがあります。また、お部屋や外気の条件により、設定した湿度にならない場合があります。

除菌イオン

お買いあげ時、冷房・暖房・除湿には「除菌イオン」が同時に運転するように設定されています。

除菌イオンを発生し、お部屋の空気を清潔にします。[2ページ]

- 除菌イオンだけの **単独運転** や、冷房などとの **併用運転** もできます。



除菌イオンだけの 単独運転

停止中に

■停止するとき

冷房・暖房・除湿・換気との 併用運転

運転中に

■除菌イオンの併用を取消すとき

併用運転中に

本体表示	除菌イオンサイン(青)消灯
リモコン表示	「」消灯


メモ

- 除菌イオン単独運転時、または換気に除菌イオンを併用したときは、上下風向は「自動」(ななめ上)、左右風向は「ワイド小(つつみ込む)」になります。(風向は変更できます) [16ページ]
- 除菌イオン単独運転中は、温度の変更、入タイマー予約ができません。

【電気代の目安】 ●除菌イオン単独運転(風量自動時)… 1時間あたり約0.5円 *料金単価は 22円/kwh(税込)で算出。


換気

お買いあげ時、冷房・暖房・除湿には「換気」が同時に運転するように設定されています。



お部屋の空気を室外に排出して換気します。

●換気だけの **単独運転** や、冷房などとの **併用運転** もできます。



換気だけの **単独運転**

■ 停止中に **換気** お好みの運転を選ぶ
換気切換え 参照

■ 停止するとき **停止**

冷房・暖房・ 除湿・除菌イオンとの **併用運転**

■ 運転中に **換気** お好みの運転を選ぶ
換気切換え 参照

■ 換気の併用を取消すとき

■ 併用運転中に **換気** 「換気 切」を選ぶ
換気切換え 参照

本体表示	換気ランプ(緑)消灯
リモコン表示	「換気」消灯

換気切換え

押すごとに表示が変わり、4種類の運転が選べます

換気自動 换気弱 换気標準 换気急速 换気 切(併用運転時のみ)



「急速」は最大能力で換気するため、運転音が大きくなります。
通常は、「急速」以外をお使いください。

メモ

- 換気単独運転中は、温度・風量の変更、入タイマー予約ができません。
- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに窓を開けて換気してください。
燃焼による酸素不足を補う換気はできません。また、換気扇のような強力な換気能力はありません。

【電気代の目安】 ●換気急速単独運転…1時間あたり約0.6円 *料金単価は22円/kwh(税込)で算出。

除菌イオン

使いかた

換気

風量

上下風向

左右風向




風量を変える

風量

除湿時は切り換えできません。(風量自動に固定)

押すごとに、表示が変わります

冷房・除菌イオン単独時




*リモコンの風量表示は、風量を選ぶ目安であり、実際の風量とは異なります。

上下風向を変える


上下風向

押すごとに、表示が変わります

冷房時



除湿・除菌イオン単独・換気単独時



*リモコンの上下風向表示は、風向を選ぶ目安であり、実際の風向とは異なります。(暖房「下」)

左右風向を変える

左右風向

押すごとに、表示が変わります

ワイド小(つまみ込む)



ワイド大



スイング



中央



お願い

上下風向・左右風向を調節するときは必ず、リモコンで操作してください。


手で調節すると、誤動作や異音、故障の原因になります。

お好みで、風量・上下風向・左右風向が調節できます。



- 「静音」は、能力を抑えて静かに運転します。

暖房時



風量自動 のときは

冷房・暖房時

お部屋が設定温度になるまでは強く、設定温度になると、弱めの風量になります。

除湿・除菌イオン単独時

弱い風量になります。

暖房時



表示時の実際の風向は、ややななめ方向になります)

使いかた

風量・上下風向・左右風向

上下風向自動 のときは

冷房時

運転開始時はななめ下方向に、10分後、ななめ上方向に吹き出します。[30ページ]



暖房時

吹き出す風の温度が低いときは、ななめ後方向に、暖まるとななめ下方向に吹き出します。お部屋が暖ると(設定温度到達から5~20分後)、下方向に吹き出します。[30ページ]



除湿・除菌イオン単独・換気単独時

ななめ上方向に吹き出します。



おすすめ設定

冷房・暖房時に「ワイド小(つつみ込む)」をお使いのときは、同時に上下風向を、次のように設定されることを、おすすめします。

つつみ込む気流 [2ページ]

冷房時…「上下風向自動」または「ななめ上」(天井と左右からつつみ込む)

暖房時…「上下風向自動」または「下」(足元と左右からつつみ込む)

ワイド小(つつみ込む)	ワイド大より狭い範囲に風を広げて、お部屋全体に風を送る。
ワイド大	両端に風を広げて送る。
スイング	矢印の範囲でスイングする。
中央	まっすぐに風を送る。
左強め(スポット)	エアコンを中心として左側に、風を強めに送る。
右強め(スポット)	エアコンを中心として右側に、風を強めに送る。

ご注意




- 運転は止まっているのにパネルが閉まらないときは、リモコンの「停止」ボタンを押すと、閉じます。
- 上下風向を下向きにし、長時間冷房や除湿運転をすると、パネルや左右なめらかガイド周辺に露がついて、落ちることがあります。

メモ

- 据付位置を「左」または「右」に設定時は、[28,29ページ]左右風向を「中央」に設定しても、左右なめらかガイドは、まっすぐの方向になりません。

フルパワー

お部屋をいち早く冷やしたり・暖めたりするために、最大パワーの冷房・暖房運転をします。




メモ

- フルパワー運転中は、温度・風量の変更ができません。風向は、変更できます。
- 冷房運転開始から約1分(風量自動時)、または暖房運転開始から約1~3分は、フルパワー運転をしても、最大パワーになりません。(冷風や温風を出す準備のため)

おやすみ


おやすみ時に快適な冷房・暖房・除湿運転をします。



メモ	設定温度	1時間後以降に、設定温度を冷房・除湿時は約1°C高くし、暖房時は約3°C低くし、冷やしすぎ・暖めすぎを抑えます。
風量	「自動」になります。冷房・暖房時は変更できます。 16ページ	
上下風向	「自動」になります(冷房時はななめ上方方向)。変更できます。 16ページ	

衣類乾燥

洗濯物をお部屋の中で早く乾かしたいときに。[31ページ]




メモ

- 衣類乾燥運転中は、温度・風量の変更、入タイマー予約ができません。
- 洗濯物を、風があたるように干してください。より効率よく乾燥します。
(リモコンの「上下風向」「左右風向」ボタンを押すと、風向を変えることもできます)
- 運転開始から約4時間後、自動的に送風運転に変わるために、衣類の種類や量によっては十分に乾かないことがあります。[31ページ] そのときは、切タイマーを使って運転時間を延長してください。
切タイマーを使うと、予約した時刻まで衣類乾燥運転できます。[21,22ページ]

1.2.3.5h 切タイマー

1.2.3.5時間後の切タイマーを簡単に予約できます。



例 「3時間後切」を予約したとき



《現在時刻を合わせてから操作してください。》[11ページ](#)

切タイマー
運転中に 予約したい時間を選ぶ
1.2.3.5h

押すごとに、表示が変わります

切 1h → 切 2h → 切 3h → 切 5h → 取消し
(時計表示に戻る)

■ 1.2.3.5h切タイマーを取消すとき

切タイマー
予約中にもう一度

本体表示 タイマーランプ(オレンジ)消灯

■ 予約時間を変更するとき

「1.2.3.5h切タイマー」ボタンを押して、タイマーを
取消してから、再度予約したい時間を選ぶ。


メモ

- 内部清浄運転中、または手動フィルター掃除運転開始から1分間は、1.2.3.5h切タイマー予約ができません。
- リモコンに、タイマーの残時間を表示します。
(5h→4h→3h→2h→1hの順に減算、10分以上1時間未満は10分単位、10分未満は1分単位で減算)
- 停止中に、「1.2.3.5h切タイマー」ボタンを押すと、停止前と同じ運転(冷房・暖房・除湿のいずれか)を開始します。

入タイマー

切タイマー

- 予約時刻にお望みの室温になるよう入タイマー予約できます。
- 運転を止めたい時刻を切タイマーで予約できます。



例 「午前7:30」にお望みの室温にしたいとき



予約時刻より早め
(最長60分前)に
運転が始まります。



《現在時刻を合わせてから操作してください。》

1 入タイマー "入"を点滅させる

- 切タイマーの場合は「切タイマー」を押して"切"を点滅させる。

2 時刻 すすむ もどる 予約したい時刻に合わせる

- 10分単位で変わります。
- 押し続けると、早送りします。

3 予約 "入"が点灯し、予約完了

- 本体のタイマーランプ(オレンジ)が点灯。
- 切タイマーの場合は「予約」を押すと、"切"が表示されます。

メモ

- 内部清浄運転中、または手動フィルター掃除運転開始から1分間は、タイマー予約ができません。内部清浄運転を停止してから、予約してください。
- タイマー予約ができる運転(○)、できない運転(×)


	冷房	暖房	除湿	除菌イオン 単独	換気単独	フルパワー	おやすみ	フィルター 掃除	内部清浄	衣類乾燥
入タイマー	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
切タイマー	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○

※入・切の各タイマー予約中に×の運転をすると、各タイマーは取消されます。
(フルパワー・おやすみ・自動フィルター掃除・自動内部清浄運転を除く)

- 毎日タイマー予約したいときは、そのつど予約が必要です。一度予約すると、予約した時刻を記憶していますので、前回と同じ時刻で予約できます。》右ページ》
- 現在時刻を確認したいときは、「時計」ボタンを押してください。(5秒表示します)

停電のとき


停電すると、エアコンのタイマー予約は取消され、運転は止まります。通電後、再度、予約してください。
(リモコンはタイマー予約や運転の表示を続けます)



《リモコン表示》



- 予約内容が表示されます。



タイマーを取消すとき

予約中に[入タイマー] (または[切タイマー])を押す。
(本体のタイマーランプ(橙)が消灯)

予約時刻を変更するとき

[入タイマー] (または[切タイマー])を押してタイマーを取消してから、もう一度、初めから予約する。

前回と同じ時刻で予約するとき

[入タイマー] (または[切タイマー])を押して"入"(または"切")を点滅させ、予約時刻を確認して[予約]を押す。

タイマーの組み合わせ

入タイマーと切タイマーの組み合わせ

例 午後11:00に停止し、午前7:30にお望みの室温になるように運転したいとき (現在時刻午後8:00)

- 1 切タイマーで
午後11:00に
予約する

《リモコン表示》



- 2 入タイマーで
午前7:30に
予約する



5秒後

- 現在時刻に対して、予約時刻の早い方からタイマーが動作します。
- リモコンは、先に動作するタイマーの時刻を表示します。
(←→は、タイマーの動作する順序)



切 ← 入の組み合わせもできます。

1.2.3.5h切タイマーと入タイマーの組み合わせ

例 3時間後に停止し、午前7:30にお望みの室温になるように運転したいとき (現在時刻午後8:00)

- 1 3時間切タイマー
を予約する

《リモコン表示》



- 2 入タイマーで
午前7:30に
予約する



5秒後

- 1.2.3.5h切タイマーは、入タイマー・切タイマーより優先されます。
- 1.2.3.5h切タイマーが終了すると、入タイマーまたは切タイマーの時刻を表示します。




フィルター掃除

お買いあげ時、停止後に「フィルター掃除」が働くように設定されています。

エアーフィルターに付いたほこりなどの汚れを、パワーブラシでかき出してファンで吸い取り、排気口から室外へ排出します。

- 停止後に自動で働く**自動運転**と、季節の変わりめなどにお使いいただける**手動運転**が選べます。



※「自動フィルター掃除」と「自動内部清浄」同時設定時はこの表示がでません。



自動運転

(約4分30秒で運転終了)

冷房・暖房・除湿の停止後 "1日(約24時間)に1回" 働きます。
(前回のフィルター掃除運転から約24時間以内は働きません)

冷房・暖房・除湿運転中に **フィルタ-掃除** (設定)

リモコン表示

「フィルタ-掃除」点灯(点灯していない場合は働きません)

フィルター掃除運転中は消灯

■設定を取消すとき

運転中にもう一度 **フィルタ-掃除**

リモコン表示

「フィルタ-掃除」消灯

手動運転

(約14分で運転終了)

停止中に **フィルタ-掃除**

リモコン表示

「フィルタ-掃除」1分後に消灯

■途中で停止するとき



メモ

●フィルター掃除運転をしても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。シーズンに1回は汚れ具合を確認し、とくに台所などでご使用で油汚れが気になる場合や、フィルター掃除運転をご使用にならない場合は、フィルターを取りはずしてお手入れしてください。[34ページ]


- フィルター掃除運転中は、ファンやフィルターの動作音がします。(「ブーン」「ゴー」「カシャカシャ」)
- 切タイマーで停止した場合は、排気を抑えて通常より音を下げて、**自動運転**をします。毎日切タイマーで停止するとフィルター掃除が十分にできませんので、1週間に1回程度、**手動運転**をしてください。
- パネルは閉じたまま運転します。

内部清浄

設定が必要です。設定しておくと、停止後に毎回、「内部清浄」が働きます。

浮遊「カビ菌」を除去する効果がある除菌イオンを室内ユニット内部に送り、室内ユニット内部や吹出口周辺に、カビを発生しにくくします。[2・30ページ]

- 停止後に自動で働く**自動運転**と、季節の変わりめなどにお使いいただける**手動運転**が選べます。



自動運転 吹出口周辺にカビを発生しにくくします。
手動運転 室内ユニット内部にカビを発生しにくくします。



自動運転 (30分で運転終了)

冷房・暖房・除湿の停止後、毎回働きます。



冷房・暖房・除湿運転中に **内部清浄** (設定)

リモコン表示	「内部清浄」点灯
本体表示	内部清浄運転中「残時間」表示



1分単位
で減算。

■設定を取消すとき

運転中にもう一度 **内部清浄**

リモコン表示 「内部清浄」消灯

手動運転 (40分で運転終了)

途中でパネルの向きが変わります。



1分単位
で減算。

■途中で停止するとき

停止

メモ


- 内部清浄運転中は、温度・風量・風向の変更、タイマー予約ができません。
- すでに発生したカビは、内部清浄運転で取れません。また、内部清浄運転をしても、使用状態や環境により、カビやにおいが発生することがあります。その場合、本体内部の洗浄をおすすめします。[38ページ]
- 「自動内部清浄」と「自動フィルター掃除」同時設定時は、フィルター掃除終了後に内部清浄をします。両方合わせて30分運転しますので、内部清浄の運転時間が少し短くなります。
また、パネルは上側を少し開いて運転します。

こんなこともできます

リモコンが使えなくなったときの応急運転

リモコンを紛失したり、電池が切れたとき、本体で応急運転ができます。

運転内容・温度設定は、室温・外気温により自動で選びます。



- 本体の運転ランプ(赤)が点灯。

■停止するとき

もう一度「応急運転」ボタンを押す。

- 本体の運転ランプ(赤)が消灯。



リモコンは、お買いあげの販売店でご購入ください。

部品コード	CRMC-A743JBEZ
流通コード	205 638 0730
希望小売価格	7,035円(税抜価格6,700円)

部品および価格は、2007年11月現在のもので、変更する場合があります。


メモ

- エアコン運転中に、「応急運転」ボタンを5秒以上押し続けないでください。（押し続けると、エアコンの移設・廃棄時に専門の技術者がおこなう強制冷房運転になり、運転ランプが点滅します。そのときは、「応急運転」ボタンを短く押して、止めてください）

本体表示を消す

睡眠時など、本体表示部の明るさが気になるときに、リモコンで、本体表示を消すことができます。

(ただし、運転ランプ・タイマーランプは消すことができません)



運転中に、本体受信部に向けて



- 本体表示が消灯。

■点灯するとき もう一度



- 消えていた本体表示が点灯。

メモ

- 本体表示を消すと、次の運転時も消えた設定のままです。
- エアコン停止中に送信しても、本体表示を消すことはできません。

リモコンの混信を防ぐ

2台のエアコンを同じ部屋でお使いのときなどに、他のエアコンのリモコン信号を受信しないよう、本機のリモコンで、混信を防ぐ設定ができます。



ご注意

この設定をすると、時刻設定がリセットされますので、現在時刻を合わせてください。

1


停止中に
リモコンのカバーを開け、
先の細いもので を押す
リセット

《リモコン表示》




2

「▲」ボタンを、
"|"を表示するまで、
押し続ける(約5秒)



3

「▲」ボタンを押し、
"|"に切り換える
(初期設定は、"|")



4

「時刻表示」点滅中に、本体受信部に近づけて
停止 (受信音がして、設定完了)

他のエアコンが受信しないようご注意ください。

5

現在時刻を合わせる [\[11ページ\]](#)


メモ

- リモコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押すと、初期設定に戻り、混信が再発したり、受信できなくなることがあります。そのときは、再度設定してください。

こんなこともできます (つづき)

各種設定を変えたいとき

より快適に、効率よく運転するために設定できます。




1

運転中または停止中に

メニュー 項目を選ぶ

押すごとに、表示が変わる



2

選択 設定を選ぶ

3

決定 確定する

(10秒後、リモコン表示消灯)

- 確定後、10秒以内に「メニュー」を押すと、次の項目が設定できます。

■途中で操作を中止するとき



メモ

- リモコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押すと、リモコンは初期設定に戻りますが、エアコン本体は湿度運動設定以外の設定内容を記憶しています。

1

メニュー で項目を選ぶ

お部屋の形状に合わせて、風量を自動調節する

リモコン形状設定

風を、お部屋の中心に送るよう、送風範囲を自動調節する

据付位置設定

暖房で市販の加湿機併用時、お部屋の温度・湿度により、設定温度を自動調節する

湿度運動設定

本体のクリーンサインがお部屋の空気の汚れ具合と合わないときに




センサー温度設定

暖房時の「下」方向の風向きを変えたいときに

下風向設定

冷房時の「ななめ上」方向の風向きを変えたいときに

上風向設定

→ 2 選択で設定を選ぶ	→ 3 決定で確定する	説明
<p>部屋形状設定 ↔ ハヤ形状正方形※ ハヤ形状設定 ↔ ハヤ形状タテ長 ハヤ形状設定 ↔ ハヤ形状ヨコ長</p>	<p>■「ハヤ形状タテ長」…縦の長さが横の長さの1.5倍以上のときに設定してください。 ■「ハヤ形状ヨコ長」…横の長さが縦の長さの1.5倍以上のときに設定してください。</p>	 <p>「ハヤ形状タテ長」 「ハヤ形状ヨコ長」</p>
<p>据付位置設定 ↔ 据付位置中央※ 据付位置設定 ↔ 据付位置左 据付位置設定 ↔ 据付位置右</p>	<p>■「据付位置左」…エアコン左端と左壁との距離が0.5m以内*のときに設定してください。 ■「据付位置右」…エアコン右端と右壁との距離が0.5m以内*のときに設定してください。 *0.5mを超えるときは、設定不要です。</p>	 <p>(例)「据付位置左」 エアコン 0.5m以内*</p>
<p>湿度運動設定 ↔ 湿度運動 31※ 湿度運動設定 ↔ 湿度運動 入</p>	<p>温度が上がると体感温度が上がります。 暖房時に市販の加湿機を使用し、お部屋の湿度が上がると自動的に設定温度を下げて、電気代を節約します。[31ページ] ■「湿度運動入」…暖房時に市販の加湿機をご使用のときに、設定してください。(このエアコンには、加湿機能はありません)</p>	
<p>センサー感度設定 ↔ センサー感度標準※ センサー感度設定 ↔ センサー感度高 センサー感度設定 ↔ センサー感度低</p>	<p>ニオイセンサーの感度を変えることができます。 ■「センサー感度高」…汚れに反応しやすくなります。 ■「センサー感度低」…汚れに反応しにくくなります。</p>	
<p>下風向設定 ↔ 下風向1※ 下風向設定 ↔ 下風向2 下風向設定 ↔ 下風向3</p>	<p>暖房時の上下風向「下」(「風ストレスをセーブ」する新気流)の風向きを変えることができます。 ■「下風向2」…「初期設定」より上向き。 (エアコンの下にある家具などに風が直接当たるのを避けたいときに) ■「下風向3」…「初期設定」より下向き。 (風をもっと下に向けたいときに)</p>	 <p>暖房時の上下風向「下」(「風ストレスをセーブ」する新気流)の風向きを変えることができます。 ■「下風向2」…「初期設定」より上向き。 (エアコンの下にある家具などに風が直接当たるのを避けたいときに) ■「下風向3」…「初期設定」より下向き。 (風をもっと下に向けたいときに)</p> <p>※初期設定</p>
<p>上風向設定 ↔ 上風向1※ 上風向設定 ↔ 上風向2</p>	<p>冷房時の上下風向「ななめ上」(「風ストレスをセーブ」する新気流)の風向きを変えることができます。 ■「上風向2」…「初期設定」より上向き。 (エアコンから天井が遠いときに)</p>	 <p>冷房時の上下風向「ななめ上」(「風ストレスをセーブ」する新気流)の風向きを変えることができます。 ■「上風向2」…「初期設定」より上向き。 (エアコンから天井が遠いときに)</p> <p>※初期設定</p>

*は初期設定

知っておいていただきたいこと

冷房運転

- 風量自動の設定では、運転開始時の風の吹き出しが約1分遅れます。
(冷たい風を吹き出す準備と、風とともに出てくるエアコン内部に付いたお部屋のにおいをやわらげるため)

暖房運転

- 外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプ方式)、外気温が下がると暖まりにくくなります。そのときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。
- 室外ユニットに霜がつくと、自動的に霜取り運転をするため、約5~10分、運転が止まります。
霜取りが終わると、再び暖房運転をします。
- 夜間(午後8時~午前8時)に暖房運転する場合は、運転を少し抑えて静かな運転をします。

除湿運転

- 再熱除湿方式により、吹出空気の温度をあまり変えないで湿度と温度をコントロールします。運転開始から約2分後の室温を設定温度とし、設定温度より室温が上がりすぎると(約2~3℃)、冷房運転で室温を下げます。また、設定温度より室温が下がりすぎると(約2℃)、室外ユニットの運転を止めて、室温の回復を待ちます。

運転条件


- 右の条件以外で運転すると、保護装置が働き、運転できないことがあります。
- 湿度が80%以上ある場合、長時間冷房・除湿運転すると吹出口などに露がつき、滴下することがあります。

《運転条件》

冷房運転	外気温約21℃以上、約43℃以下	室温約21℃以上
暖房運転	外気温約24℃以下	室温約28℃以下
除湿運転	外気温約 1 ℃以上	室温約16℃以上

“風ストレスをセーブ”する新気流

- 冷房時**… 冷風を“ななめ上方向”に吹き出して、天井方向へ送風し、冷風感を防ぎます。
(上下風向を「ななめ上」に設定したとき)
- 暖房時**… 温風を“下方向”に吹き出して送風し、足元を暖めます。
(上下風向を「下」に設定したとき)
- 上下風向「自動」のときは、冷房時は運転開始から10分後に、暖房時は室温が設定温度に近づいた後、送風を自動的に“風ストレスをセーブ”する新気流にします。



内部清浄運転

室内ユニット内部に除菌イオン【2ページ】を送ると同時に、次のように運転します。

- 「自動」内部清浄運転では、吹出口周辺を、送風運転で乾燥し、カビを発生しにくくします。
- 「手動」内部清浄運転では、室内ユニット内部を、送風または暖房運転で乾燥し、カビを発生しにくくします。
(外気温が24℃以上のとき送風、24℃未満のとき暖房)

換気自動運転


- 運転開始時1分間は、換気標準運転をした後、ニオイセンサー<【下参照】>でお部屋の空気の汚れを見張り、汚れ具合に応じて、汚れているときは換気標準運転し、きれいなときは換気を止めます。
- 換気が止まっているときも、本体の換気ランプ(緑)は点灯します。
- 単独運転では、夏場など、外気温が約18℃以上で、かつ室温が約25℃以上の場合、室温が外気温より約4℃以上高くなると、自動で換気標準運転をします。お出かけ時などにお使いください。

ニオイセンサー

- ニオイセンサーは、たばこ、ホルムアルデヒド、ペットのにおいに反応します。
- ニオイセンサーは、他に次のようなものにも、反応することがあります。
 - ・殺虫剤、化粧品、スプレー、アルコール類。
 - ・お部屋に人が集まったり、料理したとき、他の暖房器具を運転したときなど、急激な温度や湿度の変化。そのため、お部屋の空気の状態により、たばこを吸っていなくても、本体のクリーンサイン(赤)または(橙)が点灯することがあります。


衣類乾燥運転

- 運転開始時の室温と外気温により、運転内容(暖房・除湿)を選び、お部屋の湿度を下げる運転をします。
運転開始から約4時間後(タオル・シャツなど合計4kgの洗濯物を乾燥させる時間)、自動的に送風運転に変わります。
(ただし、暖房運転の場合は送風に変わる30分前は除湿運転をします)
また、除菌イオン<【2ページ】>を放出して、室内で乾かした洗濯物に付きやすいにおいを抑え、換気もします。



湿度連動運転

- 暖房時にお部屋の温度・湿度を見張り、エアコンが自動的に設定温度を下げます。
※設定温度を暖房時1°C下げるとき、約10%の電気代を節約。
- 湿度連動運転中、本体の湿度連動ランプ(橙)が点灯します。



隠ぺい配管工事をされたお客様へ

隠ぺい配管工事をした場合は

- 1 換気運転をご使用いただくことができません。(据付工事をされた方が、「換気しない設定」をおこないます)
 - リモコンの「換気」ボタンを押しても、本体の換気ランプは消えたままで、換気ファンは回りません。(このとき、リモコンは「換気」を表示しています)
- 2 フィルター掃除運転で取ったホコリを、「隠蔽配管用ダストボックス」(別売)にためることができますが、たまつたホコリを定期的に捨てる必要があります。(詳しくは、別売品に同梱の取扱説明書をご覧ください)

上手にお使いいただくために

記載されている数値は使用環境によって異なりますので、
ひとつの目安としてお考えください。

窓にはカーテン・ブラインドを

冬の日中は日光を入れ、夜間は、カーテン・ブラインドで室内の熱の漏れを防ぎましょう。
とくに夏場は直射日光を防ぐと、約5%の省エネ効果があります。




フィルターはいつもきれいに

エアーフィルターにほこりなどがつまると、能力が低下し、電気代も約5~10%のムダになります。
また、水漏れの原因にもなります。




タイマーを有効に

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。
タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましょう。




室内温度は適温に

冷えすぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。
冷房時は1°C高め、暖房時は1°C低めにすると約10%の電気代が節約できます。
また、冷房時は室内外の温度差は約5~6°C以内が最適です。



室外ユニットのまわりをふさがない

室外ユニットの吹出口に、物を置いてふさぐと、能力が低下し、電気代もムダになります。




雷が鳴り出したら電源プラグを抜く

エアコン保護のため運転を停止し、電源プラグを抜いてください。

お手入れ

**お手入れの前に
運転を停止し、
電源プラグを抜く**

※機種により形状が
異なります。



運転中のお手入れは、内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になります。

本体・リモコンの掃除

掃除の目安 汚れが目立ち始めたら

柔らかい布で、からぶきをする

エアコンの天面など、汚れがひどい場合は、40°C以下の
お湯か水で、よく絞ってからふいてください。
(内部に水が入ると、故障の原因)

ベンジン・シンナー・みがき粉・洗剤などは、
使用しないでください。(製品を傷める原因)



快適にお使いいただくために



シーズン後は

- 手動内部清浄運転をする。[25ページ]
室内ユニット内部に、カビを発生しにくくします。
- 手動フィルター掃除運転をする。[24ページ]
- 運転を停止し、電源プラグを抜く。
エアコン専用の回路をご使用の場合は、
安全ブレーカーも切ってください。
- エアーフィルターを取りはずして汚れ具合を確認
し、汚れがひどいときは、お手入れする。[34ページ]
- リモコンの電池を取り出す。[10ページ]
(液漏れによる故障防止)

シーズン前は

- エアーフィルターが入っていますか。
入れないで運転すると、フィルター掃除
運転ができません。また、室内ユニット
の内部が汚れ、故障の原因になります。
- 室内・室外ユニットの吸込口・吹出口を
ふさいでいませんか。
- アース線がはずれていませんか。
アース線は、室内側に取り付けてある場
合があります。

お手入れ (つづき)

汚れがつまると、能力低下や水漏れの原因になります。

エアーフィルターの掃除

エアーフィルターは、エアコンが自動的に掃除をする機能がありますが、使用状態や環境により、汚れが取れないことがあります。



掃除の目安

- シーズンに1回は、エアーフィルターを取りはずして汚れ具合を確認し、汚れている場合は掃除をしてください。
- フィルター掃除運転をご使用でない場合は、2週間に1度、掃除をしてください。

汚れを掃除機で吸い取り、水洗いし、日陰でよく乾かす

ご注意




- 汚れがひどいときは、台所用合成洗剤(中性)で水洗いしてください。(漂白剤は使用しない)
- タワシなど硬いものでこすったり、折り曲げたりしないでください。
(破損や、フィルター掃除動作不良の原因)
- 直射日光やストーブなどで、乾かさないでください。(変形の原因)

エアーフィルターのはずしかた

重要

運転を停止し、パネルが最後まで閉じたことを確認後、
15秒以上経過してから、電源プラグを抜く


- 1 「フィルターカバー」の「指掛け部」(左右両端)を引き上げて開ける。
- 2 オレンジ色の「ロックつまみ」(各2カ所)を内側にスライドして解除する。(左右共:全4カ所)
- 3 ① フィルター押えの「とって」を引き上げて開け、
② 押し上げた状態で、「エアーフィルター」を引き抜く。
(左右共)




● フィルター掃除運転中は、電源プラグを抜かないでください。
 「フィルター押え」が開けられなくなりますので、再度電源プラグを差し込んで、
 約2分待ってください。(「フィルター押え」を無理に開けると、故障の原因になります)

エアーフィルターの付けかた

1 エアーフィルターの「オモテ」を確認する。




2 ①「エアーフィルター」を「挿入口」に沿って差し込み、
 ② 奥まで入れる。 (左右共)




ご注意

正しい位置に入れないと、フィルター
 掃除動作不良の原因になります。




3 ①「フィルター押え」を閉じ、
 ② オレンジ色の「ロックつまみ」(各2カ所)を外側に
 スライドして「ロック」する。 (左右共：全4カ所)

閉じないときは、エアーフィルターを
 上か下に少しずらしてから、もう一度
 閉じてください。



4 「フィルターカバー」の左右両端を
 「カチッ」と音がするまで、
 確実に閉じる。



お手入れ (つづき)

パネルの掃除

はずしてお手入れできます。

掃除の目安 汚れが目立ち始めたら

柔らかい布で、40°C以下の湯か水を含ませ、
よく絞ってからふく



ご注意

- 強くふかないでください。タワシやスポンジなどは使わないでください。(傷付きの原因)
- パネルは、分解しないでください。(破損・故障の原因)


パネルのはずしかた

重要

運転を停止し、パネルが最後まで閉じたことを確認後、
15秒以上経過してから、電源プラグを抜く

① パネルを開ける。


パネルの下部(左右両端)の
ロック解除ボタンを押して、
パネルの下側を開ける。



ロック解除ボタン

② 本体からはずす。

パネルを少し上に浮かして、パネルの
上部「引掛部」(左右両端)を、本体の
「軸」(左右両端)から、取りはずす。




パネルの上部「引掛部」

本体の「軸」

パネルの付けかた


1 パネルを引っ掛ける。

パネルの上部「引掛部」(左右両端)を、本体の「軸」(左右両端)に引っ掛ける。




2 確実に閉じる。

パネルの下部(左右2カ所)を、「カチッ」と音がするまで、確実に閉じる。
(誤動作防止のため)



パネル取り付け後の確認

パネルを取り付けた後、パネルが確実に閉じていることを確認してください。
(確実に閉じていないと、パネル動作不良の原因となります)



保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

- 1 「よくあるご質問」[3ページ](#)、「故障かな?」[40~45ページ](#)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。

出張修理

3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| ●品名:ルームエアコン | ●形名:(保証書に記載の形名) |
| ●お買いあげ日(年月日) | ●故障の状態(具体的に) |
| ●ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください) | |
| ●お名前 | ●電話番号 |
| | ●ご訪問希望日 |

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。
ただし、次の部品のみ5年間です。
冷却装置…圧縮機、熱交換器、ユニット内配管。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はルームエアコンの補修用性能部品を製品の製造打切後、9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

点検整備のおすすめ

エアコンを3~5年ご使用になると、内部の汚れなどにより、能力が低下したり、におい・水漏れが発生することがあります。通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)をおすすめします。
お買いあげの販売店にご相談ください。

本体内部の洗浄について

エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必要です。

お客様ご自身が、市販の洗浄剤で洗浄されると、故障の原因となりますので、シャープ修理相談センター、または地区別窓口にご相談ください。[右ページ](#)

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、
お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。

シャープサポートページ
<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00
●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
電話	043-351-1821 FAX: 043-299-8280
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3-1-72
電話	06-6792-1582 FAX: 06-6792-5993



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00
●日曜・祝日：9:00～18:00
(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス
東日本地区	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区	06-6792-5511	06-6792-3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098-861-0866 (月～金 9:00～17:30)	



補足 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜～土曜：9:00～17:30 (祝日など弊社休日を除く)
(但し、沖縄地区) は…… *月曜～金曜：9:00～17:30 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

- 金沢 サービスセンター：076-249-2434
〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京都 サービスセンター：075-672-2378
〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大阪 テクニカルセンター：06-6794-5611
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪神 サービスセンター：06-6422-0455
〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

- 広島 サービスセンター：082-874-8149
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

- 高松 サービスセンター：087-823-4901
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

- 福岡 サービスセンター：092-572-4652
〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

- 那覇 サービスセンター：098-861-0866
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

- 札幌 サービスセンター：011-641-4685
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

- 仙台 サービスセンター：022-288-9142
〒984-0002 仙台市若林区御町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター：028-637-1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41

- さいたま サービスセンター：048-666-7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2

- 東京 テクニカルセンター：03-5692-7765
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17

- 多摩 サービスセンター：042-586-6059
〒191-0003 日野市日野台5-5-4

- 千葉 サービスセンター：047-368-4766
〒270-2231 松戸市稔台295-1

- 横浜 テクニカルセンター：045-753-4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静岡 サービスセンター：0543-44-5781
〒424-0067 静岡市清水鳥坂1170-1

- 名古屋 サービスセンター：052-332-2623
〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5

保証とアフターサービス／お客様ご相談窓口のご案内

必要なとき

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 (2007.08)

故障かな？

*3ページの「よくあるご質問」も、ご確認ください。

 修理依頼やお問い合わせの前に、
それでもまだ具合の悪いときは、

こんなとき

すぐに運転しない



- 運転を停止してすぐに再運転したり、運転内容を変更したときなど、エアコンを保護しています。
約90秒お待ちください。

参照
ページ

—

運転しない・止まる

運転しない



- ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。
- 電源プラグがはずれていませんか。
- 停電ではありませんか。
 - エアコンは停止したままです。
通電後あらためて運転してください。

—
—
—


途中で止まる



- 1.2.3.5h切タイマーの停止時間になっていませんか。
- 切タイマーの予約時刻になっていませんか。

21
22

よく冷えない・暖まらない



- エアーフィルターが汚れていませんか。
- 窓やドアが開いていませんか。
- 室外ユニットの吹出口、吸入口をふさいでいませんか。
また、アルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまると能力が低下し、保護装置が働くことがあります。
- 温度調節は適切ですか。
- 風量を「静音」または「微」に設定していませんか。
静音や微風では能力が下がることがあります。
- おやすみ運転中ではありませんか。
- 「湿度連動入」に設定していませんか。
お部屋の温度・湿度により、エアコンが設定温度を自動的に下げる運転をします。
- 外気温が高いとき、冷えが悪くなる場合があります。
- 温度差をはかってみてください。
•約20分運転し、室内ユニットの吹出口と吸入口の温度差が冷房時8°C以上、暖房時14°C以上あれば正常です。
- 湿度をはかってみてください。
湿度が70%以上の高い状態が続くときには、冷房能力が下がる場合があります。

34
—
32


13
16

19
28・31

—
—
—

冷えない・暖まらない

エアコンを停止しても 室外ユニットが 止まらない



- 室外ユニットを冷やしています。
約1分お待ちください。

—

止まらない

3ページ、40~45ページをご確認ください。

お買いあげの販売店にご相談ください。

詳しくは、ホームページにも掲載しています。

http://www.sharp.co.jp/support/air_con/

こんなとき

お調べください

参照
ページ

温度表示が点滅する

(例)「**2**」↔「**-**」を交互に点滅



- 保護装置が働いています。

電源プラグを抜き、次の内容を調べてください。

- エアーフィルターが汚れていませんか。
- 室内・室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか。
- 室外ユニットのアルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまっていますか。

もう一度差し込んで運転してください。

それでも点滅するときは、お買いあげの販売店に、

点滅している数字をご連絡ください。

- 点滅していた数字が消えた場合は、リモコンの「停止」ボタンを5回続けて押すと(5秒以内の間隔)、呼び出すことができます。(約1分)


温度表示部に数字以外の表示ができる

- フィルター掃除運転中の表示ではありませんか。

- 室内温度が0°Cより低いときは「**L**」、40°Cより高いときは「**H**」と表示します。

24
7

室内温度の表示が温度計と異なる



- 本体に表示する室内温度は、目安(エアコン周囲の温度)であり、市販の温度計と異なることがあります。

室内温度の表示が設定温度まで上がらない

- 「湿度運動入」に設定していませんか。
お部屋の温度・湿度により、エアコンが自動的に室温を下げるため、室内温度表示は設定温度よりも低くなります。

28・31

本体表示が点灯しない

- おやすみ運転中ではありませんか。
- リモコンの「表示」ボタンで、本体表示(運転ランプ・タイマーランプ以外)を消していませんか。

19
26

クリーンサインが "空気がきれいなのに (赤)(橙)" "におっているのに (緑)" を点灯し続ける (2~3時間以上)

- ニオイセンサーの感度を変えてください。
それでも解消されないときは運転を停止し、電源プラグを抜き、30秒後、もう一度差し込んで運転してください。
それでも同じ症状が続くときは、お買いあげの販売店に、ご相談ください。

28

故障かな?

必要なとき

故障かな？(つづき)

※3ページの「よくあるご質問」も、ご確認ください。

 修理依頼やお問い合わせの前に、
それでもまだ具合の悪いときは、

こんなとき


お調べください

参照
ページ

「ジュルジュル」「シャー」「ブシュ」という音

- 「ジュルジュル」「シャー」はエアコン内部のガス(冷媒)が流れる音です。
- 「ブシュ」は霜取り運転のときなど、エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。

「ピシッ」「カチッ」という音



- 「ピシッ」は温度変化により、室内ユニットが膨張、収縮してこられる音です。
- 「カチッ」は除湿時などに冷媒の流れを切り換える弁の音です。

「ジーッジーッ…」「チッチッチッ」という音

- 除菌イオン発生時に出る音です。
睡眠時など気になる場合、除菌イオン併用運転時は併用を取消してください。

14

「ゴー」という音

- 換気運転している音です。
とくに換気急速運転時は、風量を上げて換気しているため、運転音が大きくなります。
気になる場合は、換気急速以外の運転を選んでください。
- フィルター掃除運転中は、ほこりなどの汚れを室外へ排出するためのファンの音がします。

15

「ブーン」「カシャカシャ」という音



- フィルター掃除運転をしているときの動作音です。
エアーフィルターが正しく取り付けられていない場合は、フィルターが内部で当たり、動作音がさらに大きくなります。そのときは、エアーフィルターを正しく付け直してください。

34・35

暖房運転のとき
風が出ない

- 室外ユニットに霜がつき、自動的に霜取り運転をしています。約5～10分お待ちください。
- 室温が設定温度に達したとき、短時間(約3～6分)、運転を止めて室温をコントロールしています。

—

—

風が弱くなる



- 上下風向を切り換えるとき、一時的に風量が低下することがあります。

—

—

音がする

風が出ない・弱くなる

3ページ、40~45ページをご確認ください。

お買いあげの販売店にご相談ください。

詳しくは、ホームページにも掲載しています。

http://www.sharp.co.jp/support/air_con/


こんなとき

お調べください

参照
ページ

におう

エアコンの風がにおう



- たばこやお部屋の家具などのにおいが、吹き出されるためです。
- 除菌イオンと同時に発生するオゾンのにおいがすることがあります。オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上問題はありません。また、すぐに分解されるため、お部屋に充満することはありません。

—

—

運転開始時、 すぐにパネルが開かない

- 電源プラグ投入直後は、パネルを開く準備をしているため、すぐに開かないことがあります。約30秒お待ちください。

—

パネルを開閉するとき 一時的に動作が止まる

- パネルの重心の位置が変化するため、パネルの動作が一時的に止まることがあります。

—

運転を開始しても パネルが開かない、 異音がする

- 運転を停止し、電源プラグを抜き、30秒後もう一度差し込んで運転してください。
- パネルを正しく取り付け、確実に閉じていますか。正しく付け直してください。
- フィルター掃除運転中ではありませんか。(閉じたまま運転)

36・37

24

運転は止まっているのに パネルが閉まらない

- リモコンの「停止」ボタンを押してください。または、電源プラグを抜き、30秒後、もう一度差し込んでください。

—

パネルの向きがおかしい

- 暖房(「上下風向自動」設定)の運転開始時に、吹き出す風の温度が低いときは、パネルがななめ後方向に開くことがあります。風が暖まると、正常な位置まで開きます。

17

フィルター掃除運転

フィルター掃除運転を しても、きれいに掃除 できない

- フィルター掃除運転をしても使用状態や環境により、フィルターの汚れが十分に取れないことがあります。その場合は、取りはずしてお手入れしてください。
- フィルター掃除運転は、「エアーフィルター」の掃除をおこなう機能であり、エアコン内部の掃除はできません。

34・35

—

自動フィルター掃除運転 をしない

- 前回、フィルター掃除運転をしてから約24時間以内は、自動フィルター掃除運転が働きません。

24

故障かな?

必要なとき

故障かな？(つづき)

※3ページの「よくあるご質問」も、ご確認ください。

修理依頼やお問い合わせの前に、

それでもまだ具合の悪いときは、

こんなとき

受信しない、
リモコンが正常に
動作しない、
リモコンの表示が
出ない



リモコン・操作が思うようにできない

風量が変えられない

温度が変えられない

タイマー予約ができない、
時刻表示が点滅している

換気自動単独運転時、
お部屋がきれいなのに
換気運転が入る

冷房・除湿運転のとき
エアコンから霧が出る

お調べください

参照
ページ

- リモコンの「リセット」ボタンを押し、現在時刻を合わせてから、もう一度、操作してください。 10・11
- 電池残量が少なくなると、リモコンに「電池残量 少」や「□」を表示します。お早めに電池交換してください。 10
- 電池の $(+/-)$ が逆になってしまいませんか。 10
- リモコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。 10
- 蛍光灯が古くなって、ちらついていませんか。 —
- リモコンの混信を防ぐ設定をしていませんか。
再度、設定してください。 27

- 除湿運転中ではありませんか。 16
- 換気単独運転中ではありませんか。 15
- フルパワー運転中ではありませんか。 18
- 内部清浄運転中ではありませんか。 25
- 衣類乾燥運転中ではありませんか。 20
- 暖房運転で吹き出す風の温度が低くありませんか。
吹出温度が低いときは、弱めの風量にします。 —

- 除菌イオン単独運転中ではありませんか。 14
- 換気単独運転中ではありませんか。 15
- フルパワー運転中ではありませんか。 18
- 内部清浄運転中ではありませんか。 25
- 衣類乾燥運転中ではありませんか。 20
- 除湿運転時は、2°C低め～2°C高めの範囲で、温度設定が変えられます。 13

- 現在時刻を合わせていないではありませんか。 11

- 室温・外気温が、自動的に換気運転に入る温度条件になると、換気運転します。 31

- 運転中に吹き出した冷風で、お部屋の空気が冷やされるためです。 —
- 冷房運転の後に除湿運転をした場合に、内部の水分が蒸発するためです。 —

3ページ、40~45ページをご確認ください。

お買いあげの販売店にご相談ください。



詳しくは、ホームページにも掲載しています。

http://www.sharp.co.jp/support/air_con/

こんなとき

お調べください

参照
ページ

除湿運転

その他

除湿運転中に室温が上がる、蒸し暑く感じる

- 再熱除湿方式は室温を下げないようにするため、お部屋に人が多く集まったり、他の発熱物があるとき、外気温が高い場合、室温が上がることがあります。(約2~3°C)
蒸し暑く感じる場合は、設定温度を下げるか、または、冷房運転をして室温を下げてから、再度除湿運転してください。このとき、一時的に(約30分程度)、湿度が上昇することがあります。

12・13

設定湿度まで下がらない

- 外気温が高いときや、湿った空気が室内に入ってきたとき、お部屋の湿度がリモコンで設定した湿度まで下がらないことがあります。
- 室温が運転開始時に比べて下がりすぎたとき(2°C以上)は、運転を止めて室温が回復するまで待機するため、この間に湿度が上ることがあります。

—

—

除湿運転時に「ジュルジュル」「シャー」という音がする

- 再熱除湿運転時は、エアコン内部の冷媒状態を変化させる絞り機構が室内側にあり、冷房や暖房運転に比べて、冷媒の流れる音が少し聞こえやすくなっています。

—

室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる

- お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空気循環や静電気で壁などに付着するためです。
エアコン周辺もこまめにお掃除することをおすすめします。

—

—

警告

具合の悪いときや、本体の温度表示の数字が点滅するとき、または次の症状のときは、まず、**点滅している数字を確認**した後、すぐに運転を停止し電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店にご相談ください。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

(保証とアフターサービスについては38ページをご覧ください)

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 運転音が異常に大きい。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 誤って異物や水を入れてしまった。

故障かな?

必要なとき


ご注意



●据え付けは、お買いあげの販売店または専門業者に依頼する

据え付けには専門の知識と技術が必要です。
自分で据え付け工事をされ不備があると、
水漏れや感電・火災の原因になります。

据え付けについて、
下記内容をご注意ください。



据付場所

次の所への設置はさせてください。

- 海浜地区など塩分の多い所。
- 温泉地など硫化ガスの多い所。
- 機械油の多い所。
- 水蒸気や油煙の多い所。
- 積雪により室外ユニットがふさがれる所。
(エアコンからの排水は、水はけのよい所に)

※1 テレビ、ラジオ、電波時計などは映像の乱れ、雑音防止のため、室内・室外ユニットから1m以上離してください。(雑音の入らない場所まで離してください)

※2 水滴が落ちて、汚損・故障の原因になります。

電気工事

- 電源は定格電圧でエアコン専用の回路をご使用ください。

騒音にご配慮を

次のような所をお選びください。

- エアコンの重量に十分に耐え、運転音や振動が大きく伝わらない所。
- 室外ユニットの吹出口からの風や、運転音が隣家の迷惑にならない所。
 - ・室外ユニットの吹出口近くには物を置かないでください。(機能低下や騒音増大の原因)
 - ・使用中に異常音がする場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

移設

エアコンを取りはずしたり再据え付けをする場合は、冷媒の回収など専門の技術が必要です。
お買いあげの販売店にご相談ください。
なお、この場合は移設に必要な実費をいただくことになります。

室内・室外ユニット の組み合わせ	室内	AY-W22SV	AY-W25SV	AY-W28SV	AY-W40SV	AY-W50SV
	室外	AU-W22SVY	AU-W25SVY	AU-W28SVY	AU-W40SVY	AU-W50SVY
種類		セパレート形・空冷式・冷房・暖房兼用(インバーター)				
電源		単相100V・50/60Hz共用			単相200V・50/60Hz共用	
冷房	能力(kW)	2.2(0.7~3.3)	2.5(0.7~3.5)	2.8(0.6~4.0)	4.0(0.6~4.8)	5.0(0.7~5.4)
	面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室	15 10	17 11	19 13	28 18
	消費電力(W)	395(140~870)	500(140~930)	620(120~1200)	1130(120~1740)	1680(130~2300)
	運転電流(A)	4.3	5.2	6.5	6.0	8.7
	エネルギー消費効率	5.57	5.00	4.52	3.54	2.98
	運転音(騒音)(dB)	室内 室外	43 43	44 44	45 45	46 50
	標準能力(kW)	2.5(0.7~5.0)	2.8(0.7~5.7)	3.2(0.7~6.5)	5.0(0.7~7.7)	6.0(0.7~8.6)
	面積の目安 (m ²)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室	11 9	13 10	15 12	23 18
	標準消費電力(W)	435(130~1240)	505(130~1430)	600(120~1840)	1140(120~2280)	1490(130~2700)
暖房	運転電流(A)	4.6	5.2	6.2	6.0	7.7
	エネルギー消費効率	5.75	5.54	5.33	4.39	4.03
	運転音(騒音)(dB)	室内 室外	45 44	46 45	47 45	48 49
	冷暖房平均エネルギー消費効率	5.66	5.27	4.93	3.97	3.51
	通年エネルギー消費効率	5.8	5.8	5.8	4.9	4.5
圧縮機出力(W)		750	750	750	750	1100
質量(kg)	室内	13	13	13	13	13
	室外	31	31	32	34	35
外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	室内	798×290×260			798×290×260	
	室外	730×250×540			780×265×540	

- 運転特性はJIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転音は実際の据付状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より通常大きくなります。
- 電源プラグを差し込んだ状態では、運転していないときでもマイコンをはたらかせるために、AY-W22SV/AY-W25SV/AY-W28SVは約0.3ワット、AY-W40SV/AY-W50SVは約0.5ワットの電力を消費しています。
- 本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用できます。
転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整の必要はありません。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ルームエアコン

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

グリーン材料 人や地球環境に配慮されたものを、できる限り使用

- ・オゾン層を破壊しない新冷媒HFC(R410A)を採用。
- ・メイン基板に無鉛はんだを採用。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎室内温度は適温に！

- ・冷房時は1°C高め、暖房時は1°C低めに設定いただすることで、約10%電気代を節約できます。
冷えすぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節をしてください。

愛情点検



長期ご使用の場合は商品の点検を！

こんな症状はありませんか？

- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ・室内ユニットから水漏れがする。
- ・漏電ブレーカーがひんぱんに切れる。
- ・その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。

なお、点検修理に要する費用は、販売店にご相談ください。



お電話をおかけになる前に

「よくあるご質問」[3ページ](#) および「故障かな？」[40~45ページ](#) をご確認ください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、取扱説明書39ページをご覧ください。

受付
時間

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0570 - 02 - 4649

携帯OK 全国どこからでも一律料金ご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、取扱説明書39ページをご覧ください。

受付 ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～18:00
(年末年始を除く)

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号