
# SHARP

ルームエアコン家庭用

# 取扱説明書

R-F シリーズ





プラズマクラスタ-25000 \*1

## 形名

室 内 機	室 外 機
AY-R22F	AU-R22FY
AY-R25F	AU-R25FY
AY-R28F	AU-R28FY
AY-R40F	AU-R40FY
AY-R56F2	AU-R56F2Y



インターネットにつなげるとエアコンを もっと便利にお使いいただけます



COCORO HOME 「COCORO HOME」アプリダウンロード

### 「製品登録」をお願いします

- ●家電製品を WEB でまとめて管理できる!
- ●登録製品に関する消耗品などサポート情報へ簡単アクセス!
- ●当社製品などが当たる抽選応募用
- 「わくわくポイント」を進呈! ●自動回答に加え会員限定でオペレーターと チャット相談可能!

https://cocoromembers.jp.sharp/m/



# もくじ

はじめに
安全上のご注意
据付について
長期間使わないとき
<b>ご使用の前に・・・・・・・・・・・・・・・</b> 5
各部のなまえ
リモコンの設定······ 9 
使いかた
運転する(基本操作)10
プラズマクラスタ <b>ー</b> 運転·······12
<ul><li>お部屋の空気をきれいにする プラズマクラスター送風</li></ul>
• 洗濯物を乾燥する (部屋干し)
風量・風向を変更する14
タイマーを使う
運転したまま外出する       おでかけ運転
<ul><li>● リモコンが使えないとき</li></ul>
<ul><li>すとコンが使えないこと</li><li>本体ランプの明るさが気になるとき</li></ul>
• 1つの部屋で2台のエアコンを使うとき
お買いあげ時の設定を変更する 20
スマートフォンでエアコンを操作する22
詳しく知りたいとき
お手入れ
自動でカビを抑制 プラズマクラスターバトロール 27
フィルター掃除運転 28
内部清浄運転29
お手入れのしかた30
プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換 37
必要なとき
よくあるご質問 38
故障かな?40
室内機のランプが点滅したとき 44
保証とアフターサービス46
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 47
別売品······· 47 仕 様 ······ 裏表紙
<ul><li>1 様</li></ul>
- エノコンノソ ニンノの中し心の
お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、保証書、工事説明書とともに、いつでも
見ることができる所に必ず保管してください。



プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、 Plasmacluster は、シャープ株式会社の登録商標です。

\* 1 当技術マークの数字は、商品を壁に設置し、「風量最大」運転時に プラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した 1cm³ 当たりのイオン個数の目安です。

# 安全上のご注意 — 必ずお守りください —

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

警告

「死亡、または重傷を負うおそれ がある一内容。

「軽傷を負う、または財産に損害 を受けるおそれがある一内容。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

# 火災や感電、大けがを防ぐために

## 雷源プラグやコードは



- ●運転中に電源プラグを抜かない。 (感電・放電による火災の原因)
- ●電源コードを持って 抜かない。

(断線による発熱・ 発火の原因)



- ▶ぬれた手で抜き差ししない。 (感電の原因)
- ●途中で接続したり、延長コードの使用、 タコ足配線をしない。

(感電・発熱・火災の原因)

●束ねたり、引っ張ったり、重いものを 載せたり、加熱したり、加工しない。 (感電・発熱・火災の原因)



- ●電源プラグは、根元まで確実に差し込む。 (接触不良による感電・火災の原因)
- ▶電源プラグやコンセントに付着した ホコリは、定期的に取り除く。

(感電・火災の原因)

# ご使用時は



- ●吸込口・吹出口に指や棒などを入れない。 (高速回転するファンで、けがの原因)
- ▶長時間、冷風を身体に直接あてたり、 冷やしすぎたりしない。

(体調悪化・健康障害の原因)

# お手入れ時は



- ●お客様自身でエアコン内部の洗浄や 工具を使った分解掃除はしない。
- ●除菌・消臭剤、殺虫剤などを吹きかけない。

(水漏れ・冷媒漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因) エアコン内部の洗浄については、お買いあげの 販売店、またはシャープマーケティングジャパン 株式会社 カスタマーサービス社にご相談くださ い。(裏表紙)



# 異常・故障時には直ちに使用 を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火・感電・けがの原因)

- [異常・故障例] **電源コードやプラグが異常に熱い**。
  - 電源プラグが変色している。
  - 焦げくさいニオイがする。
  - 異常な音やガタガタと振動する。
  - ブレーカーが頻繁に落ちる。
  - 室内機から水が漏れる。

お買いあげの販売店へ点検・修理を依頼してください。

# 据付・移設・廃棄・修理時は



●指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・ 入替え)しない。

(故障・破裂・けがなどの原因)



- ●必ずエアコン専用の電源コンセントを 使用する。
  - (発熱・火災の原因)
- ●アースや漏電しゃ断器が設置されてい ること。

(感電・火災の原因)

お買いあげの販売店、または専門業者に確認して ください。



●据付、移設、廃棄、修理は、必ずお買 いあげの販売店、または専門業者に 依頼する。

(水漏れ・感電・発熱・火災・けがの原因)

●冷えない、暖まらない場合は、冷媒 漏れが原因のひとつと考えられるの で、お買いあげの販売店に相談する。 (冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万-

室内に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの 火気に触れると、有害な生成物発生の原因)

## **一** 漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

## で使用時は



- ●動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因)
- ●動植物の飼育や栽培、食品・精密機器・ 美術品の保存などに使用しない。 (対象物の性能・品質・寿命への悪影響や エアコンの故障の原因)
- ●ぬれた手で操作しない。(感電の原因)
- ●室内機・室外機の下に、他の電気製品や 家財などを置かない。

(水滴が落ちて、汚損・故障・感電の原因)

- 湿度が高いとき(80%以上)に、窓や戸を 開けたまま冷房や除湿を長時間運転しない。 (水滴が落ちて、汚損・故障・感電の原因)
- 室内機に洗濯物などを掛けない。 (室内機の落下につながり、けがの原因)
- ●室外機の上に乗ったり物を載せない。 (ベランダなどでは、落下の原因)
- ●傷んだままの据付台などで使用しない。 (落下につながり、けがなどの原因)
- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。 (誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)



- ●室外機の周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする。
  - (虫などが侵入し、故障・発火・発煙の原因)
- ■燃焼器具と一緒に運転するときは こまめに窓を開け、換気をする。 (酸素不足の原因)
- ●燃焼器具はエアコンの風が直接 あたらない所に置く。 (不完全燃焼の原因)
- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、 電源プラグを抜く。
  - (被雷すると、故障の原因)
- ●長期間使用しない場合は、電源プラグを 抜く。

(ホコリがたまると、発熱・発火の原因)

●内装工事や床面のワックスがけ時は、 運転を停止する。

(揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れ・ 露飛びの原因)

作業後は窓やドアを開けて、十分に換気を した後、運転をしてください。

# お手入れ時は



- ●室内機・室外機を直接水洗いしたり、 水の入った容器を載せたりしない。 (感電・発火の原因)
- ●不安定な台に乗らない。(転倒など、けがの原因)
- ■室内機・室外機の アルミ部分に触らない。<sub>アルミ部分</sub> (けがの原因)



- **必ず運転を停止し、電源プラグを抜く**。 (高速回転するファンで、けがの原因)
- ●お手入れで水拭きや水洗いした 部品は、日陰でよく乾かす。

(水気が残っていると、感電の原因)

## 据え付け時は



- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置されていないか確認する。(万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように配管されているか確認する。(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

# 無線LAN機能




# 警告 火災や感電、大けがを防ぐために

外出先から操作する場合、エアコンやその周辺、在宅者の状況を確認できないため、安全を十分確認して使用する。 場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生するおそれがあります。

- ●電源プラグが根元まで確実に差し込まれていること、また電源プラグやコンセントにホコリが付着していない ことを確認する。(接触不良による発熱・発火・火災の原因)
- ●事前に、他の人が設定したタイマー予約などの設定状況を確認する。 (予期しない運転や停止により、体調をくずす原因。動植物に悪影響をおよぼす原因)
- ●事前に、エアコンに異常がないことを確認する。(発煙・発火・火災の原因)
- ●事前に、エアコンからの風の変化があっても室内に悪影響がでないこと(飛びやすい物がないこと等)を確認する。(風により物が落下し、火災・けが・家財汚損の原因)
- ●人がいることがわかっている場合は、外出先からエアコンの操作をすることを知らせておく。 (予期しない運転や停止により、事故・けが・体調悪化の原因)
- ●こまめにエアコンの設定内容や運転状況をスマートフォンで確認する。(事故・けが・体調悪化の原因)

# 据付について

- ●次のような場所への設置は避けてください。
  - 水蒸気や油煙の多い所。
  - 機械油の多い所。
  - 積雪により室外機がふさがれる所。
  - サンルームや温室など長時間、直射日光が 室内機にあたる所。
  - 動物の尿がかかるなど、アンモニアの影響を 受ける所。
  - 温泉地など硫化ガスの多い所。
  - 海浜地区など塩分の多い所。
- エアコンの重量に十分に耐え、運転音や振動が 大きく伝わらない所をお選びください。
- ●室外機の吹出口からの風や、運転音が隣家の 迷惑にならない所をお選びください。
  - 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。 (機能低下や騒音増大の原因)
  - ご使用中に異常音がする場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。
- エアコンからの排水は、水はけのよいところにしてください。 ドレンホースの先端は、ふさがないようにしてください。



余裕があれば、できるだけ広い寸法をお取りください。

# 長期間使わないとき

- ●手動でフィルター掃除と内部清浄運転をする。 28,29 ページ
- ■運転停止後、電源プラグを抜く。または、エアコン専用の安全ブレーカーを切る。
- ●各部のお手入れをする。 30~36ページ
- リモコンの電池を取り出す。(液漏れによる故障防止)(5ページ)

## 再び使い始めるとき

以下の項目を確認してください。

- ダストボックスのホコリが残っていたり、エアーフィルターが汚れたりしていないか。
- 室内機・室外機の吸込口・吹出口がふさがれていないか。
- ドレンホースの排水口がふさがれていないか。
- 電源プラグやコンセントに、ホコリが付着していないか。
- アース線が断線していたり、はずれたりしていないか。アース工事は、お買いあげの販売店、または専門業者にご依頼ください。
- 室外機の据え付けが不安定になっていないか。 お買いあげの販売店へご相談ください。

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と 再商品化など料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

### [冷媒の「見える化」表示について]

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時は、フロン類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき、適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

# で使用の前に

# リモコンに電池を入れる

- 裏側のふたをスライドして開ける。
- 単4形乾電池2本を入れ、 ふたを閉める。
- 表側のカバーを開け、 リセットボタンを押す。
  - 誤動作を避けるため、 必ず押してください。



## 電池について

●リモコンに「▶□」が表示されたり信号が届きにくいときは交換をしてください。


(電池の寿命は約1年です。使用条件により寿命が1年未満の場合もあります)

- 付属の電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、短期間で消耗することがあります。
- 交換時は、新しい単4形アルカリ乾電池2本またはマンガン乾電池2本をご使用ください。
- 充電式電池 (Ni-Cd、ニッケル水素など) は使用しないでください。 (誤動作の原因)
- ●電池を交換するとリモコンはお買いあげ時の設定に戻ります。日時を設定してください。 9ペーシ

ご注意

- 長期間使わないときは電池を取り出してください。(液漏れや破裂による故障防止のため)
- ●電池の溶液が目に入ったり、お肌や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

# リモコンの使いかた



## ■信号の受信音と内容

受信音	お知らせ内容	
ピー	運転停止	
ピッ	運転・設定・設定取り消し	


## ご注意


- ●リモコンに衝撃を与えたり、水にぬらしたりしないでください。 また、直射日光のあたる場所、ストーブなどの近くには置かないでください。(故障の原因)
- 電子瞬時点灯方式の蛍光灯(インバーター方式、ラピッドスタート方式など)がある部屋では、 信号を受け付けないことがあります。この場合は、販売店にご相談ください。

**お知らせ**) ● リモコンを壁に取り付ける場合は、別売のリモコンホルダーをご使用ください。 (47 <->)

# 各部のなまえ 1

# 室内機







	ランプ	色	お知らせ内容	
()	運転ランプ	緑	運転中	
	パトロールランプ 27ページ		プラズマクラスターパトロール設定中	
			プラズマクラスターパトロール運転中	
<b>(</b>	タイマーランプ	橙	タイマー予約中	
lon			プラズマクラスターイオン放出中	
on On	プラズマクラスター   ランプ 	水色	プラズマクラスターパトロール(内部モード)運転中 27 ベージ フィルター掃除中・内部清浄中 28, 29 ベージ	
(( <b>p</b> ))	コネクトランプ	緑	エアコンと無線LANアクセスポイント(ルーター)が接続中 (22~25ベージ)	

## オープンパネルを開けたとき

左側のダストボックスをはずした状態



# 室外機



# 付属品

■ リモコン



■ 単4形乾電池(2本)




- 取扱説明書(本書)※
- 工事説明書※
- 保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

# 各部のなまえ 2

# リモコン



# リモコンの設定

# 現在日時を設定する

10:00

暖房

決定

冷房

除湿

停止

上下風向風量左右風向


(カバーを開ける)

フィルタ-掃除 内部清浄


エコ自動運転・タイマー予約などを正しく動作させるために現在日時は必ず合わせてください。


【例】2023年7月25日 10:00 に設定するとき












- を長押しすると早送りします。
- ●途中で日時ボタンを押すと、設定が完了して時計が動き始めます。
- ●間違えた場合は、手順 1 からやりなおしてください。

- お知らせ)●現在日時を設定しないと、タイマー予約はできません。
  - ●タイマー予約中は、現在日時の設定ができません。

# 部屋形状・据付位置を設定をする

適切な送風調節のため、お部屋に合わせて設定してください。 20,21 ページ






### ご注意

● エアコン付近では、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品など\*は使わないでください。 本体内部にフッ素樹脂やシリコーンなどの絶縁物が付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなく なることがあります。

※ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアームース・ヘアートリートメントなど)・化粧品・制汗剤・静電気防止剤・防水スプレー・ つや出し剤・ガラスクリーナー・化学ぞうきん・ワックスなど。

お知らせ)

● お買いあげ時は、運転中にプラズマクラスターイオンが放出される設定になっています。 メニューより設定変更ができます。 (20,21 ベージ)




# プラズマクラスター運転

プラズマクラスターイオンで、消臭・空気浄化します。

# お部屋の空気をきれいにする「プラズマクラスター送風

### 運転中

プラズマクラスターイオンでお部屋の空気をきれいにします。






を押し、「プラズマクラスター」を選ぶ。



電気代の目安約0.6円/時間(風量「自動」時)電力料金目安単価

31円/kWh(税込)で 算出 (家電公取協調べ)

●押すごとに変わります。



■風量・風向の変更は (14,15ページ) (温度は変更できません)



## 停止するとき

停止を押す。

●停止後、自動でフィルター掃除と内部清浄をします。 28,29 ページ

このエアコンは、プラズマクラスター25000\*1を搭載しています。

プラズマクラスターは、自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンで空気を浄化する技術です。 プラズマクラスターエアコンの効果については、ホームページからご確認いただけます。



\* 1 表紙の注釈を参照してください。

https://jp.sharp/aircon/plasmacluster/

# 洗濯物を乾燥する(部屋干し

### 運転中

lon

\*\*\* 消臭 空気浄化


冷房

除湿

停止

(カバーを開ける)

洗濯物を乾燥し、プラズマクラスターイオンでイヤなニオイも軽減します。




部屋干し

**☆☆ 消臭** 空気浄化

を押し、「部屋干し」を選ぶ。



●押すごとに変わります。



■風向の変更は (14,15ページ) (温度・風量は変更できません)



暖房

メニュー



を押し、運転時間を選ぶ。



運転の残り時間を 1時間単位で表示します。

●2.3.4.5.6時間から選べます。

# 停止するとき


# 停止

を押す。

●停止後、自動でフィルター掃除と内部清浄をします。 (28,29 ページ)

# 部屋干しについて

運転開始時の室温と外気温により、 エアコンが自動で暖房や除湿を選び、 洗濯物の乾燥に適した運転をします。



## ご注意

● エアコンの吸込口や吹出口に洗濯物を掛けないでください。 (能力低下や故障の原因)

## お知らせ

- ●洗濯物に風があたるように風向を調節してください。
- 洗濯物の乾燥を優先した運転をするため、お部屋に人がいないときに で使用することをおすすめします。
- ●外気温が低いときは、窓に結露することがあります。
- ●おやすみ切タイマー、切タイマーによる停止はできません。

# 風量・風向を変更する

# 風量





(カバーを開ける)

# 風量 を押して選ぶ。



### プラズマクラスター送風 自動 静音 微 弱 急速 リズム 風量白動 風量 風量 風量 風量 風量 風量 →静音 リズム

●除湿・部屋干しのときは、風量の変更ができません。

冷房・暖房 お部屋が設定温度になるまでは強く、設定温度になると弱くなります。

プラズマクラスター送風 風量「弱」になります。

音 風量を抑えて静かに運転します。 静


急 速 最大風量で運転するため、運転音が大きくなります。

弱めの風量でリズムをつけて風量を変化させ、身体への風あたりをやわらかく リズム します。

# 左右風向

自 動

# 【左右風向】を押して選ぶ。



# ご注意


- ●風向を調節するときは必ず、リモコンで操作してください。 手で調節すると、誤動作や異音・故障の原因になります。
- ●上下風向を下向きにし、長時間冷房や除湿運転をすると、吹出口付近に露が付いて、水滴が落ちる ことがあります。

- **お知らせ**) 室内環境や設置条件によっては、冷房時に天井付近が結露することがあります。その際は天井に風が あたらないように風向を調節してください。
  - お部屋の端にエアコンを設置している場合は、必ず据付位置の設定変更をしてください。(20,21 <-シ) 左右風向の角度を調節します。据付位置を「左」または「右」に設定時、左右風向を「中央」にしても、 左右風向ルーバーは、まっすぐな方向になりません。

# 上下風向

## [上下風向]を押して選ぶ。





## 部屋干し



- 天井から10cm以内の高さにエアコンを設置している場合は、ななめ上( 【 の設定は風が上にあがり過ぎる ため、その他の設定をおすすめします。
- ●リモコンの上下風向表示は、風向を選ぶ目安であり、実際の吹き出し位置や風向とは異なります。




# タイマーを使う

タイマー予約の前に現在時刻が合っていることを確認してください。 $\left(9_{\leftarrow y}\right)$ 

# 予約時刻に運転する・停止する「入タイマー・切タイマー

予約中



■入タイマー: 予約時刻に設定した室温になるように運転を開始します。

■切タイマー:予約時刻に運転が停止します。

1 (入タイマ-)または(切タイマ-)を押す。

「入 |または「切 |が点滅します。



2



を押し、予約時刻を設定する。



- 10分単位で変わります。
- ●長押しすると早送り します。
- 運転の種類や設定 温度などを変更でき ます。

3 エアコンに向けて 決定 を押す。



●「ピッ」と音がして、予約が完了します。

# (XXL) C11-3 0

## 予約を取り消すとき

入タイマ-**) または** 切タイマ-**) を押す**。

●本体のタイマーランプ(橙)が消灯 します。

## 予約時刻を変更するとき

予約を取り消して、再度、タイマー 予約を設定する。

お知らせ

- ●予約中に現在時刻を確認したいときは、リモコンのカバーを開けて 日時ボタンを押してください。(5秒間表示します)
- 停電すると、タイマー予約は取り消されます。 通電後、再度、予約してください。(リモコンは停電前の表示のままです)

●タイマーは1回だけの設定ですので、そのつど予約設定が必要です。

● 入夕イマーは予約時刻に設定温度になるよう、通常は最長 1 時間前から 運転を始めます。


ただし、外気温が低いときは、1時間以上前になる場合があります。

- 入タイマーの予約後に、予約設定時と別の運転をすると、タイマー 予約している運転の内容も変わります。
- おやすみ切タイマーや切タイマーで停止した後、自動でフィルター掃除 や内部清浄を始めます。(「自動フィルター掃除」「自動内部清浄」の設定 が「入」の場合。ただし、午前0 ~ 6時の間に停止したときは、フィルター 掃除をしません)
- 部屋干しの切タイマー予約はできません。部屋干しの運転時間が優先 されます。
- ●手動フィルター掃除や手動内部清浄のタイマー予約はできません。
- ●おやすみ切タイマー中は、おでかけ運転の設定はできません。



# おやすみに適した運転をし、予約時間後に停止する。おやすみ切タイマー

### 予約中



## 運転中に

おやすみ 切タイマー を押し、停止までの時間を選ぶ。



● 停止までの残り時間を表示します。

●押すごとに変わります。

●本体のランプが暗くなります。(プラズマクラスターランプは消灯します)



## 予約を取り消すとき

<sup>おやすみ</sup> **を押す**。

■本体のタイマーランプ(橙)が 消灯します。

## 予約時間を変更するとき

<sup>おやすみ</sup> 切タイマ- を押し、予約を取り消して、

再度、おやすみ切タイマーを設定する。

## おやすみ切タイマーについて

- 設定時の温度を徐々に変更し、冷やしすぎ、暖めすぎをおさえます。(除湿時は除く) 冷房時は3時間後から2℃高くします。
  - 暖房時は予約開始から2℃低くし、3時間後から設定時の温度に戻します。
- ●風量を「自動」に設定している場合は、弱い風量で運転します。

# タイマーを組み合わせて使う

## 「入タイマー」と「切タイマー」の組み合わせ

**例** 18:30に設定した室温になるように運転し、 23:00に停止したいとき(現在時刻 15:00)

1 入タイマーで 18:30に予約する。



「おやすみ切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ

**例** 3時間後に停止し、7:30に設定した室温に なるように運転したいとき (現在時刻 20:00)

おやすみ切タイマーで 3時間後に予約する。



**2** 切タイマーで 23:00に予約する。 《設定後の表示》 | 「スパケ-撮解内部清浄入 ラ切 | **18:30** 

**2** 入タイマーで 7:30に予約する。


入←切の組み合わせもできます。

- リモコン表示の ←→ はタイマーの動作する順序です。
- ●入タイマーと切タイマーを組み合わせたときは、早い方の予約時刻をリモコンに表示します。
- ■入タイマー・切タイマーとおやすみ切タイマーを組み合わせたときは、おやすみ切タイマーの時間をリモコンに表示します。

お知らせ)●おやすみ切タイマーと切タイマーを組み合わせたときは、おやすみ切タイマーが優先されます。

# 運転したまま外出する。おでかけ運転


帰宅後の室温が外出前と大きく変わらないように設定温度をひかえめにした運転をします。 一時外出のときなどにおすすめです。



## エコ自動・冷房・暖房運転中に

おでかけ **を押す**。

●本体のランプが暗くなります。 (プラズマクラスターランプは 消灯します)



## もとの運転に戻すとき

おでかけを押す。



## おでかけ運転について

- ■エコ自動運転のとき
  - 設定温度が冷房時1℃上がり、暖房時1℃下がります。
- ●冷房運転のとき

徐々に設定温度を上げていき、最大で「設定温度+5℃」まで上がります。 (設定温度の上限は30℃)

●暖房運転のとき

徐々に設定温度を下げていき、最大で「設定温度-5℃」まで下がります。 (設定温度の下限は15℃)


- お知らせ リモコン操作での温度変更はできません。
  - ●運転開始時の外気温と設定温度の差が小さい場合は、設定温度をあまり変えない運転をします。

# こんなときは

# リモコンが使えないとき

リモコンのお求めは (47ページ)

本体で応急運転ができます。運転の種類・設定温度は、室温・外気温により自動で選びます。



オープンパネルを開けて

応急運転を押す。

●本体の運転ランプ(緑)が点灯します。

# 停止するとき



を押す。

## お知らせ

● 運転中に、応急運転ボタンを5秒以上 長押しすると強制冷房運転(エアコンの 移設・廃棄時に使用)になり、運転ランプ が点滅します。

そのときは、応急運転ボタンを短く押し て、停止してください。

# 本体ランプの明るさが気になるとき

本体ランプを暗くできます。(プラズマクラスターランプは消灯し、それ以外のランプは暗くなります)



エアコンに向けて

を約1秒間、長押しする。 表示(長押し)

## もとの明るさに戻すとき

を約1秒間、長押しする。 表示(長押し)

## お知らせ)

- ●設定しても、次の場合はプラズマクラス ターランプが暗めに点灯や点滅します。
  - フィルター掃除・内部清浄中
  - お手入れ時期などのお知らせ 44ページ

# 1つの部屋で2台のエアコンを使うとき

同じ部屋に、当社のエアコン2台を設置した場合、1つのリモコンで2台が動作しないように、信号設定を切り換える ことができます。

停止中に リモコンの カバーを開け リセットボタン を押す。





" / "を表示するまで 長押しする。(約5秒間)





信号設定を"ご"に 切り換える。 (初期設定は、" \")



30秒以内に、本体受信部に近づけて



**を押す**。(「ピー」と音がして、設定完了)

- ●もう1台のエアコンが受信しないよう ご注意ください。
- 現在日時を合わせる。 9ページ

### お知らせ)


● リモコンの電池を交換したときやリセットボタン を押したときは、初期設定に戻ります。 再度設定してください。

# お買いあげ時の設定を変更する

お部屋の環境やお好みに合わせて設定を変更することができます。



- ▼ メニュー を押し、メニュー項目を選ぶ。
  - ●押すごとに、メニュー項目が順に変わり、 設定内容が表示されます。
- 2 を押し、設定内容を選ぶ。
  - ●押すごとに、設定内容が変わります。
- 3 エアコンに向けて 決定 を押す。
  - ●「ピッ」と音がして、設定が完了します。
  - ●約30秒間、ボタン操作がないと、 元の表示に戻ります。



## 操作を中止するとき

\_\_\_\_ 停止 を押す。

お知らせ

- リモコンの電池を交換したときや、リセットボタンを押したとき、電源プラグを抜いたときでも エアコン本体は以下の設定内容を記憶しています。
  - •室外機パワー •部屋形状 •据付位置 •無線LAN

メニュー項目	<b>設定内容 (*</b> お買いあげ時の設定)		
フィルター掃除	「入」* 「切」	運転停止後、自動でフィルター掃除を開始します。 28 ベージ	
内部清浄	「入」* 「切」	運転停止後、自動で内部清浄を開始します。 29 ページ	
(プラズマ クラスター)	「入」* 「切」 ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *	エコ自動・冷房・除湿・暖房運転中にプラズマクラスター イオンを放出します。	
<b>ひかえめ</b> (電力ひかえめ)	「入」 「切」*  (Doble) (D	エコ自動・冷房・除湿・暖房・部屋干し時、最大運転電流を約50%に抑えて運転します。ブレーカー容量が足りないときや節電運転したいときに設定してください。  「入」に設定すると能力を制限するため、冷えにくい(暖まりにくい)場合があります。  ◆条件によっては、通常運転と消費電力量に差が出ない場合もあります。  「入」に設定すると運転中リモコンに「ひかえめ」が表示されます。	
<b>室外機</b> (室外機パワー)	「標準」* 「低め」	室外機の運転音が気になるときにパワーを低くした 運転をします。 ●「低め」に設定すると、能力を制限するため、設定温度に 到達するまでに時間がかかる場合があります。 ● 室温が設定温度に近いときなどは、「低め」に設定しても、 運転音が下がらない場合があります。	
部屋形状	「正方形」*「夕テ長」 「ヨコ長」	お部屋の形状を選択できます。 <ul> <li>お部屋の形状に合わせて風量を自動調節します。</li> </ul> 「タテ長」 「ヨコ長」 縦の長さが横の長さの 横の長さが縦の長さの 1.5倍以上のとき。  1.5倍以上のとき。  エアコン 横 (縦の1.5倍以上) 「正方形」 上記以外のとき。	
据付位置	「中央」* 「左」 「右」	エアコンの据付位置を選択できます。 <ul> <li>エアコンの据付位置に合わせ、お部屋の中心にエアコンの風を送るよう自動調節します。</li> <li>「中央」エアコンの端と壁との距離が50cmを超えるとき。</li> <li>「左」 エアコン左端と左壁との距離が50cm以内のとき。</li> <li>「右」 エアコン右端と右壁との距離が50cm以内のとき。</li> <li>「右」 エアコン右端と右壁との距離が50cm以内のとき。</li> </ul>	
<b>((•))</b> (無線LAN)	「入」 「切」* (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**	「入」にすると、停止した無線LAN機能を再度利用することができます。  ● 無線LAN機能を停止するときは、 できます。  ● 無線LAN機能を停止するときは、 でください。  ● 無線LAN機能が「入」になっているときでも、 リモコン表示は「切」になっています。 接続状態は本体のコネクトランプ(緑)で確認してください。	

# スマートフォンでエアコンを操作する 1

スマートフォンとエアコンを無線LAN接続すると、スマートフォンでエアコンを操作したり、エアコンの状況を確認することができます。



### 外出先からエアコン操作

外出先から運転や停止、風量や風向の変更などができます。

## アプリの使いかたなど

https://jp.sharp/support/cloud/air.html



### エアコンの各種確認

お部屋の温度・エアコンの運転状況・電気代の確認ができます。

## 切り忘れのお知らせ

GPS と連動し、自宅から一定距離を離れると運転状況のお知らせが届きます。

# 無線LAN接続に必要なもの

### ■ インターネット回線

- •プロバイダー (インターネット接続業者)と常時接続のブロードバンド回線の契約が必要です。
- •インターネットに接続する際に、毎回ID認証をおこなう場合は、ご利用できません。
- 光回線をおすすめします。
- ダイヤルアップはご利用できません。
- スマートフォンのテザリングやモバイルルーターでのご利用は、動作保証していません。

## ■ 無線LANアクセスポイント(ルーター) 以下「ルーター」と表記

- ●2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n)に対応のルーターをご使用ください。
- ●暗号化方式は「WPA」および「WPA2」に対応しています。(2022年10月現在) 「WPA2(AES)」の使用をおすすめします。
- 暗号化方式「WEP」はセキュリティ強度が低いため対応していません。
- •SSIDを隠す設定 (ステルス設定) をしている場合は、解除してください。
- ●MACアドレスフィルタリング設定をしている場合は、設定の解除またはエアコンのMACアドレスを 登録してください。MACアドレスは室内機下部のラベルに記載しています。
- ◆あらかじめ、お使いのルーターの取扱説明書をご覧になり、接続方法や暗号化方式の設定を確認してください。

### ■ スマートフォン、タブレット端末などの携帯端末機器

対応OS(2022年10月現在) Android<sup>™</sup> 5.0以降 / iOS(iPhoneなど) 12以降 ルーターと無線LAN接続ができることを確認しておいてください。

### ■ エアコンに付属のリモコン

あらかじめ、リモコンのメニューボタンや停止ボタンの位置を確認してください。

### 本製品で使用している知的財産権など

### ソフトウェア構成

本製品に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

### 当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本製品のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。また本製品は、第三者が著作権を所有してフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。

### ライセンス表示の義務

本製品に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。 そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示は下記のURL、またはCOCORO AIRのメニュー画面から確認できます。 https://ip.sharp/support/cloud/adapter/license b01 z01.pdf

- 「Android」は Google LLC の商標です。
- 「iPhone」は、Apple Inc. の商標です。
- そのほか、説明書の中で記載されている会社名、団体名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

# 初期設定

## 事前の準備

## 「COCORO MEMBERS」の会員登録



登録したCOCORO IDをCOCORO HOME アプリで使います(登録無料)

COCORO ID:

https://cocoromembers.jp.sharp/m1/

### ルーターのご確認

- ・無線接続ボタンがある場合:ボタンの位置と操作方法
- ・無線接続ボタンがない場合:ルーターのSSIDとパスワード

### 初期設定1 アプリのインストール

[COCORO HOME] アプリをインストールし、 起動する





https://cocoroplus.jp.sharp/ home/#app

利用規約を確認し、 チェックを入れ 「同意して次へ」を タップする



**3**「ログイン / 新規登録」を タップし、COCORO ID と パスワードを入力して、 ログインする



▲「タイムライン画面へ」を タップする



お知らせ 下記の権限を求めるメッセージが表示されたときは、接続に使用するので「許可 (OK)」を選択してください。 (スマートフォンや OS のバージョンにより異なります)

・位置情報の利用許可 · Bluetooth の使用許可 · ネットワーク上のデバイスの検索について

## 初期設定2 無線LAN接続とエアコンの登録

スマートフォンはエアコンの近くで操作してください。


画面下部の「機器リスト」 をタップする



画面右上の「+」を タップする



「エアコン」をタップし、 画面に従って操作する



(接続に時間がかかる場合があります)

初期設定が完了しました 「次へ」をタップする







[COCORO HOME] をタップする



画面下部の 「機器リスト」を タップする



操作するエアコンの 「詳しい操作」を タップする



• アプリのバージョンアップにより記載内容は随時更新されます。表示画面に従って操作してください。


# スマートフォンでエアコンを操作する [2]

# 知っていただきたいこと

- アプリは、バージョンアップにより内容が変更されることがあります。
- 通信状態が悪い場合は、スマートフォンの操作ができなかったり、操作内容がスマートフォンに反映されないことがあります。
- スマートフォンで操作後、当社のサーバーとエアコンが約 24 時間通信できない状態が続くと、自動でエアコンが 停止します。スマートフォンで操作後、エアコンに付属のリモコンで操作した場合は、通信ができなくても停止し ません。
- スマートフォンで操作された内容は、リモコンの表示部には反映されません。
- 誤操作防止のため、スマートフォンの画面のロックをおすすめします。
- 次のような場所では使用しないでください。
  - ・病院内や医療機器のある場所、またその近く
  - ・高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く (ご注意いただきたい電子機器の例:補聴器、心臓ペースメーカー、火災警報器、自動ドア、その他の自動制御機器など)
- 1 台のエアコンに COCORO ID は 10 個まで登録することができます。
- アプリは無料ですが、インターネット接続、アプリのダウンロードや操作に必要な通信費は、お客様のご負担になります。

# 無線LAN機能を停止したいとき

ルーターとの通信を切断し、スマートフォンでの操作ができなくなります。 エアコン内の無線 LAN 登録情報は、そのまま残ります。 情報を消去したいときは、無線 LAN 機能を初期化してください。



# メニューを3秒間長押しする。

●「ピーー」と音がし、コネクトランプ(緑)が消灯します。

# 再び、利用するとき

**メニュー**を押し、**((†))** (無線 LAN) を選ぶ。




を押して「入」を選び、「決定」を押す。



# 無線LAN機能を初期化したいとき

エアコン内の無線 LAN 登録情報が初期化されます。

お客様が設定したすべての情報は消去されます。また、アプリのタイマーや電気代などの情報もすべて消去されます。



# **メニュー**を 10 秒間長押しする。

- ●3秒後「ピーー」または「ピッ」という音がしますが、 そのまま押し続けてください。 10秒後「ピッピッ」と音がし、コネクトランプ(緑)が点滅します。
- **2** コネクトランプが点滅したら、2 分以内に **メニュー**を 3 秒間長押しする。
  - ●「ピッピッ」と音がし、初期化を開始します。

初期化が完了すると「ピーー」と音がし、コネクトランプ(緑)が消灯します。

# 無線LAN使用上のご注意

無線LANをご利用の場合は、次の内容、およびご使用のルーターの取扱説明書を必ずご覧のうえ、正しくお使いください。お客様、または第三者による誤った使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

## ■ 電波に関する使用上のご注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として技術基準適合認証を受けた 無線モジュールを内蔵しています。
  - 本製品を使用するときに無線局の免許は不要です。
  - 本製品は日本国内でのみ使用できます。
  - 本製品内蔵の無線モジュールを分解/改造すると法律で罰せられることがあります。
- ●電気通信事業法に基づく端末機器の設計についての技術適合認定を受けた無線モジュールを内蔵しています。本製品を使用するときに電気通信事業者の検査は必要ありません。
- ●本製品と同じ周波数帯 (2.4GHz) を利用する無線通信機器である Bluetooth®、その他特定小電力無線機器の近くで使用した場合、機能が制限されることがあります。 また、電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは、一時的に電波状態が悪くなり、ご利用できなくなる場合があります。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている 移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア 無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- ① 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ② 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにルーターの使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、シャープエアコンサポートページ(裏表紙)からご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。
- ③ その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、シャープエアコンサポートページ(裏表紙)からお問い合わせください。
- ●本製品内蔵の無線モジュールは、以下の仕様に対応しています。
  - IEEE802.11b/g/n
  - 本製品が使用する無線の周波数などの仕様は次の通りです。
- ① 2.4: 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS/OF:変調方式が DS-SS 方式 /OFDM 方式であることを示します。
- ③ 4:想定される与干渉距離 40 m以下であることを示します。
- ④ ④ **----** : 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを 意味しています。

## ■ 個人情報(セキュリティ関連)に関する使用上のご注意

- ●無線 LAN 機器をご利用の場合は、暗号設定有無にかかわらず電波を使用している関係上、傍受される可能性があります。
- ●無線 LAN は、電波を利用して本製品とルーター間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。
- ●無線 LAN 接続設定時に利用権限がない機器およびネットワークとの接続をしないでください。
- 廃棄したり第三者に譲渡する場合は、本体の無線 LAN 機能の初期化(24 ベージ)をおこなってください。
- 第三者から譲渡された場合は、第三者からの不正アクセスなどを防ぐため、本体の無線 LAN 機能の初期化 (24 ページ) をおこなってください。

## ■ その他

- ●本製品は法令上、電気通信事業者(移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダなど)の通信回線 (公衆無線 LAN を含む)に直接接続することはできません。本製品をインターネットに接続する場合は、 必ずルーターなどの機器を経由して接続してください。
- すべてのルーターおよび住宅環境でワイヤレス接続、性能を保証するものではありません。 JATE による技術基準適合認証を受けたルーターをご使用ください。 次のような場所では、電波が届かなくなったり、電波が途切れたりすることがあります。
  - コンクリート、鉄筋、金属が使われている建造物内/障害物の近く/同じ周波数を利用する無線通信機器の近く。
- 本製品の無線 LAN(2.4GHz 帯)は  $1 \sim 13$  チャンネルに対応しています。これ以外のチャンネルに設定されているルーターとは通信できません。


# 詳しく知りたいとき

## 【エコ自動

お部屋が適温になるように、エアコンが運転内容を自動で選択します。

運転開始時の室温・外気温・季節により、エアコンが自動で運転の種類と設定温度を選びます。 季節は、リモコンの日時情報と外気温で判定しますので、リモコンの日時は正しく設定してください。

9ページ



- 秋口は冷房の設定温度を1℃高めに して運転します。 夏や梅雨時期でお部屋の湿度が高い。
- ときは、冷房から除湿に切り換わり
- ※1季節に応じた運転の種類や設定温度になります。

## 運転中はエアコンが快適さを維持しながら状況に応じた省エネ<sup>※2</sup>運転をします。

- 運転効率を優先運転し、開始時のパワーを通常の冷房・暖房時よりも少し抑えます。
- 湿度により体感温度が異なることを考慮して、設定温度を自動調節します。
- 光センサーが日差しの変化を検知して、設定温度を自動調節します。
- ※ 2 AY-R40F(4.0kW タイプ ) において、当社試験室 (14 畳 ) で

外気温 35℃、日射がない室内で 1 時間運転したときの積算電力量:エコ自動 ( 冷房 ) 運転時 573Wh, 冷房 26℃設定 運転時 912Wh 外気温2℃、日射がある室内で1時間運転したときの積算電力量:エコ自動(暖房)運転時 1,217Wh,暖房23℃設定運転時 1,412Wh

# 冷

- 運転開始時から約1分間は風が出ません。 (冷風を出す準備と、風とともに出てくるエアコン内部に付いたお部屋のニオイをやわらげるため)
- 室温が設定温度より下がった場合は、送風のみになることがあります。

### 除 温

- 弱い冷房で除湿運転をして湿度を下げるので、お部屋の温度はやや下がります。
- 運転温度は運転開始時の室温と外気温により、エアコンが自動で選びます。 (室温や外気温が高い場合は、室温を下げて除湿し、低い場合は、室温をあまり下げずに除湿します)
- エアコンが選んだ温度より室温が下がるのを防ぐため、風が出たり止まったりすることがあります。
- 室温が低いときなど湿度が下がりにくい状況でも、エアコン内部を一時的に氷結させることにより 除湿効果を高めます。

# 暖

- 運転開始時、温風を出す準備のため、しばらく風が出ないことがあります。
- 外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため ( ヒートポンプ方式 )、外気温が下がると 暖まりにくくなります。そのときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。
- 霜取り運転について
  - 外気温が低いときは、室外機に霜が付き、暖房能力が低下します。 このときは、自動的に暖房運転を停止し、約5~10分間、 霜取り運転をします。

霜取り運転が終了すると、約1~5分後に温風が出ます。

• 霜取り運転中の室温低下を抑えるために、あらかじめ室温を上げます。 (プレウォーム)



ゆっくり点滅(緑)

## 運転条件

冷房運転	外気温約21℃以上、	約 46℃以下	室温約21℃以上
除湿運転	外気温約 16℃以上	室温約 18℃以	以上
暖房運転	外気温約 24℃以下	室温約 28℃以	 以下

- 左記の条件以外で運転すると、保護装置が働き、 運転できないことがあります。
- 湿度が80%以上ある場合、長時間冷房・除湿運 転すると吹出口などに露が付き、水滴が落ちるこ とがあります。


# 自動でカビを抑制 プラズマクラスターパトロール

停止中、お部屋やエアコン内部にカビが発生しやすい環境\*になると自動で運転を開始します。 (※温度20℃以上、湿度70%以上)

## お部屋モード

お部屋とエアコン内部のカビを抑制します。

停止中に、お部屋がカビの 発生しやすい環境になると 自動でプラズマクラスター 送風運転を開始します。




## 内部モード

エアコン内部のカビを抑制します。

停止中に、エアコン内部がカビの発生しやすい環境になると、ファンを逆回転で運転し、プラズマクラスターイオンをエアコン内部にいきわたらせます。



### 設定中




## 「パトロール ] を押し、モードを選ぶ。

●押すごとに変わります。







## 設定を取り消すとき

パトロールを押し、「取り消し」を選ぶ。

●本体のパトロールランプが消灯します。

### お知らせ)

- ●すでに発生したカビは、プラズマクラスターパトロールでは取れません。
- リモコンの電池を交換したときや、リセットボタンを押したときは、リモコンは初期設定(パトロール設定なし)に戻ります。ただしエアコン本体は、パトロールの設定を記憶しています。
- プラズマクラスターパトロール運転中に停止ボタンを押した場合、一時的に停止しますが、 すぐに運転を再開します。


停止したい場合は、パトロールボタンで設定を取り消してください。

# フィルター掃除運転

室内機のエアーフィルターのホコリを掃除ブラシでかき出し、ダストボックスにためます。

●お買いあげ時は、運転停止後に自動でフィルター掃除運転を開始します。(設定を変えたいときは (20,21ページ))

## フィルター掃除中



自動フィルター掃除について

エアコンの運転停止後に、自動でフィルター掃除を開始します。



## 電気代の目安 約0.04円

運転時間:約5分間

運転時間:約14分間

電力料金目安単価 31円/kWh(税込)で 算出(家電公取協調べ)

- 1日に1回働きます。
  - (前回のフィルター掃除運転から24時間以内は働きません)
- 自動フィルター掃除の設定を「切」にしていても、エアコンを10回運転すると、 自動でフィルター掃除をします。
- ●午前0~6時の間にエアコンを停止した場合は、自動フィルター掃除はしません。
- ●24時間以上連続して運転した場合は、運転を中断して、自動フィルター掃除を します。(このときは、上下風向ルーバーは閉じません) 掃除終了後、運転を再開します。

# 上下風向ルーバーの動き

# 手動でフィルター掃除運転をする

リモコン操作でフィルター掃除を開始します。 念入りにフィルターを掃除します。長期間使わないときのお手入れにご使用ください。

### 停止中に

フィルター掃除 を押す。





### 以下の場合は、定期的にご使用ください。

- 自動フィルター掃除の設定を「切」にしている
- •毎回、午前0~6時の間に運転を停止している

## お知らせ

- リモコン表示「フィルター掃除」は、運転開始1分後に消灯します。
- フィルター掃除運転をしても、使用状況や環境により、エアーフィルターの汚れが取れないことがあります。

6カ月に1回は汚れ具合を確認してください。とくに台所などでのご使用で油汚れが気になる場合や、フィルター掃除運転をご使用にならない場合は、エアーフィルターを取りはずしてお手入れしてください。(34 ベージ)


- ●フィルター掃除運転でダストボックスにたまったホコリは、定期的に捨ててください。(32ページ)
- フィルター掃除運転は、エアーフィルターの目づまりによる能力低下を抑えるのが目的です。 エアコン内部の汚れを抑制するものではありません。

# 内部清浄運転

プラズマクラスターイオンをエアコン内部に放出し、吹出口周辺とエアコン内部を乾燥させて カビの増殖を抑制します。

●お買いあげ時は、運転停止後に自動で内部清浄運転を開始します。(設定を変えたいときは(20.21ページ))

## 内部清浄中



# 自動内部清浄について

エアコンの運転停止後に、自動で 内部清浄を開始します。 カビの増殖やニオイを抑制するために、 最後まで運転してください。



## 電気代の目安

運転時間:約20~90分間

運転時間:約70~90分間

約0.3~2円

電力料金目安単価 31円/kWh(税込)で 算出 (家電公取協調べ)

### 内部清浄の運転内容

停止前の運転、室温、外気温によって異なります。



	停止前の運転	内部清浄の運転内容		
1	<ul><li>・冷房</li><li>・除湿</li><li>・部屋干し</li></ul>	約70分間~ 約90分間	送風運転や 暖房運転(最長 10分間)	
2	・暖房 ・プラズマクラスター送風	約20分間	送風運転	

- ●おやすみ切タイマーや切タイマーで停止した場合は、送風運転をします。
- ●停止の約1時間以内に冷房・除湿・部屋干し運転をしていた場合は、 停止前の運転に関係なく①の運転内容になります。
- ●運転時間が1分未満のときは自動内部清浄をしません。

# 手動で内部清浄運転をする



念入りに送風運転や暖房運転で内部清浄をします。長期間使わないときのお手入れに ご使用ください。



内部清浄 を押す。





## 以下の場合は、定期的にご使用ください。

- 自動内部清浄の設定を「切」にしている
- 毎回、おやすみ切タイマーや切タイマーで停止している

### 自動フィルター掃除と自動内部清浄の両方が設定[入]のとき

■フィルター掃除終了後に内部清浄運転します。



- お知らせ ●リモコン表示「内部清浄」は、運転開始1分後に消灯します。
  - ●内部清浄運転は、状況に応じて暖房運転をするので、室温が高くなる場合があります。
  - ●すでに発生したカビは内部清浄運転では取れません。また、内部清浄運転をしても使用状況や環境により、 カビやニオイが発生することがあります。その場合、エアコンクリーニングをおすすめします。(裏表紙)

# お手入れのしかた 1

**企警告** 


0

お客様自身でエアコン内部の洗浄はしない ) 除菌・消臭剤、殺虫剤などを吹きかけない 【水漏れ・冷媒漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因】

<u>⚠</u> 注意

0

必ず運転を停止し、電源プラグを抜く 【高速回転するファンで、けがの原因】



プラズマクラスターイオン発生ユニット (36 ベージ)

## お手入れ方法の一部が動画で確認できます。

https://jp.sharp/support/air\_con/visualguide.html



## ■次のものは使わない (変色・変形・傷の原因)















シンナー・ベンジン

みがき粉

除菌・ 消臭剤

· 殺虫剤

漂白剤・酸性・アルカリ性洗剤

タワシ・ スポンジの硬い面

40℃以上のお湯

## ■次のもので乾かさない (変色・変形の原因)

- 直射日光
- ドライヤー
- ●ストーブなど

# 本体・リモコン <汚れが気になったら>

本体



# 柔らかい布で、軽くから拭きをする

汚れがひどいときは、水またはぬるま湯を含ませた布をよく絞って拭いてください。 (内部に水が入ると、故障の原因)

リモコン



# オープンパネル <汚れが気になったら>




# 柔らかい布で、軽くから拭きをする

汚れがひどいときは、はずして水洗いできます。 柔らかいスポンジや布で軽く拭くように水洗いし、日陰でよく乾かしてください。 (水気が残っていると感電の原因)


## はずしかた

- 運転を停止し、電源プラグを抜く
- 2 オープンパネルを開ける
  - ●左右側面を持ち、手前に引き上げる。
- 3 オープンパネルを取りはずす
  - ●ほぼ水平まで押し上げ、手前に引き抜く。




## 付けかた

- **1** オープンパネルを水平に持ち、 長い方の軸を押し込む
  - ガイドの上面に長い方の軸を沿わせて 左右とも「カチッ」と音がするまで押し込む。




# 2 オープンパネルを閉じる

● 左右両端を「カチッ」と音がするまで閉じ、 中央部を押さえて確実に閉じる。



# お手入れのしかた 2

# ダストボックス <6カ月に1回を目安に>



## たまったホコリを捨て、積算運転時間をリセットする

ダストボックス、掃除ブラシは水洗いできます。 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用してください。 水洗い後は、日陰でよく乾かしてください。

## お手入れサインについて

積算運転時間が約10,000時間に達すると、プラズマクラスターランプ(水色)が 点滅し、お手入れ時期をお知らせします。

このサインは目安です。使用状況や環境により、たまるホコリの量は異なりますので定期的にお手入れすることをおすすめします。


●積算運転時間をリセットすると、お手入れサインは消灯します。





## ■はずしかた/ホコリの捨てかた


# 1 運転を停止する

- ●リモコンの停止ボタンを2回押し、 約2分お待ちください。エアーフィルターが元の位置に戻ります。
- **2** 電源プラグを抜く
- 3 オープンパネルを開ける
  - ●左右側面を持ち、手前に引き上げる。
- 4 ダストボックスのロックを解除する
  - ●オレンジ色のロックつまみ(左右2カ所)を 内側に「カチッ」と音がするまでスライドする。
- **5** 取っ手を持ち、ダストボックスを 手前に引き出す
- **6** ブラシ押さえ(灰色)を開く
  - ダストボックスを裏側に向け、 ブラシ押さえ両端のつまみを開く。
- **7** 掃除ブラシを取りはずし、 たまったホコリを捨てる
  - ●掃除ブラシに付着している ホコリも取り除く。











## 付けかた/積算運転時間のリセット

# 4 掃除ブラシを取り付ける




# 2 ブラシ押さえ(灰色)を閉じる

●両端のつまみを「カチッ」と 音がするまで押さえる。



# **3** 取っ手を持ち、ダストボックスを 取り付ける

●左右の区別はありません。



# 4 ダストボックスをロックする


● オレンジ色のロックつまみ(左右2カ所)を 外側に「カチッ」と音がするまでスライドする。

## ご注意

● ダストボックスが正しく入っていないと、 フィルター掃除動作不良の原因になります。

# 5 オープンパネルを閉じる

● 左右両端を「カチッ」と音がするまで閉じ、 中央部を押さえて確実に閉じる。




# 6 積算運転時間をリセットする

- ① 電源プラグを差し込む
- ② リモコンのカバーを開け 停止中に (7/1///- 編) を5秒間、 長押しする。
- ③「停止」を押す。

●「ピッ」と音がしてフィルター掃除運転が開始します。 5秒後、「ピッピッ」と音がして、積算運転時間が リセットされます。


(ランプは点滅から点灯に変わります)・ランプが点滅している場合は、

積算運転時間がリセットできていません。 停止ボタンを押して、もう一度「②」の 操作をやり直してください。



# お手入れのしかた 3

# エアーフィルター <6カ月に1回を目安に>



## 汚れを掃除機で吸い取り、水洗いし、日陰でよく乾かす

汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤でつけ置き洗いをし、 日陰でよく乾かしてください。

●折り曲げるなどの強い力を加えないでください。


### フィルター掃除運転をしていても、定期的に汚れ具合を確認し、汚れている場合はお手入れしてください。

- 使用状態や環境により、汚れ(油、たばこのヤニなど)が取れないことがあります。 台所など油汚れの気になるところでご使用の場合は、こまめにお手入れしてください。
- ●フィルター掃除運転をご使用でない場合は、2週間に1度、お手入れしてください。

## はずしかた

# ■ 運転を停止する

- ●リモコンの停止ボタンを2回押し、 約2分お待ちください。エアーフィルターが元の位置に戻ります。
- **2** 電源プラグを抜く
- 3 オープンパネルを開ける
  - ●左右側面を持ち、手前に引き上げる。
- 4 ダストボックスのロックを解除する
  - ■オレンジ色のロックつまみ(左右2カ所)を 内側に「カチッ」と音がするまでスライドする。
- **5** 取っ手を持ち、ダストボックスを 手前に引き出す
- **6** エアーフィルターを下に引き 抜いてはずす



ご注意

● フィルター掃除中に電源プラグを抜いた場合、エアーフィルターが奥まで戻らず引き出しにくくなる 場合があります。

その場合は再度ダストボックスを取り付け、電源プラグを差し込み、約2分間お待ちください。(エアーフィルターを無理にはずすと故障の原因)

## 付けかた


1 エアーフィルターのオモテを確認する

1 オモテ ① 挿入方向

- 2 エアーフィルターを入れる

挿入口:

- ●上下の向きに関係なく、 入れることができます。
- ●左右の区別はありません。




●左右の区別はありません。

# 4 ダストボックスをロックする


● オレンジ色のロックつまみ(左右2カ所)を 外側に「カチッ」と音がするまでスライドする。



● 左右両端を「カチッ」と音がするまで閉じ、 中央部を押さえて確実に閉じる。



エアーフィルター



ご注意

● エアーフィルターやダストボックスが正しく取り付けられていないとフィルター掃除動作不良の原因になります。


# お手入れのしかた 4

# ユニット(プラズマクラスターイオン発生ユニット) <6カ月に1回を目安に>




## 電極部に付いたホコリや付着物を取り除く

付属のユニット清掃ブラシ、または市販の綿棒をご使用ください。 汚れが落ちにくい場合は、先を水で少し湿らせた綿棒で、お手入れしてください。 高濃度のプラズマクラスターイオンを安定して放出するために、定期的にお手入れを してください。








## ご注意


- ●電極部が変形しないように注意してください。
- ●接続端子には触れないでください。

## はずしかた


- 運転を停止し、電源プラグを抜く
- 2 上下風向ルーバーを上方向に開く



**3** ロックレバーの先端を 押しながら、下側に倒す




**4** ユニットを持って右にずらし、 印(▲と▼)を合わせる



● 落下のおそれがあるので、しっかりと ユニットを持って、おこなってください。

- 5 ユニットをはずす
  - 取り付けは、はずすときと 逆の手順でおこなう。



## プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換

運転開始時にプラズマクラスターランプ(青)が10回点滅後、消灯したときはユニットを交換して ください。

(交換ユニットは別売品です。 (47ページ))

#### 交換サイン



10回点滅して消灯(青)

#### ■ユニット交換の目安(約17.500時間)

1日5時間使用で	1日8時間使用で	1日24時間使用で
約10年	約6年	約2年

交換時は、交換用ユニットに同梱の説明書を必ずお読みください。 ユニットの脱着のしかたは、お手入れのしかたのユニットを参照してください。(36ページ)

●古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。廃棄物の分別ルールがある地域は、そのルールに 従ってください。


**お知らせ**) ●約19,000時間を超えるとプラズマクラスターイオンの発生が停止します。 運転開始時にプラズマクラスターランプが約1分間点滅して消灯し、停止をお知らせします。

## よくあるご質問



#### 運転を停止しても動いている

- ・プラズマクラスターランプ(水色)が点灯
- ・上下風向ルーバーが 閉まりきらない
- ・暖かい風が出る





運転停止後、自動でフィルター掃除や内部清浄が 働いています。 28,29 ベージ

カビの増殖やニオイを抑制するためにも最後まで 運転してください。

冷房・除湿・部屋干し運転後の内部清浄では、 エアコン内部を乾燥するため、暖房運転 (最長10分間)をする場合があります。



#### エアコンが勝手に 運転する







プラズマクラスターパトロールが設定されています。

設定中はカビが増殖しやすい温度・湿度になると自動で運転を開始します。

カビが増殖しやすい温度・湿度のときは、運転し 続けます。

停止したい場合は設定を取り消してください。

(27ページ)



#### 「ポコポコ」という音がする



気密性の高い部屋などで換気扇を使用するときや屋外で強い風が吹いているときに、エアコンのドレンホースから外気が吸引される音です。 故障ではありません。

ドレンホースに市販のエアコン用逆流防止弁を取り付けると改善することがあります。

### Q

#### 「ジージージー」 「チッチッチッ」という音がする




プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。 音は使用環境や運転内容により、大きくなったり 聞こえにくくなったりしますが、 プラズマクラスターイオンの効果は同じです。

ユニットの電極部をお手入れすると、音が軽減する場合があります。(36 ベージ)

どうしても気になる場合は、プラズマクラスター 「切」に設定することもできます。(20,21 ベージ)



## 運転ランプ(緑)がゆっくり点滅する



ゆっくり点滅(緑)



暖房時の霜取り運転をしています。

26ページ



#### 室外機から水や白い煙(湯気)が出る



#### ●暖房時

霜取り運転でとけた霜は、白い煙(湯気)となって出たり、水となって室外機の底から出たりします。

異常ではありません。



#### ●冷房時

冷えた配管や配管接続部に水滴が付き、 滴下することがあります。



ぬれてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水 工事をご相談ください。一部寒冷地域では、室外機 凍結のおそれがあり、工事できない場合があります。

#### 無線LAN Q&A



#### エアコンとルーターの 無線 LAN 接続ができない



◆ お使いのルーターを確認してください。22ペーシ

 ルーターやアンテナの向きを調整したり、 ルーターとエアコンを近づけたりしてください。
 その後、もう一度「初期設定2 無線 LAN 接続 とエアコンの登録 | をしてください。



#### アプリをインストールできない



■ スマートフォンの OS がアプリに対応している か確認してください。 (22 ページ)



### アプリにエアコンを登録できない



- スマートフォンとエアコンは、同じルーターに 無線LAN接続していますか。
- エアコンに登録できる COCORO ID の最大数 (10 個) を超えていませんか。
- ●同じルーターにつないだ機器同士の通信を禁止するルーターの機能が有効になっていませんか。この場合、スマートフォンと機器が通信できないため機器が表示されません。ルーターの該当する機能を無効にしてください。



#### 複数のスマートフォンから操作したい



● それぞれのスマートフォンで初期設定をしてください。(23ページ)



#### ルーターを変更したとき



- エアコンとルーターを接続しなおす必要があります。
- リモコンのメニューボタンを3秒間長押しし、 無線LAN機能を停止する。 (24ページ)
- ②「初期設定 2 無線 LAN 接続とエアコンの登録」 をする。 23 ページ



#### スマートフォンから操作できない



本体のコネクトランプ (**((๑))**)を 確認してください。



#### <消灯>

● エアコンがルーターと無線 LAN 接続 できていません。

(緑)

- エアコンの電源プラグがはずれていませんか。
- ・無線 LAN 機能を停止していませんか。

24 ~->)

#### <点 灯>

- エアコンがルーターと無線 LAN 接続できて います。
  - アプリにエアコンを登録していますか。 していない場合は、「初期設定 2 無線 LAN 接続 とエアコンの登録」をしてください。

(23ページ)

#### <点 滅>

- 当社サーバーとエアコンが通信できなくなって います。
  - ルーターの電源が入っていますか。故障していませんか。
  - ルーターを変更していませんか。
  - ルーターやアンテナの向きを調整したり、ルーターとエアコンを近づけたりしてみてください。
  - ネットワーク障害が発生していませんか。
  - ・当社サーバーがメンテナンス中の場合があります。その場合、しばらくすると点灯に戻ります。



#### スマートフォンを機種変更したとき



● アプリをインストールし、登録済みの COCORO ID とパスワードでログインすれば、ご利用できます。 (23 ベージ)



第三者からエアコンを譲渡されたとき 不正なアクセスによる利用が疑われるとき スマートフォンを紛失したとき



●第三者からの不正アクセスを防ぐため初期化してください。(24ページ)



#### エアコンを廃棄するとき 第三者へ譲渡するとき



# 故障かな? 1

	 こんなとき	 お調べください			
	運転しない・ 電源が入らない	<ul><li>● ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。</li><li>● 電源プラグがはずれていませんか。</li><li>● 停電ではありませんか。通電後あらためて運転してください。</li></ul>			
	室外機が止まらない	● 運転停止後に、室外機を冷やしています。 約1分間お待ちください。			
	上下風向ルーバーが 動かない・途中で止まる	● リモコンの停止ボタンを押してください。 または電源プラグを抜き、1分後、もう一度差し込んでください。			
	エアコンが勝手に運転する	● プラズマクラスターパトロールを設定していませんか。 <b>27</b> ベージ			
		<ul><li>◆ スマートフォンで遠隔操作をされていませんか。</li></ul>			
	エアコンが勝手に止まる	● スマートフォンで遠隔操作をされていませんか。 ● スマートフォンで操作後、当社サーバーとエアコンが約24時間通信できない状態が 続くと、自動でエアコンが停止します。当社サーバーとエアコンが通信できないと きは、コネクトランプが 1 秒間隔で点滅します。			
本	運転開始時すぐに風が 出ない	● 冷房時:冷たい風を出す準備をしています。約1分間お待ちください。 ● 暖房時:暖かい風を出す準備をしています。約1~5分間お待ちください。 外気温が低い等の条件により、もう少し時間がかかる場合があります。			
体	暖房運転のとき 風が出ない	<ul><li>● 室外機に霜がつき、自動的に霜取り運転をしています。 26 ページ</li><li>● 室温が設定温度に達したとき、短時間(約3 ~ 6分間)、運転を止めて室温をコントロールしています。</li></ul>			
	除湿運転のとき 蒸し暑く感じる	● お部屋に人が多く集まったときや発熱物があるとき、外気温が高いときは、 蒸し暑く感じることがあります。 その場合は、設定温度を下げるか、冷房運転で室温を下げてから、再度除湿運転を してください。 (10, 11 ベージ)			
	設定湿度にならない	<ul><li>■湿った空気が室内に入ると、設定した湿度まで下がらない場合があります。</li><li>●外気温が高いときやお部屋の環境によっては、設定した湿度より下がる場合があります。</li><li>●室温や外気温が低いときは、冷え過ぎを防ぐため、除湿しない場合があります。</li></ul>			
	風量・風向が変わる	<ul><li>◆ 上下風向を変えるとき、一時的に風量が低下することがあります。</li><li>● 暖房運転で吹き出す風の温度が低いときは、自動的に弱めの風量や風があたらないようにななめ上向きの風向へ変更します。風が暖まるとリモコンで設定した風量・風向に戻ります。</li></ul>			
	冷房・除湿運転のとき エアコンから霧が出る	● 運転中に吹き出した冷風で、お部屋の空気が冷やされて、霧状になるためです。			
_	フィルター掃除運転を しても、フィルターに 汚れが残っている	<ul> <li>●使用状態や環境により、エアーフィルターの汚れが十分に取れないことがあります。 その場合は、取りはずしてお手入れしてください。 34 ページ</li> <li>● ダストボックスにホコリがたまっていたり、掃除ブラシが汚れたりしていませんか。 32 ページ</li> </ul>			
フィルター	自動フィルター掃除を しない	● 前回、フィルター掃除をしてから約24時間以内は、フィルター掃除をしません。  (28 ベージ) ● 午前 0 ~ 6時の間に停止したときは、フィルター掃除をしません。 (28 ベージ)			
掃除	自動フィルター掃除の設定 を「切」にしているのに、 フィルター掃除が始まる	● エアコンにホコリがつまるのを防ぐために、エアコンを10回運転すると自動で フィルター掃除をします。( <u>28 ベージ</u> )			
	運転中、勝手に フィルター掃除が始まる	● 自動フィルター掃除を「入」にしている場合、24時間以上連続して運転すると、 運転を一時中断して、フィルター掃除をします。(28 ベージ)			

	こんなとき	お調べください
	よく冷えない・ 暖まらない	<ul> <li>エアーフィルターが汚れていませんか。 34 ページ</li> <li>温度調節は適切ですか。 11 ページ</li> <li>風量を「静音」または「▲微」に設定していませんか。</li> <li>室温や外気温によって、設定温度に到達するまでに時間がかかったり、設定温度にならなかったりすることがあります。 14 ページ</li> <li>おやすみ切タイマー予約中やおでかけ運転中ではありませんか。 17, 18 ページ</li> <li>電力ひかえめ「入」に設定していませんか。 20, 21 ページ</li> </ul>
冷えない・暖まらな		<ul> <li>エアコンが正常に運転しているかを確認するために、室内機の吹出口と吸込口の温度差を測ってください。約20分間運転し、温度差が冷房時8℃以上、暖房時14℃以上あれば正常です。</li> <li>お部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定した温度に到達しない場合があります。</li> <li>・エアコンの能力に対し、お部屋が広すぎませんか。 裏表紙</li> <li>・外気温が高い(低い)場合は、冷え(暖まり)が悪くなります。</li> <li>・湿度が高い状態が続くと、冷えが悪くなる場合があります。</li> <li>冷房時は、カーテンなどで日差しをさえぎる、人のいる方向に風向を変えるなど調節すると、体感温度が下がります。</li> </ul>
ない		<ul> <li>■ エアコンの風が吹き出す方向に、障害物(欄間・梁・家具・壁など)があると風の流れが偏り、エアコンが室内の温度感知を正確にできなくなる場合があります。その場合は、障害物を避けるように風向を調整してください。 14,15 ページ</li> <li>● 室内機や室外機の吹出口、吸込口をふさいでいませんか。また、室外機背面と左側面のアルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまると能力が低下することがあります。</li> </ul>
		● スマートフォンで遠隔操作(温度・風量・風向設定など)をされていませんか。遠隔操作で設定した内容は、リモコンに表示されません。
	冷える・暖まるまでに 時間がかかる	● 室外機パワーを「低め」にしていませんか。 <u>20, 21 ページ</u>
におう	エアコンの 風がにおう	● 生活に伴うニオイがエアコンに吸着し吹き出されるためです。 下記のお手入れをすると、改善する場合があります。 ・フィルター掃除運転と内部清浄運転をする。 28, 29 ベージ ・ダストボックスにたまったホコリを捨てる。 32 ベージ ・エアーフィルターをお手入れする。 34 ベージ 改善しない場合は、専門業者によるエアコンクリーニングをおすすめします。 裏表紙

## 故障かな? 2

修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。


	こんなとき	お調べください		
	室内機のランプが点滅 している	● お手入れ時期や異常などをお知らせしています。 詳しくは、「室内機のランプが点滅したとき」をご覧ください。 (44, 45 ページ)		
	本体ランプが暗く、 プラズマクラスターランプ が消灯している	<ul> <li>● おやすみ切タイマー予約中ではありませんか。 17 ページ</li> <li>● おでかけ運転をしていませんか。 18 ページ</li> <li>● リモコンの表示ボタンで明るさを変更していませんか。 19 ページ</li> </ul>		
本	プラズマクラスターランプ が点灯しない	<ul> <li>プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換時期を過ぎていませんか。</li> <li>37 ベージ</li> <li>プラズマクラスターの設定を「切」にしていませんか。</li> <li>20,21 ベージ</li> </ul>		
本体表示(ランプ)	停止中にランプが 点灯している	<ul> <li>タイマー予約中ではありませんか。 16,17 ページ</li> <li>プラズマクラスターパトロール設定中ではありませんか。 27 ページ</li> <li>自動フィルター掃除や自動内部清浄中ではありませんか。 28,29 ページ</li> </ul>		
シプ	タイマーを取り消したのに タイマーランプ(橙)が 点灯している	● スマートフォンでタイマー予約をしていませんか。 スマートフォンで予約している場合、リモコンで予約を取り消すことはできません。 スマートフォンで取り消してください。		
	コネクトランプ(緑)が 点滅している (無線LANご使用時)	<ul> <li>● 当社サーバーとエアコンが通信できなくなっています。</li> <li>・ルーターの電源が入っていますか。故障していませんか。</li> <li>・ルーターを変更していませんか。</li> <li>・ルーターやアンテナの向きを調整したり、ルーターとエアコンを近づけたりしてみてください。</li> <li>・ネットワーク障害が発生していませんか。</li> <li>・当社サーバーがメンテナンス中の場合があります。その場合、しばらくすると点灯に戻ります。</li> </ul>		
	「ジュルジュル」「シャー」という音	● エアコン内部の冷媒が流れる音です。		
	「ブシュ」という音	● 霜取り運転のときなど、エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。		
	「ピシッ」という音	● 温度変化により、室内機が膨張、収縮する音です。		
	「ピシッ」「パキッ」という音 (除湿運転のとき)	● 除湿効果を高めるために、エアコン内部を一時的に氷結させるときの音です。 ②6 ページ		
音が	「カチッ」という音	● 室外機への通電を入・切したときの音です。 停止中も室外温度を確認するために通電する場合があります。		
音がする	「シャカシャカ」という音	<b>カ」という音</b> <ul> <li>● フィルター掃除運転をしているときの動作音です。ダストボックスやエアーフィルターが正しく取り付けられていない場合は、エアーフィルターが内部で当たり、動作音がさらに大きくなります。そのときは、正しく付け直してください。 28,32 ~ 35 ベージ</li> </ul>		
	「コトコト」という音	● 運転開始時や停止時、上下風向ルーバーが位置調整しているときの音です。		
	「ウィーン」という音	● 上下風向ルーバーのモーター動作音です。		
	何も操作していないのに 「ピッ」「ピー」などの 受信音がする	● スマートフォンで遠隔操作をされていませんか。		

	こんなとき	お調べください			
ע	受信しない リモコンが正常に 動作しない リモコンの表示が 出ない	<ul> <li>リモコンのリセットボタンを押し、現在日時を合わせてから、もう一度、操作してください。 (5,9 ページ)</li> <li>電池残量が少なくなると「▲」」を表示、ほぼなくなると「ー・・ー」が点滅します。電池を交換してください。 (5 ページ)</li> <li>電池の⊕⊝が逆になっていませんか。 (5 ページ)</li> <li>リモコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。 (5 ページ)</li> <li>蛍光灯の種類によっては、信号を受け付けないことがあります。 (5 ページ)</li> <li>1つのリモコンで2台動作させない設定をしていませんか。 (19 ページ)</li> <li>本体の電源プラグを抜き、1分後もう一度差し込んでください。</li> </ul>			
モコ	風量が変えられない	● 除湿、部屋干しのときは、風量の変更はできません。			
ン操作	温度が変えられない	<ul> <li>プラズマクラスター送風、部屋干し、おでかけ運転のときは、温度の変更はできません。</li> <li>エコ自動や除湿のときは、2.0℃低め~2.0℃高めの範囲で調節できます。</li> <li>11 ページ</li> </ul>			
	タイマー予約ができない	● 現在日時を合わせていますか。			
	「:」が点滅している	<ul><li>● 現在日時を合わせていますか。 9ページ</li><li>● 電池残量がほぼなくなると点滅します。電池を交換してください。 5ページ</li></ul>			
	運転内容がリモコン表示 と異なる	● スマートフォンで遠隔操作をされていませんか。遠隔操作で設定した内容は リモコンに表示されません。			
	室内機周辺の 天井や壁が黒く汚れる	● お部屋の環境により、空気中のちりやホコリが、エアコンによる空気循環や静電気で天井や壁などに付着するためです。 エアコン周辺もこまめにお掃除することをおすすめします。 また、風向の設定を調節し、天井や壁にあたる風を弱めることで、ちりやホコリの付着を軽減できる場合があります。 (14,15 ページ)			
そ	ドレンホースから 赤い水が出る	● ベランダなど、ドレンホースからの排水でぬれた所に、空気中の赤色酵母菌や 赤カビが繁殖し、排水が赤く見えることがあります。 中性洗剤などで掃除をしてください。			
の他	吹出口から水が漏れる	<ul> <li>エアーフィルターが目づまりしていると、水漏れの原因となることがあります。</li> <li>エアーフィルターが汚れている場合は掃除をしてください。 34 ページ</li> <li>ドレンホースの先端から水が流れているか、つまっていないかを確認してください。 7 ページ</li> <li>改善しない場合は、お買いあげの販売店へご相談ください。</li> </ul>			
	室外機の音が気になる	● 暖房時は冷房時に比べてパワーを上げた運転をおこなうため、音が大きく感じる場合があります。 音が気になる場合は室外機パワーを「低め」に設定してください。 20,21 ベージ			

●詳しくは、サポートページにも掲載しています。 https://jp.sharp/support/air\_con/



## 室内機のランプが点滅したとき



### エアコンの状況やお手入れ・交換時期をお知らせ

		こんなとき	お知らせ内容		
<b>⇒</b> ()∈	<b>津転</b> ランプ(緑)が ゆっくり点滅		暖房時の霜取り運転をしています。 26ページ		
> <b>*</b>	(水色)	プラズマクラスターランプ(水色)が <b>点滅</b>	ダストボックスのお手入れ時期です。(32 ベージ)		
⇒ ••• <	(青)	プラズマクラスターランプ(青)が <b>点滅</b> (運転開始時)	ユニットの交換時期です。 37 ベージ		

### 部品の取り付け不具合をお知らせ

	こんなとき	確 認
÷②€ ÷ <b>①</b> € ÷ <b>①</b> € (橙) (赤) (緑)	運転ランプ(緑)、パトロールランプ(赤)、 タイマーランプ(橙)が <b>同時に点滅</b>	ダストボックス <u>33 ページ</u> や エアーフィルター <u>35ページ</u> が正しく
÷ <b>●</b> ÷ (赤)	パトロールランプ(赤)が <b>点滅</b>	取り付けられていますか。

確認後、1分以上経過したら、再度、電源プラグを差し込んで運転してください。 それでも点滅するときは、点検・修理が必要です。エラー番号 (45 ページ) をお買いあげの販売店にご連絡ください。

### 異常をお知らせ

	お知らせ内容	
⇒○← ▶ ⇒○← ▶ (緑) (橙)	<ul><li>⇒ は</li><li>連転ランプ(緑)、タイマーランプ(橙)、 プラズマクラスターランプ(青)が 順に点滅</li></ul>	<b>異常をお知らせしています。</b> ● 異常の内容によっては、 点滅しないランプもあります。

電源プラグを抜き、確認してください。

- ●エアーフィルターが汚れていませんか。
- ●室内機や室外機の吹出口、吸込口をふさいでいませんか。
- ●室外機のアルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまっていませんか。
- 1分以上経過したら、再度、電源プラグを差し込んで運転してください。

それでも点滅するときは、点検・修理が必要です。

下記のどちらかの方法でエラー番号をご確認のうえ、お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### リモコンによるエラー番号の確認



停止中に 温度 を5秒間、長押しする。

●「ピッ |と音がし、"00"が表示されます。


エラー番号の確認



温度|をくり返し押す。

- ●押すたびに「ピッ」と受信音がします。
- ●該当するエラー番号のときは「ピー」と受信音がします。
- ●番号は、00~31まであります。
- 「風量 トを押す。
  - ●「ピッ」と音がし、"-0"が表示されます。

エラー番号の確認



- ●押すたびに「ピッ」と受信音がします。
- ●該当するエラー番号のときは「ピー」と受信音がします。
- ●番号は、-0~-7まであります。

#### ■室内機ランプの点滅回数によるエラー番号の確認

ランプの点滅が消えた場合は、停止ボタンを5回続けて押してください。(約3分間ランプが点滅します)

【例】エラー番号(23-4)



【例】エラー番号(3-4)













## 保証とアフターサービス

### 修理を依頼されるときは

#### 出張修理

- 「よくあるご質問」、「故障かな?」、「室内機の **ランプが点滅したとき**」(38~45ページ)を 調べてください。
- それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- お買いあげの販売店に、次のことを お知らせください。
- 品名:ルームエアコン
- 形名:室内機下部の銘板や保証書に記載
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状態(具体的に)
- ご住所 • お名前
- 電話番号
- ご訪問希望日



#### 便利メモ

お買いあげの際に 記入されると便利です。

販売店名

電話

お買いあげ日 年 月  $\Box$ 

#### 保証期間中

●修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

●修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

#### 修理料金のしくみ

●修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の料金です。

#### 保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保管して ください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。 ただし、次の部品は5年間です。 冷媒回路…圧縮機、熱交換器、本体配管。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

#### 補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、ルームエアコンの補修用性能部品を 製品の製造打切後、10年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

### お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、 製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口 にお問い合わせください。



#### 【会員サービス】

「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品などのサポート情報が 手軽にご利用いただけます。

COCORO MEMBERS MY家電登録はこちら

https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html





#### いつでも便利なWebサービス

【シャープオンラインサポート】

#### お問い合わせは

ご質問やお困りごとは、気軽に アクセス、しっかりアシスト!

シャープ お問い合わせ 検索



https://jp.sharp/support/ air\_con/



#### 修理のご相談は

修理のご依頼、 進捗確認はWebで!

シャープ 修理相談

検索

https://jp.sharp/support/ repair.html





#### 使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

**ത്ത് 0120 - 078 - 178** 携帯電話からは、ナビダイヤル

**ച്ച** 0570 - 550 - 449

電話 FΔX 050 - 3852 - 5405 | 06 - 6792 - 5993 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号



#### 修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00

固定電話からは、フリーダイヤル ত্য 0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル **2** 0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は・ 電話

050 - 3852 - 5520

〒581-8585 大阪府八尾市北角井町3丁月1番72号

06 - 6792 - 3221

■QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに 利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。 個人情報の取扱いの詳細については、

https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.htmlをご参照ください。

● 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

2K2106

#### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### ■本体への表示内容

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれが あることを注意喚起するために電気用品安全法 で義務付けられた右の表示を本体の銘板近傍に おこなっています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示しています。



【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた 場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に 至るおそれがあります。

#### ■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用 することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- ■標進使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

			冷房	暖房				
環境条件電源電圧		Ξ	製品の定格電圧による (単相100Vまたは単相200V)					
周波数			50/60Hz共用					
	室内	温度	27℃(乾球温度)	20℃(乾球温度)				
	至内	湿度	47%(湿球温度19℃)	59%(湿球温度15℃)				
	中心	温度	35℃ (乾球温度)	7℃(乾球温度)				
	室外温度		40%(湿球温度24℃)	87%(湿球温度6℃)				
設置条件		牛	製品の工事説明書による標準設置					
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間					
部屋の広さ		広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)					
想定時間 1年間の使用日数(東京モデル)		D使用日数(東京モデル)	6月2日から9月21日までの112日間	10月28日から4月14日までの169日間				
1日の使用時間		使用時間	9時間/日	7時間/日				
	1年間の使用時間		1,008時間/年	1,183時間/年				

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準 使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。



#### 長年で使用のエアコンの点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源プラグが変色している。
- 焦げくさいニオイがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 電源コードやプラグが異常に熱い。 架台や吊り下げなどの取付部品が 腐食したり、取付けがゆるんでいる。
  - 室内機から水漏れがする。

ご使用を中止

電源プラグを抜いて、必ず お買いあげの販売店、または 修理に関するご相談窓口に 点検・修理をご依頼ください。 点検・修理に要する費用は、 別途ご相談ください。

• 異常な音やガタガタと振動する。 その他の異常や故障がある。

#### 点検整備のおすすめ

● エアコンを数シーズン使用した場合は、内部の汚れなどにより、能力が低下したり、ニオイ・水漏れが発生することがあ ります。通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)をおすすめします。お買いあげの販売店にご相談ください。

お買いあげの販売店でお求めください。

部品、および価格は、2023年2月現在のもので、変更する場合があります。 詳しくは、お買いあげの販売店でご確認ください。

#### 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

(ユニットの保証期間は、お買いあげの日から2年間です)

名:AZ-AC7W1 (1個) 希望小売価格:4.400円(税込)

• ユニットは、お客様ご自身で交換できます。シャープマーケティング ジャパン株式会社 カスタマーサービス社でも対応します。 ただし、交換用ユニットの費用に加え、工料、出張料が別途かかります。 詳しくは修理に関するご相談窓口にお問い合わせください。 46ページ リモコン

部品コード: CRMC-BO91JBEZ 名:205 638 1023 希望小売価格: 4,840円(税込)

#### リモコンホルダー

名: 205 214 0875 希望小売価格:660円(税込)



## 仕様

室	内機・室外機の	室内	AY-R22F	AY-R25F	AY-R28F	AY-R40F	AY-R56F2
紐	み合わせ	室外	AU-R22FY	AU-R25FY	AU-R28FY	AU-R40FY	AU-R56F2Y
	種類			セパレート形・空冷式・冷房・暖房兼用(インバーター)			
	電源			単相100V・50/60Hz			
	定格能力	(kW)	2.2 (0.5 ~ 2.8)	2.5 (0.8 ~ 3.2)	2.8 (0.8 ~ 3.3)	4.0 (0.9 ~ 4.4)	5.6 (0.8 ~ 5.7)
	面積の鉄筋アパート	南向き洋室	15	17	19	28	39
冷	目安(m²) 木造南向	き和室	10	11	13	18	25
房	定格消費電力	(W)	570 (110 ~ 800)	685 (180 ~ 1000)	720 (180 $\sim$ 950)	1280 (160 ~ 1730)	2250 (140 ~ 2280)
	運転電流	(A)	6.6	7.8	7.4	13.0	11.4
	運 転 音 (dB)	室内	58	59	61	62	65
	音響パワーレベル	室外	59	60	61	63	65
	定格能力	(kW)	2.5 (0.8 ~ 4.0)	2.8 (0.8 ~ 4.4)	3.6 (0.8 ~ 5.1)	5.0 (0.9 ~ 6.2)	6.7 (0.8 ~ 8.8)
	面積の鉄筋アパート		11	13	16	23	30
11772	目安(m²) 木造南向	き和室	9	10	13	18	24
暖房	定格消費電力	(W)	550 (150 $\sim$ 1220)	610 (150 $\sim$ 1330)	820 (150 ~ 1415)	$1450$ (160 $\sim$ 2000)	2020 (140 ~ 2940)
	運 転 電 流 <最大>	(A)	6.3 <15.0>	7.0 <15.0>	8.6 <15.0>	14.6 <20.0>	10.2 <15.0>
	運 転 音 (dB)	室内	60	61	63	66	66
	音響パワーレベル		59	59	59	65	66
通	年エネルギー消費效	办率	5.8	5.8	5.8	4.9	5.0
Z		名	I	I	I	Ш	I
プラ	ズマクラスター適用床面積の目		10	13	16	23	29
質	量(kg)	室内	10	11	11	10	11
		室外	21	21	26	28	38
外   幅	· 形 寸 法 (mm)	室内室外		670×28	790×289×268 30×540		800×300×630

- 運転特性はJIS C 9612:2013(日本産業規格)に基づいた数値です。
- 運転音の表示は、試験室での測定値です。実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。
- 電源は50/60Hz両用です。
- ●区分名とは、家庭用品品質表示法に基づく表示です。
- ※ 商品を壁に設置し、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で25,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です。
- 本製品は技適マーク 😭 の付いた無線モジュールを搭載しています。
- この製品は電源プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために、約0.4Wの待機時電力を消費しています。
  - ・タイマー予約時(プラズマクラスターパトロール設定時):約0.5W ・無線LAN利用時:約0.8W

#### お問い合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(38〜39ページ)、「故障かな?」(40〜43ページ)、 「室内機のランプが点滅したとき」(44〜45ページ)をご確認ください。 お問い合わせ

46ページに記載のお客様ご相談窓口よりお問い合わせください。 エアコンサポートページ (Web) もご活用ください。



Q&A情報や修理相談など 各種サポート情報が あります。

https://jp.sharp/support/air\_con/

### エアコンクリーニングの申し込み

お買いあげの販売店、または下記シャープマーケティングジャパン株式会社 カスタマーサービス社へ お申し込みください。エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必要です。お客様で自身が、市販の洗浄剤で洗浄されますと、 水漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因となりますので、下記までご相談ください。

シャープマーケティングジャパン株式会社 カスタマーサービス社

フリーダイヤル 00, 0120-565-506

受付時間 (日曜日・祝日・当社指定休日を除く)

●月曜~土曜:9:00~17:45

• 料金は条件により異なります。お問い合わせ時にご確認ください。

本サポートのご提供は、シャープの国内サービス会社シャープマーケティングジャパン株式会社カスタマーサービス社 (沖縄地区:沖縄シャープ電機株式会社)、または、シャープの国内サービス会社が選定したサービス提供会社が実施いたします。

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地



