

密级状态: 绝密() 秘密() 内部资料() 公开(√)

RK_CIF11_User_Manual

文件状态:	文件标识:	
[] 草稿	当前版本:	2.0
[]正式发布 [√]正在修改	作 者:	邓达龙、钟以崇、欧阳亚凤、张云龙、 叶志明
	完成日期:	2017-12-10

福州瑞芯微电子股份有限公司
Fuzhou Rockchips Electronics Co., Ltd (版本所有,翻版必究)



历史版本

版本	日期	描述	作者	审核
V1.0	2014-9-4	建立文档,主要介绍 RK312X Camera 的 注意事项	叶志明	
V2.0	2017-12-10	更新文档,适用多个平台	张云龙	



景

文档适用平台	4
·	
	文档适用平台



1 文档适用平台

该文档适用 RK312x/RK3188/RK3288/RK3368 Android5.1 以上版本和 kernel 3.10 以上版本的平台。

2 硬件说明

2.1) DVP SOC Camera

- 1) RK312X/RK3188 建议将 Sensor 输出的 8bit YUV 数据脚对应连接至芯片的 CIF_D0 CIF_D7。
- RK3288/RK3399
 建议将 Sensor 输出的 8bit YUV 数据脚对应连接至芯片的 CIF_D2 CIF_D9。



3 文件目录说明

```
Android:
  | hardware\rockchip\camera
                                  CameraHal 源码
     |CameraHal
Kernel:
 drivers/media/video:
   rk30 camera oneframe.c VIP/CIF Driver, vip/cif 控制器单帧模式
  ___ rk30_camera_pingpong.c
  |___ generic_sensor.c generic_sensor.h rockchip Sensor 通用驱动
   ov2655.c ov5642.c ov2659.c ov5640.c OV 公司 sensor 驱动
  |___ mt9p111.c mt9d112.c mt9m112.c Micron(Aptina)公司 sensor 驱动
   s5k6aa.c s5k5ca.c Samsung 公司 sensor 驱动
  |___ gc0307.c gc0308.c 格科微公司 sensor 驱动
  |___ v412-xxxxx.c v412 设备驱动
  |___ rk30_camera.c RK30 camera IO 以及设备注册相关代码
drivers/media/platform/soc camera:
  soc camera.c soc camera.h soc camera 设备驱动
 drivers/media/v412-core:
  v412-xxxxx.c v412 设备驱动
arch/arm/mach-rockchip:
  rk camera.c IO 操作代码
  |___ rk_camera.h RK camera 共用定义头文件
  |___ include/mach/include/rk30_camera.h 各芯片平台 camera 模块头文件
arch/arm(或 arm64)/boot/dts:
  xxxx(芯片型号)-cif-sensor.dtsi 板级配置 sensor 文件
```



4 如何注册 DVP Sensor

注册 DVP Sensor 方式通过填写 xxxx(芯片型号)-cif-sensor.dtsi 来实现,该文件使用简要说明如下:

4.1 Sensor 注册信息

```
例如: ov2659 在 rk312x-cif-sensor. dtsi 中添加如下节点:
ov2659{
    is front = \langle 1 \rangle;
    rockchip, powerdown = <&gpio3 GPIO_B3 GPIO_ACTIVE HIGH>;
    pwdn active = <ov2659 PWRDN ACTIVE>;
    #rockchip,power = <>;
    pwr active = <PWR ACTIVE HIGH>;
    #rockchip,reset = <>;
    #rst active = <>;
    #rockchip,flash = <>;
    #rockchip,af = <>;
    mir = <0>;
    flash attach = <0>;
    resolution = <ov2659 FULL RESOLUTION>;
    powerup_sequence = <ov2659_PWRSEQ>;
    orientation = <0>;
    i2c_add = <ov2659_I2C_ADDR>;
    i2c_{rata} = \langle 100000 \rangle;
    i2c_chl = <1>;
    cif chl = <0>;
    mclk rate = <24>;
};
```

节点名为具体 sensor 的名字

填写 Sensor 名字,该名字必须与 Sensor 驱动的名字一致。

is front

```
填写 Sensor 前后置配置信息,可填写如下值:
```

```
is_front = <1>;为前置
is_front = <0>;为后置
```

rockchip, powerdown

填写 Sensor PowerDown 引脚,请根据原理图进行配置

pwdn_active

```
填写 sensor 休眠的有效电平,可参考如下填写:
    pwdn_active = <" sensor_name" _PWRDN_ACTIVE>;
```



rockchip, power

填写 Sensor Power 引脚,请根据原理图进行配置

pwr_active

填写电源有效电平,可填写如下值:

pwr_active = <PWR_ACTIVE_HIGH>;
pwr active = <PWR ACTIVE LOW>;

rockchip, reset

填写 Sensor Reset 引脚,可不填写

rst_active

填写 Reset 的有效电平,可不填写

rockchip, flash

填写 flash 引脚,可不填写

rockchip, af

填写 af 引脚,可不填写

mir

填写 sensor 镜像信息,可填写如下值:

mir = <1>;有镜像 mir = <0>;无镜像

flash_attach

填写 sensor 的 flash 控制,可填写如下值:

flash_attach = <1>;sensor 附加曝光 flash_attach = <0>; sensor 无附加曝光

powerup_sequence

填写 sensor 的上电顺序,可参考如下填写:
 powerup_sequence = <" sensor_name" _PWRSEQ>;

orientation

填写 Sensor 的角度信息,可填写如下值:

orientation = <0>;旋转0度 orientation = <90>;旋转90度 orientation = <180>;旋转180度 orientation = <270>;旋转270度

i2c_add

填写 sensor 的 i2c 地址信息,可参考如下填写: i2c add = <" sensor name" I2C ADDR>;

本文档为瑞芯微电子成员撰写及提供,不得用于工作之外的使用及交流。



i2c_rata

填写 Sensor 的 I2C 频率,单位: Hz

i2c chl

填写 Sensor 所连接的主控 I2C 通道号

cif_chl

填写 sensor 的所连接的 cif 控制器信息,目前只有 cif0

mclk_rate

```
填写 Sensor 输入时钟频率, 单位:MHz, 可填写如下值 mclk_rate = <24>; mclk rate = <48>;
```

注: "sensor_name" 为具体 sensor 的名字!

4.2 支持多个 sensor 配置

xxxx-cif-sensor.dtsi 支持多个 sensor device 配置,可以将可能用到的摄像头信息添加进去。

例如下图:

```
ov2659{
         is_front = <1>;
       rockchip,powerdown = <&gpio3 GPIO_B3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
pwdn_active = <ov2659_PWRDN_ACTIVE>;
#rockchip,power = <>;
pwr_active = <PWR_ACTIVE_HIGH>;
#rockchip,reset = <>;
        #rst_active = <>;
#rockchip,flash = <>;
#rockchip,af = <>;
        mir = <0>;
        flash_attach = <0>;
resolution = <0v2659_FULL_RESOLUTION>;
       resolution = <ov2659_FULL RESOLUTIO

powerup_sequence = <ov2659_PWRSEQ>;

orientation = <0>;

i2c_add = <ov2659_I2C_ADDR>;

i2c_rata = <100000>;

i2c_ch1 = <1>;

cif_ch1 = <0>;

mclk_rate = <24>;
gc0329{
    is_front = <1>;
        rockchip,powerdown = <&gpio3 GPIO_B3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        pwdn_active = <gc0329_PWRDN_ACTIVE>;
        #rockchip,power = <>;
pwr_active = <PWR_ACTIVE_HIGH>;
        #rockchip,reset = <>;
#rst_active = <>;
         #rockchip,flash = <>;
        #rockchip,af = <>;
mir = <0>;
        flash_attach = <0>;
       resolution = <U>;
resolution = <gc0329_FULL_RESOLUTION>;
powerup_sequence = <gc0329_PWRSEQ>;
orientation = <0>;
i2c_add = <gc0329_I2C_ADDR>;
i2c_rata = <100000>;
i2c_rata = <1>.
        i2c_chl = <1>;
cif_chl = <0>;
        mclk_rate = <24>;
```



4.3 kernel 配置选项

make menuconfig 的配置选项如下,注册完 sensor 后,在如下位置选上相应的选项即可。 Device Drivers --->

- <*> Multimedia support --->
 - <*> rockchip supported soc cameras rockchip camera sensor interface driver --->

```
<> gc0307, support
<> gc0308, support
<> gc0309, support
<> gc0328, support
<> gc0329, support
<> gc0329, support
<> gc2015, support
<> gc2015, support
<> gc2035, support
<> mc2005, support
<> mc2057, support
<> mc2059, support
<> mc2059, support
<> support
```



5 Sensor 支持列表

Camera Sensor	Typ e	Optical format	VCM	VCM driver	IR-cut filter	Dimension (mm)	Lens	Module Vendor and Module number	
5Mega	5Mega								
MT9P111									
OV5640									
HM5065									
3Mega	3Mega								
MT9T111									
2Mega									
GC2015									
GC2035									
GT2005									
HM2057									
NT99240									
SP2518									
OV2659									
1Mega									
NT99160									
0.3Mega									
GC0307		_							
GC0308									
GC0309									
GC0328									
GC0329									