

ADC 电池参数测试工具

文件状态:	文件标识:	ADC 电池参数测试工具
[]草稿	当前版本:	2.3
[√]正式发布 []正在修改		
	作 者:	董正勇
	完成日期:	2014-11-24



历史版本

版本	日期	描述	作者	审核
V1.0	2012-08-01	建立文档	许学辉	李兵
V1.1	2012-10-10	添加新功能: 充电变黑,放电播放视频		
V1.2	2012-11-3	添加根据电压值判断充电是否完成		
V2.1	2013-01-10	根据一定时间内电压幅度变化值判断充电 时否完成		
V2.2	2014-02-13	添加数据视图显示功能,直观显示充放电数据曲线。对充放电数据进行排序,精确充放电数据,减小跳电对充放电数据的影响。		胡卫国
V2.3	2014-11-24	增加对 kernel 3.10 中电池节点的支持。	董正勇	



目录

第一节	背景介绍	. 4
第二节	注意事项	. 4
第三节	充放电数据获取步骤	. 5
第四节	生成电池数据	11



第一节 背景介绍

为了提高 RK 产品的电池准确性,我们定制了测试 ADC 电池参数 APK 测试工具,以收集充放电数据,并根据收集到数据生成相应的数据曲线视图,电池曲线视图客观显示了电池在充放电各个时期的电压变化,用户可根据电池曲线,对生成的 charge_vol.log 进行微调,该工具由以几下部分内容组成:

- 1. 注意事项;
- 2. 充放电数据获取步骤;
- 3. 生成电池数据;
- 4. 使用固件工厂工具;

二 第二节 注意事项

1 目前有 BatteryArray_4.2.apk,BatteryArray_4.4.apk 这两个版本的 APK,请将设备对应版本的 APK,在 adb shell 中通过如下命令 push 到设备。

```
F:\tools>adb remount
remount succeeded
F:\tools>adb push E:\kitkat\4.4\BatteryArray.apk system/app
1877 KB/s (6968499 bytes in 3.625s)
```

2 kernel3.10 之前的版本,请确认 devices/rockchip/rksdk/init.rk30board.rc 中是否已打上如下补丁。

diff --git a/init.rk30board.rc b/init.rk30board.rc

index 27ad7bf..699e1a5 100755

--- a/init.rk30board.rc

+++ b/init.rk30board.rc

@@ -56,7 +56,13 @@ on boot

#backlight

chown system system /sys/class/backlight/rk28_bl/brightness

+

+#battery apk

- chown root system /sys/devices/platform/rk30-battery/flag
- + chown root system /sys/devices/platform/rk30-battery/value
- + chmod 0664 /sys/devices/platform/rk30-battery/flag
- + chmod 0664 /sys/devices/platform/rk30-battery/value
- 3 在 kernel3.10 中电池节点路径变为 devices/2006c000.adc/adc-battery.xx (rk3128 路径为devices/2006c000.adc/adc-battery.19, rk3126路径为devices/2006c000.adc/adc-battery.21)

例如 rk3128 节点路径为

devices/2006c000.adc/adc-battery.19

devices/rockchip/rksdk/init.rk30board.rc 中的补丁应修改为

diff --git a/init.rk30board.rc b/init.rk30board.rc



index 27ad7bf..699e1a5 100755

- --- a/init.rk30board.rc
- +++ b/init.rk30board.rc

@@ -56,7 +56,13 @@ on boot

#backlight

chown system system /sys/class/backlight/rk28_bl/brightness

+

+#battery apk

- + chown root system /devices/2006c000.adc/adc-battery.19/flag
- + chown root system /devices/2006c000.adc/adc-battery.19/value
- + chmod 0664 /devices/2006c000.adc/adc-battery.19/flag
- + chmod 0664 /devices/2006c000.adc/adc-battery.19/value

第三节 充放电数据获取步骤

- 1. 点击 清空电池数组按钮,确认请除相关数据。
- 2. 输入正确的上下拉电阻值,选择是否支持满电标志及正确的电池连接状态。

上下拉电阻值可询问相关的硬件工程师。

满电标志是否支持:内核是否会上报满电标志 chargeOK。

3. 放电准备: 请插上电源充满电,为放电做准备。



此时放电准备按钮是绿色的,请插上电源并点击 放电准备 按钮,设备会提示 15S 后将会黑屏进行充电,直到充满电后屏幕会自动点亮。



4. 放电,请拔掉电源,放电过程请勿退出 APK,此过程中每隔 10S 收集一次放电数据。

如果中途进行充电,充电过程是不完整的,测试结果数据也不准确切记;在放电过程中,电池状态会一直显示 50%,这属于正常现象,是内核驱动做了特殊处理的,防止电量为零,机器自动关机。

此时放电按钮变绿,点击放电按钮进行放电。此时会播放视屏进行放电,放电完成后机器将会自动关机。





5. 充电,请插上电源,此过程中每隔 10S 收集一次充电数据

启动机器,插上电源,进入电池 APK,充电按钮变绿,输入正确上下拉电阻值,选择是否支持满电标志及正确的电池状态,之后点击充电按钮进行充电(充满电后会自动点亮屏幕)。



6 生成电池数组



此时<mark>生成放电数组</mark>按钮变绿,点击该按钮,之后<mark>生成充电数据</mark>按钮变绿,点击该按钮。以上正确操作完成后,电池参数会写到到 flash 中的文件名为 charge-vol.log。










输入上拉和下拉电阻值时,参考测试机器的原理图或者咨询硬件工程师。注意这里 200, 是测试机器的值。


正确完成充放电过程后,若想重新测试电池数组,点击"清空电池数组"(删除生成的数据),重新启动 APK,重复步骤。中途退出 APK,或者在充电和放电异常信息提示,需要重新测试充放电。

7.显示充放电数据


单击数据显示按钮,页面就会跳转到充放电数据。横坐标为时间(单位为 10S),纵坐标为对应的电压值,可点击右下角缩放按钮(或缩放手势)对曲线进行缩放处理,可根据该曲线图对 charge_vol.log 里的值进行微调。











第四节 生成电池数据

APK 生成的 charge_vol.log 文件是应用对充放电数据 charge.log,discharge.log 进行系列算法得出的数值,

如下一组数据

0 200 120 3400 3539 3570 3621 3651 3692 3726 3788 3866 3956 4075 3943 4045 4093 4121 4152 4184 4208 4211 4214 4217 4220

第一个数字若为0则表示单电池或双电池并联,1则为双电池串联。


第二,三数字分别代表设备的上下拉电阻。

第四到十四这组数字表示电池的放电数据。

第十五到二十五这组数字表示电池的充电数据。

电池曲线视图客观显示,电池在充放电各时间段的电压变化,用户可对照电池曲线视图,可对 APK 生成的 charge_vol.log 文件中的数据进行微调。使用固件工厂工具来打开 APK 生成的文件,找到 charge_vol 文件,固件工厂会自动填充电池参数,如下图:





注意,这里只是一个例子,不同的机型测试出来结果不一样,请实际测试结果为准。