

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部( ) 公开( √ )

# RockChip PCBA 测试工具说明 V3.0

(技术部,第一系统产品部)

文件状态:	当前版本:	V3.0
[]正在修改	作 者:	胡卫国
[√] 正式发布	完成日期:	2015-01-15
	审核:	
	完成日期:	

# 福州瑞芯微电子有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd (版本所有,翻版必究)



# 版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	2012-10-23	YXJ		
V2.4	2013-11-24	胡卫国	增加动态库支持说明	
V3.0	2015-01-15	胡卫国	重新整理文档	
V3.1	2015-08-13	林伟	增加以太网测试说明	



# 目 录

1	概划	概述		
2	PCI	3A 固件编译打包升级	4	
	2.1	编译	4	
	2.2	打包	5	
	2.3	升级	5	
3	测记	【项	6	
	3.1	测试项分类说明:	6	
	3.2	测试项详细说明:	6	
	3.2.	1	6	
	3.2.2	2 重力感应(gsensor)测试	6	
	3.2	3   无线网络(wifi 测试)	6	
	3.2.4	4 sd 卡 (sdcard) 测试	<i>7</i>	
	3.2.	5 屏幕(LCD)测试	<i>7</i>	
	3.2.0	5 相机(Camera)测试	<i>7</i>	
	3.2.	7 接键(KEY)测试	<i>7</i>	
	3.2.8	8	<i>7</i>	
	3.2.9	9 TP 测试	<i>7</i>	
	3.2.	10 USB HOST 测试	<i>7</i>	
	3.2.	11 DDR 测试	8	
	3.2.	12 CPU 测试	8	
	3.2.	13  以太网测试	8	
4	配置	建文件	10	
5	字位	<u></u>	16	



6 测试样例扩展......16



# 1 概述

PCBA 测试工具用于帮助在量产的过程中快速的甄别 PCBA 的好坏,提高生产效率。目前包括屏幕(LCD)、相机(Camera)、实时时钟(RTC)、重力感应(gsensor)、无线(wifi)、SD卡(sdcard)、按键(KEY),喇叭耳机(Codec)测试项目。

这些测试项目包括自动测试项和手动测试项,LCD、Camera、RTC、Gsensor、wifi、sdcard为自动测试项,KEY、Codec、Camera\_front(前置摄像头)为手动测试项目。

该工具支持通过配置文件 test\_config. cfg 对测试项进行配置,具体的配置说明请参第4部分"配置文件"




# 2 PCBA 固件编译打包升级

# 2.1 编译

PCBA 测试程序位于 Android 源码/extenal/rk-pcba-test 目录下,编译会生成pcba\_core 可执行文件,pcba\_core 和 rk-pcab-test/res 下的相关文件在编译的时候会被自动拷贝到 recovery 的 sbin 目录下。

PCBA 程序运行于 Recovery 系统中,具体测试流程为: 开机进入 Recovery, 启动 PCBA 测试程序进行各项功能测试。测试界面如下:



#### 编译说明:

修改BoardConfig.mk中的

TARGET\_ROCKCHIP\_PCBATEST?=true

make installclean

make



rm -rf out/target/product/rk3288/root/ 删除out下的root目录

# 2.2 打包

make recoveryimage

由于 PCBA 运行于 Recovery 中,因此 PCBA 固件只要打包 loader、misc、recovery 这几个部分就可以,因此固件会比较小,有利于提高升级测试效率。打包脚本一般 SDK 发布时都已经写好,放在 RKTools 目录下的《PCBA 打包工具》中,客户直接使用就可。

# 2.3 升级

有两种升级方法:一种是通过 USB 升级,另一种是通过 SD 卡升级。

USB 升级: 通过 USB 升级 PCBA update.img,每次开机都会进入 PCBA 测试。

SD 卡升级:插入使用《SD 卡升级工具》制作好的 PCBA 测试卡,再开机,就会进入 PCBA 测试。

5



### 3 测试项

## 3.1 测试项分类说明:

测试项分为 "自动测试项" 和 "手动测试项"

自动测试项:由系统自动进行测试并判断测试结果,如:网络,内存,时钟,重力传感器等。

手动测试项:需要由人工配合完成或者配合判断测试结果。如:录音,按键, U 盘,SD 卡等。

测试项分别有 "红","黄","绿" 三种颜色表示不同的测试状态

黄色:未测试项或者正在测试的项

绿色:测试通过项

红色: 测试未通过项

## 3.2测试项详细说明:

#### 3.2.1 实时时钟 (RTC)测试

RTC 为自动测试项,实时显示当前 RTC 读取的时间。

#### 3.2.2 重力感应(gsensor)测试

Gsensor 为自动测试项,实时显示读取的 Gsensor 坐标。

#### 3.2.3 无线网络(wifi测试)

Wifi 为自动测试项,会自动扫描周边的 AP,显示信号最强的那个 AP 名字。



#### 3.2.4 sd 卡 (sdcard) 测试

Sdcard 为自动测试项,插入 sdcard,如果 SD 卡正常识别到,则会提示测试成功。 SD card 必须为 FAT32 格式,不支持其他格式!整个卡只能包含一个分区。如果不符合要求,请通过格式化来格式成标准格式。

#### 3.2.5 屏幕 (LCD) 测试

LCD 为自动测试项,测试的时候会在屏幕的右下方显示红、绿、蓝三原色的方块,需要测试人员自动判断这三种颜色的方块显示是否正常。

#### 3.2.6 相机(Camera)测试

后置 Camera 为自动测试项,测试成功会在屏幕的右上方实时显示采集到的图像,如果没有正常的图像显示,则为测试失败。前置摄像头为手动测试,在测试的时候需要点击屏幕右上方的摄像头区域,摄像头将自动切换到前置摄像头。

#### 3.2.7 按键(KEY)测试

按键为手动测试项目,点击相应的按键,屏幕上会显示相应的按键信息。

#### 3.2.8 耳机喇叭 (codec) 测试

Codec 为自动测试,有两种模式可以选择:边录边放,先录后放。

#### 3.2.9 TP 测试

TP 为手动测试,直接在 TP 上画线就可。

#### 3.2.10 USB HOST 测试

类似 SD 卡测试。

U 盘必须为 FAT32 格式,不支持其他格式!整个卡只能包含一个分区。如果不符



合要求,请通过格式化来格式成标准格式。

#### 3.2.11 DDR 测试

DDR 检测测试:默认开启,系统软件通过对 DDR 内存进行不断读写判断 DDR 地址线是否正常。

DDR 变频测试: 默认关闭, 开启后测试过程中将对 DDR 进行不断变频测试 DDR 的稳定性, 用户需要开启 DDR 变频测试, 设置变频范围并且需要配置内核才可支持, 详见"配置说明"。

#### 3.2.12 CPU 测试

CPU 负载测试: 默认开启,系统不断进行复杂运算,保持系统处于满负载或过载状态,来测试系统稳定性。

CPU 变频测试: 默认开启,系统软件通过对多个 CPU 进行不断变频,来测试 CPU 在变频过程中的稳定性。

(由于系统持续处于过载状态,一些处理命令可能延迟,如重力感应器的夹角数值的 跳变将会有延迟)

所有项测试完成后,请长按任意一个按键 3s 后松开,则停止测试,移除 sdcard,然后系统才会继续升级。

#### 3.2.13 以太网测试

有两种方式测试,默认以 ping 的方式测试以太网的通信功能,发 5 个包收 5 个包,0 包丢失。 本机网址和 ping 的目标网址在 external/rk-pcba-test/res/test\_cong.cfg 中修改,如图



```
; use_ping
   Whether to use ping cmd to test ethernet, 1:Yes 0:No
,
; local_addr
   The ip address of local device. if use_ping is 1
;
; ping_addr
   The destination address that use to ping test. if use_ping is 1
[lan]
display_name= "Lan"
activated = 1
program
            _ ""
category = 0
run_type = 1
use_ping
local addr = "172.16.8.177"
ping_addr = "172.16.8.1"
ping_addr
```

。另一中测试方法,是以检测网卡是否启动来判断,网卡启动时会有一个 inet6 的网址,如 inet6 addr: fe80::c8eb:eaff:fe6d:730d/64 Scope:Link 。

检测到有 inet6 网址,则认为以太网是正常的。(这种方式不能确定网络的通信是否正常)。如果要用这中方式测试以太网还要修改 external/rk-pcba-test/lan\_test.c 下的代码,将 "use\_ping = 1; "这句代码注释掉即可。



# 4 配置文件

PCBA 所有的测试项目通过一个配置脚本 test\_config. cfg 来配置,位于 Androidsrc/external/rk-pcba-test/res/test\_config. cfg,用户可以根据项目 的硬件配置来配置 test\_config. cfg 文件,决定要对哪些模块进行测试,以及给自己的测试程序传递相关的参数。

该脚本使用 ini 文件格式,由段、键和值三者组成,通常一个段表示一个模块配置。 目前要求该配置文件使用 UTF-8 编码,其他编译格式可能会导致未知错误。

#### 模块配置示例:

测试模块配置模板

#### [example]

display\_name= "Example"

activated = 1

program = "example.sh"

category = 0

#### (1) [example]

Example 表示一个配置模块的名称,如果是cfg文件中自带的模块名称,则不能改动,否则会导致某个测试项不被测试系统启动。

#### (2) display\_name

display\_name表示该测试模块在屏幕上显示的名称,可以根据自己的需要修改。该 名称最长为64字节,如果为空,则测试程序不会运行。

#### (3) activated

activated表示是否测试该模块

- 0: 不测试该模块
- 1: 测试该模块



#### (4) program

该键值目前没用到,可以不用配置

#### (5) category

category 表示测试方式

- 0: 自动测试
- 1: 手动测试

#### 屏幕测试

#### [Lcd]

display\_name= "lcd"

activated = 1 //测试该项

program = "lcdtester.sh"

category = 0 //自动测试

run\_type = 1

#### 实时时钟测试

#### [rtc]

display\_name= "rtc"

activated = 1 //测试该项

program = "rtctester.sh"

category = 0 //自动测试

run\_type = 1

module\_args = "20121113.160145" //测试rtc的时候 设置的时间

#### 无线测试

[wifi]



display\_name= "wlan"

activated = 1 //测试该项

program = "wifitester.sh"

category = 0 //自动测试

run\_type = 1

module\_path = "/system/vendor/modules/8192cu.ko"

module\_args =

WiFi测试,测试结果测试如下:

"网络: [通过] { "testap" 信号强度 4 格 }"

信号强度为实际扫描到的AP的信号强度,与Android上一样,分为0到4格。

#### 重力感应测试

#### [gsensor]

display\_name= "gsensor"

activated = 1 //测试该项目

program = "gsensortester.sh"

category = 0 //自动测试

run\_type = 1

## 蓝牙测试

### [bluetooth]

display\_name= "bluetooth"

activated = 1

program =

category =



run\_type = 1

chip\_type = ""; rk903, mt6622, rda587x, rda5990,rtk8723as // 选择相应的BT芯片型

号,默认为空,也就是不测试BT,Android 5.0后不需要选择,系统会自动识别。

#### SD卡测试

[sdcard]

display\_name= "SDcard"

activated = 1 //测试该项目

program = "mmctester.sh"

category = 0 //自动测试

run\_type = 1

#### USB HOST测试

[udisk]

display\_name= "Udisk"

activated = 1 //测试该项目

program = "udisktester.sh"

category = 0 //自动测试

run\_type = 1

#### 按键测试

[Key]

display\_name= "Key"

activated = 1 //测试该项目

program = "keytester"

category = 1 //手动测试



run\_type = 1

#### 音频测试

#### [Codec]

display\_name= "Codec"

activated = 1 //测试该项目

program = "case1"; case1, case2

category = 1 //手动测试

run\_type = 1

delay = 5

volume = 40

#### case1:

先放后录模式,测试效率相对低,使用喇叭时不会有啸叫,可在使用喇叭时选择 此模式

#### case2:

边录边放模式,测试效率高,使用喇叭时会有啸叫,可在使用耳机时选择此模式

录音音量测试,测试结果显示如下,音量根据实际输入变化,范围从0-100%:

"录音音量: [25%]"

该配置脚本可以扩展,如果某个模块需要通过配置脚本传递相关参数,可以扩展相关的键值,比如RTC配置项如下

实时时钟测试

[rtc]

display\_name= "rtc"



```
activated
          = 1
                          //测试该项
           = "rtctester.sh"
program
category
           =0
                        //自动测试
run_type
           = 1
module_args = "20121113.160145" //测试rtc的时候 设置的时间
在具体的测试程序中,可以通过script fetch api获得设置的相关键值:
int script_fetch(char *main_name, char *sub_name, int value[], int count)
main name: 测试模块的名称, 在test config.cfg文件中[xxxx]
sub_name:键值,比如activated、display_name、module_args等等。
if(script_fetch("rtc", "module_args", (int *)dt, 8) == 0)
{
    trncpy(s, dt, 32);
}
```

这里,可获取在配置文件中设置的rtc测试时module\_args设置的值。

测试程序中可以通过ui\_print\_xy\_rgba()接口,打印测试结果到屏幕上,由于屏幕空间有限,原则上,尽量打印简单的结果,一个测试项打印一行,成功用蓝色打印,失败用红色打印。

### 内存测试

[ddr]

display\_name= "ddr"

activated = 1 //1: 开启内存测试, 0: 关闭内存测试

program = "memtester.sh" //预留

category = 0 //自动测试项

freq\_test = 0 //1: 允许变频, 0: 禁止变频



```
min_freq = 0 //变频范围-最小值
max_freq = 0 //变频方位-最大值
(
```

- 1. 需要内核开启如下配置: DDR TEST = y , DDR FREQ = y
- 2. 实际能变频的频率范围是受到board 文件中的dvfs\_ddr\_table中的ddr上下限频率决定的。
- 3. 如果需要加快ddr变频测试速度的话可 以将ddr\_freq. c中变频测试函数中变频间隔间的延迟时间减短。

)

# 5 字体

说明: PCBA 2.0以后的版本增加了对中文的支持,并可以支持多种字体大小的配置,包括18\*18,20\*20,24\*24,28\*28,32\*32,36\*36,可以通过修改minuitwrp/graphics.c 的头文件来包含修改使用不同大小的字库

(输出到屏幕的中文必须是UTF-8编码格式)

# 6 测试样例扩展

该测试程序允许用户扩展自己的测试样例。如果因为项目需要,用到了该测试程序中目前还未支持到的模块,可以自己添加测试程序,然后集成到测试框架中。

集成方法如下:

- (1) 先写好自己的测试程序和头文件。测试程序要封装成 void \* xxxx\_test(void \*argv)格式的接口。
- (2) 确定该测试项为手动测试项或者是自动测试项,并在 test\_config. cfg 里面加入想要的配置。
- (3) 如果是手动测试,在 pretest. c 的 init\_manual\_test\_item()函数中注册自己的测试代码:



```
init init_manual_test_item(struct testcase_info *tc info)

{
    printf("%s\n", tc_info->base_info->name);
    if(!strcmp(tc_info->base_info->name, "Codec"))
    {
        tc_info->func = codec_test;
    }
    else if(!strcmp(tc_info->base_info->name, "Key"))
    {
        tc_info->func = key_test;
    }
    else if(!strcmp(tc_info->base_info->name, "Camera_1"))
    {
        tc_info->func = camera_test;
        tc_info->dev_id = 1;
    }
    else if(!strcmp(tc_info->base_info->name, "xxxx")) //test item name,defined int test_config.
    {
        tc_info->func = xxxx_test; //item test function,defined in your test;
    }
}
```

strcmp函数中的"xxx"为在test\_config.cfg中定义的测试模块名称[xxxx] xxx\_test是在测试代码中定义的测试函数。

(4) 如果是自动测试代码,在pcba测试程序启动的时候,会作为一个线程去启动所有的测试代码,需要在pretest.c的start\_auto\_test\_item()函数中注册自己的测试函数:

17