# PCIe开发指南

发布版本:1.0

作者邮箱: shawn.lin@rock-chips.com

日期:2017.02

文件密级:公开资料

# 前言

#### 概述

### 产品版本

芯片名称	内核版本
RK3399	4.4

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

#### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2017-11-15	V1.0	林涛	

PCIe开发指南 前言 DTS配置 menuconfig配置 cmdline配置 常见应用问题

异常排查

### DTS配置

1. ep-gpios = <&gpio3 13 GPIO\_ACTIVE\_HIGH>;

此项是设置PCIe接口的PERST#复位信号;不论是插槽还是焊贴的设备,请在原理图上找到该引脚,并正确配置。 否则将无法完成链路建立。

```
2. num-lanes = \langle 4 \rangle;
```

此配置设置PCIe设备所使用的lane数量,默认不需要调整,软件可以自己探测并关闭不需要的lane以节省功耗。

```
3. max-link-speed = \langle 1 \rangle;
```

此配置设置PCIe的速度登记,1表示gen1,2表示gen2。RK3399限制不超过gen2。另,此配置默认是写在dtsi,也就是说默认限制为gen1;原因是gen2的TX测试指标无法达到标准,所以不推荐客户开启gen2模式,以免引起不必要的链路异常。

```
4. status = <okay>;
```

此配置需要在pcie0和和pcie\_phy节点同时使能。默认不使能的原因是如果没有外设,pcie在初始化时有一个较大的检测延时,会额外增加不必要的开机时间。故,有需要PCIe的项目自行开启。

```
5. vpcie3v3-supply = <&vdd_pcie3v3>;
```

此配置是可选项,用于配置PCIe外设的3V3供电。如果板级针对PCIe外设的3V3需要控制使能,则如范例所示定义一组对应的regulator, regulator的配置请参考Documentation/devicetree/bindings/regulator/。

```
6. vpcie1v8-supply = <&vdd_pcie1v8>;
```

请参考第五点。

```
7. vpcie0v9-supply = <&vdd_pcie1v8>;
```

请参考第五点。

## menuconfig配置

1. 需要确保如下配置打开,方可正确的使用PCIe相关功能

```
CONFIG PCI=y
 1
   CONFIG_PCI_DOMAINS=y
   CONFIG_PCI_DOMAINS_GENERIC=y
   CONFIG PCI SYSCALL=y
   CONFIG PCI BUS ADDR T 64BIT=y
   CONFIG PCI MSI=y
   CONFIG_PCI_MSI_IRQ_DOMAIN=y
   CONFIG_PHY_ROCKCHIP_PCIE=y
   CONFIG PCIE ROCKCHIP=y
   CONFIG PCIEPORTBUS=y
11
   CONFIG_PCIEASPM=y
12
   CONFIG PCIEASPM POWERSAVE=y
   CONFIG PCIE PME=y
13
   CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ=y
```

- 15 CONFIG\_GENERIC\_MSI\_IRQ\_DOMAIN=y
- 16 CONFIG IRQ DOMAIN=y
- 17 CONFIG\_IRQ\_DOMAIN\_HIERARCHY=y
- 2. 使能NVMe设备(建立在PCIe接口的SSD)
- 1 CONFIG\_BLK\_DEV\_NVME=y
- 3. 使能AHCI设备(PCIe转接成SATA的SSD)
- 1 CONFIG SATA PMP=y
- 2 CONFIG\_SATA\_AHCI=y
- 3 CONFIG SATA AHCI PLATFORM=y
- 4 CONFIG\_ATA\_SFF=y
- 5 CONFIG\_ATA=y

特别说明,默认4.4开源内核仅支持drivers/ata/ahci.c中列表内的设备,超出部分请找原厂或者代理商支持。

4. 使能PCIe接口的WIFI

请参考各wifi的vendor文档进行配置。

### cmdline配置

详细的说明请参考内核中的文档Documentation/kernel-parameters.txt,这里仅仅列几个重要的进行说明。

1. nomsi

如果希望使用Legacy中断模式,请在parameter添加pci=nomsi即可

2. pcie\_bus\_safe

如果希望将所有PCIe层级中的设备的最大数据负载(MPS)调整到最大,请配置pci=pcie\_bus\_safe,可以提高带宽。

3. pcie\_aspm

如果希望关闭PCIe链路的动态功耗管理,进行测试,请配置pcie\_aspm=off, 否则默认按照硬件协商自动配置。

### 常见应用问题

Q1: 客户走线的时候不好走,问不同lane之间能否交织?

A1: 可以交织, RC的lane[1-4]与EP/switch的lane[1-4]随意对应。软件不需要改动。

Q2: 同一个lane的差分信号能否交织?比如RC的lane1的RX+ 与EP/Switch的RX-对应,TX+与EP/Switch的TX-对应。或者RX正负对应,TX正负对应等等情况,怎么处理?

A2: 可以任意接,软件上不需要再额外处理。PCIe的探测状态机已经考虑了这些所有情况。

Q3: RK3399只有一个RC,但是有四个lane,能不能支持把这四个lane拆分,比如拆分成四个1-1-1-1或者拆分成两个2-2或者其他组合

A3: RK3399不支持此类需求。如果客户希望接多个设备,请选用PCIe switch,目前我们调试过Pericom的 switch,应该是最便宜的一款。

Q4: RK3399支持SSD吗?

A4: 需要大家注意的是,SSD有两种,一种是NVMe, 物理信号层走的是PCIe总线。另外一种是mSATA,走SATA总线。第二种如果需要支持请客户购买PCIe转SATA或者USB转SATA。

Q5: 既然支持NVMe, 支持最大容量多少,能不能作为启动盘?

A5: 存储设备的容量大小与文件系统有关,驱动层面没有任何限制。另外,NVMe在RK3399支持从Uboot开始启动,也就是意味需要额外加一个spi-nor用来保存miniloader, 因为maskrom没有NVMe和PCle驱动。

Q6: RK3399的PCIe接入NVMe的情况下,带宽如何?怎么测试

A6: 测试采用fio程序进行,命令如下(客户需要有自己编译的fio,并且静态打包了libaio)

./fio -filename=/dev/block/nvme0n1 -direct=1 -iodepth 4 -thread=1 -rw=write -ioengine=libaio -bs=1M - size=200G -numjobs=30 -runtime=60 -group\_reporting -name=my

#### 测试数据大致如下

测试工具: FIO

测试平台: RK3399 EVB3/PCIe1.0×4 PayLoad:256

SSD: Samsung SM961 MZVPW256HEGL

pob. pampang pmpan mpan maanpan					
测试项	iodepth	thread		performance	AVG IOPS
1M顺序读	4	1	libaio	784032KB/s	
1M顺序写	4	1	libaio	792945KB/s	
4K随机写	64	6	libaio		194343
8K随机写	64	6	libaio		98200
16K随机写	64	6	libaio		49159
4K随机读	64	6	libaio		170677
8K随机读	64	6	libaio		93934
16K随机读	64	6	libaio		44893

测试工具: FIO

测试平台: RK3399 EVB3/PCIe2.0×4 PayLoad:256

SSD: Samsung SM961 MZVPW256HEGL

测试项	iodepth	thread	ioengine	performance	AVG IOPS
1M顺序读	4	1	libaio	1452.2MB/s	
1M顺序写	4	1	libaio	1039.1MB/s	
4K随机写	64	6	libaio		208538
8K随机写	64	6	libaio		105924
16K随机写	64	6	libaio		47737
4K随机读	64	6	libaio		246223
8K随机读	64	6	libaio		174749
16K随机读	64	6	libaio		80787

Q7: RK3399支不支持独立显卡?

A7: 理论上支持,只要能提供ARM版本的驱动。实际支持不了。原因是我们可用于BAR的物理总线地址只有 32M,一般独立显卡都超过这个内存的要求。即使转接经过switch,也没有意义,因为switch本身有内存要求,转接之后,对RC的PCIe总线地址范围要求反而更大。

Q8: PCIe设备需要的电源使用情况

A8: 一般来说提供四类电源,0.9V,3V3,3V3\_AUX,12V。其中0.9V基本是给PCIe wifi设备使用。绝大部分设备都需要3V3这路。3V3\_AUX是辅助电源,要求在suspend情况下不断电,使得设备继续工作,比如wifi需要唤醒主控,这路AUX电源就需要常开。12V是一些大功率设备使用,比如switch,显卡等。实际情况按照EP/switch厂家要求进行配置。

Q9: PCIe设备在RK3399上如果动态开关ASPM的支持?

A9: 目前有如下几种方法

方法一是在内核的cmdline加上pcie\_aspm=off

方法二是在控制台中配置link\_state节点,但需注意前提config中配置了CONFIG\_PCIEASPM\_DEBUG=y

# cat /sys/bus/pci/devices/0000\:00\:00.0/power/link\_state

7

# echo 0 > /sys/bus/pci/devices/0000\:00\:00.0/power/link\_state

方法三是关闭config选项中的CONFIG\_PCIEASPM

方法四是使用setpci命令:例如 setpci-s 0:0 0xd0.w=0xC00,此方法需要先了解对应设备的BDF信息

方法五在控制台输入echo performance > /sys/module/pcie\_aspm/parameters/policy

Q10: 如何在RK399上查看PCIe设备的相关信息

A10:请将lspci推送进机器,并且添加可执行权限后,执行lspci命令的相关信息

常见的操作是lspci-vvv 和lspci-t ,分别用于输出设备的属性和各类运行状态,以及输出PCIe拓扑的树形结构。剩余的参数请执行lspci--help 后阅读帮助文档

Q11: 如何在用户态修改PCIe设备的某些寄存器信息

A11: 可以使用setpci工具进行修改,修改的前提你需要使用lspci获得所需修改设备的BDF,以及需要了解协议中对应的寄存器偏移。命令请使用setpci --help查看对应帮助文档,此工具属于较为高级的工具,一般不建议客户使用,除非客户足够了解PCIe协议。

### 异常排查

### 1. trainning 失败

```
rockchip-pcie f8000000.pcie: PCIe link training gen1 timeout!
rockchip-pcie: probe of f8000000.pcie failed with error -1
```

异常原因: trainning失败,外设没有处于工作状态。首先检测下ep-gpios这个是否配置对了。 其次,检测下外设的供电是否有,是否足够。3.3V理论上够,但是我们经常发现有写设备需要调整到3.8甚至4V才能工作。最后,即使电压够,也需要排除功率是否够(外接电源进行测试)。

#### 2. config配置死机

```
1  [ 0.459371] pci 0000:00.00: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
2  [ 0.459585] pci 0000:01:00.00: reg 0x10: initial BAR value 0x000000000 invalid
3  [ 0.460043] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: initial BAR value 0x000000000 invalid
4  [ 0.460503] pci 0000:01:00.2: reg 0x10: initial BAR value 0x000000000 invalid
5  [ 0.460535] pci 0000:01:00.2: reg 0x14: initial BAR value 0x000000000 invalid
6  [ 0.460904] Bad mode in Error handler detected, code 0xbf000002 -- SError
7  [ 0.460919] Internal error: Oops - bad mode: 0 [#1] PREEMPT SMP
8  [ 0.466658] Modules linked in:
9  [ 0.466658] CPU: 5 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 4.4.55 #41
10  [ 0.467464] Hardware name: Rockchip RK3399 Excavator Board edp (Android) (DT)
11  [ 0.468089] task: ffffffc0f2160000 ti: ffffffc0f2168000 task.ti: ffffffc0f2168000
12  [ 0.468752] PC is at rockchip_pcie_rd_conf+0xb8/0x138
13  [ 0.469200] LR is at pci_bus_read_config_dword+0x78/0xbc
```

这种情况设备工作了,完成了枚举,但是通信过程中挂死。绝大部分情况是电源电压不够或者功率不足导致。

3. rk3399的 pcie phy的pll无法完成lock

```
[ 0.440803] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie3v3 regulator found
[ 0.440831] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie1v8 regulator found
[ 0.440854] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie0v9 regulator found
[ 1.443759] pll lock timeout!
[ 1.443826] phy phy-phy@e220.5: phy poweron failed --> -22
[ 1.443847] rockchip-pcie f8000000.pcie: fail to power on phy, err -22
[ 1.443968] rockchip-pcie: probe of f8000000.pcie failed with error -22
```

测量PCIE\_AVDD\_0V9 PCIE\_AVDD\_1V8电压正常的,供电是否够?这路需要LDO供电。

4. rk3399 pcie与usb3.0同时使用出错。

以下是NVMe使用过程中插入USB设备,系统异常的log

```
[ 2.801962] Unhandled fault: synchronous external abort (0x96000210) at 0xffffff800936401c
2 [ 2.801997] Internal error: : 96000210 [#1] PREEMPT SMP
3 [ 2.803157] Modules linked in:
4 [ 2.803437] CPU: 2 PID: 146 Comm: nvme Not tainted 4.4.16 #146
5 [ 2.803949] Hardware name: rockchip,rk3399-firefly-mini (DT)
6 [ 2.804445] task: ffffffc07187d400 ti: ffffffc071910000 task.ti: ffffffc071910000
7 [ 2.805108] PC is at nvme_kthread+0x84/0x1f8
8 [ 2.805484] LR is at nvme_kthread+0x60/0x1f8
```

结论就是PCIE\_AVDD\_0V9供电不够或者不稳,加电容或者加大电压试下。