

# 固件工厂 FactoryToo1V5.0

版本	日期	描述	作者	审核
V5. 0	2014-08-11	支持 android4. 4 Linux3. 10, 支持rk3288, rk312x	杨文杰	
V5. 0	2015-01-04	支持电池参数修改,支持dts解析, 合并	杨文杰	



### 一、软件包说明

本工具适用于 ANDROID4. 4. 0,内核版本 3. 10. 0,支持 rk3288, rk312x,工具不兼容 V4. 4 以下的版本

### 支持的功能:

- 1. kernel 的开机 logo 的替换和预览,支持 ppm,bmp,png,jpg 格式
- 2. 默认壁纸替换和预览, 支持 jpg
- 3. 支持 android 开动画替换和预览
- 4. 支持充电动画替换和预览
- 5. 支持开机铃声替换
- 6. 支持内置 apk 的增加删除,以 apk 的固化和可卸载
- 7. usb 厂商, usb 设备(设备管理器)
- 8. 磁盘卷标
- 9. DPI 设置
- 10.固件版本号
- 11.Clone 功能,包括:系统设置,原生和第三方 Launch 布局,设备端可卸载预装应用,浏览主页。
- 12.按键的替换
- 13.支持 dts 编译和修改

第 2 页 共 11 页 1/4/2015



### 二、 主要更改部分

固件工厂初始版本,实现系统相关的设置,内核开机 logo, android 开机动画, 默认壁纸, 内置 apk 的增加删除, 克隆功能, 系统配置, 充电动画替换, 开机铃声替换, 按键映射修改和 buildprop 修改, 内核 dts 打包编译

工具使用需要注意如下几点:

- 1) 工具路径必须是英文
- 2) 工具所在的磁盘系统必须是 NTFS
- 3) 工具所在路径不能带空格
- 4) Window7 请使用管理员模式
- 5) 如果使用量产工具,请用修复升级

### 三、 其他配套情况

配合使用固件工厂 v5.0 和量产工具

1) 工厂工具可以使用 1.33 以后版本,推荐使用《工厂工具\_1.33》

## 四、 相关文档说明

第 3 页 共 11 页 1/4/2015



### 五、 使用说明

- 1. 内核配置()
- 1) 在内核 dts 配置文件中加入红色部分配置选项

```
&fb {
    rockchip,disp-mode = <DUAL>;
    rockchip,uboot-logo-on = <1>;
};
```

2) 拷贝相关的 dst 配置文件到工具目录下的 dts 目录下

在内核 dts 配置文件中加入红色部分配置选项

```
&fb {
```

```
rockchip,disp-mode = <DUAL>;
rockchip,uboot-logo-on = <1>;
```

**}**;

运行 dts 目录下的 build\_3288.bat,生成 rk3288-tb\_8846.dtb 文件,

运行 dts 目录下的 build\_312x.bat,生成 rk3126-86v.dtb 文件,

使用工具 进行替换,可实现内核的动态配置。如果需要针对不同的 dts,可以手动编辑 build.bat 文件

2. 固件生成

在 sdk 目录下运行./mkimage.sh ota

拷贝生成的 misc.img,recovery.img,boot.img,system.img,resource.img,kernel.img 到 AndroidTool 工具下的 rockdev/Image/目录,

在命令行窗口运行 mkupdate.bat

```
D:\Documents\Desktop\AndroidTool_Release_v2.3\rockdev>mkupdate.bat
```


D:\Documents\Desktop\AndroidTool\_Release\_v2.3\rockdev\Afptool -pack .\backupimage backupimage\backup.img

第 4 页 共 11 页 1/4/2015



#### 3. 固件解包

打开固件工厂工具,选择需要解包 update.img,工具随即开始解包固件



解包成功之后,工具会自动获取固件中的各个参数

### 1) 机型修改

机型修改之后,如果出现没有变化的情况,请卸载便携设备的驱动,重新 拔插一下设备即可



### 2) usb 厂商的的格式要求:

第 5 页 共 11 页 1/4/2015




个字符无需补空格。比如: Linux File-CD Gadget

确认修改后,可以在 pc 的资源管理中查看:



#### 4. 画面配置

画面配置可以用来查看替换内核图片,Android 开机动画,默认壁纸和 充电动画



#### 5. 开机 logo 修改


1) 开机 logo 的修改,点击 替换BootLogo 按钮,选择需要替换的开机 logo,

第 6 页 共 11 页 1/4/2015



工具会根据你固件中的 logo 图片格式自动过滤出符合内核 logo 的图片,可以根据文件类型选择符合要求的图片,支持的图片格式 ppm,

bmp, jpg, png, 图片大小不能超过屏幕分辨率的大小



#### 6. 开机动画的修改

开机动画是 bootanimation.zip, 该文件中包含 part0 和 desc.txt 两部分,

- 1. part0 文件夹下放置开机显示的动画图片,图片分辨率要和机器分辨率一样,否则显示会有问题。
- 2. desc.txt(此文件要在 Linux 系统下生成)文件参数如下,以本身我们



800\*480 的机器作为描述


- 1) 第一行 800 480 机器屏幕分辨率 width height, 10 代表每秒钟播放十张图片
- 2) 第二行 p 0 0 part0 p 代表 play ,第一个数字 0 代表循环播放,1 代表播放一遍 ,第二个数字代表延时时间,part0 代表存储动画文件夹

修改完毕并替换 part0 下的开机动画之后

第 7 页 共 11 页 1/4/2015



按如下方式压缩文件:必须选择 zip 和存储的压缩方式。




注意:压缩完成后要双击打开压缩文件查看是否有有多余文件,若有则将其删掉,否则开机没有动画。

### 3) 开机动画替换

点击 **着换开机动** ,可以在预览窗口中看到开机动画的效果。

#### 7. apk 的添加与删除

在 apk 列表上点击右键,可实现 apk 的添加与删除,支持多个文件添加



### 注意:

若 apk 本身带有自己的 so 库, 如下图所示, 则需要将 apk 中的 lib 文件夹中的

第 8 页 共 11 页 1/4/2015



### \*.so 文 件 拷 贝 到 工 具 目 录 下 的 \Temp\System\lib\ 文 件 夹 中



,然后再打包,若对应的 so 库没有放到指定的文件夹下会造成该 apk 无法正常使用。

#### 8. 系统状态克隆

在设备上进行各种设置,比如背光,语言,字体大小等,打开 adb,插入 PC,安装好 ADB 驱动。打开固件工厂,待固件解包完成后,界面上的克隆按钮 克隆 会点亮。点击克隆按钮,直到成功提示,最后点击保存,重新生成固件,再烧到机器中,验证之前进行的配置是否都保存到新升级的机器上。

### 注意:


可卸载 apk 和克隆功能不要同时使用,可以在机子上预装 apk,在使用克隆功能

#### 9. 电池参数设置修改

参看工具 doc 目录下的文档《ADC 电池测试工具\_V2.3.pdf》,获取电池相关参数。读入电池参数,再写入电池参数。

第 9 页 共 11 页 1/4/2015





#### 10. 完成修改

#### 11. 问题汇总

1) 内核镜像不存在

### andrid 的固件必须是 ota 的固件,

- 2)解包 system.img 失败,请确认工具所在分区是 NTFS 分区确认你工具所在的盘是否是 NTFS
- 3) 一直处于打包固件状态

固件工厂 5.0 对固件大小有要求,尽量不要超过 1G,

4) clone 功能的进度条没有变化

你的机器上必须烧写过有 clone 功能的 android,

可以通过确认目标机器上是否存在这样的文件 system/bin/packdata.sh 请确认你的工具目录必须是全英文路径

第 10 页 共 11 页 1/4/2015



5) 恢复出厂设置之后,盘符改变

请在 out\target\product\rk30sdk\root\init.rc 中加入

on boot

setprop UserVolumeLabel "RockChipsy"

6) 集成的可卸载的 APK 之后,恢复出厂设置就没有了

查看文件 device/rockchip/rk30sdk/whtest.sh , 屏蔽掉 rm system/app/\*.nm