Rockchip SPI 开发指南

发布版本: 1.00

作者邮箱: hhb@rock-chips.com

日期:2016.06

文件密级:公开资料

前言

概述

产品版本

芯片名称	内核版本
采用linxu4.4的所有芯片	Linux4.4

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2016-06-29	V1.0	洪慧斌	

Rockchip SPI 开发指南

- 1 Rockchip SPI功能特点
- 2 内核软件
 - 2.1 代码路径
 - 2.2 内核配置
 - 2.3 DTS节点配置
 - 2.3 SPI设备驱动
 - 2.4 User mode SPI device配置说明
 - 2.4.1 内核配置
 - 2.4.2 DTS配置
 - 2.4.3 内核补丁
 - 2.4.4 使用说明
- 3 SPI 内核测试驱动
 - 3.1 内核驱动

```
3.2 DTS配置
3.3 驱动log
3.4 测试命令
4 常见问题
```

1 Rockchip SPI功能特点

SPI(serial peripheral interface),以下是linux 4.4 spi驱动支持的一些特性:

- 默认采用摩托罗拉 SPI协议
- 支持8位和16位
- 软件可编程时钟频率和传输速率高达50MHz
- 支持SPI 4种传输模式配置
- 每个SPI控制器支持一个到两个片选

2 内核软件

2.1 代码路径

```
drivers/spi/spi.c spi驱动框架
drivers/spi/spi-rockchip.c rk spi各接口实现
drivers/spi/spidev.c 创建spi设备节点,用户态使用。
drivers/spi/spi-rockchip-test.c spi测试驱动,需要自己手动添加到Makefile编译
Documentation/spi/spidev_test.c 用户态spi测试工具
```

2.2 内核配置

```
Device Drivers --->
[*] SPI support --->

Rockchip SPI controller driver
```

2.3 DTS节点配置

```
引用spi 控制器节点
   &spi1 {
   status = "okay";
   max-freq = <48000000>;
                                    spi内部工作时钟
   dma-names = "tx","rx";
                                    使能DMA模式,一般通讯字节少于32字节的不建议用
5
       spi test@10 {
           compatible ="rockchip,spi_test_bus1_cs0"; 与驱动对应的名字
6
7
           reg = \langle 0 \rangle;
                                  片选0或者1
8
           spi-max-frequency = <24000000>; spi clk输出的时钟频率,不超过50M
                                  如果有配,cpha为1
9
           spi-cpha;
                                  如果有配,cpol为1,clk脚保持高电平
10
           spi-cpol;
```

```
      11
      spi-cs-high;
      如果有配,每传完一个数据,cs都会被拉高,再拉低

      12
      status = "okay";
      使能设备节点

      13
      };

      14
      };
```

一般只需配置以下几个属性就能工作了。

max-freq 和 spi-max-frequency的配置说明:

- spi-max-frequency 是SPI的输出时钟,是max-freq分频后输出的,关系是max-freq >= 2*spi-max-frequency。
- max-freq 不要低于24M, 否则可能有问题。
- 如果需要配置spi-cpha的话, max-freq <= 6M, 1M <= spi-max-frequency >= 3M。

2.3 SPI设备驱动

设备驱动注册:

```
static int spi test probe(struct spi device *spi)
 2
    {
 3
             int ret;
             int id = 0;
 4
 5
             if(!spi)
                  return - ENOMEM;
 6
             spi->bits per word= 8;
 8
             ret= spi_setup(spi);
             if(ret < 0) {
 9
                  dev_err(&spi->dev,"ERR: fail to setup spi\n");
10
11
                  return-1;
12
13
             return ret;
14
    static int spi_test_remove(struct spi_device *spi)
15
16
             printk("%s\n",__func__);
17
18
             return 0;
19
20
    static const struct of_device_id spi_test_dt_match[]= {
             {.compatible = "rockchip,spi_test_bus1_cs0", },
21
22
             {.compatible = "rockchip,spi_test_bus1_cs1", },
23
             {},
24
25
    MODULE_DEVICE_TABLE(of, spi_test_dt_match);
    static struct spi_driver spi_test_driver = {
26
27
              .driver = {
```

```
.name = "spi test",
28
29
                 .owner = THIS MODULE,
30
                  .of_match_table = of_match_ptr(spi_test_dt_match),
             },
31
32
             .probe = spi_test_probe,
33
             .remove = spi_test_remove,
   };
35
    static int init spi test init(void)
37
             int ret = 0;
             ret = spi_register_driver(&spi_test_driver);
38
39
             return ret;
40
    device initcall(spi test init);
41
    static void __exit spi_test_exit(void)
42
43
             return spi_unregister_driver(&spi_test_driver);
44
45
   module_exit(spi_test_exit);
```

对spi读写操作请参考include/linux/spi/spi.h,以下简单列出几个

```
static inline int
spi_write(struct spi_device *spi,const void *buf, size_t len)
static inline int
spi_read(struct spi_device *spi,void *buf, size_t len)
static inline int
spi_write_and_read(structspi_device *spi, const void *tx_buf, void *rx_buf, size_t len)
```

2.4 User mode SPI device配置说明

User mode SPI device 指的是用户空间直接操作SPI接口,这样方便众多的SPI外设驱动跑在用户空间,

不需要改到内核,方便驱动移植开发。

2.4.1 内核配置

```
Device Drivers --->
[*] SPI support --->

[*] User mode SPI device driver support
```

2.4.2 DTS配置

```
1
   &spi0 {
2
        status = "okay";
3
        max-freq = <500000000>;
        spi_test@00 {
5
            compatible = "rockchip, spidev";
6
            reg = <0>;
7
            spi-max-frequency = <5000000>;
8
       };
9 };
```

2.4.3 内核补丁

```
diff --git a/drivers/spi/spidev.c b/drivers/spi/spidev.c
   index d0e7dfc..b388c32 100644
   --- a/drivers/spi/spidev.c
   +++ b/drivers/spi/spidev.c
   @@ -695,6 +695,7 @@ static struct class *spidev_class;
   static const struct of_device_id spidev_dt_ids[] = {
 6
            { .compatible = "rohm,dh2228fv" },
7
            { .compatible = "lineartechnology, ltc2488" },
            { .compatible = "rockchip, spidev" },
9
            {},
10
11
12
   MODULE_DEVICE_TABLE(of, spidev_dt_ids);
```

说明: 较旧的内核可能没有2.4.1 和2.4.3 ,需要手动添加,如果已经包含这两个的内核,只要添加2.4.2即可。

2.4.4 使用说明

驱动设备加载注册成功后,会出现类似这个名字的设备:/dev/spidev1.1

请参照Documentation/spi/spidev_test.c

3 SPI 内核测试驱动

3.1 内核驱动

```
1 drivers/spi/spi-rockchip-test.c 需要手动添加编译
```

3.2 DTS配置

```
1
   &spi0 {
2
           status = "okay";
3
           max-freq = <48000000>; //spi internal clk, don't modify
4
           //dma-names = "tx", "rx"; //enable dma
           pinctrl-names = "default"; //pinctrl according to you board
5
           pinctrl-0 = <&spi0_clk &spi0_tx &spi0_rx &spi0_cs0 &spi0_cs1>;
6
7
           spi_test@00 {
8
                   compatible = "rockchip,spi_test_bus0_cs0";
```

```
//这个属性spi-rockchip-test.c用来区分不同的spi从设备的
 9
10
                      reg = \langle 0 \rangle;
                                  //chip select 0:cs0 1:cs1
11
                      spi-max-frequency = <24000000>;
                                                         //spi output clock
                      //spi-cpha;
                                      //not support
12
                      //spi-cpol; //if the property is here it is 1:clk is high, else 0:clk is
13
     low when idle
14
             };
15
             spi_test@01 {
16
                      compatible = "rockchip, spi test bus0 cs1";
17
18
                      id = \langle 1 \rangle;
19
                      reg = \langle 1 \rangle;
20
                      spi-max-frequency = <24000000>;
21
                      spi-cpha;
22
                      spi-cpol;
23
             };
24
    };
```

3.3 驱动log

```
[ 0.530204] spi_test spi32766.0: fail to get poll_mode, default set 0
[ 0.530774] spi_test spi32766.0: fail to get type, default set 0
[ 0.531342] spi_test spi32766.0: fail to get enable_dma, default set 0
以上这几个没配的话,不用管
[ 0.531929]
rockchip_spi_test_probe:name=spi_test_bus1_cs0,bus_num=32766,cs=0,mode=0,speed=5000000
[ 0.532711] rockchip_spi_test_probe:poll_mode=0, type=0, enable_dma=0

这是驱动注册成功的标志
```

3.4 测试命令

echo 类型 id 循环次数 传输长度 > /dev/spi_misc_test echo setspeed id 频率(单位Hz) > /dev/spi_misc_test 如果需要,可以自己修改测试case。

4常见问题

- 调试前确认驱动有跑起来
- 确保SPI 4个引脚的IOMUX配置无误
- 确认TX送时,TX引脚有正常的波形,CLK有正常的CLOCK信号,CS信号有拉低
- 如果clk频率较高,可以考虑提高驱动强度来改善信号