# UART开发指南

发布版本:1.00

作者邮箱: hhb@rock-chips.com

日期:2017.12

文件密级:公开资料

前言

#### 概述

#### 产品版本

芯片名称	内核版本
全部采用linux4.4内核的RK芯片	Linux4.4

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 技术支持工程师 软件开发工程师

#### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2017-12-21	V1.0	洪慧斌	初始发布

#### UART开发指南

- 1 Rockchip UART功能特点
- 2 内核软件
  - 2.1 代码路径
  - 2.2 内核配置
  - 2.3 使能串口设备
    - 2.3.1 使能uart0
    - 2.3.2 驱动设备注册log
    - 2.3.3 串口设备
  - 2.4 DTS节点配置
    - 2.4.1 pinctrl配置
    - 2.4.2 关于DMA的使用
    - 2.4.3 波特率配置说明
- 3 Linux串口打印

- 3.1 FIQ debugger, ttyFIQ0设备作为console
  - 3.1.1 使能DTS节点
  - 3.1.2 使能early printk功能
  - 3.1.3 安卓 parameter.txt 配置console设备
- 3.2 ttySx设备作为console
  - 3.2.1 uart2作为console
  - 3.2.2 使能early printk功能
  - 3.2.3 安卓 parameter.txt 配置console设备
- 3.3 关掉串口打印功能
  - 3.3.1 去掉或禁止3.1和3.2的所有配置
  - 3.3.2 去掉8250驱动console的配置
  - 3.3.3 安卓去掉recovery对console的使用,否则恢复出场设置的时候会卡住
- 4调试串口设备
- 5 常见问题

# 1 Rockchip UART功能特点

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),以下是linux 4.4 uart驱动支持的一些特性:

- 最高支持4M波特率
- 部分串口支持硬件自动流控,部分不支持,详细参看数据手册
- 支持中断传输模式和DMA传输模式

## 2 内核软件

## 2.1 代码路径

采用的是8250通用驱动,类型是16550A

drivers/tty/serial/8250/8250\_core.c

2 drivers/tty/serial/8250/8250\_dma.c dma实现

drivers/tty/serial/8250/8250\_dw.c design ware ip相关操作 drivers/tty/serial/8250/8250\_early.c early console实现

4 drivers/tty/serial/8250/8250\_early.c
5 drivers/tty/serial/8250/8250 fsl.c

6 drivers/tty/serial/8250/8250.c

7 drivers/tty/serial/8250/8250\_port.c

8 drivers/tty/serial/earlycon.c 解析命令行参数 , 并提供注册early con接口

端口相关的接口

## 2.2 内核配置

```
1
    Device Drivers --->
 2
       Character devices --->
3
           Serial drivers --->
           [*] 8250/16550 and compatible serial support
4
 5
            [ ] Support 8250_core.* kernel options (DEPRECATED)
            [*] Console on 8250/16550 and compatible serial port
                                                                      8250串口开启console功
 6
             [ ] DMA support for 16550 compatible UART controllers
7
8
             (5) Maximum number of 8250/16550 serial ports
                                                                            一般填最大串口数
9
             (5) Number of 8250/16550 serial ports to register at runtime
                                                                            一般填最大串口数
10
             [ ] Extended 8250/16550 serial driver options
             [*] Support for Synopsys DesignWare 8250 quirks
11
```

### 2.3 使能串口设备

#### 2.3.1 使能uart0

在板级DTS文件里添加以下代码:

#### 2.3.2 驱动设备注册log

```
1  [0.464875] Serial: 8250/16550 driver, 5 ports, IRQ sharing disabled
2  [0.466561] ff180000.serial: ttyS0 at MMIO 0xff180000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a
16550A
3  [0.467112] ff1a0000.serial: ttyS2 at MMIO 0xff1a0000 (irq = 37, base_baud = 1500000) is a
16550A
4  [0.467702] ff370000.serial: ttyS4 at MMIO 0xff370000 (irq = 40, base_baud = 1500000) is a
16550A
```

设备正常注册就是以上log,如果pinctrl跟其他驱动有冲突的话,会报pinctrl配置失败的log。

#### 2.3.3 串口设备

驱动起来后会先注册5个ttySx设备。但如果没有经过2.3.1使能的串口,虽然也有设备节点,但是是不能操作的。

驱动会根据aliase,来对应串口编号,如下: serial0最终会生成ttyS0, serial3会生成ttyS3设备。

```
1    aliases {
2         serial0 = &uart0;
3         serial1 = &uart1;
4         serial2 = &uart2;
5         serial3 = &uart3;
6         serial4 = &uart4;
7     };
```

## 2.4 DTS节点配置

以uart0 DTS节点为例:

dtsi文件里:

```
uart0: serial@ff180000 {
 1
             compatible = "rockchip,rk3399-uart", "snps,dw-apb-uart";
 2
 3
             reg = <0x0 0xff180000 0x0 0x100>;
             clocks = <&cru SCLK UARTO>, <&cru PCLK UARTO>;
 5
             clock-names = "baudclk", "apb_pclk";
             interrupts = <GIC_SPI 99 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;
 6
             reg-shift = <2>;
 7
 8
             reg-io-width = <4>;
             dmas = <&dmac_peri 0>, <&dmac_peri 1>;
9
             dma-names = "tx", "rx";
             pinctrl-names = "default";
11
             pinctrl-0 = <&uart0xfer &uart0cts &uart0 rts>;
12
             status = "disabled";
13
14
         };
```

板级dts文件添加:

### 2.4.1 pinctrl配置

有时一个串口有多组IOMUX配置,需要根据实际使用配置

```
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&uart0xfer &uart0cts &uart0_rts>;
```

其中uart0\_cts和uart0\_rts是硬件流控脚,这只代表引脚有配置为相应的功能脚,并不代表使能硬件流控。使能硬件流控需要从运用层设置下来。需要注意的是,如果使能流控,uart0\_cts和uart0\_rts必须同时配上。如果不需要流控,可以把uart0\_cts和uart0\_rts去掉。

### 2.4.2 关于DMA的使用

和中断传输模式相比,使用DMA并不一定能提高传输速度,相反可能略降低传输速度。

因为现在CPU的性能都很高,传输瓶颈在外设,而且启动DMA还会消耗额外的资源。但整体上看中断模式会占用更多的CPU资源。只有传输数据量很大时,DMA的使用对CPU负载的减轻效果才会比较明显。

关于DMA使用的几点建议:

如果外接的设备传输数据量不大,请使用默认的中断模式。

如果外接的设备传输数据量较大,可以使用DMA。

如果串口没接自动流控脚,可以使用DMA作为FIFO缓冲,防止数据丢失

需要使用DMA时需要以下配置,如果没有需要自己手动添加:

dma-names = "tx", "rx"; 使能DMA发送和接收

dma-names = "!tx", "!rx"; 禁止DMA发送和接收

dmas = <&dmac\_peri 0>, <&dmac\_peri 1>; 这里的0和1是外设和DMAC连接的通道号, DMAC通过这个号来识别外设。通过手册查找Req number, 如下图

Table 42 2 DMAC4 Described

Table 12-2	DMAC1	Request	Mapp	ing Ta	ble

Req number	Source	Polarity
0	UART0 tx	High level
1	UART0 rx	High level
2	UART1 tx	High level
3	UART1 rx	High level
4	UART2 tx	High level
5	UART2 rx	High level
	0 1 2 3	0

&dmac\_peri要根据手册确认外设属于哪个DMAC,来选择,一般DMAC1是dmac\_peri,

DMAC0是dmac\_bus。

#### 如下:

```
1
    amba {
    compatible = "arm,amba-bus";
 2
 3
              #address-cells = <2>;
              #size-cells = <2>;
 4
 5
              ranges;
 6
              dmac_bus: dma-controller@ff6d0000 {
 7
 8
                  compatible = "arm,pl330", "arm,primecell";
                  reg = <0x0 0xff6d0000 0x0 0x4000>;
 9
                  interrupts = <GIC_SPI 5 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>,
10
                            <GIC_SPI 6 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;
11
12
                  \#dma-cells = \langle 1 \rangle;
13
                  clocks = <&cru ACLK DMAC0 PERILP>;
                  clock-names = "apb_pclk";
14
                  peripherals-req-type-burst;
15
              };
16
17
18
              dmac_peri: dma-controller@ff6e0000 {
```

```
compatible = "arm,pl330", "arm,primecell";
19
20
                   reg = <0x0 0xff6e0000 0x0 0x4000>;
21
                   interrupts = <GIC_SPI 7 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>,
                             <GIC_SPI 8 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;
22
23
                   \#dma-cells = \langle 1 \rangle:
24
                   clocks = <&cru ACLK DMAC1 PERILP>;
                   clock-names = "apb pclk";
25
                   peripherals-req-type-burst;
27
              };
         };
28
```

注意:没开DMA的时候,在使用过程中,会报以下log,也不影响正常使用。

```
1 [54696.575402] ttyS0 - failed to request DMA
```

#### 2.4.3 波特率配置说明

波特率=时钟源/16/DIV。(DIV是分频系数)

目前的代码会根据波特率大小来设置时钟,一般1.5M以下的波特率都可以分出来。1.5M以上的波特率,可能会经过小数分频或整数分频。如果以上都分不出来,则需要修改PLL。但修改PLL有风险,会影响其他模块。可以通过 redmine提需求。

如果在操作串口的时候出现以下log,需要通过打印时钟树来确定串口的时钟设置是否正确。

```
[54131.273012] rockchip_fractional_approximation parent_rate(676000000) is low than rate(48000000)*20, fractional div is not allowed
```

注意以下命令必须在串口打开的时候打,否则clk可能不准。本次例子串口设置的是3M的波特率,从以下log可以看出,串口走的是clk\_uart4\_pmu 整数分频,由676M PLL分出来接近48M的的clk(48M根据上面的公式,是分出3M波特率的最小时钟)。这虽然有误差,但在允许范围内,这个误差的大小驱动里设定为正负2%。

```
1
   root@android:/ # cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep uart
2
             clk uart4 src
                                             1
                                                          1 676000000
                                                                                  0 0
3
                clk uart4 div
                                                               48285715
                                                                                  0 0
                                             1
4
                   clk uart4 pmu
                                             1
                                                          1
                                                               48285715
                                                                                  0 0
5
                   clk uart4 frac
                                                                                  0 0
                                             0
                                                          0
                                                                  285257
6
                pclk_uart4_pmu
                                                               48285715
                                                                                  9 9
```

## 3 Linux串口打印

## 3.1 FIQ debugger, ttyFIQ0设备作为console

### 3.1.1 使能DTS节点

```
1
   fiq_debugger: fiq-debugger {
2
           compatible = "rockchip,fiq-debugger";
            rockchip,serial-id = <2>; /*设置串口id,如果想换不同的串口就改这个ID*/
3
4
           rockchip,wake-irq = <0>;
            rockchip,irq-mode-enable = <0>; /* If 1, uart uses irq instead of fiq */
            rockchip,baudrate = <1500000>; /* Only 115200 and 1500000 */
6
7
            pinctrl-names = "default";
            pinctrl-0 = <&uart2c_xfer>;
                                         /*换了不同的串口后,需要配置iomux*/
8
9
            interrupts = <GIC_SPI 150 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>; /* 配置signal irq,一般可以是该SOC
    最大中断号加1 */
10
            status = "okay";
11
        };
```

该节点驱动加载后会注册/dev/ttyFIQ0设备,需要注意的是rockchip,serial-id 即便改了,注册的也是ttyFIQ0。

rockchip,irq-mode-enable = <0>; 这个如果为1,串口中断方式采用的是irq,一般不会遇到问题。但如果是0,用的是FIQ模式,有些带有trust firmeware的平台就需要谨慎用,这可能会因为trust firmeware版本和内核版本不匹配出问题。

### 3.1.2 使能early printk功能

添加一下参数,其中0xff1a0000是uart2的物理基地址,不同的串口基地址不一样。

一般后面参数不加115200等波特率,用uboot或loader起来后配置的波特率即可。

如果配了波特率可能会出问题,因为内核early con对这块的支持不是很好。

```
chosen {
    bootargs ="earlycon=uart8250,mmio32,0xff1a0000";
};
```

## 3.1.3 安卓 parameter.txt 配置console设备

一般以下参数可以不指定,会用默认的console device,比如上面注册的ttyFlQ0。但如果指定为ttyS2的话,就不能敲命令了。

```
1 | commandline : androidboot.console=ttyFIQ0
```

## 3.2 ttySx设备作为console

#### 3.2.1 uart2作为console

添加以下配置,其中0xff1a0000是uart2的物理基地址,不同的串口基地址不一样。

一般后面参数不加115200等波特率,用uboot或loader起来后配置的波特率即可。

如果配了波特率可能会出问题,因为内核early con对这块的支持不是很好。

```
chosen {
    bootargs ="console=uart8250,mmio32,0xff1a0000";
};

&uart2 {
    status = "okay";
};
```

#### 3.2.2 使能early printk功能

```
1 console=uart8250,mmio32,0xff1a0000 已经包含early printk的功能
```

### 3.2.3 安卓 parameter.txt 配置console设备

一般以下参数可以不指定,会用默认的console device,比如上面注册的ttyS2。单如果指定为ttyFlQ0的话,就不能敲命令了。

```
1 | commandline: androidboot.console=ttyS2
```

注意: 3.1和3.2不能同时存在, 否则打印有问题

## 3.3 关掉串口打印功能

### 3.3.1 去掉或禁止3.1和3.2的所有配置

### 3.3.2 去掉8250驱动console的配置

```
Device Drivers --->
Character devices --->
Serial drivers --->
[ ] Console on 8250/16550 and compatible serial port
```

## 3.3.3 安卓去掉recovery对console的使用,否则恢复出场设置的时候会卡住

```
android/device/rockchip/common/recovery/etc/init.rc
service recovery /sbin/recovery
#console 这个注释掉
seclabel u:r:recovery:s0
```

## 4调试串口设备

调试串口设备最好不要用echo cat等命令来粗鲁地调试,最好用测试的APK软件,或找我司FAE获取ts\_uart测试bin文件。在命令行输入ts\_uart会有使用帮助。

```
1 | 1|root@android:/ # ts_uart
2 Use the following format to run the HS-UART TEST PROGRAM
```

```
3
   ts uart v1.0
4
    For sending data:
     ./ts_uart <tx_rx(s/r)> <file_name> <baudrate> <flow_control(0/1)> <max_delay(0-100)>
    <random_size(0/1)>
 6
    tx_rx : send data from file (s) or receive data (r) to put in file
7
    file_name : file name to send data from or place data in
    baudrate : baud rate used for TX/RX
    flow control : enables (1) or disables (0) Hardware flow control using RTS/CTS lines
    max delay : defines delay in seconds between each data burst when sending. Choose 0 for
10
    continuous stream.
    random_size : enables (1) or disables (0) random size data bursts when sending. Choose 0
11
    for max size.
12
     max delay and random size are useful for sleep/wakeup over UART testing. ONLY meaningful
    when sending data
13
    Examples:
    Sending data (no delays)
14
15
    ts_uart s init.rc 1500000 0 0 0 /dev/ttyS0
16
     loop back mode:
17
    ts_uart m init.rc 1500000 0 0 0 /dev/ttyS0
     receive then send
18
19
   ts_uart r init.rc 1500000 0 0 0 /dev/ttyS0
```

## 5 常见问题

详细见另一份文档