


● 教学内容


- 第1节 并行接口的概念
- 第2节 8255A的外部引脚和内部结构
- 第3节 8255A的控制字
- 第4节 8255A的工作方式


	•	•	
0 0	0	•	第1节 并行接口的概念
0 0			




并行接口的特点

- ●1)数据线有多根,所有数据线一起传输。
 - ■典型数据线的根数:8根(字节)或16根(字),也可自定
 - ■对比串行接口:通过1根线传送信息
 - ■8位或16位一起传输(即使只用到其中1位)。
 - ■并行:特指接口与I/O设备之间。
- 2) 并行接口组成:数据线 + 至少两根握手信号线





可编程并口作用:扩充数据总线的数量和适应性 数据线 数据线 地址线 输入准备好 片选 外部 输入响应 **CPU** 设备 定时 输出缓冲空 R/W 输出响应 INT 可编程 数据线 并行 接口 输入准备好 外部 输入响应 设备 ● INTEL8255A芯片 输出缓冲空 (2) 输出响应 外设3



8255A的基本特点

●功能


- ■扩充数据总线的数量(1→3): PA,PB,PC
- ■适应输入/输出,查询,中断等多种应用场合
- ■具有3个输入/输出并口(PA,PB,PC)

● 特点

- ■可选择某一特定并口与外设连接;
- ■每个并口可以指定输入/输出的方向;
- ■与CPU之间的数据传送方式可选择;
- ■有4个8位端口可以存取:
 - ◆PA端口, PB端口, PC端口, 控制端口




- 数据总线: D0~D7
 - ■命令、数据、状态等数据。
- 地址总线: A1, A0 (CS)
 - ■4个端口: PA, PB, PC, 控制口
- ●控制总线: RD, WR
 - ■读,写信号
- 其他总线: RESET, GND, VCC
 - ■RESET ,高电平有效。清除控 PC。 制寄存器并将三个端口置输入 PC₂ 方式并且屏蔽中断请求。 PC₃



8255的外部引脚(面向外设侧)

- ●三组并口线
 - ■PAO~PA7: 对应PA端口
 - ■PB0~PB7: 对应PB端口
 - ■PC0~PC7: 对应PC端口
- 说明
 - ■PA,PB与PC的作用和方式可以编程:既可以做8位并行数据线,也可以按位控制作控制线来用。





8255A与PC微机的典型连接方式 ● (DB被扩充: 1→3) DB $\frac{8}{}$ $D_7 \sim D_0$ 外设A PA₇~PA₀ **IOR** RD **IOW** 外设B PB₇~PB₀ $\bigcirc \overline{CS}$ **A1 A1 A0 A0** -外设C PC₇~PC₀ **RESET**

● 8255A的操作与端口

■4个连续端口: PA,PB,PC,控制口

CS	RD	WR	A ₁	A_0	操作
0	1	0	0	0	写端口A
0	1	0	0	1	写端口B
0	1	0	1	0	写端口C
0	1 [0	7	1	写控制口
0	0	1	0	0	读端口A
0	0	1	0	1	读端口B
0	0	1	1	0	读端口C
0	0	1	1	1	无操作






● 8255A的常用控制字

- ■方式选择控制字:设置工作方式
- ■按位置位/复位字:按位设定PC某位的值。
- ■注意:控制字必须写在控制端口

- 8255的3种工作方式
 - 方式0(Mode 0) ——基本输入输出
 - 方式I (Mode 1) ——选通输入输出
 - 方式2(Mode 2) ——双向传送
 - ■三个并口(端口)可以独自设置不同的工作方式。
 - ◆PA: 方式0、方式I、方式2;
 - ◆PB: 方式0、方式1;
 - ◆PC上部分:方式随PA。
 - ◆PC下部分:方式随PB。
 - ■工作方式由方式选择控制字设定。




● **例子**:初始化8255: A口方式1,输入; C口上部输出; B口方式0,输出; C口下部输入。8255地址:300H~303H

MOV DX, 303H ; 8255A命令口地址

MOV AL, B1H ; 初始化命令


OUT DX, AL ; 命令口



● 按位置位/复位控制字

■作用:按位设定PC某一位电平的高或低。

■格式:8位:最高位固定为0。



■例: PC₃置位: **0**000011**1**B

■例: PC₃复位: **0**000011**0**B

● 例: 把PC2置成高电平。命令字: 00000101B或05H

MOV DX, 303H ;8255A命令口地址

MOV AL,05H ;使PC2=1的命令字

OUT DX, AL ;送到命令口


;若置PC₂低电平: 00000100B或**04H**


区别如下置PC2高电平?

MOV DX,302H ; PC口的地址

MOV AL, 00000100; PC2为高电平

OUT DX, AL






● 按位置位/复位字与方式控制字的使用

- ■1、该字须跟在方式选择控制字之后写入控制端口。
- ■2、按位置位/复位写入命令口,不要写入PC口
- ■3、按位置位/复位不影响工作方式
- ■4、D7位区分两个命令


第4节 8255的工作方式	

● **0**方式(基本I/**O**方式)

- ■指无条件传送或查询传送。
 - ◆无条件传送:不用联络信号(状态信息)。
 - ◆查询传送: 但是联络信号可由任意空闲引脚充当。
- PA, PB和两个PC4位都可以设定为0方式
- ■可以由用户指定输入或者输出方向。
- ■单向输入或输出
- 输出有**锁存**能力,输入有缓冲能力而无锁存能力。











打印机与CPU之间传送数据的过程


- ① CPU首先查询BUSY。
 - 若BUSY=1,表示打印机忙,则等待;
 - 若BUSY=0,表示打印机不忙,则送新的打印数据。
- ②通过接口把数据送到DATA_{1~8}上(PA端口)
- ③ STROBE(负脉冲)把数据打入到打印机数据缓冲器。
- ④ 打印机收到数据后,发出"忙" (BUSY=1)信号
- ⑤每当一个字符打印完毕,撤消"忙"信号,置BUSY=0。
- 重复上述工作,直到把全部字符打印出来。
















● 思考: PC2 能不能换成PC4或PC5或PC6? 打印机接口 8255A DATA_{1~8} PA _{0~7} CPU PC_7 STB PC_2 BUSY 地 地


- 1方式(选通I/O方式、应答方式)
 - ■常用于查询(条件)传送或中断传送。
 - ◆需设置专用联络线,联络线间有固定时序。
 - ◆输入和输出都有**锁存**能力。
 - PA和PB为数据口, PC部分引脚做联络信号
 - ◆A组: PA和PC₃~PC₅或PC₃, PC₆, PC₇3位;
 - ◆B组: PB和PC₀~PC₂。
 - 传送过程会产生状态字,可作查询或中断用。
 - ◆从PC口读取状态字。
 - ■单向传送

1方式输入的联络信号定义及时序

- 输入: 外设数据 → 送到8255 → CPU读取
- PA用PC_{3~5} 做专用联络线,PB利用PC_{0~2} 做专用联络线。
- 注意: PC_{7.6}在方式1中是自由I/O引脚









● 1方式输入时的时序

- ■1、外设准备好数据,发送STB信号,把数据输入8255。
- 2、在STB下降沿,数据已锁存到8255缓冲器后,引起IBF变高,表示8255A"输入缓冲器满",禁止输入新数据。
- ■3、在STB上升沿后,在中断允许(INTE=1)的情况下IBF的高电平产生中断请求,使INTR上升变高,通知CPU,接口中己有数据,请求CPU读数。CPU接受中断请求后,转到相应的中断子程序。在子程序中执行IN指令,将缓冲器中的数据取走。
- 4、CPU读操作(RD)信号的下降沿使INTR复位,撤消中断请求,为下一次中断请求作好准备。
- 5、RD信号的上升沿延时一段时间后清除IBF使其变低,表示接口的输入缓冲器变空,允许外设再次输入新数据。




补充说明

- 若 A组和B组都工作于方式1,则PC还留下PC₆₋₇2位,可以做普通I/O用。
 - 这2位可以由方式控制字D3位指定作为输入或输出。
 - 也具有按位置位/复位功能。
- 若A组或B组只有一组工作于方式1,则余下的13位可以工作在方式0,可以做普通I/O用。





● 1方式输入时的A,B两组的方式控制字

A组方式控制字




- 注意: **D3**位
 - **■** PC_{7,6}








- 输出: CPU数据 → 写入8255 → 外设
- PA用PC_{3,6,7} 3位,PB用PC_{0~2} 3位做专用联络信号。
- 注意: PC_{5.4}是自由I/O引脚







- INTR,8255A给CPU的"中断请求"信号,高电平有效。
 - ◆作为中断请求信号,请求CPU向8255A输出数据。
 - ◆INTR变高条件: OBF、ACK和 INTE都为高电平。
- ■INTE: 中断允许
 - ◆A组INTE_A由PC₆按位置位/复位来控制。
 - ◆B组INTE_B由PC₂按位置位/复位来控制。



- 1方式输出时的时序(假定在中断方式下)
 - 1、数据输出时,CPU准备好数据并写到8255输出数据寄存器。当CPU向8255A写完一个数据后,WR的上升沿使OBF有效,表示8255A的输出缓冲器已满,通知外设读取数据。
 - ■2、WR的下降沿同时使中断请求INTR变低,封锁中断请求。
 - ■3、外设得到OBF有效的通知后,开始读数。当外设读取数据后,用ACK(低电平)回答8255A,表示数据已收到。
 - ■4、ACK下降沿将OBF置高,表示输出缓冲器变空,为下一次输出作准备。
 - 5、在中断允许的情况下ACK上升沿使INTR变高,产生中断请求。CPU在中断服务程序中,向8255A写(OUT)新数据。




■数据从CPU,通过8255A,送到I/O设备有如下4步:






A 组方式 1 控制字




● 注意: **D3**位

■ PC_{5,4}



1方式的状态字

- 提供8255的状态;辅助CPU识别中断源(不提供中断矢量)
- 状态字从PC口读取,与外部引脚无关。
- 状态字的格式




● 说明

- 供查询的状态位有INTR、IBF、OBF等。
- 在查询方式下,一般查询INTR位(比IBF、OBF 两位可靠)
- INTE位由用户用置位/复位指令设定,而非I/O操作自动产生。

1方式的应用和设计


● 基本思路

- (1)确定A组和B组的输入/输出:
- (2) 把PC联络线与外设连好,与CPU相应引脚连好。
- (3) 确定是采用中断方式还是查询方式和CPU通信
 - ◆中断方式:把INTR线接到CPU或8259A的INTR; □8255不提供中断矢量,可结合系统的中断控制器使用。
 - ◆查询方式,把INTR线空着,程序查寻状态字INTR位。
 - □查询INTR位比查询IBF位或OBF位可靠性更高。
 - □注意:查询INTR位时,要确保INTE已经置位。





- 甲乙两机(查询方式)传送1K字节
 - ■甲机发送(方式1)→乙机接收(方式0)。
 - ■8255端口地址: 300H~303H。
- 硬件连接





- 甲乙两机(查询方式)传送1K字节
 - 甲机发送(方式1) → 乙机接收(方式0)。
 - ■8255端口地址: 300H~303H。
- 硬件连接

 Z(接收)

 B255A


 B255A

 B255A

 CPU DB O 方式

 DB CPU

确定方式控制字和软件流程



乙机流程:

- 1.设置控制字, **PC**₀置1,初始化: (初始化数据首址和数量)
- 2.查询PC₄(是否有数据?负脉冲) 2.PA口发送1个数据

有:PA接收1个数据 PC。产生负脉冲

3. GOTO 2

甲机流程:

- 1.设置控制字,使能中断, 初始化: (初始化数据首址和数量)
- (OBF → 负脉冲)
- 3.轮询 $INTR_A$,决定是否发新数据

是: GOTO 2

否: GOTO 3

课堂作业: 补全程序, 每行都有(姓名, 学号, 班级)

● 甲机发送程序(方式1)

MOV	DX, 303H	;8255A命令口
MOV	AL, 10100000B	; 方式字:端口A方式1
OUT	DX, AL	; 输出方式字
MOV	AL, 01000000B	; 置输出中断使能INTEA=1
OUT	DX, AL	;PC ₆ 置"1"
MOV	AX, 030H	; 待发送数据的首地址
MOV	ES, AX	
MOV	BX, 00H	; 待发送数据的偏移
MOV	CX, 3FFH	; 置发送字节数
MOV	DX, 300H	; 置8255A数据字地址
MOV	AL, ES:[BX]	; 取第1个待发送的数据
OUT	DX, AL	;输出第1个数据
INC	ВХ	; 指向下一个数
DEC	CX	;字节数减1

		D ₃ D ₂ D ₁ D ₀ TR. INTE, OBF, INTR,
	THE COST A STATE AS THE STATE OF THE STATE O	TKA III TEB ODI B III TIKB
.: MOV	DX, 302H ; 825	5A状态口(即PC)
IN	AL, DX ;输入状	态
AND	AL, 08H ; 检查INTR	A: 是否已被乙方接收?
JZ	L ; 若无	中断请求则等待
MOV	DX, 300H ; 置数据口	地址,准备输出下一个数
MOV	AL, ES:[BX] ,取数扩	居
OUT	DX, AL ;输出数	女据
INC	BX ;指向T	一个数
DEC	CX ;字节数	坟减 1
JNZ	L ; 若未为	发送完,继续循环
MOV	AX, 4C00H	
INT	21H ; 发送完成	海回DOS

,甲机发送程序(方式 ■MOV	; 8255A命	-		
MOV	; 62 53A即至日 ; 方式字: 端口 A 方式1			——PA方式1输出————————————————————————————————————
OUT	; 输出方式			PB没用
MOV	; 置输出中断使能INTEA=1			<i>9-27</i> 1.2
OUT	; PC ₆ 置 "	1"		1 <u>010</u> 0000B
MOV AX, 030H MOV ES, AX	; 待发送数据的首地址			8255端口地址: 300H~303H
MOV BX, 00H	; 待发送数	数据的偏移		
MOV AL, ES:[BX]	;置发送字节数 ;置8255A数据字 ;取第1个待发送的 ;输出第1个数据	的数据		納出: OBF _A INTE _A I/O I/O INTR _A INTE _B OBF _B INTR _B
	; 湘山泉 广 级	.: MOV	DX, 302H	; 8255A 状态口(即 PC) ; 输入状态
and the sale of the			;检查INTRA:是否已被乙方接收?	
月机流程:			; 若无中断请求则等待	
1.设置控制字,使能口	MOV	DX, 300H	; 置数据口地址,准备输出下一个数	
2.PA口发送1个数据		,	: 取数据	
(OBF → 负脉冲)	OUT	DX, AL	;输出数据	
3. 轮询INTR₄,决定是			; 指向下一个数	
是: GOTO 2			;字节数减1	
, -			; 若未发送完, 继续循环	
否: GOTO 3	MOV INT	AX, 4C00H 21H	;发送完成,返回 DOS	