LYRA RECORDER

Benutzerhandbuch · Version 1.0

1. Einleitung

Lyra Recorder ist eine professionelle Audioaufnahme-App für Android. Sie unterstützt spontane Aufnahmen, bei denen Schnelligkeit wichtig ist, sowie kalibrierte Aufnahmen, bei denen die Umgebung vor Beginn bewertet wird.

Die visuellen Instrumente bieten praktische, relative Hinweise auf das Signal. Sie sind keine kalibrierten akustischen Labor-Messgeräte.

2. Zwei Aufnahmemodi

Direkte Aufnahme (Direct REC)

Drücken Sie REC, um sofort ohne Sitzungskalibrierung aufzunehmen. HPF, LIMITER und AUTO PAUSE stehen in diesem Modus nicht zur Verfügung. Regeln Sie das aufgenommene Signal mit GAIN und den Live-Anzeigen. Geeignet, wenn sofort mit der Aufnahme begonnen werden muss.

Kalibrierte Aufnahme (Calibrated REC)

Drücken Sie CAL und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach erfolgreicher Kalibrierung können die Funktionen verwendet werden, die ein gültiges Kalibrierungsprofil benötigen. Drücken Sie anschließend REC. Geeignet für Interviews, Konferenzen und kontrollierte Sitzungen.

3. Kalibrierung

Drücken Sie CAL, um das Mikrofonsignal und die Aufnahmeumgebung zu bewerten. Die geführte Sitzung umfasst zwei Schritte:

• Stille-Referenz: Verhalten Sie sich ruhig, während die App das Umgebungsgrundrauschen misst.

• Referenz mit normaler Stimme: Sprechen Sie mit der Lautstärke und aus der Entfernung, die Sie bei der Aufnahme verwenden möchten.

Die Ergebnisse dienen der relativen Pegelanzeige und der Festlegung der Bedingungen für die Stilleerkennung. Bei zu hohem Umgebungsgeräusch ist AUTO PAUSE möglicherweise nicht verfügbar. Die CAL-Anzeige leuchtet kräftig grün, sobald eine gültige Kalibrierung aktiv ist. Kalibrieren Sie erneut, wenn sich die Aufnahme- oder Mikrofonbedingungen ändern.

Geräteabhängige Referenzwerte und die Umgebungskalibrierung erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Eine Sitzungskalibrierung ist keine absolute Schalldruckpegelmessung.

4. Bedienelemente

REC	Startet die Aufnahme im direkten oder kalibrierten Modus.
STOP	Beendet die aktuelle Aufnahme und speichert die Datei.
MARK	Setzt während der Aufnahme eine Markierung mit optionaler Textnotiz an der aktuellen Position.
CAL	Startet die geführte Sitzungskalibrierung.
GAIN	Drehregler für die Aufnahmeverstärkung; Pegel anhand der Anzeigen beurteilen.
HPF	Optionaler Hochpassfilter gegen tieffrequente Störgeräusche; gültige Kalibrierung erforderlich.
LIMITER	Optionaler Übersteuerungsschutz; gültige Kalibrierung erforderlich.
MONITOR	Live-Monitoring über einen geeigneten angeschlossenen Audioausgang.
AUTO II	Automatisches Pausieren/Fortsetzen bei erkannter Stille; OFF, 1 s und 2 s, abhängig von Kalibrierung und Umgebung.
P.BACK	Öffnet den Wiedergabebildschirm.
LIBRARY	Aufnahmen durchsuchen und verwalten sowie das Aufnahmeformat wählen.

5. Anzeigen und visuelle Referenzen

Analoge VU-Anzeige — RMS · REL

Der analoge Zeiger zeigt den anhaltenden Signalpegel (relativer RMS) und nicht den momentanen Spitzenpegel. Er dient dazu, Änderungen der mittleren Aufnahmeintensität zu beurteilen. Die Farbskala bietet praktische Orientierungszonen, keine absolute Schalldruckpegelanzeige.

Spitzenpegelanzeige — PK ····· FS

Die Spitzenpegelanzeige arbeitet unabhängig vom RMS-Zeiger und warnt vor hohen momentanen Pegeln bezogen auf Full Scale (FS). Die Zeigerposition garantiert nicht, dass keine Pegelspitzen auftreten können. Aktivieren Sie bei Bedarf LIMITER und beachten Sie die Spitzenpegelwarnungen.

Spectrum — FREQUENCY · Hz

Das Live-Spektrum zeigt die Verteilung der Signalenergie über die Frequenzen mit einer Achse bis etwa 20 kHz. Es dient der relativen visuellen Analyse; die dargestellten Pegel hängen von Mikrofon, Verstärkung, Schallquelle und Gerät ab.

Waveform · FS

Die Wellenform stellt den zeitlichen Signalverlauf bezogen auf eine normierte Full-Scale-Skala mit den Markierungen +1, 0 und −1 dar. Sie hilft, Aktivität, relative Amplitude und Transienten zu erkennen.

6. Wiedergabe

Drücken Sie P.BACK, um die Wiedergabe zu öffnen. Zu jeder Aufnahme gehören eine Gesamtwellenform und eine Detailansicht um die aktuelle Position. Die Bedienelemente ermöglichen Wiedergabe, Pause und Navigation, einschließlich Sprüngen um −30 s, −10 s, +10 s und +30 s. Markierungen sind in der Zeitleiste sichtbar und führen zur gespeicherten Position und Notiz.

7. Dateien und Formate

Unterstützt werden WAV (unkomprimiertes 16-Bit-PCM bei 44,1 kHz) und AAC (komprimiert mit 256 kbit/s). Das Standardformat wird in LIBRARY gewählt. Aufnahmen werden lokal gespeichert und können über die Android-Freigabefunktion geteilt oder exportiert werden.

8. Testphase und Lizenz

Lyra Recorder bietet eine Testphase von 21 Tagen. Danach ist für die weitere Nutzung ein einmaliger Kauf über Google Play erforderlich. Für die erstmalige Registrierung und Lizenzprüfung kann eine Internetverbindung nötig sein; kurze Offline-Zeiträume sind abhängig von der Lizenzvalidierung möglich.

9. Praktische Tipps

• Kalibrieren Sie unter Bedingungen, die der geplanten Aufnahme entsprechen; wiederholen Sie dies bei Änderungen von Raum, Geräuschen oder Mikrofon.

• Wenn AUTO PAUSE aufgrund von Umgebungsgeräuschen nicht verfügbar ist, nehmen Sie ohne diese Funktion auf oder wechseln Sie an einen ruhigeren Ort.

• Verwenden Sie HPF gegen unerwünschte tieffrequente Geräusche und LIMITER bei unerwartet lauten Schallquellen.

• Beachten Sie sowohl den relativen RMS-Wert als auch die Spitzenpegelanzeigen. Ein ruhiger RMS-Zeiger schließt kurze Spitzen nicht aus.

• Markieren Sie wichtige Ereignisse während der Aufnahme, um sie bei der Wiedergabe schnell zu finden.