Benutzerhandbuch

Lyra BitPerfect verwenden

Version 1.2

Diese Anleitung erklärt die wichtigsten Bedienelemente und die Verwaltung der Musikbibliothek von Lyra BitPerfect. Die vollständige technische Dokumentation finden Sie im Technischen Bericht auf lyrabitperfect.com.

1. Überblick über die Oberfläche

Der Hauptbildschirm zeigt oben das Display und darunter die Wiedergabebedienelemente. Durch Doppeltippen auf das Display wechseln Sie zwischen drei Anzeigemodi.

Anzeigemodus	Aktivierung	Was angezeigt wird
Rotierende CD	Standardansicht	Animierte CD, Titelinformationen und Fortschrittsleiste
VU-Meter	Erster Doppeltipp	Zwei analoge Zeiger für den tatsächlichen RMS-Pegel
Goniometer	Zweiter Doppeltipp	Stereo-Phasenanzeige (Lissajous-Figur)

2. Die drei Audiozustände

Die Taste BITPERFECT steuert drei Wiedergabezustände. Die LED zeigt den aktiven Zustand an.

LED	Zustand	Funktion
Weiß / Perlmutt	Direct Playback	Standardmäßiger Android-Audiopfad ohne Tone-DSP
Grün	Direct Mode	Direkter HiFi-Pfad ohne Tone-Bearbeitung
Blau	BitPerfect USB	Bitgenaue Ausgabe an einen kompatiblen externen USB-DAC

Drücken Sie BITPERFECT, um Direct Mode (grün) einzuschalten. Mit angeschlossenem kompatiblem USB-DAC kann Lyra zu BitPerfect USB (blau) wechseln. Erneutes Drücken führt zu Direct Playback zurück.

3. Tone Control

Aktivieren Sie den TONE-Schalter und drehen Sie den Regler zwischen WARM und AIR. Das Display zeigt DIRECT in der Mitte sowie WARM- und AIR-Werte auf beiden Seiten.

Einstellung	Bereich	Wirkung
WARM	−6 bis 0	Dämpft höhere Frequenzen sanft
DIRECT	0	Neutrale Tone-Einstellung
AIR	0 bis +6	Dämpft tiefere Frequenzen sanft

Die Tone-Anzeige leuchtet bei aktivem Tone grün, sonst weiß. Tone und BitPerfect schließen einander aus: Tone schaltet BitPerfect ab und umgekehrt. Das Ausschalten von Tone aktiviert BitPerfect nicht automatisch. Ein angeschlossener DAC kann weiterhin als Audioausgang dienen.

4. USB-DAC anschließen

Schließen Sie einen unterstützten USB-Audio-Class-1- oder -2-DAC (UAC1/UAC2) an. Ist BitPerfect aktiviert und erkennt Lyra den DAC als kompatibel, werden LED und CD dunkelblau angezeigt. Beim Trennen des DAC wechselt die Anzeige gegebenenfalls zurück zu Direct Mode.

Die Kompatibilität hängt sowohl vom DAC als auch vom Android-Gerät ab. Ein angeschlossener DAC garantiert nicht in jeder Hardwarekombination bitgenaue Wiedergabe. Bei aktiviertem Tone ist BitPerfect USB ausgeschaltet, die Musik kann aber weiterhin über den DAC ausgegeben werden.

5. Musikbibliothek

Tippen Sie auf das Bibliothekssymbol, um von Android indizierte Audiodateien zu durchsuchen. Die Bereiche heißen Music, Artists, Albums und Playlists. Internal Storage zeigt nur Verzeichnisse mit indizierten Audiodateien und nicht sämtliche Ordner des Geräts. Android aktualisiert seinen Medienkatalog normalerweise automatisch.

Musik durchsuchen und wiedergeben

Öffnen Sie in Music einen Ordner und tippen Sie auf einen Titel, um ihn abzuspielen. Mit PLAY FOLDER wird der Ordner abgespielt. Nach der Musikauswahl öffnet sich automatisch der Player. Die Bibliothek merkt sich den zuletzt geöffneten Ort und unterbricht die laufende Wiedergabe nicht.

Mehrere Titel in Music auswählen

Halten Sie den ersten Titel gedrückt, um den Auswahlmodus zu starten. Tippen Sie dann weitere Titel an, um sie auszuwählen oder abzuwählen. Mit PLAY SELECTED starten Sie die Auswahl, mit SAVE PLAYLIST speichern Sie sie in einer neuen oder vorhandenen Playlist. Beim Erstellen aus einer Auswahl werden die Titel direkt übernommen.

6. Playlists erstellen und ergänzen

Öffnen Sie Playlists, wählen Sie New playlist, geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf CREATE. Lyra öffnet die neue Liste. Mit ADD SONGS starten Sie die Titelauswahl. Der Playlistname bleibt sichtbar, damit das Ziel eindeutig ist.

Navigieren Sie durch Ihre Musikordner und tippen Sie die gewünschten Titel an. Im Modus ADD SONGS wählt ein einfaches Tippen aus, statt die Wiedergabe zu starten. Titel aus mehreren Ordnern sind möglich. Mit ADD SELECTED übernehmen Sie die Auswahl, mit CANCEL brechen Sie ab.

Sie können später jederzeit weitere Titel über ADD SONGS hinzufügen. Playlistnamen müssen eindeutig sein; eine neue Liste überschreibt keine vorhandene.

Playlist öffnen und abspielen

Tippen Sie auf den Namen einer Playlist, um deren Titel zu sehen, oder auf das Play-Symbol daneben, um alle Titel abzuspielen. Innerhalb einer geöffneten Playlist startet einfaches Tippen auf einen Titel sofort dessen Wiedergabe.

7. Playlisttitel verwalten und entfernen

Um Titel innerhalb einer Playlist auszuwählen, halten Sie den ersten Titel gedrückt. Danach können Sie weitere Titel durch Antippen auswählen oder abwählen. Ohne zuvor aktivierten Auswahlmodus startet ein einfaches Tippen die Wiedergabe – das lange Drücken ist daher wichtig.

Aktion	Ergebnis
PLAY SELECTED	Spielt nur die gerade ausgewählten Titel ab.
DELETE	Entfernt die ausgewählten Titel nach Bestätigung aus der Playlist.
ADD SONGS	Öffnet die Musikauswahl, um weitere Titel hinzuzufügen.
Delete playlist	In Playlists den Listennamen gedrückt halten, Delete playlist wählen und bestätigen.

Das Entfernen von Einträgen löscht niemals die ursprünglichen Musikdateien. DELETE entfernt innerhalb einer Playlist nur deren Verweise. Werden alle Titel entfernt, bleibt die Playlist leer bestehen und kann mit ADD SONGS erneut gefüllt werden.

Beim Löschen einer Playlist wird nur die Liste samt Einträgen entfernt, nicht die Audiodateien auf dem Telefon. Um eine Datei tatsächlich zu löschen, verwenden Sie außerhalb von Lyra den Android-Dateimanager.

8. Fortschrittsleiste und Sitzungswiederherstellung

Ziehen Sie die goldene Markierung der Fortschrittsleiste an die gewünschte Stelle und lassen Sie los. Halten Sie Previous oder Next gedrückt, um schnell zurück- oder vorzuspulen.

Nach dem Schließen und erneuten Öffnen stellt Lyra nach Möglichkeit die letzte Wiedergabeliste, den gewählten Titel und die gespeicherte Position wieder her. Die Anzeige steht sofort an der richtigen Stelle; die Wiedergabe bleibt pausiert, bis Sie Play drücken.

9. Testphase und Lizenz

Punkt	Details
Testphase	21 Tage ab dem ersten Start; voller Funktionsumfang
Nach Ablauf	Lizenzbildschirm erscheint; zum Kauf auf das Wachssiegel tippen
Preis	10,99 EUR — einmalige Zahlung, kein Abo und keine Werbung
Nach dem Kauf	Dauerhafter Zugriff ohne regelmäßige Lizenzgebühren

„Eine Oberfläche, die nicht wie eine App wirkt, sondern wie ein physisches Objekt der 5.000-Euro-Klasse.“

lyrabitperfect.com — support@lyrabitperfect.com