Guía de Usuario

Uso de Lyra BitPerfect

Versión 1.2

Esta guía explica los controles principales y la gestión de la biblioteca musical de Lyra BitPerfect. Para consultar la documentación técnica completa, descarga el Informe Técnico desde lyrabitperfect.com.

1. Vista general de la interfaz

La pantalla principal tiene un display superior y controles de reproducción en la parte inferior. Toca dos veces el display para alternar entre tres modos.

Modo de visualización	Cómo activarlo	Qué muestra
CD giratorio	Por defecto	CD animado, información de pista y barra de progreso
VU Meter	Primer doble toque	Dos agujas analógicas con nivel RMS real
Goniómetro	Segundo doble toque	Visualización de fase estéreo (figura de Lissajous)

2. Los tres estados de audio

El botón BITPERFECT controla tres estados de reproducción. El LED indica el estado activo.

LED	Estado	Qué hace Lyra
Blanco / perla	Direct Playback	Ruta de audio estándar de Android, sin DSP Tone
Verde	Direct Mode	Ruta directa de alta fidelidad, sin procesamiento Tone
Azul	BitPerfect USB	Salida bit-perfect hacia un DAC USB externo compatible

Pulsa BITPERFECT para activar Direct Mode (verde). Si hay un DAC USB compatible conectado, Lyra puede pasar a BitPerfect USB (azul). Pulsa de nuevo para regresar a Direct Playback.

3. Control de tono

Activa el interruptor TONE para modificar suavemente el sonido y gira la perilla entre WARM y AIR. El display indica DIRECT en el centro y los valores WARM y AIR a ambos lados.

Ajuste	Rango	Efecto
WARM	−6 a 0	Atenúa suavemente las frecuencias altas
DIRECT	0	Ajuste neutro de Tone
AIR	0 a +6	Atenúa suavemente las frecuencias bajas

El indicador Tone es verde cuando está activado y blanco cuando está desactivado. Tone y BitPerfect son excluyentes: activar Tone desactiva BitPerfect, y viceversa. Apagar Tone no activa BitPerfect automáticamente. El DAC puede seguir conectado como salida de audio mientras se utiliza Tone.

4. Conexión de un DAC USB

Conecta un DAC compatible con USB Audio Class 1 o 2 (UAC1/UAC2). Cuando BitPerfect está activado y Lyra reconoce el DAC como compatible, el LED se vuelve azul y el CD adquiere una tonalidad azul oscuro. Al desconectar el DAC, la indicación vuelve a Direct Mode cuando corresponde.

La compatibilidad depende tanto del DAC como del dispositivo Android. Conectar un DAC no garantiza la reproducción bit-perfect en cualquier combinación de hardware. Si activas Tone, se desactiva BitPerfect USB, aunque la música puede seguir reproduciéndose a través del DAC.

5. Biblioteca musical

Toca el botón de biblioteca para explorar el audio indexado por Android. Las secciones son Music, Artists, Albums y Playlists. El árbol Internal Storage muestra ubicaciones que contienen audio indexado, no todas las carpetas del teléfono. Android normalmente actualiza automáticamente su catálogo al añadir o eliminar música.

Explorar y reproducir música

En Music, navega por las carpetas y toca una pista para reproducirla. Utiliza PLAY FOLDER para escuchar el contenido de una carpeta. Al elegir música, Lyra vuelve automáticamente al reproductor. La biblioteca recuerda la última ubicación visitada. Explorarla no interrumpe la reproducción en curso.

Seleccionar varias canciones desde Music

Mantén pulsada la primera canción para activar la selección; después toca las demás para añadirlas o quitarlas de la selección. Pulsa PLAY SELECTED para reproducirlas o SAVE PLAYLIST para guardarlas en una lista nueva o existente. Si creas una nueva lista desde esta selección, las canciones se incorporan directamente.

6. Crear y completar playlists

Abre Playlists, toca New playlist, escribe un nombre y pulsa CREATE. Lyra abre esa playlist. Pulsa ADD SONGS para entrar en el modo de selección; el nombre de la lista permanece visible para indicar el destino de las canciones.

Navega por las carpetas y toca las canciones que quieras añadir. En el modo ADD SONGS, una pulsación normal selecciona en lugar de reproducir. Puedes elegir pistas de distintas carpetas. Pulsa ADD SELECTED para incorporarlas o CANCEL para salir sin guardar.

Puedes abrir esa misma playlist y utilizar ADD SONGS siempre que quieras. Cada playlist debe tener un nombre distinto; crear una nueva no sobrescribe otra.

Abrir y reproducir una playlist

Toca el nombre de una playlist para ver sus canciones o utiliza el icono Play junto al nombre para reproducir toda la lista. Dentro de la playlist, una pulsación normal sobre una canción la reproduce inmediatamente.

7. Administrar y eliminar canciones de playlists

Para seleccionar canciones dentro de una playlist, mantén pulsada la primera. Así se activa el modo de selección; después puedes tocar otras para seleccionarlas o deseleccionarlas. Antes de activar ese modo, una pulsación normal inicia la reproducción: por eso es importante mantener pulsada la primera.

Acción	Resultado
PLAY SELECTED	Reproduce solo las canciones seleccionadas.
DELETE	Quita las canciones seleccionadas de la playlist, previa confirmación.
ADD SONGS	Permite buscar y añadir canciones nuevas a la lista.
Delete playlist	Desde Playlists, mantén pulsado el nombre, elige Delete playlist y confirma.

Eliminar entradas nunca borra los archivos musicales originales. DELETE dentro de una playlist solo retira sus referencias. Si quitas todas las canciones, la playlist permanece creada y vacía, lista para completarla otra vez con ADD SONGS.

Eliminar la playlist desde la vista Playlists quita la lista y sus entradas, pero tampoco borra audio del teléfono. Para eliminar físicamente un archivo musical, utiliza el gestor de archivos de Android, fuera de Lyra.

8. Barra de progreso y recuperación de sesión

Arrastra el marcador dorado de la barra de progreso para buscar una posición en la pista y suéltalo para confirmarla. Mantén pulsado Previous o Next para rebobinar o avanzar rápidamente.

Al cerrar y volver a abrir Lyra, se recuperan, cuando están disponibles, la última cola de reproducción, la canción seleccionada y la posición guardada. El indicador vuelve a ese punto y la reproducción permanece pausada hasta pulsar Play.

9. Período de prueba y licencia

Concepto	Detalles
Período de prueba	21 días desde el primer inicio, con acceso a todas las funciones
Al caducar	Aparece la pantalla de licencia; toca el sello de lacre para comprar
Precio	10,99 EUR — pago único, sin suscripción ni publicidad
Tras la compra	Acceso vitalicio sin cuotas periódicas de licencia

«Una interfaz que no parece una aplicación, sino un objeto físico de 5.000 €».

lyrabitperfect.com — support@lyrabitperfect.com