ユーザーガイド

Lyra BitPerfect の使い方

バージョン 1.2

このガイドでは、Lyra BitPerfect の主要な操作と音楽ライブラリの管理方法を説明します。詳しい技術情報は lyrabitperfect.com の技術レポートをご覧ください。

1. インターフェース概要

メイン画面は上部のディスプレイと下部の再生コントロールで構成されます。ディスプレイをダブルタップすると、3つの表示モードが切り替わります。

表示モード	操作	表示内容
回転CD	初期表示	回転CD、曲情報、再生位置バー
VUメーター	1回目のダブルタップ	実際のRMSレベルを示す2本のアナログ針
ゴニオメーター	2回目のダブルタップ	ステレオ位相表示（リサージュ図形）

2. 3つのオーディオ状態

BITPERFECT ボタンは3つの再生状態を制御します。現在の状態はLEDの色で確認できます。

LED	状態	動作
白／パール	Direct Playback	Tone DSPを使わない標準Android音声経路
緑	Direct Mode	Tone処理のないダイレクトHiFi経路
青	BitPerfect USB	対応する外付けUSB DACへのビットパーフェクト出力

BITPERFECT を押すと Direct Mode（緑）になります。対応USB DACが接続されている場合は、BitPerfect USB（青）へ切り替えられます。もう一度押すと Direct Playback に戻ります。

3. トーンコントロール

TONE スイッチをオンにして音質調整を有効にし、ノブを WARM と AIR の間で回します。ディスプレイには中央に DIRECT、その両側に WARM と AIR の値が表示されます。

設定	範囲	効果
WARM	−6 〜 0	高域を穏やかに減衰
DIRECT	0	Toneのニュートラル設定
AIR	0 〜 +6	低域を穏やかに減衰

Tone のLEDは有効時に緑、無効時に白になります。Tone と BitPerfect は同時に有効にできません。Tone を有効にすると BitPerfect が無効になり、その逆も同様です。Tone をオフにしても BitPerfect は自動的には有効になりません。DAC は接続したまま音声出力に使用できます。

4. USB DACを接続する

対応するUSB Audio Class 1または2（UAC1/UAC2）のDACを接続します。BitPerfectが有効で、DACが対応機器として認識されると、LEDが青になりCDも濃い青色で表示されます。DACを外すと、該当する場合はDirect Modeの表示に戻ります。

互換性はDACとAndroid端末の組み合わせによって異なります。DACを接続しただけで、すべての環境でビットパーフェクト再生が保証されるわけではありません。Toneが有効な場合、BitPerfect USBは無効になりますが、DACから音楽を再生し続けることは可能です。

5. 音楽ライブラリ

ライブラリボタンをタップすると、Androidが索引登録した音声ファイルを参照できます。主な項目は Music、Artists、Albums、Playlists です。Internal Storage には音声が登録されているフォルダのみが表示され、端末内のすべてのフォルダが表示されるわけではありません。Androidは通常、音楽の追加や削除を自動的に反映します。

音楽を探して再生する

Music でフォルダを開き、曲をタップすると再生が始まります。PLAY FOLDER を使うとフォルダ内の曲を再生できます。曲を選ぶと自動的にプレーヤー画面へ戻ります。ライブラリは最後に開いた場所を記憶し、閲覧中も現在の再生は中断されません。

Music から複数の曲を選ぶ

最初の曲を長押しして選択モードに入り、その後は別の曲をタップして選択または解除します。PLAY SELECTED で選択曲を再生し、SAVE PLAYLIST で新規または既存のプレイリストに保存します。選択後に新規リストを作成すると、選択曲が直接追加されます。

6. プレイリストの作成と曲の追加

Playlists で New playlist を選び、名前を入力して CREATE を押します。新しいプレイリストが開きます。ADD SONGS を押すと選曲モードに入り、追加先のリスト名が表示され続けます。

音楽フォルダを移動しながら、追加したい曲をタップします。ADD SONGS モードでは通常のタップで曲が選択され、再生は始まりません。複数のフォルダから選べます。ADD SELECTED で追加し、CANCEL で追加せずに戻ります。

作成済みのプレイリストにも、いつでも ADD SONGS で曲を追加できます。プレイリスト名は重複できず、新しいリストが既存のリストを上書きすることはありません。

プレイリストを開いて再生する

リスト名をタップすると内容を確認できます。右側のPlayアイコンを押すとリスト全体が再生されます。開いたプレイリスト内では、曲を普通にタップするとその曲がすぐに再生されます。

7. プレイリスト内の曲を管理・削除する

プレイリスト内で曲を選択するには、最初の曲を長押しします。選択モードが有効になり、その後は通常のタップで他の曲を選択・解除できます。選択モードに入る前に普通にタップすると再生が始まるため、最初の長押しが重要です。

操作	結果
PLAY SELECTED	選択した曲だけを再生します。
DELETE	確認後、選択曲をこのプレイリストから取り除きます。
ADD SONGS	音楽を探して既存のリストに追加します。
Delete playlist	Playlists画面でリスト名を長押しし、Delete playlistを選んで確認します。

曲の登録を削除しても、元の音楽ファイルは決して削除されません。プレイリスト内の DELETE は曲の参照情報だけを取り除きます。すべての曲を削除してもプレイリストは空のまま残り、ADD SONGS で再び利用できます。

Playlists画面からプレイリスト自体を削除しても、端末内の音楽ファイルは残ります。音楽ファイルを実際に消す場合は、LyraではなくAndroidのファイル管理アプリを使用してください。

8. 再生位置バーとセッションの復元

金色のマーカーをドラッグして再生位置を移動し、指を離して位置を確定します。Previous または Next を長押しすると早戻し・早送りできます。

Lyraを終了して再度開くと、利用できる場合は最後の再生キュー、選択曲、保存した位置を復元します。再生位置のマーカーも保存位置に戻り、Playを押すまでは一時停止した状態が維持されます。

9. 試用期間とライセンス

項目	内容
試用期間	初回起動から21日間。すべての機能を利用可能
期限切れ後	ライセンス画面でワックスシールをタップして購入
価格	10.99 EUR — 買い切り。定期購入・広告なし
購入後	継続的なライセンス料金なしで永続的に利用可能

「アプリではなく、5,000ユーロ級の物理オーディオ機器のようなインターフェース。」

lyrabitperfect.com — support@lyrabitperfect.com