사용자 가이드

Lyra BitPerfect 사용 방법

버전 1.2

이 가이드는 Lyra BitPerfect의 주요 조작 방법과 음악 라이브러리 관리 기능을 설명합니다. 전체 기술 문서는 lyrabitperfect.com에서 기술 보고서를 확인하세요.

1. 인터페이스 개요

메인 화면은 상단 디스플레이와 하단 재생 컨트롤로 구성됩니다. 디스플레이를 두 번 탭하면 세 가지 표시 모드가 차례로 전환됩니다.

표시 모드	활성화	표시 내용
회전 CD	기본 화면	회전 CD, 트랙 정보, 진행 바
VU 미터	첫 번째 두 번 탭	실제 RMS 레벨을 표시하는 두 개의 아날로그 바늘
고니오미터	두 번째 두 번 탭	스테레오 위상 시각화(리사주 도형)

2. 세 가지 오디오 상태

BITPERFECT 버튼으로 세 가지 재생 상태를 제어합니다. LED 색상으로 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

LED	상태	Lyra 동작
흰색 / 펄	Direct Playback	Tone DSP를 사용하지 않는 기본 Android 오디오 경로
초록색	Direct Mode	Tone 처리가 없는 다이렉트 HiFi 경로
파란색	BitPerfect USB	호환되는 외장 USB DAC로 비트퍼펙트 출력

BITPERFECT를 누르면 Direct Mode(초록색)가 켜집니다. 호환 USB DAC가 연결되어 있으면 BitPerfect USB(파란색)로 전환할 수 있습니다. 다시 누르면 Direct Playback으로 돌아갑니다.

3. 톤 컨트롤

TONE 스위치를 켜고 노브를 WARM과 AIR 사이로 조절합니다. 표시창 중앙에는 DIRECT가, 양쪽에는 WARM과 AIR 값이 표시됩니다.

설정	범위	효과
WARM	−6 ~ 0	고음역을 부드럽게 줄입니다
DIRECT	0	중립적인 Tone 설정
AIR	0 ~ +6	저음역을 부드럽게 줄입니다

Tone 표시등은 켜졌을 때 초록색, 꺼졌을 때 흰색입니다. Tone과 BitPerfect는 동시에 사용할 수 없습니다. Tone을 켜면 BitPerfect가 꺼지고 그 반대도 마찬가지입니다. Tone을 끄더라도 BitPerfect가 자동으로 켜지지는 않습니다. 연결된 DAC는 계속 오디오 출력 장치로 사용할 수 있습니다.

4. USB DAC 연결

지원되는 USB Audio Class 1 또는 2(UAC1/UAC2) DAC를 연결합니다. BitPerfect가 켜져 있고 DAC가 호환 장치로 인식되면 LED가 파란색으로 바뀌고 CD도 짙은 파란색으로 표시됩니다. DAC를 분리하면 해당되는 경우 Direct Mode 표시로 돌아갑니다.

호환성은 DAC와 Android 기기의 조합에 따라 다릅니다. DAC를 연결했다고 모든 환경에서 비트퍼펙트 재생이 보장되는 것은 아닙니다. Tone을 켜면 BitPerfect USB는 꺼지지만 연결된 DAC를 통한 음악 출력은 계속될 수 있습니다.

5. 음악 라이브러리

라이브러리 버튼을 탭하면 Android가 색인한 오디오 파일을 탐색할 수 있습니다. 기본 섹션은 Music, Artists, Albums, Playlists입니다. Internal Storage에는 색인된 오디오가 있는 폴더만 표시되며 휴대전화의 모든 폴더가 표시되지는 않습니다. Android는 보통 음악 추가와 삭제를 자동으로 반영합니다.

음악 탐색 및 재생

Music에서 폴더를 탐색한 뒤 곡을 탭하면 재생됩니다. PLAY FOLDER를 누르면 해당 폴더의 음악을 재생합니다. 음악을 선택하면 플레이어 화면으로 자동 이동합니다. 라이브러리는 마지막으로 방문한 위치를 기억하며 탐색 중에도 기존 재생은 중단되지 않습니다.

Music에서 여러 곡 선택하기

첫 곡을 길게 눌러 선택 모드를 시작한 후 다른 곡을 탭해 선택하거나 해제합니다. PLAY SELECTED로 선택곡을 재생하고 SAVE PLAYLIST로 새 목록 또는 기존 목록에 저장합니다. 선택된 곡으로 새 플레이리스트를 만들면 그 곡들이 바로 추가됩니다.

6. 플레이리스트 만들기 및 곡 추가

Playlists에서 New playlist를 누르고 이름을 입력한 뒤 CREATE를 선택합니다. 새 플레이리스트가 열립니다. ADD SONGS를 누르면 곡 선택 모드가 시작되며, 추가할 플레이리스트 이름이 계속 표시됩니다.

음악 폴더를 탐색하며 원하는 곡을 탭해 선택합니다. ADD SONGS 모드에서는 일반 탭이 재생이 아닌 선택으로 작동합니다. 여러 폴더에서 곡을 고를 수 있습니다. ADD SELECTED를 눌러 추가하거나 CANCEL을 눌러 추가하지 않고 종료합니다.

기존 플레이리스트는 언제든 ADD SONGS로 확장할 수 있습니다. 같은 이름의 플레이리스트를 중복 생성할 수 없으며 기존 목록을 덮어쓰지 않습니다.

플레이리스트 열기 및 재생

플레이리스트 이름을 탭하면 포함된 곡이 표시됩니다. 이름 옆 Play 아이콘을 누르면 전체 목록이 재생됩니다. 목록 안에서 곡을 일반 탭하면 해당 곡이 즉시 재생됩니다.

7. 플레이리스트 곡 관리 및 삭제

플레이리스트에 이미 있는 곡을 선택하려면 첫 곡을 길게 누르세요. 그러면 선택 모드로 바뀌고, 이후에는 다른 곡을 탭해 선택 또는 해제할 수 있습니다. 선택 모드 전의 일반 탭은 즉시 재생을 시작하므로 첫 곡의 길게 누르기가 중요합니다.

동작	결과
PLAY SELECTED	선택한 곡만 재생합니다.
DELETE	확인 후 선택한 곡을 해당 플레이리스트에서만 제거합니다.
ADD SONGS	음악을 탐색하여 기존 목록에 곡을 추가합니다.
Delete playlist	Playlists에서 목록 이름을 길게 누르고 Delete playlist를 선택하여 확인합니다.

플레이리스트 항목을 삭제해도 원본 음악 파일은 절대 삭제되지 않습니다. 플레이리스트 내부의 DELETE는 곡에 대한 참조만 제거합니다. 모든 곡을 제거해도 플레이리스트는 빈 상태로 남으며 ADD SONGS로 다시 채울 수 있습니다.

Playlists 화면에서 플레이리스트 자체를 삭제하더라도 휴대전화의 오디오 파일은 유지됩니다. 음악 파일을 실제로 삭제하려면 Lyra 외부의 Android 파일 관리자에서 수행해야 합니다.

8. 진행 바 및 재생 상태 복원

진행 바의 금색 표시를 원하는 위치로 드래그한 뒤 손을 놓아 확정합니다. Previous 또는 Next 버튼을 길게 누르면 빠르게 되감거나 앞으로 이동할 수 있습니다.

Lyra를 종료했다가 다시 열면 가능한 경우 마지막 재생 대기열, 선택한 곡, 저장된 재생 위치를 복원합니다. 진행 표시도 저장된 위치로 돌아오며 Play를 누를 때까지 일시 정지 상태를 유지합니다.

9. 체험 기간 및 라이선스

항목	내용
체험 기간	최초 실행 후 21일 동안 모든 기능 이용
만료 후	라이선스 화면에서 왁스 실을 탭하여 구매
가격	10.99 EUR — 일회성 구매, 구독 및 광고 없음
구매 후	정기 라이선스 요금 없이 계속 이용 가능

"앱이 아니라 5,000유로급 실제 오디오 기기처럼 느껴지는 인터페이스."

lyrabitperfect.com — support@lyrabitperfect.com