

EC600Z&EC800Z&EG800Z 系列 FILE 应用指导

LTE Standard 产品

版本：1.2

日期：2025-12-12

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：

<http://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2025，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2025.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2023-01-06	Byron Zhou	文档创建
1.0	2023-02-16	Byron Zhou	受控版本
1.1	2024-06-27	Bronson Zhan	新增适用模块 EC600Z-CN、EC800Z-CN 和 EC801E-CN。
1.2	2025-12-12	Jayden Zhu/ Fawei Zhou	- 更新适用模块： - 根据移远通信产品推广策略，删除 EC600E-CN、EC800E-CN 和 EC801E-CN 模块。 - 新增适用模块 EG800Z 系列。 - 新增文档适用范围备注（第 1 章）。 - 新增适用模块的外部存储支持限制（第 1 章）。 - 新增 AT 命令使用流程的备注（第 1.1 章）。 - 新增 AT&D1 命令使用详情的备注（第 1.2.2 章）。 - 新增 AT 命令（第 2.3 章）： AT+QFMKDIR AT+QFRMDIR - 新增 AT+QFLDS 命令的支持限制备注（第 2.3.1 章）。 - 更新 <name_pattern> 参数的相关内容。 - 更新 <filename> 参数的相关内容。 - 修改命令的最大响应时间为 300 毫秒。 - 新增关于文件长度的备注（第 2.3.4 章）。 - 新增 AT+QFDWL 的相关备注（第 2.3.5 章）。 - 新增 AT+QFOPEN 的相关备注（第 2.3.6 章）。 - 修改示例内容（第 3 章）。

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
1.1. FILE AT 命令使用流程	6
1.2. 数据模式说明	7
1.2.1. 进入数据模式	7
1.2.2. 退出数据模式	7
2 FILE AT 命令详解	9
2.1. AT 命令说明	9
2.1.1. 定义	9
2.1.2. AT 命令语句	9
2.2. AT 示例声明	10
2.3. AT 命令详解	10
2.3.1. AT+QFLDS 获取存储媒介空间信息	10
2.3.2. AT+QFLST 列出存储媒介中的文件信息	11
2.3.3. AT+QFDEL 删除存储媒介中的文件	12
2.3.4. AT+QFUPL 上传文件到存储媒介	13
2.3.5. AT+QFDWL 下载存储媒介中的文件	15
2.3.6. AT+QFOPEN 打开文件	16
2.3.7. AT+QFREAD 读取文件	17
2.3.8. AT+QFWRITE 写入数据至文件	18
2.3.9. AT+QFSEEK 设置文件指针位置	19
2.3.10. AT+QFPOSITION 获取文件指针偏移量	19
2.3.11. AT+QFCLOSE 关闭文件	20
2.3.12. AT+QFMKDIR 创建目录	21
2.3.13. AT+QFRMDIR 删除目录	21
3 举例	23
3.1. 上传或下载文件	23
3.1.1. 上传文件	23
3.1.1.1. 无 ACK 模式	23
3.1.1.2. ACK 模式	23
3.1.2. 下载文件	23
3.2. 写入和读取文件	24
3.2.1. 写入和读取 UFS 文件	24
4 错误码	25
5 附录 参考文档及术语缩写	27

表格索引

表 1: AT 命令类型	9
表 2: 错误码.....	25
表 3: 参考文档	27
表 4: 术语缩写	27

1 引言

本文档主要介绍了与 EC600Z-CN、EC800Z-CN 和 EG800Z 系列模块相关的 AT 命令，这些命令可以指导用户在不同的物理存储媒介上进行文件操作。

模块支持的物理存储媒介如下：

- **UFS:** 主分区。用于存放用户的普通文件。
- **SFS:** 加密文件目录。与 UFS 共分区，用于存放用户加密文件。
- **EFS:** 外部 Flash 文件系统分区。
- **SD:** SD 卡分区。

备注

1. 本文档仅适用于 Flash 大小为 4 MB 的模块。
2. EC600Z-CN、EC800Z-CN 和 EG800Z 系列模块暂不支持物理存储媒介 **SD:** SD 卡和 **EFS:** 外部 Flash 文件系统。
3. EC600Z-CN、EC800Z-CN 和 EG800Z 系列模块暂不支持物理存储媒介 **EFS:** 外部 Flash 文件系统分区。

1.1. FILE AT 命令使用流程

用户可以参照以下步骤在存储媒介中创建，读取和写入文件：

1. 通过 **AT+QFUP** 上传文件至存储媒介，然后执行 **AT+QFDWL** 通过串行接口输出/下载文件。
2. 使用 **AT+QFOPEN** 打开文件。打开文件后，可写入或读取此文件，直到文件被 **AT+QFCLOSE** 关闭。
 - 使用 **AT+QFOPEN** 打开文件时，可以通过参数 **<mode>** 将文件设置为覆盖模式、只读模式或其他模式（有关 **<mode>** 更多信息，可参考第 2.3.6 章）。打开文件后，会分配 **<filehandle>**，之后可以通过 **<filehandle>** 操作文件。
 - 文件打开后，可从当前文件指针位置通过 **AT+QFWRITE** 写入数据至文件，通过 **AT+QFREAD** 读取文件数据。
 - 用户可通过 **AT+QFSEEK** 设置文件指针位置，执行 **AT+QFPOSITION** 查询当前文件指针位置。
 - **AT+QFCLOSE** 用来关闭文件，文件关闭后，**<filehandle>** 即会失效。

用户可以通过以下几个命令管理存储媒介中的文件：

1. **AT+QFLDS**: 获取存储媒介空间信息。
2. **AT+QFLST**: 列出存储媒介中的文件信息。
3. **AT+QFDEL**: 删除存储媒介中的文件。

备注

AT+QFOPEN 执行后获取的文件句柄，在使用完成后要及时用 **AT+QFCLOSE** 关闭，否则会造成句柄泄露。

1.2. 数据模式说明

模块的 COM 端口支持两种工作模式：

1. **AT 命令模式**: 此模式下，通过 COM 端口输入的数据将被模块解析为 AT 命令。
2. **数据模式**: 此模式下，通过 COM 端口输入的数据将被视为普通数据。

1.2.1. 进入数据模式

执行 **AT+QFUPL**、**AT+QFDWL**、**AT+QFREAD** 或 **AT+QFWRITE** 后，模块响应 **CONNECT**，COM 端口进入数据模式。

除通过+++或 DTR 信号退出数据模式的情况外，也可通过执行 **ATO** 命令重新进入数据模式。

1.2.2. 退出数据模式

执行 **AT+QFUPL**、**AT+QFDWL**、**AT+QFREAD** 或 **AT+QFWRITE** 后，满足以下自动或手动任一条件将退出数据模式：

- 自动退出数据模式：
 - 上传文件时，当输入数据的总大小达到<file_size>（单位：字节）时或达到<timeout>时间内无数据输入，TA 将切换回命令模式。
 - 下载文件时，文件读取完毕后，TA 将切换回命令模式。
 - 读取文件时，当数据总大小超过<length>（单位：字节）时，TA 将切换回命令模式。
 - 写入数据至文件时，当写入数据的总大小超过<length>或写入时间超过<timeout>，TA 将切换回命令模式。
- 手动退出数据模式：
 - 连续快速输入+++。
 - 拉高 DTR 电平（需先设置 **AT&D1**）。

手动退出后，无法通过 **ATO** 命令重新进入数据模式。

为防止模块将+++误认为数据，必须遵循以下几点：

1. 输入+++之前，必须保证至少 1 秒内没有向 **COM** 端口发送任何数据。
2. +++三个字符本身必须在 1 秒内连续输入完成，且期间不能夹杂其他任何数据。
3. 输入+++之后，必须保证至少 1 秒内没有向 **COM** 端口发送任何数据。

备注

有关 **AT&D1** 命令的使用详情，请参考文档 [1]。

2 FILE AT 命令详解

2.1. AT 命令说明

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，设置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入 **<CR>** 将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为 **<CR><LF><response><CR><LF>** 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了 **<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 1: AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

2.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。AT 命令示例中存在的 URL、域名、IP 地址、用户名/账号以及密码等（若有），仅为示意以供说明之用；实际使用时须根据实际情况进行修改。

2.3. AT 命令详解

2.3.1. AT+QFLDS 获取存储媒介空间信息

该命令用于获取指定存储媒介的空间信息。

AT+QFLDS 获取存储媒介空间信息	
测试命令 AT+QFLDS=?	响应 OK
设置命令 AT+QFLDS=<name_pattern>	响应 +QFLDS: <freesize>,<total_size> OK 若有任何错误： +CME ERROR: <err>
执行命令 AT+QFLDS	响应 返回 UFS 空间信息： +QFLDS: <UFS_file_size>,<UFS_file_number> OK 若有任何错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<name_pattern>	字符串类型。存储媒介类型。 "UFS" UFS
-----------------------------	----------------------------

<freesize>	整型。<name_pattern>的可用空间。单位：字节。
<total_size>	整型。<name_pattern>的总空间。单位：字节。
<UFS_file_size>	整型。UFS 中所有文件大小。单位：字节。
<UFS_file_number>	整型。UFS 中的文件数量。
<err>	整型。与 ME 功能有关的错误码。详见第 4 章。

举例

```
AT+QFLDS="UFS" //查询 UFS 空间信息。
+QFLDS: 578847,917503
OK
```

备注

此命令不支持获取 SFS：目录下的空间信息。

2.3.2. AT+QFLST 列出存储媒介中的文件信息

该命令列出指定存储媒介中的单个或所有文件信息。

AT+QFLST 列出存储媒介中的文件信息	
测试命令 AT+QFLST=?	响应 OK
设置命令 AT+QFLST=<name_pattern>	响应 +QFLST: <filename>,<file_size> [+QFLST: <filename>,<file_size> [...]] OK 若有任何错误： +CME ERROR: <err>
执行命令 AT+QFLST	响应 返回存储在 UFS 中所有文件的空间信息： +QFLST: <filename>,<file_size> [+QFLST: <filename>,<file_size> [...]] OK

	若有任何错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<name_pattern>	字符串类型。列出的文件类型。最大长度为 63 字节。 "*" 列出 UFS 中所有文件 "<filename>" 列出 UFS 中指定<filename>文件 "UFS:.*" 列出 UFS 中所有文件 "UFS:<filename>" 列出 UFS 中指定<filename>文件 "SFS:.*" 列出 SFS 中所有文件 "SFS:<filename>" 列出 SFS 中指定<filename>文件
<filename>	字符串类型。文件名称。
<file_size>	整型。文件大小。单位：字节。
<err>	整型。与 ME 功能有关的错误码。详见第 4 章。

举例

```

AT+QFLST="" //列出 UFS 中所有文件。
+QFLST: "UFS:1k.txt",1024
+QFLST: "UFS:2k.txt",2048
+QFLST: "UFS:3k.txt",3072
OK

```

备注

AT+QFLST 用于查询当前存储在 Flash 中的文件的实际大小。使用 **AT+QFWRITE** 写入数据，若 **AT+QFLST** 无法直接查询文件大小，需要执行 **AT+QFCLOSE** 关闭文件后，再使用该命令查询文件大小。

2.3.3. AT+QFDEL 删除存储媒介中的文件

该命令用于删除指定存储媒介中的单个或所有文件。

AT+QFDEL 删除存储媒介中的文件

测试命令 AT+QFDEL=?	响应 +QFDEL: <filename>
---------------------------	---------------------------------------

	OK
设置命令 AT+QFDEL=<filename>	响应 OK 若有任何错误: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<filename>	字符串类型。删除的文件名称。 <filename> 可包含文件路径（即目录名）和文件名。其中文件路径最大长度为 58 字节，文件名最大长度为 63 字节。 "*" 删除 UFS 中所有文件（不删除目录） "<filename>" 删除 UFS 中指定的 <filename> 文件 "UFS:*" 删除 UFS 中所有文件（不删除目录） "UFS:<filename>" 删除 UFS 中指定的 <filename> 文件 "SFS:*" 删除 SFS 中所有文件（不删除目录） "SFS:<filename>" 删除 SFS 中指定的 <filename> 文件
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。详见第 4 章。

举例

```
AT+QFDEL="*" //删除 UFS 中所有文件（不删除目录）。
OK
AT+QFDEL="UFS:1.txt" //删除 UFS 中的 1.txt 文件。
OK
```

2.3.4. AT+QFUPL 上传文件到存储媒介

该命令用于上传文件到存储媒介，若上传的文件与存储媒介中的文件同名，则会上报错误。如果输入的文件名包含路径，且路径不存在，则会在支持的根目录下创建此目录（例如 UFS:目录下），并将文件上传至此目录下。

执行设置命令并返回 **CONNECT** 后，模块会切换为数据模式。当上传的文件大小达到**<file_size>**，或达到**<timeout>**时间内无数据输入，模块会自动退出数据模式。数据传输期间，用户可以通过输入+++或拉高 DTR 退出数据模式，更多相关信息，可参考第 1.2 章。

AT+QFUPL 上传文件到存储媒介

测试命令	响应
------	----

AT+QFUPL=?	+QFUPL: <filename>,(支持的 <file_size> 列表),<timeout>,(支持的<ackmode>列表)
	OK
设置命令 AT+QFUPL=<filename>[,<file_size>[,<timeout>[,<ackmode>]]]	响应 CONNECT TA 切换为数据模式（即透传模式），可输入二进制文件数据。当输入数据的总大小达到<file_size>（单位：字节）或达到<timeout>时间内无数据输入时，TA 将切换回命令模式： +QFUPL: <upload_size>,<checksum> OK 若有任何错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<filename>	字符串类型。上传文件的名称。<filename>可包含文件路径（即目录名）和文件名。其中文件路径最大长度为 58 字节，文件名最大长度为 63 字节。 "<filename>" 上传至 UFS 中的文件名称 "UFS:<filename>" 上传至 UFS 中的文件名称 "SFS:<filename>" 上传至 SFS 中的文件名称
<file_size>	整型。预计上传的文件大小。默认值：10240；单位：字节。该参数的最大值由<freesize>决定。
<timeout>	整型。通过 USB/UART 输入数据的等待时间。范围：1~65535；默认值：5；单位：秒。
<ackmode>	整型。是否使用 ACK 模式。 0 关闭 ACK 模式 1 开启 ACK 模式
<freesize>	整型。<name_pattern>的可用空间。有关<name_pattern>详细信息，可参考第 2.3.1 章中的 AT+QFLDS 命令。
<upload_size>	整型。实际上传的文件大小。单位：字节。
<checksum>	整型。上传数据的校验和。
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。详见第 4 章。

备注

1. 推荐使用 DOS 8.3 <filename>文件名格式。
2. <checksum>是基于异或的 16 位校验和。

如果字符数为奇数，则将最后一个字符设置为高 8 位，将低 8 位设置为 0，然后使用 XOR 运算符计算校验和。+++序列可使 TA 结束命令并切换到命令模式，之前上传的数据将保留在文件中。

3. 执行命令时，必须在返回 **CONNECT** 后输入数据。
4. 在硬件流控制不起作用时，ACK 模式可避免在上传大文件时数据丢失。ACK 模式的工作原理如下：
 - 1) 执行 **AT+QFUPL=<filename>,<file_size>,<timeout>,1** 启用 ACK 模式。
 - 2) 模块输出 **CONNECT**。
 - 3) MCU 发送 1 KB 字节数据，模块响应一个 **A**。
 - 4) MCU 接收 **A**，然后发送下一个 1 KB 字节数据。
 - 5) 重复第 3) 和 4) 步骤，直到传输完成。
5. 文件路径总长度最大为 63 字节，其中包含固定的 4 字节前缀（"UFS:"或"SFS:"）。

2.3.5. AT+QFDWL 下载存储媒介中的文件

该命令用于从存储媒介中下载指定的文件。

AT+QFDWL 下载存储媒介中的文件

测试命令 AT+QFDWL=?	响应 +QFDWL: <filename> OK
设置命令 AT+QFDWL=<filename>	响应 CONNECT TA 切换为数据模式，可输出文件二进制数据。文件读取完毕后，TA 将切换回命令模式： +QFDWL: <download_size>,<checksum> OK 若有任何错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<filename>	字符串类型。下载文件的名称。 <filename> 可包含文件路径（即目录名）和文件名。其中文件路径最大长度为 58 字节，文件名最大长度为 63 字节。
"<filename>"	下载的 UFS 文件名称
"UFS:<filename>"	下载的 UFS 文件名称
"SFS:<filename>"	下载的 SFS 文件名称

<download_size>	整型。已下载数据的大小。单位：字节。
<checksum>	整型。已下载数据的校验和。
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。详见第 4 章。

备注

1. +++序列会使 TA 结束命令并切换到命令模式。
2. <checksum>是基于异或的 16 位校验和。
3. 此命令不回显 SFS:目录下的文件内容，只能看到文件大小和校验和。

2.3.6. AT+QFOPEN 打开文件

该命令用于打开文件并获取命令中使用的文件句柄，相关命令如 AT+QFREAD、AT+QFWRITE、AT+QFSEEK、AT+QFPOSITION 和 AT+QFCLOSE。

AT+QFOPEN 打开文件	
测试命令 AT+QFOPEN=?	响应 +QFOPEN: <filename>,(支持的<mode>列表) OK
查询命令 AT+QFOPEN?	响应 +QFOPEN: <filename>,<filehandle>,<mode> [+QFOPEN: <filename>,<filehandle>,<mode> [...]] OK
设置命令 AT+QFOPEN=<filename>[,<mode>]	响应 +QFOPEN: <filehandle> OK 若有任何错误: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<filename>	字符串类型。打开的文件名称。<filename>可包含文件路径（即目录名）和文件名。其中文件路径最大长度为 58 字节，文件名最大长度为 63 字节。
------------	---

	"<filename>"	打开的 UFS 文件名称
	"UFS:<filename>"	打开的 UFS 文件名称
<filehandle>	整型。需要操作的文件句柄。	
<mode>	整型。文件的打开模式。	
	0	其他模式：若文件不存在，则会创建一个新文件；若文件存在，则直接打开文件。两种情况中的文件皆可读写
	1	覆盖模式：若文件不存在，则会创建一个新文件；若文件存在，则清除并覆盖文件。两种情况中的文件皆可读写
	2	只读模式：若文件存在，则打开文件，且文件只可读；若文件不存在，则响应错误
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。详见第 4 章。	

备注

此命令不支持打开 SFS:目录下的文件。

2.3.7. AT+QFREAD 读取文件

该命令用于读取由文件句柄指定的文件数据。数据从文件指针的当前位置开始读取，文件指针属于文件句柄。

AT+QFREAD 读取文件	
测试命令 AT+QFREAD=?	响应 +QFREAD: <filehandle>,<length> OK
设置命令 AT+QFREAD=<filehandle>[,<length>]	响应 CONNECT <read_length> TA 切换到数据模式，当数据总大小超过<length>（单位：字节）时，TA 将切换回命令模式： OK 若有任何错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<filehandle>	整型。需要操作的文件句柄，由 AT+QFOPEN 分配。
--------------	------------------------------

<length>	整型。预计读取的文件长度。默认长度为 10 KB，若文件长度不足 10 KB，则读取文件的实际长度。单位：字节。
<read_length>	整型。实际读取的文件长度。单位：字节。
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。详见第 4 章。

2.3.8. AT+QFWRITE 写入数据至文件

该命令可将数据写入文件。数据从文件指针的当前位置开始写入，文件指针属于文件句柄。

AT+QFWRITE 写入数据至文件	
测试命令 AT+QFWRITE=?	响应 +QFWRITE: <filehandle>,<length>,<timeout> OK
设置命令 AT+QFWRITE=<filehandle>[,<length>,<timeout>]	响应 CONNECT TA 切换到数据模式。当写入数据的总大小超过<length>或写入时间超过<timeout>，TA 将切换回命令模式： +QFWRITE: <written_length>,<total_length> OK 若有任何错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<filehandle>	整型。需要操作的文件句柄，由 AT+QFOPEN 分配。
<length>	整型。预计写入文件的长度。默认长度为 10 KB，此参数的最大值由 AT+QFUPL 的<freesize>决定。单位：字节。
<timeout>	整型。通过 USB/UART 输入数据的等待时间。范围：1~65535；默认值：5；单位：秒。
<written_length>	整型。实际写入数据的长度。单位：字节。
<total_length>	整型。文件总长度。单位：字节。
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。详见第 4 章。

2.3.9. AT+QFSEEK 设置文件指针位置

该命令可设置文件指针到指定的位置。

AT+QFSEEK 设置文件指针位置	
测试命令 AT+QFSEEK=?	响应 +QFSEEK: <filehandle>,<offset>,(支持的<position>列表) OK
设置命令 AT+QFSEEK=<filehandle>,<offset>[,<position>]	响应 OK 若有任何错误: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<filehandle>	整型。需要操作的文件句柄，由 AT+QFOPEN 分配。
<offset>	整型。文件指针移动的字节数。
<position>	整型。文件指针移动模式。 0 文件初始位置向后移动 1 文件指针当前位置向后移动 2 文件结尾位置向前移动
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。详见第 4 章。

备注

若设置的最终指针位置超过文件范围，执行此命令会返回 **ERROR**。

2.3.10. AT+QFPOSITION 获取文件指针偏移量

该命令可从文件初始位置获取文件指针的偏移量。

AT+QFPOSITION 获取文件指针偏移量	
测试命令 AT+QFPOSITION=?	响应 +QFPOSITION: <filehandle>

	OK
设置命令 AT+QFPOSITION=<filehandle>	响应 +QFPOSITION: <offset> OK 若有任何错误: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<filehandle>	整型。需要操作的文件句柄，由 AT+QFOPEN 分配。
<offset>	整型。从初始位置起文件指针的偏移量。单位：字节。
<err>	整型。与 ME 功能相关的错误码。详见第 4 章。

2.3.11. AT+QFCLOSE 关闭文件

该命令用于关闭文件或结束对文件的操作。关闭文件后，文件句柄会被释放。除非通过 **AT+QFOPEN** 再次打开文件，否则不可再次使用文件句柄。

AT+QFCLOSE 关闭文件	
测试命令 AT+QFCLOSE=?	响应 +QFCLOSE: <filehandle> OK
设置命令 AT+QFCLOSE=<filehandle>	响应 OK 若有任何错误: +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<filehandle>	整型。需要操作的文件句柄，由 AT+QFOPEN 分配。
---------------------------	-------------------------------------

<err> 整型。与 ME 功能相关的错误码。详见第 4 章。

2.3.12. AT+QFMKDIR 创建目录

该命令用于创建目录，暂时只支持创建到二级目录（即只允许在支持的目录下创建一个目录，不支持二级目录下创建目录）。

AT+QFMKDIR 创建目录	
测试命令 AT+QFMKDIR=?	响应 +QFMKDIR: <path> OK
设置命令 AT+QFMKDIR=<dirname>	响应 OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<path>	字符串类型。创建的目录路径。
<dirname>	字符串类型。需要创建的目录名。最大长度为 58 字节。 "<dirname>" 在 UFS 中创建的目录名 "UFS:<dirname>" 在 UFS 中创建的目录名 "SFS:<dirname>" 在 SFS 中创建的目录名 "EFS:<dirname>" 在 EFS 中创建的目录名 "SD:<dirname>" 在 SD 卡中创建的目录名
<err>	与 ME 功能相关的错误码。详见第 4 章。

2.3.13. AT+QFRMDIR 删除目录

该命令用于删除目录，有两种模式。模式一为若目录中存在文件，此命令不执行删除操作，会返回相应的错误码；若目录中不存在文件，则会进行删除目录操作。模式二为若目录中存在文件，会进行删除目录和目录内文件的操作，执行成功返回 OK，失败返回相应错误码。

AT+QFRMDIR 删除目录	
测试命令 AT+QFRMDIR=?	响应 +QFRMDIR: <path>,(支持的<idelmode>列表)

	OK
设置命令 AT+QFRMDIR=<path>[,<idelmode>]	响应 OK 若发生任何与 ME 功能有关的错误： +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<path>	字符串类型。删除的目录路径。
<idelmode>	整型。删除模式。 <u>0</u> 若目录下存在文件则不进行删除操作，会返回错误码；若目录中不存在文件，则会直接删除目录。 <u>1</u> 目录下存在文件，删除目录和目录内文件。
<err>	与 ME 功能相关的错误码。详见第 4 章。

3 举例

3.1. 上传或下载文件

3.1.1. 上传文件

3.1.1.1. 无 ACK 模式

```
AT+QFUPL="test1.txt",10           //上传 test1.txt 文本文件到 UFS。
CONNECT
<Input file bin data>
+QFUPL: 10,3938
OK
```

3.1.1.2. ACK 模式

ACK 模式下传输数据更可靠。在无硬件流控情况下传输大文件时，推荐开启 ACK 模式避免数据丢失。有关 ACK 模式的详细信息，可参考 **AT+QFUPL** 命令。

```
AT+QFUPL="5K.txt",5120,30,1       //上传文本文件 5K.txt 文件到 UFS，开启 ACK 模式输入数据等待
                                   时间为 30 s。
CONNECT
AAAAA                             //每次上传 1 KB 字节数据模块会响应一个 A，上传 5 KB 字节模块
                                   会响应 5 个 A。
+QFUPL: 5120,5e0e                 //总共上传成功 5120 字节数据，校验和为 5e0e。
OK
```

3.1.2. 下载文件

```
AT+QFDWL="10.txt"                 //从 UFS 中下载文本文件 10.txt。
CONNECT
1234567890                       //文件内容。
+QFDWL: 10,3938                   //获取已下载数据的字节数和校验和。
```


OK

3.2. 写入和读取文件

3.2.1. 写入和读取 UFS 文件

```

AT+QFOPEN="ufs.txt"           //打开文件获取文件句柄。
+QFOPEN: 1028

OK
AT+QFWRITE=1028,10,10         //将 10 个字节数据写入文件。
CONNECT
<Write Data>
+QFWRITE: 10,10               //返回实际写入字节数和文件大小。

OK
AT+QFSEEK=1028,0,0            //设置文件指针为文件的初始位置。
OK
AT+QFREAD=1028,10             //读取数据。
CONNECT 10                     //读取字节数 10 字节。
<Read Data>
OK
AT+QFCLOSE=1028               //关闭文件。
OK

```

4 错误码

<err>表示与移动设备或网络有关的错误码，详细信息可参考下表。下表中的错误码与本文档适用模块的文件操作有关。

表 2：错误码

<err>错误码	英文含义	中文含义
400	Invalid input value	输入值无效
401	Larger than the size of the file	大于文件大小
402	Read zero byte	读取 0 字节
403	Drive full	驱动器已满
405	File not found	未发现文件
406	Invalid file name	无效文件名
407	File already exists	文件已存在
409	Fail to write the file	写入文件失败
410	Fail to open the file	打开文件失败
411	Fail to read the file	读取文件失败
413	Reach the max number of files allowed to be opened	达到允许打开的最大文件数
414	The file read-only	文件仅可读
415	Get file size failed	获取文件大小失败
416	Invalid file descriptor	无效文件描述符
417	Fail to list the file	列举文件失败
418	Fail to delete the file	删除文件失败
419	Fail to get disk info	获取磁盘信息失败

420	No space	空间不足
421	Time out	超时
423	File too large	文件过大
425	Invalid parameter	无效参数
426	File already opened	文件已打开

5 附录 参考文档及术语缩写

表 3：参考文档

文档名称
[1] Quectel_LTE_Standard(E)系列_AT 命令手册

表 4：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ACK	Acknowledgement	确认消息
COM	Communication Port	通信口
DOS	Disk Operating System	磁盘操作系统
DTR	Data Terminal Ready	数据终端就绪
EFS	Embedded File System	嵌入式文件系统
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
ME	Mobile Equipment	移动设备
RAM	Random Access Memory	随机存储器
SD	Secure Digital	安全数字存储器
SFS	Security File System	安全文件系统
TA	Terminal Adapter	终端适配器
TTS	Text to Speech	语音合成/文字转语音
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	通用异步收发传输器
UFS	User File System	用户文件系统

USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
XOR	Exclusive OR	异或
