


POUR DESCENDRE



A gauche de l'ascenseur se trouve ce boîtier - Introduisez la clé, puis 1/4 de tour à droite sur la position « ON »

- Appuyez sur ce bouton pour débloquer la porte, ouvrez la porte, tournez la clé sur la position « OFF » puis retirez la clé



- Entrez dans l'ascenseur
- Refermez la porte à fond en tirant bien

Dans l'habitacle de l'ascenseur, un boîtier de commande



- A droite, introduisez la clé et effectuez un quart de tour à droite



- Bouton de gauche pour descendre
- S'assurer de la présence d'aucun obstacle sous l'ascenseur !
- Maintenez le bouton appuyé jusqu'à l'arrêt complet de l'ascenseur


Une fois la plateforme immobilisée, effectuez un quart de tour à gauche puis retirez la clé ouvrez la porte, sortez puis refermez la porte

POUR REMONTER



puis retirez la clé

- A droite de l'ascenseur se trouve ce boîtier - Introduisez la clé, puis 1/4 de tour à droite sur la position « ON »
- Appuyez sur ce bouton pour débloquer la porte, ouvrez la porte tournez la clé sur la position « OFF »



Entrez dans l'ascenseur

Refermez la porte à fond en tirant bien

Dans l'habitacle de l'ascenseur, un boîtier de commande



- A droite, introduisez la clé et effectuez un quart de tour à droite



- Bouton de droite pour la montée
- Maintenez le bouton appuyé jusqu'à l'arrêt complet de l'ascenseur

Une fois la plateforme immobilisée, effectuez un quart de tour à gauche puis retirez la clé ouvrez la porte, sortez puis refermez la porte.

Après chaque utilisation prière de remettre la clé dans la boîte à clé. Merci !