

NOTICE D'UTILISATION ASCENSEUR KIOSQUE POUR DESCENDRE



A gauche de l'ascenseur se trouve ce boîtier - Introduisez la clé, puis 1/4 de tour à droite sur la position « ON »



- Appuyez sur ce bouton pour débloquer la porte, ouvrez la porte, tournez la clé sur la position « OFF » puis retirez la clé



- Entrez dans l'ascenseur
- Refermez la porte à fond en tirant bien



Dans l'habitacle de l'ascenseur,
un boîtier de commande



- A droite, introduisez la clé et effectuez un quart de tour à droite



- Bouton de gauche pour descendre
- S'assurer d'aucun obstacle sous l'ascenseur
- Maintenez le bouton appuyé jusqu'à l'arrêt complet de l'ascenseur

Une fois la plateforme immobilisée, effectuez un quart de tour à gauche puis retirez la clé ouvrez la porte, sortez puis refermez la porte

POUR REMONTER



- A droite de l'ascenseur se trouve ce boîtier - Introduisez la clé, puis 1/4 de tour à droite sur la position « ON »



- Appuyez sur ce bouton pour débloquer la porte, ouvrez la porte tournez la clé sur la position « OFF » puis retirez la clé

Entrez dans l'ascenseur puis refermez la porte à fond en tirant bien



Dans l'habitacle de l'ascenseur, un boîtier de commande

- A droite, introduisez la clé et effectuez un quart de tour à droite



- Bouton de droite pour la montée

- Maintenez le bouton appuyé jusqu'à l'arrêt complet de l'ascenseur

Une fois la plateforme immobilisée, effectuez un quart de tour à gauche puis retirez la clé ouvrez la porte, sortez puis refermez la porte.

Après chaque utilisation prière de remettre la clé dans la boîte à clé. Merci !