neu seit #1.80

Kommunikation mit serieller TTL-Schnittstelle PL3 (bzw. PL2 bei HOAX1) - für RS-232 Pegelwandler verwenden!
Schnittstellen-Parameter: 57600 Bd, 8n1. Backspace (#8) löscht letztes Zeichen aus dem Befehlszeilenpuffer, andere Control-Zeichen werden ignoriert.
HOAX liefert kein Echo, bei einem Terminal-Programm deshalb ggf. lokales Echo einstellen. Nur ein Befehl pro Zeile. Befehle werden erst nach dem Empfang von CR oder CR/LF verarbeitet. Lässt man bei Ausgabe-Befehlen das "!" weg, erfolgt keine Ausgabe des "#0:255=0 [OK]" Prompts (vermindert Datenmenge bei kritischen Anwendungen) Befehl kann mit Cmd-Mnemonik plus ggf. Argument oder mit direkter Zahlenangabe des SubCh gegeben werden Viele der Parameter werden normalerweise von Bedienpanel-Schalter und Drawbar-Einstellungen überschrieben.

Um dies zu unterbinden, muss Befehl "LOF=1" gegeben werden, der den Bedienfeld-Scan abschaltet.

all accounts				Paigniala mit Kamma getrannti		
allgemein Cmd Argument		SubCh W	Wertebereich	Beispiele mit Komma getrennt! Beispiel-Befehle	Beispiel-Antwort	Erläuterung
IDN		254	Westebereion	IDN?, *:IDN?		] Identifizierung, '*' als Moduladresse gilt für alle Slave-Channels
STR**		255		*:STR?, 255?	#0:255=0 [OK]	Status-Request, Bit 7 (+128)=Busy, 6 (+64)=UserSRQ, 5 (+32)=OverLoad, 4 Bit 30=Fehler- oder Button-Nr. (bei UserSRQ)
ERC		251	Integer	ERC?	#0:251=0	Fehler-Zähler auslesen oder setzen, Zähler wird bei jedem Empfangs-
SBD		252	Byte	252=51!, 252?	#0:252=51	Serielle Baudraten-Einstellung, UBRR-Wert des ATmega32 mit U2X-Bit=1, siehe
WEN		250	01	WEN=1!, 1:250=1!	#0:255=16 [OK]	Seite 165 Datenblatt ATmega32 und Status_Latenzen-Arbeitsblatt, erst nach Reset EEPROM-Write-Enable-Bit, vor dem Beschreiben von Werten mit Schreibsperre auf
						1 setzen, wird danach wieder automatisch auf 0 gesetzt
RST		999 998		RST, 999? 998?	(Reboot)	System Reset, Einschaltzustand Reload all Params
** nur Le	esen	000				Noted and all and
Cmd	SubCmd	SubCh	Wertebereich	Beispiele (hier für Adresse 0)	Beispiel-Antwort	Erläuterung
VAL	03	03	LongInt	VAL 0?, 0:7?	#0:2=0.0	Direktzugriff FPGA-Register vom HOAX-Core, Raw-Werte, Auslesen des Aux-Ports
VAL	0127	0127	LongInt	16?	#0:16=255	und für Debug-Zwecke. VAL 3 liefert FPGA-Konfigurationsdatum wenn Hex-Mode Direktzugriff FPGA-Register zum HOAX-Core, Raw-Werte (nicht benutzen, wird von
			-			
PTU PTU	08 9	300308 309	0127 05	PTU 2= 100, 304?, PTU 2? PTU 9=5, PTU9? 309?		Parameter Table Upper, Argument 08=Upper Drawbars Parameter Table Upper, 9=Vibrato-Knopf-Position 0 bis 5 (6 Stellungen V1 bis C3)
PTU	10	310	01	PTU10=1, PTU10?, 310?		Parameter Table Vibrato On Upper, Wert 0=OFF, 1=ON
PTU	11	311	02	PTU11=1, PTU11?, 311?, 311=2!		Parameter Table Percussion SelectTab, Wert 0=OFF, 1=2nd, 2=3rd
PTU	12	312	01	PTU12=1, PTU12?, 312?, 312=1!		Parameter Table Percussion LengthTab, Wert 0=Short, 1=Long
PTU	13	313	01	PTU13=1, PTU13?, 313?, 313=1!		Parameter Table Percussion VolumeTab, Wert 0=Soft, 1=Normal
PTL	08	316324	0127	PTL 1= 100, 318?, PTL 8?		Parameter Table Lower, Argument 08=Lower Drawbars
PTL	911	325326	0127			Parameter Table Bass, Argument/SubCh: 0=Bass 16', 1=Bass 5 1/3', 2=Bass 8'
PTL	12	328	0128			Parameter Table Bass Sustain
PTL	13	329	01			Parameter Table Vibrato On Lower, Wert 0=OFF, 1=ON
PTL	14	330				Parameter Table Defaults SplitOpt, 0=OFF, 1=Lower To Upper, 2=Bass To Upper,
PTD	019	332351	Byte	PTD 2=0		Parameter Table Defaults - wurde vorher EEPROM mit WEN=1 freigeschaltet,
PTD	0	332	015			Parameter Table Default Preset Lower
PTD PTD	1	333 334	015 Byte			Parameter Table Default Preset Upper Parameter Table Defaults Vib1 amplitude modulation depth
PTD	3	335	Byte			Parameter Table Defaults Vib1 amplitude modulation depth
PTD	4	336	Byte			Parameter Table Defaults Vib3 amplitude modulation depth
PTD	5	337	Byte			Parameter Table Defaults Vib1 phase/frequ modulation depth
PTD	6	338	Byte			Parameter Table Defaults Vib2 phase/frequ modulation depth
PTD	7	339	Byte			Parameter Table Defaults Vib3 phase/frequ modulation depth
PTD PTD	8 9	340 341	Byte			Parameter Table Defaults ChorusDryMix
PTD	10	342	Byte Byte			Parameter Table Defaults ChorusVibMix (wet) Parameter Table Defaults MIDI Option, 0=Thru, 1=Send, 2=Receive
PTD	11	343	015			Parameter Table Defaults MIDI Chn numerisch 015 (angezeigt 116)
PTD	12	344	063			Parameter Table Defaults PercNormalLevel
PTD	13	345	064			Parameter Table Defaults PercSoftLevel
PTD PTD	14 15	346 347	Byte			Parameter Table Defaults PercLongTimer
PTD	16	348	Byte 015			Parameter Table Defaults PercShrtTimer Parameter Table Defaults Flutter
PTD	17	349	03			Parameter Table Defaults Leakage
PTD	18	350	01			Parameter Table Defaults Vintage
PTD	19	351	031			Parameter Table Defaults Highpass (Tone)
PTD	20	352	Byte			Parameter Table Defaults ScanOpt, je nach PicoBlaze-Scan-Routine, Default 4014-SR an AUXPORT (=0), SCANPORT (=1) oder einmanualig an SCANPORT (=2, für
						HOAX1), Default Fatar an SCANPORT mit Basspedal an AUXPORT (=0), ohne
PTD	21	353	Byte	PTD 19=0		Parameter Table Defaults AuxOption, Bit 0: external digital effect loop enable, Bit 1:
PGU		390	015	PGU=2, 390=3		Program/Proset Change Upper
PGL		391	015	PGU=2, 390=3 PGU=2, 390=4		Program/Preset Change Upper Program/Preset Change Upper
STU STL		392	015	STU=3, 392=2		Preset Store Upper auf Speicherplatz 015, vorher Freigabe mit WEN=1 Preset Store Lower auf Speicherplatz 015, vorher Freigabe mit WEN=1
LOF		393 399	015 01	LOF=1		Local Lockout, 0=Bedienelemente EIN, 1=Bedienelemente AUS für Fernsteuerung
ADC	023	400		ADC 3?		ADC-Lesewerte Raw, analoge Eingänge
DFC		700		DFC?		DataFlash Config, Neukonfiguration des FPGA aus DataFlash
DFS		700		DFS?		DataFlash Status, für Debug-Zwecke
DFE						DataFlash Erase, für Debug-Zwecke
DFN				DFN=123456!		DataFlash Serial Number OTP
DFX				DFX?	XMODEM-Anford.	DataFlash FPGA Config from XMODEM Receive
DFP DFR			015	DFR?	XMODEM-Anford. XMODEM-Anford.	XMODEM Receive direkt zum PicoBlaze-ROM #x AutoInc, je 1024 Langworte DataFlash PicoBlaze-ROM #x XModem-Receive, je 1024 Langworte
Beispiel für TeraTerm-Makrodatei: sendln 'DFX?'  XMODE						XMODEM-Empfang für FPGA-Konfiguration anfordern, löscht DataFlash IMMER
pause 1						
xmodemsend 'E:\ProjFPGA\HOAX DLX\main_hoax\main_midi.bit' 1 pause 3					XMODEM-Senden 128er-Böcke mit einfacher XOR-Prüfsumme der angegebenen	
sendln '	sendln 'DFR?'					XMODEM-Empfang für PicoBlaze-ROM-Inhalt (Scan-Routine) anfordern, löscht im
pause 1 xmodemsend 'E:\ProjFPGA\HOAX DLX\main_hoax\source\picoblaze\HX_opto.dat' 1					XMODEM-Senden 128er-Böcke mit einfacher XOR-Prüfsumme der angegebenen	
AMODEM-Senden 120el						AMOSEM Conden 12001-20000 mil ciniacher AON-Fraisumme der angegebenen

Zum Ändern der Tastatur-Scan-Routine muss FPGA-Konfiguration NICHT gesendet werden, es reicht also

sendIn 'DFR?'

xmodemsend 'E:\ProjFPGA\HOAX DLX\main\_hoax\source\picoblaze\HX\_fatar.dat' 1

XMODEM-Empfang für PicoBlaze-ROM-Inhalt (Scan-Routine) anfordern

XMODEM-Empfang für PicoBlaze-ROM-Inhalt (Scan-Routine) anfordern, löscht im