

为改变 strapping 的值,用户可以应用外部下拉/上拉电阻,或者应用主机 MCU 的 GPIO 控制 ESP32-S3 上电复 位时的 strapping 管脚电平。

复位放开后, strapping 管脚和普通管脚功能相同。

Strapping 管脚配置的含义请参阅表 4。

表 4: Strapping 管脚

VDD_SPI 电压						
管脚	默认	3.3 V	1.8 V			
GPIO45	下拉	0	1			
系统启动模式 1						
管脚	默认	SPI 启动模式	下载启动模式			
GPIO0	上拉	1	0			
GPIO46	下拉	无关项	0			
	系统启	动过程中,控制 ROM Code 打印 23	3			
管脚	默认	正常打印	上电不打印			
GPIO46	下拉	详见第4条说明	详见第 4 条说明			
JTAG 信号源选择						
管脚	默认	EFUSE_DIS_USB_JTAG = 0, EFUSE_DIS_PAD_JTAG = 0,				
		EFUSE_STRAP_JTAG_SEL=1				
GPIO3	N/A	0: JTAG 信号来源于芯片上的 JTAG 管脚				
GFIOS		1: JTAG 信号来源于 USB Serial/JTAG 控制器				

说明:

1. GPIO46 = 1 且 GPIO0 = 0 不可使用。

2. ROM Code 上电打印默认同时通过 UARTO (U0TXD 管脚) 和 USB Serial/JTAG 控制器打印。通过配置寄存器和 eFuse 可配置关闭 ROM Code 上电打印。详细信息请参考《ESP32-S3 技术参考手册》中的章节 芯片 Boot 控制。

VDD_SPI 电压由 GPIO45 的 strapping 值或 eFuse 中 EFUSE_VDD_SPI_TIEH 决定。当 EFUSE_VDD_SPI_FORCE 为 0 时, VDD_SPI 电压由 GPIO45 的 strapping 值决定; 当 EFUSE_VDD_SPI_FORCE 为 1 时, VDD_SPI 电压 由 eFuse 中 EFUSE_VDD_SPI_TIEH 决定。关于默认配置的信息,请参阅下表:

表 5: VDD_SPI 电压值的默认配置

IO42 35		序号 类型 a 功能
TXD0 37 I/O/T U0TXD , GPIO43, CLK_OUT1 IO2 38 I/O/T RTC_GPIO2, GPIO2 , TOUCH2, ADC1_CH1 IO1 39 I/O/T RTC_GPIO1, GPIO1 , TOUCH1, ADC1_CH0		35 I/O/T MT I
IO2 38 I/O/T RTC_GPIO2, GPIO2 , TOUCH2, ADC1_CH1 IO1 39 I/O/T RTC_GPIO1, GPIO1 , TOUCH1, ADC1_CH0		36 I/O/T U0F
IO1 39 I/O/T RTC_GPIO1, GPIO1, TOUCH1, ADC1_CH0		37 I/O/T U01
		38 I/O/T RTC
GND 40 P 接地		39 I/O/T RTC
		40 P 接地
EPAD 41 P 接地		41 P 接地
^a P: 电源; I: 输入; O: 输出; T: 可设置为高阻。加粗字体为管脚的默认功能。管脚 28 默认功能由 eFuse 位决定	功能。管脚 28 ~ 30	
b 在带有 OSPI PSRAM(即内置芯片为 ESP32-S3R8) 内模组中 管脚 IO35、IO36、IO35	5、IO36、IO37 用 :	有 OSPI PSRAM (即

	表 2: 管脚定义				
名称	序号	类型 a	功能		
GND	1	Р	接地		
3V3	2	Р	供电		
			高电平: 芯片使能;		
EN	3	- 1	低电平: 芯片关闭;		
			注意不能让 EN 管脚浮空。		
04	4	I/O/T	RTC_GPIO4, GPIO4, TOUCH4, ADC1_CH3		
O5	5	I/O/T	RTC_GPIO5, GPIO5, TOUCH5, ADC1_CH4		
06	6	I/O/T	RTC_GPIO6, GPIO6, TOUCH6, ADC1_CH5		
107	7	I/O/T	RTC_GPIO7, GPIO7, TOUCH7, ADC1_CH6		
015	8	I/O/T	RTC_GPI015, GPI015, UORTS, ADC2_CH4, XTAL_32K_P		
016	9	I/O/T	RTC_GPI016, GPI016, U0CTS, ADC2_CH5, XTAL_32K_N		
017	10	I/O/T	RTC_GPI017, GPI017, U1TXD, ADC2_CH6		
O18	11	I/O/T	RTC_GPI018, GPI018, U1RXD, ADC2_CH7, CLK_OUT3		
108	12	I/O/T	RTC_GPIO8, GPIO8, TOUCH8, ADC1_CH7, SUBSPICS1		
019	13	I/O/T	RTC_GPI019, GPI019, U1RTS, ADC2_CH8, CLK_OUT2, USB_D-		
O20 IO3	14 15	I/O/T	RTC_GPIO20, GPIO20, U1CTS, ADC2_CH9, CLK_OUT1, USB_D+		
1046	16	I/O/T	RTC_GPIO3, GPIO3, TOUCH3, ADC1_CH2 GPIO46		
109	17	I/O/T	RTC_GPIO9, GPIO9, TOUCH9, ADC1_CH8, FSPIHD, SUBSPIHD		
IO10 18	1/0/1	RTC_GPI010, GPI010, TOUCH10, ADC1_CH9, FSPICS0, FSPII04,			
	18	I/O/T	SUBSPICSO		
IO11 19		I/O/T	RTC_GPI011, GPI011, TOUCH11, ADC2_CH0, FSPID, FSPII05,		
	19		SUBSPID		
IO12 20		I/O/T	RTC_GPIO12, GPIO12, TOUCH12, ADC2_CH1, FSPICLK, FSPIIO6,		
	20		SUBSPICLK		
IO13 21	04	I/O/T	RTC_GPI013, GPI013, TOUCH13, ADC2_CH2, FSPIQ, FSPII07,		
	21		SUBSPIQ		
IO14 22	22	I/O/T	RTC_GPI014, GPI014, TOUCH14, ADC2_CH3, FSPIWP, FSPIDQS,		
014			SUBSPIWP		
021	23	I/O/T	RTC_GPIO21, GPIO21		
047	24	I/O/T	SPICLK_P_DIFF, GPIO47, SUBSPICLK_P_DIFF		
O48	25	I/O/T	SPICLK_N_DIFF, GPIO48, SUBSPICLK_N_DIFF		
O45	26	I/O/T	GPIO45		
00	27	I/O/T	RTC_GPIO0, GPIO0		
1035 b	28	I/O/T	SPIIO6, GPIO35 , FSPID, SUBSPID		
1036 b	29	I/O/T	SPIIO7, GPIO36, FSPICLK, SUBSPICLK		
1037 b	30	I/O/T	SPIDQS, GPIO37, FSPIQ, SUBSPIQ		
IO38	31	I/O/T	GPIO38, FSPIWP, SUBSPIWP		
1039	32	I/O/T	MTCK, GPI039, CLK_OUT3, SUBSPICS1		
1040	33	I/O/T	MTDO, GPIO40, CLK_OUT2		
O41	34	I/O/T	MTDI, GPIO41, CLK_OUT1		

见下页