



	2	3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
脚序号	引脚名称	对应芯片引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	P1. 11	P1. 11	通用 I/0	详见官方芯片手册
2	P1. 10	P1. 10	通用 I/0	低頻 I/0,标准驱动
3	P0. 03	P0. 03/AIN1	通用 I/0	模拟量输入 1, 低频 I/0, 标准驱动
4	AI4	P0. 28/AIN4	通用 I/0	模拟量输入 4
5	GND	-	-	单地线,连接到电源参考地
6	P1. 13	P1. 13	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动
7	AI0	PO. 02/AIN0	通用 I/0	模拟量输入 0, 低频 1/0, 标准驱动
8	AI5	PO. 29/AIN5	通用 I/0	模拟量输入 5, 低频 1/0, 标准驱动
9	AI7	PO. 31/AIN7	通用 I/0	模拟量输入 7, 低频 I/0, 标准驱动
10	AI6	PO. 30/AIN6	通用 I/0	模拟量输入 6, 低频 I/0, 标准驱动
11	XL1	P0. 00/XL1	通用 I/0	连接 32. 768 kHz 晶体
12	P0. 26	P0. 26	通用 I/0	详见官方芯片手册
13	XL2	P0. 01/XL2	通用 I/0	连接 32. 768 kHz 晶体
14	P0. 06	P0. 06	通用 I/0	详见官方芯片手册
15	AI3	PO. 05/AIN3	通用 I/0	模拟量输入3
16	P0. 08	P0. 08	通用 I/0	详见官方芯片手册
17	P1. 09	P1. 09	通用 I/0	详见官方芯片手册
18	AI2	P0. 04/AIN2	通用 I/0	模拟量输入 2
19	VCC	_	_	电源
20	P12	P0. 12	通用 I/0	详见官方芯片手册
21	GND	_	-	地线,连接到电源参考地
22	P0. 07	P0. 07	通用 I/0	详见官方芯片手册
23	VDH	VDDH	-	高压电源
24	GND	_	_	地线,连接到电源参考地
25	DCH	DCCH	_	DC/DC 转换器输出
26	RST	PO. 18/RESET	通用 I/0	QSPI/CSN/外部复位
27	VBS	VBUS	-	USB 电源, 5V 输入, 用于 USB3. 3V 稳压器
28	P15	P0. 15	通用 I/0	详见官方芯片手册
29	D-	D-	-	USB D-
30	P17	P0. 17	通用 I/0	详见官方芯片手册
31	D+	D+	-	USB D+
32	P0. 20	P0. 20	通用 I/0	详见官方芯片手册
33	P0. 13	P0. 13	通用 I/0	详见官方芯片手册
34	P0. 22	P0. 22	通用 I/0	QSPI
35	P0. 24	P0. 24	通用 I/0	QSPI
36	P1. 00	P1. 00	通用 I/0	详见官方芯片手册
37	SWD	SWDIO	-	串行调试编程口数据
38	P1. 02	P1. 02	通用 I/0	详见官方芯片手册
39	SWC	SWDCLK	- AE/IJ 170	串行调试编程口时钟
40	P1. 04	P1. 04	通用 I/0	低频 I/O,标准驱动
41	NF1	PO. 09/NFC1	通用 I/0	NFC 输入
-11	P1. 06	P1. 06	通用 I/0	低频 I/0,标准驱动