

| Стр. | ФМ | Blinkcode | Стр.1                                                     | Стр.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158  | 4  | 8+6       | Выключатель напряжения аккумулятора, напряжение не        | Проверьте линию питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 251  | 9  | 7+1       | Аномальная частота обновления                             | Проверьте память неисправностей ЭБУ, отрегулируйте в соответствии с количеством неисправностей и информацией; проверьте линию CAN и соответствующие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 521  | 2  | 7+5       | Положение педали тормоза, данные нестабильны, прерывистые | Убедитесь, что педаль тормоза слегка нажата (не может вернуться в положение 0); проверьте, была ли педаль акселератора слегка нажата (не может вернуться в пол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 620  | 3  | 7+6       | Напряжение питания выше нормы или замкнуто на исто        | Проверьте цепь питания датчика давления TCV (замкнуто на источник питания?); Замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 620  | 5  | 7+6       | Напряжение питания выше нормы или замкнуто на исто        | Проверьте цепь питания датчика давления TCV (замкнуто на источник питания?); Замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 620  | 4  | 7+6       | Напряжение питания ниже нормы или замкнуто на массу       | Проверьте цепь питания датчика давления TCV (замкнуто на массу?); Проверьте датчик давления TCV (слишком высокое напряжение в цепи? Внутреннее замыкан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 620  | 5  | 7+6       | Напряжение питания ниже нормы или замкнуто на массу       | Проверьте цепь питания датчика давления TCV (замкнуто на массу?); Проверьте датчик давления TCV (слишком высокое напряжение в цепи? Внутреннее замыкан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 627  | 0  | 8+2       | Напряжение питания, данные действительны, но выше         | Проверьте электропитание автомобиля (проблема с аккумулятором? Неисправность регулятора напряжения?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 627  | 1  | 8+1       | Напряжение питания, данные действительны, но ниже         | Проверьте электропитание автомобиля (проблема с аккумулятором? Неисправность регулятора напряжения?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 629  | 12 | 8+3       | 1 # Внутреннее устройство обнаружения или компонент       | Заменить модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 630  | 12 | 8+3       | Калибровочная память повреждена                           | Заменить модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 639  | 2  | 7+1       | 1 # Сеть, в основном относится к автомобильной сети       | (S Проверьте провода CAN и соответствующие разъемы между модулем EBS и другими ЭБУ в шасси.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 639  | 9  | 7+1       | 1 # Сеть, в основном относится к автомобильной сети       | (S Проверьте провода CAN и соответствующие разъемы между модулем EBS и другими ЭБУ в шасси.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 789  | 0  | 8+9       | Передний левый датчик, данные действительны, но выш       | Проверьте, вибрирует ли педаль тормоза; проверьте, вибрирует ли крепежный кронштейн датчика; проверьте, экранирован ли жгут датчика (может возникать высок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 789  | 1  | 3+2       | Передний левый датчик, данные действительны, но низ       | Проверьте датчик и его крепление. Слишком большой зазор между зубчатым венцом и датчиком? Проверить, достаточно ли выходного напряжения датчика? Если да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 789  | 3  | 4+2       | Передний левый датчик, напряжение выше нормы или з        | Проверьте передний левый датчик, а также проводку и разъемы датчика (замкнуто на аккумулятор?). Если датчик и жгут проводов в порядке, замените модуль пере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 789  | 4  | 4+2       | Передний левый датчик, напряжение ниже нормы или з        | Проверьте передний левый датчик, а также проводку и разъемы датчика (замкнуто на массу?). Проверить нет ли внутреннего замыкания переднего левого датчика и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 789  | 5  | 4+2       | Передний левый датчик, ток ниже нормы или обрыв це        | Проверьте передний левый датчик, а также проводку и разъемы датчика (обрыв цепи?); Проверить внутренний обрыв цепи переднего левого датчика? Если датчик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 789  | 6  | 4+2       | Передний левый датчик, ток выше нормы или замкнуто        | Проверьте передний левый датчик, а также проводку и разъемы датчика (замыкание катушки?); Проверить внутреннее замыкание переднего левого датчика? Если                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 789  | 7  | 6+2       | Передний левый датчик, механическая система не реаг       | Проверьте соответствующее зубчатое кольцо (повреждено? загрязнено?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 789  | 11 | 5+2       | Передний левый датчик, вид неисправности неизвестен       | Если неисправность возникает нерегулярно, необходимо выполнить следующую проверку: проверить способ установки и крепления датчика (не происходит ли он в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 789  | 14 | 3+2       | Передний левый датчик, особые инструкции                  | Проверьте, не повреждено ли соответствующее зубчатое кольцо? Проверьте, не ослаблены ли соответствующие опоры моста?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 790  | 0  | 8+9       | Передний правый датчик, данные действительны, но вы       | Проверьте, вибрирует ли педаль тормоза; проверьте, вибрирует ли крепежный кронштейн датчика; проверьте, экранирован ли жгут датчика (может возникать высок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 790  | 1  | 3+1       | Передний правый датчик, данные действительны, но ни       | Проверьте датчик и его крепление. Слишком большой зазор между зубчатым венцом и датчиком? Проверить, достаточно ли выходного напряжения датчика? Если да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 790  | 3  | 4+1       | Передний правый датчик, напряжение выше нормы или         | Проверьте передний правый датчик, а также проводку и разъемы датчика (замкнуто на аккумулятор?). Если датчик и жгут проводов в порядке, замените модуль пер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 790  | 4  | 4+4       | Передний правый датчик, напряжение ниже нормы или         | Проверьте передний правый датчик, а также проводку и разъемы датчика (замкнуто на массу?). Проверить нет ли внутреннего замыкания переднего правого датчик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 790  | 5  | 4+1       | Передний правый датчик, ток ниже нормы или обрыв це       | Проверьте передний правый датчик, а также проводку и разъемы датчика (обрыв цепи?); Проверить внутренний обрыв цепи переднего правого датчика? Если датчик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 790  | 6  | 4+1       | Передний правый датчик, ток выше нормы или замкнуто       | Проверьте передний правый датчик, а также проводку и разъемы датчика (замыкание катушки?); Проверить внутреннее замыкание переднего правого датчика? Если                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 790  | 7  | 6+1       | Передний правый датчик, механическая система не реа       | Проверьте соответствующее зубчатое кольцо (повреждено? загрязнено?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 790  | 11 | 5+1       | Передний правый датчик, вид неисправности неизвестен      | Если неисправность возникает нерегулярно, необходимо выполнить следующую проверку: проверить способ установки и крепления датчика (не происходит ли он в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 790  | 14 | 3+1       | Передний правый датчик, особые инструкции                 | Проверьте, не повреждено ли соответствующее зубчатое кольцо? Проверьте, не ослаблены ли соответствующие опоры моста?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 791  | 0  | 8+10      | Левый датчик второго моста, данные действительны, но      | Проверьте, вибрирует ли педаль тормоза; проверьте, вибрирует ли крепежный кронштейн датчика; проверьте, экранирован ли жгут датчика (может возникать высок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 791  | 1  | 3+4       | Левый датчик второго моста, данные действительны, но      | Проверьте датчик и его крепление. Слишком большой зазор между зубчатым венцом и датчиком? Проверить, достаточно ли выходного напряжения датчика? Если да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 791  | 3  | 4+4       | Левый датчик второго моста, напряжение выше нормы         | и Проверьте левый датчик второго моста, а также проводку и разъемы датчика (замкнуто на аккумулятор?). Если датчик и жгут проводов в порядке, замените модуль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 791  | 4  | 4+4       | Левый датчик второго моста, напряжение ниже нормы         | и Проверьте левый датчик второго моста, а также проводку и разъемы датчика (замкнуто на массу?); Проверить нет ли внутреннего замыкания левого датчика второ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 791  | 5  | 4+4       | Левый датчик второго моста, ток ниже нормы или обр        | Проверьте левый датчик второго моста, а также проводку и разъемы датчика (обрыв цепи?); Проверить внутренний обрыв цепи левого датчика второго моста? Если                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 791  | 6  | 4+4       | Левый датчик второго моста, ток выше нормы или зам        | Проверьте левый датчик второго моста, а также проводку и разъемы датчика (замыкание катушки?); Проверить внутреннее замыкание левого датчика второго моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 791  | 7  | 6+4       | Левый датчик второго моста, механическая система не       | Проверьте соответствующее зубчатое кольцо (повреждено? загрязнено?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 791  | 11 | 5+4       | Левый датчик второго моста, вид неисправности неизв       | Если неисправность возникает нерегулярно, необходимо выполнить следующую проверку: проверить способ установки и крепления датчика (не происходит ли он в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 791  | 14 | 3+4       | Левый датчик второго моста, особые инструкции             | Проверьте, не повреждено ли соответствующее зубчатое кольцо? Проверьте, не ослаблены ли соответствующие опоры моста?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 792  | 0  | 8+10      | Правый датчик второго моста, данные действительны, и      | Проверьте, вибрирует ли педаль тормоза; проверьте, вибрирует ли крепежный кронштейн датчика; проверьте, экранирован ли жгут датчика (может возникать высок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 792  | 1  | 3+3       | Правый датчик второго моста, данные действительны, и      | Проверьте датчик и его крепление. Слишком большой зазор между зубчатым венцом и датчиком? Проверить, достаточно ли выходного напряжения датчика? Если да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 792  | 3  | 4+3       | Правый датчик второго моста, напряжение выше нормы        | Проверьте правый датчик второго моста, а также проводку и разъемы датчика (замкнуто на аккумулятор?). Если датчик и жгут проводов в порядке, замените модуль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 792  | 4  | 4+3       | Правый датчик второго моста, напряжение ниже нормы        | и Проверьте правый датчик второго моста, а также проводку и разъемы датчика (замкнуто на массу?); Проверить нет ли внутреннего замыкания правого датчика втор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 792  | 5  | 4+3       | Правый датчик второго моста, ток ниже нормы или обр       | Проверьте правый датчик второго моста, а также проводку и разъемы датчика (обрыв цепи?); Проверить внутренний обрыв цепи правого датчика второго моста? Если                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 792  | 6  | 4+3       | Правый датчик второго моста, ток выше нормы или зам       | Проверьте правый датчик второго моста, а также проводку и разъемы датчика (замыкание катушки?); Проверить внутреннее замыкание правого датчика второго моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 792  | 7  | 6+3       | Правый датчик второго моста, механическая система не      | Проверьте соответствующее зубчатое кольцо (повреждено? загрязнено?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 792  | 11 | 5+3       | Правый датчик второго моста, вид неисправности неизв      | Если неисправность возникает нерегулярно, необходимо выполнить следующую проверку: проверить способ установки и крепления датчика (не происходит ли он в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 792  | 14 | 3+3       | Правый датчик второго моста, особые инструкции            | Проверьте, не повреждено ли соответствующее зубчатое кольцо? Проверьте, не ослаблены ли соответствующие опоры моста?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 793  | 0  | 8+11      | Левый датчик третьего моста, данные действительны, и      | Проверьте, вибрирует ли педаль тормоза; проверьте, вибрирует ли крепежный кронштейн датчика; проверьте, экранирован ли жгут датчика (может возникать высок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 793  | 1  | 3+6       | Левый датчик третьего моста, данные действительны, и      | Проверьте датчик и его крепление. Слишком большой зазор между зубчатым венцом и датчиком? Проверить, достаточно ли выходного напряжения датчика? Если да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 793  | 3  | 4+6       | Левый датчик третьего моста, напряжение выше нормы        | и Проверьте левый датчик третьего моста, а также проводку и разъемы датчика (замкнуто на аккумулятор?). Если датчик и жгут проводов в порядке, замените модуль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 793  | 4  | 4+6       | Левый датчик третьего моста, напряжение ниже нормы        | и Проверьте левый датчик третьего моста, а также проводку и разъемы датчика (замкнуто на массу?); Проверить нет ли внутреннего замыкания левого датчика треть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 793  | 5  | 4+6       | Левый датчик третьего моста, ток ниже нормы или обр       | Проверьте левый датчик третьего моста, а также проводку и разъемы датчика (обрыв цепи?); Проверить внутренний обрыв цепи левого датчика третьего моста? Если                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 793  | 6  | 4+6       | Левый датчик третьего моста, ток выше нормы или зам       | Проверьте левый датчик третьего моста, а также проводку и разъемы датчика (замыкание катушки?); Проверить внутреннее замыкание левого датчика третьего моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 793  | 7  | 6+6       | Левый датчик третьего моста, механическая система не      | Проверьте соответствующее зубчатое кольцо (повреждено? загрязнено?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 793  | 11 | 5+6       | Левый датчик третьего моста, вид неисправности неизв      | Если неисправность возникает нерегулярно, необходимо выполнить следующую проверку: проверить способ установки и крепления датчика (не происходит ли он в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 793  | 14 | 3+6       | Левый датчик третьего моста, особые инструкции            | Проверьте, не повреждено ли соответствующее зубчатое кольцо? Проверьте, не ослаблены ли соответствующие опоры моста?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 794  | 0  | 8+11      | Правый датчик третьего моста, данные действительны, и     | Проверьте, вибрирует ли педаль тормоза; проверьте, вибрирует ли крепежный кронштейн датчика; проверьте, экранирован ли жгут датчика (может возникать высок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 794  | 1  | 3+5       | Правый датчик третьего моста, данные действительны, и     | Проверьте датчик и его крепление. Слишком большой зазор между зубчатым венцом и датчиком? Проверить, достаточно ли выходного напряжения датчика? Если да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 794  | 3  | 4+5       | Правый датчик третьего моста, напряжение выше нормы       | Проверьте правый датчик третьего моста, а также проводку и разъемы датчика (замкнуто на аккумулятор?). Если датчик и жгут проводов в порядке, замените модуль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 794  | 4  | 4+5       | Правый датчик третьего моста, напряжение ниже нормы       | и Проверьте правый датчик третьего моста, а также проводку и разъемы датчика (замкнуто на массу?); Проверить нет ли внутреннего замыкания правого датчика трет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 794  | 5  | 4+5       | Правый датчик третьего моста, ток ниже нормы или обр      | Проверьте правый датчик третьего моста, а также проводку и разъемы датчика (обрыв цепи?); Проверить внутренний обрыв цепи правого датчика третьего моста? Если                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 794  | 6  | 4+5       | Правый датчик третьего моста, ток выше нормы или зам      | Проверьте правый датчик третьего моста, а также проводку и разъемы датчика (замыкание катушки?); Проверить внутреннее замыкание правого датчика третьего м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 794  | 7  | 6+5       | Правый датчик третьего моста, механическая система не     | Проверьте соответствующее зубчатое кольцо (повреждено? загрязнено?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 794  | 11 | 5+5       | Правый датчик третьего моста, вид неисправности неизв     | Если неисправность возникает нерегулярно, необходимо выполнить следующую проверку: проверить способ установки и крепления датчика (не происходит ли он в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 794  | 14 | 3+5       | Правый датчик третьего моста, особые инструкции           | Проверьте, не повреждено ли соответствующее зубчатое кольцо? Проверьте, не ослаблены ли соответствующие опоры моста?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 795  | 3  | 2+2       | Передний левый клапан регулирования давления - нап        | Проверьте жгут проводов переднего левого электромагнитного клапана ABS и соответствующие разъемы (замкнуто на аккумулятор?); Если электромагнитный клап                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 795  | 4  | 2+2       | Передний левый клапан регулирования давления - нап        | Проверьте жгут проводов переднего левого электромагнитного клапана ABS и соответствующие разъемы (замкнуто на массу?); Проверьте внутреннее замыкание п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 795  | 5  | 2+2       | Передний левый клапан регулирования давления - ток        | и Проверьте жгут проводов переднего левого электромагнитного клапана ABS и соответствующие разъемы (разрыв цепи?); Проверьте внутренний разрыв цепи перед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 795  | 14 | 2+2       | Передний левый клапан регулирования давления - специа     | Проверьте жгут проводов переднего левого электромагнитного клапана ABS и соответствующие разъемы (замкнуто на источник питания или на массу?); Проверьте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 796  | 3  | 2+1       | Передний правый клапан регулирования давления - нап       | Проверьте жгут проводов переднего правого электромагнитного клапана ABS и соответствующие разъемы (замкнуто на аккумулятор?); Если электромагнитный кла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 796  | 4  | 2+1       | Передний правый клапан регулирования давления - нап       | Проверьте жгут проводов переднего правого электромагнитного клапана ABS и соответствующие разъемы (замкнуто на массу?); Проверьте внутреннее замыкание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 796  | 5  | 2+1       | Передний правый клапан регулирования давления - ток       | и Проверьте жгут проводов переднего правого электромагнитного клапана ABS и соответствующие разъемы (разрыв цепи?); Проверьте внутренний разрыв цепи пере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 796  | 14 | 2+1       | Передний правый клапан регулировки давления - специа      | Проверьте жгут проводов переднего правого электромагнитного клапана ABS и соответствующие разъемы (замкнуто на источник питания или на массу?); Проверьте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 801  | 3  | 7+3       | Реле ретардера - напряжение выше нормы или замыкан        | Проверьте соответствующую проводку и разъемы реле ретардера (замкнуто на аккумулятор?); Проверьте внутреннее замыкание реле ретардера на аккумулятор? Если                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 801  | 4  | 7+3       | Реле ретардера - напряжение ниже нормы или замыкан        | Проверьте соответствующую проводку и разъемы реле ретардера (замкнуто на массу?); Проверьте внутреннее замыкание реле ретардера на массу? Если реле ретар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 801  | 5  | 7+3       | Реле ретардера - ток ниже нормы или обрыв цепи            | Убедитесь, что в EBS есть реле управления ретардером (да / нет?); Проверьте жгут проводов реле ретардера и соответствующие разъемы (обрыв цепи?); Проверьте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 801  | 13 | 8+4       | Реле ретардера - без калибровки                           | Убедитесь, что в EBS есть реле ретардера (да / нет?); Есть ли другой компонент, подключенный к контакту реле ретардера на контроллере? Замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 802  | 3  | 8+5       | Напряжение питания 1 - напряжение выше нормы или з        | Проверьте жгут проводов и разъемы левого и правого электромагнитного клапана ABS (провод замкнут на аккумулятор?). Если жгуты проводов двух электромагнит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 802  | 4  | 8+5       | Напряжение питания 1 - напряжение ниже нормы или з        | Проверьте жгут проводов и разъемы левого и правого электромагнитных клапанов ABS (замкнуто на массу?). Проверьте, не замкнуты ли левый и правый электрома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 810  | 2  | 7+1       | Входной сигнал скорости - нестабильные, прерывистые       | Проверьте зазор датчика (может быть слишком большой); проверьте параметры «диаметр колеса» и «число зубьев шестерни» (если возможно); точен ли сигнал скоу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 810  | 9  | 7+1       | Входной сигнал скорости - ненормальная частота обво       | Проверьте сохраненные неисправности и ремонт одометра; проверьте линию CAN и соответствующие разъемы между модулем EBS и одометром.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |    |           |                                                           | а) При замене шин спидометр должен быть откалиброван в соответствии с размером новых шин;<br>-Проверьте сигнал TCO (функция спидометра)<br>-Калибровка сигнала TCO- скорости верна?<br>-Проверьте специальные скоростные параметры автомобиля<br>б) Модуль EBS должен получить правильные параметры<br>-Проверьте параметры модуля EBS (источник сигнала скорости автомобиля, размер шин)<br>с) Функция ESC требует, чтобы модуль ESC был установлен правильно.<br>-Проверьте положение установки модуля ESC (идентификация механического оборудования между модулем ESC и рамой); |
| 810  | 13 | 7+1       | Входной сигнал скорости - без калибровки                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |    |     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |     | -Проверьте правильность электрических соединений модуля ESC модуля ESC;<br>-Проверьте установку модуля ESC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 917  | 9  | 7+1 | Расстояние до автомобиля с высоким разрешением - не                                                        | Проверьте информацию о расстоянии до автомобиля в протоколе неисправностей ЭБУ и устраните все неисправности; проверьте модуль EBS и соответствующие ли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 924  | 1  | 8+8 | Дополнительный выход #1- данные действительны, но н                                                        | Проверьте питание модуля переднего моста (слишком большое сопротивление? Корродированные разъемы?); Проверьте заземление цепи питания модуля переднего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 924  | 3  | 8+8 | Дополнительный выход #1- напряжение выше нормальн                                                          | Проверьте питание модуля переднего моста (всегда замкнут на аккумулятор?); Заменить модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 924  | 6  | 8+8 | Дополнительный выход #1- ток выше нормы или замкну                                                         | Проверьте питание модуля переднего моста (замкнут на массу?); Проверьте модуль переднего моста (слишком большой ток? Внутреннее замыкание на массу?) Замк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 925  | 1  | 8+8 | Дополнительный выход #2- данные действительны, но н                                                        | Проверьте питание модуля заднего моста (слишком большое сопротивление? Корродированные разъемы?); Проверьте заземление цепи питания модуля заднего мост                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 925  | 3  | 8+8 | Дополнительный выход #2- напряжение выше нормальн                                                          | Проверьте питание модуля заднего моста (всегда замкнут на аккумулятор?); Заменить модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 926  | 1  | 8+8 | Дополнительный выход #3- данные действительны, но н                                                        | Проверьте питание модуля дополнительного моста (слишком большое сопротивление? Корродированные разъемы?); Проверьте заземление цепи питания модуля до                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 926  | 3  | 8+8 | Дополнительный выход #3- напряжение выше нормальн                                                          | Проверьте питание модуля дополнительного моста (всегда замкнут на аккумулятор?); Заменить модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 926  | 6  | 8+8 | Дополнительный выход #3- ток выше нормы или замкну                                                         | Проверьте питание модуля дополнительного моста (замкнут на массу?); Проверьте модуль дополнительного моста (слишком большой ток? Внутреннее замыкание н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1042 | 1  | 9+7 | Клапан прицепа (ISO 11992) - данные действительны, но                                                      | Проверьте жгут проводов и соответствующие разъемы между модулем EBS и клапаном прицепа (ISO 11992, возможная ошибка низкого уровня CAN); проверьте жт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1042 | 9  | 9+7 | Клапан прицепа (ISO 11992) - ненормальная частота обн                                                      | Проверьте жгут проводов и соответствующие разъемы между модулем EBS и клапаном прицепа (ISO 11992); проверьте жгут проводов и разъемы между ECU и сист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1042 | 11 | 9+7 | Клапан прицепа (ISO 11992) - режим отказа неизвестен /                                                     | Проверьте жгут проводов и соответствующие разъемы между модулем EBS и клапаном прицепа (ISO 11992); проверьте жгут проводов и разъемы между ECU и сист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1042 | 12 | 9+7 | Клапан прицепа (ISO 11992) - внутреннее устройство пр                                                      | Проверьте электронную тормозную систему прицепа (прицеп должен послать на тягач сообщение о неисправности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1042 | 14 | 9+7 | Клапан прицепа (ISO 11992) - специальные инструкции                                                        | Проверьте жгут проводов и соответствующие разъемы между модулем EBS и прицепом (ISO 11992, возможная ошибка высокого уровня CAN); проверьте жгут прое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1043 | 3  | 7+5 | Питание внутреннего датчика- напряжение выше норма                                                         | Проверьте цепь питания передатчика тормозного сигнала (главный клапан) (всегда замкнут на аккумулятор?); Заменить модуль EBS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1043 | 4  | 7+5 | Питание внутреннего датчика- напряжение ниже нормал                                                        | Проверьте цепь питания передатчика тормозного сигнала (главный клапан) (замкнута на массу?); Проверьте передатчик тормозного сигнала (главный клапан) (слищ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1045 | 4  | 7+5 | Включатель стоп-сигнала 1 - напряжение ниже нормы и                                                        | Проверьте проводку главного тормозного клапана EBS (BST) и соответствующие разъемы (первый сигнал переключателя замкнут на массу?); Проверьте, нормально                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1045 | 5  | 7+5 | Включатель стоп-сигнала 1 - ток ниже нормы или обрыв                                                       | Проверьте проводку главного тормозного клапана EBS (BST) и соответствующие разъемы (первый сигнал переключателя разомкнут?); Проверьте, нормально ли раб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1046 | 4  | 7+5 | Включатель стоп-сигнала 2 - напряжение ниже нормы и                                                        | Проверьте проводку главного тормозного клапана EBS (BST) и соответствующие разъемы (второй сигнал переключателя замкнут на массу?); Проверьте, нормально                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1046 | 5  | 7+5 | Включатель стоп-сигнала 2 - ток ниже нормы или обрыв                                                       | Проверьте проводку главного тормозного клапана EBS (BST) и соответствующие разъемы (второй сигнал переключателя разомкнут?); Проверьте, нормально ли раб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1047 | 2  | 9+3 | Мост 1 электронный контроль давления - нестабильные,                                                       | Замените модуль переднего моста; замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1047 | 9  | 9+3 | Мост 1 электронный контроль давления - ненормальная                                                        | Проверьте проводку между модулем EBS и модулем переднего моста (блок питания и CAN) и соответствующие разъемы цепи (замыкание? замыкание?); Замените м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1047 | 11 | 7+8 | Мост 1 электронный контроль давления - неизвестный р                                                       | Замените модуль переднего моста; замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1047 | 12 | 7+8 | Мост 1 электронный контроль давления - повреждение в                                                       | Замените модуль переднего моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1047 | 13 | 8+4 | Мост 1 электронный контроль давления - без калибровки                                                      | Проверьте правильность версии модуля переднего моста (правильный номер чертежа?); Проверьте параметры конфигурации в модуле EBS (номер чертежа продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1047 | 19 | 7+8 | Мост 1 электронный контроль давления - получены неве                                                       | Замените модуль переднего моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1048 | 7  | 2+7 | Мост 1 резервный регулятор давления воздуха - механич                                                      | Выжмите педаль тормоза и проверьте, нет ли утечки воздуха; воздуховод от главного тормозного клапана (BST) к модулю переднего моста заблокирован? Нарушени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1049 | 0  | 7+8 | Мост 1 датчик тормозного давления - данные действител                                                      | Проверьте левую и правую пружинные тормозные камеры переднего моста на внутреннюю утечку (нет необходимости проверять нормальные камеры); замените м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1049 | 2  | 7+8 | Мост 1 датчик тормозного давления - нестабильные, пре                                                      | Замените модуль переднего моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1049 | 7  | 7+8 | Мост 1 датчик тормозного давления - механическая сист                                                      | Проверьте давление воздуха в модуле переднего моста (правильный датчик давления воздуха?); Проверьте трубопровод подачи воздуха модуля переднего моста (заб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1049 | 14 | 7+8 | Мост 1 датчик тормозного давления - специальные инст                                                       | Проверьте левую и правую пружинные тормозные камеры переднего моста на внутреннюю утечку (нет необходимости проверять обычные камеры); проверить труб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1050 | 2  | 9+3 | Мост 2 электронный контроль давления - нестабильные,                                                       | Замените модуль заднего моста; замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1050 | 9  | 9+3 | Мост 2 электронный контроль давления - ненормальная                                                        | Проверьте проводку между модулем EBS и модулем заднего моста (блок питания и CAN) и соответствующие разъемы цепи (замыкание? замыкание?); Замените мо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1050 | 11 | 7+7 | Мост 2 электронный контроль давления - неизвестный р                                                       | Замените модуль заднего моста; замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1050 | 12 | 7+7 | Мост 2 электронный контроль давления - повреждение в                                                       | Замените модуль заднего моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1050 | 13 | 8+4 | Мост 2 электронный контроль давления - без калибровки                                                      | Проверьте правильность версии модуля заднего моста (правильный номер чертежа?); Проверьте параметры конфигурации в модуле EBS (номер чертежа продукта, г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1050 | 19 | 8+4 | Мост 2 электронный контроль давления - получены неве                                                       | Замените модуль заднего моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1051 | 7  | 2+8 | Мост 2 резервный регулятор давления воздуха - механич                                                      | Выжмите педаль тормоза и проверьте, нет ли утечки воздуха; воздуховод от главного тормозного клапана (BST) к модулю заднего моста заблокирован? Нарушение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1052 | 0  | 7+7 | Мост 2 датчик тормозного давления - данные действител                                                      | Для 2-канального модуля заднего моста: проверьте, есть ли внутренняя утечка в воздушной камере левой рессоры заднего моста (нет необходимости проверять обычную камеру); замените модуль заднего моста.<br>Для 1-канального модуля задней оси: проверьте, есть ли внутренняя утечка из левой и правой воздушных камер рессоры заднего моста (нет необходимости проверять обычную камеру); замените модуль заднего моста                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1052 | 1  | 7+7 | Мост 2 датчик тормозного давления - данные действител                                                      | Для 2-канального модуля заднего моста: проверьте давление подачи воздуха модуля заднего моста (датчик давления точек?); Проверьте линию подачи воздуха левого канала модуля заднего моста (заблокирован? изогнут?); Проверьте тормозную магистраль левого канала модуля заднего моста (трещина? утечка?); Замените модуль заднего моста<br>Для 1-канального модуля заднего моста: проверьте давление подачи воздуха модуля заднего моста (датчик давления точек?); Проверьте трубопровод подачи воздуха модуля заднего моста (заблокирован? изогнут?); Проверьте тормозной трубопровод модуля заднего моста (сломан? протекает?); Заменить модуль заднего моста; |
| 1052 | 2  | 7+7 | Мост 2 датчик тормозного давления - нестабильные, пре                                                      | Замените модуль заднего моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1052 | 7  | 7+7 | Мост 2 датчик тормозного давления - механическая сист                                                      | Проверьте давление подачи воздуха модуля заднего моста (датчик давления точек?); Проверить трубопровод подачи воздуха модуля заднего моста (заблокирован? и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1052 | 14 | 7+7 | Мост 2 датчик тормозного давления - специальные инст                                                       | Для 1-канального модуля заднего моста: проверьте, есть ли внутренняя утечка в левой и правой камерах пружинного тормоза модуля заднего моста (нет необходимости проверять обычную камеру);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |                                                       | проверьте трубопровод тормоза противодавления модуля задней оси (изогнуть? Вызвать остаточное давление?); замените модуль заднего моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1052 | 15 7+7 | Мост 2 датчик тормозного давления - данные действител | Для 2-канального модуля заднего моста: проверьте, не протекает ли воздушная камера правого пружинного тормоза заднего моста (нет необходимости проверять обычную воздушную камеру); замените модуль задней оси<br>Для 1-канального модуля заднего моста: проверьте, не протекают ли левая и правая камеры пружинного тормоза модуля задней оси (нет необходимости проверять обычную воздушную камеру); замените модуль заднего моста;                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1052 | 16 7+7 | Мост 2 датчик тормозного давления - данные действител | Для 2-канального модуля заднего моста: проверьте правую пружинную тормозную камеру заднего моста на внутреннюю утечку (нет необходимости проверять обычные камеры); проверьте резервный тормозной трубопровод модуля заднего моста (изгиб? причина остаточного давления?); Замените модуль заднего моста<br>Для 1-канального модуля заднего моста: проверьте, есть ли внутренняя утечка в левой и правой камерах пружинного тормоза модуля заднего моста (нет необходимости проверять обычные камеры); проверьте трубопровод тормоза модуля заднего моста (изогнуть? причина остаточного давления?); Замените модуль заднего моста;                                    |
| 1052 | 17 7+7 | Мост 2 датчик тормозного давления - данные действител | Для 2-канального модуля заднего моста: проверьте давление подачи воздуха модуля заднего моста (датчик давления точен?); Проверьте линию подачи воздуха правого канала модуля заднего моста (заблокирован? изогнут?); Проверьте тормозную магистраль правого канала модуля заднего моста ( сломан? есть течь?) Замените модуль заднего моста<br>Для 1-канального модуля заднего моста: проверьте давление подачи воздуха модуля заднего моста (датчик давления точен?); Проверьте трубопровод подачи воздуха модуля заднего моста (заблокирован? изогнут?); Проверьте тормозной трубопровод модуля заднего моста (сломан? протекает?) ); Замените модуль заднего моста; |
| 1053 | 2 9+3  | Мост 3 датчик тормозного давления - данные действител | Замените модуль дополнительного моста; замените модуль заднего моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1053 | 9 9+3  | Мост 3 датчик тормозного давления - аномальная частот | Проверьте правильность настройки параметров модуля EBS (параметр EOL: тип системы EBS -> модуль дополнительного моста да / нет); проверьте жгут проводов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1053 | 11 7+9 | Мост 3 датчик тормозного давления - неизвестный режи  | Замените модуль дополнительного моста; замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1053 | 12 7+9 | Мост 3 датчик тормозного давления - повреждение внут  | Замените модуль дополнительного моста;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1053 | 13 8+4 | Мост 3 датчик тормозного давления - без калибровки    | Проверьте правильность версии модуля дополнительного моста (правильный номер чертежа?); Проверьте дополнительные параметры конфигурации моста в модуль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1053 | 14 8+4 | Мост 3 датчик тормозного давления - специальные инст  | Проверьте правильность настройки параметра EOL для типа системы EBS (правильный номер чертежа?); Проверьте тип модуля управления мостом (правильный ли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1053 | 19 7+9 | Мост 3 датчик тормозного давления - получены неверны  | Замените модуль дополнительного моста;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1054 | 7 2+9  | Мост 3 резервный регулятор давления воздуха - механич |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1055 | 0 7+9  | Мост 3 датчик тормозного давления - данные действител | Для 2-канального модуля дополнительного моста: проверьте, есть ли внутренняя утечка в воздушной камере левой рессоры дополнительного моста (нет необходимости проверять обычную камеру); замените модуль дополнительного моста.<br>Для 1-канального модуля задней оси: проверьте, есть ли внутренняя утечка из левой и правой воздушных камер рессоры дополнительного моста (нет необходимости проверять обычную камеру); замените модуль дополнительного моста                                                                                                                                                                                                        |
|      |        |                                                       | Для 2-канального модуля дополнительного моста: проверьте давление подачи воздуха модуля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1055 | 1 7+9  | Мост 3 датчик тормозного давления - данные действител | дополнительного моста (датчик давления точен?); Проверьте линию подачи воздуха левого канала модуля дополнительного моста (заблокирован? изгиб?); Проверьте тормозную магистраль левого канала модуля дополнительного моста. (сломан? утечка?); Замените модуль дополнительного моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1055 | 2 7+9  | Мост 3 датчик тормозного давления - нестабильные, пре | Для 1-канального дополнительного мостового модуля: проверьте давление подачи воздуха в дополнительный мостовой модуль (датчик давления точен?); Проверьте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1055 | 7 7+9  | Мост 3 датчик тормозного давления - механическая сист |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1055 | 14 7+9 | Мост 3 датчик тормозного давления - специальные инст  | Проверьте давление подачи воздуха модуля дополнительного моста (датчик давления точен?); Проверьте трубопровод подачи воздуха модуля дополнительного моста (заблокирован? изогнут?); Проверьте тормозную магистраль модуля дополнительного моста (обрыв? течь?); Замените модуль дополнительного моста;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1055 | 15 7+9 | Мост 3 датчик тормозного давления - данные действител | Для 2-канального модуля дополнительного моста: проверьте правую пружинную тормозную камеру дополнительного моста на внутреннюю утечку (нет необходимости проверять обычную камеру); замените модуль дополнительного моста<br>Для 1-канального модуля дополнительного моста: проверьте, не протекают ли левая и правая воздушные камеры пружинного тормоза модуля дополнительного моста (проверка обычных воздушных камер не требуется); замените модуль дополнительного моста;                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1055 | 16 7+9 | Мост 3 датчик тормозного давления - данные действител | Для 2-канального модуля дополнительного моста: проверьте правую пружинную тормозную камеру дополнительного моста на внутреннюю утечку (нет необходимости проверять обычные камеры); проверьте запасной тормозной трубопровод модуля дополнительного моста (изгиб? причина остаточного давления?); Замените модуль дополнительного моста<br>Для 1-канального модуля дополнительного моста: проверьте, не протекают ли левая и правая пружинные тормозные камеры модуля дополнительного моста (для обычных камер проверка не требуется); проверьте запасной тормозной трубопровод модуля дополнительного моста (изогнуть? остаточное давление?); Замените модуль дополнительного моста                                                    |
| 1055 | 17 7+9 | Мост 3 датчик тормозного давления - данные действител | Для 2-канального модуля дополнительного моста: проверьте давление подачи воздуха модуля дополнительного моста (датчик давления точен?); Проверьте линию подачи воздуха правого канала модуля дополнительного моста (заблокирован? изгиб?); Проверьте тормозную магистраль правого канала модуля дополнительного моста (сломан? утечка?) Замените модуль дополнительного моста<br>Для 1-канального модуля дополнительного моста: проверьте давление подачи воздуха модуля дополнительного моста (датчик давления точен?); Проверьте линию подачи воздуха модуля дополнительного моста (заблокирован? изогнут?); Проверьте тормозную магистраль модуля дополнительного моста (сломан? есть течь?); Замените модуль дополнительного моста; |
| 1056 | 3 7+6  | Электронный регулятор давления клапана прицепа - нап  | Проверьте жгут проводов клапана прицепа (TCV) и соответствующие разъемы (замкнуто на аккумулятор?); Проверьте клапан прицепа (внутреннее замыкание на ак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |        |                                                        |                                                                                                                                                                |
|------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1056 | 4 7+6  | Электронный регулятор давления клапана прицепа - нап   | Проверьте жгут проводов клапана прицепа (TCV) и соответствующие разъемы (замкнуто на массу?); Проверьте клапан прицепа (внутреннее замыкание на массу?);       |
| 1056 | 5 7+6  | Электронный регулятор давления клапана прицепа - ток   | Проверьте конфигурацию параметров EOL модуля EBS (клапан прицепа TCV да / нет); проверьте жгут проводов клапана прицепа (TCV) и соответствующие разъем         |
| 1056 | 7 7+6  | Электронный регулятор давления клапана прицепа - мех   | Проверьте давление воздуха в линии управления клапаном прицепа (низкое давление при нажатии?); Проверьте линию подачи воздуха клапана прицепа (заблокиро       |
| 1056 | 13 8+4 | Электронный регулятор давления клапана прицепа - без   | Проверьте правильность калибровки параметра EOL модуля EBS (TCV да / нет); есть ли какой-либо другой компонент, подключенный к положению контакта TCV          |
| 1057 | 7 2+11 | Резервный регулятор давления клапана прицепа - механ   | Выжмите педаль тормоза и проверьте, нет ли утечки воздуха; воздухоход от главного клапана тормоза (BST) к модулю дополнительного моста заблокирован? Неисп     |
| 1058 | 0 7+6  | Датчик давления клапана прицепа - данные действительны | Проверьте тормозной трубопровод, связанный с системой управления прицепом, чтобы устранить остаточное давление в тормозной системе; проверьте жгут прово       |
| 1058 | 3 7+6  | Датчик давления клапана прицепа - напряжение выше ис   | Проверьте жгут проводов датчика давления TCV и соответствующие разъемы (обрыв? замкнуто?); Проверьте датчик давления TCV (правильная электрическая фун         |
| 1058 | 4 7+6  | Датчик давления клапана прицепа - напряжение ниже      | Проверьте правильность калибровки параметра EOL модуля EBS (TCV да / нет); проверьте жгут проводов датчика давления TCV и связанные с ним разъемы (обрыв       |
| 1060 | 3 10+2 | Датчик износа левой колодки моста 1 - напряжение выш   | Проверьте жгут проводов датчика износа колодки и соответствующие разъемы на левой стороне переднего моста (обрыв? замыкание?); Проверьте датчик износа ко      |
| 1060 | 4 10+2 | Датчик износа левой колодки моста 1 - напряжение ни    | Проверьте жгут проводов датчика износа колодки и соответствующие разъемы на левой стороне переднего моста (обрыв? замыкание?); Проверьте датчик износа ко      |
| 1061 | 3 10+1 | Датчик износа правой колодки моста 1 - напряжение вы   | Проверьте жгут проводов датчика износа колодки и соответствующие разъемы на правой стороне переднего моста (обрыв? замыкание?); Проверьте датчик износа к      |
| 1061 | 4 10+1 | Датчик износа правой колодки моста 1 - напряжение н    | Проверьте жгут проводов датчика износа колодки и соответствующие разъемы на правой стороне переднего моста (обрыв? замыкание?); Проверьте датчик износа к      |
| 1062 | 3 10+5 | Датчик износа левой колодки моста 2 - напряжение выш   | Проверьте жгут проводов датчика износа колодки и соответствующие разъемы на левой стороне заднего моста (обрыв? замыкание?); Проверьте датчик износа коло      |
| 1062 | 4 10+5 | Датчик износа левой колодки моста 2 - напряжение н     | Проверьте жгут проводов датчика износа колодки и соответствующие разъемы на левой стороне заднего моста (обрыв? замыкание?); Проверьте датчик износа коло      |
| 1063 | 3 10+4 | Датчик износа правой колодки моста 2 - напряжение вы   | Проверьте жгут проводов датчика износа колодки и соответствующие разъемы на правой стороне заднего моста (обрыв? замыкание?); Проверьте датчик износа коло     |
| 1063 | 4 10+4 | Датчик износа правой колодки моста 2 - напряжение н    | Проверьте жгут проводов датчика износа колодки и соответствующие разъемы на правой стороне заднего моста (обрыв? замыкание?); Проверьте датчик износа коло     |
| 1064 | 3 10+8 | Датчик износа левой колодки моста 3 - напряжение выш   | Проверьте жгут проводов датчика износа колодки и соответствующие разъемы на левой стороне дополнительного моста (обрыв? замыкание?); Проверьте датчик из       |
| 1064 | 4 10+8 | Датчик износа левой колодки моста 3 - напряжение н     | Проверьте жгут проводов датчика износа колодки и соответствующие разъемы на левой стороне дополнительного моста (обрыв? замыкание?); Проверьте датчик из       |
| 1065 | 3 10+7 | Датчик износа правой колодки моста 3 - напряжение вы   | Проверьте жгут проводов датчика износа колодки и соответствующие разъемы на правой стороне дополнительного моста (обрыв? замыкание?); Проверьте датчик и       |
| 1065 | 4 10+7 | Датчик износа правой колодки моста 3 - напряжение н    | Проверьте жгут проводов датчика износа колодки и соответствующие разъемы на правой стороне дополнительного моста (обрыв? замыкание?); Проверьте датчик и       |
| 1066 | 2 7+5  | Датчик тормозного сигнала (главный клапан) - данные н  | Проверьте / замените передатчик сигнала торможения EBS (BST) (два сигнала датчика одинаковы при нажатии на педаль?); Если сигналы двух датчиков BST точны      |
| 1066 | 8 7+5  | Датчик тормозного сигнала (главный клапан) - аномали   | Проверьте жгут проводов датчика тормозного сигнала EBS (главный клапан) и соответствующие разъемы ( замыкание? замыкание?); Проверьте, нормально ли рабо       |
| 1066 | 12 7+5 | Датчик тормозного сигнала (главный клапан) - поврежде  | Проверьте / замените передатчик сигнала торможения EBS (BST) (два сигнала датчика одинаковы при нажатии на педаль?); Если сигналы двух датчиков BST точны      |
| 1067 | 0 7+5  | Датчик тормозного сигнала 1 - данные действительны     | и, Проверьте, нормально ли функционирует сигнал первого датчика передатчика тормозного сигнала EBS (сигнал слишком высокий в состоянии без торможения?); Ес    |
| 1067 | 2 7+5  | Датчик тормозного сигнала 1 - данные нестабильны       | пре Проверьте жгут проводов BST EBS и связанные с ним разъемы (обрыв первой цепи? замыкание?); Проверьте, нормально ли функционирует первая цепь датчиков д    |
| 1067 | 4 7+5  | Датчик тормозного сигнала 1 - напряжение ниже норм     | Проверьте жгут проводов BST EBS и связанные с ним разъемы (обрыв первой цепи? замыкание?); Проверьте, нормально ли функционирует первая цепь датчиков д        |
| 1068 | 0 7+5  | Датчик тормозного сигнала 2 - данные действительны     | и, Проверьте, нормально ли функционирует сигнал второго датчика передатчика тормозного сигнала EBS (сигнал слишком высокий в состоянии без торможения?); Ес    |
| 1068 | 2 7+5  | Датчик тормозного сигнала 2 - данные нестабильны       | пре Проверьте жгут проводов BST EBS и связанные с ним разъемы (обрыв второй цепи? замыкание?); Проверьте, нормально ли функционирует вторая цепь датчиков д    |
| 1068 | 4 7+5  | Датчик тормозного сигнала 2 - напряжение ниже норм     | Проверьте жгут проводов BST EBS и связанные с ним разъемы (обрыв второй цепи? замыкание?); Проверьте, нормально ли функционирует вторая цепь датчиков д        |
| 1069 | 11 9+4 | Контроль давления в шинах - неизвестный режим отказа   | Проверьте правильность размера всех шин автомобиля; проверьте настройки параметров EOL модуля EBS (окружность шины, количество зубьев зубчатой шестерни        |
| 1070 | 7 9+6  | Контроль замедления автомобиля - механическая систем   | Вождение по плохой дороге (эффект захлупания) ?; Трубка управления прицепом (например, "желтое рукопожатие") не подключена?; Неправильность основного торм     |
| 1079 | 3 10+3 | Напряжение питания датчика 1 (+5 В постоянного тока)   | Проверьте жгут проводов левого и правого датчиков износа колодок переднего моста и соответствующие разъемы (замыкание?); Если жгут проводов датчика изно       |
| 1079 | 4 10+3 | Напряжение питания датчика 1 (+5 В постоянного тока)   | Проверьте жгут проводов левого и правого датчиков износа колодок переднего моста и их соответствующие разъемы (замыкание?); Проверьте левый и правый датч      |
| 1080 | 3 10+6 | Напряжение питания датчика 2 (+5 В постоянного тока)   | Проверьте жгут проводов левого и правого датчиков износа колодок заднего моста и соответствующие разъемы (замыкание?); Если жгут проводов датчика износа к     |
| 1080 | 4 10+6 | Напряжение питания датчика 2 (+5 В постоянного тока)   | Проверьте жгут проводов левого и правого датчиков износа колодок заднего моста и их соответствующие разъемы (замыкание?); Проверьте левый и правый датчик      |
| 1090 | 9 7+1  | Давление пневмоподвески - аномальная частота обнов     | Проверьте память неисправностей ЭБУ.Проверьте информацию о неисправностях AIR1 и устраните все неисправности; проверьте жгут данных CAN шасси и соотв          |
| 1099 | 1 10+2 | Остаток колодки левого колеса переднего моста - данны  | Соответствующая тормозная колодка может быть изношена, замените тормозную колодку.                                                                             |
| 1100 | 1 10+1 | Остаток колодки правого колеса переднего моста - данн  | Соответствующая тормозная колодка может быть изношена, замените тормозную колодку.                                                                             |
| 1101 | 1 10+5 | Остаток колодки левого колеса #1 заднего моста - данны | Соответствующая тормозная колодка может быть изношена, замените тормозную колодку.                                                                             |
| 1102 | 1 10+4 | Остаток колодки правого колеса #1 заднего моста - данн | Соответствующая тормозная колодка может быть изношена, замените тормозную колодку.                                                                             |
| 1103 | 1 10+8 | Остаток колодки левого колеса #2 заднего моста - данны | Соответствующая тормозная колодка может быть изношена, замените тормозную колодку.                                                                             |
| 1104 | 1 10+7 | Остаток колодки правого колеса #2 заднего моста - данн | Соответствующая тормозная колодка может быть изношена, замените тормозную колодку.                                                                             |
| 1230 | 2 9+3  | Текущее соединение для передачи данных - данные нест   | Замените модуль заднего моста; Замените модуль дополнительного моста                                                                                           |
| 1230 | 19 9+3 | Текущее соединение для передачи данных - получены ис   | Замените модуль переднего моста; замените модуль заднего моста                                                                                                 |
| 1438 | 12 7+4 | ABS / EBS Предупреждающий сигнал желтого цвета (тр)    | Проверьте правильность конфигурации параметра EOL модуля EBS (параметр "желтая лампа" да / нет); проверьте жгут проводов желтой лампы неисправности и со       |
| 1439 | 12 7+4 | Красный аварийный сигнал EBS - повреждение внутре      | Проверьте правильность конфигурации параметров EOL модуля EBS (параметр "красная лампа" да / нет); проверьте жгут проводов красного индикатора неисправн       |
| 1482 | 8 7+1  | Адрес источника устройства управления передачей - а    | Проверьте память неисправностей ЭБУ и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соответствующие разъемы между модулем I          |
| 1482 | 9 7+1  | Адрес источника устройства управления передачей - а    | Проверьте память неисправностей ЭБУ и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соответствующие разъемы между модулем I          |
| 1482 | 10 7+1 | Адрес источника устройства управления передачей - а    | Проверьте память неисправностей ЭБУ и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соответствующие разъемы между модулем I          |
| 1482 | 19 7+1 | Адрес источника устройства управления передачей - пол  | Проверьте память неисправностей ЭБУ и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соответствующие разъемы между модулем I          |
| 1483 | 8 7+1  | Адрес источника устройства управления двигателем - а   | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов CAN шасси и соответствующие разъемы между модуле          |
| 1483 | 9 7+1  | Адрес источника устройства управления двигателем - а   | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов CAN шасси и соответствующие разъемы между модуле          |
| 1483 | 10 7+1 | Адрес источника устройства управления двигателем - а   | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов CAN шасси и соответствующие разъемы между модуле          |
| 1542 | 1 8+6  | Блок питания ЭБУ #2 - данные действительны, но ниже    | Проверьте предохранитель в точке 30a (возможно, перегорел); проверьте линию электропитания "30a" (обрыв? Большое сопротивление контакта?); Проверьте паден     |
| 1542 | 4 8+6  | Блок питания ЭБУ #2 - напряжение ниже нормы или за     | Проверьте предохранитель в точке 30a (возможно, перегорел); проверьте линию электропитания "30a" (обрыв? Большое сопротивление контакта?); Проверьте паден     |
| 1543 | 1 8+6  | Блок питания ЭБУ #2 - данные действительны, но ниже    | Проверьте предохранитель в точке 30b (может он перегорел); проверьте линию питания "30b" (обрыв? Большое сопротивление контакта?); Проверьте падение напри     |
| 1543 | 4 8+6  | Блок питания ЭБУ #2 - напряжение ниже нормы или за     | Проверьте предохранитель в точке 30b (может он перегорел); проверьте линию питания "30b" (обрыв? Большое сопротивление контакта?); Проверьте падение напри     |
| 1743 | 7 8+7  | Позиция подъемного моста 1 - повреждение внутренне     | Проверьте, не слишком ли велик зазор датчика подъемного моста (дополнительного моста); проверьте правильность информации о подъемном мосте «ASC»; отпр         |
| 1743 | 8 8+7  | Позиция подъемного моста 1 - аномальная частота, длит  | Проверьте память неисправностей ECAS-ECU и устраните все неисправности; проверьте жгут данных CAN шасси и соответствующие разъемы между модулем EBS            |
| 1743 | 9 8+7  | Позиция подъемного моста 1 - аномальная частота обн    | Проверьте память неисправностей ECAS-ECU и устраните все неисправности; проверьте жгут данных CAN шасси и соответствующие разъемы между модулем EBS            |
| 1743 | 10 8+7 | Позиция подъемного моста 1 - аномальная частота обн    | Проверьте память неисправностей ECAS-ECU и устраните все неисправности; проверьте жгут данных CAN шасси и соответствующие разъемы между модулем EBS            |
| 1793 | 12 7+4 | Информационный сигнал ATC / ASR - повреждение внут     | Проверьте главный индикатор автомобиля, проводку и его разъемы; проверьте переключатель физл-кода и его жгут проводов (работу); нажмите переключатель флз      |
| 1087 | 0 2+5  | Угол поворота рулевого колеса - данные действительны   | , Проверьте механические детали рулевого управления переднего моста (дефекты, изгибы, ошибки сборки и т. д.); Проверьте положение установки датчика угла пово  |
| 1087 | 1 2+5  | Угол поворота рулевого колеса - данные действительны   | , Проверьте линию питания и разъем датчика рулевого колеса                                                                                                     |
| 1087 | 2 2+5  | Угол поворота рулевого колеса - данные нестабильны, п  | Проверьте параметры EOL в модуле EBS (передаточное число, колесная база, диаметр колеса и т. д.); Проверьте правильность сборки датчика угла поворота рулево   |
| 1087 | 7 2+5  | Угол поворота рулевого колеса - повреждение внутренне  | Проверьте параметры EOL в модуле EBS (передаточное число, колесная база, диаметр колеса и т. д.); Проверьте правильность сборки датчика угла поворота рулево   |
| 1087 | 8 9+3  | Угол поворота рулевого колеса - аномальная частота, дл | Проверьте провол CAN датчика угла поворота рулевого колеса; неисправность вызвана датчиком угла поворота рулевого колеса; проверьте / замените датчик угла по  |
| 1087 | 9 9+3  | Угол поворота рулевого колеса - аномальная частота обн | Проверьте правильность параметров EOL модуля EBS (датчик угла поворота рулевого колеса да / нет); проверьте жгут проводов между модулем EBS и датчиком угла по |
| 1087 | 10 2+5 | Угол поворота рулевого колеса - аномальная частота обм | Датчик угла поворота рулевого колеса механически связан с рулевой колонкой (поворот?); Проверить / заменить датчик угла поворота рулевого колеса.              |
| 1087 | 11 2+5 | Угол поворота рулевого колеса - неизвестный режим отк  | Правильно ли установлен датчик угла поворота рулевого колеса?                                                                                                  |
| 1087 | 12 2+5 | Угол поворота рулевого колеса - повреждение внутренне  | Замените датчик угла поворота рулевого колеса.                                                                                                                 |
| 1087 | 13 8+4 | Угол поворота рулевого колеса - без калибровки         | Проверьте параметры EOL датчика угла поворота рулевого колеса в модуле EBS; установлен SAS (да / нет); тип SAS                                                 |
| 1087 | 14 2+5 | Угол поворота рулевого колеса - специальные инструкци  | Проверьте правильность параметров EOL в модуле EBS (тип датчика угла поворота рулевого колеса); проверьте правильность типа SAS, установленного на автомоб     |
| 1087 | 17 2+5 | Угол поворота рулевого колеса - данные действительны   | , Если он активирован только на короткое время после зажигания, в ремонте нет необходимости; если неисправность сохраняется во время движения, устраните ее с  |
| 1087 | 18 2+5 | Угол поворота рулевого колеса - данные действительны   | , Проверьте механическое соединение между датчиком угла поворота рулевого колеса и рулевой колонкой (ослаблено?) Замените датчик угла поворота рулевого кол    |
| 1087 | 19 9+3 | Угол поворота рулевого колеса - получены неверные с    | Проверьте параметр EOL «Тип SAS»; проверьте / замените датчик угла поворота рулевого колеса.                                                                   |
| 1087 | 31 8+4 | Угол поворота рулевого колеса - условия сохранения     | Выполните процедуру калибровки SAS; если SAS не может быть откалиброван, замените SAS                                                                          |
| 1808 | 0 2+4  | Скорость рысканья - данные действительны, но выше      | но Замените модуль ESC                                                                                                                                         |
| 1808 | 1 2+4  | Скорость рысканья - данные действительны, но ниже      | но Замените модуль ESC                                                                                                                                         |
| 1808 | 2 2+4  | Скорость рысканья - данные нестабильны, прерывны или   | Замените модуль ESC                                                                                                                                            |
| 1808 | 7 2+4  | Скорость рысканья - повреждение внутреннего устройс    | Проверьте направление установки модуля ESC в параметре EOL; проверьте правильность направления установки модуля ESC; проверьте правильность направлени         |
| 1808 | 11 2+4 | Скорость рысканья - неизвестный режим отказа / неизв   | Проверите / замените модуль ESC; проверите / замените датчик угла поворота рулевого колеса                                                                     |
| 1808 | 12 2+4 | Скорость рысканья - повреждение внутреннего устройс    | Замените модуль ESC                                                                                                                                            |
| 1808 | 13 2+4 | Скорость рысканья - без калибровки                     | Проверьте направление установки модуля ESC в параметре EOL; проверьте правильность направления установки модуля ESC; проверьте / замените модуль ESC; пр       |
| 1808 | 14 2+4 | Скорость рысканья - специальные инструкции             | Проверьте соответствующие параметры EOL в модуле EBS (передаточное число рулевого управления, колесная база, диаметр колеса и т. д.); Проверьте, правильно     |
| 1808 | 15 2+4 | Скорость рысканья - данные действительны, но выше      | но Замените модуль ESC                                                                                                                                         |
| 1808 | 16 2+4 | Скорость рысканья - данные действительны, но выше      | но Замените модуль ESC                                                                                                                                         |
| 1808 | 17 2+4 | Скорость рысканья - данные действительны, но ниже      | но Проверьте направление установки модуля ESC в параметре EOL; проверьте правильность направления установки модуля ESC; замените модуль ESC                    |
| 1808 | 19 2+4 | Скорость рысканья - получены неверные сетевые данны    | Проверите / замените модуль ESC                                                                                                                                |
| 1809 | 1 2+4  | Боковое ускорение - данные действительны, но ниже      | но Замените модуль ESC                                                                                                                                         |
| 1809 | 2 2+4  | Боковое ускорение - данные нестабильны, прерывны или   | Замените модуль ESC                                                                                                                                            |
| 1809 | 7 2+4  | Боковое ускорение - повреждение внутреннего устройс    | Проверьте направление установки модуля ESC в параметре EOL; проверьте правильность направления установки модуля ESC; проверьте правильность направлени         |
| 1809 | 12 2+4 | Боковое ускорение - повреждение внутреннего устройс    | Замените модуль ESC                                                                                                                                            |
| 1809 | 14 2+4 | Боковое ускорение - специальные инструкции             | Проверьте соответствующие параметры EOL в модуле EBS (передаточное число рулевого управления, колесная база, диаметр колеса и т. д.); Проверьте, правильно     |
| 1809 | 15 2+4 | Боковое ускорение - данные действительны, но выше      | но Проверьте параметры EOL относительно направления установки модуля ESC; проверьте правильность направления установки модуля ESC; замените модуль ESC         |
| 1809 | 16 2+4 | Боковое ускорение - данные действительны, но выше      | но Проверьте параметры EOL относительно направления установки модуля ESC; проверьте правильность направления установки модуля ESC; замените модуль ESC         |
| 1809 | 17 2+4 | Боковое ускорение - данные действительны, но ниже      | но Проверьте параметры EOL относительно направления установки модуля ESC; проверьте правильность направления установки модуля ESC; замените модуль ESC         |
| 1811 | 7 2+5  | Счетчик оборотов рулевого колеса - повреждение внутре  | Проверьте механические детали рулевого управления переднего моста (дефекты, изгибы, ошибки сборки и т. д.); Проверьте положение установки датчика угла пово    |
| 2000 | 8 7+1  | Исходный адрес 0 (двигатель #1) - аномальная частота   | , Проверьте неисправную память ЭБУ CCVS и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соответствующие разъемы между моду           |
| 2000 | 9 7+1  | Исходный адрес 0 (двигатель #1) - аномальная частота   | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов CAN шасси и соответствующие разъемы между моду            |
| 2015 | 9 7+1  | Исходный адрес 15 (торможение двигателем) - аномали    | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов CAN шасси и соответствующие разъемы между моду            |
| 2015 | 10 7+1 | Исходный адрес 15 (торможение двигателем) - аномали    | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов CAN шасси и соответствующие разъемы между моду            |
| 2016 | 9 7+1  | Исходный адрес 16 (ретардер?) - аномальная частота обн | Проверьте память неисправностей ЭБУ ретардера и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов CAN шасси и соответствующие разъемы между моду            |
| 2016 | 10 7+1 | Исходный адрес 16 (ретардер?) - аномальная частота обн | Проверьте память неисправностей ЭБУ ретардера и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов CAN шасси и соответствующие разъемы между моду            |
| 2041 | 9 7+1  | Исходный адрес 41 (горный тормоз?) - аномальная част   | Проверьте память неисправностей ЭБУ горного тормоза и устраните все неисправности; проверьте жгут данных CAN шасси и соответствующие разъемы между мо          |
| 2041 | 10 7+1 | Исходный адрес 41 (горный тормоз?) - аномальная част   | Проверьте память неисправностей ЭБУ горного тормоза и устраните все неисправности; проверьте жгут данных CAN шасси и соответствующие разъемы между мо          |
| 2047 | 9 7+1  | Исходный адрес 47 - аномальная частота обновления      | Проверьте информацию о массе автомобиля в памяти неисправностей ЭБУ и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соотв            |
| 2622 | 9 9+8  | Система помощи на спуске / стояночный тормоз           | Проверьте память неисправностей ЭБУ стояночного тормоза и устраните все неисправности; проверьте жгут данных CAN шасси и соответствующие разъемы межд          |
|      |        |                                                        | Проверьте правильность настроек параметров системы EBS для функци                                                                                              |



|        |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |         |                                                            | управляемой оси (третья ось); проверьте показания системы рулевого управления, возможные причины:<br>а) Неисправный датчик или поврежденный жгут проводов и т. д. вызывают неверные показания<br>б) Неудачная регулировка из-за внешних причин датчика или ослабленных болтов<br>Проверьте показания датчика угла поворота рулевого колеса / при необходимости замените SAS |  |
| 2927   | 2 7+10  | Внутренний угол поворота - данные нестабильны, прерывисты  | Проверьте правильность подключения датчика угла поворота рулевого колеса (всегда замкнуто на аккумулятор?); Проверьте датчик угла поворота рулевого колеса (слишком большой ток? Внутреннее замыкание на массу?); Проверьте модуль EBS                                                                                                                                      |  |
| 2927   | 9 7+10  | Внутренний угол поворота - аномальная частота обновлений   | Проверьте память неисправностей ESC-ECU (система рулевого управления, третья ось) и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3509   | 3 2+6   | Источник питания датчика 1 - напряжение выше нормы         | Проверьте цепь питания модуля ESC (всегда замкнуто на аккумулятор?); Замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3509   | 4 2+6   | Источник питания датчика 1 - напряжение ниже нормы         | Проверьте цепь питания модуля ESC (всегда замкнуто на массу?); Проверьте модуль ESC (слишком большой ток? Внутреннее замыкание на массу?); Замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                              |  |
| 3510   | 3 2+6   | Источник питания датчика 2 - напряжение выше нормы         | Проверьте цепь питания датчика угла поворота рулевого колеса (всегда замкнуто на аккумулятор?); Замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 3510   | 4 2+6   | Источник питания датчика 2 - напряжение ниже нормы         | Проверьте цепь питания датчика угла поворота рулевого колеса (всегда замкнуто на массу?); Проверьте датчик угла поворота рулевого колеса (слишком большой ток? Внутреннее замыкание на массу?); Проверьте модуль EBS                                                                                                                                                        |  |
| 3511   | 3 10+9  | Источник питания датчика 3 - напряжение выше нормы         | Проверьте левый и правый провода датчика износа колодки дополнительного моста и соответствующие разъемы (короткое замыкание?); Если датчик износа колодки                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3511   | 4 10+9  | Источник питания датчика 3 - напряжение ниже нормы         | Проверьте левую и правую провода датчика износа колодок дополнительного моста и соответствующие разъемы (короткое замыкание?); Проверьте левый и правый                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3541   | 12 9+9  | Реле стоп-сигнала - повреждение внутреннего устройства     | Проверьте калибровку параметра EOL в модуле EBS (реле стоп-сигнала да / нет); проверьте жгут реле стоп-сигнала и соответствующие разъемы (обрыв, замыкание                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3541   | 13 8+4  | Реле стоп-сигнала - без калибровки                         | Проверьте калибровку параметра EOL в модуле EBS (реле стоп-сигнала да / нет); есть ли какой-либо другой компонент, подключенный к положению конюктора реле                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3839   | 0 2+10  | Сигнализация температуры тормозов - данные действительны   | Автомобиль только что проехал по длинному спуску? Плохая дорога или не использовался ретардер? Неправильная установка параметра в модуле EBS (предел давл                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3839   | 15 2+10 | Сигнализация температуры тормозов - данные действительны   | Автомобиль только что проехал по длинному спуску? Плохая дорога или не использовался ретардер? Неправильная установка параметра в модуле EBS (предел давл                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 520205 | 13 8+4  | Система EBS/ система эксплуатационной адаптации            | Чтобы функция EBS работала правильно, на автомобиле должны быть установлены модуль EBS, модуль переднего моста, модуль заднего моста, дополнительный м                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 520206 | 13 8+4  | Система EBS/ система эксплуатационной адаптации            | Чтобы функция EBS работала правильно, на автомобиле должны быть установлены модуль EBS, модуль переднего моста, модуль заднего моста, дополнительный м                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 520207 | 13 8+4  | Система EBS/ система эксплуатационной адаптации            | Чтобы функция EBS работала правильно, на автомобиле должны быть установлены модуль EBS, модуль переднего моста, модуль заднего моста, дополнительный м                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 520208 | 13 8+4  | Система EBS/ система эксплуатационной адаптации            | Чтобы функция EBS работала правильно, на автомобиле должны быть установлены модуль EBS, модуль переднего моста, модуль заднего моста, дополнительный м                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 520210 | 2 2+4   | Модуль ESC - данные нестабильны, прерывисты или неверны    | Замените модуль ESC; замените модуль заднего моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 520210 | 9 9+3   | Модуль ESC - аномальная частота обновлений                 | Проверьте правильность конфигурации EOL в модуле (ESC да / нет); проверьте жгут проводов между модулем EBS и модулем ESC; проверьте / замените модуль ES                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 520210 | 10 2+4  | Модуль ESC - аномальная частота обмена                     | Проверьте и замените модуль ESC (Правильно ли работает счетчик часов данных CAN?)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 520210 | 11 2+4  | Модуль ESC - неизвестный режим отказа / неизвестная ошибка | Проверьте / замените модуль ESC; проверьте / замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 520210 | 12 2+4  | Модуль ESC - повреждение внутреннего устройства            | Проверьте положение установки, боковой наклон и правильность фиксации модуля ESC; проверьте и замените модуль ESC (важно правильное положение установок                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 520210 | 13 8+4  | Модуль ESC - без калибровки                                | Проверьте характеристики EOL ESC в модуле EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 520210 | 14 9+3  | Модуль ESC - специальные инструкции                        | Замените модуль ESC; замените модуль дополнительного моста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 520210 | 19 9+3  | Модуль ESC - получены неверные сетевые данные              | Замените модуль ESC; замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 520211 | 13 8+4  | Система EBS/ система эксплуатационной адаптации            | Чтобы функция EBS работала правильно, на автомобиле должны быть установлены модуль EBS, модуль переднего моста, модуль заднего моста, дополнительный м                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 520213 | 31 2+4  | Процедура калибровки ESC - условия сохранения              | Калибровка ESC производится диагностическим программным обеспечением; калибровка ESC должна выполняться авторизованным диагностическим программн                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 520214 | 0 2+5   | Передающее число рулевого механизма - данные действительны | Проверьте установку датчика угла поворота рулевого колеса (сколько раз датчик повернулся перед подключением к рулевой колонке?); Проверьте правильность пер                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 520214 | 2 2+5   | Передающее число рулевого механизма - данные нестабильны   | Выполнил ли водитель по окончании калибровки ESC нормальные движения? В противном случае водитель должен неоднократно работать на обычной дороге (не с                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 520215 | 31 2+4  | Функция ESC временно недоступна - условия сохранения       | Функция ESC временно недоступна (например: потеря внешних данных CAN, двигателя, системы рулевого управления, прицепа и т. д.); Отремонтируйте систему E                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 520225 | 2 9+11  | Система запроса внешнего тормоза (XBR, источник 4) -       | Проверьте электронный блок управления XBR (источник №4), при необходимости замените; проверьте модуль EBS, при необходимости замените                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 520225 | 9 9+11  | Система запроса внешнего тормоза (XBR, источник 4) -       | Проверьте память неисправностей XBR-ECU (источник № 4) и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соответствующие раз                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 520225 | 10 9+11 | Система запроса внешнего тормоза (XBR, источник 4) -       | Проверьте память неисправностей XBR-ECU (источник № 4) и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соответствующие раз                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 520226 | 2 9+11  | Система запроса внешнего тормоза (XBR, источник 5) -       | Проверьте электронный блок управления XBR (источник №5), при необходимости замените; проверьте модуль EBS, при необходимости замените                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 520226 | 9 9+11  | Система запроса внешнего тормоза (XBR, источник 5) -       | Проверьте память неисправностей XBR-ECU (источник № 5) и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соответствующие раз                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 520226 | 10 9+11 | Система запроса внешнего тормоза (XBR, источник 5) -       | Проверьте память неисправностей XBR-ECU (источник № 5) и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соответствующие раз                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 520227 | 2 9+11  | Система запроса внешнего тормоза (XBR, источник 6) -       | Проверьте электронный блок управления XBR (источник №6), при необходимости замените; проверьте модуль EBS, при необходимости замените                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 520227 | 9 9+11  | Система запроса внешнего тормоза (XBR, источник 6) -       | Проверьте память неисправностей XBR-ECU (источник № 6) и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соответствующие раз                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 520227 | 10 9+11 | Система запроса внешнего тормоза (XBR, источник 6) -       | Проверьте память неисправностей XBR-ECU (источник № 6) и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соответствующие раз                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 520235 | 3 7+2   | ASR поддержка моста отсекающая задвижка - напряжен         | Проверьте жгут электромагнитного клапана ASR / ATC и соответствующие разъемы (замкнуто на аккумулятор?); Проверьте электромагнитный клапан ASR / ATC (и                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 520235 | 4 7+2   | ASR поддержка моста отсекающая задвижка - напряжен         | Проверьте жгут электромагнитного клапана ASR / ATC и соответствующие разъемы (замкнуто на массу?); Проверьте электромагнитный клапан ASR / ATC (внутрен                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 520235 | 5 7+2   | ASR поддержка моста отсекающая задвижка - ток ниже         | Проверьте калибровку EOL в модуле EBS (электромагнитный клапан ASR / ATC да / нет); проверьте жгут проводов электромагнитного клапана ASR / ATC и соотве                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 520235 | 13 8+4  | ASR поддержка моста отсекающая задвижка - без калиб        | Проверьте правильность параметров калибровки EOL в модуле EBS (электромагнитный клапан ASR / ATC да / нет); есть ли какой-либо другой компонент, подклю                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 520237 | 12 7+4  | Дополнительный дисплей (ATC2 / тормозная колодка) -        | Проверьте правильность параметров калибровки EOL в модуле EBS (параметр «лампа D» да / нет); проверьте цепь лампы D и связанных с ней разъемов (замыкание                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 520241 | 2 9+11  | Система запроса внешнего торможения (XBR, источник 1) -    | Проверьте электронное устройство управления XBR (система, определяемая заказчиком) и при необходимости замените его; проверьте модуль EBS и при необходи                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 520241 | 9 9+11  | Система запроса внешнего торможения (XBR, источник 1) -    | Проверьте память неисправностей XBR-ECU (система, определяемая заказчиком) и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и со                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 520241 | 10 9+11 | Система запроса внешнего торможения (XBR, источник 1) -    | Проверьте память неисправностей XBR-ECU (система, определяемая заказчиком) и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и со                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 520242 | 2 9+11  | Система запроса внешнего торможения (XBR, источник 2) -    | Проверьте электронное устройство управления XBR (система ACC) и при необходимости замените его; проверьте модуль EBS и при необходимости замените его                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 520242 | 9 9+11  | Система запроса внешнего торможения (XBR, источник 2) -    | Проверьте память неисправностей (ACC) XBR-ECU и устраните все неисправности; проверьте жгут данных CAN шасси и соответствующие разъемы между модуле                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 520242 | 10 9+11 | Система запроса внешнего торможения (XBR, источник 2) -    | Проверьте память неисправностей (ACC) XBR-ECU и устраните все неисправности; проверьте жгут данных CAN шасси и соответствующие разъемы между модуле                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 520543 | 2 9+11  | Система запроса внешнего торможения (XBR, источник 3) -    | Проверьте электронное устройство управления XBR (EPH / AEBS) и при необходимости замените его; проверьте модуль EBS и при необходимости замените его                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 520543 | 9 9+11  | Система запроса внешнего торможения (XBR, источник 3) -    | Проверьте память неисправностей блока управления XBR-ECU (EPH / AEBS) и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соотв                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 520543 | 10 9+11 | Система запроса внешнего торможения (XBR, источник 3) -    | Проверьте память неисправностей блока управления XBR-ECU (EPH / AEBS) и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов данных CAN шасси и соотв                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 520245 | 31 9+10 | Бит памяти неисправностей (желтый) - условия сохране       | Проверьте и устраните все неисправности в памяти неисправностей; очистите память неисправностей и сбросьте память неисправностей после завершения ремонт                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 520246 | 31 9+10 | Бит памяти неисправностей (красный) - условия сохране      | Проверьте и устраните все неисправности в памяти неисправностей; очистите память неисправностей и сбросьте память неисправностей после завершения ремонт                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 520247 | 31 9+10 | Бит памяти неисправностей (ESC) - условия сохранения       | Проверьте и устраните все неисправности в памяти неисправностей; очистите память неисправностей и сбросьте память неисправностей после завершения ремонт                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 520250 | 31      | Обнаружение скорости колеса - память ошибок - услови       | Проверьте и отремонтируйте все неисправности в памяти неисправностей датчика скорости вращения колеса; после ремонта очистите память неисправностей                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 520261 | 13 8+4  | Параметр EOL Функция STOP - без калибровки                 | Проверьте правильность функции STOP в настройке параметра EOL (оптимизирована для стабильности); если параметр EOL правильный, замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 520262 | 13 8+4  | Параметр EOL Функция ARB - без калибровки                  | Проверьте правильность настройки функции ARB в настройке параметра EOL (временное торможение, стояночный тормоз); если параметр EOL правильный, замен                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 520263 | 13 8+4  | Параметр EOL Функция RAG - без калибровки                  | Проверьте правильность настройки функции RAG в настройке параметра EOL (функция калибровки скорости колеса); если параметр EOL правильный, замените м                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 520264 | 13 8+4  | Параметр EOL Функция ZC3F - без калибровки                 | Проверьте правильность функции регулировки спидометра в настройке параметра EOL; если параметр EOL правильный, замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 520265 | 13 8+4  | Параметр EOL Функция KENN - без калибровки                 | Проверьте правильность настройки функции KENN в настройке параметра EOL (кривая ощущения торможения); если параметр EOL правильный, замените модуль                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 520266 | 13 8+4  | Параметр EOL Функция SPGV - без калибровки                 | Проверьте правильность настройки функции SPGV в настройке параметра EOL (источник питания); если параметр EOL правильный, замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 520267 | 13 8+4  | Параметр EOL Функция END - без калибровки                  | Проверьте правильность настройки функции END в настройке параметра EOL (активация клапана); если параметр EOL правильный, замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 520268 | 13 8+4  | Параметр EOL Функция EEFU - без калибровки                 | Проверьте правильность настройки функции EEFU в настройке параметра EOL (полная конфигурация); если параметр EOL правильный, замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 520269 | 13 8+4  | Параметр EOL Функция XBR - без калибровки                  | Проверьте правильность настройки функции XBR в настройке параметра EOL (функция внешнего тормоза); нестандартная система аварийного торможения                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 520270 | 13 8+4  | Параметр EOL Функция ESC (Группа 1 / Комплексные п         | Проверьте правильность настройки функции ESC в настройке параметра EOL (группа 1 / параметр комплексной конфигурации):<br>-EBS режим автомобиля<br>-ESC конфигурация<br>-Тип машины<br>-Полный привод<br>-SAS тип<br>-RSC ограничения<br>-RSC / YC ограничение скорости                                                                                                     |  |
| 520271 | 13 8+4  | Параметр EOL Функция ESC (Группа 2 / Параметры ос          | Проверьте правильность настроек функции ESC в параметрах EOL (группа 2 / параметры оси-геометрия, компоновка):<br>-Тип машины<br>-1 мостовой подъемник, ...<br>-Тип шины<br>-Колесная база (от FA1 до FA2)<br>-Колесная база (от FA1 до RA1)<br>-Колесная база (от RA1 до RA2)<br>-Предел скорости 1 и 2 (PA, TA)<br>-Рулевая разумная                                      |  |

|        |        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                        | компенсация (РА, ТА)<br>-Тип датчика рулевого управления (РА, ТА)<br>-Рулевое управление (РА, ТА)                                                                                                                                                                                                                   |
| 520272 | 13 8+4 | Параметр EOL Функция ESC (Группа 3 / Передаточное      | Проверьте правильность настройки функции ESC в параметре EOL (группа 3 / передаточное число рулевого механизма):<br>-Угол поворота внутри / снаружи влево / вправо<br>-Передаточное отношение рулевого механизма<br>внутренний / внешний<br>левый / правый<br>-Как определить передаточное число рулевого механизма |
| 520273 | 13 8+4 | Параметр EOL Функция ESC (Группа 4 / Параметры конт    | Проверьте правильность настройки функции ESC в параметре EOL (группа 4 / параметр контроля боковой устойчивости):<br>Характеристики RSC;<br>Скоростные характеристики RSC                                                                                                                                           |
| 520274 | 13 8+4 | Параметр EOL Функция ESC (Группа 5 / Прилагаемые ге    | Проверьте правильность настройки функции ESC в параметре EOL (группа 4 / параметр контроля боковой устойчивости):<br>Характеристики RSC;<br>Скоростные характеристики RSC                                                                                                                                           |
| 520279 | 13 8+4 | Параметр EOL Функция AEBS - без калибровки             | Проверьте правильность настройки функции AEBS в параметре EOL (активная система экстренного торможения); если параметр EOL правильный, замените модуль                                                                                                                                                              |
| 520281 | 31 8+4 | Цепь задержки остановки, не разомкнута - условия сохр  | Замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 520282 | 31 8+3 | Цепь задержки остановки, разомкнута - условия сохране  | Замените модуль EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 520283 | 31 8+4 | Настройка параметров неисправности - условия сохране   | Проверьте правильность настроек GPI в параметрах EOL (вход общего назначения)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 520284 | 31 8+4 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 520286 | 13 8+4 | Параметр EOL Функция BMM - без калибровки              | Проверьте правильность настроек функции BMM в параметрах EOL (управление тормозами); если параметры EOL верны, замените модуль EBS                                                                                                                                                                                  |
| 520291 | 2 9+8  | EHS (легкий пуск с уклона) - данные нестабильны, прер  | Проверьте, активирован ли сигнал EHS во время движения из-за неисправностей (например, EHS-ECU, ремня безопасности EHS ...)                                                                                                                                                                                         |
| 520291 | 9 9+8  | EHS (легкий пуск с уклона) - аномальная частота обновл | Проверьте память неисправностей EHS-ECU и устраните все неисправности; проверьте жгут проводов SAE J 1939 и соответствующие разъемы между EHS-ECU и м                                                                                                                                                               |
| 520292 | 9 7+1  | Подключение для передачи данных SAE J 1939 (EBC4_X)    | Проверьте неисправную память ЭБУ (передайте информацию EBC4_X) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ (передайте                                                                                                                                                                  |
| 520293 | 9 7+1  | Подключение для передачи данных SAE J 1939 (AEBS-с)    | Проверьте неисправную память AEBS-ECU и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между AEBS-ECU и модулем EBS и соответствующ                                                                                                                                                                   |
| 520294 | 9 7+1  | Подключение для передачи данных SAE J 1939 (MSF-с)     | Проверьте память неисправностей ЭБУ (передача информации MSF) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ (передача инф                                                                                                                                                                |
| 520296 | 8 7+1  | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #1) - ан | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #1) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520296 | 9 7+1  | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #1) - ан | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #1) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520296 | 14 7+1 | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #1) - сп | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #1) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520296 | 19 7+1 | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #1) - по | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #1) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520297 | 8 7+1  | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #2) - ан | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #2) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520297 | 9 7+1  | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #2) - ан | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #2) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520297 | 14 7+1 | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #2) - сп | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #2) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520297 | 19 7+1 | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #2) - по | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #2) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520298 | 8 7+1  | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #3) - ан | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #3) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520298 | 9 7+1  | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #3) - ан | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #3) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520298 | 14 7+1 | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #3) - сп | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #3) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520298 | 19 7+1 | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #3) - по | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #3) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520299 | 8 7+1  | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #4) - ан | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #4) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520299 | 9 7+1  | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #4) - ан | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #4) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520299 | 14 7+1 | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #4) - сп | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #4) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520299 | 19 7+1 | Устройство управления двигателем (Е-двигатель #4) - по | Проверьте память неисправностей ЭБУ двигателя (Е-двигатель #4) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ двигателя и мод                                                                                                                                                             |
| 520300 | 9 7+1  | Блок управления каналами #2 - аномальная частота обно  | Проверьте ЗУ неисправностей ЭБУ передач (#2) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ЭБУ коробки передач и модулем EBS и                                                                                                                                                               |
| 520302 | 8 8+7  | Управление пневматической подвеской #2 - аномальная    | Проверьте неисправную память ECAS-ECU (источник # 2) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ECAS-ECU (источник # 2) и м                                                                                                                                                               |
| 520302 | 9 8+7  | Управление пневматической подвеской #2 - аномальная    | Проверьте неисправную память ECAS-ECU (источник # 2) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ECAS-ECU (источник # 2) и м                                                                                                                                                               |
| 520302 | 10 8+7 | Управление пневматической подвеской #2 - аномальная    | Проверьте неисправную память ECAS-ECU (источник # 2) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между ECAS-ECU (источник # 2) и м                                                                                                                                                               |
| 520302 | 19 7+1 | Управление пневматической подвеской #2 - получены не   | Проверьте информацию о массе автомобиля в ЗУ неисправностей ЭБУ (источник #2) и устраните все неисправности; проверьте соединение данных CAN между сос                                                                                                                                                              |