









序号 №п	中文	俄语
第一页 (стр.1)		
1	100 A 中央电器装置版	A100 Центральная панель разъемов электрооборудования
2	K950 D+ 电源继电器	K950 Реле источника питания D+
3	K 346 ACC 电源继电器	K346 Реле источника питания ACC
4	K 171 DR 电源继电器	K171 Реле источника питания DR
5	K 151 15 电源继电器	K151 Реле источника питания 15
6	直流电源	Источник питания постоянного тока
7	地线、屏蔽线和回路	Кабель заземления, экранированный кабели и контур
8	输入信号	Входной сигнал
9	输出信号或电压	Выходной сигнал или напряжение
10	CAN 总线	CAN шина
11	虚线为选用装置或预留接口	Пунктирной линией отмечено оборудование, устанавливаемое опционально, или запасные разъемы
12	电线颜色按 N05149	Цветовое обозначение электрических проводов приведено в соответствии со стандартом N05149
13	A 红	A Красный
14	B 黑	B Черный
15	C 白	C Белый
16	D 黄	D Желтый
17	E 灰	E Серый
18	F 绿	F Зеленый
19	G 紫	G Фиолетовый
20	H 橙	H Оранжевый
21	I 深蓝	I Синий
22	K 浅蓝	K Голубой
23	L 棕	L Коричневый
24	M 搭铁	M Масса
25	N 粉红	N Розовый
26	K179 工作灯继电器	K179 Реле рабочего освещения
27	接地	Заземление
28	X242 驾驶室左搭铁点	X242 Левая точка соединения жгута проводов кабины с массой
29	X244 驾驶室右搭铁点	X244 Правая точка соединения жгута проводов кабины с массой
30	X300/A5 防火墙地线连接点	X300/A5 Точка соединения противопожарной перегородки с «землей»
31	X300/A1 防火墙电源连接点	X300/A1 Точка соединения противопожарной перегородки с АКБ
32	S208 电磁式电源总开关 翘板开关	S208 Электромагнитный переключатель источника питания Перекидной переключатель
33	X644 14 孔分 线器	X644 14-тиконтактная распределительная колодка
34	Q101 钥匙开关	Q101 Ключ зажигания
35	NOx 传感器	Датчик NOx
36	K88	K88 ECU двигателя

	发动机 ECU	
37	S252 安全带开关	S252 Выключатель замка ремня безопасности
38	S837 轴差工作信号	S837 Сигнал работы межосевого дифференциала
39	S872/1 中桥轮间差速信号	S872/1 Сигнал межколесного дифференциала среднего моста
40	S872/2 后桥轮间差速信号	S872/2 Сигнал межколесного дифференциала заднего моста
41	S198 驾驶室锁止	S198 Сигнал блокировки кабины
42	S854 离合器磨损	S854 Сигнал износа сцепления
43	S871 空滤堵塞	S871 Сигнал засора воздушного фильтра
44	S853 冷却液位	S853 Сигнал уровня охлаждающей жидкости
45	S868 大厢举升	S868 Сигнал подъема кузова
46	S615 驻车制动 (仪表发送 该信号报文)	S615 Сигнал стояночного тормоза (сигнал подается на комбинацию приборов)
47	S873 取力器反馈	S873 Сигнал обратной связи КОМ
48	S874 全轮驱动信号开关	S874 Переключатель сигнала полного привода
49	S875 盘式制动磨损报警开关	S875 Переключатель оповещения об износе дискового тормоза
50	R120 发动机 ECU	R120 ECU двигателя
51	X644 14 孔分线器	X644 14-тиконтактная распределительная колодка
52	220V 逆变电源	Источник питания переменного тока 220V
53	24V 电源接口	Разъем источника питания 24V
54	右踏步灯电源	Источник питания подсветки правой подножки
55	E130 阅读灯	E130 Лампа для чтения
56	室内照明	Подсветка кабины
57	右阅读灯	Правая лампа для чтения
58	左阅读灯	Левая лампа для чтения
59	E190 卧铺灯	E190 Подсветка спального места
60	左踏步灯电源	Источник питания подсветки левой подножки
61	S300 高顶室内灯开关	S300 Переключатель лампы потолочного освещения кабины
62	E202 上卧铺照明灯	E202 Лампа подсветки верхнего спального места
63	E204 下卧铺照明灯	E204 Лампа подсветки нижнего спального места
64	E51 工作照明灯	E51 Лампа рабочего освещения
65	+30 电源	Источник питания +30
66	ACC 电源	Источник питания ACC
67	+ 15 信号	Сигнал +15
68	16 孔插接器	16-тиконтактный разъем
69	离合、倒车、车速、制动、近光 油量等信号均从总线上读取报文	Сигнал сцепления, движения задним ходом, скорости автомобиля, торможения, ближнего света, уровня топлива и т.д. считываются с CAN шины.
70	20 孔插接器	20-тиконтактный разъем

71	天行健	Оборудование мониторинга
72	车速信号(脉冲) I 0.5	Сигнал скорости (импульсный) I 0.5
73	制动信号（高有效）BI 0.5	Сигнал торможения (высокая эффективность) BI 0.5
74	空调工作信号（高有效）23112 0.5	Сигнал работы кондиционера (высокая эффективность) 23112 0.5
75	B110/A2 车速传感器	B110/A2 Датчик скорости
76	S161/4 制动开关	S161/4 Переключатель тормоза
77	空调控制器 A104/4	A104/4 Контроллер кондиционера
78	底盘电气盒一（L3000 东康）	Распределительная коробка 1 (L3000 DONGKANG)
79	S5 电磁式电源总开关	S5 Электромагнитный переключатель источника питания
80	蓄电池 一	АКБ 1
81	蓄电池 二	АКБ 2
82	X103 电源总开关插接器	X103 Разъем главного переключателя источника питания
83	驾驶室对插插接器 X123	X123 от кабины к коннектору
84	起动机	Стартер
85	发电机	Генератор
86	发动机 ECU	ECU двигателя
87	发电机励磁 BAF	Возбудитель (электрогенератор) BAF
88	组合仪表 P200/G8	P200/G8 Комбинация приборов
89	起动信号	Сигнал запуска
90	X461/2 8 孔预留信号 插接器	X461/2 8-миконтактный сигнальный разъем запасной
91	BCM/A08 车身控制器	BCM/A08 Контроллер
92	气压传感器 1	Датчик давления воздуха 1
93	气压传感器 2	Датчик давления воздуха 2
94	P200 组合仪表	P200 Комбинация приборов
95	缓速器信号灯、排气制动信号灯、机油压力、水温、发动机转速、转向信号灯、主车 ABS 信号、燃油油量信息、发动机故障信息均接收 CAN 报文	Сигнал индикатора ретардера, индикатора горного тормоза, индикатора давления масла, температуры жидкости, оборотов двигателя, поворота, ABS автомобиля, уровня топлива, неисправности двигателя поступают по CAN шине.
96	B110 车速传感器	B110 Датчик скорости
97	发电机	Генератор
98	K0.5 充电指示灯	K 0.5 Индикатор зарядки аккумулятора
99	S107 菜单开关	S107 Переключатель меню
100	A300/6 主车门控模块	A300/6 Модуль управления дверями

		автомобиля
101	锁车门信号输出 16520 0.5	Выходной сигнал блокировки дверей 16520 0.5
102	车速信号输出 CA 0.5	Выходной сигнал скорости CA 0.5
103	车速 C3 信号输出 58305 0.5	Выходной сигнал скорости C3 58305 0.5
104	左车门未锁信号（低有效） 58305 0.5	Сигнал незаблокированной левой двери (низкая эффективность) 58305 0.5
105	M104/4 左车门锁	M104/4 Замок левой двери
106	M105/4 右车门锁	M105/4 Замок правой двери
107	右车门未锁信号（低有效） 58304 0.5	Сигнал незаблокированной правой двери (низкая эффективность) 58304 0.5
108	取力器空档选择开关（高有效） BFE 0.5	Переключатель нейтрального положения КОМ (высокая эффективность) BFE 0.5
109	S275/4 取力器档位开关(高有效)	S275/4 Переключатель положения КОМ (высокая эффективность)
110	远光电源	Источник питания фар дальнего света
111	远光信号(高有效) DC 0.5	Сигнал дальнего света (высокая эффективность) DC 0.5
112	倒档开关信号(低有效) LN 0.5	LN 0.5 Сигнал переключателя движения задним ходом (низкая эффективность)
113	S104 倒档开关	S104 Переключатель движения задним ходом
114	X6/5 ABS 挂车插座	X6/5 Разъем ABS прицепа
115	ABS 挂车故障灯（低有效）	Индикатор неисправности ABS прицепа (низкая эффективность)
116	R108 点烟器	R108 Прикуриватель
117	M104 左车门锁	M104 Замок левой двери
118	M105 右车门锁	M105 Замок правой двери
119	E127 左高顶照明灯	E127 Лампа потолочного освещения левая
120	E128 右高顶照明灯	E128 Лампа потолочного освещения правая
121	天行健	Оборудование мониторинга
122	工作照明	Рабочее освещение
123	室内照明	Подсветка в кабине
124	点烟器	Прикуриватель
125	仪表	Комбинация приборов
126	钥匙开关	Ключ зажигания
127	电源系统与起动	Система электропитания и запуск
128	K115 位置灯继电器	K115 Реле габаритных огней
129	A100 中央电器装置板	A100 Центральная панель разъемов электрооборудования
130	接地	Заземление
131	组合开关 S108/ I /4	S108/I/4 Подрулевой переключатель
132	X361 14 孔分线器	X361 14-тиконтактная распределительная колодка
133	E115 左前示廓灯	E115 Левый передний габаритный фонарь
134	E403 示高灯	E403 Верхний габаритный фонарь
135	E402 示高灯	E402 Верхний габаритный фонарь

136	E401 示高灯	E401 Верхний габаритный фонарь
137	E114 右前示廓灯	E114 Правый передний габаритный фонарь
138	E118 右尾示廓灯	E118 Правый задний габаритный фонарь
139	E116 右后位置灯	E116 Правый задний габаритный фонарь
140	E210 右侧标志灯	E210 Правый боковой габаритный фонарь
141	E109 左前位置灯	E109 Левый передний габаритный фонарь
142	E211 左侧标志灯	E211 Левый боковой габаритный фонарь
143	E119 左尾灯	E119 Левый задний фонарь
144	E117 左后位置灯	E117 Левый задний габаритный фонарь
145	X5/2 7 孔挂车插座	X5/2 7-миконтактный разъем прицепа
146	背光调节开关	Переключатель регулировки подсветки
147	S108 组合开关	S108 Подрулевой переключатель
148	LH 远光	LH Дальний свет
149	0 近光	0 Ближний свет
150	F/A 超车	F/A Обгон
151	S110/1 灯光总开关	S110/1 Главный переключатель осветительных приборов
152	E112 右远光灯	E112 Правая фара дальнего света
153	E113 左远光灯	E113 Левая фара дальнего света
154	B11 仪表	B11 Комбинация приборов
155	S202 辅助远光灯开关	S202 Переключатель дополнительных фар дальнего света
156	E119 左辅助远光	E119 Левая дополнительная фара дальнего света
157	E118 右辅助远光	E118 Правая дополнительная фара дальнего света
158	近光灯控制输出 DB 0.5	Выход контрольного сигнала фар ближнего света DB 0.5
159	近光灯控制输出	Выход контрольного сигнала фар ближнего света
160	E111 左近光灯	E111 Левая фара ближнего света
161	E110 右近光灯	E110 Правая фара ближнего света
162	左前雾灯控制输出	Выход контрольного сигнала левой передней противотуманной фары
163	E123 左前雾灯	E123 Левая передняя противотуманная фара
164	右前雾灯控制输出	Выход контрольного сигнала правой передней противотуманной фары
165	E122 右前雾灯	E122 Правая передняя противотуманная фара
166	后雾灯控制输出	Выход контрольного сигнала задней противотуманной фары
167	E124 右后雾灯	E124 Правая задняя противотуманная фара
168	E125 左后雾灯	E125 Левая задняя противотуманная фара
169	雾灯	Противотуманные фары
170	X5/6 7 孔挂车插座	X5/6 7-миконтактный разъем прицепа
171	S161 制动灯开关	S161 Переключатель стоп-сигналов
172	制动信号输入	Входной сигнал тормоза
173	离合信号输入	Входной сигнал сцепления
174	S159 离合器开关	S159 Переключатель сцепления
175	G17 仪表	G17 Комбинация приборов

176	S104 倒档开关	S104 Переключатель движения задним ходом
177	E103 左倒车灯	E103 Левая фара движения задним ходом
178	E102 右倒车灯	E102 Правая фара движения задним ходом
179	挂车倒车灯	Фары движения задним ходом прицепа
180	X5/7 7孔挂车插座	X5/7 7-миконтактный разъем прицепа
181	雨刮低速控制输出	Выход контрольного сигнала работы стеклоочистителей на низкой скорости
182	雨刮高速控制输出	Выход контрольного сигнала работы стеклоочистителей на высокой скорости
183	M102 雨刮电机	M102 Мотор стеклоочистителей
184	S108 组合开关	S108 Подрулевой переключатель
185	雨刮回位信号输入	Входной сигнал возврата стеклоочистителей в исходное положение
186	BCM +15 电源	Источник питания BCM+ 15
187	BCM 30+电源	Источник питания BCM+ 30
188	BCM B+电源	Источник питания BCM B+
189	BCM B+电源	Источник питания BCM B+
190	A200 BCM 车身控制器	A200 Контроллер BCM
191	X 644 14孔分线器	X 644 14-тиконтактная распределительная колодка
192	A148 24V 收放机	A148 Автомагнитола 24V
193	B158 右高音扬声器	B158 Правый высокочастотный динамик
194	B156 右低音扬声器	B156 Левый высокочастотный динамик
195	B157 左高音扬声器	B157 Левый низкочастотный динамик
196	B155 左低音扬声器	B155 Правый низкочастотный динамик
197	A150 天线放大器	A150 Усилитель антенны
198	S875/1 左前轴 盘式制动磨 损报警开关	S875/1 Переключатель оповещения об износе левого дискового тормоза передней оси
199	S875/3 左后桥 盘式制动磨 损报警开关	S875/3 Переключатель оповещения об износе левого дискового тормоза заднего моста
200	S875/4 右后桥 盘式制动磨 损报警开关	S875/4 Переключатель оповещения об износе правого дискового тормоза заднего моста
201	S875/2 右前轴 盘式制动磨 损报警开关	S875/2 Переключатель оповещения об износе правого дискового тормоза передней оси
202	组合仪表 P200/B21	P200/B21 Комбинация приборов
203	接地	Заземление
204	盘式制动	Дисковый тормоз
205	收放机	Автомагнитола
206	雨刮、喷淋	Стеклоочистители, стеклоомыватели
207	灯光、信号	Освещение, сигналы
208	油量信号	Сигнал уровня топлива
209	BDC 0.5 位置灯开关信号输入	Входной сигнал переключателя фар ближнего света BDC 0.5
210	组合开关 S108/ I /4	S108/I/4 Подрулевой переключатель
211	BDF 0.5 近光灯开关信号输入	Входной сигнал переключателя фар

		ближнего света BDF 0. 5
212	X361 14 孔分线器	X361 14-тиконтактная распределительная колодка
213	前雾灯电源	Источник питания передних противотуманных фар
214	后雾灯电源	Источник питания задних противотуманных фар
215	小灯	Подфарник
216	大灯	Фара
217	小灯照明	Подсветка подфарника
218	前雾灯	Передняя противотуманная фара
219	前雾指示灯	Индикатор передней противотуманной фары
220	后雾灯	Задняя противотуманная фара
221	后雾指示灯	Индикатор задней противотуманной фары
222	S110 灯光总开关	S110 Главный переключатель осветительных приборов
223	接地	Заземление
224	后雾灯开关信号输入	Входной сигнал переключателя задней противотуманной фары
225	前雾灯开关信号输入	Входной сигнал переключателя передней противотуманной фары
226	油量传感器（主油箱）	Датчик уровня топлива (главный бак)
227	油量传感器（副油箱）	Датчик уровня топлива (дополнительный бак)
228	X180 供油转向阀插接器	X180 Коннектор клапана подачи топлива
229	S179 油箱转换开关	S179 Переключатель между топливными баками
230	X 644 14 孔分线器	X 644 14-тиконтактная распределительная колодка
231	X 242 驾驶室左搭铁点	X 242 Левая точка соединения жгута проводов кабины с массой
232	S14 空档开关	S14 Переключатель нейтрального положения
233	燃油防盗报警器 31504	Устройство защиты топливного бака 31504
234	钥匙 T50 信号 BAF 0.5	Сигнал ключа зажигания T50 BAF 0.5
235	Q101/8 钥匙 T50	Q101/8 Ключ зажигания T50
236	H113 左制动灯	H113 Левый стоп-сигнал
237	制动灯电源 BA 1.5	Источник питания стоп-сигнала BA 1.5
238	H112 右制动灯	H112 Правый стоп-сигнал
239	挂车制动灯	Стоп-сигналы прицепа
240	X5/4 7 孔挂车插座	X5/4 7-миконтактный разъем прицепа
241	H121 左前转向灯	H121 Левый передний указатель поворота
242	左转向灯电源 GF	Источник питания левого указателя поворота GF
243	H125 左侧转向灯	H125 Левый боковой указатель поворота
244	H123 左后转向灯	H123 Левый задний указатель поворота
245	H122 右后转向灯	H122 Правый задний указатель поворота
246	H126 右侧转向灯	H126 Правый боковой указатель поворота
247	H120 右前转向灯	H120 Правый передний указатель поворота
248	右转向灯电源 GA	Источник питания правого указателя

		поворота GA
249	挂车左转向灯 GFD	Левый указатель поворота прицепа GFD
250	X5/3 7 孔挂车插座	X5/3 7-миконтактный разъем прицепа
251	X5/5 7 孔挂车插座	X5/5 7-миконтактный разъем прицепа
252	挂车右转向灯 GAD	Правый указатель поворота прицепа GAD
253	S109 危急报警开关	S109 Переключатель аварийного сигнала
254	危急报警开关输入 AC	Выходной сигнал переключателя аварийного сигнала AC
255	锁车闪光信号输入	Входной сигнал блокировки автомобиля
256	主车门控模块 A300/21	A300/6 Модуль управления дверями автомобиля
257	报警灯信号反馈 左转向灯电源	Обратный сигнал аварийного индикатора Источник питания левого указателя поворота
258	左转向开关 GDA	Переключатель левого указателя поворота GDA
259	右转向开关 GDF	Переключатель правого указателя поворота GDF
260	S108 组合开关	S108 Подрулевой переключатель
261	间歇档开关输入 B13	Входной сигнал переключателя режима периодической работы стеклоочистителей B13
262	雨刮低速开关输入 B05	Входной сигнал переключателя работы стеклоочистителей на низкой скорости B05
263	雨刮高速开关输入 B14	Входной сигнал переключателя работы стеклоочистителей на высокой скорости B14
264	喷淋开关输入 B07	Входной сигнал переключателя стеклоомывателей B07
265	M103 喷淋电机	M103 Мотор стеклоомывателей
266	描图	Чертил
267	描校	Сверил
268	旧底图总号	Номер старого чертежа
269	底图总号	Номер окончательного чертежа
270	签字	Подпись
271	日期	Дата
第二页 (стр.2)		
272	A100 中央电气装置板	A100 Центральная панель разъемов электрооборудования
273	24300 后视镜加热	24300 Обогрев зеркал заднего вида
274	M106 左后视镜调整、加热	M106 Управление, обогрев левого зеркала заднего вида
275	后视镜加热	Обогрев зеркал заднего вида
276	M107 右后视镜调整、加热	M107 Управление, обогрев правого зеркала заднего вида
277	M105 右车门锁	M105 Замок правой двери
278	M104 左车门锁	M104 Замок левой двери
279	接地	Заземление
280	A100 中央电气装置板	A100 Центральная панель разъемов электрооборудования
281	电源总开关 S100	S100 Главный переключатель источника питания
282	输入端	Вход

283	输出端	Выход
284	底盘电器盒一	Распределительная коробка шасси 1
285	中央电器装置板 A100\H10	A100\H10 Центральная панель разъемов электрооборудования
286	+ 15 信号 H 15050	Сигнал + 15 H 15050
287	进气加热格栅	Решетка обогрева впускаемого воздуха
288	进气加热继电器	Реле обогрева впускаемого воздуха
289	发动机输出 24V 电源	Выход источника питания двигателя 24V
290	S230 发动机缸内制动开关 1	S230 Переключатель 1 торможения двигателем
291	60571 0, 75 踏板 1 电源	60571 0,75 Источник питания педали 1
292	60572 0,75 踏板信号 1	60572 0,75 Сигнал 1 педали
293	60573 0,75 地端	60573 0,75 Вывод заземления
294	60574 0,75 踏板 2 电源	60574 0,75 Источник питания педали 2
295	60575 0,75 踏板信号 2	60575 0,75 Сигнал 2 педали
296	60576 0,75 地端	60576 0,75 Вывод заземления
297	60582 0,75 远程踏板信号 1	60582 0,75 Сигнал 1 педали дистанционного управления
298	B127 加速踏板传感器	B127 Датчик педали газа
299	接地	Заземление
300	描图	Чертил
301	描校	Сверил
302	旧底图总号	Номер старого чертежа
303	底图总号	Номер окончательного чертежа
304	签字	Подпись
305	日期	Дата
306	接地	Заземление
307	S268 车下启动开关	S268 Переключатель запуска на раме автомобиля
308	S269 车下熄火开关	S269 Переключатель остановки двигателя на раме автомобиля
309	X644 14 孔分线器	X644 14-тиконтактная распределительная колодка
310	S166 油门转换开关	S166 Переключатель режима дросселя
311	ECU 数字地	Заземление ECU
312	发动机故障指示灯、排气制动工作灯、机油压力、水温、转速等信息均通过总线发送报文；发动机 ECU 由总线上读取制动、空挡、离合、T50、车速等信息。	Индикатор неисправности двигателя, индикатор работы горного тормоза, сигнал давления моторного масла, температуры жидкости, скорости и т.д. поступают через CAN шину; ECU двигателя считывает сигнал торможения, нейтральной передачи, сцепления, T50, скорости и т.д. с CAN шины.
313	远程踏板信号 1 60582 0. 75	60582 0. 75 Сигнал 1 педали дистанционного управления
314	远程踏板信号 2 60585 0. 75	60585 0. 75 Сигнал 2 педали дистанционного управления
315	S167 多态开关	S167 Многопозиционный переключатель
316	B128 远程加速踏板传感器	B128 Датчик педали газа дистанционного управления
317	底盘电器盒二	Распределительная коробка шасси 2
318	油中有水传感器	Датчик наличия воды в масле

319	泵到喷嘴加热	Обогрев канала от насоса к форсунке
320	泵到尿素箱加热	Обогрев канала от насоса к баку мочевины
321	尿素箱到泵加热	Обогрев канала от бака мочевины к насосу
322	尿素泵加热	Обогрев насоса мочевины
323	尿素箱水加热电磁阀	Электромагнитный клапан жидкостного обогрева бака мочевины
324	尿素箱液位、温度传感器	Датчик уровня и температуры мочевины
	上游排温传感器	Датчик температуры выхлопных газов в выхлопной трубе (верх.)
325	下游排温传感器	Датчик температуры выхлопных газов в выхлопной трубе (ниж.)
326	动力控制系统	Система контроля мощности
327	喇叭继电器	Реле клаксона
328	组合开关 I	Подрулевой переключатель I
329	喇叭插接器 (1 孔) X01	Коннектор звукового клаксона (1-ноконтактный) X01
330	多功能方向盘转向管柱插接器	Коннектор рулевой колонки мультируля
331	S187 轮间差速锁开关	S187 Переключатель блокировки межколесного дифференциала
332	S226 喇叭转换开关	S226 Переключатель клаксона
333	X644 14 孔分线器	X644 14-тиконтактная распределительная колодка
334	X361 14 孔分线器	X361 14-тиконтактная распределительная колодка
335	H112 电喇叭	H112 Электросигнал
336	H142 气喇叭	H142 Пневмосигнал
337	Y145 轮差电磁阀	Y145 Электромагнитный клапан межколесного дифференциала
338	喇叭及干燥罐	Клаксон и осушитель
339	风扇中速继电器	Реле работы вентилятора на средней скорости
340	轮轴间差速	Блокировка межколесного и межосевого дифференциала
341	风扇高速继电器	Реле работы вентилятора на высокой скорости
342	X564 尿素泵 12 孔连接器	X564 12-тиконтактный разъем насоса мочевины
343	尿素泵加热	Обогрев насоса мочевины
344	尿素压力传感器	Датчик давления мочевины
345	尿素回流电磁阀	Электромагнитный клапан возврата мочевины
346	尿素泵控制	Управление насосом мочевины
347	Y414 喷嘴	Y414 Форсунка
348	潍柴 EDC17 ECU 控制器	Контроллер ECU EDC17 Weichai
349	环境温度传感器	Датчик температуры окружающей среды
350	X644 14 孔分线器	X644 14-тиконтактная распределительная колодка
351	S212 轴间差速锁开关	S212 Переключатель блокировки межосевого дифференциала
352	S222 取力器工作开关	S222 Переключатель работы КОМ
353	S275 取力器工作选择开关	S275 Переключатель выбора режима работы КОМ

354	Y150 轴差电磁阀	Y150 Электромагнитный клапан межсоединительного дифференциала
355	Y1 取力器工作电磁阀（常断气）	Y1 Электромагнитный клапан работы КОМ (нормально закрытый)
356	取力器	КОМ
357	离合器风扇 高速档	Режим работы вентилятора сцепления на высокой скорости
358	离合器风扇 中速档	Режим работы вентилятора сцепления на средней скорости
359	1 罐喷油器	Форсунка 1
360	3 罐喷油器	Форсунка 3
361	2 罐喷油器	Форсунка 2
362	5 罐喷油器	Форсунка 5
363	6 罐喷油器	Форсунка 6
364	4 罐喷油器	Форсунка 4
365	发动机厂家自带线束	Встроенная проводка, установленная заводом-изготовителем двигателей
366	风扇转速传感器	Датчик оборотов вентилятора
367	共轨压力传感器	Датчики скорости и давления системы Common Rail
368	进气压力温度传感器	Датчик температуры и давления впускаемого воздуха
369	机油压力温度传感器	Датчик температуры и давления моторного масла
370	水温传感器	Датчик температуры жидкости
371	曲轴转速传感器	Датчик оборотов коленвала
372	凸轮轴转速传感器	Датчик оборотов распредвала
373	流量计量单元	Дозированный блок ТНВД
374	屏蔽层	Экранирующий слой
375	屏蔽层	Экранирующий слой
376	X644 14 孔分线器	X644 14- тиконтактная распределительная колодка
377	A106 风速模块	A106 Модуль скорости воздушного потока
378	2 孔	2-хконтактный
379	4 孔	4-хконтактный
380	鼓风机	Нагнетатель вентилятора
381	Y2 取力器工作选择电磁阀（常通气）	Y2 Электромагнитный клапан выбора работы КОМ (нормально открытый)
382	A104 空调控制面板	A104 Панель управления кондиционера
383	模式电机	Режим работы электродвигателя
384	混合电机	Электродвигатель смешения воздушных потоков
385	除霜电机	Электродвигатель обдува лобового стекла
386	中央电器装置板 H4	H4 Центральная панель разъемов электрооборудования
387	NO X 传感器	Датчик NO _x
388	X205 OBD 诊断接口	X205 Диагностический разъем OBD
389	CAN 总线编写	Данные CAN шины
390	CAN 总线编写	Данные CAN шины
391	S231 发动机缸内 制动开关 2	S231 Переключатель 2 торможения двигателем
392	X644	X644

	14 孔分线器	14- тиконтактная распределительная колодка
393	X361 14 孔分线器	X361 14- тиконтактная распределительная колодка
	X800 尤顺制动发动机预留接口	X800 Запасной разъем системы торможения двигателем
394	Y157 5 缸制动电磁阀	Y157 Электромагнитный клапан тормоза цилиндра 5
	发动机 ECU K22	K22 ECU Двигателя
395	空调压力开关 60530 0.5	Переключатель давления кондиционера 60530 0.5
396	手制动开关	Переключатель стояночного тормоза
397	阳光传感器 31002 0、5	31002 0、5 Солнечный датчик
398	驻车制动信号输入 KA0.5	Входной сигнал стояночного тормоза KA0.5
399	室内温度传感器	Датчик температуры воздуха в кабине
400	天行健 A682/A18	A682/A18 Оборудование мониторинга
401	Y114 压缩机	Y114 Компрессор
402	电动水阀电机	Электродвигатель водяного клапана с электроприводом
403	内外循环电机	Электродвигатель режима внешней и внутренней циркуляции
404	蒸发器温度传感器	Датчик температуры испарителя
405	室外温度传感器	Датчик температуры воздуха окружающей среды
406	中压开关	Переключатель среднего давления
407	空调	Кондиционер
408	排气制动蝶阀 Y102	Y102 Клапан-бабочка горного тормоза
409	变速器线束集成接口	Встроенный разъем жгута проводов КПП
410	Y156 2 缸制动电磁阀	Y156 Электромагнитный клапан тормоза цилиндра 2
411	空调继电器 K146	K146 Реле кондиционера
412	Y114 压缩机	Y114 Компрессор
413	高低压开关	Переключатель высокого и низкого давления
414	X205 OBD 诊断接口	X205 Диагностический разъем OBD
415	外部传感器	Внешние датчики
416	变速器制动	Тормоз КПП
417	离合器执行机构	Механизм привода сцепления
418	FAST AMT 自动变速箱	АКПП FAST AMT
419	范围档	Диапазон передач
420	多功能方向盘按键	Кнопки мультируля
421	方向盘按键模块 (多媒体)	Блок кнопок мультируля (мультимедиа)
422	模式切换	Переключение режимов
423	挂断/快进	Сброс/вперед
424	接听/快退	Ответ/назад
425	音量+	Звук +
426	音量-	Звук -
427	方向盘侧	Сбоку руля
428	转向柱侧	Сбоку рулевой колонки
429	时钟弹簧	Часовая пружина подушки безопасности

430	收放机输入	Вход автомагнитолы
431	收放机输出	Выход автомагнитолы
432	收放机	Автомагнитола
433	收放机	Автомагнитола
434	喇叭	Клаксон
435	自带线	Прилагающиеся провода
436	方向盘按钮开关	Кнопочные переключатели мультируля
437	多功能方向盘转向管柱插接器	Разъем рулевой колонки мультируля
438	巡航复位	Выход из режима круиз-контроль
439	线控 1 地	Заземление контрольного кабеля 1
440	线控 1	Контрольный кабель 1
441	天行健显示屏信号接口	Сигнальный разъем дисплея оборудования мониторинга
442	X644 14 孔分线器	X644 14- тиконтактная распределительная колодка
443	X242 驾驶室左搭铁点	X242 Левая точка соединения жгута проводов кабины с массой
444	X01 喇叭插接器 (1 孔)	X01 Коннектор клаксона (1-ноконтактный)
445	多功能方向盘	Мультируль
446	蓄电池-	АКБ 1
447	SLU 换挡手柄单元	Блок рычага переключения передач
448	巡航输入	Вход круиз-контроля
449	方向盘按键模块 (巡航)	Блок кнопок мультируля (круиз-контроль)
450	驾驶室右搭铁点	Правая точка соединения жгута проводов кабины с массой
451	X400 电源插接器	X400 Разъем источника питания
452	S210 独立暖风开关面板	S210 Панель переключателей независимого обогревателя
453	A126 开关面板插接器	A126 Разъем панели переключателей
454	发动机 ECU	ECU двигателя
455	黄 0、75	Желтый 0.75
456	绿 0，75	Зеленый 0.75
457	红 2，5	Красный 2.5
458	蓝 0，75	Синий 0.75
459	黑 2，5	Черный 2.5
460	XY-执行机构	XY Механизм привода
461	半档	Полупередача
462	A126 独立暖风控制器	A126 Контроллер независимого обогревателя
463	X294 主机插接器	X294 Разъем электродвигателя
464	绿 1，5	Зеленый 1.5
465	黄 1,5	Желтый 1.5
466	蓝 1,5	Синий 1.5
467	灰 2.0	Серый 2.0
468	蓝 1,5	Синий 1.5
469	灰 2.0	Серый 2.0
470	黑 005 2.0	Черный 005 2.0
471	黑 006 2.0	Черный 006 2.0
472	黑 007 0.75	Черный 007 2.0

473	黑 008 0.75	Черный 008 2.0
474	白 001 0.75	Белый 001 0.75
475	白 002 0.75	Белый 002 0.75
476	X295 传感器插接器	X295 Разъем датчика
477	S171 油箱加热开关	S171 Переключатель обогрева топливного бака
478	X644 14 孔分线器	X644 14-тиконтактная распределительная колодка
479	X244 驾驶室右搭铁点	X244 Правая точка соединения жгута проводов кабины с массой
480	X822 油箱加热电源插接器	X822 Разъем источника питания обогрева топливного бака
481	主电机	Главный электродвигатель
482	水泵电机	Электродвигатель водяного насоса
483	点火塞	Свеча зажигания
484	防干烧传感器	Датчик защиты от возгорания
485	水温传感器	Датчик температуры жидкости
486	燃烧传感器	Датчик воспламенения
487	黄 0.75	Желтый 0.75
488	紫 0.75	Фиолетовый 0.75
489	独立暖风主机	Мотор независимого обогревателя
490	电磁泵	Электромагнитный насос
491	加热器	Обогреватель
492	京威独立暖风（水暖）	Независимый обогреватель (водяной) JINGWEI
493	组合仪表 G15	G15 Комбинация приборов
494	挂车 ABS 工作灯预留接口	Запасной разъем индикатора работы ABS прицепа
495	ABS 挂车插座	Разъем ABS прицепа
496	轮速传感器	Датчик скорости колеса
497	B119 左前	B119 Передний левый
498	B120 右前	B120 Передний правый
499	B121 左后	B121 Задний левый
500	B122 右后	B122 Задний правый
501	信号反馈 L	Обратный сигнал L
502	信号地 B	Сигнальная земля B
503	14 孔插接器	14-тиконтактный разъем
504	ABS 控制器（四通道）	Контроллер ABS (4х канальный)
505	18 孔插接器	18-тиконтактный разъем
506	电源地	Земля источника питания
507	信号地	Сигнальная земля
508	排气控制 I	Управление сбросом воздуха I
509	进气控制 L	Управление впуском воздуха L
510	左前	Левый передний
511	右前	Правый передний
512	左后	Левый задний
513	右后	Правый задний
514	制动电磁阀	Электромагнитный клапан тормоза
515	ABS 防抱死系统(四通道)	Система ABS (4х канальная)

516	接地	Заземление
-----	----	------------